FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

HT80338

Llave de mandril

1/2" (13 mm)
Mandril

T con piñón
Forma

Blíster
Empaque

Llave para mandril de taladro 1/2" (13 mm)

Para apretar y aflojar el mandril de taladros de 1/2" (13 mm)



Llave de repuesto para el mandril de llave de taladros con mandril de 1/2" (capacidad de 13 mm). Sirve para apretar la broca o el accesorio en las mordazas y para soltarlo al cambiarlo.

Tiene forma de T: el mango transversal da palanca y el piñón cónico dentado engrana con la corona del mandril, mientras el piloto entra en el agujero lateral del mandril. Viene en blíster.

ESPECIFICACIONES

MARCA **UDUKE**	REFERENCIA **HT80338**
ÍTEM **11595**	MEDIDA DE MANDRIL **1/2" (13 mm)**
FORMA **T, con mango transversal**	PUNTA **Piñón cónico dentado con piloto**
ACABADO **Metálico, color negro**	EMPAQUE **Blíster**

INCLUYE

- 1 llave para mandril de 1/2" (13 mm)

6 973653 173725

UDUKE®
USTED EL ARTISTA.
NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

HT80338

USOS

- Cambiar brocas y accesorios en taladros con mandril de llave de 1/2" (13 mm)
- Reponer la llave perdida o desgastada del taladro

RECOMENDACIONES

- Antes de comprarla, confirma que tu mandril sea de 1/2" (13 mm): la medida va grabada en el cuerpo del mandril. Una llave de otra medida no engrana bien.
- Desconecta el taladro o quítale la batería antes de usar la llave.
- Aprieta usando los tres agujeros del mandril, uno tras otro, para que la broca quede centrada y firme.
- Retira siempre la llave del mandril antes de encender el taladro: si gira con la llave puesta, sale disparada.
- Si los dientes del piñón están gastados o redondeados, cámbiala: patina y daña la corona del mandril.