UDUKE
USTED EL ARTISTA. NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

HTY0011

Llave mixta

16 mm
Medida

Cromo vanadio
Material

12 puntos
Estrella

Boca y estrella
Tipo

Llave mixta 16 mm cromo vanadio

Para apretar y aflojar tuercas y tornillos hexagonales de 16 mm



Llave mixta de 16 mm en acero al cromo vanadio: un extremo de boca fija para entrar rápido por el costado de la tuerca y el otro de estrella para apretar o aflojar con firmeza.

La estrella de 12 puntos rodea toda la cabeza del tornillo y reparte la fuerza en sus seis caras, lo que ayuda a no redondearla. La medida va grabada en el mango para encontrarla rápido en la caja de herramientas.

ESPECIFICACIONES

MARCA **UDUKE**	REFERENCIA **HTY0011**
ÍTEM **12010**	TIPO **Llave mixta (boca fija en un extremo, estrella en el otro)**
MEDIDA **16 mm**	SISTEMA DE MEDIDA **Métrico**
MATERIAL **Acero al cromo vanadio (Cr-V)**	ESTRELLA **12 puntos**
MARCACIÓN **Medida grabada en ambos extremos del mango y marca en el centro**	ACABADO **Satinado**

UDUKE®
USTED EL ARTISTA.
NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

HTY0011

INCLUYE

- 1 llave mixta de 16 mm

USOS

- Mecánica automotriz y de motos
- Mantenimiento industrial y de maquinaria
- Montaje y ajuste de estructuras, muebles y equipos
- Tuercas y tornillos de cabeza hexagonal de 16 mm

RECOMENDACIONES

- Usa la estrella para aflojar o dar el apriete final y la boca fija para girar rápido una vez la tuerca está suelta.
- Asegúrate de que la llave asiente completa en la tuerca antes de hacer fuerza; si queda floja, se resbala y redondea las aristas.
- Hala la llave hacia ti en lugar de empujarla, para no golpearte si se suelta.
- No la golpees con martillo ni le pongas tubos de extensión: no está hecha para eso.
- Límpiala de grasa y humedad después de usarla y guárdala seca.