UDUKE
USTED EL ARTISTA. NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

**V17-001**

Pulsador de timbre

**Pulsador timbre**
Tipo

**Luxor**
Serie

**Negro**
Color

**Sin tapa**
Montaje

6 971580 776101

# Switche timbre luxor negra, intercambiable, sin tapa

Para accionar el timbre de la casa o el local

Pulsador (switche) para timbre de la serie Luxor, en color negro. Se usa para accionar el timbre de una vivienda, oficina o local.

Es de tipo intercambiable y se entrega sin tapa (sin placa frontal), por lo que se combina con la tapa o placa que se elija por separado.

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| MARCA<br>**UDUKE** | REFERENCIA<br>**V17-001** |
| ÍTEM<br>**13157X** | TIPO<br>**Pulsador de timbre** |
| SERIE<br>**Luxor** | COLOR<br>**Negro** |
| MONTAJE<br>**Intercambiable, sin tapa** | |

## USOS

- Accionar un timbre o campana en puertas de viviendas, oficinas y locales

## RECOMENDACIONES

- Desconecta la energía del circuito antes de instalarlo o cambiarlo
- La instalación eléctrica debe hacerla una persona calificada