UDUKE
USTED EL ARTISTA. NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

V3-001

Pulsador de timbre

Pulsador timbre
Tipo

Luxor
Serie

Gris
Color

Sin tapa
Montaje

Switche timbre luxor gris, intercambiable, sin tapa

Para accionar el timbre de la casa o el local

Pulsador (switche) para timbre de la serie Luxor, en color gris. Se usa para accionar el timbre de una vivienda, oficina o local.

Es de tipo intercambiable y se entrega sin tapa (sin placa frontal), por lo que se combina con la tapa o placa que se elija por separado.

ESPECIFICACIONES

MARCA **UDUKE**	REFERENCIA **V3-001**
ÍTEM **13148A**	TIPO **Pulsador de timbre**
SERIE **Luxor**	COLOR **Gris**
MONTAJE **Intercambiable, sin tapa**	

USOS

- Accionar un timbre o campana en puertas de viviendas, oficinas y locales

RECOMENDACIONES

- Desconecta la energía del circuito antes de instalarlo o cambiarlo
- La instalación eléctrica debe hacerla una persona calificada