SENSI dacqua®

Manual de Instrucciones
Manual de Instruções

Monomando Tina Ducha
Regadera y Monomando Para Tina
Monocomando Banheira Ducha

Modelo:
FF35137V-2B / FF35137V-2R / FF35137V-2N



Imagen/Imagen meramente ilustrativa

Presión de agua:	0,05 Mpa - 0,6 MPa
Temperatura ambiente:	0,1 ° C - 45 ° C
Temperatura del agua:	0 ° C - 70 ° C
Diámetro de la tubería de entrada/salida	G1/2" (DN15)
Caudal:	13,33 L /min

Pressão da água:	0,05 Mpa - 0,6 MPa
Temperatura ambiente:	0,1 ° C - 45 ° C
Temperatura da água:	0 ° C - 70 ° C
Diâmetro do tubo de entrada/saída	G1/2" (DN15)
Caudal:	13,33 L /min


Deluxe

1. INSTRUCCIONES PARA INSTALACIÓN DE LLAVE MONOMANDO PARA TINA DUCHA/REGADERA >>

Cómo fijar la llave monomando.

1. Revise los accesorios de acuerdo al dibujo de instalación.
2. Aplique cinta de teflón a los niples y atornille los niples en la manguera de entrada.
3. Regule la distancia de ambos niples, y mantenga la misma distancia entre ambas entradas de la grifería.
4. Atornille las cubiertas decorativas en los niples, coloque la juntas de goma en las tuercas de la grifería, atornille la grifería en los niples. Al final apriete las tuercas con una llave.
5. Conecte el flexible de ducha al desvío.
6. Instale el soporte de ducha.

2. LISTA DE PARTES Y PIEZAS >>



01. Niple
02. Junta de goma
03. Cubierta decorativa
04. Cuerpo
05. Desvío
06. Marca para agua fría / caliente
07. Tornillo
08. Manilla
09. Cubierta
10. Tuerca
11. Cartucho
12. Aireador

RECOMENDACIONES Y MANTENIMIENTO

3. RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO DE SU GRIFERÍA

1. Cuide que los flexibles no queden doblados en la instalación para que el agua fluya sin dificultad.
2. Se recomienda limpiar los aireadores cada 3 meses.
3. Para las duchas se recomienda su mantención y limpieza cada 6 meses.
4. Para limpiar su grifería, use un paño suave con limpiadores neutros.
5. Para prolongar la vida de su grifería, no use virutillas metálicas, limpiadores abrasivos o polvos de limpieza.

Advertencia: caudales inferiores a 5 L /min pueden afectar el encendido o funcionamiento de un calefont.



CONDICIONES DE GARANTÍA

Garantía Sensi D´ Acqua Deluxe para griferías

Garantía Sensi D´ Acqua 35 años
Todas las griferías SENSI D´ ACQUA están garantizadas contra defectos de material y fabricación por el plazo de 35 años a contar de la fecha de la factura o boleta de compraventa, incluyendo el cuerpo de la grifería, cierre cerámico y vástagos.

Garantía Sensi D´ Acqua 5 años
Todas las piezas que constituyen elementos de montaje y conexión a la red de agua y gas están garantizadas contra defectos de material y fabricación por el plazo de 5 años a contar de la fecha de la factura o boleta de compraventa. Entre otros, son elementos de conexión y montaje los siguientes: excéntricas, flexibles tejidos de agua, flexibles de gas, válvulas, llaves, fitting, desagües, campanas y llave angular.

Garantía Sensi D´ Acqua 1 año
Todas las piezas de la grifería sujetas a desgaste por su uso, tales como aireadores, flexibles de ducha, mangos, soportes, cadenas, tapones, cartuchos, gomas y, en general, las piezas que no constituyen partes integrales del cuerpo de la grifería están garantizadas contra defectos de material o fabricación por el plazo de 1 año a contar de la fecha de la factura o boleta de compraventa.

SE PERDERÁ EL DERECHO DE GARANTÍA EN CASO DE:

La garantía SENSI D´ ACQUA no cubre los daños originados por una instalación defectuosa, ni por el uso inadecuado, ni por el uso de productos abrasivos (incluyendo limpiadores) o solventes.
En todo caso, la garantía SENSI D´ ACQUA se limita exclusivamente a la reparación o reemplazo -a juicio de SENSI D´ ACQUA- de las piezas defectuosas y no incluye el pago de indemnizaciones por daños de ninguna naturaleza que sean consecuencia de filtraciones, humedades, inundaciones u otros, etc. A continuación se dan ejemplos de malas prácticas de instalación y manipulación.

Mala instalación:
- Flexibles estrangulados, rígidos, con quiebre y torsión.
- Sobre apriete del flexible en el racor y en la tuerca-sobre apriete en tuerca 15/16 '' (2,4 cm) – llave angular.
- Desnivelación de excéntricas.
- Desnivelación de los terminales de red.
- Distancia incorrecta del cuerpo de la llave angular con respecto al tubo de la válvula de admisión.
- Uso excesivo de teflón.

Someter el producto a presiones mayores a las especificadas para su funcionamiento; 10 bar (10,2 kg/cm2 o 102 mch2o).

Manipulación inadecuada:
- Cualquier modificación al producto original.
- Desarmes de producto por terceras personas.
- Flexibles con corrosión por ácido muriático, cloruros o soda cáustica.
- Excéntricas cortadas o rebajadas por el instalador.
- Llave angular cortada o rebajes en hilos de la llave angular o rebajes en tuercas del flexible.
- Espárragos cortados.
- Aireadores dañados por herramientas.
- Aireadores dañados por dureza del agua.
- Emballetado M-10 deformado.
- Marcas o daños realizados por herramientas no adecuadas.
- Uso de productos abrasivos.


Otros:
- Daños ocasionados a los productos SENSI D´ ACQUA por el mal funcionamiento o instalación de productos de otras marcas.
- Por pérdida o robos de productos y/o accesorios.
- Daños causados por los residuos transportados por la red de agua potable.

Utilización de acoples o extensiones que modifican el funcionamiento del producto.
Otros.

1.INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DE TORNEIRA MONOCOMANDO PARA BIDÊ

Como fixar a torneira monocomando
1. Inspecione os acessórios de acordo com o diagrama de instalação.
2. Aplique fita de teflon nos niples. Logo, aperte os niples na mangueira de entrada.
3. Regule a distância dos dois niples e mantenha a mesma distância entre as duas entradas da torneira.
4. Aperte as vedações decorativas nos niples, passe as juntas de borracha através das porcas e aperte a torneira nos niples. Finalmente, aperte as porcas com uma chave.
5. Conecte o flexível do chuveiro ao desviador.
6. Instale o suporte do chuveiro.

2. LISTA DE COMPONENTES



01. Niple
02. Anel de borracha
03. Vedação decorativa
04. Corpo
05. Desviador
06. Marca para água fria / quente
07. Parafuso
08. Volante
09. Vedação
10. Porca
11. Cartucho
12. Arejador

3. RECOMENDAÇÕES PARA O CUIDADO DA TORNEIRA

1. Tome cuidado para não dobrar os flexíveis durante a instalação. A água deverá circular sem dificuldade.
2. Recomenda-se limpar os arejadores a cada 3 meses.
3. Recomenda-se limpar e fazer manutenção das duchas a cada 6 meses.
4. Para limpar a torneira, use um pano macio com limpadores neutros.
5. Para prolongar a vida útil da torneira, não utilize esponjas metálicas, limpadores abrasivos ou produtos de limpeza em pó.

Advertência: fluxos inferiores a 5 L/min podem afetar o acionamento ou o funcionamento do aquecedor de água.



CONDIÇÕES DE GARANTIA

Garantia Sensi D'Acqua Deluxe para torneiras

Garantia Sensi D'Acqua 35 anos
Todos os conjuntos de torneiras SENSI D'ACQUA possuem garantia em caso de defeitos de material e fabricação pelo prazo de 35 anos a partir da data do comprovante de compra, incluindo o corpo da torneira, peças cerâmicas e hastes.

Garantia Sensi D'Acqua 5 anos
Todas as peças de montagem e conexão à rede de água e gás possuem garantia em caso de defeitos de material e fabricação pelo prazo de 5 anos a partir da data do comprovante de compra. Estas peças incluem: excêntricas, mangueiras flexíveis para água, mangueiras flexíveis para gás, válvulas, torneiras, conectores, drenos e torneiras angulares.

Garantia Sensi D'Acqua 1 ano
Todas as peças suscetíveis a desgaste pelo uso, como arejadores, flexíveis de ducha, volantes, suportes, correntes, tampas, engates, peças de borracha, ou seja, as peças não estruturais do corpo da torneira possuem garantia em caso de defeitos de material ou fabricação pelo prazo de 1 ano a partir da data de compra.

A GARANTIA NÃO É APLICÁVEL EM CASO DE:

A garantia SENSI D'ACQUA não cobre danos causados por uma instalação incorreta, uso inadequado do produto ou pela utilização de produtos abrasivos, incluindo produtos de limpeza e solventes.
O fabricante garante o reparo ou a substituição exclusiva das peças que apresentem defeito, não incluindo danos causados por vazamentos ou umidade.
A garantia não é aplicável nos seguintes casos:

Instalação incorreta:
- Mangueiras obstruídas, dobradas, rígidas ou deterioradas.
- Mangueira sobre apertada na rosca e na porca (porca 15/16 '' (2,4 cm).
- Excêntricas desniveladas.
- Terminais desnivelados.
- Distância inadequada entre o corpo da torneira angular e o tubo da válvula.
- Desgaste do teflon.
- Produto sob pressão superior à indicada para um funcionamento correto: 10 bar (10,2 kg/cm^2 o 102 mch2o).

Manuseio inadequado:
- Qualquer modificação no produto original.
- Desmontagem realizada por terceiros.
- Mangueiras deterioradas por corrosão por ácido muriático, cloro e soda cáustica.
- Excêntricas cortadas ou desgastadas.
- Torneira angular, rosca ou porcas cortadas ou desgastadas.
- Hastes cortados.
- Arejadores danificados pelo uso de ferramentas.
- Arejadores obstruídos por impurezas da água.
- Conector M-10 deformado.
- Marcas ou danos causados pelo uso de ferramentas inadequadas.
- Uso de produtos abrasivos.

Outros:
- Produtos SENSI D ACQUA danificados pela instalação de peças de outras marcas.
- Perda ou roubo de produtos e/ou acessórios.
- Danos causados pela acumulação de impurezas da água.
- Uso de engates ou extensores que modifiquem o funcionamento do produto.
- Outros.

SENSI dacqua®

Por cualquier reclamo o desperfecto diríjase a la tienda Sodimac donde adquirió el producto junto con su comprobante de compra, nuestro servicio de post venta lo asistirá con gusto.

Para quaisquer consultas ou reclamações, dirija-se à loja Sodimac onde adquiriu o produto, munido do comprovante de compra; nosso Serviço de Pós Vendas o atenderá com prazer.

ARGENTINA
Teléfono de contacto:
0810-222-7634
www.sodimac.com.ar

BRASIL
Telefone para contato:
0300 7634622
www.sodimac.com.br

CHILE
Teléfono de contacto:
600 600 4020
www.sodimac.cl

COLOMBIA
Teléfono de contacto:
3208899933
www.homecenter.com.co

MEXICO
Teléfono de contacto:
800 062 5222
www.sodimac.com.mx

PERÚ
Teléfono de contacto:
4192000
www.sodimac.com.pe
www.maestro.com.pe

URUGUAY
Teléfono de contacto:
0800-7634
www.sodimac.com.uy

Importado y/e Distribuido por: Argentina: FALABELLA S.A., C.U.I.T. 30-65572582-9 - Suipacha 1111 P. 18 (1008) - Buenos Aires. Tel.:54-11-4710-5600. - **Brasil :** CONSTRUDECOR S.A - CNPJ: 03.439.316/0038-64 – SAC: 55-11-2065-2500. - **Chile:** SODIMAC S.A., RUT 96.792.430-K - Av. Pdte. Eduardo Frei M. 3092, Renca, Santiago. Tel.: 56-2-2738-1000 / IMPERIAL S.A. RUT 76.821.330-5. Av. Santa Rosa 7876, La Granja - Santiago - Tel.: 56-2-2399-7000 / FALABELLA RETAIL S.A., RUT 77.261.280-K - Manuel Rodríguez Norte 730, Santiago - Tel.: 600-380-5000 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., RUT 78.627.210-6 - Nataniel Cox 620 Subterráneo, Santiago - Tel.: 56-2-2827-0211 - **Colombia:** SODIMAC COLOMBIA S.A., Cód. SIC 80024210 6, NIT. 800.242.106-2 - Carrera 68D Nº, 80-70, Bogotá, Tel.: 57-1-3904100 / FALABELLA DE COLOMBIA S.A., NIT.900.017.447-8 - Calle 99 No 11A - 32 , No. Reg. SIC: 900017447 - Bogotá - Tel.: 57-1-5878002 Nacional: 01-8000-113252. - **Perú:** Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A. RUC 20112273922. Av. Angamos Este Nro. 1805 Int. 2, Surquillo - Lima – Lima. Tel: 51-1-2119500 / SAGA FALABELLA S.A., RUC: 20100128056 , Av.Paseo de la República 3220,San Isidro,Lima - Tel.: 51-01-512-3333 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., Av. Angamos Este 1805 , oficina 5 , Piso 10 , Surquillo, Lima - RUC. 20508565934 - Tel.: 51-01-513-3355 - **Uruguay:** Homecenter Sodimac S.A., RUT 21.699.665 0015 - Plaza Independencia 811, Montevideo, Uruguay - Tel.: 598-2604-7105 - **México:** COMERCIALIZADORA SDMHC S.A. de C.V. Avenida Adolfo López Mateos 201, Colonia Santa Cruz Acatlán, Naucalpan De Juárez, Estado de México, C.P. 53150. RFC CSD161207R2A, Tel.: +52 55 1516 4400.

V20210323