1

IFU LANGUAGES
www.androvacuum.com/ifu/

VIDEOS
www.andromedical.com/videos

FAQs – QUESTIONS
www.androvacuum.com/faqs

MEDICAL CONSULTATION (online, chat & email)
www.androclinic.com



2 Quick Guide

01





Please, choose the components according to the therapy and your penis size. For erectile dysfunction treatment, choose the cushioning ring (fig. A) and the constriction ring (fig. B) which fits your penis width better.

Bitte wählen Sie die zu Ihrer Therapie und Penisgröße passenden Bestandteile. Für erektile Dysfunktion, benutzen Sie den gepolsterten Ring (Abb. A) und den Einschnürungsring (Abb. B) der sich am Besten an Ihren Peins anpasst.

Sélectionner les composants suivants la thérapie à suivre et la taille de son pénis. Pour le traitement de la dysfonction érectile, sélectionner l'anneau amortisseur (image A) et l'anneau de constriction (figura B) qui s'adaptera mieux a la taille de son pénis.

Seleccione los componentes según la terapia a seguir y el tamaño de su pene. Para el tratamiento de la disfunción eréctil, seleccione el anillo de amortiguación (figura A) y el anillo de constricción (figura B) que más se adapte al grosor de su pene

Selezionate I componenti in base alla terapia da seguire e alla dimensione del vostro pene. Per il trattamento della disfunzione erettile, selezionate l'anello di ammortizzazione (fig. A) e l'anello di costrizione (fig. B) che si adattino meglio alla dimensione del vostro pene.

治療のタイプとペニスのサイズにあった付属品を選んでいきます。
勃起不全の治療:ゴムパッキン(図A)と、ペニスの太さに合ったシリコンバンド(図B)を選んでください。

من فضلك ، اختر المكونات حسب العلاج وحجم قضيبك. لعلاج ضعف الانتصاب ، اختر حلقة التوسيد (الشكل أ) وحلقة الانقباض (الشكل ب) التيتناسب عرض قضيبك بشكل أفضل

02



Fit the cone at one end of the cylinder. Apply lubricant gel to the cone of the cylinder and slide on the constriction ring until the ring snaps on to the cylinder.

Den Kegel auf ein Ende des Zylinders stecken. Gelschmiermittel in den Kegel am Zylinder auftragen und den Schließring aufziehen bis der Ring um den Zylinder aufliegt.

Fixez le cône à une extrémité du cylindre. Appliquez du gel lubrifiant sur le cône du cylindre et faites glisser sur lui l'anneau de constriction jusqu'à ce que l'anneau entoure le cylindre transparent.

Encaje el cono en un extremo del cilindro. Aplique gel lubricante en el cono del cilindro y deslice por él el anillo de constricción hasta que el anillo encaje en el cilindro.

Fissare il cono ad una estremità del cilindro. Applicare lubrificante sul cono ed introdurre l'anello di costrizione facendolo scorrere attraverso il cono fino a raggiungere il cilindro.

シリンダーにコーン型のアダプターを取り付け、潤滑剤(ジェル)を塗り、シリコンバンドを滑らすようにしてシリンダーにはめます。

ضع المخروط في أحد طرفي الأسطوانة. ضع هلام التشحيم على مخروط الأسطوانة وحركه على حلقة الانقباض حتى تستقر الحلقة على الأسطوانة

2 Quick Guide

03



Remove the cone of the cylinder. Snap rings in place and place in the selected cushioning rings after applying Gel Lubricant.

Den Kegel vom Zylinder entfernen und an dessen Stelle die gewählten Dämpfungsringe anbringen und Gelschmiermittel auftragen.

Retirez le cône du cylindre et mettez à sa place, le ou les anneaux amortisseurs choisis et appliquez du gel lubrifiant sur eux.

Retire el cono del cilindro. Encaje en su lugar los anillos amortiguadores seleccionados y aplique gel lubricante sobre los mismos.

Rimuovere il cono del cilindro. Introdurre nel cilindro gli anelli ammortizzatori scelti e applicare gel lubrificante sugli stessi.

シリンダーからコーン型のアダプターを取り外し、シリンダーにゴムパッキンをはめ込み、潤滑剤(ジェル)を塗ります。

قم بإزالة مخروط الأسطوانة. ضع الحلقات في مكانها وضعها في حلقات التوسيد المحددة بعد وضع مادة التشحيم الهلامية

04

On the other end of the cylinder, snap in the electric motor, when fitted correctly there will be no movement and there will be a perfect seal.

Den Elektromotor auf das andere Ende des Zylinders stecken. Das Gerät ist dann richtig verschlossen wenn es nach dem Einschalten keine Bewegung vorweist.

À l'autre extrémité du cylindre, enclenchez le moteur électronique. Vous savez que le moteur est correctement enclenché s'il n'y a pas de jeu entre les pièces.

En el otro extremo del cilindro, encaje el motor electrónico. Sabrá que el motor ha encajado apropiadamente si no tiene holgura.

Montare all'altra estremità del cilindro, il motore elettronico. Sarà correttamente montato se non ci sarà movimento e aderirà perfettamente.

シリンダーのゴムパッキンが付いていない方に、モーターのついた電源装置をはめ込みます。
(しっかりとはめ込めているかを確認するようにしてください。)

على الطرف الآخر من الأسطوانة ، قم بإدخال المحرك الكهربائي ، عندما يتم تركيبه بشكل صحيح لن تكون هناك حركة وسيكون هناك ختم مثالي

2 Quick Guide

05



Insert the penis into the cylinder where the ring buffers are in place, insert the penis all the way until the pubis. I may be easier to create a vacuum if the hair is trimmed or shaved on the pubis where it is in contact with the cylinder.

Schieben Sie den Penis bis an Ihr Schambein ein. Wenn Sie an dieser Stelle Ihr Schamhaar rasieren kann es leichter sein, ein Vakuum herzustellen.

Insérez le pénis dans le cylindre jusqu'à l'appuyer sur le pubis. Il sera plus facile de créer un vide si la zone qui soutient le cylindre est épilée.

Introduzca el pene por la parte del cilindro con los anillos amortiguadores, hasta apoyarlo en su pubis. Puede resultar más fácil crear el vacío si se recorta el vello de la zona en la que se apoya el cilindro.

Inserire il pene attraverso il cilindro nella parte dove ci sono gli anelli ammortizzatori finché il cilindro non arrivi a toccare il pube. Può essere più facile creare il vuoto, se i peli sono tagliati nella zona che sostiene il cilindro.

シリンダーをペニスにかぶせ、ペニス全体が入ったら、しっかりと恥骨側に押さえます (シリンダーが当たる部分の陰毛を手入れすると、より簡単にアンドロバキュームを使用していただけます)。

دخل القضيب في الاسطوانة حيث توجد مخازن الحلقة ، أدخل القضيب بالكامل حتى العانة. قد يكون من الأسهل صنع فراغ إذا تم قص الشعر أو حلقه في منطقة العانة حيث يكون ملامسًا للاسطوانة

06



With one hand, hold the cylinder tight against the pubis, with the other hand press the motor button and start the motor. For manual model, grasp the motor with your hand and make up-and-down movements.

Halten Sie den Zylinder mit einer Hand gegen Ihr Schambein und betreiben Sie den Motor mit der anderen. Beim manuellen Modell fassen Sie den Motor mit der Hand und machen Auf- und Abwärtsbewegungen.

D'une main, maintenez le cylindre contre votre pubis et de l'autre actionnez le moteur électronique. Pour le modèle manuel, saisissez le moteur avec votre main et faites des mouvements de haut en bas.

Con una mano sujete el cilindro contra su pubis y con la otra accione el motor electrónico. Para el modelo manual, agarre el motor con la mano y haga movimientos hacia arriba y hacia abajo.

Con una mano, tenere il cilindro contro il pube e con l'altra, azionare il motore elettronico. Per il modello manuale, afferrare il motore con la mano ed eseguire movimenti di salita e discesa.

片手は器具を恥骨側に押さえるようにし、もう一方の手で、電源ボタンを操作するようにします(圧力が急激にかかることはありませんので、ご安心ください)。　手動式の場合は、手でモーターをつかみ、上下に動かしてください。

بإحدى يديك ، امسك الأسطوانة بإحكام على العانة ، وباستخدام اليد الأخرى ، اضغط على زر المحرك وابدأ تشغيل المحرك. بالنسبة للطراز اليدوي ، أمسك المحرك بيدك وقم بحركات لأعلى ولأسفل

2 Quick Guide

07



After achieving a full erection, slide the correct size of constriction ring down the outside of the cylinder and set at the base of the penis. Stop the vacuum by pressing the red button on the electric motor to release air back into the cylinder.

Nachdem Sie eine Erektion erreicht haben schieben sie den Schließring vom Zylinder über den Penis bis an dessen Anschlag. Lassen Sie die Luft in den Zylinder fließen indem Sie auf den roten Knopf am Elektromotor drücken und nehmen Sie den Zylinder ab.

Après avoir obtenu une érection, faites glisser l'anneau de constriction depuis le cylindre jusqu'à la base de la verge. Une fois que l'anneau est en place sur la verge, libérez l'air du cylindre en appuyant sur le bouton rouge du moteur électronique et retirez le cylindre.

Tras lograr la erección, deslice el anillo de constricción desde el cilindro y ajústelo en la base del pene. Libere el aire del cilindro pulsando el botón rojo del motor electrónico y retire el cilindro.

Dopo aver raggiunto l'erezione, far scorrere l'anello di costrizione dal cilindro fino alla base del pene. Liberare l'aria del cilindro premendo il tasto rosso del motore electtronico e rimuovere il cilindro.

勃起したら、シリンダーにつけてある、シリコンリングをペニスの根元に滑らすようにして移します。シリコンリングをペニスの根元につけたら、電源装置ついている赤いボタンを押し、シリンダーの中に空気を入れ、器具を取り外すようにしてください。

بعد تحقيق الانتصاب الكامل ، حرك الحجم الصحيح لحلقة الانقباض لأسفل خارج الأسطوانة واضبطها عند قاعدة القضيب. أوقف الفراغ بالضغط على الزر الأحمر على المحرك الكهربائي لإخراج الهواء مرة أخرى إلى الأسطوانة

08



The constriction ring will keep blood in the penis and therefore hold the erection. It can be worn for up to 30 minutes.

Der Schließring wird die Erektion und die Durchblutung aufrechterhalten. Er darf höchstens 30 Minuten lang benutzt werden.

L'anneau de constriction maintiendra l'irrigation et l'érection. Il peut être porté jusqu'à 30 minutes au maximum.

El anillo de constricción mantendrá la irrigación y la erección. Puede llevarse puesto 30 minutos como máximo.

L'anello di costrizione manterrà l'irrigazione e l'erezione. Può essere indossato fino a 30 minuti al massimo.

シリコンリングで、陰茎内に血液を送りこんだ状態を保ことができます。30分以上の連続使用は控えるようにご注意ください。

ستحافظ حلقة الانقباض على الدم في القضيب وبالتالي تحافظ على الانتصاب. يمكن ارتداؤها لمدة تصل إلى ٣٠ دقيقة

androvacuum®

androvacuum® Manual

androvacuum® Premium

Användningsmetod

Läs Före Användning

Innehållsförteckning

Sida

1. QR-KODER OCH LÄNKAR	1
2. SNABBGUIDE	2
3. OM **Androvacuum®**	7
4. KOMPONENTER I ANORDNINGEN	8
5. MEDICINSKA INDIKATIONER	9
6. VÄLJA KOMPONENTER	10
7. GUIDE TILL HUR MAN ANVÄNDER SYSTEMET	11
8. BRUKSANVISNINGAR	13
9. BRUKSANVISNING FÖR EREKTIL DYSFUNKTION	14
10. BRUKSANVISNING FÖR REHABILITERING AV PENIS	15
11. VANLIGA PROBLEM OCH LÖSNINGAR	16
12. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER	17
13. PORTFOLIO	19

NOTE: **Androvacuum®** has the following models: **Androvacuum® Premium** (with automatic motor, Deluxe model) and **Androvacuum® Manual** (with manual motor, Pro model).

The user instructions are the same for all models, with minor variations.

3 OM Androvacuum®

Androvacuum® är en medicinskt beprövad toppklassig penispump som är en icke-invasiv, säker och effektiv lösning för att följa en rutin för penisrehabilitering och för att på begäran framkalla läkemedelsfria omedelbara erektioner som en lösning på erektil dysfunktion.

Androvacuum® är designad för ergonomisk användning och består av en cylinder som passar över penis, med en elektronisk motor som skapar ett vakuumtryck runt penis som drar in extra blod i lemmen och på så sätt ökar blodtillförseln vilket gör att penis växer.

Läs först (endast för modeller med batteri):

Steg 1- För att ta bort batterilocket – placera fingret på pilen och pressa uppåt. Se bild 1A.

Steg 2- Sätt i batterierna i batterihållaren med + och - polerna såsom symbolerna visar.

Steg 3- Sätt tillbaka batterilocket.



1A

Obs: Läs instruktionerna noggrant innan Du påbörjar användning av **Androvacuum®**.
Om anvisningarna ej följs kommer apparaten ej att fungera optimalt **Androvacuum®**.

Efter att ha satt in batterierna kontrollerar du att motorn fungerar som den ska genom att trycka hårt på tändningsknappen.

4 Komponenter I Anordningen

Dämpningsring: Tillägg i olika storlekar för att passa alla penisstorlekar. Placeras i cylindern efter att ringen satts på och konen tagits bort.





Manuell Knapp för Vakuum-anpassning:
Tillåter justering av vakuum



Tätningsgel för personligt bruk

Observera: Tätningsgel ingår inte i förpackningen, den finns endast på apotek.

På-knapp

Elektronisk eller manuell vakuummotor
ger en snabb förslutning

Avtagbar Medicinsk Cylinder

Konsystem: Passar in i cylindern och förenklar påpassningen av ringen.



Erektionsringar: Hjälper till att bibehålla erektionen. För olika penisstorlekar.
Konsystem: Passar in i cylindern och förenklar påpassningen av ringen.

EREKTIL DYSFUNKTION

Androvacuum® är ämnad för behandling av Erektil Dysfunktion, något som miljontals män beräknas lida av. Erektil Dysfunktion (ED) kan vara ett tecken på allvarliga problem med blodcirkulationen eller nervsystemet. ED kan även vara en bi-effekt av eventuell medicinering. Om Du misstänker att Din eventuella medicinering har något att göra med Dina ED-problem bör Du kontakta Din läkare. Du bör dock aldrig göra ändringar i Din medicinering utan att först rågöra med Din läkare. Rökning, alkoholism och drogmissbruk kan leda till erektionsproblem.

Androvacuum® rekommenderas som behandling för:

- Män som ibland misslyckas med att få erektion på grund av stress, upphetsning eller nervositet.
- Män som enkelt lyckas få erektion men har problem med att bibehålla den.
- Män i alla åldrar med erektionsproblem, även de som inte lyckats få en erektion på flera år.
- Män med erektionsproblem som inte kan medicineras p.g.a. hjärtproblem.

REHABILITERING AV PENIS

Användning av **Androvacuum®** en gång dagligen, eller 5-7 gånger per vecka, kan leda till bibehållen penislängd under erektion, vidgade artärer och att penisvävnaderna förses med extra syre. Regelbunden användning av **Androvacuum®** kan ge optimal erektil funktion. Du behöver inte använda erektionsringarna. De är till för att strypa blodtillförseln och bibehålla erektionen under sexuell aktivitet. Sådan styvhet är inte nödvändig för Sexuell Uthållighetsträning. Under ett träningstillfälle rekommenderar vi att Du försöker uppnå 5 erektioner eller använda **Androvacuum®** i minst 5-10 minuter. Använd aldrig apparaten så att Du får ont.

Rehabiliteringsbehandling av penis med **Androvacuum®**, rekommenderas för:

- Män som upplever svaga erektioner.
- Män som upplever progressivt svagare erektioner p.g.a. åldrande, inaktiv livsstil, alkohol- eller tobakskonsumtion såväl som höga kolesterol- eller stressnivåer.
- Män med låga testosteronnivåer (hypogonadism eller TDS) och som tar hormonella behandlingar.
- Män efter prostatektomi, prostatakirurgi, operation för Peyronies sjukdom eller penisoperationer.

6 Välja Komponenter

1. Börja med den största dämpande ringen. Om Du inte lyckas bibehålla vakuumet och erektionen med den största ringen, prova då den näst största, och så vidare, tills Du lyckas bibehålla både vakuum och erektion.

2. Lägg cylindern på en platt yta med den släta sidan uppåt. Placera konsystemet i cylindern.

3. Smörj konsystemets hela yta med den förseglande gelen.

4. Ta tag i erektionsringens två handtag som visas på bilden. Sätt Dina tummar på toppen av ringen och dra ringen nedåt över konsystemet. Dina tummar bör glida över konens yta på vägen ned. Placera erektionsringen nästan längst ned på tuben för att enkelt kunna glida den över penis (dra inte på ringen över tuben genom att dra i handtagen då de kan gå sönder).



5. Tag bort konsystemet och koppla samman cylindern med den elektroniska vakuum-motorn. Vrid motorns cylinder ett kvarts varv för att sätta den på plats. Dra inte fast den för hårt. Installera de dämpande ringarna genom öppningen på penistuben.

6. Låt varmt vatten rinna over cylindern (innan Du sätter fast motorn) för att undvika fuktbildning under användning.



EREKTIONSRINGAR



Ett av de viktigaste stegen är den korrekta påsättningen av erektionsringen. Ringen måste sitta hårt för att bevara blodet i penis, men bör inte sitta så hårt att det känns obehagligt. Om Du uppnår en stark erektion med **Androvacuum®** men förlorar kraft med erektionsringen på 5 minuter eller kortare tid, bör Du använda en mindre ring.

Den längsta rekommenderade tiden med erektionsringen är 30 minuter. Om den används längre tid kan Du skada penis permanent.

Efter att Du har hittat rätt storlek på ringen tar det bara några få minuter att uppnå erektion.

ANVÄND INTE EREKTIONSRINGEN I MER ÄN 30 MINUTER

Androvacuum® hjälper Dig att uppnå en optimal och tillfredsställande erektion i de flesta fall.

- Vänta i minst 60 minuter innan Du använder apparaten igen.
- Somna ej med erektionsringen på.
- Erektionsringarna bör ej användas som preventivmedel.
- Använd den största erektionsringen som tillåter långvarig erektion.
- Använd ej erektionsring när Du är alkohol- eller drogpåverkad.
- Regelbunden användning av erektionsringarna kan resultera i blåmärken på basen av penis (där penis börjar). Tillfälliga bi-effekter kan vara blåmärken på penis eller små röda märken under huden. Använd rikligt med vattenlösligt glidmedel och tag försiktigt av erektionsringen.
- Använd ej oljebaserade glidmedel då de kan förstöra erektionsringarna och andra produkter av latex såsom kondomer. Använd enbart vattenlösligt glidmedel och vattenlöslig förseglande gel.

MANUELL VAKUUMANPASSNING OCH VAKUUMTRYCK

Din penis bör svälla smärtfritt och bli hård på mellan **10 och 90 sekunder**. Du kan känna av ett tryck när Din penis börjar bli erigerad från vakuumbehandlingen, vilket är normalt. Om Du känner av lite smärta när penis börjar svälla, välj då en lägre vakuumnivå genom att trycka på vakuumanpassningsknappen (med övning kommer Du att hitta Din korrekta vakuumnivå så att Du enkelt uppnår optimal erektion).

Den **manuella vakuumanpassningknappen** kan användas för att sänka vakuumnivån. Om för mycket vakuum släpps ut kan det enkelt ökas igen genom att trycka in på-knappen.

För att **ta ur penis ur cylindern**: tryck på vakuumsanpassningsknappen tills vakuumet är helt borta. Sedan kan Du avlägsna cylindern.

De flesta män med Erektil Dysfunktion förlorar det mesta av erektionen efter att de tagit ur penis ur cylindern, men detta kan enkelt åtgärdas genom att använda **erektionsringen**. Om Du å andra sidan finner att Du lyckas bibehålla tillräckligt bra erektion för samlag kanske Du inte behöver använda **erektionsringen**. Du kan eventuellt åtnjuta ett bra sexliv genom att bara använda **Androvacuum®** utan erektionsringarna.

HUR DU TAR BORT EREKTIONSRINGEN

Varning: använd inte erektionsringen i mer än 30 minuter.

Ta bort ringen genom att dra öronen på sidan utåt. Ringen sträcks då ut och låter blodet rinna ut ur penis. Därefter kan Du enkelt dra av erektionsringen. För att undvika att ringen fastnar i könshåren kan Du smörja på lite förseglings-gel innan Du sätter på ringen.



REKOMMENDERAD

Men's health supplement

Andropharma Vigor

FÖR EREKTIL DYSFUNKTION:

1. Påför förseglingsgelen på penis, insidan av cylindern och könshåren (de som kommer i kontakt med ringarna). Detta försäkrar en ultimat vakuumförslutning och förhindrar att penis fastnar i cylinderns väggar.

2. Stoppa in penis i cylindern och påbörja vakuumprocessen. Kontrollera vakuum-motorn genom att trycka på på-knappen. Håll inne knappen i ca 10 sekunder, vilket borde vara tillräckligt för att skapa en försegling mellan apparaten och Din kropp. Håll inne knappen tills Du upplever att tillräckligt vakuum har bildats. Använd minst möjliga vakuumtryck för att uppnå erektion.

3. Så snart som önskad erektion har uppnåtts: sätt på erektionsringen via cylindern till basen av penis med Dina fingertoppar. Se till så att erektionsringen sitter bra runt hela penis. Det vakuum som finns kvar kan släppas ut genom att trycka in den manuella vakuumanpassningsknappen. Öva ett par gången utan erektionsringen.

FÖR REHABILITERING AV PENIS:

4. Terapeutisk användning av **Androvacuum®** en gång om dagen, 5-7 gånger i veckan, kan bidra till att upprätthålla penislängden, utvidga artärerna och syresätta penisvävnaden. Regelbunden användning av **Androvacuum®** kan främja full erektil funktion. Du behöver inte använda Erektionsassistansringarna. Under en session av penisrehabilitering rekommenderar vi att du ska sträva efter att producera 5 erektioner eller använda **Androvacuum®** i minst 5-10 minuter. Använd aldrig motorn till den grad att den orsakar smärta.

OBS 1. Efter att Du har använt apparaten i 30 till 60 dagar bör Du se över storleken på den ring Du använder. Du kan t.ex. behöva använda en storlek större efter denna tid. Användning av en större men passande ring kan öka komforten.

OBS 2. Vissa par föredrar att avbryta samlag och använda **Androvacuum®** på nytt.

OBS 3. Om kondom används bör den påföras efter att erektion har uppnåtts med **Androvacuum®**.

OBS 4. Efter användning bör erektionsringen, dämpningsringen och cylindern tvättas med tvål och vatten, och därefter torkas och förvaras säkert. Se till så att erektionsringens påse är tom på luft och tätt förseglad för längre hållbarhet. LÄGG ALDRIG MOTORN I VATTEN ELLER ANDRA VÄTSKOR.

VARNING

DRA EJ ÅT CYLINDERN när denna placeras på pumphuvudet. Vrid ett kvarts varv för att dra till. Om Du drar åt cylindern för hårt eller för långt kan Du ha sönder apparaten. I detta fall täcker ej garantin ersättning eller lagning.

9 Bruksanvisning

(FÖR EREKTIL DYSFUNKTION)



Dra erektionsringen över konsystemet och till basen av cylindern.



Ta bort konsystemet och sätt i dämpningsringarna.



Påför förseglingsgel på penis, insidan av cylindern och könshåren.



Stoppa in penis i den förberedda cylindern.



Starta vakuumprocessen beroende på modell, elektronisk eller manuelll



När erektion har uppnåtts: dra erektionsringen ned till basen på penis. När ringen är på plats är Du redo.

10 Bruksanvisning

(FÖR REHABILITERING AV PENIS)



Påför förseglingsgelen på vakuumcylinderns kant och hela penisskaftet



Stoppa in penis i cylindern. För manuell modell tar du tag i motorn med handen och gör upp- och nedgående rörelser. För den elektroniska modellen följer du steg 3.

Använd motorn i 10 sekunder och stoppa den sedan i 5 till 10 sekunder för att gradvis skapa ett vakuumtryck. Upprepa tills Du uppnår optimal erektion.



När Du har nått full erektion, vänta i 30 sekunder innan Du släpper ut vakuumet. Det är normalt att känna av lite spänning och tryck.



Släpp ut trycket efter 30 sekunder genom att trycka på den röda knappen.



Vänta tills penis har slaknat innan Du påbörjar starta-och-stoppa-processen tills penis är erekt igen.

11 Vanliga Problem Och Lösningar

PROBLEM	TROLIG ORSAK	LÖSNING	KOMMENTARER
Ingen erektion	Brist på vakuum: luftläckage på grund av dålig försegling	Använd mer förseglingsgel; påför större tryck mot kroppen; trimma könshåren; kontrollera apparaten och titta efter luftläckage	Problemet är ofta kopplat till brist på övning och försvinner när Du blir mer van vid användning av apparaten
Delvis erektion	Inte tillräckligt med övning	Mer övning med apparaten	Problemet försvinner oftast med mer övning
Erektion försvinner snabbt (på mindre än 5 minuter)	Vakuumförlust på grund av luftläckage, dålig försegling, dålig smörjning, för mycket könshår i vägen eller för stor erektionsring	Samma som för "Ingen erektion". Använd mindre eller dubbla erektionsringar, tag av ringen försiktigt	Det krävs att Du har experimenterat med olika storlekar på erektionsringarna; uppsök läkare om Du behöver hjälp med att fortsätta behandling
Det drar i testikelhuden	Förseglingsgel på testikeln; inkorrekt pumpningsteknik; ovana med apparaten	Ta bort förseglingsgel från testikeln, fortsätt med övningssessioner; vinkla cylindern nedåt medan Du pumpar	Problemet försvinner oftast med mer övning
Obehag eller smärta vid pumpning	För snabb pumpning, det drar i testikelhuden	Pumpa långsammare; fortsätt att öva med apparaten	Problemet försvinner oftast med mer övning
Erektionsringen	Erektionsringen är för liten	Använd större erektionsring; fortsätt övning med apparaten	Problemet försvinner oftast med mer övning
Under samlag	Otillräcklig smörjning; tryck på känsligt område	Smörj mer; ändra position	
Under utlösning	Långa perioder utan sex; infektion eller svullnad i prostatan	Fortsätt att öva med apparaten	Problemet försvinner oftast med mer övning – kontakta läkare om smärta eller obehag fortsätter
Rodnad, irritation eller blåmärken	För snabb pumpning, för mycket pumpning	Pumpa långsammare, färre gånger	Konsultera läkare om detta problem fortsätter efter de första övningstillfällena
Penis känns kall (tycker Du eller Din partner)	Otillräckligt blodflöde till penis; smörjning	Tvätta av smörjmedlet eller värm smörjmedlet innan användning	
Penis vrids vid basen	Otillräckligt blodflöde till penis	Om möjligt: påbörja användning av apparaten när Du har uppnått delvis erektion	

12 Försiktighetsåtgärder

De potentiella risker som identifieras i litteraturen är tillfälliga och omfattar: De är tillfälliga och är begränsade: blåmärken på penis, smärta på penis, domningar på penis och oförmåga att ejakulera.

- Du kommer att känna av ett tryck när apparaten vakuumfylls. Detta är inte skadligt. Om Du känner obehag kan det dock tyda på att Du pumpar för snabbt. Tryck då in den manuella vakuumanpassningsknappen, vänta ett ögonblick, och börja på nytt.

- Din penis kan bli lite blåaktig när Du sätter på erektionsringen. Detta är en normal reaktion på ökningen av blod i penis. Den blåaktiga färgen borde försvinna när Du tar av erektionsringen.

- Du får petekier (små röda prickar under huden) eller blåmärken på penis när Du börjar använda systemet. Detta kan bero på att Du använder för högt vakuumtryck, penis är under vakuumtryck för lång tid, att Du pumpar för snabbt eller att Du har gått lång tid utan erektion. Om detta händer rekommenderar vi att Du slutar använda apparaten tills det att prickarna eller blåmärkena helt försvinner, efter ungefär 5-7 dagar.

- Du eller Din partner kan märka av att penis känns kallare. Denna minskade temperatur är normal och ej skadlig. Detta är en normal reaktion på det minskade blodflödet genom penis p.g.a. användning av erektionsringen.

- Din erektion har en ”gångjärnseffekt”. Detta innebär att penis kan svänga eller vridas vid basen när erektionsringen är på plats. Om detta sker kan det vara nödvändigt att testa andra sexpositioner med Din partner för framgångsrikt samlag

- Du får ingen utlösning vid orgasm. Trycket som påförs från erektionsringen kan påverka utlösningen. Detta är inte skadligt, och påverkar inte klimax. Sperman kanske istället kommer ut när Du tar av erektionsringen. Erektionsringar kan ej användas som preventivmedel eller skydd mot sexuellt överförbara sjukdomar.

- Det bildas imma på insidan av cylindern. Detta beror helt enkelt på en reaktion mellan Din kroppstemperatur och förseglingsgelen. Imman kan förebyggas genom att spola varmt vatten på cylindern och låta den torka innan användning.

- Användning av **Androvacuum®** kan orsaka blåmärken eller skada små blodkärl under huden eller i penis eller testiklarna vilket leder till små inre blödningar eller blodfyllda svullnader. Detta är inget att oroa sig för, ej heller eventuella blåmärken eller små röda prickar som nämnts ovan. Detta sker troligen för att Du inte har haft sex på ett tag. Avbryt behandling med apparaten tills problemen har försvunnit (5 eller 6 dagar). När Du börjar använda systemet på nytt, se till att inte påföra mer vakuumtryck än vad som känns behagligt. Iaktta försiktighet och använd rikligt med vattenlöslig förseglingsgel när Du tar av erektionsringen.

12 Försiktighetsåtgärder

- Om Du visar tecken på Erektil Dysfunktion (t.ex. oförmågan att uppnå erektion som är tillräckligt stark för sexuellt samlag), bör Du tala med Din läkare innan Du använder apparaten för att undvika en riskfylld fördröjning i upptäckten av orsakerna till detta problem, vilket kan vara diabetes, multipel skleros, skrumplever, kronisk njursvikt eller alkoholism.

- Använd inte erektionsringen i mer än 30 minuter. Det kan orsaka smärta, blåmärken, blodblåsor eller permanent skada på penis. Rådfråga läkare om problem uppstår och avsluta behandling om problemen kvarstår.

- Om Du inte följer dessa instruktioner kan Du åsamka Dig själv skada.

Androvacuum® botar inte relationsproblem eller fysiska problem såsom låg sexlust, minskad känsla och utebliven eller förtidig utlösning.

Om Du har anlag för sickelcellanemi eller lider av sjukdomen, har en sjukdomshistoria av besvärligt långvariga erektioner eller tar stora mängder alvedon eller annan blodförtunnande medicin bör Du inte använda **Androvacuum®** utan att först konsultera läkare.

- Missbruk av **Androvacuum®** eller dess erektionsringar kan försämra existerande medicinska besvär såsom Peyronies Sjukdom (en sjukdom som orsakar förvrängning av eller abnorm kurvatur i erekt penis), förlängd erektion och blockerat urinrör.

- Missbruk av **Androvacuum®** eller dess erektionsringar kan leda till svullnad av penis eller orsaka permanent skada på penis.

- Regelbunden användning av erektionsringarna kan leda till blåmärken vid penis bas (där penisskaftet mynnar från kroppen), blodblåsor eller smärta.

- Vidtag försiktighet vid användning av **Androvacuum®** efter borttagande av penisimplantat då det finns risk för ärrbildning och senare problem. Introducera vakuumtrycket gradvis. Var uppmärksam på blåmärken eller förvridning av penis.

PORTFOLIO

andropenis®

www.andropenis.com

Increase penis size with traction therapy and treat micropenis.

andropeyronie®

www.andropeyronie.com

Reduce penile curvature and treat Peyronie's disease.

androvacuum®

www.androvacuum.com

Improve erections with vacuum therapy and treat erectile dysfunction.

andromedical®

andromedical.com/shop

Spare parts and accessories

andropharma®

www.andropharma.com

PENIS
Increase the own testosterone levels and improve penile lengthening.

VIGOR
Increase men's sexual desire and achieve long lasting erections.

CURVATURE
Inhibit the fibrous plaque of Peyronie with natural anti-inflammatories.

Further information, updates, privacy policy, return-refund policy, disclaimer and conditions of warranty can be found at: **www.andromedical.com**

© Copyright 1995-2023 Andromedical®, Madrid (Spain).