Abhilfe bei Funktionsstörungen

Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, kontrollieren Sie bitte zuerst die folgenden Punkte:

1. Ist das USB-Kabel richtig angeschlossen, bzw. sind die Batterien richtig ins Fach eingelegt?
2. Wenn Sie ein USB-Netzgerät verwenden, vergewissern Sie sich, dass dieses eine Ausgangsspannung von DC 5 V liefert.
3. Ist die Flasche richtig befestigt, und ist der Filter richtig eingelegt? Warten Sie 1-2 Minuten, bis das Wasser vom Filter aufgesogen ist.
4. Wenn das Gerät aus einem unersichtlichen Grund aufhört zu funktionieren, überprüfen Sie, ob der Ultraschallsensor möglicherweise verschmutzt ist. Reinigen Sie den Sensor vorsichtig mit einem Wattestäbchen.
5. Wenn das Gerät versehentlich ins Wasser fällt, verfahren Sie wie folgt:
   - Schalten Sie das Gerät aus und stecken Sie das USB-Kabel aus.
   - Schütteln Sie das Gerät etwas, damit so viel Wasser wie möglich herausläuft.
   - Lassen Sie das Gerät anschliessend an einem gut belüfteten Ort trocknen.

Reinigung und Pflege

Filter



Wattestäbchen

1. Wenn Sie das Gerät 4 Stunden pro Tag verwenden, sollte der Filter alle 3-6 Monate ersetzt werden.
   Der Filter muss ebenfalls ersetzt werden, wenn das Gerät immer weniger Dampf produziert.
   6 Ersatzfilter sind im Lieferumfang des Geräts enthalten.

2. Reinigen Sie den Ultraschallzerstäuber gelegentlich mit einem Wattestäbchen. Gehen Sie dabei vorsichtig vor, um den Zerstäuber nicht zu beschädigen.

3. Verwenden Sie zur Reinigung keine Scheuermittel und keine Bürsten u. ä. Der Zerstäuber und die Oberflächen des Geräts dürfen nicht zerkratzt werden.

Technische Daten

Modell:	KW-JSQ05 (Art. 941706)
Stromversorgung:	- durch USB (DC 5 V) - 3 Batterien AA/LR6/Mignon
Leistung:	2 W
Befeuchtungsvolumen:	20 ml/h (+/- 10 ml)
Abmessungen:	95 mm Ø, 60 mm Höhe
Gewicht:	100 g (ohne Batterien)

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte).
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

CE

Intertronic

USB-Luftbefeuchter

Bedienungsanleitung

Sicherheitsvorkehrungen und wichtige Hinweise

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme des Geräts genau durch. Bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie das Gerät an eine andere Person weitergeben, denken Sie daran, auch die Gebrauchsanleitung beizulegen.

- Wird dieses Produkt zweckentfremdet, falsch bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.
- Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen (einschliesslich Kinder) mit verminderten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten bestimmt, und nicht für solche Personen, die nicht die nötige Erfahrung und das nötige Wissen für die Benutzung aufweisen; es sei denn, ihnen wird eine entsprechende Überwachung oder Anweisung zum Betrieb durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person gegeben.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Der Luftbefeuchter ist nur für den Innengebrauch bestimmt. Setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Tauchen Sie das Gerät nicht zur Reinigung ins Wasser.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Räumen, in denen bereits eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe eines offenen Feuers (z.B. in der Nähe des Kamins).
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brand- und explosionsgefährlichen Substanzen.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt eingeschaltet. Seien Sie besonders aufmerksam, wenn Sie das Gerät in Gegenwart von Kindern und Haustieren verwenden.
- Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch immer aus und stecken Sie das USB-Kabel aus.
  Stecken Sie das Kabel ebenfalls aus, bevor Sie die Wasserflasche auswechseln oder das Gerät reinigen.
- Berühren Sie den Ultraschallzerstäuber nicht mit blossem Finger, insbesondere während des Betriebs.
- Berühren Sie den Ultraschallzerstäuber nicht mit harten Gegenständen, um seine Beschädigung zu vermeiden.

- Das Gerät darf während des Betriebs nicht bewegt oder gekippt werden, da das Wasser sonst überläuft.
- Versuchen Sie nicht, während des Betriebs Wasser aus der Flasche herauszupressen. Es besteht die Gefahr, dass zu viel Wasser ins Becken gelangt und dieses überläuft.
- Stellen Sie das Gerät immer auf eine ebene, stabile Unterlage.
- Vermeiden Sie, das Gerät fallen zu lassen und harten Schlägen auszusetzen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Wasser.
- Wenn Sie ein USB-Netzgerät verwenden, achten Sie darauf, dass die Ausgangsspannung 5 V beträgt.
- Verwenden Sie nur reines, klares Wasser. Es darf kein heisses Wasser verwendet werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert und wenn es fallen gelassen oder anderweitig beschädigt wurde.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät auseinanderzunehmen und selbst zu reparieren. Wenden Sie sich bei Funktionsstörungen nur an qualifiziertes Fachpersonal.
- Angesichts der Vielfalt an Oberflächenmaterialien von Möbeln ist nicht ausgeschlossen, dass diese durch Kontakt mit dem Gerät unliebsame Spuren erhalten. Der Hersteller kann nicht für Schäden oder Rückstände an Möbeln u. ä. haftbar gemacht werden.

Teilebezeichnung



1 Ultraschall-Zerstäuber
2 Anschluss für die PET-Flasche (28 mm Ø – für Flaschen mit 25 mm Ø benötigen Sie den mitgelieferten Adapter)
3 Ein-/Ausschalter; Timereinstellung
4 LED-Kontrollleuchten
5 Filter
6 Batteriefach
7 Anschluss für das USB-Kabel

Stromversorgung

Der Luftbefeuchter kann auf zwei Arten betrieben werden:

1. Durch USB-Anschluss:

- Schliessen Sie den Hohlstecker des mitgelieferten Kabels an die Buchse auf der Unterseite des Luftbefeuchters.
- Schliessen Sie den USB-Stecker an einen USB-Port des Computers oder an ein USB-Netzgerät (mit der Ausgangsspannung DC 5 V) an.

2. Durch Batterien:

- Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Unterseite des Geräts.
- Legen Sie 3 Batterien des Typs AA/LR6/Mignon (nicht mitgeliefert) ins Fach ein.
- Schliessen Sie das Batteriefach.

Hinweis:
Beim Betrieb durch USB-Anschluss wird mehr Dampf produziert als beim Batteriebetrieb.

→ Verwenden Sie nur Batterien des selben Typs. Wir empfehlen die Verwendung von Alkaline-Batterien.
→ Wechseln Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus. Mischen Sie keine neuen mit verbrauchten Batterien.
→ Legen Sie die Batterien immer mit der richtigen Polarität ins Fach ein.
→ Verbrauchte Batterien müssen sofort aus dem Gerät entfernt werden.
→ Aufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen entfernt und mit einem externen Ladegerät geladen werden.
→ Bei längerem Nichtgebrauch sollten die Batterien ebenfalls entfernt werden, um Schäden durch auslaufende Säure zu vermeiden.
→ Die Batterien dürfen nicht in Kinderhände gelangen.
→ Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden.
→ Die Batterien dürfen nicht auseinandergenommen, kurzgeschlossen und im Feuer entsorgt werden.
→ Verbrauchte Batterien und Akkus sind Sondermüll und dürfen nicht in den Kehricht geworfen werden. Bringen Sie sie zur Verkaufs- oder einer anderen Sammelstelle zurück, wo sie der fachgerechten und umweltfreundlichen Entsorgung und Wiederaufbereitung zugeführt werden.

Anwendung

1. Die Wasserflasche am Luftbefeuchter festmachen:

1. Schritt 2. Schritt

1. Schritt: Halten Sie eine kleine PET-Flasche mit max. 600 ml reinem Wasser mit der Öffnung nach oben. Schrauben Sie den Luftbefeuchter an der Flaschenöffnung fest (verwenden Sie bei Flaschen mit 25 mm Durchmesser den mitgelieferten Adapter).
2. Schritt: Drehen Sie den Luftbefeuchter mit der Flasche um und vergewissern Sie sich, dass kein Wasser ausläuft.

2. Schliessen Sie das USB-Kabel an den Luftbefeuchter an und stellen Sie ihn auf einer ebenen, stabilen Fläche auf.

3. Drücken Sie zum Einschalten des Luftbefeuchters die Taste ⏻.
Die unter der Taste plazierte LED leuchtet. Der Luftbefeuchter läuft 8 Stunden und schaltet sich dann automatisch aus.

4. Sie können die Betriebszeit reduzieren, indem Sie mehrmals die Taste ⏻ drücken:
2 Stunden (die LED „2 H“ leuchtet)
4 Stunden (die LED „4 H“ leuchtet)
6 Stunden (beide LEDs leuchten)
Der Luftbefeuchter schaltet sich nach der festgelegten Stundenzahl automatisch aus.

5. Drücken Sie wieder die Taste ⏻, um den Luftbefeuchter vorzeitig auszuschalten (die LEDs erlöschen).