FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

DTDL1526

Medidores láser

0,05-60 m
Rango

±2,0 mm
Precisión

Verde, clase 2
Láser

163 g
Peso neto

Medidor de distancia láser de 60 m (luz verde)

Mide distancias de 0,05-60 m con láser de clase 2 y calcula áreas y volúmenes



Medidor de distancia láser de mano con rango de 0,05-60 m y precisión de ±2,0 mm. Mide distancia única o continua (máximo y mínimo), suma y resta mediciones, y calcula área, volumen y alturas por Pitágoras.

Funciona con 2 pilas, cambia entre metros, pies y pulgadas, guarda hasta 99 mediciones y apaga solo el láser a los 30 s y el equipo a los 180 s. Su láser es verde, clase 2 (menos de 1 mW).

ESPECIFICACIONES

RANGO DE MEDICIÓN **0,05-60 m**	PRECISIÓN **±2,0 mm**
PRECISIÓN A MÁS DE 10 M **±2 mm ±0,05 × (D − 10), con D en metros**	LUZ DEL LÁSER **Verde**
LONGITUD DE ONDA **515 nm**	CLASE DE LÁSER **Clase 2, < 1 mW**
FUNCIONES **Medición única, continua (máx./mín.), área, volumen, Pitágoras, suma y resta, conversión de unidades, historial y códigos de error**	UNIDADES DE LONGITUD **m, ft, in y pies-pulgadas (' '')**
UNIDADES DE ÁREA Y VOLUMEN **m2, ft2, in2 y m3, ft3, in3**	HISTORIAL **Hasta 99 mediciones**

FICHA TÉCNICA

DTDL1526

REFERENCIA DE MEDICIÓN **Base o extremo superior del equipo**	APAGADO AUTOMÁTICO **Láser a los 30 s; equipo a los 180 s**
ALIMENTACIÓN **2 × 1,5 V AAA**	VIDA ÚTIL DE LAS PILAS **Más de 5.000 mediciones**
TEMPERATURA DE TRABAJO **0 a +50 °C**	TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO **-20 a +65 °C**
PESO NETO **163 g**	

INCLUYE

- 1 medidor de distancia láser
- 2 pilas
- 1 manual
- 1 cuerda de mano

USOS

- Medir distancias, alturas y anchos de espacios en obra, instalación y avalúo
- Calcular áreas y volúmenes sin cinta: ideal para pisos, muros y cubicaje
- Obtener una altura o una distancia inaccesible con las mediciones indirectas (Pitágoras)

RECOMENDACIONES

- No mires directo al rayo ni con instrumentos ópticos, y no lo apuntes a otras personas.
- No lo uses en inestabilidad, ni lo desarmes ni lo mojes; mantenlo lejos de los niños.
- Con sol fuerte, superficies muy rugosas o que reflejan poco, la medición pierde exactitud.
- Limpia el lente con un paño suave; no uses alcohol ni solventes ni lo frotes con los dedos.
- Cambia las pilas cuando salga el código de batería baja.