TOTAL

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTOSLI23056

Combo inalámbrico de llave de impacto

405 Nm
Torque apriete

555 Nm
Torque afloje

300 lm
Lámpara

20 V
Voltaje

6 932584 808656

Combo 20 V llave de impacto 405 Nm y lámpara de trabajo

Llave de impacto 1/2" con 10 dados, 10 puntas y lámpara recargable



Combo con una llave de impacto inalámbrica de 20 V, motor sin escobillas y cuadrante de 1/2" (405 Nm de apriete, 555 Nm para aflojar, 3 rangos de velocidad y de impacto) y una lámpara de trabajo recargable de 3,5 W con 300 lúmenes en máximo y 75 en bajo.

Incluye 10 dados de impacto de 1/2", adaptador de 1/2" a hexagonal de 1/4", 10 puntas de destornillador PH2 + SL6,0 de 65 mm, cable de carga USB, dos baterías de 2,0 Ah y cargador, en maletín.

ESPECIFICACIONES

LLAVE: MOTOR **Sin escobillas (brushless)**	LLAVE: VOLTAJE **20 V**
LLAVE: CUADRANTE **1/2"**	LLAVE: VELOCIDAD SIN CARGA **0-1800 / 0-2000 / 0-2400 rpm**
LLAVE: FRECUENCIA DE IMPACTO **0-2200 / 0-2600 / 0-3000 bpm**	LLAVE: TORQUE DE APRIETE **405 Nm**
LLAVE: TORQUE DE AFLOJE **555 Nm**	LLAVE: ILUMINACIÓN **Luz LED integrada**
LÁMPARA: BATERÍA **Polímero de litio, recargable**	LÁMPARA: POTENCIA LED **3,5 W**
LÁMPARA: LÚMENES **300 ±10 % (máximo) / 75 ±10 % (bajo)**	BATERÍAS **2 de 2,0 Ah (TFBLI20011)**

FICHA TÉCNICA

UTOSLI23056

CARGADOR **UTFCLI2001**	VOLTAJE DE CARGA **110-120 V, 50/60 Hz**
PESO **5,52 kg**	GARANTÍA **1 año**
EMPAQUE **Maletín**	

INCLUYE

- 1 llave de impacto inalámbrica 20 V
- 1 lámpara de trabajo recargable
- 1 cable de carga USB
- 10 dados de impacto 1/2"
- 1 adaptador de 1/2" cuadrado a 1/4" hexagonal
- 10 puntas de destornillador PH2 + SL6,0 de 65 mm
- 2 baterías de 2,0 Ah
- 1 cargador
- 1 maletín

USOS

- Aflojar y apretar tuercas y tornillos en mecánica y mantenimiento
- Iluminar la zona de trabajo con la lámpara recargable

RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad, guantes y protección auditiva: una llave de impacto es ruidosa y puede lanzar partículas.
- Asegura que el dado quede bien insertado en el cuadrante antes de accionar y sujeta la herramienta con ambas manos.
- No uses el torque máximo para apretar de rutina: un apriete excesivo daña tuercas y tornillos; para ajustes de precisión usa torquímetro.
- Retira la batería antes de cambiar dados o accesorios.
- Carga las baterías solo con el cargador de la referencia y no las dejes cargando sin vigilancia.