

**GUN & FOAM CLEANER****Dane techniczne:**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Podstawa              | Aceton             |
| Konsystencja          | Aerozol            |
| Temperatura aplikacji | od + 5°C do + 30°C |

**Charakterystyka:**

Płyn czyszczący do usuwania świeżej pianki poliuretanowej wyposażony w gwintowane gniazdo umożliwiające czyszczenie standardowych pistoletów aplikacyjnych do pianki montażowej. Zawiera silne rozpuszczalniki - na niektórych wrażliwych powierzchniach może wywoływać odbarwienia lub zmatowienia. Zalecamy wykonanie testów odporności podłoża

**Zastosowanie:**

- Czyszczenie pistoletu aplikacyjnego wyposażonego w standardowe gniazdo gwintowane oraz gniazda i zaworu puszek,
- usuwanie nieutwardzonej pianki poliuretanowej z podłoży nieporowatych, np. szkła, metali i niektórych tworzyw sztucznych,
- odtłuszczanie powierzchni metalowych przed zastosowaniem poliuretanów i silikonów.

**Opakowanie:**

Puszki aerosolowe: 500 ml (102459).

**Przechowywanie:**

24 miesiące w fabrycznym, zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze od + 5°C do + 25°C.

**Sposób użycia:****Usuwanie zabrudzeń**

- założyć czerwony zaworek na zawór puszek i spryskać płynem czyszczącym świeże zabrudzenia z pianki,
- usunąć powstałą ciecz czystą, suchą ściereczką.

**Czyszczenie pistoletu aplikacyjnego**

- odkręcić puszkę z pianką od pistoletu,
- nacisnąć na spust pistoletu, by pozbawić go ciśnienia,
- spryskać płynem czyszczącym gniazdo i lufę pistoletu i usunąć resztki pianki,
- zdjąć czerwony zaworek i nakręcić puszkę płynu czyszczącego na pistolet,
- nacisnąć na spust pistoletu, aby płyn wypełnił wnętrze konstrukcji, wstrząsnąć energicznie pistoletem i odstawić go na kilkanaście sekund dla zadziałania płynu czyszczącego,
- ponownie nacisnąć na spust pistoletu aż będzie z niego wypływać czysta ciecz,
- odkręcić puszkę z płynem czyszczącym i nacisnąć na spust pistoletu, by pozbawić go ciśnienia.
- Jeżeli zaczynamy pracę zaraz po czyszczeniu pistoletu aplikacyjnego należy po nakręceniu puszek z pianką nacisnąć na spust na kilka sekund, by pianka wypchnęła znajdujący się w pistolecie płyn czyszczący.

Uwaga! Pistolet z nakręconą puszką piany i zablokowaną dyszą dozującą może być przechowywany przez dłuższy czas bez ryzyka zablokowania dyszy i zaworu. Czyszczenie przeprowadzać jedynie w razie problemów z blokowaniem się pistoletu, przypadkowego zabrudzenia gwintu gniazda lub zakończenia pracy.

**Zalecenia BHP:**

Przy użyciu preparatu przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy:

- nie wdychać rozpylonej cieczy,
- zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza,

# OPIS TECHNICZNY

PIA/CZ/GF/2023

---

- nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu
- stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach,
- chronić przed dziećmi.

---

**Uwaga:** Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.