

ULTRACARE KERANET EASY

Gotowy do użycia preparat czyszczący na bazie kwasu, w postaci sprayu, nadaje się do usuwania pozostałości świeżej fugi cementowej. Usuwa powierzchniowe zanieczyszczenia cementowe, wapienne oraz wykwit. Odpowiedni również do czyszczenia spodniej strony płytek



OPIS

UltraCare Keranet Easy stosowany jest do czyszczenia wewnętrznych lub zewnętrznych powierzchni spoinowanych przy użyciu zapraw cementowych i może być stosowany na dowolnych, kwasoodpornych materiałach, takich jak gres porcelanowy, płytki ceramiczne, mozaika szklana, płytki typu cotto, terakota oraz kamień naturalny odporny na kwasy.

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

UltraCare Keranet Easy to prosty i gotowy do użycia produkt, który pozwala oszczędzić czas, ponieważ może zostać zastosowany natychmiast po fugowaniu. Nadaje się do stosowania na gresie porcelanowym, płytkach ceramicznych, mozaice szklanej, płytkach typu cotto, terakocie i kamieniu naturalnym odpornym na kwasy. Podczas montażu płytek wielkoformatowych doskonale nadaje się do usuwania świeżych pozostałości po fugach cementowych. Jest również odpowiedni do czyszczenia tylnej strony płytek przed montażem, zwłaszcza płytek wielkoformatowych.

INFORMACJE O PRODUKCIE

UltraCare Keranet Easy jest płynnym preparatem czyszczącym na bazie kwasu, dostępnym w postaci 3% wodnego roztworu; produkt jest gotowy do użycia i nie wymaga rozcieńczania.

Formuła **UltraCare Keranet Easy** opiera się na specjalnym nieorganicznym kwasie, którego zaletą jest agresywne działanie wobec plam i wykwitów dorównujące znacznie silniejszym kwasom (muriatowy/chlorowodorowy, siarkowy itp.), bez uwalniania, w przeciwieństwie do tych ostatnich, bardzo niebezpiecznych toksycznych oparów. W każdym przypadku zaleca się jednak używanie produktu w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

UltraCare Keranet Easy, jeśli jest właściwie stosowany, nie uszkadza fug, nawet tych kolorowych, natomiast skutecznie usuwa wykwit, które mogą czasami tworzyć się na ich powierzchni.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Jeśli produkt ma być stosowany natychmiast po spoinowaniu, należy odczekać, aż spoina utraci plastyczność oraz stanie się matowa (czas oczekiwania zależy od rodzaju zastosowanego produktu cementowego).

Następnie równomiernie spryskać powierzchnię preparatem **UltraCare Keranet Easy** i pozostawić na 1-2 minuty, po tym czasie przystąpić do czyszczenia wilgotną gąbką celulozową (gąbka MAPEI) w poprzek spoin. Należy często płukać gąbkę, używając dwóch różnych pojemników z wodą: jeden do usuwania nadmiaru fugi z gąbki, a drugi do płukania gąbki.

Lekko utwardzone pozostałości fugi spryskać równomiernie preparatem **UltraCare Keranet Easy** na całej ich powierzchni, ograniczając się do niewielkich obszarów, pozostawiając produkt na kilka minut, aż zacznie działać. Następnie przetrzeć powierzchnię za pomocą wilgotnej celulozowej gąbki, w sposób opisany powyżej.

UltraCare Keranet Easy można również stosować na mocniej utwardzonych niewielkich pozostałościach spoin cementowych. W przeciwnym razie zastosować **UltraCare Keranet** zgodnie z wytycznymi stosowania zawartymi w karcie technicznej.

ZALECENIA

- Nigdy nie stosować **UltraCare Keranet Easy** na marmurze lub kamieniu wapiennym,
- Nigdy nie stosować **UltraCare Keranet Easy** na płytkach ceramicznych lub wannach emaliowanych z nieodporną na działanie kwasu emalią.
- Do stosowania **UltraCare Keranet Easy** zaleca się stosować gumowe rękawiczki oraz okulary, zwracając uwagę, aby nie chlapać na skórę lub ubranie.
- Przed użyciem upewnić się, że powierzchnie do czyszczenia są kwasoodporne. W wątpliwych przypadkach zaleca się przeprowadzenie wstępnych prób.
- Nie pozostawiać **UltraCare Keranet Easy** zbyt długo na fugach, poza tym zawsze należy je spłukiwać dokładnie czystą wodą, aby usunąć wszelkie pozostałości produktu, które z czasem mogłyby powodować zmiany kolorystyczne.
- **UltraCare Keranet** nie uszkadza powierzchni metalowych lub ocynkowanych. Jednakże, biorąc pod uwagę różnorodność materiałów dostępnych na rynku, zalecamy wykonanie prób przed przystąpieniem do czyszczenia całej powierzchni.

ZUŻYCIE

Zużycie zależy od stopnia i rodzaju zabrudzenia oraz powierzchni na jakiej jest stosowany.

OPAKOWANIA

UltraCare Keranet Easy jest dostępny w butelkach z atomizerem o pojemności 750 ml.

PRZECHOWYWANIE

UltraCare Keranet Easy może być przechowywany przez 4 lata od daty produkcji określonej na opakowaniu, w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Szczegóły dotyczące bezpiecznego użytkowania naszych produktów znajdują się w aktualnej wersji karty charakterystyki dostępnej na stronie internetowej www.mapei.pl.

PRODUKT DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO.

DANE TECHNICZNE (wartości typowe)

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Postać:	płyn
Kolor:	przezroczysty
Gęstość:	1,00 g/cm ³
pH:	1,4
Temperatura stosowania:	od 0°C do +40°C
Czas oczekiwania przed zmywaniem:	5 minut

UWAGI

Powyższe dane należy traktować wyłącznie jako ogólne wskazówki. Poza informacjami zawartymi na opakowaniu należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, norm krajowych oraz europejskich, wytycznych instytutów i stowarzyszeń branżowych oraz przepisów BHP. Niezależne od nas warunki pracy i różnorodność materiałów wykluczają jakiegokolwiek roszczenia wynikające z tych danych. W przypadku wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie własnych prób. MAPEI udziela gwarancji jedynie co do niezmiennej jakości swoich produktów.

NOTA PRAWNA

Postanowienia niniejszej karty technicznej mogą być wprowadzane do innych dokumentów związanych z danym projektem, tym niemniej końcowa treść tych dokumentów w żaden sposób nie może uzupełniać i nie może zastępować treści obowiązującej karty technicznej w trakcie aplikacji produktów z oferty MAPEI. Najbardziej aktualne wersje kart technicznych mogą zostać pobrane ze stron MAPEI www.mapei.pl oraz www.mapei.com

WSZELKIE ZMIANY POSTANOWIEŃ KARTY TECHNICZNEJ LUB ZMIANY WYMAGAŃ ZAWARTYCH LUB WYNIKAJĄCYCH Z KARTY TECHNICZNEJ WYŁĄCZAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAPEI.

Referencje dotyczące produktu są dostępne na życzenie oraz na stronach www.mapei.com i www.mapei.pl

Mapei Polska Sp. z o.o.

ul. Gustawa Eiffela, 14 44-109 Gliwice



+48-32-7754450



www.mapei.pl



info@mapei.pl

11008-1-2024-pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów, zdjęć i rysunków w całości lub w części bez zezwolenia zabronione.

