

INSTRUKCJA OBSŁUGI ALKOMATU BEZUSTNIKOWEGO

AT-002

EAN: 5905325873399

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Produkt: Alkomat Bezustnikowy
- Model: AT-002
- Materiał: plast
- Farba: Czarny
- Wymiary: wys. 2 cm x szer. 6 cm x dl. 14,5 cm Waga: 0,559
- kg Przyłącze: Kabel
- USB - C Typ połączenia: LCD
- Zakres: 0 - 0,19 % BAC
- (0,00 - 1,99 promile)
- Funkcja automatycznego wyłączenia: Tak

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- Włóż baterie do urządzenia zgodnie z oznaczeniami (+/-).
- Otwórz osłonę ustnika – urządzenie automatycznie się uruchomi.
- Skieruj wlot powietrza w stronę ust, zachowując odległość około 2-3 cm.
- Pomiar trwa zazwyczaj od 5 do 10 sekund, podczas których alkomat zanalizuje stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu.
- Po zakończeniu używania, wyłącz alkomat.
- Po zakończeniu pomiaru wynik zostanie wyświetlony na ekranie LCD w jednostkach promili (‰).
- Jeżeli wynik wynosi 0,00 ‰, oznacza to brak alkoholu w wydychanym powietrzu.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ALKOMATU BEZUSTNIKOWEGO

AT-002

EAN: 5905325873399

CZYSZCZENIE I KONWERSACJA

- Oczyszczyć powierzchnię urządzenia za pomocą suchej ściereczki.
- Upewnij się, że ustnik jest czysty i niezatkany.
- Przechowuj urządzenie w suchym i chłodnym miejscu, z dala od wilgoci.
- Regularnie kalibruj alkomat, aby zapewnić dokładność pomiarów.
- Przechowuj alkomat w oryginalnym opakowaniu.
- Nie narażaj alkomatu na działanie skrajnych temperatur.
- Unikaj narażenia urządzenia na działanie wilgoci lub wody.
- Jeżeli alkomat przestaje działać prawidłowo, skontaktuj się z serwisem w celu sprawdzenia kalibracji.

ANALIZA RYZYKA

- Niedokładne wyniki pomiaru w przypadku zanieczyszczenia ustnika.
- Wydmuchiwanie powietrza zbyt szybko lub zbyt mocno może wpłynąć na dokładność pomiaru.
- Używanie alkomatu w niewłaściwych warunkach (np. w silnym wietrze, w dymie papierosowym) może zakłócić wyniki.
- Uszkodzenie alkomatu przez upuszczenie lub niewłaściwe przechowywanie.
- Możliwość nieprawidłowego działania urządzenia w przypadku zużycia baterie.
- Używanie alkomatu w pobliżu substancji chemicznych lub w bardzo wilgotnym środowisku może wpłynąć na jego wydajność.
- Niewłaściwe przechowywanie urządzenia może prowadzić do jego uszkodzenia (np. kontakt z wilgocią).
- Błędne wyniki mogą wystąpić, jeżeli użytkownik nie przestrzega zaleceń dotyczących rozgrzania urządzenia przed pomiarem.
- Przeciążenie czujnika poprzez wielokrotne pomiary w krótkim odstępie czasu.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ALKOMATU BEZUSTNIKOWEGO

AT-002

EAN: 5905325873399

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Produkt nie jest zabawką- przechowywać poza zasięgiem dzieci oraz zwierząt.
- Alkomat należy używać zgodnie z instrukcją, aby zapewnić dokładność pomiaru.
- Poużycie baterii typu AA do zasilania urządzenia.
- Unikaj nadmiernego narażania alkomatu na wilgoć a wysokie temperatury.
- Regularnie kalibruj alkomat, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.
- Unikaj narażania urządzenia na silne wstrząsy lub upuszczenia.
- Jeżeli alkomat wykazuje nieprawidłowe wyniki, sprawdź stan baterie i czujnika.
- Przed użyciem, upewnij się, że wszystkie elementy urządzenia są w dobrym stanie technicznym.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu.

UWAGA! PAMIĘTAJ!

- 1.Wynik testu alkomatem służy tylko jako odniesienie.
- 2.Pamiętaj nie jedz i nie pij min. 20 minut przed użyciem.
- 3.Powtórz badanie 2-3 razy aby uzyskać najdokładniejszy wynik.

Alkomat jest tylko do użytku prywatnego, osobistego. Żyj odpowiedzialnie! Pięśniejedź!

W POLSCE JAK I NA ŚWIECIE OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ PROWADZENIA POJAZDÓW
POD WPŁYWEM ALKOHOLU, MIMO DOPUSZCZALNEJ W POLSCE
ILOŚCI ALKOHOLU W ORGANIZMIE WYNOSZĄMICEJ0,!

Produkt jest zgodny z normami europejskimi oraz spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa i trwałości, określone w obowiązujących przepisach.

Producent/importer nie ponosi odpowiedzialności za skutki użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz powyższymi instrukcjami. _____

Wýrobca: Shenzhen Electronic Co., Ltd. 7B02, East Of Bldg. 4, Saige Tech Zone, Huaqiang
North Road, Huaqiang North Street, Futian Dist., Shenzhen, Guangdong, Čína

Dowozca: Rele Import sp. z oo NIP: 7822919017, Adresa: Św. Michała 100, 61-005
Poznań, E-mail: import@relehurt.pl

