

Dziękujemy za wybranie SayoDevice O3C!

3x przełącznik liniowy Halla + 1x pokrętło + 1x 0,96-calowy wyświetlacz@USB 8000HZ

W przypadku podwójnego kliknięcia przycisku lub zmiany przełącznika, należy wykonać następujące kroki, aby skalibrować urządzenie. Naciśnij i przytrzymaj pokrętło, aby otworzyć menu. Można skalibrować klawisze lub ustawić skok klawisza.

1. button -> calibration, wybierz K1, K2 i K3, naciśnij przycisk zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

2. button -> key stroke, wybierz K1, K2 i K3, Zalecana wartość to:

Trigger 0.25mm (odległość naciśnięcia spustu, zaleca się, aby była większa niż 0.2mm w celu wyeliminowania błędu naciśnięcia spowodowanego drżeniem ręki)

Zwolnienie 0,40 mm (Zaleca się, aby odległość zwolnienia była większa niż 0,15 mm, aby wyeliminować błąd drżenia ręki zwalniającej)

Martwa strefa 0,40 mm (głębokość aktywacji)

3. Wszystko w porządku!

Inne:

Ustawianie przycisków/podświetlenia/modyfikacja obrazu i tekstu/aktualizacja oprogramowania sprzętowego:

Korzystając z przeglądarki „Google Chrome” lub „Microsoft Edge” ,

Otwórz <https://SayoDevice.com>,

kliknij Wyszukaj urządzenie, wybierz urządzenie i kliknij Połącz.

Uwaga: Po aktualizacji może być konieczna ponowna kalibracja przycisku (naciśnij i przytrzymaj pokrętło, aby wejść do menu, button->calibration).

Discord: <https://discord.gg/5NpWAgNAkM>