

[dokument sporządzono na papierze firmowym LINYI ZHONGSEN GLOVE CO., LIMITED]

INSTRUKCJA UŻYWANIA

Poniższej instrukcji należy używać w powiązaniu ze szczegółowymi informacjami umieszczonymi na opakowaniu.

NAZWA HANDLOWA	MERCATOR tech
OPIS PRODUKTU	czerwone poliestrowe rękawice ochronne, robocze z czarnym lateksowym pokryciem
Numer referencyjny	RP001000 02-06_4885 RP004000 02-06_4885
Materiał	dziany poliestr + lateksowe pokrycie na dłoni
Rozmiar	S, M, L, XL, XXL
Opakowanie	20 x 12 par (rękawice w worku) 20 x 12 par (rękawice sparowane)
Data ważności	3 lata od daty produkcji
PRODUCENT	Linyi Zhongsen Glove Co., Ltd Economy zone of Linyi Shandong Province, Chiny
IMPORTER	Mercator Medical S.A. Ul. H. Modrzejewskiej 30 31-327 Kraków, Polska
KLASYFIKACJA ŚOI	Środek Ochrony Indywidualnej kategoria II - Rozporządzenie (UE) 2016/425
ZGODNOŚĆ Z NORMAMI	EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA	Badanie typu UE (Moduł B) pod nadzorem Jednostki Notyfikowanej: INTERTEK Italia S.p.A, No 2575 Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio-Milano (MI), Włochy
NORMY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ	ISO 9001: 2015
PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE	Rękawice zaklasyfikowane jako Środek Ochrony Indywidualnej kategorii II. Rękawice przeznaczone do ochrony przed ryzykiem mechanicznymi zgodnie z EN 388. Ich projekt i oznakowanie odpowiada wymaganiom przepisów dotyczących Rozporządzenia UE 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej. Rękawice powinny być używane wyłącznie zgodnie z ich przewidzianym zastosowaniem.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	Wyniki nie odzwierciedlają rzeczywistego czasu trwania ochrony w miejscu pracy ze względu na inne czynniki wpływające na działanie, takie jak temperatura, ścieranie, degradacja itp.
OSTRZEŻENIA	Zaleca się sprawdzenie, czy rękawice są odpowiednie do zamierzonego zastosowania, gdyż warunki w miejscu pracy mogą się różnić od warunków testu w zależności od temperatury, ścierania i degradacji. Ochrona ograniczona tylko do obszaru dłoni. Rękawice zapewniają odporność przed rozdzieraniem. Rękawice nie powinny być stosowane, gdy istnieje ryzyko wciągnięcia przez poruszające się części maszyn. W przypadku rękawic, w których wnętrze dłoni, grzbiet i mankiety są różne, ochrona mechaniczna ma zastosowanie tylko do dłoni rękawicy. Przed użyciem należy sprawdzić czy rękawice nie zawierają defektów lub niedoskonałości oraz czy rękawice nie są uszkodzone Rękawice nie zapewniają ochrony przed substancjami chemicznymi i mieszaninami, które mogą działać szkodliwie na zdrowie oraz niebezpiecznymi czynnikami biologicznymi. Rękawice nie powinny być używane w kontakcie z ogniem.
SKŁADNIKI / SKŁADNIKI NIEBEZPIECZNE	Niektóre rękawice mogą zawierać składniki będące przyczyną wystąpienia alergii u osób na nie uczulonych, u których mogą powstawać kontaktowe podrażnienia i/lub reakcje alergiczne. Rękawice z naturalnego lateksu mogą powodować

	reakcje alergiczne łącznie z reakcjami anafilaktycznymi. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej skonsultuj się z lekarzem.
INSTRUKCJE PRZECHOWYWANIA DŁUGOTERMINOWEGO W MAGAZYNIE	Przechowywać rękawice w suchym miejscu, w temperaturze 5-40°C i chronić przed oddziaływaniem światła słonecznego. Przechowywać w odległości nie mniejszej niż 1 m od urządzeń grzewczych, źródeł ognia i ozonu. Nie przechowywać w bezpośrednim sąsiedztwie rozpuszczalników, olejów, paliw, smarów.
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU	Transport w warunkach zapewniających odpowiedni standard higieniczny, zabezpieczających produkt przed zabrudzeniami. Produkt nie jest termolabilny – zmienne warunki dotyczące temperatury czy wilgotności w krótkotrwałym okresie transportu nie wpływają w żaden sposób na użyteczność produktu, ani na jego właściwości, oraz bezpieczeństwo stosowania. Produkt nie wymaga transportu w warunkach kontrolowanych w zakresie temperatury i wilgotności (potwierdzone na podstawie badań starzenia przyspieszonego i analizy ryzyka).
UTYLIZACJA WYROBU	Po użyciu rękawice należy utylizować jako odpad zmieszany. 
UTYLIZACJA OPAKOWANIA	Opakowanie kartonowe z materiału jednorodnego, nie zawiera różnych typów materiałów, nie wymaga rozdzielania na frakcje. Opakowanie nadaje się w 100% do recyklingu. Zawieszka rękawic (jeśli ma zastosowanie) jest wykonana z jednorodnego materiału, nie zawiera różnych typów materiałów, nie wymaga rozdzielania na frakcje. Opakowanie nadaje się w 100% do recyklingu. 
	Opakowanie foliowe z materiału jednorodnego, nie zawiera różnych typów materiałów, nie wymaga rozdzielania na frakcje. Opakowanie nadaje się w 100% do recyklingu. 
DEKLARACJA ZGODNOŚCI	Deklaracja zgodności i niniejsza instrukcja dostępne na stronie internetowej: https://mercatormedical.eu

PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH BADAŃ**Wyniki badania zgodnie z EN ISO 21420 Rękawice ochronne - Wymagania ogólne i metody badań.**

Rękawice ochronne – wymagania ogólne	Wynik/Poziom odporności
Zręczność	Poziom 5
Wartość pH	Spełnia
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	Spełnia
Barwniki azowe	Spełnia
Zawartość dimetyloformamidów (DMFa)	Spełnia

Wyniki badania zgodnie z EN 388 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

Ryzyko mechaniczne	Poziom
Ścieranie	2
Przecięcie	1
Rozdarcie	3
Przekłucie	1
Przecięcie	X
Ochrona przed uderzeniem	X

SYMBOLE ZASTOSOWANE W OZNAKOWANIU

Producent



Importer



Numer katalogowy



Kod partii



Data produkcji



Data ważności



Model



Zapoznaj się z instrukcją
używania



Zaprojektowane do
ochrony przed
zagrożeniami
mechanicznymi
zgodnie z EN 388




Rękawice lateksowe



Chronić przed światłem
słonecznym



Chronić przed wilgocią



Limit temperatury



Opakowanie do
recyklingu

JAK ZAKŁADAĆ RĘKAWICE?		JAK ZDEJMOWAĆ RĘKAWICE?	
1 	2 	1 	2
3 	4 	3 	4
5 	6 	5 	6

Rev. 1.0, 17.02.2025

[pieczęć LINYI ZHONGSEN GLOVE CO., LIMITED]

Potwierdzam zgodność niniejszego tłumaczenia z przedstawionym mi dokumentem w języku angielskim.
Przetłumaczone przez: Anna Romańska, 19.02.2025