



Katadyn BeFree™ Vodní filtrační systém s aktivním uhlíkem 0,5 l, 1,0 l



1. Silikonový náustek
2. Flip Cap
3. Aktivní uhlíková vlákna
4. Držák
5. EZ-Clean Membrane™ (duté vlákno)
6. SoftFlask™

Katadyn Products Inc.
Pfäffikerstrasse 37
8310 Kempthal
Switzerland
Phone: +41 44 839 21 11
customerservice@katadyn.ch

Katadyn North America, Inc.
130 Cyber Court, Rocklin, CA 95765 U.S.A.
Tel +1 800-755-6701
outdoor@katadyn.com

Katadyn Deutschland GmbH
Hessening 23
64546 Mörfelden-Walldorf
Germany
+49 61 05 45 67 89
eu@katadyngroup.com

REGISTRACE PRODUKTU

Věnujte, prosím, okamžik registraci svého nového produktu Katadyn vyplněním krátkého online registračního formuláře. <https://www.katadyngroup.com/de/en/productregistration>



K ČEMU SE POUŽÍVÁ KATADYN BEFREE™

Účelem filtrační lahve BeFree je redukce množství bakterií a prvokových cyst běžně se vyskytujících ve zdrojích sladké vody tak, aby tuto vodu bylo možno bezpečněji konzumovat; předpokladem ovšem je, že filtr bude používán v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu. BeFree redukuje rovněž mikroplasty a splňuje standardy mikrobiologické čistoty vody dle US Environmental Protection Agency pro redukci bakterií (99,9999 % Klebsiella terrigena), cyst prvoků (99,9 % Giardia a Cryptosporidium). Aktivní uhlíkový postfiltr zlepší chuť, vůni a čírost vody. BeFree je ideální pro pěší turistiky, kempování v divočině nebo cestování v městských nebo venkovských oblastech, kde existují pochybnosti o kvalitě a bezpečnosti vody.

Definice pojmu voda použité v tomto návodu:

Sladká voda = neupravená voda (jezera, řeky, potoky, studny, kohoutky atd.), ale ne slaná nebo brakická voda
Přefiltrovaná sladká voda = pitná voda
Upravená voda = upravená voda z vodovodu, chemicky dezinfikovaná voda nebo převařená voda

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před použitím Katadyn BeFree™ si POZORNĚ PŘEČTĚTE A DODRŽUJTE VŠECHNY zde uváděné pokyny a varování.

Nesprávné používání Katadyn BeFree™ nebo pití neupravené vody může mít za následek vystavení škodlivým mikroorganismům a zvýšené riziko onemocnění. Tato rizika aktivně snižujete tím, že se budete řídit varováními a pokyny uvedenými v tomto návodu a samostatně se poučíte o prevenci nemocí při cestování.

JSTE ZODPOVĚDNÍ ZA SVOU VLASTNÍ BEZPEČNOST A BEZPEČNOST SVÉ SKUPINY. POUŽÍVEJTE, PROSÍM, ZDRAVÝ ROZUM.

Nesprávné použití Katadyn BeFree™ nebo použití poškozené nebo kontaminované EZ-Clean Membrane™ vás vystavuje škodlivým mikroorganismům a zvyšuje riziko onemocnění trávicího traktu.

- Katadyn BeFree™ neodstraňuje viry. Pokud existuje riziko přítomnosti virů ve vodě, použijte v kombinaci s Katadyn BeFree™ registrovaný dezinfekční prostředek jako je Micropur Forte MF 1T (poznámka: Dodržujte všechny pokyny pro správné použití Micropuru a požadovanou dobu působení přípravku) nebo vodu převařte (po dobu min. 3 minut).
- Nenechte EZ-Clean Membrane™ zmraznout, aby nedošlo k jejímu poškození.
- Nesprávné našroubování uzávěru na SoftFlask™ může způsobit únik tekutiny, a tudíž i onemocnění.
- Při styku s kontaminovanou vodou věnujte pozornost hygieně, abyste snížili riziko nepřímé infekce.
- Při manipulaci s filtrem nepoužívejte žádné nástroje, mohlo by dojít k jeho poškození.
- Neoplachujte EZ-Clean Membrane™ pod přímo tekoucí vodou – mohlo by dojít ke zničení dutých vláken. Možnosti čištění naleznete v části „Tipy pro výkon, kroky EZ-Clean (třesení, protřepání)“.
- Nedotýkejte se dutých vláken žádným nástrojem ani prsty.
- Pokud Katadyn BeFree™ spadl do sladké vody, řiďte se pokyny pro dlouhodobé skladování, abyste filtr před použitím zcela vydezinfikovali. Pokud je Katadyn BeFree™ poškozen nebo kontaminován, nepoužívejte jej.
- Nedovolte, aby zdrojová voda kontaminovala výstupní část (pítka, výstup z filtru).
- Nefiltrujte přes Katadyn BeFree™ nic jiného než sladkou vodu, protože by se EZ-Clean Membrane™ mohla poškodit nebo kontaminovat.
- Filtrační systém žádným způsobem neupravuje.
- Pokud vám Katadyn BeFree™ upadne a máte podezření, že je poškozen, navštivte naši webovou stránku, kde se dozvíte, jak provést test neporušenosti filtru.

UVEDENÍ DO PROVOZU

Před prvním použitím přefiltrujte a vylijte 1 litr vody, abyste propláchlí EZ-Clean Membrane™. Chcete-li použít uhlíkový filtr, odšroubujte flip uzávěr z EZ-Clean Membrane™. Umístěte uhlíkovou kartuši do držáku a našroubujte zpět trysku. Po otevření držáku uhlíkového filtru nebo opětovném vložení uhlíkového filtru vždy přefiltrujte a vylijte 1 litr vody, abyste vypláchli a odstranili neškodné částice a prach.

Poznámka: Aktivní uhlík omezuje průtok vody, nicméně odstraňuje zápach a pachutí vody a chlór.

BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ FILTRU

1. Otevřete systém přidržení horní části SoftFlask™ a odšroubujte EZ-Clean Membrane™ proti směru hodinových ručiček.
2. Naplňte SoftFlask™ sladkou vodou (ne slanou nebo brakickou z nejlepšího dostupného zdroje vody (jako jsou průzračná jezera, řeky, potoky nebo vodovodní kohoutky a píci fontánky). DŮLEŽITÉ: Před pitím otevřete zdrojovou vodu z vnější strany SoftFlask™.
3. Uzavřete systém našroubováním filtru ve směru hodinových ručiček na SoftFlask™. Rádně utáhněte a dejte pozor, aby nedošlo k přefržení závitů.
4. Otevřete vyklápěcí kryt.
5. Jemně zmačkněte SoftFlask™ nebo pijte přímo z trysky (pro nejlepší výkon otočte a lehce zmačkněte SoftFlask™).

TIPY PRO DOSAZENÍ CO NEJLEPŠÍHO VÝKONU

- Chcete-li prodloužit životnost membrány EZ-Clean Membrane™, vždy používejte nejlepší dostupný zdroj čerstvé vody. Čistý zdroj vody = delší životnost. Vyhněte se stojaté vodě nebo vodě v oblastech intenzivně využívaných lidmi nebo zvířaty.

- Pokud se průtok vody zpomalí nebo je obtížné SoftFlask™ stisknout, použijte JEDEN z kroků EZ Clean (třesení, protřepání): Prodlužte životnost filtru tím, že budete postupovat podle těchto kroků po přefiltrování každých 5 litrů.
Třesení: Naplňte SoftFlask™ čerstvou vodou a zatřeste s ní.
Protřepání: Vyměňte filtr a opláchněte (protřepte ho) jakýmkoliv zdrojem čerstvé vody. (Poznámka: NEDOVOLTE, aby se pítka a horní část filtru dostaly do kontaktu se zdrojovou vodou).

Pokud žádný z výše uvedených způsobů čištění nepomůže, kartuše je zřejmě již vyčerpaná (ucpaná), vyměňte EZ-Clean Membrane™.

-> Na delší cesty si vezměte s sebou náhradní EZ-Clean Membrane™.

- Vzduch zachycený v EZ-Clean Membrane™ může také snížit průtok. Naplňte polovinu SoftFlask™ čerstvou vodou, zavřete, protřepte, otevřete uzávěr a zmačkněte SoftFlask™, dokud voda neproteče přes EZ-Clean Membrane™.
- Pokud snížený průtok přetrvává (např. po dlouhodobém skladování), nechte systém namočený alespoň jednu hodinu.

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA (BĚHEM VÝLETU) A DLOUHODOBÉ SKLADOVÁNÍ (PO SKONČENÍ VÝLETU)

Dezinfikujte svůj Katadyn BeFree™ měsíčně nebo po každých 100 l použití nebo před uskladněním, abyste zabránili mikrobiologickému růstu v EZ-Clean Membrane™.

1. Naplňte nádobu filtrovanou nebo upravenou vodou a přidejte 1 tabletu Micropur Forte MF 1T (pokud není k dispozici, použijte 4 kapky neparfémovaného, bezbarvého roztoku chloranu sodného známého jako běžné bělidlo pro domácnost).
2. Vyměňte uhlíkový filtr.
3. Nalijte roztok do SoftFlask™ a uzavřete.
4. Vylijte celé množství vody přes EZ-Clean Membrane™.
5. Před opětovným sestavením filtru nechte všechny součásti zcela vyschnout na vzduchu.

Poznámka: Při opětovném použití Katadyn BeFree™ po dlouhodobém skladování propláchněte systém 1 litrem filtrované nebo upravené vody, abyste odstranili veškerý prach, částice nebo zatuchliny. Pokud voda systémem neproteče, naplňte SoftFlask™ vodou a nechte systém nasáknout alespoň hodinu.

KAPACITA FILTRU A NÁHRADNÍ DÍLY

Životnost EZ-Clean Membrane™ a aktivního uhlíku závisí na kvalitě zdrojové vody. Chcete-li prodloužit životnost vaší EZ-Clean Membrane™, pravidelně ji čistěte. Pro optimální výkon vyměňte EZ-Clean Membrane™ po 1000 litrech nebo 264 galonech (nebo pokud se průtok vody zpomalí nebo zastaví) a vyměňte aktivní uhlík po 200 litrech nebo 3 měsících po prvním použití (přečtěte si tipy pro výkon, abyste zajistili nejlepší výkon produktu).

Náhradní díly: EZ-Clean Membrane™, aktivní uhlíkové vlákno, uzávěr, silikonový náustek. Dostupné u prodejce, u kterého jste Katadyn BeFree™ zakoupili.

OMEZENÁ ZÁRUKA KATADYN BEFREE™ www.katadyngroup.com/warranty