

Zastosowanie:

Rękawice ochronne wykonane z dzianiny poliestrowej powlekanej kauczukiem nitylowym model: TORRENT 100 zapewniają ochronę dłoni przed zagrożeniami mechanicznymi (odporność na ścieranie: poziom 4, odporność na przecięcie: poziom 1, wytrzymałość na rozdzielanie: poziom 2, odporność na przekłucie: poziom 2).

Rękawice ochronne model: TORRENT 100 zarejestrowane zostały do drugiej kategorii środków ochrony indywidualnej. Produkt jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej www.robod.pl/ce

Objaśnienie oznaczeń:

				
1	2	3	4	5
1. Nazwa producenta.	4. Przed użyciem należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji użytkowania.			
2. Oznaczenie rękawic.	5. Rękawice są zgodne z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: z Rozporządzeniem (UE) 2016/425.			
3. Rozmiary rękawic: 7, 8, 9, 10, 11.				

Rękawice przebadane zostały zgodnie z wymaganiami norm: EN 420:2003+A1:2009 i EN 388:2016.

EN 388:2016



a b c d e

Rodzaj ochrony	Poziom skuteczności
a - Odporność na ścieranie (0-4)	4
b - Odporność na przecięcie /wskaźnik/ (Coupe Test) (0-5)	1
c - Wytrzymałość na rozdzielanie (0-4)	2
d - Odporność na przekłucie (0-4)	2
e - Odporność na przecięcie (TDM) [N] (A-F)	X

Znak X - Badanie nie zostało wykonane.

Prezentowane w tabeli poziomy skuteczności odnoszą się do części dłoniowej rękawic.

Utylizacja:

Utylizować zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Czyszczenie i konserwacja:

Zabrudzone rękawice należy oczyścić suchą szmatką lub miękką szczotką.

Transport i przechowanie:

Rękawice należy przechowywać i transportować w oryginalnych opakowaniach, w chłodnym, suchym i przewiewnym miejscu, z dala od punktów świetlnych, chroniąc przed zabrudzeniem, uszkodzeniem mechanicznym oraz oddziaływaniem środków chemicznych. Zaleca się przechowywanie rękawic nie dłużej niż 3 lata od daty zakupu.

UWAGA:

- ① Rozmiar rękawic należy dobrać odpowiednio do wymiarów dłoni.
- ① Zaleca się każdorazowo przed użyciem dokonanie oględzin rękawic, czy nie zostały uszkodzone. Rękawice uszkodzone (przetarcia, rozdarcia, ewentualnie rozprucia itp.) powinny zostać niezwłocznie wycofane z użytkowania.
- ① W materiałach użytych do produkcji rękawic ochronnych model: TORRENT 100 nie stwierdzono substancji mogących wywoływać objawy alergiczne, aczkolwiek jeżeli zauważona byłaby jakakolwiek reakcja alergiczna, zwłaszcza u osób wrażliwych, należy opuścić strefę zagrożenia, zdjąć rękawice i skonsultować się z lekarzem.
- ① Rękawice nie powinny być noszone, gdy istnieje ryzyko wciągnięcia przez poruszające się części maszyn.
- ① Ochrona ograniczona do części ręki.
- ① Rękawice zapewniają ochronę jedynie przed zagrożeniami wskazanymi w niniejszej instrukcji użytkowania.
- ① W przypadku materiałów tępiących ostrze podczas badania odporności na przecięcie (wg EN 388:2016 pkt. 6.2 „Coupe Test”), wyniki badań są orientacyjne, natomiast wynik badania odporności na przecięcie (wg EN 388:2016, pkt. 6.3, „TDM”) jest wynikiem referencyjnym.

W celu uzyskania dodatkowych informacji
prosimy o kontakt z producentem:

ROBOD SA
80-017 Gdańsk, Polska
Trakt św. Wojciecha 223/225
tel./fax: (+48) 58 321 98 20
e-mail: info@robod.pl
www.robod.pl

Certyfikat oceny typu wydany został przez
jednostkę notyfikowaną: ITT CERTEX
Sp. z o.o. ul. Górnicza 30/36 91-765 Łódź
(nr 2534).