

instrukcja obsługi tk12

Wprowadzenie do komponentów

2 tylne elektrody - Górny przycisk boczny

Czujniki

Elektrody boczne

Ładowanie styków-

-Ekran dotykowy

Naciśnij i przytrzymaj boczny przycisk, aby włączyć zegarek

Instrukcje ładowania

Przed pierwszym użyciem zegarka należy go naładować i aktywować. Użyj dołączonego magnetycznego kabla ładującego, aby przymocować go do metalowego uchwyty z tyłu zegarka, a drugi koniec kabla ładującego podłączyć do gniazda ładującej USB. lub interfejs USB komputera.

Zainstaluj aplikację aap

Zeskanuj poniższy kod QR lub przejdź do jednego z głównych rynków aplikacji, aby pobrać i zainstalować DeepFit.

Wymagania urządzenia: iOS 9.0 i nowszy; Android 4.4 i nowszy, obsługiwany Bluetooth 4.0.

Podłącz zegarek

Ten zegarek to podwójny zegarek do połączeń Bluetooth. Jeśli chcesz prawidłowo korzystać z zegarka, musisz podłączyć dwa urządzenia Bluetooth (Bluetooth po stronie aplikacji i Bluetooth po stronie telefonu komórkowego (audio))

1. Połączenia z aplikacją (do przesyłania danych aplikacji) Otwórz aplikację i kliknij przycisk „Dodaj nowy sprzęt”, aby znaleźć zegarek, z którym chcesz się połączyć. Utwórz parę łączącą.

2: Telefonia komórkowa (do połączeń) Telefon z systemem Android: Po pomyślnym połączeniu z aplikacją użyj wszystkich uprawnień do odczytu informacji kontaktowych itp., aby w ustawieniach telefonu zezwolić aplikacji na działanie w tle (Android Mobile Connect 1 raz).

Telefon komórkowy Apple 10S: po pomyślnym połączeniu zegarka z aplikacją, na stronie ustawień zegarka, aby włączyć przełącznik audio Bluetooth zegarka, a następnie w wyszukiwaniu Bluetooth w telefonie kliknij „Audio_TK12” Bluetooth, aby się połączyć, po podłączeniu OK, oglądaj i rozmawiaj przez telefon.

Gdy zegarek jest połączony z telefonem, możesz go używać do wybierania numeru telefonu w celu nawiązania połączenia lub odbierania połączeń z telefonu na zegarek.

Korzystając z funkcji dzwonienia należy zadbać o to, aby zegarek był połączony z telefonem w stabilnym stanie.

Główny interfejs funkcji

Krokomierz/dystans/kalorie

Wyświetlaj kroki, dystans i zapis kalorii w czasie rzeczywistym. Może synchronizować aplikacje na czas, aby wyświetlić dane o ruchu.

Interfejs temperatury ciała

Przejdź do interfejsu testu temperatury, aby wprowadzić dane pomiarowe i testowe temperatury w czasie rzeczywistym. Można je synchronicznie zaktualizować do typu aplikacji i posiada raport z testów.

Temperatura 09:30

Notatka. Podczas pomiaru temperatury ciała dolna elektroda musi całkowicie przylegać do skóry (test po 10 minutach noszenia). Na badanie temperatury ciała mają wpływ różnice temperatur otoczenia i służy ono wyłącznie zapobiegawczo. Szczegółowe informacje można znaleźć w profesjonalnym sprzęcie medycznym i diagnostyce lekarskiej

Monitorowanie tętna

Tętno

Przełącz na interfejs monitora tętna, monitorowanie tętna w czasie rzeczywistym Dane pomiarowe można synchronizować z aplikacją w 96 ramionach 190 w czasie rzeczywistym z raportem z testu.

ekg

Naciśnij długo interfejs testu EKG przedniej elektrody, trzy elektrody mają pełny kontakt ze skórą, konieczne jest wykonanie testu, raport z testu

można zobaczyć w aplikacji.

Monitorowanie ciśnienia krwi

Przejdź do interfejsu monitora ciśnienia krwi, aby przejść do monitorowania w czasie rzeczywistym. Dane pomiarowe można synchronizować z aplikacją w czasie rzeczywistym za pomocą raportu z badań.

Prasa krwi...

Zakończony test

Uwaga: Podczas pomiaru ciśnienia krwi należy dokonywać pomiaru w prawidłowej pozycji. Wynik testu ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być wykorzystywany jako dane medyczne.

Interfejs tlenu we krwi Przełącz na interfejs analizy tlenu we krwi, aby wprowadzić dane dotyczące wykrywania tlenu we krwi w czasie rzeczywistym, a dane pomiarowe mogą być synchronicznie aktualizowane w aplikacji i dostępny jest raport z testu.

Ukończony test

Informacje o pogodzie

Strona pogody wyświetla aktualną pogodę, informacje o jakości powietrza i jutrzejsze warunki. Aby możliwe było odebranie danych, informacje o pogodzie muszą być połączone z klientem. Jeśli nie będziesz mieć połączenia przez dłuższy czas, informacje o pogodzie nie będą aktualizowane.

Poziom glukozy we krwi

Ukończony test

Uwaga: aby móc pozycjonować, muszą być włączone ustawienia telefonu

Stężenie cukru we krwi

Przełącz zegarek na interfejs wykrywania poziomu cukru we krwi, możesz wejść w monitorowanie poziomu cukru we krwi, a dane mogą być synchronicznie aktualizowane w aplikacji.głęboki sen

Uwaga: Wyniki testu służą wyłącznie celom informacyjnym i nie mogą być wykorzystywane jako informacja medyczna.

Muzyka

Po podłączeniu dotknij opcji Muzyka, aby sterować odtwarzaczem muzyki.

Funkcja szybkiego dostępu

Przesuń w dół główny interfejs, aby przejść do interfejsu funkcji skrótów, wybierz „Nie przeszkadzać” >> „Zablokuj ekran” „O nas”> „Ustawienia” i inne opcje, kliknij ikonę, aby przejść do odpowiedniej funkcji.

Informacja

Kliknij post, aby wyświetlić jego zawartość, przewiń w górę i w dół, aby przewracać strony. Przesuń w prawo, aby wyjść.

15:36

zorganizowanie dorocznego spotkania Forum Boao dla Azji w 2028 r.

Podnieś nadgarstek

Kliknij ikonę podnoszenia nadgarstka, aby wejść. Możesz otworzyć lub zamknąć podnośnik.

Resetowanie

Kliknij ikonę resetowania, aby wejść. Możesz przywrócić ustawienia zegarka do ustawień fabrycznych.

Awaria

Kliknij ikonę wyłączenia, aby wejść, możesz zamknąć.

Ustawienia główne

Metoda połączenia: połączenie Bluetooth Wejście: 5 V, 500 mA MAX Wymagania urządzenia: Android 4.4 lub iOS 9.0 i nowsze

Uwaga

1. Zabrania się używania zasilacza o napięciu ładowania większym niż 5V i prądzie ładowania większym niż 2A oraz czasie ładowania 2-3 godziny.
2. Nie ładuj, jeśli doszło do uszkodzenia przez wodę.
3. Nie usuwaj korpusu tego produktu bez pozwolenia, produkt zostanie uszkodzony, a gwarancja utraci ważność.

Uwagi

1. Ten produkt nie jest wyrobem medycznym, wyniki pomiarów służą wyłącznie celom informacyjnym i nie są przeznaczone do użytku medycznego. Należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza i nie polegać na wynikach badań w celu samodzielnej diagnozy lub leczenia.

2. Niniejsza instrukcja opiera się na aktualnych informacjach

i podlega ciągłemu doskonaleniu i rozwojowi. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i funkcji produktów oraz do modyfikowania lub ulepszania wszelkich produktów opisanych w tej instrukcji.