



4vision

Instrukcja obsługi generatora ozonu 4D-OZ-28



*Dziękujemy za wybranie
naszego generatora ozonu.
Podjęliśmy wszelkie środki,
by urządzenie działało niezawodnie
i zgodnie z Państwa oczekiwaniami.*

Ozon posiada silne własności aseptyczne i toksyczne, w związku z czym stosowany jest przy dezynfekcji.

Usuwa nieprzyjemne zapachy, niszczy wirusy, bakterie oraz pleśń, zarówno w pomieszczeniach jak i samochodach.

Ozon jest szkodliwym dla zdrowia gazem, dlatego wszelkie zabiegi należy przeprowadzać w pomieszczeniach, w których nie przebywają ludzi ani zwierzęta. W takich pomieszczeniach można przebywać dopiero po całkowitym ich przewietrzeniu (zaniku charakterystycznego zapachu).

Urządzenie nie jest zabawką i nie wolno go używać w obecności dzieci. Wewnątrz panują wysokie napięcia, dlatego zabrania się otwierania obudowy.

Specyfikacja:

- Napięcie zasilające: 230 V
- Moc pobierana: 250 W
- Tryb pracy: do 1 godziny
- Wydajność: 28 gramów czystego ozonu (O₃) na godzinę
- Wymiary: 200 x 180 x 140 mm

1. Przygotowanie urządzenia do pracy.

Generator ozonu nie wymaga jakichkolwiek przygotowań z wyjątkiem wybrania miejsca, w którym będzie pracować. Miejsce to powinno spełniać następujące warunki.

1.1 Na czas ozonowania należy zapewnić brak przebywania w tym miejscu ludzi i zwierząt, także jakiś czas po procesie.

1.2 Miejsce powinno być na tyle szczelne, by ozon nie wydobywał się do pomieszczeń, w których przebywają ludzie.

Ozon jest gazem o bardzo charakterystycznym zapachu i człowiek wyczuwa go już w niewielkich, zupełnie jeszcze nietoksycznych ilościach.

1.3 Miejsce powinno być wolne od łatwopalnych substancji, w szczególności oparów łatwopalnych cieczy i gazów.

1.4 Ozonator powinien być umieszczony wysoko, np. na stole, na pewnej, twardej powierzchni.

2. Praca z urządzeniem.

2.1 Proszę przygotować drogę wyjścia w ten sposób, by wyjść z pomieszczenia jak najszybciej.

2.2 Proszę podłączyć generator do gniazdka z kołkiem uziemiającym i przestawić gałkę timera na pozycję odpowiadającą mniej więcej powierzchni pomieszczenia.

Przykładowo dla pokoju 15 m² proszę ustawić gałkę na pozycji 15 minut.

2.3 Urządzenie włączy się automatycznie. Proszę niezwłocznie wyjść z pomieszczenia, zamknąć je i nie wchodzić tam przez czas ustawiony timerem powiększonym o pół godziny. W tym czasie wyprodukowany ozon będzie dezynfekował pomieszczenie, rozkładając się.

Niewielkie wystawianie się na działanie ozonu podczas opuszczania pomieszczenia nie jest szkodliwe dla zdrowia.

Podczas pracy urządzenia słychać odgłosy wiatraczka oraz charakterystyczny syk. Jest to rzecz naturalna.

W pomieszczeniach o wysokiej wilgoci produkcja ozonu może być ograniczona. Zaleca się przed zabiegiem pomieszczenia takie osuszyć.

2.4 Po wymienionym wyżej czasie proszę wejść do pomieszczenia i wietrzyć je kilkadziesiąt minut.

Pomieszczenia, który nie da się wywietrzyć (np. piwnice) należy pozostawić w spokoju na cały dzień.

3. Zalecenia użycia generatora.

- Dezynfekcja klimatyzacji w samochodach osobowych dostawczych i ciężarowych.
- Usuwanie nieprzyjemny zapachów pochodzący od bakterii i grzybów zgromadzonych na parowniku układu klimatyzacji.
- Dezynfekcji klimatyzatorów stacjonarnych.
- Odświeżania pomieszczeń, eliminacja zarodników, wirusów i drobnoustrojów.
- Usuwanie zapachów i rozkładanie szkodliwych związków chemicznych (zapachy tytoniu, zapachy zwierzęce itp.)
- Praca w auto myjniach, zakładach blacharskich, firmach czyszczących tapicerkę samochodową.
- Sterylizacja żywności (owoce, warzywa, mięso).
- Usuwanie zapachów spalenizny i specyficznych dla branży gastronomicznej.
- Hotelarstwo: usuwanie zapachów organicznych, tytoniu itp.
- Przemysł spożywczy: zabijanie bakterii odpornych na chemię i temperaturę.

4. Konserwacja urządzenia.

Urządzenie nie posiada żadnych elementów wymiennych i wszelkie naprawy powinny być przeprowadzane wyłącznie przez autoryzowany serwis.

Wewnątrz urządzenia znajduje się generator wysokiego napięcia o dużej mocy, który jest niebezpieczny dla życia. Zabrania się rozkręcania urządzenia oraz wsadzania do niego elementów metalowych.