



OKULARY POWIĘKSZAJĄCE 2x LED + SOCZEWKI DA351 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Informacje ogólne:

Okulary powiększające z podświetleniem LED. Wygodne okulary o wysokim współczynniku powiększania z wbudowanym podświetleniem LED. Urządzenie posiada 5 wymiennych soczewek o różnym stopniu powiększenia. Dodatkowym atutem jest możliwość regulacji kąta podświetlenia oraz nachylenia samych okularów oraz zamontowanym soczewek. Doskonałe narzędzie dla zegarmistrzów, elektroników, botaników i we wszelkich pracach precyzyjnych.

Cechy produktu:

- Okulary powiększające z podświetleniem LED.
- Wygodne okulary o wysokim współczynniku powiększania z wbudowanym podświetleniem LED.
- Urządzenie posiada 5 wymiennych soczewek o różnym stopniu powiększenia.
- Dodatkowym atutem jest możliwość regulacji kąta podświetlenia oraz nachylenia samych okularów oraz zamontowanym soczewek.
- Doskonałe narzędzie dla zegarmistrzów, elektroników, botaników i we wszelkich pracach precyzyjnych.

Specyfikacja:

- Materiał: plastik ABS (obudowa) + akryl (soczewki)
- Zasilanie: 3x bateria AAA (brak w zestawie)
- 5 wymiennych soczewek (5 skali powiększenia)
- Oświetlenie: 2x dioda LED
- Powiększenie: 1.0x / 1.5x / 2.0x / 2.5x / 3.5x
- Regulacja kąta nachylenia: okulary / soczewki / podświetlenie
- Wymiary (okulary): 22 cm x 15 cm x 5,5 cm
- Kolor: biały
- Opakowanie: kartonowe

Instrukcja obsługi:

- Wypakuj urządzenie z pudełka i umieść 3x baterie typu AAA 1,5V w gnieździe baterii pamiętając o odpowiedniej polaryzacji (+ -). Gniazdo baterii znajduje się w górnej części obudowy (wyżej od włącznika).
- Aby uruchomić dwie diody doświetlające LED należy przesunąć czarny suwak I/O w górnej części obudowy. Aby wyłączyć podświetlenie ponownie przesunąć suwak I/O.
- Umieść jedną z wybranych soczewek w gnieździe (pod diodami LED).
- Załóż okulary powiększające na głowę tak jak klasyczne okulary.
- Wyreguluj nachylenie soczewki (przód - tył) zgodnie ze swoją potrzebą.

UWAGA: Istnieje możliwość zaczepienia okularów na tył głowy za pomocą elastycznej opaski. W tym celu należy wypiąć uchwyty na uszy za pomocą przycisków i przypiąć w tym miejscu wspomnianą opaskę.

Środki ostrożności:

- Urządzenie to jest przeznaczone do użytku wewnętrznego.
- Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu.
- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie!
- Nie pozostawiaj baterii wewnątrz urządzenia jeżeli zamierzasz nie korzystać z niego przez dłuższy czas!
- **Nie rozmontowywać urządzenia na części! Samodzielne modyfikacje mogą skutkować pozbawieniem prawa do gwarancji oraz rękojmi!**

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

