

RUBICON

INSTRUKCJA

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany instrukcji obsługi bez konieczności informowania klienta.

Produkt zapewnia wodoodporność na zachłapania, krótkie zanurzenie w wodzie.

Nie używaj go podczas mycia rąk, prysznica / kąpeli lub sauny.

INSTALACJA APLIKACJI

- Wyszukaj „QWATCH PRO” w APP Store (iPhone)
- Podłącz kabel magnetyczny do ładowarki i przyłóż go do styków ładowania w urządzeniu, kabel przyciągnie się w pozycję ładowania.
- Nie stosować ładowarki „Fast Charge” bez nadzoru.
- Po instalacji rejestruj się i zaloguj zgodnie ze wskazówkami lub używaj bez rejestracji.



INSTRUKCJA ŁADOWANIA

- Przed ładowaniem sprawdź czy styki są czyste i suche.
- Podłącz kabel magnetyczny do ładowarki i przyłóż go do styków ładowania w urządzeniu, kabel przyciągnie się w pozycję ładowania.
- UWAGA: Optymalne napięcie wyjściowe ładowarki 5 V / 1 A, stosowanie mocniejszych ładowarek bez nadzoru może spowodować uszkodzenie kabla lub urządzenia.**
- Nie stosować ładowarki „Fast Charge” bez nadzoru.
- Unikaj sytuacji gdzie kabel może przyczepić się do metalowej powierzchni i doprowadzić do zwarcia.
- Ładowanie urządzenia z gniazda USB w komputerze wymaga znacznie dłuższego czasu ładowania.
- Ładowarka nie znajduje się w zestawie.

OPIS URZĄDZENIA



NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE URZĄDZENIA

- Wodoodporność: NA ZACHŁAPANIA
- Prowadzenie rozmów przez BLUETOOTH
- Krokomierz, kalorie, dystans
- Pomiar tętna
- Pomiar ciśnienia
- Pomiar natlenienia krwi
- Pomiar czasu snu
- Tryby treningu: bieganie, chodzenie, wspinaczka, jazda na rowerze, badminton, koszykówka, piłka nożna itd.
- Powiadomienie o przychodzącym połączeniu
- Powiadomienie o przychodzących wiadomościach
- Zdalna migawka
- Sterowanie muzyką
- Przypomnienie o ruchu
- Pogoda
- Alarm
- Stoper

PAROWANIE URZĄDZENIA Z TELEFONEM

- Przed parowaniem naładuj urządzenie.
- W telefonie włącz „Lokalizację” oraz „Bluetooth”.
- Uruchom aplikację, w zakładce „Urządzenie” kliknij „Dodaj urządzenie” a następnie „Skanowanie”. Telefon wyświetli dostępne urządzenia. Kliknij na wybrany model, a urządzenie zostanie sparowane z telefonem.

POŁĄCZENIE „BLUETOOTH CALL”

- W niektórych modelach połączenie następuje po sparowaniu z aplikacją, a w niektórych trzeba to wykonać ręcznie.
- W urządzeniu włącz „Tryb audio” a następnie w telefonie przez Bluetooth wyszukaj i dodaj nowe urządzenie.
- Po pomyślnym sparowaniu, telefon powinien wyświetlać nazwę urządzenia w „połączonych urządzeniach”.
- W urządzeniu ikony odpowiedzialne za prawidłowe sparowanie zmienią się z szarej na niebieską.

USTAWIENIE POWIADOMIEŃ

- W ustawieniach telefonu „Zarządzanie aplikacjami” znajdź „Q WATCH PRO”. Włącz wszystkie zezwolenia, powiadomienia oraz pozwolenie na działanie aplikacji w tle.
- W aplikacji „Powiadomienia aplikacji” wybierz jakie powiadomienia mają być przekazywane do urządzenia.

OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH FUNKCJI URZĄDZENIA

- **Wybierz numer:** Ręczne wybieranie numeru.
- **Kontakty:** Pozwala dodać 20 ulubionych kontaktów.
- **Rejestr połączeń:** Historia wykonanych połączeń.
- **Aktywność:** Krokomierz policzy machnięcia ręką i przeliczy je na kroki, spalone kalorie i przebyty dystans.

PODSTAWOWE PARAMETRY

Procesor	RTL 8762DT+BK
Czujnik tętna	VC32S
Transmisja danych	BLE 3.0/5.0
Typ akumulatora	Litowo-polimerowa
Pojemność akumulatora	600 mAh
Napięcie ładowania	5.0 V
Wyświetlacz	HD IPS 1.62" 320 x 240 p
Wodoszczelność	Odporność na zachłapania

- **Trening:** Chodzenie, bieganie, alpinizm, jazda na rowerze, koszykówka, badminton, tenis stołowy, piłka nożna, itd.
- **Monitor snu:** Monitorowanie snu jest aktywne od 21:00 do 9:00 rano. Po zakończeniu dane zapisywane są w telefonie.
- **Tętno:** Wykonuje pomiar tętna.
- **Cięśnienie krwi:** Wykonuje pomiar ciśnienia krwi.
- **Saturacja krwi:** Wykonuje pomiar natlenienia krwi.
- **Kamera:** Uruchamia zdalną migawkę w telefonie.
- **Muzyka:** Pozwala urządzeniu sterować odtwarzaną muzyką.
- **Kobieta:** Po aktywacji wyświetla okres menstruacyjny.
- **Powiadomienia:** Pokazuje nieodebrane połączenia.
- **Stoper:** Pozwala dokładnie zmierzyć czas.
- **Rozmowy BT:** Po sparowaniu z telefonem umożliwia prowadzenie rozmów przez zestaw głośnomówiący znajdujący się w urządzeniu.
- **Ustawienia:** Dodatkowe ustawienia urządzenia.
- **Preferencje:** pozwala dostosować wygląd oraz zachowanie się urządzenia:
 - Wybór prezentacji menu
 - Edycja komponentów na ekranach szybkiego wyboru
 - Podświetlanie powiadomień
 - Nie przeszkadzać
 - Format czasu oraz daty
 - Intensywność wibracji
- **Tarcze:** Wybór prezentowanej tarczy.
- **Język:** Pozwala wybrać język obsługi urządzenia.
- **Znajdź telefon:** Pozwala wyszukać telefon uruchamiając na nim wibracje oraz sygnał dźwiękowy.

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS UŻYTKOWANIA:

UWAGA: Proszę uważnie przeczytać!

- Nie należy próbować otwierać produktu.
- Należy ładować wyłącznie korzystając z oryginalnego kabla ładowania załączonego do zestawu. Nie należy próbować samodzielnie wymieniać akumulatora. Może to uszkodzić akumulator, co z kolei może spowodować przegrzewanie i obrażenia.
- Akumulator powinien być wymieniany wyłącznie przez wyszkolonego technika i musi być poddany recyklingowi.
- Jeśli ładowanie odbywa się poprzez komputer (przez port USB), należy upewnić się, że komputer jest włączony. Jeśli przejdzie on w tryb hibernacji, to możliwe, że ładowanie zostanie wstrzymane.
- PRAWIDŁOWA LIKWIDACJA PRODUKTU:**
 - Produkt nie powinien być wyrzucany z odpadami domowymi.
 - Aby uniknąć skażenia środowiska i zagrożenia zdrowia ludzi, wynikającego z nieprawidłowej utylizacji odpadów, należy poddać produkt recyklingowi, który umożliwia odzyskanie części surowców.
 - Aby pozbęd się urządzenia, proszę przekazać je do systemu zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, tam gdzie produkt został kupiony.
 - Należy pamiętać, że czujnik tętna tego urządzenia nie jest produktem medycznym i nie może być do tego celu stosowany. Jeśli użytkownik cierpi na dolegliwość, przy której lekarz zaleca monitorowanie tętna, należy korzystać z profesjonalnego urządzenia.
 - Czujnik tętna tego urządzenia jest przeznaczony do uprawiania sportu oraz aktywności. Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem, czy rozrusznik serca lub inne urządzenia mogą być zakłócanie poprzez użycie optycznego czujnika tętna.

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI

Producent gwarantuje że w/w produkt jest wolny od wad materiałowych i wykonawczych do normalnego stosowania w okresie 12 miesięcy od daty zakupu. W przypadku stwierdzenia wady lub wystąpienia usterki skontaktuj się ze sprzedawcą za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.rubicon-watches/reklamacje. Do składanej reklamacji należy dołączyć potwierdzenie zakupu produktu. Gwarant nieodpłatnie naprawi lub wymieni produkty nie spełniające parametrów określonych w gwarancji w rozsądnym terminie.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

- Normalnego zużycia, w tym baterii (akumulatorów), chyba że uszkodzenie powstało w wyniku wad materiałowych lub wad wykonania.
- Uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i wywołanych nimi wadami.
- Wad wynikających z niewłaściwego użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem i instrukcją obsługi; dokonywania nieautoryzowanych zmian; użytkowania lub przechowywania w sposób niezgodny z technicznymi specyfikacjami produktu; niewłaściwej konserwacji; stosowania elementów innych niż dostarczone lub stosowania wszelkich elementów nie przeznaczonych do stosowania z produktem; prac technicznych wykonywanych przez nieautoryzowany personel.

Powyższe odnosi się do zasad obowiązywania gwarancji na towary konsumpcyjne wynikających z dyrektywy 1999/44/KE.

NALEŻY PAMIĘTAĆ ABY:

- W telefonie była załączona lokalizacja.
- Parowanie było przeprowadzone zgodnie z instrukcją obsługi.
- Wszystkie pozwolenia na przekazywanie powiadomień były zatwierdzone zarówno w poziomie aplikacji jak i w systemie telefonu (ustawienia aplikacji).
- Należy pamiętać że ściany, a zwłaszcza żelbeton mogą blokować sygnał BLUETOOTH.
- Telefon po utracie parowania potrzebuje do kilkunastu sekund aby ponownie sparować się z urządzeniem.
- Nie należy zamykać aplikacji tylko ją zminimalizować (APLIKACJA MUSI DZIAŁAĆ W TLE).

Czas działania smartwatcha jest uzależniony od tego z jak wielu jego funkcji korzystamy, każda dodatkowa funkcja (rozświetlanie ekranu, monitoring tętna, powiadomienia, itp.) wpływa na skrócenie tego czasu.

Zakres częstotliwości radiowych: 2402-2480 MHz
Maks. moc częstotliwości: 2,68 dBm EIRP

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI

GRUPA BMB PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego **SMART WATCH** marki **RUBICON** model **RNCE89, RNCE90, RNCE91, RNCE92, RNCE93, RNCE94, RNCE95, RNCE96, RNCE97, RNCE98, RNCE99, RNCF01, RNCF02, RNCF03, RNCF04, RNCF05, RNCF06, RNCF07, RNCF08, RNCF09, RNCF10, RNCF11, RNCF12, RNCF13, RNCF14, RNCF15, RNCF16, RNCF17, RNCF18, RNCF19** jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem internetowym: www.rubicon-watches.com

PRODUCENT:

GRUPA BMB PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
AL. KORFANTEGO 125A
40-157 KATOWICE
rubicon-watches.com