

Instrukcja napełniania kartridża czarnego HP

1. **Umieszczamy kartridż na chusteczce higienicznej**
2. **Zdejmujemy etykietę** z górnej części kartridża – pod nią znajduje się otwór z gąbką
3. **Wbijamy igłę** ze strzykawką z czarnym tuszem do otworu z gąbką (na głębokość ok. 1 cm).
4. **Powoli wstrzykujemy tusz** - ilość zależy od kartridża, którego posiadamy
5. **Wyciągamy igłę** i wycieramy głowicę
6. **Kładziemy głowicę** na chusteczce higienicznej – powinien pojawić się tusz.
7. **Umieszczamy kartridż w drukarce** i uruchamiamy proces czyszczenia dysz (z poziomu oprogramowania drukarki).
8. **Tusz ze strzykawki wstrzykujemy z powrotem do butelki**

Do regeneracji nie należy stosować kartridży uszkodzonych mechanicznie, elektronicznie czy pozasychanych .

Regenerację powinny wykonywać osoby dorosłe ze względu na obecność przedmiotów ostrych. Chronić przed dziećmi

Pełna, dokładna instrukcja wraz z poradami dołączana jest do zestawu w wersji papierowej

Instrukcja napełniania kartridża kolorowego HP

1. **Umieszczamy kartridż na chusteczce higienicznej**
2. **Zdejmujemy etykietę** z górnej części kartridża – pod nią znajdują się otwory z gąbką (dla kolorów: cyan, magenta, yellow).
3. **Określamy rozmieszczenie kolorów** (np. wkłuwając lekko igłę w gąbkę i sprawdzając barwę atramentu na chusteczce).
4. **W każdą komorę osobno wstrzykujemy odpowiedni kolor atramentu**
5. **Tusz wstrzykujemy powoli** - ilość zależy od kartridża, którego posiadamy
6. **Wyciągamy igłę** i wycieramy głowicę
7. **Kładziemy głowicę** na chusteczce higienicznej – powinien pojawić się tusz.
8. **Umieszczamy kartridż w drukarce** i uruchamiamy proces czyszczenia dysz (z poziomu oprogramowania drukarki).
9. **Tusz ze strzykawki wstrzykujemy z powrotem do butelki**

Do regeneracji nie należy stosować kartridży uszkodzonych mechanicznie, elektronicznie czy pozasychanych .

Regenerację powinny wykonywać osoby dorosłe ze względu na obecność przedmiotów ostrych. Chronić przed dziećmi

Pełna, dokładna instrukcja wraz z poradami dołączana jest do zestawu w wersji papierowej