

Cronômetro Minuteiro Temporizador Digital

Registro ANVISA/M.S: Sem registro.

1 - Indicações

O que é, para que serve e quais os benefícios do cronômetro temporizador MAGAZINE MÉDICA?

O cronômetro com temporizador é um dos acessórios mais importantes utilizados no mundo dos esportes. Com ele, técnicos, atletas, fisioterapeutas e profissionais de educação física podem mapear os resultados de treinamentos e competições, permitindo direcionar o treinamento com base em números.

2 - Composição

Base em Plástico Injetado.

3 - Higiene e Conservação

Evitar a incidência de raios solares sobre o produto;

- Evitar quedas, que podem desregular e quebrar o mecanismo;
- O produto não é a prova d'água;
- Limpe-o apenas com um pano macio e seco ou levemente umedecido (com água e sabão neutro);
- Evite colocar o relógio em ambientes ou locais mais quentes, próximo a lareiras, fogões e churrasqueiras, por exemplo.

4 - Garantia

3 meses.

5 - Modo de Usar

Temporizador:

Para darmos início a programação do temporizador, insira a pilha (não acompanha o produto) na parte inferior no aparelho;

Clique no botão com a sigla (S) para aumentar os segundos e (ou) no botão com a sigla (M) para aumentar os minutos;

Após a programação do tempo desejado aperte o botão (Start/Stop) para dar início a contagem regressiva;

Ao zerar a contagem você pode estar retornando ao tempo anteriormente cadastrado para uma nova série de exercícios dando um click no botão (Start/Stop);

Caso deseje pausar a programação já em percurso, aperte também o botão (Start/Stop), clicando no mesmo para retornar;

Ao zerar o timer o aparelho fará um disparo sonoro.

Cronômetro:

Para darmos início a programação do temporizador, insira a pilha (Não inclusa) na parte inferior no aparelho;

Clique no botão (Start/Stop) para dar início a contagem do cronômetro;

Caso deseje pausar a programação já em percurso, aperte também o botão (Start/Stop), clicando no mesmo para retornar.

Em ambas as contagens podem estar sendo zeradas apertando simultaneamente no botão (S) e (M).

6 - Itens inclusos

01 Cronômetro e temporizador (contagem regressiva) digital minutos / segundos com disparo sonoro MAGAZINE MÉDICA.

7 - Diferenciais e benefícios

Timer Digital;

Base em Plástico Injetado;

Timer Digital 99 minutos;

Imã para fixação em superfícies metálicas.

Haste plástica capaz de posicioná-lo verticalmente;

Pode ser fixado em superfícies com uma espessura igual ou menor á 5mm, ex:

Roupas, cabos, fio de sustentação, aparelhos e etc.

8 - Medidas

Altura da embalagem (cm) 6.5

Largura da embalagem (cm) 6.5

Profundidade da embalagem (cm) 2.0

Peso bruto com embalagem (Kg) 0.029

9 - Imagem do produto



10 - Fabricado por

Fabricado na R.C.P.

11 - Importado e Distribuído por

Ballke Produtos Hospitalares Ltda.

CNPJ: 06.103.122/0002-70 | I.E. 255128606.

Travessa Sinamomo, Bairro Arvoredo, nº70.

CEP: 89701-494 - Concórdia - Santa Catarina - Brasil.