

MASQUE EN TISSU

HOMOLOGUÉ AFNOR

Masque lavé et traité avec
un désinfectant virucide

PRÊT À L'EMPLOI



Protégez-vous,
protégez votre entourage !



Masque à Usage Non Sanitaire (UNS)

Réf. : 14174

Domaine d'utilisation : Ce masque est destiné au milieu professionnel et est exclusivement réservé à des Usages Non Sanitaires (UNS). Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes. L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d'organisation du travail ainsi que des gestes barrières. Ce masque à visée collective est destiné à protéger l'ensemble d'un groupe portant ces masques dans le cadre de leur activité professionnelle. Ce masque est porté par des personnes ayant des contacts professionnels occasionnels avec d'autres collègues (entreprise, service, bureau), il est également porté en présence d'autres individus porteurs d'un masque d'une autre catégorie. Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients.

Utilisation : le temps de port du masque est limité à 4 heures. *Test au porter pendant 4h réalisé par nos soins.*

Entretien du masque : Ce masque doit être lavé après chaque utilisation.

Entretien en machine avec détergent classique (max. 50 lavages) cycles d'au moins 30mn à 60°C, séchage mécanique, repassage à une température d'environ 130°C.

Nos masques ont été testés 10 lavages selon la norme AFNOR. Les caractéristiques techniques du tissu permettent 50 cycles de lavage ménager à 60°C.

NOTE : Ne pas nettoyer au four à micro-ondes – Ne pas congeler.

AVERTISSEMENTS :

- Ce dispositif n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients. Les masques filtrants de type FFP2 et les masques à usage médical (ou chirurgicaux) ont vocation à être utilisés et réservés au personnel de santé.
- Ce dispositif n'est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745, ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425.

Recommandations de manipulation des masques



Se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique



Placez le masque pour qu'il recouvre le nez et la bouche



Passez les élastiques derrière vos oreilles.



Abaissez le bas du masque sous votre menton.

Une fois ajusté, ne plus toucher le masque barrière avec les mains. Chaque fois que le masque barrière est touché, l'utilisateur doit se laver les mains à l'eau et au savon ou exercer une friction avec une solution hydroalcoolique. Si besoin de boire ou de manger, changer de masque. Lorsqu'il s'humidifie, le remplacer par un nouveau masque. Pour retirer le masque : l'enlever par l'arrière (ne pas toucher le devant du masque); le placer dans un sac prévu à cet usage; se laver les mains avec de l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique.

Taille unique

Composition
100% coton
2 liens
élastique



Emballage
plastique
recyclable

Illustration
recto
Freepik.com



GAFIG



Fabriqué au Pakistan

Protocole d'essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020

Référence du masque			14174
Performances		Efficacité de filtration des particules de 3µm	Respirabilité
<input type="checkbox"/>	Masque UNS 1	>90%	>96 l.m ⁻² s ⁻¹
<input checked="" type="checkbox"/>	Masque UNS 2	>70%	>96 l.m ⁻² s ⁻¹