

SMARTVIDE

Mantenimiento de la máquina



1.1 Plan de mantenimiento

Periodicidad	Tarea	Acciones
Después de cada uso	Limpieza de la máquina.	[▶ 1.2 Limpieza de la máquina]
Semanal	Limpieza de cal.	[▶ 1.3 Limpieza de la cal]
Antes de cada uso de la sonda de corazón	Limpieza de los conectores de la sonda de corazón.	[▶ 1.4 Limpieza de los conectores de la sonda de corazón]
Semestral	Chequeo visual del cable de alimentación	Si el cable de alimentación se deteriora y es preciso instalar un cable nuevo, la sustitución del cable solo puede ser realizado por un servicio técnico autorizado.

1.2 Limpieza de la máquina

⚠ Advertencia

Riesgo de muerte o lesiones graves por descargas eléctricas

– Antes de limpiar la máquina, apague y desconecte la máquina.

Aviso

Riesgo de daño en la máquina por penetración de agua

- Evite que penetre el agua dentro de la máquina.
- No limpie la máquina bajo chorro de agua.
- No sumerja la máquina dentro del agua.

No use: productos de limpieza abrasivos como amoníaco o lejía, disolventes, detergentes arenosos o estropajos de metal.

1. Limpie las partes de inmersión de la máquina con un paño o esponja humedecidos en agua jabonosa templada
2. Seque con un paño suave.
3. Compruebe con la mano que el flotador se mueve sin forzarlo.
4. Limpie las partes no inmersas con un paño seco.
5. Limpie la rejilla protectora con jabón.
 - Es posible hacer la limpieza en el lavavajillas.

1.3 Limpieza de la cal

1. Llene el recipiente de agua con el nivel de agua al máximo permitido.
2. Encienda la máquina y ajuste la temperatura del agua a 65 °C (149 °F).
3. Añada al recipiente 18 ml de Vinagre Blanco con 6% de acidez mínimo por cada litro de agua.
4. Deje en funcionamiento la máquina como mínimo 60 min.
5. Apague y desconecte la máquina.
6. Realice todos los pasos del [▶ 1.2 Limpieza de la máquina]
7. Limpie el recipiente con jabón alimentario y enjuague bien antes de volver a utilizarlo

1.4 Limpieza de los conectores de la sonda de corazón

⚠ Advertencia

Riesgo de mediciones erróneas por el cúmulo de suciedad en los conectores de la sonda de corazón

– Antes de empezar a usar la sonda, asegúrese de limpiar los conectores de contacto de la sonda de corazón.

1. Limpie el conector Jack para la sonda de corazón con un hisopo en el orificio y un paño el conector macho de la sonda, humedeciéndolos primero en alcohol isopropílico
2. Seque los dos conectores con un hisopo y un paño limpio.
3. Cubrir los conectores con sus tapas correspondientes.