

XENSE-82BT アルコール測定方法

1. 電源をオンにしアルコール測定モードに変更
 - スマホアプリを利用しない場合、デバイスの「アルコール測定ボタン」を押下します。
 - スマホアプリを利用する場合、アプリがアルコール測定画面に移るとデバイスは自動的にアルコール測定モードに切り替わります。
2. センサーを温めるために、アルコール測定モードになると自動的に 10 秒のカウントダウンが始まります。ディスプレイ上の「Warm Up」が「Blow」に切り替わるまで待ってください。
3. 「Blow」に切り替わったら、吹きかけ口にゆっくりと 3～4 秒ほど息を吹きかけます。息を吹きかけると「ピピピピピ…」と音が鳴り、吹きかけている間は測定中の「ピピピピピ」音が繰り返します。最後に「ピッピッ」と音が鳴ったら正常に測定完了です。
※「Blow」の状態です息を吹きかけると 3 秒のカウントダウンが始まります。



センサーを温めるカウントダウン

アルコール測定カウントダウン

注意事項:

- 吹きかけ口の蓋を下にスライドしてから吹きかけ口に息を吹きかけてください。
- ディスプレイ上に「Blow」と表示されるまで息を吹きかけないでください。
- 息を吹きかけるときは3～4 秒ほど力を入れずにゆっくりと息を吹きかけてください。
- 正しく吹きかけられていれば、デバイスは「ピピピピピ…」と音が鳴り続けます。
- 測定がエラーの場合、デバイスは「ピーピー」と音が鳴ります。

エラー例:

- 測定結果が出る前に吹きかけを中断したとき
- 一息でなく数回に分けて息を吹きかけているとき
- 測定で Er が出たとき、Er表示が消えて、次のアルコール測定カウントダウンが始まりますので、もう一度息を吹きかけてください。

以上