

m-LIFE

mobile accessories

ML0621
Kit mãos livres



Manual de Instruções

Especificação

- Bluetooth 3.0 + EDR
- Tecnologia Multiponto (dois telefones simultaneamente)
- Fácil para emparelhar os dois equipamentos
- Alcance de até 10m
- Desliga automaticamente após 10 minutos de inatividade
- Re-emparelhamento automático com o telefone
- Tecnologia avançada para reduzir o ruído ambiente
- Altifalante de alta qualidade
- Botão Mute para pausar o microfone durante a conversa
- Indicador LED
- Fácil de alternar entre o modo de telefone e auscultadores de ouvido
- Controlo de volume
- Tempo de audição de música: até 3 horas
- Tempo de conversação: até 8 horas
- Tempo de espera: até 1000 horas
- Peso sem bateria: 45g

Nota: As especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Descrição do produto



Ligar / desligar o dispositivo

Para ligar o dispositivo, mantenha pressionado o botão multifuncional por cerca de 3 segundos (até ouvir um sinal sonoro). Para desligar o dispositivo, pressione e mantenha pressionado o botão multifuncional novamente por cerca de 3 segundos.

PT

Emparelhar dispositivos

1. Coloque os dois dispositivos a um metro de distância um do outro.
2. Verifique se o viva-voz está desligado.
3. Mantenha pressionado o botão multifuncional por cerca de 6 segundos (até ouvir "Pronto para emparelhar"). No modo de emparelhamento, o indicador LED pisca alternadamente em vermelho / azul.
4. Ligue a função Bluetooth no seu telefone e comece a procurar novos dispositivos (consulte o guia do usuário do telefone).
5. Selecione "BT Speaker" na lista de dispositivos disponíveis.
6. Digite '0000', se necessário. A mensagem "Telefone 1 conectado" e um LED azul piscando a cada 3 segundos informam sobre o emparelhamento correto dos dispositivos.

A Lechpol declara que o dispositivo ML0621 está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 1999/5 / CE. A declaração adequada pode ser baixada em www.lechpol.eu



PT

Em conformidade com as disposições legais. Proibida a sua eliminação juntamente com o restante lixo doméstico. Deposite-o nos ecopontos indicados para este tipo de material eléctrico.

m-LIFE

mobile accessories