

ZGK6300
ZGK6310

zelmor



ZGK6300/ZGK6310

PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Wielofunkcyjny trymer

EN USER MANUAL
Multi groomer

DE BENUTZERHANDBUCH
Multifunktionaler Trimmer

CZ NÁVOD K POUŽITÍ
Multifunkční zastříhávač

SK NÁVOD NA UOBSLUHU
Multifunkčný zastrihávač






HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Többfunkciós trimmer

RO INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
Aparat de tuns multifuncțional

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Многофункциональный триммер

BG ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
Многофункционален тример

UA ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ
Багатофункціональний тример



**DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR MARKI ZELMER.
ŻYCZYMY SATYSFAKCJI Z UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA.**

OSTRZEŻENIE

PRZED UŻYCIEM PRODUKTU NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ UŻYTKOWANIA. PRZECHOWUJ JĄ W BEZPIECZNYM MIEJSCU DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.

OPIS

1. Ostrze T-blade
2. Przycisk przełącznika ON/OFF.
3. Nasadka trymera 3-10 mm
4. Pokrowiec
5. Pędzelek do czyszczenia
6. Precyzyjny trymer
7. Golarka foliowa
8. Trymer do nosa i uszu
9. Lampka wskaźnika LED
10. Nasadka grzebieniowa (12/15/18/21mm)
11. Olej do czyszczenia ostrzy
12. Kabel USB do ładowania

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 3 lat i starsze, jeśli są one pod nadzorem. Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,

sensorycznej i umysłowej oraz osoby nieposiadające wystarczającego doświadczenia oraz wiedzy pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i będą rozumiały zagrożenia związane z taką obsługą. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być dokonywane przez dzieci bez nadzoru.

Urządzenie można podłączać tylko do portu USB (5VDC, wyjście maks. 1A).

Ładuj urządzenie zgodnie z instrukcjami dotyczącymi ŁADOWANIA URZĄDZENIA. Baterie wyjmować z urządzenia zgodnie z instrukcjami dotyczącymi WYJMOWANIA BATERII.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku na maksymalnej wysokości do 2000m n.p.m..

WAŻNE OSTRZEŻENIA

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i nigdy w żadnym wypadku nie powinno być wykorzystywane do użytku komercyjnego lub przemysłowego.

Nie używać urządzenia na mokrych włosach.

Nie używać, nie podłączać ani nie odłączać urządzenia od sieci, mając mokre dłonie lub stopy.

Nie używać akcesoriów innych niż dostarczone.

Urządzenie nie może być nigdy używane w pobliżu wanien, pryszniców, zlewów lub innych zbiorników z wodą.

W trakcie użytkowania przewód zasilający nie może być splątany ani owinięty wokół produktu.

Nie ciągnąć za kabel przyłączeniowy w celu odłączenia go i nie używać go do przenoszenia urządzenia.

Nie owijać kabla wokół urządzenia.

Urządzenie należy czyścić według wskazówek znajdujących się w sekcji dotyczącej czyszczenia.

Nie używać produktu na zwierzętach.

Natychmiast odłączyć produkt od sieci w przypadku awarii i skontaktować się z oficjalnym działem wsparcia technicznego.

Aby zapobiec ryzyku niebezpieczeństwa, nie należy otwierać urządzenia. Naprawy lub procedury dotyczące urządzenia może wykonywać tylko wykwalifikowany personel z oficjalnego działu wsparcia technicznego marki.

Nieprawidłowe użycie lub niewłaściwe obchodzenie się z produktem spowoduje unieważnienie gwarancji. Tylko oficjalne serwisowe centrum wsparcia technicznego może dokonywać napraw produktu.

Eurogama Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, które mogą wystąpić na osobach, zwierzętach lub przedmiotach z powodu nieprzestrzegania tych ostrzeżeń.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Przed wymianą akcesoriów należy zawsze upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.

Umieść wybraną głowicę trymera na maszynce i przymocuj wybraną tnącą nakładkę grzebieniową.

Włącz maszynkę przesuwając w górę przycisk przełącznika włączania/wyłączania (Rys. 2). Wyłącz urządzenie ponownie przesuwając przycisk w dół.

Wskaźnik LED (Rys. 9) świeci się na zielono, kiedy maszynka jest włączona.

Można wybierać między różnymi stałymi nasadkami grzebieniowym 12/15/18/21mm (Rys. 10) lub 3-10mm regulowaną nasadką trymera (Rys. 3).

JAK ZAKŁADAĆ I ZDEJMOWAĆ AKCESORIA

Odcłaczany system ostrzy umożliwia szybką zmianę z ostrza do pełnej pielęgnacji na ostrze do precyzyjnego przycinania w okolicy wąsów, bródki lub w dowolnym innym miejscu, gdzie chcemy wyznaczyć linię włosów. Aby usunąć osprzęt, wystarczy odciągnąć górną krawędź ostrza od korpusu. Aby założyć wybrany element, ustaw tylną zakładkę głowicy danego elementu w linii z zagłębieniem na wewnętrznej krawędzi trymera i naciśnij na górną część ostrza.

OSTRZE T-BLADE (Rys. 1)

Dla równomiernego cięcia, pozwól aby trymer wycinał włosy swoim tempem. Nie przesuwaj go na siłę przez włosy próbując przyspieszyć cięcie.

Wybierz wymaganą długość na regulowanej nasadce 3-10mm lub wybierz wymaganą głowicę z grzebieniem 12/15/18/18mm. Zacznij od przeczesywania włosów w taki sposób, aby układały się w ich naturalnym kierunku.

Umieść największy grzebień na trymerze i zacznij od przycinania włosów od dołu do góry. Dociskaj trymer lekko do włosów, z zębami grzebienia skierowanymi w górę, ale płasko przylegającymi do głowy. Powoli podnieś trymer w górę i na zewnątrz przez włosy, przycinając na raz tylko ich niewielką ilość. Powtórz tę czynność na bokach i z tyłu głowy.

Aby przyciąć brodę / wąsy trzymaj maszynkę z ostrzem tnącym skierowanym w swoją stronę.

Zacznij od linii krawędzi brody / wąsów, z ostrzem tnącym spoczywającym lekko na

skórze. Wykonuj wolne ruchy, aby wykreować linię brody / wąsów.

PRECYZYJNY TRYMER (Rys. 6)

Użyj precyzyjnego trymera, aby tworzyć delikatne linie i kontury wokół swojej twarzy, blisko skóry.

Przytrzymaj głowicę trymera prostopadle do skóry i przesuwaj w górę lub w dół delikatnie dociskając.

GOLARKA FOLIOWA (Rys. 7)

Przytrzymaj maszynkę i pozwól, aby mini golarka foliowa delikatnie dotykała twojej twarzy.

Używaj krótkich, pewnych ruchów, aby golić się wokół brody / wąsów. Za pomocą wolnej ręki naciągaj skórę. Powoduje to, że włosy podnoszą się, co ułatwia golenie.

TRYMER DO NOSA I USZU (Rys. 8)

Delikatnie wprowadź nasadkę do przycinania włosów w nosie i uszu do otworu nosowego lub ucha.

Delikatnie poruszaj maszynką w kierunku do wewnątrz i na zewnątrz otworu nosowego lub ucha jednocześnie obracając maszynkę.

WAŻNE: Nie wkładaj trymera do nosa głębiej niż na 6mm.

ŁADOWANIE URZĄDZENIA

Przed użyciem maszynki po raz pierwszy ładuj ją przez 2-3 godziny. Później ładuj ją regularnie przez 2 godziny. Upewnij się, że produkt jest wyłączony.

Trymer do włosów jest poręczny i może być ładowany w dowolnym miejscu za pomocą kabla USB (Rys.12). Najpierw włóż wtyczkę na końcu kabla USB do urządzenia, a następnie podłącz kabel USB do portu USB. To urządzenie może być ładowane ładowarką 5V DC maks. 1A, z komputera i innych źródeł zasilania. Wskaźnik ładowania zaświeci się na czerwono w czasie ładowania baterii z portu USB i zmieni kolor na zielony po pełnym naładowaniu baterii.

WAŻNE: Produkt może być wykorzystywany z przewodem lub bez przewodu. Trymer nie może być nadmiernie naładowany. Jeśli jednak produkt nie będzie

używany przez dłuższy czas (2-3 miesiące), odłącz go od sieci i schowaj. Naładuj baterię do pełna gdy zechcesz użyć go ponownie. Aby zachować żywotność baterii, należy rozładować je co 2 miesiące, a następnie ponownie ładować przez 2-3 godziny.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Odłączyć urządzenie od zasilania, jeśli ma być nieużywane przez dłuższy okres czasu, tak aby wydłużyć jego żywotność. Przed schowaniem urządzenia poczekać aż wystygnie. Odłączyć nasadkę od korpusu i za pomocą pędzelka do czyszczenia (Rys. 5) usunąć zabrudzenia z części wewnętrznych. W celu przeprowadzenia konserwacji ostrzy nanieść kroplę oleju (Rys. 11) na jedną z ich krawędzi i włączyć urządzenie na kilka sekund w celu jej rozprowadzenia. Konserwację należy przeprowadzić, gdy zaobserwujemy trudność w pracy urządzenia w czasie przycinania włosów.

Przed czyszczeniem urządzenia upewnij się, że jest odłączone od zasilania.

Urządzenie można czyścić tylko z użyciem wilgotnej ściereczki. Do czyszczenia nigdy nie używaj środków chemicznych.

UTYLIZACJA PRODUKTU



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 11 września 2015r. „o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z dn. 23.10.2015 poz.1688) symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego/. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektro-
nicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i
środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności
składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i
przetwarzania takiego sprzętu.

Mamy nadzieję, że produkt przyniesie Państwu wiele satysfakcji.



Produkt może zawierać baterie. Przed usunięciem produktu wyjąć
baterie i wyrzucić je do specjalnego pojemnika przeznaczonego do
zbiórki baterii.

WYJMOWANIE BATERII

**W czasie wyjmowania baterii urządzenie
musi być odłączone od sieci zasilającej.**

Upewnij się, że trymer jest całkowicie rozładowany. Najpierw zdejmij nakładkę.
Następnie zdejmij ostrze.

Odkręć 2 śruby w podstawie ostrza urządzenia. Odkręć śrubę na dolnej tylnej
obudowie maszynki. Podnieś lub podważ połówki maszynki, odsłaniając baterię.

Odłącz przewody na obu końcach baterii i wyjmij ją z komory baterii. Wyciągnij z
urządzenia zestaw baterii ciągnąc w dół.

**Przed wyrzuceniem urządzenia należy wyjąć
z niego baterię. Baterię należy usunąć w
bezpieczny sposób.**

WE WOULD LIKE TO THANK YOU FOR CHOOSING ZELMER. WE WISH THE PRODUCT PERFORMS TO YOUR SATISFACTION AND PLEASURE.

WARNING

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS FOR USE CAREFULLY PRIOR TO USING THE PRODUCT. STORE THESE IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE

DESCRIPTION

1. T-blade
2. ON/OFF switch button
3. 3-10mm trimmer guide
4. Storage pouch
5. Cleaning brush
6. Design trimmer
7. Mini foil shaver
8. Nose and ear trimmer
9. LED Indicator light
10. Cutting guide (12/15/18/21mm)
11. Oil bottle
12. USB charging cable

SAFETY INSTRUCTIONS

This device can be used by children aged 3 or over under supervision. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or

lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

This device can only be connected with the USB interface (5VDC, Output Max 1A).

Follow the DEVICE CHARGE instructions in order to charge it.

Follow the device BATTERY REMOVAL instructions for removal of the batteries from the device.

This device is designed for use at a maximum altitude up to 2000m above sea level.

IMPORTANT WARNINGS

This appliance is designed for home use and should never be used for commercial or industrial use under any circumstances.

Do not use the device on wet hair.

Do not use connect or disconnect the device to the mains with your hands or feet wet. Do not use any accessories other than those supplied.

Do not use this device near to bathtubs, showers, sinks or other tanks that

contain water. The mains connection cable must not be tangled or wrapped around the product during use. Do not pull on the cable to unplug it or use it to carry the product.

Do not wrap the cable around the device.

Proceed according to the cleaning section of this manual for cleaning. Do not use the product on animals.

Unplug the product immediately from the mains in the event of any breakdown and contact an authorised Technical support service.

In order to prevent any risk of danger, do not open the device. Only qualified technical personnel from the brand's Official Technical support service may carry out repairs or procedures on the device.

Any incorrect use or improper handling of the product shall render the warranty null and void. Only an authorised technical support service centre may carry out repairs on this product.

B&B TRENDS SL. disclaims all liability for damages that may occur to people, animals or objects, for the non-observance of these warnings.

INSTRUCTIONS FOR USE

Always ensure the appliance is switched off before changing any attachments.

Place the desired trimming head on top of the groomer and attach the desired cutting comb guide.

Switch the groomer on by moving up the on/off switch button (Fig.2) and move down again to turn it off.

The LED indicator (Fig.9) will turn in green light when the groomer is switched on. You can choose between different cutting fixed comb guides 12/15/18/21mm (Fig.10) or 3-10mm adjustable trimmer guide (Fig.3).

HOW TO PLACE AND REMOVE ATTACHMENTS

A detachable blade system enables you to quickly change from blade for full grooming to detail trimming blade around a moustache, goatee, or anywhere to

define the hair line. To remove the attachments, simply pull top edge of blade away from the body unit. To attach, align the back tab of the attachment head to the cavity on the inner edge of trimmer unit and push down on top of blade.

T-BLADE (Fig.1)

For uniform cutting, allow the trimmer to cut its way through the hair. Do not force it through at a faster rate.

Select the desired length on the adjustable comb 3-10mm or select the desired guide combs 12/15/18/18mm. Start by combing the hair so it falls into its natural direction.

Place the largest guide comb onto your trimmer and start by trimming the sides from the bottom upwards. Hold the trimmer lightly against the hair, with teeth of the guide comb pointing up but flat against the head. Slowly lift the trimmer up and outward through the hair, cutting only a small amount at a time. Repeat around sides and back of head.

To trim your beard/moustache hold the groomer with the cutting blade facing you. Start with edge of beard/moustache line, and with the cutting blades resting lightly against your skin, use slow movements to create a beard/moustache line.

DESIGN TRIMMER (Fig.6)

Use the design trimmer to create fine lines and contours around your facial style, close to the skin.

Hold the design trimming head perpendicular to the skin and move the trimming head upwards or downwards with gentle pressure.

MINI FOIL SHAVER (Fig.7)

Hold the groomer and allow mini foil shaver gently touches your face.

Use short, well-controlled movements to shave around your beard/moustache.

Use your free hand to stretch your skin. This encourages the hair to stand upright, making it easier to shave.

NOSE AND EAR TRIMMER (Fig.8)

Insert the nose and ear attachment gently into the nostril or ear.

Gently move the groomer in and out of the nostril or ear and at the same time

rotate the groomer.

IMPORTANT: Avoid inserting the cutting unit more than 6mm into your nostril.

CHARGING THE DEVICE

Before using your groomer for the first time, charge for 2-3 hours, and charge 2 hours regularly. Ensure the product is switched off. The hair trimmer is completely handy to carry and can be charged anywhere with the USB cable (Fig.12). First insert the plug on the end of the USB charging cable lead into the unit and then connect the USB charging cable to the USB interface. This appliance is suitable for 5V DC Max 1A charger, computer and other power interface, the charging indicator is red when the battery is charging connecting the USB interface, the charging indicator is green when the battery is full. **IMPORTANT:** This product is for cord and cordless use. Your groomer cannot be overcharged. However, if the product is not going to be used for an extended period time (2-3 months), unplug it from the mains and store. Fully recharge your hair clipper when you like to use it again. To preserve the life of your batteries, let them run out every 2 months then recharge for 2-3 hours again.

MAINTENANCE AND CLEANING

Unplug the product when you do not intend to use it for an extended period of time to prolong its shelf-life. Allow the device to cool down prior to storage. Separate the tool head from the body and use the cleaning brush (Fig.5) to remove dust from the internal parts. Apply a drop of oil (Fig.11) on one of the edges of the blades for their maintenance, and turn on the device for a few seconds to distribute it. This should be done when you notice a certain amount of difficulty during the trimming operation.

Ensure that the device is unplugged prior to cleaning it.

This device may only be cleaned with a damp cloth, and chemical products must never be used for the same.

PRODUCT DISPOSAL



This product complies with European Directive 2012/19/EU on electrical and electronic devices, known as WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), provides the legal framework applicable in the European Union for the disposal and reuse of waste electronic and electrical devices. Do not dispose of this product in the bin, instead going to the electrical and electronic waste collection center closest to your home.



The product may contain batteries. Remove them before disposing of the product and dispose in special containers approved for this purpose.

REMOVING BATTERY

The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery.

Ensure that the clipper is discharged of all power. First remove the comb. Then remove the blade.

Unscrew the 2 screws in the blade base of the unit. Unscrew the other screw on the lower back housing of the clipper. Lift or pry the clipper halves apart, exposing the battery.

Cut the metal pieces on both ends of the battery and remove it from the PCB. Pull downward the battery set from the unit.

The battery must be removed from the appliance before it is scrapped. The battery is to be disposed of safely.

WIR MÖCHTEN UNS BEI IHNEN BEDANKEN, DASS SIE SICH FÜR ZELMER ENTSCIEDEN HABEN. WIR HOFFEN, DASS DAS PRODUKT ZU IHRER ZUFRIEDENHEIT FUNKTIONIERT.

WARNUNG

LESEN SIE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DAS PRODUKT VERWENDEN. BEWAHREN SIE ES AN EINEM SICHEREN ORT FÜR DEN ZUKÜNFTIGEN GEBRAUCH AUF

BESCHREIBUNG

1. T-blade-Klinge
2. Ein-/Ausschalter [ON/OFF].
3. Trimmeraufsatz 3-10 mm
4. Schutzhülle
5. Reinigungspinsel
6. Präzisionstrimmer
7. Rasierfolie
8. Nasen-und Ohrentrimmeraufsatz
9. LED-Anzeigeleuchte
10. Kammaufsatz (12/15/18/21mm)
11. Schmieröl
12. USB-Ladekabel

SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Gerät darf von Kindern ab 3 Jahren benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit

reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Gerätes darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Das Gerät darf nur an einen USB-Port angeschlossen werden (5VDC, max. Ausgangsstrom 1A).

Laden Sie das Gerät gemäß den Anweisungen im Abschnitt LADEN DES GERÄTS auf.

Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät gemäß den Anweisungen im Abschnitt ENTFERNEN DER BATTERIEN.

Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch bis zu einer Höhe von 2000 m ü.d.M. bestimmt.

WICHTIGE WARNUNGEN

Dieses Gerät ist für den Hausgebrauch bestimmt und sollte unter keinen Umständen für kommerzielle oder industrielle Zwecke verwendet werden.

Verwenden Sie das Gerät nicht auf nassem Haar.

Verwenden, verbinden oder trennen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen oder Füßen.

Verwenden Sie kein anderes als das mitgelieferte Zubehör.

Das Gerät darf niemals in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Gefäßen verwendet werden.

Das Netzkabel darf während des Gebrauchs nicht verwickelt oder um das Produkt gewickelt werden.

Ziehen Sie nicht am Anschlusskabel, um es von der Steckdose zu trennen oder es als Tragegriff zu verwenden.

Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät.

Reinigen Sie das Gerät gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Reinigung“.

Verwenden Sie das Produkt nicht an Tieren.

Trennen Sie das Produkt im Falle einer Störung sofort vom Netz und kontaktieren Sie den offiziellen Kundendienst.

Um jegliches Gefahrenrisiko zu vermeiden, darf das Gerät nicht geöffnet werden.

Nur qualifiziertes technisches Personal des offiziellen technischen Kundendienstes darf Reparaturen oder Verfahren an dem Gerät durchführen.

Bei unsachgemäßem Gebrauch oder unsachgemäßer Handhabung erlischt die Garantie. Nur ein offizielles technisches Kundendienstzentrum kann das Produkt reparieren.

B&B TRENDS SL. lehnt jede Haftung für Schäden an Personen, Tieren oder Gegenständen ab, die aufgrund der Nichtbeachtung dieser Warnungen entstehen können.

GEBRAUCHSANLEITUNG

Vergewissern Sie sich immer, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Zubehöerteile wechseln.

Setzen Sie den ausgewählten Trimmkopf auf den Haarschneider und bringen Sie

den ausgewählten Kammaufsatz an.

Schalten Sie den Haarschneider ein, indem Sie den Ein-/Ausschalter nach oben schieben (Abb. 2). Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie die Taste wieder nach unten schieben.

Die LED-Anzeige (Abb. 9) leuchtet grün, wenn der Haarschneider eingeschaltet ist. Sie können zwischen festen 12/15/18/21mm Kammaufsätzen (Abb. 10) oder einem verstellbaren 3-10mm Trimmeraufsatz (Abb. 3) wählen.

ZUBEHÖRTEILE AUFSETZEN UND ABNEHMEN

Das abnehmbare Klingensystem ermöglicht Ihnen den schnellen Wechsel von einer Vollpflegeklinge zu einer Präzisionstrimmklinge für das Trimmen um den Schnurrbart, das Kinn oder überall dort, wo Sie den Haaransatz bestimmen möchten. Um die Zubehörteile abzunehmen, ziehen Sie einfach an der Oberkante der Klinge. Um das gewünschte Zubehörteil zu befestigen, richten Sie die hintere Lasche des Zubehörkopfes mit der Aussparung an der Innenkante des Trimmers aus und drücken Sie auf die Oberseite der Klinge.

T-BLADE-Klinge (Abb. 1)

Für einen gleichmäßigen Schnitt lassen Sie den Trimmer das Haar in seinem eigenen Tempo schneiden. Bewegen Sie ihn nicht gewaltsam durch das Haar, um den Haarschnitt zu beschleunigen.

Wählen Sie die gewünschte Länge am verstellbaren Aufsatz 3-10 mm oder wählen Sie den gewünschten Kammaufsatz 12/15/18/18 mm. Vorerst kämmen Sie das Haar durch, so dass es in ihre natürliche Richtung fällt.

Setzen Sie den größten Kammaufsatz auf den Haarschneider und beginnen Sie mit dem Haarschneiden von unten nach oben. Drücken Sie den Haarschneider leicht gegen das Haar, wobei die Zähne des Kammaufsatzes nach oben zeigen, aber flach an dem Kopf anliegen. Schieben Sie den Haarschneider langsam durch das Haar nach oben und nach außen und schneiden Sie jeweils nur eine kleine Haarpartie. Wiederholen Sie diesen Vorgang an den Seiten und am Hinterkopf.

Zum Trimmen des Bartes bzw. Schnurbartes halten Sie den Haarschneider mit

der Klinge zu sich gerichtet.

Beginnen Sie am Rand des Bartes/Schnurrbartes, wobei die Schneidklinge leicht auf der Haut aufliegt. Führen Sie langsame Bewegungen aus, um die Bart-/Schnurrbartlinie zu erstellen.

PRÄZISIONSTRIMMER (Abb. 6)

Verwenden Sie den Präzisionstrimmer, um feine Linien und Konturen im Gesicht zu stylen.

Halten Sie den Trimmerkopf senkrecht zum Haut und bewegen Sie ihn durch leichten Druck nach oben oder unten.

FOLIENRASIERER (Abb. 7)

Halten Sie den Rasierer und lassen Sie den Mini-Folienrasierer sanft Ihr Gesicht berühren.

Rasieren Sie mit kurzen, sicheren Bewegungen um den Bart/Schnurrbart herum. Strafen Sie mit der freien Hand die Haut. Dadurch werden die Haare angehoben und lassen sich leichter rasieren.

NASEN- UND OHRENHAARSCHNEIDER (Abb. 8)

Führen Sie den Nasen- und Ohrentrimmer sanft in das Nasenloch oder die Ohröffnung hinein und wieder heraus und dabei den Trimmer drehen.

WICHTIG: Führen Sie den Nasentrimmer nicht tiefer als 6 mm ein.

LADEN DES GERÄTS

Laden Sie den Haarschneider vor dem ersten Gebrauch 2-3 Stunden lang auf. Laden Sie ihn dann regelmäßig für 2 Stunden. Stellen Sie sicher, dass das Produkt ausgeschaltet ist.

Der Haartrimmer ist handlich und kann mit dem USB-Kabel (Abb.12) überall aufgeladen werden. Stecken Sie zuerst den Stecker am Ende des USB-Kabels in das Gerät und verbinden Sie dann das USB-Kabel mit einem USB-Anschluss. Das Gerät kann mit einem 5V DC Ladegerät max. 1A, von einem Computer und anderen Stromquellen geladen werden. Die Ladeanzeige leuchtet rot, während der Akku über den USB-Anschluss geladen wird, und wird grün, wenn der Akku vollständig geladen ist.

WICHTIG: Dieses Produkt kann mit oder ohne Kabel verwendet werden. Der Trimmer darf nicht überladen werden. Wenn das Produkt jedoch über einen längeren Zeitraum (2-3 Monate) nicht verwendet wird, ziehen Sie den Netzstecker und verstauen Sie das Gerät. Laden Sie den Akku vollständig auf, wenn Sie das Gerät wieder verwenden wollen. Um die Lebensdauer des Akkus zu erhalten, entladen Sie ihn alle 2 Monate und laden Sie ihn anschließend für 2-3 Stunden wieder auf.

WARTUNG UND REINIGUNG

Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn es über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, um seine Lebensdauer zu verlängern. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es einlagern. Trennen Sie den Aufsatz vom Gerät und verwenden Sie die Reinigungsbürste (Abb. 5), um Schmutz von den inneren Teilen zu entfernen. Zur Wartung der Klingen geben Sie einen Tropfen Öl (Abb. 11) auf eine der Kanten der Klingen und schalten Sie das Gerät für einige Sekunden ein, damit sich das Öl verteilt. Die Wartung sollte durchgeführt werden, wenn Sie Schwierigkeiten bei der Bedienung des Geräts beim Haarschneiden feststellen.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz getrennt ist.

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie niemals Chemikalien zur.

PRODUKTENTSORGUNG



Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), die den rechtlichen Rahmen für die Entsorgung und Wiederverwendung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten in der Europäischen Union festlegt.

Das Produkt nicht mit Kommunalabfällen entsorgen. Bringen Sie dieses Produkt zur nächstgelegenen Sammelstelle für gebrauchte Elektrogeräte.



Das Produkt kann Batterien enthalten. Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts die Batterien und entsorgen Sie sie in einem speziellen Behälter für die Batteriesammlung.

ENTNEHMEN DER BATTERIE

Beim Entfernen der Batterie muss das Gerät vom Netz getrennt werden.

Stellen Sie sicher, dass der Haarschneider vollständig entladen ist. Entfernen Sie zuerst den Batteriedeckel. Nehmen Sie dann die Klinge ab.

Entfernen Sie die 2 Schrauben im Sockel des Messers. Entfernen Sie die Schraube am unteren hinteren Gehäuse des Haarschneiders. Heben Sie die Gerätehälften ab, so dass die Batterie freigelegt wird.

Trennen Sie die Drähte an beiden Enden der Batterie und nehmen Sie sie aus dem Batteriefach. Ziehen Sie die Batterieeinheit aus dem Gerät, indem Sie ihn nach unten ziehen.

Entfernen Sie die Batterie, bevor Sie das Gerät entsorgen. Entsorgen Sie die Batterie auf sichere Art und Weise.

**DĚKUJEME ZA VÝBĚR ZNAČKY ZELMER.
PŘEJEME VÁM, ABYSTE BYLI S NAŠÍM VÝROBKEM SPOKOJENI.**

VAROVÁNÍ

PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ.
USCHOVEJTE JEJ NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

POPIS

1. Čepel T-blade
2. Tlačítko přepínače ON/OFF.
3. Nástavec zastřihovače 3-10 mm
4. Pouzdro
5. Štěteček na čištění
6. Přesný zastřihovač
7. Planžetový holicí strojek
8. Zastřihovač pro nosní a ušní chloupky
9. Kontrolka LED indikátoru
10. Hřebenový nástavec (12/15/18/21mm)
11. Olej na čištění čepelí
12. USB nabíjecí kabel

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 3 let nebo starší, pokud jsou pod dohledem. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let nebo starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi a osoby bez dostatečných zkušeností a znalostí za podmínky, že budou pod dohledem nebo budou poučeny o bezpečné obsluze

zařízení a budou rozumět rizikům spojeným s takovou obsluhou. Děti si nesmí hrát se spotřebičem. Děti nesmí provádět čištění a údržbu spotřebiče bez dozoru.

Spotřebič lze zapojit pouze do USB portu (5V DC, výstup max. 1A).

Spotřebič nabíjejte v souladu s pokyny pro NABÍJENÍ SPOTŘEBIČE.

Baterie vyjímejte ze spotřebiče v souladu s pokyny pro VYJMUTÍ BATERIE.

Zařízení je určeno pro použití v nadmořské výšce do 2000 m n. m.

DŮLEŽITÉ VAROVÁNÍ

Toto zařízení je určeno pro domácí použití a nikdy za žádných okolností jej nelze použít pro komerční nebo průmyslové účely.

Nepoužívejte na mokré vlasy.

Máte-li mokré ruce nebo nohy, spotřebič nepoužívejte, nepřipojujte ani neodpojujte od síťové zásuvky.

Nepoužívejte jiné než dodávané příslušenství.

Spotřebič nikdy nepoužívejte v blízkosti vany, sprchy, umyvadla nebo jiných nádob s vodou.

Během používání nesmí být napájecí kabel zamotaný ani omotaný kolem výrobku.

Netahejte za napájecí kabel, když jej odpojujete od sítě, a nepoužívejte ho k přenášení spotřebiče.

Neomotávejte kabel kolem spotřebiče.

Spotřebič čistíte podle pokynů uvedených v části věnované čištění.

Nepoužívejte výrobek na zvířatech.

V případě poruchy výrobek okamžitě odpojte od elektrické sítě a kontaktujte oficiální oddělení technické podpory.

Aby se zabránilo vzniku nebezpečí, neotevírejte spotřebič. Opravy nebo postupy týkající se zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný personál z oficiálního oddělení technické podpory značky.

Nesprávné použití nebo nesprávná obsluha výrobku má za následek ztrátu záruky. Opravy výrobku smí provádět pouze oficiální servisní středisko technické podpory.

B&B TRENDS SL. nenese odpovědnost za jakékoli škody, ke kterým může dojít u osob, zvířat nebo věcí z důvodu nedodržení těchto varování.

NÁVOD K POUŽITÍ

Před výměnou příslušenství se vždy ujistěte, že je spotřebič vypnutý.

Umístěte vybranou zastříhovací hlavici na strojku a upevněte vybraný hřebenový nástavec pro zastříhování.

Strojek zapněte posunutím tlačítka přepínače zapínání/vypínání směrem nahoru (Obr. 2). Zařízení vypněte opětovným posunutím tlačítka směrem dolů.

Když je strojek zapnutý, svítí LED dioda (Obr. 9) zeleně.

Můžete si vybrat z různých pevných hřebenových nástavců 12/15/18/21mm (Obr. 10) nebo 3-10mm nastavitelným nástavcem zastříhovače (Obr. 3).

JAK NASTAVOVAT A ODNÍMAT PŘÍSLUŠENSTVÍ

Odnímatelný systém čepelí umožňuje rychlou změnu z čepele pro plnou péči na čepel pro přesné zastříhování kolem knírů, bradky nebo na jiném libovolném místě, kde chceme vymezit vlasovou linii. Pro odstranění vybavení stačí odklopit horní hranu čepele od těla. Pro nasazení vybraného příslušenství uložte horní záložku hlavice daného dílu elementu v jedné přímkce s vybraným na vnitřní hraně zastříhovače a zatlačte na horní část čepele.

ČEPEL T-BLADE (Obr. 1)

Abyste docílili stejnoměrného stříhání, nechte zastříhovač, aby stříhal vlasy svým vlastním tempem. Neposouvejte jej násilím přes vlasy, abyste urychlili stříhání.

Zvolte si požadovanou délku na nastavitelném nastavci 3-10mm nebo vyberte vhodnou hlavici s hřebenem 12/15/18/18mm. Začněte česáním vlasů tak, aby byly zarovnané v jejich přirozeném směru.

Umístěte na zastříhovači největší hřeben a začněte stříhat vlasy zdola nahoru. Přitlačte zastříhovač lehce k vlasům tak, aby zuby hřebenu směřovaly nahoru, ale aby zároveň přiléhaly k hlavě. Pomalu přejedte zastříhovačem přes vlasy nahoru a směrem ven a ostříhejte najednou pouze malé množství. Tento postup opakujte po stranách a na zadní straně hlavy.

Pro zastříhnutí bradky / kníru držte strojek tak, aby zastříhovací čepel směřovala k vám.

Začněte od linie bradky / kníru s čepelí přiloženou lehce ke kůži. Pomalými pohyby vytvořte bradky / kníru.

PŘESNÝ ZASTŘIHOVAČ (Obr. 6)

Pro vytvoření jemných linií a obrysů kolem svého obličje použijte přesný zastříhovač a držte jej blízko kůže.

Podržte hlavici zastříhovače kolmo k pokožce a jemným tlakem ji posunujte nahoru nebo dolů.

PLANŽETOVÝ HOLICÍ STROJEK (Obr. 7)

Uchopte strojek a dovolte, aby se planžetový holicí strojek lehce dotýkal vašeho obličje.

Krátkými a jistými pohyby se holte kolem bradky / kníru. Druhou rukou napínáte pokožku. Díky tomu se chloupky zvednou a to usnadní holení.

ZASTŘIHOVAČ NOSNÍCH A UŠNÍCH CHLOUPKŮ (Obr. 8)

Opatrně zasuněte nástavec pro zastříhování nosních a ušních chloupků do nosní dírky nebo ušního otvoru.

Pohybuje strojkem jemně směrem dovnitř nosní dírky nebo ušního otvoru a

ven a zároveň strojkem otáčejte.

DŮLEŽITÉ: Nevkládejte zastříhovač do nosní dírky hlouběji než 6mm.

NABÍJENÍ SPOTŘEBIČE

Před prvním použitím strojek nabíjejte 2-3 hodiny. Pak jej pravidelně nabíjejte po dobu 2 hodin. Ujistěte se, že je výrobek vypnutý.

Zastříhovač vlasů je praktický a pomocí USB kabelu jej lze nabíjet kdekoli (Obr.12). Nejprve zapojte zástrčku na konci USB kabelu do spotřebiče a pak zapojte USB kabel do USB portu. Toto zařízení lze nabíjet nabíječkou 5V DC max. 1A, z počítače a dalších napájecích zdrojů. Kontrolka nabíjení bude svítit během nabíjení baterii z USB portu červeně a po úplném nabití baterie změní svou barvu na zelenou.

DŮLEŽITÉ: Produkt lze používat s kabelem nebo bez kabelu. Zastříhovač nelze nadměrně nabít. Pokud však nebudete výrobek delší dobu (2-3 měsíce) používat, odpojte jej od sítě a uschovejte. Pokud jej budete chtít opět používat, nabijte baterii úplně. Chcete-li udržet životnost baterie, je nutné je každé 2 měsíce nechat vybit a pak zase nabíjet 2-3 hodiny.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, odpojte jej od napájení, aby se prodloužila jeho životnost. Před uschováním spotřebiče počkejte, až vychladne. Odpojte nástavec od těla a pomocí štětečku na čištění (Obr. 5) odstraňte nečistoty z vnitřních částí. Za účelem údržby čepelí naneste kapku oleje (Obr. 11) na jednu z jejich hran a zapněte zařízení na několik sekund, aby se olej rozetřel. Údržbu provádějte vždy, když zjistíte problémy při práci spotřebiče během stříhání vlasů.

Před čištěním spotřebiče se ujistěte, že je odpojen od napájení.

Spotřebič je povoleno čistit pouze vlhkou utěrkou. K čištění nikdy nepoužívejte chemikálie.

LIKVIDACE VÝROBKU



Tento produkt je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU o elektrických a elektronických zařízeních známých jako WEEE (Odpadní elektrická a elektronická zařízení), zavádí právní rámec platný v Evropské unii pro likvidaci a opětovné použití odpadních elektronických a elektrických zařízení. Tento produkt nevyhazujte do koše, ale odevzdejte ho do sběrného dvora, který je nejbližší k vašemu bydlišti. Doufáme, že budete s tímto produktem spokojeni.



Výrobek může obsahovat baterie. Před likvidací výrobku vyjměte baterie a vložte je do speciální nádoby určené pro sběr baterií.

VYJMUTÍ BATERIÍ

Při vyjímání baterie musí být spotřebič odpojen od elektrické sítě.

Ujistěte se, že je zastříhovač úplně vybitý. Nejdříve odstraňte nástavec. Pak vyjměte čepel.

Odšroubujte 2 šrouby v podstavci čepele spotřebiče. Odšroubujte šroub na spodní zadní straně pláště strojku. Zvedněte nebo vypačte poloviny strojku na stříhání vlasů a odkryje baterii.

Odpojte vodiče na obou koncích baterie a vyjměte ji z přihrádky na baterie. Vyjměte ze zařízení sadu baterií zatáhnutím směrem dolů.

Před likvidací zařízení z něj nejdříve vyjměte baterii. Baterii zlikvidujte bezpečným způsobem.

ĎAKUJEME, ŽE STE SI VYBRALI ZNAČKU ZELMER.
VERÍME, ŽE VÝROBOK BUDE SLŮŽIŤ K VAŠEJ PLNEJ SPOKOJNOSTI.

VAROVANIE

PRED POUŽITÍM VÝROBKU SI DÔKLADNE PREČÍTAJTE NÁVOD NA OBSLUHU. NÁVOD UCHOVÁVAJTE NA BEZPEČNOM MIESTE, ABY MOHOL BYŤ POUŽITÝ AJ V BUDÚCNOSTI.

OPIS

1. Čepel T-blade
2. Tlačidlo zapnutia/vypnutia /ON/OFF/.
3. Nadstavec zastrihávača 3-10 mm
4. Puzdro
5. Čistiaca kefa
6. Precízny zastrihávač
7. Fóliový holiaci strojček
8. Zastrihávač chlpkov v nose a ušiach
9. LED kontrolka
10. Nadstavec hrebeňa (12/15/18/21mm)
11. Olej na čistenie čepelí
12. Nabíjací USB kábel

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Spotrebič môžu používať deti vo veku 3 roky a staršie, pod podmienkou, že sú pod dohľadom dospeléj osoby. Spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými

alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby bez skúseností a znalostí, pod podmienkou, že sú pod dohľadom alebo boli poučené o jeho bezpečnom prevádzkovaní a uvedomujú si riziko spojené s jeho používaním. Zabráňte deťom používať spotrebič ako hračku. Deti bez dohľadu dospelého nesmú spotrebič čistiť ani vykonávať jeho údržbu. Prístroj môže byť pripojený iba k USB portu (VDC, max. výstupný prúd 1A). Prístroj nabíjajte podľa pokynov o NABÍJANÍ PRÍSTROJA. Akumulátor vyberajte podľa pokynov o VYBERANÍ AKUMULÁTORA.

Prístroj je určený na používanie v maximálnej nadmorskej výške do 2000 m.n.m..

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Spotrebič je určený na používanie v domácnostiach, nikdy ho nepoužívajte pre komerčné ani priemyselné účely.

Spotrebič nepoužívajte na zastrihávanie mokrých vlasov.

Nepoužívajte, neprispojajte ani neodpájajte spotrebič z napájacej siete mokrými rukami a/alebo chodidlami.

Nepoužívajte iné diely než tie, ktoré sú súčasťou príslušenstva.

Spotrebič nikdy nepoužívajte v blízkosti vane, sprchy, umývadla alebo iných nádob s vodou.

Napájací kábel sa počas prevádzky nesmie zamotať ani ovinúť okolo prístroja. Ak chcete odpojiť spotrebič z elektrickej zásuvky, neťahajte za sieťový kábel ani ním pri manipulácii nepoťahujte.

Kábel neomotávajte o spotrebič.

Čistenie spotrebiča vykonávajte podľa pokynov uvedených v časti o údržbe a čistení.

Prístroj nie je určený na strihanie zvierat.

V prípade poruchy alebo poškodenia výrobok okamžite odpojte z napájacej siete a kontaktujte autorizovaný servis.

V prípade poruchy spotrebič neotvárajte, aby ste predišli riziku úrazu. Servis a opravy spotrebiča môžu vykonávať iba kvalifikovaní technickí pracovníci autorizovaného technického servisu značky.

Nesprávne používanie alebo nevhodné zaobchádzanie s výrobkom bude mať za následok zrušenie záruky a zodpovednosti. Servis a opravy spotrebiča môžu vykonávať iba autorizovaný servis značky.

B&B TRENDS SL. nie je zodpovedná za žiadne škody, ktoré by mohli byť spôsobené ľuďom, zvieratám alebo na predmetoch z dôvodu nedodržiavania týchto upozornení riadnym spôsobom.

NÁVOD NA OBSLUHU

Pred výmenou nadstavca vždy skontrolujte, či je prístroj vypnutý.

Želaný nadstavec zastrihávača nasadte na strojček a pripevnite vybraný strihací hrebeň.

Strojček zapnite presunutím tlačidla zapnutia/vypnutia smerom nahor (obr.2).

Prístroj vypnete, ak prepínač presuniete smerom nadol.

Ak je prístroj zapnutý, LED kontrolka (obr. 9) svieti na zeleno.

Môžete si vybrať z viacerých dĺžok - zastrihávacích hrebeňov

12/15/18/21mm (obr. 10) alebo regulovaný nadstavec zastrihávača s dĺžkou 10mm (obr. 3).

NASADENIE A ZLOŽENIE DIELOV

Odnímateľný systém čepeľí umožňuje rýchlu výmenu strihacej čepele na čepeľ pre precízne zastrihávanie v okolí fúzov, briadky alebo na každom inom mieste, kde chcete zvýrazniť líniu vlasov. Na zloženie nadstavca stačí potiahnuť za horný okraj čepele smerom od tela prístroja. Želaný nadstavec nasadíte zasunutím zadnej časti nadstavca do drážky na vnútornom okraji zastrihávača a pritlačením hornej časti čepele.

T-BLADE ČEPEĽ (obr. 1)

Rovnomerný strih dosiahnete, ak umožníte, aby zastrihávač strihal vlastným tempom. Nepresúvajte ho nasilu po vlasoch, aby ste urýchlili strihanie.

Na regulovanom nadstavci 3-10 mm si zvolte želanú dĺžku alebo si vyberte vhodný nadstavec s hrebeňom 12/15/18/18mm.

Začnite prečesávaním vlasov, aby vlasy padali vo svojom prirodzenom smere.

Najväčší hrebeň nasadte na zastrihávač a začnite od pristrihávania vlasov zdola nahor. Zastrihávač jemne pritláčajte k vlasom, hrebeňovými zubami smerom nahor, ale plocho priliehajúc k hlave. Zastrihávačom pomaly prejdite nahor po vonkajších vlasoch a pristihnite iba menšie množstvo vlasov. Zopakujte postup po bokoch a zozadu hlavy.

Pri pristrihávaní brady/ fúzov držte strojček so strihacou čepeľou smerom k sebe.

Začnite od línie okrajov brady/ fúzov, strihaciu čepeľ držte jemne priloženú k pokožke. Uvoľneným pohybom upravte líniu brady/ fúzov.

PRECÍZNY ZASTRIHÁVAČ (obr. 6)

Na vytvorenie jemnej línie a kontúr okolo tváre, tesne pri pokožke používajte precízny zastrihávač.

Hlavu zastrihávača pridržiavajte kolmo k pokožke a jemne pritlačenú ju presúvajte nahor alebo nadol.

FÓLIOVÝ HOLIACI STROJČEK (obr. 7)

Pridržite strojček v určitom bode a umožnite, aby sa fóliový mini- holiaci strojček dotýkal Vašej tváre.

Bradu/ fúzy oholíte krátkymi, rásnymi pohybmi, pri holení si voľnou rukou napínajte holené miesto. Chĺpky sa postaví, čo uľahčuje holenie.

ZASTRIHÁVAČ CHĹPKOV V NOSE A UŠIACH (obr. 8)

Nadstavec na zastrihávanie chĺpkov v nose a ušiach jemne priložte do nosného alebo ušného otvoru.

Strojčekom vykonávajte jemné pohyby smerom do vnútra a k vonkajšej strane nosných dierok alebo ucha a zároveň ním otáčajte.

UPOZORNENIE: Zastrihávač nekladajte do nosa hlbšie ako 6 mm.

NABÍJANIE STROJČEKA

Pred prvým použitím strojčka, nechajte prístroj nabíjať 2- 3 hodiny. Neskôr ho pravidelne dobíjajte po dobu 2 hodín. Skontrolujte, či je strojček vypnutý.

Zastrihávač vlasov je praktický a môžete ho nabíjať kdekoľvek pomocou USB kábla (obr. 12). Najskôr pripojte zástrčku na konci USB kábla k spotrebiču a potom pripojte kábel USB do USB portu. Prístroj sa môže nabíjať nabíjačkou 5V DC s výstupným prúdom max. 1A, z počítača a ďalších zdrojov napájania. Indikátor napájania bude pri nabíjaní z USB portu svietiť na červeno a po úplnom nabití akumulátora bude indikátor zelený.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Výrobok sa môže používať s káblom alebo bez kábla. Strojček nesmie byť nabitý viac ako na maximum. Avšak, v prípade, že zastrihávač nebol používaný po dlhšiu dobu (2-3 mesiace), odpojte ho zo siete a odložte. Akumulátor musíte opäť nabiť, ak ho chcete znova použiť. Život akumulátora predĺžite, ak ho necháte vybiť raz na 2 mesiace a znovu necháte nabiť 2- 3 hodiny.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

Ak prístroj nebudete používať dlhšiu dobu, odpojte ho z elektrickej siete, predĺžite tým jeho životnosť. Spotrebič nechajte pred odložením dôkladne vychladnúť. Zložte nadstavec z tela prístroja a čistiacou kefkou odstráňte nečistoty z vnútorných dielov (obr. 5).

Pri čistení a údržbe čepelí kvapnite kvapku oleja (obr. 11) na jednu čepeľ a zapnite prístroj na niekoľko sekúnd do prevádzky, aby sa olej rozotrel. Čepele je treba ošetriť vždy, keď si všimnete, že prístroj má pri strihaní ťažkosť.

Pred čistením sa presvedčte, že je prístroj odpojený z elektrickej siete.

Výrobok sa môže čistiť iba vlhkou handričkou. Nikdy nepoužívajte na čistenie agresívne chemické prípravky.

EKOLOGICKÁ LIKVIDÁCIA VÝROBKU



Tento výrobek je v souladu se směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), která stanoví právní rámec Evropské unie v rozsahu likvidace a opětovného využití použitých elektrických a elektronických zařízení. Nevyhazujte tento výrobek do domovního odpadu. Odevzdejte jej v nejbližší sběrně nebo výkupně odpadních elektrických a elektronických zařízeních. Doufáme, že budete s výrobkem velmi spokojeni..



Výrobek může obsahovat baterie. Před likvidací výrobku ich vyberte a vyhodte ich do speciálních nádob určených pro tento účel.

VYBERANIE AKUMULÁTORA

Pri vyberaní akumulátora musí byť prístroj odpojený z elektrickej siete.

Skontrolujte, či je zastrihávač úplne vybitý. Najskôr zložte kryt. Následne zložte/odstráňte čepeľ.

Odskrutkujte 2 skrutky v základe čepele.

Odskrutkujte skrutku na zadnom dolnom kryte strojčeka.

Zdvihnite alebo uvoľnite polovice zastrihávača, odkryjete akumulátor.

Odpojte akumulátor na oboch koncoch a vyberte ho z priehradky pre akumulátor.

Ťahom smerom nadol vytiahnite z prístroja celý akumulátor.

Akumulátor vyberte zo spotrebiča pred jeho likvidáciou/vyhodením. Akumulátor odstráňte bezpečným spôsobom

**KÖSZÖNJÜK, HOGY A ZELMER TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA,
REMÉLJÜK, HOGY A TERMÉK HASZNÁLATA MEGFELEL MAJD
ELVÁRÁSAINAK**

FIGYELMEZTETÉS

A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT. TARTSA AZT BIZTONSÁGOS HELYEN AZ ESETLEGES KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS ÉRDEKÉBEN

LEÍRÁS

1. T-blade vágó
2. Be-/kikapcsoló gomb
3. 3-10 mm-es vágófej
4. Tartó
5. Tisztítókefe
6. Precíziós trimmer
7. Fóliaborotva
8. Orr- és fülszőrzet trimmelő
9. LED kijelző
10. Fésű (12/15/18/21mm)
11. Gépolaj
12. USB töltő

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A készüléket felügyelet mellett 3 éves, vagy annál idősebb gyerekek használhatják.

Gyermekek a készüléket csakis 8 évet betöltött vagy annál idősebb korban használhatják, továbbá csökkent fizikai

és/vagy szellemi képességekkel rendelkezők, illetve a megfelelő tudással vagy tapasztalattal nem rendelkezők is csak felügyelet mellett, vagy a biztonságos használatra vonatkozó utasítások, illetve használatból eredő kockázatok ismeretében vehetik igénybe. Gyerekeknek a készülékkel játszani nem szabad. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekeknek végezni felügyelet nélkül nem szabad.

A készüléket csakis USB-hez lehet csatlakoztatni (5VDC, kimenet max. 1A).

A készüléket a KÉSZÜLÉK TÖLTÉSÉRE vonatkozó utasítások szerint töltsé.

Az elemeket AZ ELEM KIVÉTELE részben leírtak szerint vegye ki!

A készülék maximum 2000 méteres tengerszint feletti magasságig használható.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

A készülék otthoni használatra készült, semmilyen körülmények között ne használja közösségi vagy ipari célokra.

Vizes hajon ne használja!

Vizes kézzel és / vagy lábbal ne csatlakoztassa hálózatra, illetve ne használja a készüléket!

Az eredeti tartozékoktól eltérő tartozékokat ne használjon!

Ne használja a készüléket kádak, tusolók, mosdókagylók vagy más, vízzel telített helyek, edények közelében.

Használat során ügyeljen rá, hogy a tápkábel ne legyen összegubancolódva vagy a készülék köré tekeredve.

Ne ráncigálja a tápkábelt, ne fogja azt a konnektorból való kihúzáskor, fogóként ne használja!

A kábelt a készülék köré ne tekerje!

A készüléket a karbantartásra és tisztításra vonatkozó utasítások szerint tisztítsa.

Állatokon ne használja!

Üzemzavar vagy sérülés esetén azonnal kapcsolja le a hálózatról a készüléket, és lépjen kapcsolatba a hivatalos műszaki osztállyal.

A veszély elkerülése érdekében ne nyissa fel a készüléket. Javításokat vagy egyéb munkálatokat a készüléken csakis a hivatalos márkaszervízben dolgozó szakember végezhet.

A termék nem megfelelő vagy helytelen kezelése a garanciális jogok megszűnésével jár. A terméket csakis a hivatalos márkaszervíz ügyfélszolgálatja javíthatja.

A készülék maximum 2000 méteres tengerszint feletti magasságig használható.

A **B&B TRENDS SL** a jelen használati utasításban foglaltak be nem tartásából eredő személyi, állati, illetve tárgyi sérülésekért felelősséget nem vállal.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A tartozékcsere előtt mindig győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.

Tegye fel a trimmer kiválasztott fejét és a használni kívánt fésűt a hajnyírógép-re.

Nyomja meg felfelé a be-/kikapcsoló gombot és így kapcsolja be a készüléket (2. sz. rajz). Kikapcsoláshoz lefelé nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot és a készülék kikapcsol.

Amikor a készülék be van kapcsolva a LED jelző (9. sz. rajz) zölden világít.

Többféle fésű közül választhat 12/15/18/21mm-es (10. sz. rajz), illetve dönthet a 3-10mm között állítható trimmelő fej mellett is (3. sz. rajz).

TARTOZÉKOK FELHELYEZÉSE ÉS LEVÉTELE

A levehető vágók rendszere lehetővé teszi a vágók gyors cseréjét, így a nyírásra szolgáló vágót precíziós vágóra cserélheti bajusz, szakáll vagy egyéb haj- és szőr vágása céljából. A tartozékok levételéhez húzza el a vágó felső szélét a törzstől. A kiválasztott elem felhelyezéséhez az adott elem fejének hátsó részét a trimmer belső szélén lévő bemélyedéssel egy vonalba tegye, és nyomja meg a vágó felső részét.

T-BLADE VÁGÓ (1. sz. rajz)

Az egyenletes vágás érdekében engedje, hogy a trimmer saját tempójában vágja a haját. A vágás felgyorsításaért ne erőltesse a mozgatását a hajon. Válassza ki a kívánt hosszúságot a beállítható 3-10 mm-es fejen, vagy válasszon a -12/15/18/18mm-es – fésűk közül. Fésülje át a haját úgy, hogy a hajszálak természetes irányba rendeződjenek el.

Helyezze fel a trimmerre a leghosszabb fésűt, és lentől felfelé haladva vágja a haját.

Enyhén nyomja a trimmert a hajba, a fésű fogai felfelé nézzenek, ugyanakkor simuljon a fejhez, kövesse annak vonalát. Lassan tolja felfelé a trimmert a hajon, egyszerre csak kis mennyiséget vágjon. A műveletet a fej oldalán és

hátsó részén ismételje meg.

Szakáll/ bajusz vágása érdekében a készülék vágóját fordítsa maga felé.
A szakáll/ bajusz vonalában kezdjen úgy, hogy a vágó enyhén a bőrre támaszkodjon. Lassú mozgásokat végezzen úgy, hogy a kívánt szakáll/ bajusz vonalat kialakítsa.

PRECÍZIÓS TRIMMER (6. sz. rajz)

A precíziós trimmert akkor használja, ha az arca körül, a bőr közelében szeretne finom vonalakat és külső peremet alkotni.

Tartsa a trimmer fejét a bőrre merőlegesen, és enyhén nyomva mozgassa felfelé vagy lefelé.

FÓLIABOROTVA (7. sz. rajz)

Tartsa a készüléket és engedje meg, hogy a mini fóliaborotva enyhén érintse az arcát.

Rövid, határozott mozdulatokat végezzen és így borotválkozzon a szakáll/ bajusz körül. Szabad kezével feszítse meg a bőrt. Ilyenkor a szőrszálak megemelkednek, ami könnyíti a borotválkozást.

ORR – ÉS FÜLSZÖRZET TRIMMELŐ (8. sz. rajz)

Az orr- és fülszörzet vágására szolgáló fejet óvatosan tegye be az orrába vagy a fülkagylóba.

Nagyon finom mozgásokat végezzen, kifelé és befelé, ugyanakkor forgassa a készüléket.

FONTOS: ne helyezze 6 mm-nél mélyebbre a trimmelőt az orrába vagy fülébe!

KÉSZÜLÉK TÖLTÉSE

A szakállvágó trimmert első használat előtt 2-3 órán keresztül töltsse. Majd rendszeresen 2 órán keresztül töltsse. Győződjön meg arról, hogy ki van kapcsolva. A hajvágó trimmer könnyen mozgatható, a készülék pedig bárhol tölthető az USB kábel segítségével (12. sz. rajz). Először dugja be a kábel csatlakozóját, majd csatlakoztassa az USB kábelt az USB portba. A készülék 5V DC max. 1A -es töltővel tölthető, számítógépről és más tápforrásokról. A

töltés jelzője USB portból való töltés során pirosan világít, majd a teljes feltöltés után zöldre vált.

FONTOS: A készüléket kábellel és kábel nélkül is lehet használni. A trimmert nem lehet túltölteni. Azonban ha hosszabb időn keresztül nem használja a készüléket (2-3 hónap), húzza ki a hálózathoz, és tegye el. Akkor töltsse fel teljesen az elemet, amikor újra szeretné használni.

Az elem élettartamának megóvása érdekében 2 havonta merítse le, majd 2-3 órán keresztül töltsse.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Amennyiben hosszabb időn keresztül nem használja a készüléket, húzza ki a hálózathoz, ezzel óvja az élettartamát. Mielőtt eltenné, várja meg, hogy lehűljön. Vegye le a fejet a törzsről és tisztítókefével távolítsa el a belső részekről a szennyeződéseket (5. sz. rajz).

A vágók karbantartása céljából vigyen fel egy olajcseppent azok végeire (11. sz. rajz), és pár másodpercre kapcsolja be a készüléket, hogy az olaj mélyebbre hatoljon. A karbantartást akkor kell elvégezni, ha hajvágáskor a működésben nehézségeket figyelünk meg.

Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék nincs-e rákapcsolva a hálózatra/ tápra.

A készüléket csakis enyhén benedvesített puha ronggyal tisztítsa. Tisztításhoz soha ne használjon vegyszereket.

HULLADÉKKEZELÉS



A termék megfelel az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv (más néven WEEE irányelv) előírásainak, amely a villamos és elektronikus készülékek ártalmatlanításának és újrahasznosításának jogi keretrendszerét adja az Európai Unióban. A termék nem ártalmatlanítható háztartási hulladékként. A terméket a lakóhelye szerinti villamos- és elektronikus hulladék-gyűjtő helyre kell eljuttatni. Reméljük, hogy megelégedéssel használja majd termékünket.



A készülék elemeket tartalmazhat. Mielőtt kidobná a terméket, vegye ki az elemeket és külön elemgyűjtő dobozba dobja ki.

ELEM KIVÉTELE

Ügyeljen arra, hogy az elemcsere során a készülék ki legyen húzva a hálózathoz.

Győződjön meg arról, hogy a trimmer teljesen lemerült.

Vegye le a fedelet, majd vegye le a vágót.

Csavarja ki a készülék alijában lévő 2 csavart.

Csavarja ki a készülék hátsó házában lévő csavart.

Emelje fel vagy feszítse szét a készülék mindkét részét, és ilyen módon nyissa fel az elemtartót.

Kapcsolja szét az elem végén lévő kábeleket, majd vegye ki az elemet a tartójából.

Lefelé húzva vegye ki az elemeket.

Mielőtt kidobná a készüléket, vegye ki belőle az elemet. Az elemet biztonságos módon kell eltávolítani.

**VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI ALES MARCA ZELMER.
NE DORIM SĂ FIȚI SATISFĂCUȚI ÎN URMA FOLOSIRII DISPOZITIVULUI.**

AVERTIZARE

ÎNAINTE DE A UTILIZA PRODUSUL, CITIȚI CU ATENȚIE MANUALUL DE UTILIZARE. PĂSTRAȚI-L ÎNTR-UN LOC SIGUR PENTRU A-L PUTEA FOLOSI PE VIITOR.

DESCRIERE

1. Lamă T-blade
2. Butonul ON/OFF.
3. Capătul trimmerului 3-10 mm
4. Husă
5. Peria de curățare
6. Trimmer-ul de precizie
7. Aparat de ras cu folie
8. Trimmer pentru nas și urechi
9. Indicator luminos LED
10. Capăt pieptene (12/15/18/21mm)
11. Ulei pentru curățare lame
12. Cablu de încărcare USB

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Acest dispozitiv poate fi utilizat de către copiii cu vârsta de 3 ani și mai mari cu condiția să fie supravegheați. Acest dispozitiv poate fi utilizat de către copiii cu vârsta de peste 8 ani și de către persoane

cu abilități fizice, senzoriale sau cognitive reduse sau care nu dețin experiența și cunoștințele necesare, cu condiția să fie supravegheați sau să fii primit anterior instrucțiuni despre modul de utilizare a dispozitivului într-un mod sigur și dacă înțeleg pericolele legate de acesta. Copiii nu se pot juca cu dispozitivul. Curățarea și întreținerea dispozitivului nu pot fi făcute de către copii fără supravegherea unui adult.

Dispozitivul poate fi conectat doar la portul USB (5VDC, ieșire max. 1A).

Urmați instrucțiunile de ÎNCĂRCARE A DISPOZITIVULUI pentru a încărca dispozitivul.

Urmați instrucțiunile de ÎNDEPĂRTARE A BATERIEI pentru a scoate bateriile din dispozitiv.

Dispozitivul este destinat utilizării la o altitudine de până la 2000 m deasupra nivelului mării.

AVERTISMENT IMPORTANT

Acest dispozitiv este destinat uzului casnic și nu trebuie utilizat în niciun caz pentru uz comercial sau industrial.

Nu utilizați dispozitivul pe părul ud.

Nu folosiți, conectați sau deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare cu mâinile și/sau picioarele umede.

Nu utilizați alte accesorii decât cele furnizate.

Nu puteți folosi dispozitivul lângă căzi, dușuri, chiuvete sau alte recipiente cu apă.

În timpul utilizării, cablul de alimentare nu trebuie să fie răsucit sau înfășurat în jurul produsului.

Nu trageți de cablul de alimentare pentru a-l deconecta și nu îl folosiți pentru a transporta dispozitivul.

Nu înfășurați cablul în jurul dispozitivului.

Curățați dispozitivul conform instrucțiunilor din secțiunea privind curățarea.

Nu utilizați produsul pe animale.

Deconectați imediat produsul de la rețea în caz de defecțiune sau deteriorare și contactați serviciul oficial de asistență tehnică.

Pentru a evita orice pericol, nu desfaceți dispozitivul. Reparațiile sau alte operațiuni pe dispozitiv pot fi efectuate numai de către personalul tehnic calificat de la departamentul oficial de asistență tehnică a mărcii.

Utilizarea sau manipularea necorespunzătoare a produsului va anula garanția.

Numai centrul de service tehnic oficial poate repara produsul.

B&B TRENDS SL nu este responsabil pentru daunele care pot apărea în cazul persoanelor, animalelor sau obiectelor din cauza nerespectării acestor avertismente.

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Înainte de a schimba accesoriile, asigurați-vă întotdeauna că dispozitivul este oprit.

Așezați capul ales al trimmerului pe aparatul de tuns și fixați capătul ales de

pieptene.

Porniți aparatul de tuns glisând butonul pornire/oprire în sus (Fig. 2). Opriți dispozitivul glisând din nou butonul în jos.

Indicatorul LED (Fig. 9) se aprinde în verde atunci când aparatul de tuns este pornit.

Puteți alege între diferite accesorii de pieptene fixe 12/15/18 / 21mm (Fig. 10) sau un capăt de trimmer reglabil de 3-10mm (Fig. 3).

CUM SE AȘEZAȚI ȘI SĂ SCOATEȚI ACCESORIILE

Sistemul detașabil de lame vă permite să treceți rapid de la o lamă de îngrijire completă la o lamă de tundere de precizie în jurul mustății, bărbii sau oriunde altundeva unde doriți să definiți o linie de păr. Pentru a scoate accesoriul, pur și simplu trageți marginea superioară a lamei de la corp. Pentru a atașa elementul selectat, aliniați suprapunerea din spate a capului elementului cu adâncitura de pe marginea interioară a trimmerului și apăsați pe partea superioară a lamei.

LAMA T-BLADE (Fig. 1)

Pentru o tăiere uniformă, lăsați aparatul să tundă părul în ritmul său. Nu-l împingeți prin păr încercând să accelerați tăierea.

Alegeți lungimea necesară pe capătul reglabil de 3-10 mm sau alegeți capul dorit cu un pieptene 12/15/18 / 18mm. Începeți prin pieptănarea părului, astfel încât să fie în direcția sa naturală.

Puneți cel mai mare pieptene pe trimmer și începeți să tundeți părul de jos în sus. Apăsați ușor trimmerul pe păr, cu dinții pieptenului orientați în sus dar plat apropiat de cap. Ridicați încet trimmer-ul în sus și afară prin păr, tăind doar o cantitate mică odată. Repetați acest lucru pentru părțile laterale și posterioare ale capului.

Pentru a vă tăia barba / mustața, țineți aparatul de ras cu lama de tăiere îndreptată spre dvs.

Începeți de la marginea bărbii / mustății cu lama de tăiere sprijinită ușor de piele. Faceți mișcări lente pentru a crea o linie de barbă / mustață.

TRIMMER DE PRECIZIE (Rys. 6)

Folosii trimmer-ul de precizie pentru a crea linii fine și contururi în jurul feței, aproape de piele.

Țineți capul de tuns perpendicular pe piele și glisați-l în sus sau în jos, în timp ce îl apăsați ușor în jos.

APARAT DE RAS CU FOLIE (Rys. 7)

Țineți aparatul de ras și lăsați mini aparatul de ras cu folie să vă atingă ușor fața.

Folosii mișcări scurte și sigure pentru a vă rade în jurul bărbii / mustaței.

Folosii mâna liberă pentru a întinde pielea. Acest lucru face ca părul să se ridice, facilitând bărbierirea.

TRIMMER PENTRU NAS ȘI URECHI (Fig. 8)

Introduceți ușor capătul pentru tunderea părului din nas și urechi în orificiul nărilor sau urechii.

Mișcați ușor aparatul de ras în interiorul și în afară nării sau urechii rotind în același timp aparatul de ras.

IMPORTANT: Nu puneți aparatul de tuns nas mai adânc de 6 mm.

ÎNCĂRCAREA DISPOZITIVULUI

Înainte de a folosi aparatul de tuns părul pentru prima dată încărcați-l timp de 2-3 ore. După aceea, încărcați-l în mod regulat timp de 2 ore. Asigurați-vă că produsul este oprit.

Aparatul de tuns este util și poate fi încărcat oriunde prin cablul USB (Fig. 12). Mai întâi introduceți fișa de la capătul cablului USB în dispozitiv, apoi conectați cablul USB la portul USB. Acest dispozitiv poate fi încărcat cu un încărcător de 5V DC maxim 1A, de la calculator și alte surse de alimentare. Indicatorul de încărcare va deveni roșu în timp ce bateria se va încărca la portul USB și va deveni verde când bateria va fi complet încărcată.

IMPORTANT: Produsul poate fi utilizat cu sau fără cablu. Trimmerul nu poate fi supraîncărcat. Cu toate acestea, dacă produsul nu va fi utilizat o perioadă lungă de timp (2-3 luni), deconectați-l de la rețea și depozitați-l. Încărcați

complet bateria atunci când doriți să îl folosiți din nou. Pentru a menține longevitatea bateriilor, lăsați-le să se descarce la fiecare 2 luni, și apoi reîncărcați-le timp de 2-3 ore.

ÎNTREȚINEREA ȘI CURĂȚAREA

Deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare dacă acesta nu va fi utilizat o perioadă lungă de timp pentru a-i prelungi durata de viață. Lăsați dispozitivul să se răcească înainte de a-l depozita. Desprindeți capătul de pe corp și folosiți periuța de curățare (Fig. 13) pentru a îndepărta murdăria din părțile interioare. Pentru întreținerea lamelor, puneți o picătură de ulei (Fig. 11) pe una dintre marginile lor și porniți dispozitivul timp de câteva secunde pentru a o distribui. Întreținerea trebuie efectuată atunci când veți observa că vă este greu să operați în timp ce tundeți părul.

Înainte de a curăța dispozitivul, asigurați-vă că este deconectat de la sursa de alimentare.

Dispozitivul poate fi curățat numai cu o cârpă umedă. Pentru curățare nu folosiți soluții chimice.

ELIMINAREA PRODUSULUI



Acest produs este conform cu Directiva Parlamentului European și a Consiliului 12/19 / UE privind deșeurile care provin de la echipamentele electrice și electronice (DEEE), care stabilește cadrul legal obligatoriu în Uniunea Europeană pentru eliminarea și re folosirea dispozitivelor electronice și electrice folosite. Nu aruncați acest produs la gunoi. Duceți-l la cel mai apropiat punct de colectare al dispozitivelor electronice și electrice.



Produsul poate conține baterii. Înainte de a elimina produsul, scoateți bateriile și puneți-le într-un recipient special pentru colectarea bateriilor.

SCOATEREA BATERIILOR

Dispozitivul trebuie să fie deconectat de la sursa de alimentare atunci când scoateți bateriile.

Asigurați-vă că trimmerul de tuns părul este complet descărcat. Mai întâi scoateți capacul. Apoi scoateți lama.

Deșurubați cele 2 șuruburi de la baza lamei dispozitivului. Deșurubați șurubul din carcasa inferioară din spatele dispozitivului de tuns. Ridicați sau trageți în sus jumătățile aparatului de tuns, descoperind bateria.

Deconectați cablurile de la ambele capete ale bateriei și scoateți bateria din compartimentul pentru baterii. Scoateți din dispozitiv setul de baterii tragându-l în jos.

Înainte de a arunca dispozitivul, scoateți bateria. Bateria trebuie eliminată în mod sigur.

БЛАГОДАРИМ ЗА ТО, ЧТО ВЫБРАЛИ КОМПАНИЮ «ZELMER». НАДЕЕМСЯ, ЧТО НАШ ПРОДУКТ ПРИНЕСЕТ ВАМ УДОВОЛЬСТВИЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ.

ВНИМАНИЕ

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗДЕЛИЯ. ХРАНИТЕ ЕЕ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ ДЛЯ ВОЗМОЖНОСТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО ОЗНАКОМЛЕНИЯ.

ОПИСАНИЕ

1. Т-образное лезвие
2. Кнопка включения/выключения
3. Насадка для триммера 3-10 мм
4. Чехол для хранения
5. Щетка для очистки
6. Триммер для моделирования
7. Сетчатая мини-бритва
8. Триммер для носа и ушей
9. Светодиодный индикатор
10. Насадки-гребни (12/15/18/21 мм)
11. Пузырек с маслом
12. USB-кабель для зарядки

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 3 лет и старше под присмотром взрослых. Данным прибором могут пользоваться дети в

возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостаточным опытом и знаниями, если они делают это под присмотром или прошли инструктаж по безопасному использованию прибора и понимают связанные с ним опасности. Детям запрещено играть с прибором. Чистка и обслуживание прибора не должны осуществляться детьми без присмотра взрослых.

Данный прибор может быть подключен только через USB-интерфейс (5В пост. тока, выход макс. 1А).

Следуйте инструкциям по ЗАРЯДКЕ ПРИБОРА, чтобы зарядить его.

Следуйте инструкциям по извлечению аккумуляторов для извлечения аккумуляторов из прибора.

Этот прибор предназначен для использования на максимальной высоте до 2000 м над уровнем моря.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Данный прибор предназначен для домашнего использования и ни при каких обстоятельствах не должен использоваться в коммерческих или промышленных целях.

Не используйте прибор на влажных волосах.

Не подключайте и не отключайте прибор от сети мокрыми руками или мокрыми ногами. Не используйте никакие другие комплектующие, кроме тех, которые идут в комплекте.

Не используйте данный прибор вблизи ванн, душевых кабин, раковин или других резервуаров с водой. Сетевой соединительный кабель не должен быть спутан или обернут вокруг прибора во время использования. Не тяните за кабель, чтобы отсоединить его от сети или для переноски прибора для использования в другом месте.

Не обматывайте кабель вокруг прибора.

Выполняйте очистку в соответствии с разделом этой инструкции. Не используйте прибор на животных.

Немедленно отключите прибор от сети питания в случае любой поломки и обратитесь в авторизованную службу технического обслуживания.

Во избежание возникновения опасности не открывайте прибор. Только квалифицированный технический персонал официальной службы технического обслуживания торговой марки может выполнять ремонт или иные работы, связанные с прибором.

Любое неправильное использование или неправильное обращение с прибором делает гарантию недействительной. Ремонт данного прибора разрешается проводить только в авторизованном сервисном центре технического обслуживания.

Компания «**B&B TRENDS SL.**» не несет никакой ответственности за ущерб, который может возникнуть для людей, животных или предметов, в случае несоблюдения этих мер предосторожности.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед заменой каких-либо насадок обязательно убедитесь, что прибор выключен.

Поместите желаемую насадку для стрижки на верхнюю часть машинки для стрижки и прикрепите желаемую насадку-гребень для стрижки.

Включите машинку для стрижки, переместив кнопку включения / выключения вверх (рис.2), и снова опустите ее вниз, чтобы выключить.

Светодиодный индикатор (рис.9) загорится зеленым светом при включении машинки для стрижки.

Вы можете выбрать различные фиксирующиеся насадки с гребнем для стрижки 12/15/18/21 мм (рис.10) или регулируемой насадкой для триммера 3-10 мм (рис.3).

КАК УСТАНОВИТЬ И СНЯТЬ СМЕННЫЕ НАСАДКИ

Система съемных лезвий позволяет быстро переключаться с лезвия для стрижки волос на лезвие для ухода за усами, бородой или стрижки в любом другом месте для моделирования четкой линии волос. Чтобы снять насадку, просто отодвиньте верхний край лезвия от блока корпуса. Чтобы прикрепить, совместите задний язычок головки насадки с выемкой на внутреннем крае блока триммера и нажмите на верхнюю часть лезвия.

Т-ОБРАЗНОЕ ЛЕЗВИЕ (рис.1)

Для равномерной стрижки триммер должен прорезать волосы на стандартной скорости. Не проталкивайте его быстрее.

Выберите желаемую длину на регулируемом гребне 3-10 мм или выберите желаемые насадки-гребни 12/15/18/18 мм. Начните с расчесывания волос, чтобы они приобрели естественное положение.

Поместите самую большую насадку-гребень на триммер и начните со стрижки боковых сторон снизу вверх. Слегка прижмите триммер к волосам так, чтобы зубцы насадки-гребня были направлены вверх, но под углом к голове. Медленно поднимайте триммер вверх в направлении наружу по волосам, подстригая за раз только небольшую часть. Пройдитесь еще раз по бокам и сзади.

Чтобы подстричь бороду / усы, держите машинку для стрижки режущим лезвием к себе.

Начните с края линии бороды / усов, слегка прижмите лезвие к вашей коже и медленными движениями создайте линию бороды / усов.

ТРИММЕР ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ (рис.6)

Используйте триммер для создания тонких линий и контуров для вашего стильного образа.

Держите головку триммера для моделирования перпендикулярно вашей коже и двигайте режущую головку вверх и вниз с легким нажимом.

СЕТЧАТАЯ МИНИ-БРИТВА (рис.7)

Возьмите машинку и нежно прикоснитесь сетчатой мини бритвой к вашему лицу.

Используйте короткие тщательно контролируемые движения, чтобы сбрить бороду/усы. Свободной рукой натяните кожу. Это поможет приподнять ваши волосы, что облегчит бритье.

ТРИММЕР ДЛЯ НОСА И УШЕЙ (рис.8)

Осторожно вставьте насадку для носа и уха в ноздрю или ухо.

Осторожно вставляйте насадку в ноздрю или ухо и вынимайте из него, одновременно вращая машинку для стрижки.

ВАЖНО: Не вставляйте режущую головку глубже чем на 6 мм в ноздри.

ЗАРЯДКА ПРИБОРА

Перед первым использованием машинки для стрижки зарядите ее в течение 2-3 часов и при дальнейшем использовании регулярно заряжайте в течение 2 часов. Убедитесь, что прибор выключен. Триммер для волос полностью удобен в переноске и может заряжаться в любом месте с помощью USB-кабеля (рис. 12). Сначала вставьте штекер на конце USB-кабеля для зарядки в прибор, а затем подключите USB-кабель для зарядки к USB-интерфейсу. Этот прибор подходит для зарядного

устройства 5В постоянного тока, макс. 1А, компьютера и другого интерфейса питания. Индикатор зарядки становится красный при подключении к USB-интерфейсу аккумулятора для зарядки. Индикатор зарядки становится зеленый, когда аккумулятор полностью заряжен. ВАЖНО: Этот прибор можно использовать с кабелем и без него. Ваша машинка для стрижки не может перезарядиться. Однако, если прибор не будет использоваться в течение длительного периода времени (2-3 месяца), отключите его от сети и спрячьте для хранения. Полностью зарядите вашу машинку для стрижки волос перед ее использованием. Чтобы сохранить срок службы аккумуляторных батарей, полностью разряжайте их каждые 2 месяца, а затем снова подзаряжайте их в течение 2-3 часов.

УХОД И ЧИСТКА

Отсоединяйте прибор от сети, если вы не собираетесь использовать его в течение длительного периода времени, для продления срока его службы. Перед тем как положить прибор на хранение, дайте ему остыть. Отсоедините головку инструмента от корпуса и с помощью щетки для очистки (рис. 5) удалите пыль с внутренних деталей. С целью надлежащего ухода нанесите каплю масла (рис. 11) на один из краев лезвий и включите прибор на несколько секунд для его равномерного распределения. Это следует делать, когда вы заметили определенные трудности во время стрижки.

Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от сети.

Это прибор можно чистить только влажной тканью, и ни в коем случае нельзя использовать химические средства.

УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА



Изделие соответствует Директиве Европейского парламента и Совета Европейского союза 2012/19/EC (WEEE) об отходах электрического и электронного оборудования, устанавливающей правовые рамки, применимые в Европейском

союзе для утилизации и повторного использования
отработанных электронных и электрических устройств. Не
выбрасывайте это изделие вместе с бытовыми отходами. Его
следует утилизировать в ближайшем к вам пункте сбора
электрических и электронных приборов.
Мы надеемся, что вы останетесь довольны нашей продукцией.



Прибор может содержать аккумуляторы. Удалите их перед
утилизацией прибора и утилизируйте их в специальных
контейнерах, одобренных для этой цели.

УДАЛЕНИЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

При извлечении аккумуляторной
батареи необходимо отключить прибор
от электросети.

Убедитесь, что машинка для стрижки волос полностью разряжена.
Сначала снимите гребень. Затем снимите блок-лезвие.

Открутите 2 винта в основании блока-лезвия прибора. Открутите другой
винт в нижней части корпуса машинки для стрижки. Приподнимите или
подденьте половинки машинки для стрижки, чтобы обнажить аккумулятор.
Отрежьте металлические детали на обоих концах батареи и снимите ее с
печатной платы. Потяните аккумуляторный блок вниз и выньте из прибора.

Перед утилизацией аккумулятор
необходимо вынуть из прибора.
Аккумулятор необходимо утилизировать
в целях безопасности.

**БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ИЗБРАХТЕ ZELMER. ЖЕЛАЕМ ВИ
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОТ УПОТРЕБАТА НА УРЕДА**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ПРОДУКТА, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА УПОТРЕБА. СЪХРАНЯВАЙТЕ ГИ НА БЕЗОПАСНО МЯСТО ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ.

ОПИСАНИЕ

1. Т-образен нож
2. Бутон за превключване ON / OFF.
3. 3-10 mm приставка за подстригване
4. Калъфче
5. Четка за почистване
6. Прецизен тример
7. Мрежеста самообръсначка
8. Тример за нос и уши
9. LED индикатор
10. Приставка за гребен (12/15/18 / 21 mm)
11. Масло за смазване на острието
12. USB кабел за зареждане

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Този уред може да се използва от деца на 3 и повече години, ако те са под наблюдение. Устройството може да се използва от деца на 8 и повече години, както и от хора с намалени физически,

сензорни и умствени способности и хора, които нямат достатъчен опит и знания, при условие, че са под наблюдение или са били инструктирани за безопасна употреба на устройството и разбират опасностите, свързани с подобна употреба. Децата не трябва да играят с устройството. Почистването и поддръжката на уреда не трябва да се извършват от деца без надзор.

Устройството може да бъде свързано само към USB порта (5VDC, изход макс. 1A).

Заредете устройството в съответствие с инструкциите за ЗАРЕЖДАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО.

Извадете батерията от устройството в съответствие с инструкциите за ПРЕМАХВАНЕ НА БАТЕРИЯТА.

Устройството е предназначено за използване на височина до 2000 метра над морското равнище.

ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Този уред е предназначен за домашна употреба и в никакъв случай не трябва да се използва за търговска или промишлена такава.

Не използвайте устройството върху мокра коса.

Не използвайте, не свързвайте и не изключвайте устройството от електрическата мрежа с мокри ръце или крака.

Не използвайте аксесоари, различни от доставените.

Устройството никога не трябва да се използва в близост до вани, душеве, мивки или други водни повърхности.

Когато се използва, захранващият кабел не трябва да се усуква или увива около устройството.

Не дърпайте захранващия кабел, за да го разкачите и не го използвайте за носене на устройството.

Не овивайте кабела около устройството.

Почистете устройството в съответствие с инструкциите в раздела за почистване.

Не използвайте продукта върху животни.

Незабавно изключете продукта от електрическата мрежа в случай на повреда и се свържете с официалния отдел за техническа поддръжка.

За да избегнете риска от опасност, не отваряйте устройството. Само квалифициран персонал от официалния отдел за техническа поддръжка на марката трябва да извършва ремонт или процедури върху устройството.

Неправилната употреба или неправилното боравене с продукта ще анулира гаранцията. Само официалният център за сервизна поддръжка може да поправи продукта.

B&B TRENDS SL. не носи отговорност за каквито и да е щети, които могат да настъпят върху хора, животни или предмети поради неспазване на тези предупреждения.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Винаги се уверявайте, че устройството е изключено, преди да смените аксесоарите.

Поставете избраната от вас тримерна глава на самообръсначката и прикрепете режещия гребен по ваш избор.

Включете машинката, като плъзнете бутона за превключване за включване / изключване нагоре (фиг. 2). Изключете отново устройството, като плъзнете бутона надолу.

Светодиодният индикатор (фиг. 9) свети в зелено, когато машинката е включена.

Можете да избирате между различни фиксирани приспособления за гребен 12/15/18 / 21 mm (фиг. 10) или регулируеми приставки за тример 3-10 mm (фиг. 3).

КАК ДА СЛОЖИТЕ И СВАЛИТЕ АКСЕСОАРИТЕ

Сменяемата система от остриета ви позволява бързо да преминете от острие за цялостно подстригване към острие с прецизно оформяне около мустациите си, козя брадичка или навсякъде другаде, където искате да определите линия на косата си. За да премахнете приставката, просто издърпайте горния ръб на острието далеч от корпуса. За да прикрепите избрания елемент, подравнете задното припокриване на главата на елемента с вдлъбнатината на вътрешния ръб на тримера и натиснете върху горната част на острието.

ОСТРИЕ T-BLADE (фиг. 1)

За равномерно подстригване оставете тримерът да подстригва косата със собственото си темпо. Не го притискайте върху косата си, опитвайки се да ускорите подстригването.

Изберете необходимата дължина на 3-10 mm регулируема приставка или изберете необходимата глава с гребен 12/15/18 / 18 mm. Започнете с разресване на косата в естествената ѝ посока.

Поставете най-големия гребен върху машинката и започнете да подстригвате косата си отдолу нагоре. Притиснете леко машинката към косата си, като зъбите на гребена са насочени нагоре, но са равни спрямо главата Ви. Бавно повдигнете машинката нагоре и навън през косата си, като подстригвате само малко количество наведнъж. Повторете това отстрани и отзад на главата.

За да подстрижете брадата / мустаците си, дръжте самобръсначката с режещото острие, насочено към вас.

Започнете от ръба на брадата / мустаците, като режещото острие допира деликатно кожата. Извършвайте бавни движения, за да създадете линия на брадата / мустаците.

ПРЕЦИЗЕН ТРИМЕР (Фиг. 6)

Използвайте прецизния тример, за да създадете фини линии и контури около лицето си, близо до кожата.

Дръжте главата на тримера перпендикулярно на кожата и я движете нагоре или надолу, докато прилагате лек натиск.

МРЕЖЕСТА САМОБРЪСНАЧКА (Фиг. 7)

Дръжте самобръсначката и направете така, че мрежестата мини самобръсначката леко да докосва лицето ви.

Използвайте кратки, уверени движения, за да се обръснете около брадата / мустаците. Използвайте свободната си ръка, за да опънете кожата. Това води до повдигане на косъмчетата, което улеснява бръсненето.

ТРИМЕР ЗА НОС И УШИ (Фиг. 8)

Внимателно поставете тримера подстригване на космите на носа и ушите в ноздрата или ухото си.

Внимателно разклатете тримера навътре и навън отвора на ноздрата или ухото си, докато завъртате тримера.

ВАЖНО: Не поставяйте тримера за нос по-дълбоко от 6 мм.

ЗАРЕЖДАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО

Преди да използвате самобръсначката за първи път, заредете я за 2-3 часа. След това я зареждайте редовно за по 2 часа. Уверете се, че продуктът е изключен.

Тримерът за коса е малък и може да се зарежда навсякъде чрез USB кабела (фиг. 12). Първо поставете щепсела в края на USB кабела в устройството и след това свържете USB кабела към USB порта. Това устройство може да се зарежда с 5V DC зарядно устройство макс.1A от компютъра и други източници на захранване. Индикаторът за зареждане ще светне в червено, докато батерията се зарежда от USB порта, и ще светне в зелено, когато батерията е напълно заредена.

ВАЖНО: Продуктът може да се използва с или без кабел. Тримерът не трябва да бъде презареден. Ако обаче продуктът няма да се използва дълго време (2-3 месеца), изключете го от електрическата мрежа и го съхранявайте. Заредете батерията напълно, когато искате да я използвате отново. За да поддържате живота на батерията, разреждайте я на всеки 2 месеца и след това я зареждайте за 2-3 часа.

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

Изключете устройството от захранването, ако няма да се използва дълго време, за да удължите експлоатационния му живот. Преди да съхраните устройството, изчакайте, докато се охлади. Отделете капачката от корпуса и използвайте почистващата четка (фиг. 5), за да отстраните замърсяванията от вътрешните части. За да поддържате остриетата, поставете капка масло (фиг. 11) върху единия им ръб и включете устройството за няколко секунди, за да го разпределите. Поддръжката трябва да се извършва, когато забележите затруднения в работата на устройството, докато подстригвате косата.

Преди да почистите устройството, уверете се, че то е изключено от захранването.

Устройството може да се почиства само с влажна кърпа. Никога не използвайте химикали за почистване.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА



Този продукт е в съответствие с европейската директива 2012/19 / ЕС относно електрическите и електронни устройства, известна като WEEE (отпадъци от електрическо и електронно оборудване), осигурява правната рамка, приложима в Европейския съюз за изхвърляне и повторна употреба на отпадъчни електронни и електрически устройства. Не изхвърляйте този продукт в кошчето, вместо това отидете до центъра за събиране на електрически и електронни отпадъци, който е най-близо до вашия дом. Надяваме се, че ще останете доволни от този продукт.



Продуктът може да съдържа батерии. Преди да изхвърлите продукта, извадете батериите и ги изхвърлете в специален контейнер за събиране на батерии.

ПРЕМАХВАНЕ НА БАТЕРИЯТА

Устройството трябва да бъде изключено от електрическата мрежа, когато изваждате батерията.

Уверете се, че тримерът е напълно разреден. Първо свалете капачката. След това извадете острието.

Развийте двата винта в основата на острието на машинката. Отстранете винта на долния заден корпус на самобръсначката. Повдигнете или издърпайте половинките на самобръсначката, за да разкриете батерията. Изключете проводниците в двата края на батерията и я извадете от отделението за батерията. Извадете батерията от устройството, като я издърпате надолу.

Преди да изхвърлите устройството, извадете батерията. Батерията трябва да се изхвърля безопасно.

Дякуємо, що обрали компанію «ZELMER». СПОДІВАЄМОСЯ, ЩО НАШ ПРОДУКТ ПРИНЕСЕ ВАМ ЗАДОВОЛЕННЯ В КОРИСТУВАННІ.

УВАГА!

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРИЛАДУ. ЗБЕРІГАЙТЕ ЇЇ В БЕЗПЕЧНОМУ МІСЦІ З МЕТОЮ ПОДАЛЬШОГО ОЗНАЙОМЛЕННЯ.

ОПИС

1. Т-подібне лезо
2. Кнопка вмикання / вимикання
3. Насадка для тримера 3-10 мм
4. Чохол для зберігання
5. Щітка для чищення
6. Триммер для моделювання
7. Міні-бритва з сіткою
8. Триммер для носа та вух
9. Світлодіодний індикатор
10. Насадка-гребінець (12/15/18/21 мм)
11. Пляшечка з мастилом
12. USB-кабель для зарядження

Вказівки з техніки безпеки

Цим приладом можуть користуватися діти у віці від 3 років і старше під наглядом дорослих. Цим приладом можуть користуватися діти у віці від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або

розумовими здібностями, або без належного досвіду використання та знань, якщо вони роблять це під наглядом або пройшли інструктаж з безпечного використання приладу і розуміють пов'язані з ним небезпеки. Дітям заборонено гратися з приладом. Чищення та догляд за приладом не повинні здійснюватися дітьми без нагляду дорослих.

Цей прилад може бути підключений тільки через USB-інтерфейс (5В пост. струму, вихід макс. 1А).

Дотримуйтесь інструкцій стосовно ЗАРЯДЖЕННЯ ПРИЛАДУ, щоб зарядити його.

Дотримуйтесь інструкцій з видалення акумуляторів для видалення акумуляторів з приладу.

Цей прилад призначений для використання на максимальній висоті до 2000 м над рівнем моря.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Цей прилад призначений для домашнього використання і за жодних обставин не повинен використовуватися в комерційних або промислових цілях.

Не використовуйте прилад на вологому волоссі.

Не під'єднуйте і не від'єднуйте прилад від мережі мокрими руками або мокрими ногами. Не використовуйте жодних інших аксесуарів, окрім тих, які йдуть у комплекті з приладом.

Не використовуйте цей прилад поблизу ванн, душових кабін, раковин або інших резервуарів з водою. Мережевий кабель не повинен бути сплутаним або обмотаним навколо приладу під час використання. Не тягніть за кабель, щоб від'єднати його від мережі або для переміщення приладу для використання в іншому місці.

Не накручуйте кабель навколо приладу.

Очищуйте прилад відповідно до цієї інструкції. Не використовуйте прилад на тваринах.

Негайно вимкніть прилад із мережі живлення в разі будь-якої поломки та зверніться до авторизованої служби з технічного обслуговування.

З метою уникнення небезпеки не розбирайте прилад. Тільки кваліфікований технічний персонал офіційної служби технічного обслуговування торгової марки може виконувати ремонт або інше обслуговування, пов'язане з приладом.

Будь-яке неправильне використання або неправильне поводження з приладом робить гарантію недійсною. Ремонт цього приладу дозволяється проводити тільки в авторизованому сервісному центрі з технічного обслуговування.

Компанія «**B&B TRENDS SL.**» не несе жодної відповідальності за шкоду, яка може бути завдана людині, тварині або предметам у разі недотримання цих запобіжних заходів.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Перед зміною будь-яких насадок обов'язково переконайтеся в тому, що прилад вимкнений.

Помістіть бажану насадку для стрижки на верхню частину машинки для стрижки та прикріпіть бажану насадку-гребінець для стрижки.

Увімкніть машинку для стрижки перемістивши кнопку вмикання / вимикання вгору (рис. 2), і знову опустіть її вниз, щоб вимкнути.

Світлодіодний індикатор (рис. 9) загориться зеленим світлом при увімкненні машинки для стрижки.

Ви можете обирати різні насадки-гребінці для стрижки 12/15/18/21 мм, що добре фіксуються (рис. 10), або насадку для тримера з регулятором довжини 3-10 мм (рис. 3).

ЯК ВСТАНОВИТИ ТА ЗНЯТИ ЗМІННІ НАСАДКИ

Система знімних лез дозволяє швидко перемикається з леза для стрижки волосся на лезо для догляду за вусами, бородою або стрижки в будь-якому іншому місці для моделювання чіткої лінії волосся. Щоб зняти насадку, просто відсуньте верхній край леза від блоку корпусу. Щоб закріпити її, вирівняйте задній язичок головки насадки з виїмкою на внутрішньому краї блоку тримера і натисніть на верхню частину леза.

Т-подібне лезо (рис. 1)

Для рівномірної стрижки тример має прорізати волосся на стандартній швидкості. Не проштовхуйте його вперед швидше.

Оберіть бажану довжину на регульованій насадці 3-10 мм або зафіксуйте потрібні насадки-гребінці довжиною 12/15/18/18 мм. Почніть із розчісування волосся, щоб воно набуло природного положення.

Зафіксуйте найбільшу насадку-гребінець на тример і почніть зі стрижки з боків знизу вгору. Злегка притисніть тример до волосся так, щоб зубці насадки-гребінця були спрямовані вгору, але під кутом до голови. Повільно піднімайте тример вгору в напрямку зовні волосся, підстригайте за раз тільки невелику частину. Пройдіться ще раз з боків і ззаду.

Щоб підстригти бороду / вуса, тримайте машинку для стрижки різальним лезом в напрямку до себе.

Почніть з краю лінії бороди / вусів, злегка притисніть лезо до вашої шкіри і повільними рухами створіть бажану лінію бороди / вусів.

ТРИМЕР ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ (рис. 6)

Використовуйте тример для створення тонких ліній і контурів для вашого стильного образу.

Тримайте головку тримера для моделювання перпендикулярно вашій шкірі і рухайте різальну головку вгору і вниз із легким натиском.

МІНІ-БРИТВА З СІТКОЮ (рис. 7)

Візьміть машинку і ніжно доторкніться міні-бритвою з сіткою до вашого обличчя.

Використовуйте короткі контрольовані рухи, щоб поголити бороду / вуса. Вільною рукою натягніть шкіру. Це допоможе підняти ваше волосся, що полегшить гоління.

ТРИМЕР ДЛЯ НОСА ТА ВУХ (рис. 8)

Обережно вставте насадку для носа і вух у ніздру або вуха.

Обережно вставляйте насадку в ніздру або вуха і виймайте з нього, одночасно обертаючи машинку для стрижки.

ВАЖЛИВО: Не вставляйте різальну головку в ніздру глибше ніж на 6 мм.

ЗАРЯДЖЕННЯ ПРИЛАДУ

Перед першим використанням машинки для стрижки зарядіть її протягом 2-3 годин і при подальшому використанні регулярно заряджайте протягом 2 годин. Переконайтеся, що прилад вимкнений. Триммер для волосся достатньо зручний у пересуванні і може заряджатися в будь-якому місці за допомогою USB-кабелю (рис. 12). Спочатку вставте штекер на кінці USB-кабелю для зарядження в прилад, а потім підключіть USB-кабель для зарядження до USB-інтерфейсу. Цей прилад підходить для зарядного

пристрою 5В постійного струму, вихід макс. 1А, комп'ютера та іншого інтерфейсу живлення. Індикатор зарядження стає червоний при підключенні до USB-інтерфейсу акумулятора для зарядження. Індикатор зарядження стає зелений, коли акумулятор повністю заряджений. **ВАЖЛИВО:** Цей прилад можна використовувати із кабелем і без нього. Ваша машинка для стрижки не може перезарядитися. Однак, якщо прилад не використовуватиметься протягом тривалого періоду часу (2-3 місяці), відключіть його від мережі і сховайте для зберігання. Повністю зарядіть вашу машинку для стрижки волосся перед її використанням. Щоб зберегти строк служби акумуляторних батарей, повністю розряджайте їх кожні 2 місяці, а потім знову заряджайте їх протягом 2-3 годин.

ДОГЛЯД ТА ЧИЩЕННЯ

Відімкніть прилад від мережі, якщо ви не збираєтеся використовувати його протягом тривалого періоду часу, для продовження строку його служби. Перед тим, як покласти прилад на зберігання, дайте йому охолонути. Від'єднайте головку приладу від корпусу і за допомогою щітки для чищення (рис. 5) видаліть пил з внутрішніх деталей. З метою належного догляду нанесіть краплю мастила (рис. 11) на один з країв лез і увімкніть прилад на декілька секунд для його рівномірного розподілу. Це слід робити, коли ви помітили певні труднощі під час стрижки.

Перед чищенням переконайтеся, що прилад відключений від мережі.

Цей прилад можна чистити тільки вологою тканиною, і в жодному разі не можна використовувати хімічні засоби.

УТИЛІЗАЦІЯ ВИРОБУ



Цей продукт відповідає європейській Директиві 2012/19/EU щодо електричних і електронних пристроїв, відомих як WEEE (Відходи електричного й електронного обладнання), яка забезпечує законодавчу базу, що застосовується в Європейському Союзі щодо утилізації й повторного використання відходів електронних і електричних приладів. Не викидайте цей продукт у смітник, а зверніться до центру збору відходів електричного й електронного обладнання, найближчого до вашого дому. Сподіваємося, ви будете задоволені цим продуктом.



Прилад може містити акумулятори. Видаліть їх перед утилізацією приладу і викидайте їх в спеціальних контейнерах, призначених для цієї мети.

ВИДАЛЕННЯ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ

Під час видалення акумуляторної батареї необхідно від'єднати прилад від електромережі.

Переконайтеся, що машинка для стрижки волосся повністю розряджена. Спочатку зніміть гребінець. Потім зніміть блок-лезо.

Відкрутіть 2 гвинта поряд з блоком леза приладу. Відкрутіть інший гвинт в нижній частині корпусу машинки для стрижки. Трохи підніміть дві половинки машинки для стрижки, щоб дістати акумулятор.

Відріжте металеві деталі на обох кінцях батареї і зніміть її з друкованої плати. Потягніть акумуляторний блок вниз і вийміть його з приладу.

Перед утилізацією акумулятор необхідно вийняти з приладу. Акумулятор необхідно утилізувати з метою забезпечення безпеки.

KARTA GWARANCYJNA

**Eurogama sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Aleje Jerozolimskie 200/225, 02-486 Warszawa**

NAZWA URZĄDZENIA:

TYP, MODEL:

DATA ZAKUPU:

1. Eurogama sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000735164), wyłączny dystrybutor marki Zelmer w Polsce, udziela dobrowolnej gwarancji na stanowiące Państwa własność Urządzenie objęte niniejszą gwarancją (dalej jako: „Urządzenie”).
2. Zasady i warunki gwarancji opisane zostały w punkcie „Ogólne warunki gwarancji”.
3. Dystrybutor udziela również dodatkowej gwarancji na silnik urządzenia. Dodatkowa gwarancja przysługuje wyłącznie konsumentom.
4. Zasady i warunki dodatkowej gwarancji na silnik urządzenia zostały opisane w punkcie „Warunki dodatkowej gwarancji”.

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

Podstawowe informacje

1. Niniejsza gwarancja udzielana jest przez dystrybutora, Eurogama sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 200/225, 02-486 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000735164, NIP 5223128159, kapitał zakładowy 105 000,00 zł, zwaną w dalszej części Gwarantem.

2. Gwarancja obejmuje wady fizyczne Urządzenia wynikające z niewłaściwego wykonania Urządzenia bądź jego części, które czynią je nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w Urządzeniu istniejących w chwili wydania Urządzenia użytkownikowi końcowemu w pierwszej sprzedaży detalicznej.

4. Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące w przypadku pierwszej sprzedaży detalicznej do celu użytku domowego niezwiązanego z prowadzoną działalnością zawodową i gospodarczą (konsument) oraz 12 miesięcy w przypadku pierwszej sprzedaży detalicznej związanej z prowadzoną działalnością zawodową i gospodarczą (przedsiębiorca) od daty wydania Urządzenia użytkownikowi końcowemu.

5. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla produktów zakupionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Gwarancją nie są objęte:

1) uszkodzenia mechaniczne, np. odbarwienia lub ścieranie się zewnętrznej powłoki Urządzenia,

2) uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowej konserwacji Urządzenia (chemicznej lub termicznej),

3) uszkodzenia powstałe w wyniku ingerencji wody lub innej cieczy,

4) uszkodzenia powstałe w wyniku używania Urządzenia niezgodnie z instrukcją do niego dołączoną,

5) uszkodzenia powstałe w wyniku podejmowania prób naprawy Urządzenia przez nieautoryzowany serwis,

6) uszkodzenia powstałe w wyniku modyfikacji lub niepoprawnej instalacji oprogramowania,

7) uszkodzenia części podlegających normalnemu zużyciu, takich jak szczotki, worki, filtry, rury giętne,

8) uszkodzenia powstałe w wyniku wylądowań atmosferycznych, przepięć, innych zakłóceń w sieciach elektrycznych,

9) uszkodzenia spowodowane zaistnieniem siły wyższej (tj. np. pożarem,

trzęsieniem ziemi, działaniami wojennymi lub innymi nieprzewidzianymi zdarzeniami zewnętrznymi).

7. W przypadku braku zgodności Urządzenia z umową uprawnionemu przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt Gwaranta, a udzielona gwarancja nie ma wpływu na możliwość skorzystania z tych środków ani ich zakres. W szczególności niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. Wykonywanie uprawnień z tytułu gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W razie wykonywania uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

Procedura gwarancyjna

8. Dokumentem uprawniającym do skorzystania z gwarancji jest dowód zakupu (np. paragon z kasy fiskalnej, faktura).

9. Zgłaszając usterkę należy skontaktować się z Gwarantem poprzez Autoryzowany Serwis Zelmer pod numerem telefonu 22 824 44 93 lub za pośrednictwem adresu e-mail: serwis@zelmer.pl lub dostarczyć Urządzenie do miejsca zakupu (punktu sprzedaży detalicznej). W przypadku dostarczenia Urządzenia do miejsca zakupu zgłoszenia do Autoryzowanego Serwisu Zelmer dokonuje sprzedawca detaliczny w imieniu uprawnionego.

10. Wysyłka Urządzenia do Autoryzowanego Serwisu Zelmer odbywa się za pośrednictwem wskazanego przez Gwaranta podmiotu świadczącego usługi kurierskie na koszt Gwaranta, po wcześniejszym dokonaniu zgłoszenia zgodnie z punktem 9 Ogólnych Warunków Gwarancji i uzyskaniu numeru zgłoszenia serwisowego (RMA).

11. Uprawniony obowiązany jest udostępnić Urządzenie do odbioru przez Autoryzowanego Serwisu Zelmer za pośrednictwem wskazanego przez Gwaranta podmiotu świadczącego usługi kurierskie. W przeciwnym razie koszty dostarczenia Urządzenia oraz odpowiedzialność za szkody powstałe w transporcie ponosi uprawniony.

12. Dostarczone Urządzenie powinno być kompletne. Do Urządzenia powinny

być dołączone opis wady, kopia dowodu zakupu, adres zwrotny uprawnionego oraz telefon kontaktowy.

13. Urządzenie powinno zostać przygotowane do transportu zgodnie z wymogami określonymi przez wskazany przez Gwaranta podmiot świadczący usługi kurierskie. W przypadku braku zabezpieczenia Urządzenia do transportu zgodnie z przedmiotowymi wymogami, Gwarant nie odpowiada za uszkodzenia w transporcie.

14. W przypadku uszkodzenia Urządzenia w transporcie zalecane jest spisanie protokołu szkody z przedstawicielem wskazanego przez Gwaranta podmiotu świadczącego usługi kurierskie.

15. Dostarczone Urządzenie powinno spełniać ogólnie przyjęte normy czystości, w szczególności zostać dostarczone w stanie wolnym od zabrudzeń i zanieczyszczeń zewnętrznych. W przeciwnym razie Gwarant ma prawo do odmowy naprawy Urządzenia i zwrotu Urządzenia na koszt uprawnionego.

16. Po dostarczeniu Urządzenia do Autoryzowanego Serwisu Zelmer wady ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte przez Gwaranta.

17. Gwarant obowiązany jest udzielić odpowiedzi na informację o usterce w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia do Autoryzowanego Serwisu Zelmer.

18. Wady Urządzenia ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte w możliwie najkrótszym terminie, od 14 do 21 dni roboczych od daty dostarczenia Urządzenia do Autoryzowanego Serwisu Zelmer.

19. W razie braku możliwości usunięcia wady stwierdzonej przez Autoryzowany Serwis Zelmer, uprawnionemu przysługuje prawo do nieodpłatnej wymiany Urządzenia na nowe. Wymiany dokonuje Autoryzowany Serwis Zelmer.

20. W razie braku możliwości wymiany Urządzenia na nowe, uprawnionemu przysługuje zwrot środków na zakup Urządzenia. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących dokumentów korygujących należy skontaktować się z Działem Księgowym Gwaranta pod numerem telefonu 22 824 44 93 lub za pośrednictwem adresu e-mail: dzialfinansowy@zelmer.pl.

21. Po upływie okresu gwarancji Autoryzowany Serwis Zelmer może dokonać odpłatnej naprawy gwarancyjnej. Koszt naprawy jest ustalany indywidualnie w zależności od możliwości i skomplikowania naprawy. W celu sprawdzenia możliwości oraz kosztów naprawy prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem Zelmer pod numerem telefonu 22 824 44 93 lub za

pośrednictwem adresu e-mail: serwis@zelmer.pl.

22. Autoryzowany Serwis Zelmer prowadzi sprzedaż akcesoriów oraz części zamiennych w zależności od ich dostępności. W przypadku potrzeby zakupu prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem Zelmer pod numerem telefonu 22 824 44 93 lub za pośrednictwem adresu e-mail: serwis@zelmer.pl w celu sprawdzenia dostępności produktów oraz ich kosztu.

23. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących napraw prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem Zelmer pod numerem telefonu 22 824 44 93 lub za pośrednictwem adresu e-mail: serwis@zelmer.pl.


EUROGAMA
Kierownik Serwisu
Tomasz Nowicki



CERTIFICAT DE GARANȚIE

SERIE: ZLM

PRODUCĂTOR: ZELMER

Produs

Ștampilă importator

Model

Serie aparat

Vânzător

Semnătura și ștampila vânzătorului

Factura nr

Data

Am primit produsul în perfectă stare, însoțit de instrucțiuni de utilizare. Semnătura client: _____

Drepturile consumatorului sunt conforme cu prevederile OUG140/2021 și OGU21/1992 cu completările și modificările ulterioare, r epublicată, precum și cu modificările introduse de OUG174/2008 **ATENȚIE** Consumatorul are dreptul la masuri corective din partea vânzătorului, fără costuri, în caz de neconformitate a bunurilor, iar aceste masuri corective nu sunt afectate de prezenta garanție comercială. Termenul de garanție este de **2 ani** de la data achiziției pentru **persoane fizice** și **1 an** pentru **persoane juridice**. Durata medie de utilizare este de 3-5 ani, cu condiția respectării instrucțiunilor de folosire. Cumpărătorul are obligația utilizării produsului conform instrucțiunilor de utilizare și de asemenea are obligația de a păstra certificatul de garanție împreună cu documentul de plată. În cazul lipsei conformității, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului, ca masura reparatorie, repararea produsului sau înlocuirea acestuia, în fiecare caz f ara plată, exceptând situația în care solicitarea este imposibilă sau disproporționată, luând în considerare toate circumstanțele, inclusiv următoarele: a) valoarea bunurilor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea; b) gravitatea neconformității sau c) dacă masura corectivă alternativă ar putea fi executată fara vreun inconvenient semnificativ pentru consumator.

Operațiunile de service efectuate în perioada de garanție vor fi menționate pe documente separate. Aceste documente devin partea integrantă din Certificatul de Garanție. Produsele nedificate de la unitatea de service în termen de 60 de zile de la finalizarea operațiunilor vor fi declarate abandonate și predate centrelor de colectare. Prin semnarea prezentului certificat de garanție, cumpărătorul își asumă obligația de a lua la cunoștință condițiile de garanție înscrise în prezenta. Consumatorii beneficiază de înlocuirea bunurilor în cazul în care neconformitatea acestora este constatată la scurt timp după livrare, fără a depăși 30 de zile calendaristice.

Perioada de garanție se prelungește cu durata de timp cât aparatul s-a aflat în service.

NR	DATA SESIZĂRII	DATA TERMINĂRII REPARĂȚIEI	PRELUNGIREA GARANȚIEI	UNITATE SERVICE	SEMNĂTURA DEPANATOR	SEMNĂTURA CUMPĂRĂTOR

Ce nu acoperă garanția

Deteriorările deliberate sau din neglijență, datorate nerespectării instrucțiunilor de utilizare sau instalare, conectarea produsului la un voltaj necorespunzător, deteriorările cauzate de reacții chimice sau electro-chimice, rugină, coroziune, inclusiv cele produse de nivelul de duritate al apei sau condiții necorespunzătoare de mediu. Consumabilele, inclusiv baterii și lămpi. Componentele non-funcționale și decorative care nu afectează în mod obșnuit modul de folosire al produsului, inclusiv zgârieturi și diferențe de culoare. Deteriorările accidentale cauzate de obiecte sau substanțe străine. Deteriorarea următoarelor componente: sticlă ceramică, accesorii, țevile pentru alimentare și scurgere, lămpi, ecrane, butoane, învelișuri, cu excepția cazurilor în care aceste deteriorări se dovedesc a fi cauzate de defecte de fabricație. Folosirea produsului în alt scop decât cel casnic, de exemplu, în scopuri profesionale.

Consumatorul are obligația de a prezenta certificatul de garanție și factura (bonul de cumpărare) la întocmirea reclamației plasate la defectarea produsului.

Pe parcursul termenului de garanție, unitatea de service va repara sau înlocui produsul, după caz.

Repararea sau înlocuirea produselor se va efectua conform prevederilor legale în cadrul unei perioade de timp de 15 zile.

Procedura de urmat pentru a obține aplicarea garanției comerciale

Pentru a putea beneficia de prezenta garanție comercială, consumatorul se poate prezenta fizic în magazinul de unde a fost achiziționat produsul sau poate contacta direct (telefonic sau prin e-mail) call center-ul Premium Appliances srl, datele de contact regăsimu-se pe ultima pagină a prezentului certificat de garanție. Reparațiile necorespunzătoare efectuate asupra aparatului pot afecta securitatea acestuia și pot produce defecțiuni iremediabile. Pentru a evita aceste situații vă recomandăm efectuarea oricăror reparații/verificări în exclusivitate la centrele autorizate.

DISTRIBUITOR: ZELMER ROMANIA

PARTENER SERVICE: S.C. PREMIUM APPLIANCES S.R.L.

Strada Ecaterina Varga nr.2 - Aiud, Județul Alba.

Email: emil.voican@premium-electrocasnice.ro / office@okapigroup.ro

Telefon: 0769 224 338 / 0264 434 242

Назва і вид виробу:

Серія

Дата продажу

підпис продавця

Печатка пункту продажу

Назва і вид виробу

Серія

Дата продажу

підпис продавця

Печатка пункту продажу

Назва і вид виробу

Серія

Дата продажу

підпис продавця

Печатка пункту продажу

ГАРАНТІЙНА КАРТА

Назва і вид виробу:

Серія

УМОВИ ГАРАНТІЇ

- Гарантійній терміну на продукцію Zelmer становить: 24 місяці з дати продажу, зазначеної в гарантійному талоні. Дефекти та несправності, виявлені в ході гарантійного обслуговування, будуть усуневі безоплатно.
- Дерев'яні, що виникли з вини виробника, виявлені протягом гарантійного терміну, можуть бути усуневі тільки авторизованим сервісним центром протягом 14 днів.
- Після отримання товару та перевірки дійсності заяви в Авторизованому сервісному центрі, продукт підлягає ремонту або при неможливості проведення ремонту – обміну на аналогічний.
- Відшкодування витрат на доставку, виїзда техніків, лінійний пошуток, отримувачів, а також витрат на доставку, обслуговування, відшкодування від Продавця.
- Механічні пошкодження товару розглядаються пошкодження, які виникли з вини користувача і не підлягають гарантійному ремонту. Пошкодження ріднини, сторонніх предметів, комах, інші пошкодження внаслідок експлуатації, які потягли за собою втрату з ладу товару, також не покриваються гарантійними зобов'язаннями. Проведення ремонтних робіт не авторизованим сервісним центром анулює дію гарантійних зобов'язань.
- Відшкодування витрат на доставку, виїзда техніків, лінійний пошуток, отримувачів, а також витрат на доставку, обслуговування, відшкодування від Продавця.

Важливо! - документ, що підтверджує дату покупки (касишні / рахунок-фактура / чек);

- наявність коректно заповненого гарантійного талона (всі поля).
Продавець зобов'язаний заповнити Гарантійну картку. Не заповнена Гарантійна карта, а також відсутність документа, що підтверджує факт і дату покупки, є підставою для відмови в наданні гарантійного обслуговування.

Гарантійні умови, що виникли з вини виробника, виявлені протягом гарантійного терміну, можуть бути усуневі тільки Авторизованим сервісним центром протягом 14 днів.

Кількість безоплатних гарантійних ремонтів виробу (на період гарантійного терміну), доступних на 1 одиницю товару - 3.

8. Після закінчення гарантійного терміну Авторизований сервісний центр може провести платний ремонт. Вартість ремонту визнається індивідуально, залежно від можливості і складності ремонту. Щоб дізнатися, про можливість проведення та вартість ремонту звертайтесь до Авторизованого сервісного центру за телефоном **(067)933-3303** або в електронному листі **z@zelmer.com.ua**.

9. Завдяки Вашій гарантійній картці, ви можете отримувати спеціальні пропозиції та знижки на придбання продукції як по всій території України з червня 2020 року. Наявність записів і комплектуючих в сервісі колекції тільки лише для моделей вироблених і придбаних починаючи з даного періоду. З повними умовами гарантійного обслуговування можна ознайомитися на сайті **zelmer.com.ua**.

Правила приймання техніки в ремонт

У разі необхідності відправити його до найбільшого авторизованого сервісного центру Zelmer (навіть якщо період дії гарантійного строку вже закінчився). Для прийому техніки для проведення ремонтних робіт необхідно правильно підготувати.

- Прикласти до товару документ, що підтверджує дату придбання. Це може бути рахунок-фактура / чек.
- Перевірити наявність коректно заповненого гарантійного талона (всі поля – дата покупки, назва моделі, серійний номер товару).
- Прилад має бути чистим. Необхідно видалити всі забруднення (пил, бруд) та/або залишки їжі, якщо техніка призначена для роботи з продуктами.
- Відшкодувати витрати на доставку до сервісного центру.
- Вибір повинен бути ретельно улашований у заводську або іншу упаковку, яка повинна забезпечити збереження та цілісність товару у процесі доставки у сервіс.

Доставка побутової техніки Zelmer до сервісних центрів здійснюється транспортними компаніями Нова Пошта або Мст Експрес.

Щодо повернення товару, згідно з пунктом 5 статті 6 "Закону України про захист прав споживачів", доставка великогабаритного товару здійснюється за кошти споживача. Якщо товар повертається до сервісного центру, який не є авторизованим сервісним центром, то повернення споживачем здійснюється за кошти продавця, виробника (підприємця, що здійснює продаж), який продав, встановив частинку першою (цей статті). Товар, за якого або габарити менше п'яти кілограмів доставляються до Сервісного центру та повертаються за рахунок споживача. Проведення ремонтних робіт у гарантійний період – безоплатно.



ТОВ «К-ГРУП» Офіційний представник компанії **ZELMER** в Україні.
Виробник: Б'єнсі Бі Трейд Б'є. Ел., Каталонія, Eurogate Sp. Z o.o 24 Pl. Ал. Са Н'Олер, 08130, Ст. Паретута де Морада (Барселона), Іспанія; Eurogate Ch. s.r.o., Аліє Брозомисли 200225, 02-486, Варшава, Польща.

Пролозій сьєри наслідати:
офіс@zelmer.com.ua
0679333303
www.zelmer.com.ua

Анотация Сервисного центра про здійснений ремонт

Дата повідомлення № задоволення	Дата вичислення	Обсяг ремонту	Підпис та печатка Сервісного центру

УВАГА! Під час ремонту дозволяється відірвання лише одного талона гарантії! карт.

Заповнюється продавцем разом зі
розділами гарантійних карток

УВАГА! Розбірливо заповнюй умововою рукою!
Печатка місця продажу
Дата продажу - підпис продавця

Талон ставовить додаток до рахунку

№

Підпис та печатка Сервісного центру

Дата

Талон ставовить додаток до рахунку

№

Підпис та печатка Сервісного центру

Дата

Талон ставовить додаток до рахунку

№

Підпис та печатка Сервісного центру

Дата

EN / WARRANTY REPORT

B&B TRENDS, S.L. guarantees compliance of this product for the use for which it is intended for a period of two years. In the case of breakdown during the term of this warranty, users are entitled to repair or else the replacement of the product at no charge if the former is unavailable, unless one of these options proves impossible to fulfill or is disproportionate. In this case, you can then opt for a reduction in price or cancellation of the sale, which must be dealt with directly with the sales vendor. This also covers replacement of spare parts provided that the product has been used according to the recommendations specified in this manual for both cases, and has not been tampered with by any third party that is not authorised by B&B TRENDS, S.L. The warranty will not cover any parts subject to wear and tear. This warranty does not affect your rights as a consumer in accordance with the provisions in Directive 1999/44/EC for member states of the European Union.

USE OF WARRANTY

Customers must contact a B&B TRENDS, S.L. authorised Technical Service for repair of the product. Since any tampering of the same by anyone not authorised by B&B TRENDS, S.L., or the careless or improper use of the same shall render this warranty null and void. The warranty must be fully completed and delivered along with the receipt or delivery docket for the effective exercise of rights under this warranty.

This warranty should be retained by the user as well as the invoice, receipt or the delivery docket to facilitate the exercise of these rights. For technical service and after-sales care outside the Polish territory, please submit your query to the point of sale where you purchased the item or check for further aftersales information at www.zelmer.com

DE / GARANTIE-ERKLÄRUNG

B&B TRENDS, S.L. garantiert die Konformität dieses Produkts für den Verwendungszweck, für den es bestimmt ist, für einen Zeitraum von zwei Jahren. Im Falle eines Ausfalls während der Laufzeit dieser Garantie sind die Benutzer dazu berechtigt, das Produkt kostenlos zu reparieren oder zu ersetzen, wenn die erste Option nicht möglich ist, es sei denn, eine dieser Optionen erweist sich als nicht erfüllbar oder ist unverhältnismäßig. In diesem Fall können Sie eine Preissenkung oder Stornierung des Verkaufs wählen, was direkt mit dem Verkäufer zu klären ist. Dies gilt auch für den Austausch von Ersatzteilen, sofern das Produkt im Falle beider Optionen gemäß den in dieser Anleitung enthaltenen Empfehlungen verwendet und nicht von einem Dritten manipuliert wurde, der nicht der B&B TRENDS, S.L. zugelassen ist. Die Garantie deckt keine Verschleißteile ab. Diese Garantie betrifft nicht Ihre Rechte als Verbraucher gemäß den Bestimmungen der Richtlinie 1999/44/EG für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

INANSPRUCHNAHME DER GARANTIE

Kunden müssen sich bezüglich der Reparatur des Produkts an einen von B&B TRENDS, S.L. zugelassenen technischen Kundendienst wenden.

Jede Manipulation durch Dritte, die nicht von B&B TRENDS, S.L. zugelassen ist, oder die unvorsichtige oder unsachgemäße Verwendung des Produkts führt zum Erlöschen dieser Garantie. Die Garantie muss vollständig ausgefüllt und zusammen mit dem Kaufbeleg oder Lieferschein zurückgesendet werden, um die im Rahmen dieser Garantie geltenden Rechte ausüben zu können.

Diese Garantie sollte vom Benutzer zusammen mit der Rechnung, dem Kaufbeleg oder dem Lieferschein aufbewahrt werden, um die Ausübung dieser Rechte zu erleichtern. Bei einem technischen Service und Kundendienst außerhalb des polnischen Hoheitsgebiets richten Sie Ihre Anfrage bitte an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben, oder informieren Sie sich unter www.zelmer.com über weitere Kundendienstinformationen.

CZ / ZÁRUČNÍ ZPRÁVA

Společnost B&B TRENDS, S.L. poskytuje na tento produkt dvouletou záruční lhůtu v případě jeho použití v souladu s určením. Dojde-li během záruční lhůty k poruše, jsou uživatelé oprávněni nechat si produkt bezplatně opravit, případně vyměnit, není-li oprava možná, s výjimkou případů, kdy některou z těchto možností nelze provést nebo kdy je její provedení nepřiměřené. V takovém případě se můžete rozhodnout pro slevu z kupní ceny nebo zrušení prodeje, které musí být řešeno přímo s prodejcem. To zahrnuje i výměnu náhradních dílů za předpokladu, že byl produkt používán v souladu s doporučeními uvedenými v této příručce a že s ním nemanipulovala žádná třetí strana, která není autorizována společností B&B TRENDS, S.L. Záruka se nevztahuje na žádné součásti podléhající opotřebení. Tato záruka nemá vliv na vaše spotřebitelská práva v souladu s ustanoveními směrnice 1999/44/ES platné pro členské státy Evropské unie.

POUŽITÍ ZÁRUKY

Pro opravu produktu musejí zákazníci kontaktovat technický servis autorizovaný společností B&B TRENDS, S.L.

Pokud s produktem manipulovala osoba bez autorizace společnosti B&B TRENDS, S.L. nebo byl produkt používán neopatrně či nesprávně, ztrácí tato záruka platnost. Pro účinné uplatnění vašich práv plynoucích z této záruky je třeba záruku kompletně vyplnit a přiložit k ní účtenku nebo dodací list.

Pro snazší uplatnění těchto práv doporučujeme, aby si uživatel ponechal tuto záruku a spolu s ní i fakturu, účtenku nebo dodací list. Pro technickou podporu a poprodejní péči mimo území Polska zašlete dotaz na prodejní místo, kde jste si výrobek zakoupili, nebo si projděte další informace o poprodejních službách na adrese www.zelmer.com

SK / ZÁRUKA

Spoločnosť B&B TRENDS, S.L. ručí, že tento výrobok spĺňa po dobu dvoch rokov požiadavky týkajúce sa použitia, na ktoré je určený. V prípade poruchy počas doby platnosti tejto záruky majú používatelia právo na bezplatnú opravu prípadne výmenu produktu, ak oprava nie je k dispozícii, okrem prípadu, že sa jedna z týchto možností nedá splniť alebo je neprimeraná. V tomto prípade si môžete zvoliť zníženie ceny alebo zrušenie predaja, čo je potrebné riešiť priamo s predajcom. Vztahuje sa to aj na výmenu náhradných dielov za predpokladu, že sa výrobok používal v súlade s odporúčaniami uvedenými v tejto príručke pre obidva prípady a že doň nezasahovala žiadna tretia strana, ktorá nemá povolenie od spoločnosti B&B TRENDS, S.L. Záruka sa nevzťahuje na diely podliehajúce opotrebeniu. Táto záruka nemá vplyv na vaše práva spotrebiteľa v zmysle ustanovení smernice 1999/44/ES, ktorá platí pre členské štáty Európskej únie.

UPLATNENIE ZÁRUKY

V prípade žiadosti o opravu výrobku musia zákazníci kontaktovať autorizovaný technický servis spoločnosti B&B TRENDS, S.L.

Všetky neoprávněné zásahy osobami, které nemají povolenie zo strany spoločnosti B&B TRENDS, S.L., prípadne neopatrné alebo nesprávne použitie výrobku rušia platnosť tejto záruky. Na účinné uplatnenie práv vyplývajúcich z tejto záruky musí byť záruka úplne vyplnená a doručená s príjmovým dokladom alebo dokladom o dodaní.

Používateľ by si mal túto záruku ako aj faktúru, príjmový doklad alebo dodací list ponechať, aby sa uplatnenie týchto práv uľahčilo. V prípade technického servisu a popredajnej starostlivosti mimo poľského územia pošlite svoju žiadosť predajcovi, u ktorého ste si výrobok kúpili, alebo si pozrite ďalšie informácie o popredajných službách na adrese www.zelmer.com

HU / GARANCIA

Az B&B TRENDS, S.L. két évre garantálja a termék rendeltetésszerű használatát. Ha a termék a garancia időtartama alatt meghibásodik, a terméket díjmentesen megjavítjuk, vagy ha a javítás nem lehetséges, díjmentesen kicseréljük azt, kivéve, ha a lehetőségek valamelyike nem lehetséges vagy aránytalan költséggel járna. Ebben az esetben a felhasználó kérheti a termék árának leszállítását, vagy elállhat a vásárlástól. Ezekben az esetekben közvetlenül az értékesítést végző kereskedőhöz kell fordulni. A garancia a pótkalkitásokat fedezi, amennyiben a terméket a jelen kézikönyvben leírtak betartásával használták, és az B&B TRENDS, S.L. vállalatán kívül más nem végzett rajta semmilyen műveletet. A garancia a normál elhasználódás és kopás által érintett alkatrészekre nem vonatkozik. Ha Ön az Európai Unió valamelyik tagállamának a polgára, ez a garancia nem korlátozza az Ön 1999/44/ EK irányelv előírásnak megfelelő fogyasztói jogait.

A GARANCIA ÉRVÉNYESÍTÉSE

Ha a terméket javítani kell, vegye fel a kapcsolatot az B&B TRENDS, S.L. hivatalos szervizével. A termék a B&B TRENDS, S.L. által felhatalmazottaktól eltérő felek általi illetéktelen módosítása/ javítása, valamint a termék gondatlan vagy nem rendeltetésszerű használata esetén a garancia érvényét veszti. A felhasználó abban az esetben élhet a garanciális jogaival, ha a garancialevelet hiánytalanul kitöltötték, és a nyugtával vagy a szállítási dokumentumokkal együtt átadták. A garanciális jogok gyakorlásához a felhasználó köteles bemutatni a garancialevelet és a számlát, nyugtát vagy szállítási dokumentumot. Lengyelországon kívül a műszaki szerviz és a vevőszolgálati szolgáltatások igénybevétele érdekében forduljon ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta, vagy olvassa el a vevőszolgálati információkat a www.zelmer.com oldalon

RO / RAPORT DE GARANȚIE

B&B TRENDS, S.L. garantează conformitatea acestui produs cu scopul pentru care a fost conceput, pentru o perioadă de doi ani. În cazul defectării pe perioada acestei garanții, utilizatorii au dreptul să repare sau să înlocuiască produsul gratuit, dacă prima variantă nu este disponibilă, cu excepția cazului în care una dintre aceste opțiuni se dovedește a fi imposibil de îndeplinit sau nu este disproporționată. În acest caz, puteți opta pentru o reducere de preț sau anularea vânzării, care trebuie tratată direct cu furnizorul de vânzări. Această garanție acoperă și înlocuirea pieselor de schimb, cu condiția ca produsul să fi fost folosit conform recomandărilor specificate în acest manual, pentru ambele cazuri, și să nu fi fost modificat de o terță parte care nu este autorizată de B&B TRENDS, S.L. Garanția nu va acoperi nici o piesă supusă uzurii. Această garanție nu afectează drepturile dvs. în calitate de consumator, în conformitate cu prevederile Directivei 1999/44/CE pentru statele membre ale Uniunii Europene.

UTILIZAREA GARANȚIEI

Clienții trebuie să contacteze un serviciu tehnic autorizat de B&B TRENDS, S.L. în vederea reparării produsului.

Astfel orice modificare a produsului efectuată de orice persoană neautorizată de B&B TRENDS, S.L. sau utilizarea neglijentă sau necorespunzătoare a acestuia va anula această garanție. Garanția trebuie să fie completată integral și livrată împreună cu borderoul de primire sau expediere, în vederea exercitării efective a drepturilor în baza acestei garanții.

Această garanție trebuie păstrată de către utilizator alături de factură, borderoul de primire sau expediere, pentru a facilita exercitarea acestor drepturi. Pentru serviciul tehnic și serviciul de post-vânzare în afara teritoriului Poloniei, trimiteți întrebările dvs. la punctul de vânzare de la care ați achiziționat articolul sau consultați informații de post-vânzare suplimentare la www.zelmer.com

RU / ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Компания B&B TRENDS, S.L. предоставляет гарантию на данное изделие сроком 2 года с момента приобретения нового изделия потребителем, если изделие будет применяться по назначению. В случае поломки во время гарантийного срока пользователи имеют право на бесплатный ремонт или замену изделия, если ремонт будет невозможен. Эта гарантия также включает замену запчастей, если изделие эксплуатировалось согласно рекомендациям, указанным в этом руководстве, и не было отремонтировано сторонними специалистами, не уполномоченными компанией B&B TRENDS, S.L.. Гарантия не распространяется на запчасти, подверженные эксплуатационному износу. Эта гарантия не влияет на права потребителя согласно условиям Директивы 1999/44/EC для стран — членов Европейского союза.

ПРИМЕНЕНИЕ ГАРАНТИИ

Клиенты обязаны связаться с сервисным центром, уполномоченным компанией B&B TRENDS, S.L. на проведение ремонта изделий. Любые манипуляции с изделием специалистами, не уполномоченными компанией B&B TRENDS, S.L., небрежное или нецелевое использование изделия приведут к аннулированию гарантии. Гарантийное обслуживание предоставляется при условии предоставления потребителем документа о покупке – кассового чека. Пользователь обязан хранить кассовый чек, чтобы облегчить процесс выполнения гарантийных работ. Для получения технического обслуживания и послепродажного обслуживания за пределами Польши следует передать запрос в точку продажи, где была выполнена покупка товара, или уточнить информацию по послепродажному обслуживанию на сайте www.zelmer.com. Срок службы изделия 2 года с даты продажи в условиях эксплуатации и хранения при температуре от 0°C до 40°C.

BG / ГАРАНЦИОНЕН ОТЧЕТ

B&B TRENDS, S.L. гарантира, че този продукт съответства на употребата, за която е предназначен, за срок от две години. В случай на отказ през гаранционния срок потребителите имат право да ремонтират продукта или евентуално да го заменят безплатно, ако не може да се ремонтира, освен ако един от тези варианти се окаже невъзможен за изпълнение или е непропорционален. В такъв случай можете да изберете намаляване на цената или отмяна на продажбата, което се уговаря директно с продавача. Гаранцията покрива и смяната на резервни части, но при условие че продуктът е използван съобразно препоръките, посочени в това ръководство за двата случая, както и ако не е предприеман опит за намяна от трето лице, което не е уполномощено за тази цел от B&B TRENDS, S.L.. Гаранцията не покрива никакви амортизирани части. Тази гаранция не засяга Вашите права като потребител в съответствие с разпоредбата в Директива 1999/44/ЕО за държавите членки на Европейския съюз.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА

Клиентите трябва да се свържат с авторизиран технически сервис на B&B TRENDS, S.L. за ремонт на продукта. Всяка намяна в продукта от неупълномощено от B&B TRENDS, S.L. лице или небрежна или неправилна употреба на същото лице анулира настоящата гаранция. Гаранцията трябва да се попълни изцяло и да се връчи заедно с касовата бележка или приемно-предавателния протокол, за да може действително да се упражняват правата по тази гаранция. Гаранцията следва да остане у потребителя заедно с фактурата, касовата бележка или приемно-предавателния протокол с цел улесняване упражняването на тези права. За техническо обслужване и следпродажбен сервис извън полска територия заявката се подава в търговския обект, където е закупена стоката, или може да проверите за допълнителна следпродажбена информация на www.zelmer.com.

UA / ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Компанія B&B TRENDS, S.L. гарантує, що цей виріб прослужить протягом двох років, якщо використовуватиметься за призначенням. Гарантія на даний виріб становить 2 роки з моменту придбання нового виробу споживачем. У разі поломки під час гарантійного терміну користувачі мають право на безкоштовний ремонт або заміну виробу, якщо ремонт буде неможливий, за винятком випадків, коли один з цих варіантів буде неможливо виконати або він буде несутірним. У цьому випадку покупець має право вибрати зниження ціни або скасування покупки, що слід обговорювати безпосередньо з продавцем. Ця гарантія також включає заміну запчастин, якщо в обох випадках виріб експлуатувався відповідно до рекомендацій, зазначених у цьому керівництві, і його не було відремонтовано сторонніми фахівцями, не уповноваженими компанією B&B TRENDS, S.L. . Гарантія не поширюється на запчастини, які піддаються експлуатаційному зносу. Ця гарантія не впливає на права споживача згідно з умовами Директиви 1999/44/ЕС для країн — членів Європейського Союзу.

ЗАСТОСУВАННЯ ГАРАНТІЇ

Клієнти зобов'язані зв'язатися з сервісним центром, уповноваженим компанією B&B TRENDS, S.L. на проведення ремонту виробів.

Будь-які маніпуляції з виробом фахівцями, не уповноваженими компанією B&B TRENDS, S.L. , недбале або нецільове використання виробу призведуть до втрати гарантії. Гарантійне обслуговування офіційно ввезеного в Україну виробу надається за умови надання споживачем документа про придбання. В Україні таким документом може бути касовий, фіскальний, товарний чек, видаткова накладна або інший встановлений законодавством фіскальний документ, який підтверджує дату придбання зазначеного виробу.

Користувач зобов'язаний зберігати документ про придбання виробу, щоб полегшити процес виконання гарантійних робіт. Для отримання технічного й післяпродажного обслуговування в Україні, слід передати запит у точку продажу, де було виконано покупку товару, або уточнити інформацію з післяпродажного обслуговування на сайті www.zelmer.com

Многофункциональный триммер
Багатофункціональний тример

Series: ZGK

MOD: ZGK6300 / ZGK6310

Input: 5V  1A

Type: V-172

Made in China / Сделано в Китае / Зроблено в Китаї

B&B TRENDS, S.L.

C. Catalunya, 24 · Pl. Ca N'Oller

08130 Santa Perpètua de Mogoda

(Barcelona) · SPAIN

03/2024

zelmer

www.zelmer.com