








Babyline 2.3





Baby video monitor
Niania elektroniczna
Babyphone mit Kamera
Детский видеомонитор
Video baby monitor
Moniteur vidéo bébé
Vigilabebés
Videomonitor voor baby's
Vaikų vaizdo monitorius
Dětská elektronická chůva
Baba videomonitor
Monitor video pentru bebeluși
Babyvideomonitor
Babymonitor med video
Babyvideoövervakning
Lastenvideomonitori





1





Dear Customer!

If you have any comments or questions about the product you have purchased, contact us: **help@lionelo.com**

Manufacturer:

BrandLine Group Sp. z o.o.
A. Kręlewskiego 1, 61-248 Poznań, Poland

Baby Unit:

Operating frequency range: 2402 MHz- 2480 MHz
RF output power: 0.58 dBm

Parent Unit:

Operating frequency range: 2402 MHz- 2480 MHz
RF output power: 5.34 dBm

IMPORTANT INFORMATION**NOTE**

1. Before using the product, read the instruction manual and keep it for future reference.
2. This device is not a toy. Do not allow children to play with it.
3. The receiver and transmitter are suitable for use in dry places only. Do not use on a wet surface. The transmitter must not be used outdoors.
4. Do not touch the product with wet hands.
5. If the product does not work as it should or has been dropped or flooded, contact the manufacturer's service department.
6. Do not remove the product yourself.
7. We recommend using the batteries included in the set.

8. We recommend using a power supply with a maximum rating of 5.0V DC 1.0A.
9. Do not place the product near a cooker or other heat sources.
10. The product must be installed by an adult.
11. Keep smaller pieces of the set away from the child.
12. An electronic nanny is not a substitute for proper parental care and attention.
13. Do not place the product and its cords in the playpen or within reach of the child.
Place them at least 1 m apart.
14. Do not place the product near water or a fire source.
15. Do not touch the plug contacts with sharp or metallic objects.
16. Do not use the device if the cable or plug is damaged.
17. To disconnect the appliance from the power supply grab the plug, not the cable.
18. If the appliance will not be used for an extended period of time, unplug it and remove the batteries.

RECEIVER DESCRIPTION (to be placed next to the parent, fig. 1)

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Visual intensity indicator. | and nature sounds |
| 2. LCD display | 9. Power button / night light |
| 3. Indicator light | 10. Button to activate vibration mode |
| 4. Microphone | 11. Rotating belt clip |
| 5. Volume up button | 12. Talk Back button |
| 6. Volume down button. | 13. USB-C port |
| 7. Speaker | 14. Battery compartment |
| 8. Button to activate lullabies, noises | |

LCD DISPLAY DESCRIPTION (fig. 2)

1. Connection status icon
 - Displays when the receiver is connected to the transmitter, but flashes when it is disconnected.
2. Icon indicating the playback of lullabies, noises or nature sounds

3. Vibration mode icon
4. Night light activity icon
5. Battery status icon
 - Displays the current battery level and flashes when close to empty
6. Humidity indicator / Temperature indicator
 - Temperature and humidity in the device are detected in real time. Readings are displayed alternately for 5 seconds
7. Temperature unit indicator.

TRANSMITTER DESCRIPTION (to be placed next to the child, fig. 3)

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Microphone | 6. Bedside lamp button |
| 2. Indicator light | 7. USB-C port |
| 3. Volume down button. | 8. Bedside lamp panel |
| 4. Volume up button | 9. Speaker |
| 5. Power button ON / OFF | |

INSTRUCTIONS FOR USE:

Note

Make sure the devices are placed on a flat and stable surface.

Powering up and switching on the electronic nanny receiver (fig. 1)

NOTE: It is recommended to fully charge the device before first use

1. Insert the supplied batteries into the receiver's battery compartment (14, fig. 1) then connect the cable plug to the device and the other end to the power source. Remember the correct polarity when inserting the batteries.
2. Press and hold the power button (9, fig. 1) to switch on the receiver. The device will beep and the indicator light will flash, indicating that the device has entered pairing mode.
3. To switch off the receiver, press and hold the power button.

The receiver operates on battery and mains power. To continuously monitor your child, use both the battery and mains power at the same time. With the battery alone, the receiver can only operate wirelessly for a limited time.

Powering up and switching on the electronic nanny transmitter (fig.2 3)

1. Connect the power cord to the receiver and the other end to the power source.
2. The indicator light will illuminate red.
3. Press and hold the power button to switch on the transmitter.
4. The device will beep and the indicator light will alternately flash red and green, indicating that the device has entered pairing mode.
5. To switch off the transmitter, press and hold the power button.

OPERATION OF THE ELECTRONIC NANNY

Pairing the device

When the receiver and the electronic nanny transmitter are switched on, they will be automatically paired and the device will notify this with an audible signal.

If the device is not paired for 10 minutes, it will automatically exit pairing mode and switch off.

Set-up and operation

Place the transmitter anywhere (e.g. on a table) and point it in the direction you want to monitor. When the transmitter detects sound, a message will be shown on the receiver.

NOTE

Do not place the transmitter or cords in or within reach of the baby's cot (min. 1 metre distance), as there is a risk of injuring or strangling the child!

In case of sound interference, place the devices in a different location and make sure they are not near other electrical devices.

Range

The operating range of the electronic nanny is up to 400 metres outdoors or 70 metres indoors. The operating range may vary depending on ambient conditions and other

interferences such as walls, doors and other obstacles.

Night light mode

To activate the night light, press the night light button on the receiver (9, fig. 1) or the transmitter (6, fig. 3). The light can be activated and deactivated from both the transmitter and the receiver. Pressing the button again will switch the light off.

Lullabies, noises and sounds mode (8, fig. 1)

Press to activate sound playback mode. Pressing the button again will change the recording. To deactivate the mode, press and hold the button again.

Vibration mode

Press to activate the vibration mode. The receiver will start vibrating when the transmitter detects a high sound level. This mode works independently of the volume level of the device, providing an alternative way of alerting the carer. To deactivate the mode, press the button again.

Temperature unit change

Press and hold the volume up button (5, fig. 1) to change the temperature unit to the Celsius scale, while pressing and holding the volume down button (6, fig. 1) will change the temperature unit to the Fahrenheit scale.

Speaking function

To start a conversation with your child, press and hold the Talk Back button on the receiver (12, fig. 1).

Volume control

During playback, press the - volume button to decrease the volume or the + volume button to increase.

Note

The default volume of the receiver is level 3 and the maximum volume is level 5. If the nanny emits a high-pitched, squeaking sound during operation, make sure the transmitter and receiver are more than 1 metre apart or turn down the volume of the receiver. When the volume reaches the minimum or maximum setting, the receiver emits two beeps with different tones.

RECEIVER ALARM SOUNDS

Low battery — Beeps twice every 10 minutes when the battery level is low.

Disconnection with transmitter — Double beep emitted for 10 seconds when there is no connection between the transmitter and the receiver, or when the receiver is out of range of the transmitter.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible solution
The indicator light is not illuminated.	Make sure the device is connected to the power supply, and has been started up. Remember the correct polarity when inserting the batteries.
Sound interference.	Unwanted sound may occur if the receiver is used at a distance of less than 1 metre from the transmitter. In this case: • Turn down the receiver volume, • Increase the distance between devices.
Problem with device pairing.	Ensure that the receiver and the transmitter are within range. Press and hold the on/off power button on both the receiver and the transmitter simultaneously for 8 seconds. Repeat the procedure two more times. If the problem persists, consult an authorised service centre.
The connection is broken.	Indoor use can be disrupted by factors such as thick walls or too many electronic devices.
The electronic nanny is not responding.	Reset the device by switching it off and on (during this time, the power cable should be disconnected and the batteries removed). If the problem persists, consult an authorised service centre.
No sound from the receiver.	Ensure that the devices are paired and that the volume level of the receiver is not too low.

Photos are for reference only, the actual appearance of the products may differ from that shown in the photos.

Drogi Kliencie!

Jeśli masz jakiegokolwiek uwagi lub pytania do zakupionego produktu, skontaktuj się z nami: **help@lionelo.com**

Producent:

BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polska

Nadajnik:

Zakres częstotliwości działania: 2402 MHz- 2480 MHz
Moc wyjściowa RF: 0.58 dBm

Odbiornik:

Zakres częstotliwości działania: 2402 MHz- 2480 MHz
Moc wyjściowa RF: 5.34 dBm

WAŻNE INFORMACJE

UWAGA

1. Przed użyciem produktu, przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją na przyszłość.
2. To urządzenie nie jest zabawką. Nie pozwól, aby dzieci się nim bawiły.
3. Odbiornik i nadajnik nadają się wyłącznie do użytku w suchych miejscach. Nie używaj na mokrej powierzchni. Nadajnika nie wolno używać na zewnątrz.
4. Nie dotykaj produktu mokrymi dłońmi.
5. Jeśli produkt nie działa tak jak powinien lub został upuszczony bądź zalany, należy skontaktować się z serwisem producenta.
6. Nie należy samodzielnie demontować produktu.
7. Zalecamy używania baterii dołączonych do zestawu.
8. Zalecamy używania zasilacza o maksymalnych parametrach 5.0V DC 1.0A.

9. Nie wolno umieszczać produktu w pobliżu kuchenki lub innych źródeł ciepła.
10. Montaż musi być przeprowadzony wyłącznie przez osobę dorosłą.
11. Mniejsze elementy zestawu trzymaj z dala od dziecka.
12. Niania elektroniczna nie zastępuje odpowiedniej troski i opieki rodzicielskiej.
13. Nie umieszczaj produktu i jego przewodów w kojcu lub w zasięgu dłoni dziecka.
Umieść je w odległości co najmniej 1 m.
14. Nie umieszczaj produktu w pobliżu wody lub źródła ognia.
15. Nie dotykaj styków wtyczki ostrymi lub metalowymi przedmiotami.
16. Nie używaj urządzenia jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone.
17. Aby odłączyć urządzenie od prądu chwycić za wtyczkę, nie przewód.
18. Jeśli urządzenie nie będzie użytkowane przez dłuższy okres, odłącz je od prądu oraz wyjmij akumulatory.

OPIS ODBIORNIKA (umieszczany przy rodzicu, rys. 1)

- | | |
|--|---|
| 1. Wizualny wskaźnik natężenia dźwięku | 8. Przycisk uruchamiający kołysanki, szumy i dźwięki natury |
| 2. Wyświetlacz LCD | 9. Przycisk zasilania / lampki nocnej |
| 3. Dioda sygnalizacyjna | 10. Przycisk uruchamiający tryb wibracji |
| 4. Mikrofon | 11. Obrotowy zaczep do paska |
| 5. Przycisk zwiększenia głośności | 12. Przycisk Talk Back |
| 6. Przycisk zmniejszenia głośności | 13. Port USB-C |
| 7. Głośnik | 14. Komora baterii |

OPIS WYŚWIETLACZA LCD (rys. 2)

1. Ikona stanu połączenia
 - Wyświetla się, gdy odbiornik jest połączony z nadajnikiem, natomiast miga, gdy jest on odłączony.
2. Ikona informująca o odtwarzaniu kołysanek, szumów lub dźwięków natury
3. Ikona trybu wibracji

4. Ikona aktywności lampki nocnej
5. Ikona stanu baterii
 - Wyświetla obecny poziom naładowania akumulatora oraz miga, gdy jest bliski rozładowania
6. Wskaźnik wilgotności / Wskaźnik temperatury
 - Temperatura i wilgotność w urządzeniu są wykrywane w czasie rzeczywistym. Odczyty są wyświetlane naprzemiennie przez 5 sekund
7. Wskaźnik jednostki temperatury.

OPIS NADAJNIKA (umieszczany przy dziecku, rys. 3)

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1. Mikrofon | 6. Przycisk lampki nocnej |
| 2. Dioda sygnalizacyjna | 7. Port USB-C |
| 3. Przycisk zmniejszenia głośności | 8. Panel lampki nocnej |
| 4. Przycisk zwiększenia głośności | 9. Głośnik |
| 5. Przycisk zasilania ON / OFF | |

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

Uwaga

Upewnij się że urządzenia są umieszczone na płaskiej i stabilnej powierzchni.

Zasilanie i włączenie odbiornika niani elektronicznej (rys. 1)

UWAGA: Zaleca się pełne naładowanie urządzenia przed pierwszym użyciem

1. Włóż dołączone do zestawu akumulatory do komory baterii odbiornika (14, rys. 1) następnie podłącz wtyczkę przewodu do urządzenia, a drugi koniec do źródła zasilania. Pamiętaj o prawidłowej polaryzacji przy wkładaniu akumulatorów.
2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (9, rys. 1) aby włączyć odbiornik. Urządzenie wyda sygnał dźwiękowy, a dioda sygnalizacyjna zacznie migać, wskazując na wejście w tryb parowania urządzenia.
3. Aby wyłączyć odbiornik, wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania.

Odbiornik działa na zasilaniu akumulatorowym oraz sieciowym. Aby nieprzerwanie monitorować dziecko, należy korzystać jednocześnie z akumulatora i zasilania sieciowego. Z samym akumulatorem odbiornik może pracować bezprzewodowo tylko przez ograniczony czas.

Zasilanie i włączenie nadajnika niani elektronicznej (rys. 3)

1. Podłącz przewód zasilający do odbiornika, a drugi koniec do źródła zasilania.
2. Dioda sygnalizacyjna zaświeci się na kolor czerwony.
3. Wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć nadajnik.
4. Urządzenie wyda sygnał dźwiękowy, a dioda sygnalizacyjna zacznie migać naprzemiennie na czerwono i zielono, wskazując na wejście w tryb parowania urządzenia.
5. Aby wyłączyć nadajnik, wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania.

OBSŁUGA ELEKTRONICZNEJ NIANI

Parowanie urządzenia

Po włączeniu odbiornika oraz nadajnika niani elektronicznej zostaną one automatycznie sparowane, a urządzenie powiadomi to sygnałem dźwiękowym.

Jeśli urządzenie nie zostanie sparowane przez 10 minut, automatycznie wyjdzie z trybu parowania i wyłączy się.

Ustawienie oraz funkcjonowanie

Umieść nadajnik w dowolnym miejscu (np. na stole) oraz skieruj w kierunku, który chcesz monitorować. W momencie gdy nadajnik wykryje dźwięk, komunikat pokaże się na odbiorniku.

UWAGA

Nie umieszczaj nadajnika lub przewodów w łóżeczku dziecka lub w jego zasięgu (min. 1 metr odległości), ponieważ istnieje ryzyko zranienia lub uduszenia dziecka!

W przypadku zakłóceń dźwięku, należy umieścić urządzenia w innym miejscu oraz upewnić się, że nie znajdują się w pobliżu innych urządzeń elektrycznych.

Zasięg

Zasięg działania elektronicznej niani wynosi do 400 metrów na zewnątrz lub 70 metrów w pomieszczeniach. Zasięg działania może się różnić w zależności od warunków otoczenia i innych zakłóceń, takich jak ściany, drzwi i inne przeszkody.

Tryb lampki nocnej

Aby uruchomić lampkę nocną, należy nacisnąć przycisk lampki nocnej na odbiorniku (9, rys. 1) lub nadajniku (6, rys. 3). Lampkę można uruchomić oraz wyłączyć zarówno z poziomu nadajnika, jak i odbiornika. Ponowne wciśnięcie przycisku wyłączy lampkę. Tryb kołysanek, szumów i dźwięków (8, rys. 1)

Naciśnij, aby włączyć tryb odtwarzania dźwięków. Ponowne naciśnięcie przycisku, zmienia nagranie. Aby wyłączyć tryb, naciśnij i przytrzymaj ponownie przycisk.

Tryb wibracji

Naciśnij, aby włączyć tryb wibracji. Odbiornik zacznie wibrować, gdy nadajnik wykryje wysoki poziom dźwięku. Tryb ten działa niezależnie od poziomu głośności urządzenia, zapewniając alternatywny sposób ostrzegania opiekuna. Aby wyłączyć tryb, naciśnij ponownie przycisk.

Zmiana jednostki temperatury

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zwiększania głośności (5, rys. 1) aby zmienić jednostkę temperatury na skalę Celsjusza, natomiast przyciśnięcie i przytrzymanie przycisku zmniejszenia głośności (6, rys. 1) zmienia jednostkę temperatury na skalę Fahrenheita.

Funkcja mówienia

Aby rozpocząć rozmowę z dzieckiem, wciśnij oraz przytrzymaj przycisk Talk Back na odbiorniku (12, rys. 1).

Regulacja głośności

W czasie odtwarzania, wciśnij przycisk głośności -, aby zmniejszyć natężenie dźwięku lub przycisk głośności +, aby zwiększyć.

Uwaga

Domyślna głośność odbiornika to poziom 3, a maksymalna głośność to poziom 5. Jeśli podczas działania niania emituje wysoki, piszczący dźwięk, upewnij się, że nadajnik i

odbiornik znajdują się w odległości większej niż 1 metr od siebie lub zmniejsz głośność odbiornika.

Gdy głośność osiągnie ustawienie minimalne lub maksymalne, odbiornik wyemituje dwa sygnały dźwiękowe o różnym tonie.

DŹWIĘKI ALARMÓW ODBIORNIKA

Niski poziom naładowania baterii — Sygnał dźwiękowy emitowany dwukrotnie co 10 minut, gdy poziom naładowania baterii jest niski.

Rozłączenie z nadajnikiem - Podwójny sygnał dźwiękowy emitowany 10 sekund, gdy nie ma połączenia między nadajnikiem a odbiornikiem, lub gdy odbiornik jest poza zasięgiem nadajnika.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwe rozwiązanie
Dioda LED się nie świeci.	Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do zasilania, oraz zostało uruchomione. Pamiętaj o prawidłowej polaryzacji przy wkładaniu akumulatorów.
Zakłócenia dźwięku.	Niepożądany dźwięk może pojawić się w przypadku używania odbiornika w odległości mniejszej niż 1 metr od nadajnika. W takim przypadku: • Zmniejsz głośność odbiornika; • Zwiększ dystans pomiędzy urządzeniami.
Problem z parowaniem urządzenia.	Upewnij się, że odbiornik oraz nadajnik znajdują się w zasięgu. Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania zasilania jednocześnie na odbiorniku oraz nadajniku przez 8 sekund. Powtórz procedurę jeszcze dwa razy. W przypadku nieustąpienia problemu skonsultuj się autoryzowanym z serwisem.
Połączenie jest zrywane.	Użytkowanie wewnątrz budynku może zostać zakłócone przez czynniki takie jak grube ściany lub zbyt wiele urządzeń elektronicznych.

Problem	Możliwe rozwiązanie
Niania elektroniczna nie odpowiada.	Zresetuj urządzenie poprzez wyłączenie oraz włączenie (w tym czasie kabel zasilający powinien zostać odłączony a akumulatory wyciągnięte). W przypadku nieustąpienia problemu skonsultuj się autoryzowanym z serwisem.
Brak dźwięku z odbiornika.	Upewnij się, że urządzenia są sparowane, a poziom głośności odbiornika nie jest zbyt niski.

Zdjęcia mają charakter poglądowy, rzeczywisty wygląd produktów może się różnić od prezentowanego na zdjęciach.

DE

Sehr geehrte(r) Kunde(in),

wenn Sie Anmerkungen oder Fragen zum gekauften Produkt haben,
kontaktieren Sie uns bitte unter folgender E-Mail-Adresse: **help@lionelo.com**

Hersteller:

BrandLine Group Sp. z o.o.
A. Kręlewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

Babyeinheit:

Betriebsfrequenzbereich: 2402 MHz- 2480 MHz
HF-Ausgangsleistung: 0.58 dBm

Elterneinheit:

Betriebsfrequenzbereich: 2402 MHz- 2480 MHz
HF-Ausgangsleistung: 5.34 dBm

WICHTIGE INFORMATIONEN

ACHTUNG

- 1.** Bevor Sie das Produkt verwenden, lesen Sie die Bedienungsanleitung und bewahren Sie sie zum Nachschlagen auf.
- 2.** Das Gerät ist kein Spielzeug. Lassen Sie die Kinder nicht damit spielen.
- 3.** Der Empfänger und der Sender sind nur für den Einsatz in trockenen Räumen geeignet. Verwenden Sie sie nicht auf einer nassen Oberfläche. Der Sender darf nicht im Freien verwendet werden.
- 4.** Berühren Sie das Produkt nicht mit feuchten Händen.
- 5.** Wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, fallen gelassen oder in Kontakt mit Wasser geraten ist, wenden Sie sich an den Kundendienst des Herstellers.
- 6.** Nehmen Sie das Produkt nicht selbst auseinander.
- 7.** Wir empfehlen die Verwendung der mitgelieferten Batterien.
- 8.** Wir empfehlen die Verwendung eines 5,0 V DC 1,0 A-Netzteils.
- 9.** Platzieren Sie das Produkt nicht in der Nähe eines Herdes oder anderer Wärmequellen.
- 10.** Die Montage darf ausschließlich von einem Erwachsenen durchgeführt werden.
- 11.** Halten Sie kleinere Teile des Sets von Kindern fern.
- 12.** Ein Babyphone ist kein Ersatz für die richtige elterliche Fürsorge und Aufmerksamkeit.
- 13.** Legen Sie das Produkt und seine Kabel nicht in das Laufgitter oder in die Reichweite des Kindes. Stellen Sie es in einem Abstand von mindestens 1 m auf.
- 14.** Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasser oder einer Feuerquelle auf.
- 15.** Berühren Sie die Kontaktelemente des Steckers nicht mit scharfen oder metallischen Gegenständen.
- 16.** Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist.
- 17.** Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie am Stecker, nicht am Kabel.
- 18.** Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, trennen Sie es vom Stromnetz und nehmen Sie die Batterien heraus.

BESCHREIBUNG DES EMPFÄNGERS (in der Nähe des Elternteils angebracht, Abb. 1)

- | | |
|--|---|
| 1. Visuelle Lautstärkeanzeige | Naturklängen |
| 2. LCD-Display | 9. Einschalt-/Nachtlichttaste |
| 3. LED-Anzeige | 10. Taste zur Aktivierung des Vibrationsmodus |
| 4. Mikrofon | 11. Drehbarer Gürtelclip |
| 5. Taste zum Erhöhen der Lautstärke | 12. Talk-Back-Taste |
| 6. Taste zum Verringern der Lautstärke | 13. USB-C-Anschluss |
| 7. Lautsprecher | 14. Batteriefach |
| 8. Taste zur Aktivierung von Schlafliedern, Geräuschen und | |

BESCHREIBUNG DES LCD-DISPLAYS (Abb. 2)

1. Symbol für den Verbindungsstatus
 - Wird angezeigt, wenn der Empfänger mit dem Sender verbunden ist, und blinkt, wenn die Verbindung getrennt ist.
2. Symbol für die Wiedergabe von Schlafliedern, Geräuschen oder Naturklängen
3. Symbol für den Vibrationsmodus
4. Symbol für die Aktivität des Nachtlichts
5. Symbol für den Batteriestatus
 - Zeigt den aktuellen Batteriestand an und blinkt, wenn die Batterie fast leer ist
6. Luftfeuchtigkeitsanzeige / Temperaturanzeige
 - Die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit werden in Echtzeit erfasst. Die Messwerte werden abwechselnd 5 Sekunden lang angezeigt
7. Anzeige der Temperatureinheit.

BESCHREIBUNG DES SENDERS (in der Nähe des Kindes angebracht, Abb. 3)

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Mikrofon | 6. Nachtlichttaste |
| 2. LED-Anzeige | 7. USB-C Anschluss |
| 3. Taste zum Verringern der Lautstärke | 8. Paneel für Nachtlcht |
| 4. Taste zum Erhöhen der Lautstärke | 9. Lautsprecher |
| 5. Einschalttaste ON / OFF | |

BETRIEBSANLEITUNG:

Hinweis

Achten Sie darauf, dass die Geräte auf einer ebenen und stabilen Fläche stehen.

Einschalten des Empfängers des Babyphones (Abb. 1)

HINWEIS: Es wird empfohlen, das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen.

1. Legen Sie die beiliegenden Batterien in das Batteriefach des Empfängers ein (14, Abb. 1), dann schließen Sie den Stecker des Kabels an das Gerät und das andere Ende an die Stromquelle an. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität.
2. Halten Sie die Einschalttaste (9, Abb. 1) gedrückt, um den Empfänger einzuschalten. Das Gerät gibt einen Signalton ab und die LED-Anzeige blinkt, was anzeigt, dass das Gerät in den Kopplungsmodus übergegangen ist.
3. Um den Empfänger auszuschalten, halten Sie die Einschalttaste gedrückt.

Der Empfänger wird sowohl mit Batterien als auch mit Netzstrom betrieben. Um Ihr Baby kontinuierlich zu überwachen, sollten Sie sowohl die Batterie als auch die Netzstromversorgung gleichzeitig verwenden. Mit der Batterie allein kann der Empfänger nur für eine begrenzte Zeit kabellos arbeiten.

Einschalten des Senders des Babyphones (Abb. 3)

1. Schließen Sie das Netzkabel an den Empfänger und das andere Ende an die Stromquelle an.

2. Die LED-Anzeige leuchtet rot auf.
3. Drücken und halten Sie die Einschalttaste, um den Sender einzuschalten.
4. Das Gerät gibt einen Signalton ab und die LED-Anzeige blinkt abwechselnd rot und grün, was anzeigt, dass das Gerät in den Kopplungsmodus übergegangen ist.
5. Um den Sender auszuschalten, halten Sie die Einschalttaste gedrückt.

BETRIEB DES BABYPHONES

Kopplung des Geräts

Beim Einschalten des Empfängers und des Senders des Babyphones werden diese automatisch gekoppelt und das Gerät meldet dies mit einem akustischen Signal.

Wenn das Gerät nicht innerhalb von 10 Minuten gekoppelt wird, verlässt es automatisch den Kopplungsmodus und schaltet sich aus.

Ausrichtung und Betrieb

Stellen Sie den Sender an einer beliebigen Stelle (z. B. auf einem Tisch) auf und richten Sie ihn in die Richtung, die Sie überwachen möchten. Wenn der Sender ein Geräusch erkennt, wird auf dem Empfänger eine Meldung angezeigt.

HINWEIS

Legen Sie den Sender oder die Kabel nicht in das Babybett oder in Reichweite des Babys (mind. 1 Meter Abstand), da Verletzungs- oder Erstickungsgefahr für das Baby besteht! Stellen Sie die Geräte im Falle von Tönstörungen an einem anderen Ort auf und achten Sie darauf, dass sie nicht in der Nähe anderer elektrischer Geräte stehen.

Reichweite

Die Reichweite des Babyphones beträgt bis zu 400 Meter im Freien oder 70 Meter in geschlossenen Räumen. Die Reichweite kann je nach Umgebungsbedingungen und anderen Störfaktoren wie Wänden, Türen und anderen Hindernissen variieren.

Nachtlichtmodus

Um das Nachtlicht zu aktivieren, drücken Sie die Nachtlichttaste am Empfänger (9, Abb. 1) oder am Sender (6, Abb. 3). Das Licht kann sowohl vom Sender als auch vom Empfänger aus ein- und ausgeschaltet werden. Durch erneutes Drücken der Taste wird das Licht wieder ausgeschaltet.

Modus „Schlaflieder, Geräusche und Klänge“ (8, Abb. 1)

Drücken Sie diese Taste, um den Tonwiedergabemodus zu aktivieren. Durch erneutes Drücken der Taste wird die Aufnahme gewechselt. Um den Modus zu deaktivieren, halten Sie die Taste erneut gedrückt.

Vibrationsmodus

Drücken Sie diese Taste, um den Vibrationsmodus zu aktivieren. Der Empfänger beginnt zu vibrieren, wenn der Sender einen hohen Schallpegel erkennt. Dieser Modus funktioniert unabhängig von der Lautstärke des Geräts und bietet eine alternative Möglichkeit, die Eltern zu alarmieren. Um den Modus zu deaktivieren, drücken Sie die Taste erneut.

Änderung der Temperatureinheit

Halten Sie die Lautstärketaste nach oben (5, Abb. 1) gedrückt, um die Temperatureinheit in Celsius zu ändern, und halten Sie die Lautstärketaste nach unten (6, Abb. 1) gedrückt, um die Temperatureinheit auf die Fahrenheit-Skala umzustellen.

Sprechfunktion

Um ein Gespräch mit Ihrem Kind zu beginnen, halten Sie die Talk-Back-Taste am Empfänger gedrückt (12, Abb. 1).

Regulierung der Lautstärke

Drücken Sie während der Wiedergabe die Lautstärketaste –, um die Lautstärke zu verringern, oder die Lautstärketaste +, um sie zu erhöhen.

Hinweis

Die Standardlautstärke des Empfängers ist Stufe 3 und die maximale Lautstärke ist Stufe 5. Wenn das Babyphone beim Betrieb einen hohen Quietschton von sich gibt, stellen Sie sicher, dass Sender und Empfänger mehr als 1 Meter voneinander entfernt sind oder verringern Sie die Lautstärke des Empfängers.

Wenn die Lautstärke die Minimal- oder Maximaleinstellung erreicht, gibt der Empfänger zwei Pieptöne mit unterschiedlichen Tönen ab.

ALARMTÖNE DES EMPFÄNGERS

Niedriger Batteriestand - Zweimaliger Signalton alle 10 Minuten, wenn der Batteriestand

niedrig ist.

Sender getrennt - Doppelter Signalton alle 10 Sekunden, wenn keine Verbindung zwischen Sender und Empfänger besteht oder wenn sich der Empfänger außerhalb der Reichweite des Senders befindet.

FEHLERBEHEBUNG

Fehler	Lösungsmöglichkeiten
Die LED leuchtet nicht.	Stellen Sie sicher, dass das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen und eingeschaltet ist. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität.
Tonverzerrung.	Wenn der Empfänger näher als 1 Meter vom Sender entfernt verwendet wird, kann es zu unerwünschten Geräuschen kommen. In diesem Fall: • Reduzieren Sie die Lautstärke des Empfängers, • Erhöhen Sie den Abstand zwischen den Geräten.
Problem bei der Gerätekopplung.	Stellen Sie sicher, dass sich Empfänger und Sender in Reichweite befinden. Halten Sie die Ein-/Ausschalttaste am Empfänger und am Sender gleichzeitig 8 Sekunden lang gedrückt. Wiederholen Sie den Vorgang noch zweimal. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle.
Die Verbindung ist unterbrochen.	Die Nutzung in Innenräumen kann durch Faktoren wie dicke Wände oder zu viele elektronische Geräte gestört werden.
Das Babyphone antwortet nicht.	Setzen Sie das Gerät zurück, indem Sie es aus- und wieder einschalten (während dieser Zeit sollte das Netzkabel abgezogen und die Batterien aus dem Gerät entfernt werden). Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle.
Kein Ton vom Empfänger.	Stellen Sie sicher, dass die Geräte gekoppelt sind und die Lautstärke des Empfängers nicht zu niedrig ist.

Die Fotos dienen nur zur Veranschaulichung. Das tatsächliche Aussehen der Produkte kann von den Abbildungen abweichen.

Дорогой клиент!

Если у вас есть какие-либо комментарии или вопросы по поводу приобретенного товара, пожалуйста, свяжитесь с нами: help@lionelo.com

Производитель:

BrandLine Group Sp. z o.

Ул.А. Кренглевского 1, 61-248 Познань, Польша

Блок ребенка:

Диапазон рабочей частоты: 2402 MHz- 2480 MHz

Мощность ВЧ выхода: 0.58 dBm

Родительский блок:

Диапазон рабочей частоты: 2402 MHz- 2480 MHz

Мощность ВЧ выхода: 5.34 dBm

**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ВНИМАНИЕ**

1. Перед использованием продукта прочтите руководство пользователя и сохраните его для дальнейшего использования.
2. Это устройство не игрушка. Не позволяйте детям играть с ним.
3. Приемник и передатчик предназначены только для использования в сухих местах. Не используйте на мокрой поверхности. Передатчик нельзя использовать на улице.
4. Не прикасайтесь к изделию мокрыми руками.
5. Если изделие не работает должным образом, его уронили или затопили, обратитесь в сервисный центр производителя.
6. Не разбирайте изделие самостоятельно.

7. Рекомендуем использовать батарейки, входящие в комплект.
8. Мы рекомендуем использовать источник питания с параметрами 5,0 В постоянного тока, 1,0 А.
9. Не размещайте изделие рядом с плитой или другими источниками тепла.
10. Установку должен выполнять только взрослый.
11. Держите мелкие детали набора подальше от ребенка.
12. Электронная няня не заменяет должной родительской заботы и внимания.
13. Не размещайте изделие и его шнуры в манеже или в местах, доступных для детей. Размещайте их на расстоянии не менее 1 м друг от друга.
14. Не размещайте изделие рядом с водой или огнем.
15. Не прикасайтесь к контактам вилки острыми или металлическими предметами.
16. Не используйте устройство, если шнур или вилка повреждены.
17. Чтобы отключить устройство, держитесь за вилку, а не за шнур.
18. Если устройство не будет использоваться в течение длительного периода времени, отключите его от источника питания и извлеките батарейки.

ОПИСАНИЕ ПРИЕМНИКА (размещается рядом с родителем, рис. 1)

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Визуальный индикатор интенсивности звука. | шумов и звуков природы. |
| 2. ЖК-дисплей | 9. Кнопка питания/ночника. |
| 3. Сигнальный диод | 10. Кнопка включения режима вибрации. |
| 4. Микрофон | 11. Поворотный зажим для ремня. |
| 5. Кнопка увеличения громкости. | 12. Кнопка «Ответить» |
| 6. Кнопка уменьшения громкости. | 13. Порт USB-C |
| 7. Громкоговоритель | 14. Батарейный отсек. |
| 8. Кнопка включения колыбельных, | |

ОПИСАНИЕ ЖКИ (рис. 2)

1. Значок состояния подключения.
 - Отображается, когда приемник подключен к передатчику, и мигает, когда он отключен.
2. Значок, информирующий о воспроизведении колыбельных, статических звуков или звуков природы.
3. Значок режима вибрации.
4. Значок активности ночного освещения.
5. Значок состояния батареи.
 - Отображает текущий уровень заряда батареи и мигает, когда батарея разряжена.
6. Индикатор влажности/индикатор температуры.
 - Температура и влажность в устройстве определяются в режиме реального времени. Показания отображаются попеременно в течение 5 секунд.
7. Индикатор единицы измерения температуры.

ОПИСАНИЕ ПЕРЕДАТЧИКА (размещается рядом с ребенком, рис. 3)

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Микрофон | 7. Порт USB-C |
| 2. Сигнальный диод | 8. Панель ночника. |
| 3. Кнопка уменьшения громкости. | 9. Громкоговоритель |
| 4. Кнопка увеличения громкости. | |
| 5. Кнопка включения/выключения питания. | |
| 6. Кнопка ночника. | |

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Внимание

Убедитесь, что устройства расположены на плоской и устойчивой поверхности.

Питание и включение приемника радионяни (рис. 1)

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить устройство.

1. Вставьте входящие в комплект батарейки в аккумуляторный отсек приёмника (14, рис. 1), затем подключите вилку кабеля к устройству, а другой конец — к источнику питания. Не забывайте соблюдать правильную полярность при установке батареек.
2. Нажмите и удерживайте кнопку питания (9, рис. 1), чтобы включить ресивер. Устройство подаст звуковой сигнал, и индикатор замигает, указывая на то, что устройство вошло в режим сопряжения.
3. Чтобы выключить ресивер, нажмите и удерживайте кнопку питания.

Приемник работает от аккумулятора и сети. Чтобы постоянно следить за своим ребенком, используйте одновременно батарею и питание от сети переменного тока. Имея только аккумулятор, приемник может работать без проводов только ограниченное время.

Питание и включение передатчика радионяни (рис. 3)

1. Подключите шнур питания к приемнику, а другой конец — к источнику питания.
2. Световой индикатор загорится красным.
3. Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить передатчик.
4. Устройство издаст звуковой сигнал, а индикатор будет попеременно мигать красным и зеленым, указывая на то, что устройство вошло в режим сопряжения.
5. Чтобы выключить передатчик, нажмите и удерживайте кнопку питания.

РАБОТА ЭЛЕКТРОННОЙ НЯНИ

Сопряжение вашего устройства

После включения приемника и передатчика радионяни они автоматически соединятся и устройство оповестит вас звуковым сигналом.

Если устройство не будет сопряжено в течение 10 минут, оно автоматически

выйдет из режима сопряжения и выключится.

Настройка и функционирование

Разместите передатчик где угодно (например, на столе) и направьте его в том направлении, в котором вы хотите отслеживать. Когда передатчик обнаружит звук, на приемнике появится сообщение.

ВНИМАНИЕ

Не размещайте передатчик или кабели в детской кроватке или в пределах досягаемости (расстояние мин. 1 метр), так как существует опасность травмирования или удушья ребенка!

В случае звуковых помех переместите устройства и убедитесь, что они не находятся рядом с другими электрическими устройствами.

Прием

Радиус действия радионяни составляет до 400 метров на открытом воздухе или 70 метров в помещении. Рабочий диапазон может варьироваться в зависимости от условий окружающей среды и других помех, таких как стены, двери и другие препятствия.

Режим ночного освещения

Для включения ночника нажмите кнопку ночника на приемнике (9, рис. 1) или передатчике (6, рис. 3). Лампу можно включать и выключать как с передатчика, так и с приемника. Повторное нажатие кнопки выключит свет.

Режим «Колыбельные, шумы и звуки» (8, рис. 1)

Нажмите, чтобы активировать режим воспроизведения звука. Повторное нажатие кнопки изменит запись. Для выхода из режима нажмите и удерживайте кнопку еще раз.

Режим вибрации

Нажмите, чтобы активировать режим вибрации. Приемник будет вибрировать, когда передатчик обнаружит высокий уровень звука. Этот режим работает независимо от уровня громкости устройства, предоставляя альтернативный способ оповещения лица, осуществляющего уход. Для выхода из режима нажмите кнопку еще раз.

Изменение единицы измерения температуры

Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости (5, рис. 1), чтобы изменить единицу измерения температуры на градусы Цельсия, а нажатие и удержание кнопки уменьшения громкости (6, рис. 1) изменит единицу измерения температуры на градусы Фаренгейта.

Функция разговора

Чтобы начать разговор с ребенком, нажмите и удерживайте кнопку Talk Back на трубке (12, рис. 1).

Контроль громкости

Во время воспроизведения нажмите кнопку громкости – для уменьшения громкости или кнопку громкости + для увеличения громкости.

Внимание

Громкость приемника по умолчанию — уровень 3, а максимальная громкость — уровень 5. Если во время работы радионяня издает пронзительный визг, убедитесь, что передатчик и приемник находятся на расстоянии более 1 метра друг от друга, или уменьшите громкость приемника.

Когда громкость достигнет минимального или максимального значения, приемник издаст два звуковых сигнала разного тона.

ЗВУКИ СИГНАЛИЗАЦИИ ПРИЕМНИКА

Низкий заряд батареи — подает звуковой сигнал дважды каждые 10 минут, когда батарея разряжена.

Отключение передатчика — двойной звуковой сигнал каждые 15 секунд, когда нет соединения между передатчиком и приемником или когда приемник находится вне зоны действия передатчика.

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможное решение
Светодиод не загорается.	Убедитесь, что устройство подключено к источнику питания и включено. Не забывайте соблюдать правильную полярность при установке батареек.
Искажение звука.	Нежелательный звук может возникнуть при использовании приемника на расстоянии менее 1 метра от передатчика. В этом случае: • Уменьшите громкость ресивера, • Увеличьте расстояние между устройствами.
Проблема с сопряжением устройств.	Убедитесь, что приемник и передатчик находятся в пределах досягаемости. Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения питания на приемнике и передатчике одновременно в течение 8 секунд. Повторите процедуру еще два раза. Если проблема не устранена, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Соединение разорвано.	Использование в помещении может быть затруднено такими факторами, как толстые стены или слишком большое количество электронных устройств.
Радионяня не отвечает.	Выполните перезагрузку устройства, выключив и включив его (за это время следует отсоединить кабель питания и вынуть аккумулятор). Если проблема не устранена, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Нет звука в ресивере.	Убедитесь, что устройства сопряжены и громкость ресивера не слишком низкая.

Фотографии носят ознакомительный характер, реальный вид товара может отличаться от представленного на фотографиях.

Gentili Clienti!

In caso di qualsiasi domanda o osservazione relativa al prodotto acquistato, contattateci all'indirizzo: **help@lionelo.com**

Produttore:

BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręlewskiego 1, 61-248 Poznań, Polonia

Unità bambino:

Gamma di frequenza operativa: 2402 MHz- 2480 MHz
Potenza di uscita RF: 0.58 dBm

Unità genitore:

Gamma di frequenza operativa: 2402 MHz- 2480 MHz
Potenza di uscita RF: 5.34 dBm

INFORMAZIONI IMPORTANTI**ATTENZIONE**

1. Prima di usare il prodotto, prendere visione del manuale d'uso e conservarlo per riferimenti futuri.
2. Questo dispositivo non è un giocattolo. Non lasciare che i bambini ci giochino.
3. Il ricevitore e il trasmettitore sono adatti solo per l'uso in luoghi asciutti. Non usare su superfici bagnate. Il trasmettitore non deve essere utilizzato all'aperto.
4. Non toccare il prodotto con le mani bagnate.
5. Se il prodotto non funziona come dovrebbe o è caduto o allagato, contattare il servizio di assistenza del produttore.
6. Non smontare il prodotto in autonomia.
7. Si raccomanda di usare le batterie in dotazione.

8. Si raccomanda di usare un alimentatore con i parametri 5.0V DC 1.0A.
9. Non posizionare il prodotto in prossimità di fornelli o altre fonti di calore.
10. Il montaggio del prodotto deve essere effettuato solo da un adulto.
11. Tenere gli elementi più piccoli del kit lontano dal bambino.
12. Il baby monitor elettronico non sostituisce le cure e le attenzioni dei genitori.
13. Non posizionare il prodotto e i suoi cavi nel box o alla portata del bambino.
Posizionarli ad almeno 1 m di distanza.
14. Non posizionare il prodotto in prossimità di acqua o di fonti di fuoco.
15. Non toccare i contatti della spina con oggetti taglienti o metallici.
16. Non utilizzare il dispositivo se il cavo o la spina sono danneggiati.
17. Per scollegare il dispositivo dall'alimentazione elettrica, afferrare la spina e non il cavo.
18. In caso di mancato utilizzo del dispositivo per il periodo di tempo prolungato, scollegarlo dall'alimentazione elettrica e rimuovere le batterie.

DESCRIZIONE DEL RICEVITORE (posizionato in prossimità del genitore, fig. 1)

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Spia visiva del volume. | natura |
| 2. Display LCD | 9. Pulsante di accensione / luce |
| 3. Spia luminosa | notturna |
| 4. Microfono | 10. Pulsante di attivazione della |
| 5. Pulsante di incremento del volume | modalità vibrazione |
| 6. Pulsante di riduzione del volume | 11. Clip da cintura girevole |
| 7. Altoparlante | 12. Pulsante Talk Back |
| 8. Pulsante di attivazione delle ninne | 13. Porta USB-C |
| nanne, dei rumori e dei suoni della | 14. Vano batterie |

DESCRIZIONE DISPLAY LCD (fig. 2)

1. Icona di stato della connessione
 - Viene visualizzato quando il ricevitore è collegato al trasmettitore e lampeggia

quando è scollegato.

2. Icona che indica la riproduzione di ninne nanne, rumori o suoni della natura.
3. Icona della modalità di vibrazione
4. Icona di attività della luce notturna
5. Icona dello stato della batteria
 - Visualizza il livello attuale della batteria e lampeggia quando la batteria sta per esaurirsi.
6. Indicatore di umidità / Indicatore di temperatura
 - La temperatura e l'umidità del dispositivo vengono rilevate in tempo reale. Le letture vengono visualizzate in modo alternato per 5 secondi
7. Visualizzazione dell'unità di misura della temperatura.

DESCRIZIONE DEL TRASMETTITORE (posizionato in prossimità del bambino, fig. 3)

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 1. Microfono | 6. Pulsante luce notturna |
| 2. Spia luminosa | 7. Porta USB-C |
| 3. Pulsante di riduzione del volume | 8. Pannello luce notturna |
| 4. Pulsante di incremento del volume | 9. Altoparlante |
| 5. Pulsante di accensione ON / OFF | |

ISTRUZIONI PER L'USO:

Attenzione

Assicurarsi che i dispositivi siano posizionati su una superficie piana e stabile.

Alimentazione e accensione del ricevitore del baby monitor elettronico (fig. 1)

ATTENZIONE: Si raccomanda di caricare completamente il dispositivo prima del primo utilizzo.

1. Inserire le batterie ricaricabili in dotazione nel vano batterie del ricevitore (14, fig. 1), quindi collegare la spina del cavo all'unità e l'altra estremità alla fonte di alimentazione.

Ricordarsi di rispettare la corretta polarità in fase dell'inserimento delle batterie.

2. Premere e tenere premuto il pulsante di accensione (9, fig. 1) per accendere il ricevitore. Il dispositivo emette un segnale acustico e la spia luminosa inizia a lampeggiare, indicando che il dispositivo è in modalità di accoppiamento.
3. Per spegnere il ricevitore, premere e tenere premuto il tasto di accensione.

Il ricevitore funziona a batteria ricaricabile e a rete. Per monitorare continuamente il bambino, utilizzare contemporaneamente la batteria ricaricabile e l'alimentazione di rete. Con la sola batteria, il ricevitore può funzionare in modalità wireless solo per un tempo limitato.

Alimentazione e accensione del trasmettitore del baby monitor elettronico (fig. 3)

1. Collegare il cavo di alimentazione al ricevitore e l'altra estremità alla fonte di alimentazione.
2. La spia luminosa si illumina di rosso.
3. Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per accendere il trasmettitore.
4. Il dispositivo emette un segnale acustico e la spia luminosa inizia a lampeggiare in modo alternato in rosso e verde, per indicare che il dispositivo è in modalità di accoppiamento.
5. Per spegnere il trasmettitore, premere e tenere premuto il pulsante di accensione.

USO DEL BABY MONITOR ELETTRONICO

Accoppiamento del dispositivo

Una volta accesi, il ricevitore e il trasmettitore elettronico del baby monitor elettronico vengono accoppiati automaticamente e il dispositivo lo segnala con un segnale acustico. Se il dispositivo non viene accoppiato per 10 minuti, esce automaticamente dalla modalità di accoppiamento e si spegne.

Ubicazione e funzionamento

Posizionare il trasmettitore in un punto qualsiasi (ad esempio, su un tavolo) e puntarlo

nella direzione che si desidera monitorare. Al momento di rilevamento del suono dal trasmettitore, il ricevitore visualizza un messaggio.

ATTENZIONE

Non posizionare il trasmettitore o i cavi nel lettino o a portata del bambino (min. 1 metro di distanza), in quanto vi è il rischio di lesioni o di strangolamento del bambino! In caso di interferenze sonore, collocare i dispositivi in una posizione diversa e assicurarsi che non si trovino in prossimità di altri dispositivi elettrici.

Campo

Il raggio d'azione del baby monitor elettronico è fino a 400 metri all'aperto o 70 metri all'interno. Il raggio d'azione può variare a seconda delle condizioni ambientali e di altre interferenze come pareti, porte e altri ostacoli.

Modalità luce notturna

Per attivare la luce notturna, premere il pulsante della luce notturna sul ricevitore (9, fig. 1) o sul trasmettitore (6, fig. 3). La luce può essere attivata e disattivata sia dal trasmettitore che dal ricevitore. Premendo nuovamente il pulsante, la luce si spegne.

Modalità ninne nanne, rumori e suoni (8, fig. 1)

Premere per attivare la modalità di riproduzione dei suoni. Premere di nuovo per cambiare il brano riprodotto. Per disattivare la modalità, di nuovo premere e tenere premuto il pulsante.

Modalità vibrazione

Premere per attivare la modalità vibrazione. Il ricevitore inizia a vibrare quando il trasmettitore rileva un livello sonoro elevato. Questa modalità funziona indipendentemente dal livello di volume del dispositivo, fornendo un modo alternativo di avvisare il genitore. Per disattivare la modalità, premere nuovamente il pulsante.

Cambio dell'unità di misura della temperatura

Premere e tenere premuto il pulsante di aumento del volume (5, fig. 1) per cambiare l'unità di misura della temperatura nella scala Celsius; premendo e tenendo premuto il pulsante di diminuzione del volume (6, fig. 1) si cambia l'unità di misura della temperatura nella scala Fahrenheit.

Funzione vocale

Per iniziare una conversazione con il bambino, premere e tenere premuto il pulsante Talk Back sul ricevitore (12, fig. 1).

Regolazione del volume

Durante la riproduzione, premere il tasto - del volume per diminuire il volume o il tasto + del volume per aumentarlo.

Nota

Il volume predefinito del ricevitore è il livello 3 e il volume massimo è il livello 5. Se il baby monitor emette un suono acuto e stridente durante il funzionamento, accertarsi che il trasmettitore e il ricevitore siano distanti più di 1 metro o abbassare il volume del ricevitore. Quando il volume raggiunge l'impostazione minima o massima, il ricevitore emette due segnali acustici con toni diversi.

SUONI DI ALLARME DEL RICEVITORE

Livello della batteria basso - Segnale acustico emesso due volte ogni 10 minuti quando la batteria è scarica.

Disconnessione con il trasmettitore - Doppio segnale acustico emesso ogni 10 secondi in caso di assenza di connessione tra il trasmettitore e il ricevitore, oppure quando il ricevitore è fuori dal raggio d'azione del trasmettitore.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Eventuale soluzione
Spia LED non si accende.	Assicurarsi che il dispositivo sia collegato all'alimentazione e che sia stato acceso. Ricordarsi di rispettare la corretta polarità in fase dell'inserimento delle batterie.

Problema	Eventuale soluzione
Interferenze audio.	Se il ricevitore viene utilizzato a una distanza inferiore a 1 metro dal trasmettitore, potrebbero verificarsi suoni indesiderati. In tal caso: • Diminuire il volume del ricevitore, • Aumentare la distanza tra le unità.
Problema di accoppiamento delle unità.	Assicurarsi che il ricevitore e il trasmettitore siano nel raggio d'azione. Premere e tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento contemporaneamente sul ricevitore e sul trasmettitore per 8 secondi. Ripetere la procedura altre due volte. Qualora il problema persista, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato.
La connessione viene interrotta.	L'uso in interni potrebbe essere disturbato da fattori quali pareti spesse o presenza di un numero eccessivo di dispositivi elettronici.
Il baby monitor elettronico non risponde.	Resettare il dispositivo spegnendolo e riaccendendolo (in questa fase il cavo di alimentazione deve essere scollegato e le batterie rimosse). Qualora il problema persista, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato.
Nessun suono dal ricevitore.	Assicurarsi che i dispositivi siano accoppiati e che il livello del volume del ricevitore non sia troppo basso.

Le immagini hanno carattere illustrativo, l'aspetto reale dei prodotti può differire da quello presentato nelle immagini.

FR

Cher Client !

Si vous avez des commentaires ou des questions sur le produit que vous avez acheté, veuillez nous contacter : **help@lionelo.com**

Fabricant :

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Pologne

Unité bébé:

Plage de fréquences de fonctionnement: 2402 MHz- 2480 MHz

Puissance de sortie RF: 0.58 dBm

Unité parentale:

Plage de fréquences de fonctionnement: 2402 MHz- 2480 MHz

Puissance de sortie RF: 5.34 dBm

INFORMATIONS IMPORTANTES**ATTENTION**

1. Avant d'utiliser le produit, lisez le manuel d'instructions et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.
2. Cet appareil n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec.
3. Le récepteur et l'émetteur sont uniquement destinés à une utilisation dans des endroits secs. Ne pas utiliser sur une surface mouillée. L'émetteur ne doit pas être utilisé à l'extérieur.
4. Ne pas toucher le produit avec des mains mouillées.
5. Si le produit ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé ou a été inondé, contactez le service après-vente du fabricant.
6. Ne démontez pas le produit vous-même.
7. Il est recommandé d'utiliser les piles incluses dans le kit.
8. Il est recommandé d'utiliser un bloc d'alimentation de 5,0 V CC 1,0 A.
9. Ne placez pas le produit à proximité d'une cuisinière ou d'autres sources de chaleur.
10. Le montage doit être effectué par un adulte uniquement.
11. Gardez les petites pièces du kit loin de l'enfant.
12. Un moniteur vidéo pour bébé ne remplace pas l'attention et les soins des parents.

13. Ne placez pas le produit et ses cordons dans le parc pour enfants ou à portée de l'enfant. Placez-les à au moins 1 m de distance.
14. Ne placez pas le produit près de l'eau ou d'une source de feu.
15. Ne touchez pas les contacts de la fiche avec des objets pointus ou métalliques.
16. N'utilisez pas l'appareil si le câble ou la fiche sont endommagés.
17. Pour débrancher l'appareil de l'alimentation électrique, saisissez la fiche et non le câble.
18. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, débranchez-le et retirez les piles.

DESCRIPTION DU RÉCEPTEUR (à placer à côté du parent, Fig. 1)

- | | |
|---|--|
| 1. Indicateur visuel de niveau sonore | 9. Bouton d'alimentation / lampe de chevet |
| 2. Écran LCD | |
| 3. Voyant lumineux | 10. Bouton d'activation du mode vibration |
| 4. Microphone | 11. Clip de ceinture pivotant |
| 5. Bouton d'augmentation du volume | 12. Bouton Talk Back |
| 6. Bouton de réduction du volume | 13. Port USB-C |
| 7. Enceinte | 14. Compartiment à piles |
| 8. Bouton d'activation des berceuses, des bruits et des sons de la nature | |

DESCRIPTION DE L'AFFICHAGE LCD (Fig. 2)

1. Icône d'état de connexion
 - S'affiche lorsque le récepteur est connecté à l'émetteur et clignote lorsqu'il est déconnecté.
2. Icône indiquant que des berceuses, des bruits ou des sons de la nature sont diffusés.
3. Icône du mode vibration
4. Icône d'activité de la lampe de chevet
5. Icône d'état des piles

- Affiche le niveau actuel de la batterie et clignote lorsqu'elle est presque vide.
6. Indicateur d'humidité / Indicateur de température
 - La température et l'humidité de l'appareil sont détectées en temps réel. Les relevés sont affichés en alternance pendant 5 secondes
 7. Indicateur d'unité de température.

DESCRIPTION DE L'ÉMETTEUR (placé à côté de l'enfant, fig. 3)

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Microphone | arrêt |
| 2. Voyant lumineux | 6. Bouton d'éclairage nocturne |
| 3. Bouton de réduction du volume | 7. Port USB-C |
| 4. Bouton d'augmentation du volume | 8. Panneau d'éclairage nocturne |
| 5. Bouton d'alimentation marche / | 9. Enceinte |

MODE D'EMPLOI :

Attention

Veillez à ce que les appareils soient placés sur une surface plane et stable.

Mise sous tension et allumage du récepteur du moniteur vidéo pour bébé (fig. 1)

ATTENTION : Il est recommandé de charger complètement l'appareil avant la première utilisation

1. Insérez inclus dans le kit piles fournies dans le compartiment à piles du récepteur (14, fig. 1), puis connectez la fiche du câble à l'appareil et l'autre extrémité à la source d'alimentation. N'oubliez pas de respecter la polarité lors de l'insertion des piles.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation (9, fig. 1) et maintenez-le enfoncé pour allumer le récepteur. L'appareil émet un signal sonore et le voyant lumineux clignote, indiquant que l'appareil est entré en mode d'appairage.
3. Pour éteindre le récepteur, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé.

Le récepteur fonctionne sur batterie et sur secteur. Pour surveiller votre bébé de façon

continue, utilisez simultanément la batterie et l'alimentation secteur. Avec la batterie rechargeable seule, le récepteur ne peut fonctionner sans fil que pendant une durée limitée.

Mise sous tension et allumage de l'émetteur du moniteur vidéo pour bébé (fig. 3)

1. Branchez le cordon d'alimentation sur le récepteur et l'autre extrémité sur la source d'alimentation.
2. Le voyant lumineux s'allume en rouge.
3. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour allumer l'émetteur.
4. L'appareil émet un signal sonore et le voyant lumineux clignote alternativement en rouge et en vert, indiquant que l'appareil est entré en mode d'appairage.
5. Pour éteindre l'émetteur, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé.

FONCTIONNEMENT DU MONITEUR VIDÉO POUR BÉBÉ

Appairage de l'appareil

Lorsque vous allumez le récepteur et l'émetteur du moniteur vidéo pour bébé, ils s'appairent automatiquement et l'appareil vous le signale par un bip.

Si l'appareil n'est pas apparié pendant 10 minutes, il quittera automatiquement le mode d'appairage et s'éteindra.

Mise en place et fonctionnement

Placez l'émetteur n'importe où (par exemple sur une table) et orientez-le dans la direction que vous souhaitez surveiller. Lorsque l'émetteur détecte un son, un message s'affiche sur le récepteur.

ATTENTION

Ne placez pas l'émetteur ou les câbles dans le lit du bébé ou à sa portée (au moins 1 mètre de distance), car il y a un risque de blesser ou d'étrangler l'enfant !

En cas d'interférences de son, placez les appareils dans un autre endroit et assurez-vous qu'ils ne sont pas à proximité d'autres appareils électriques.

Portée

La portée du moniteur vidéo pour bébé peut atteindre 400 mètres à l'extérieur ou

70 mètres à l'intérieur. La portée peut varier en fonction des conditions ambiantes et d'autres interférences telles que des murs, des portes et d'autres obstacles.

Mode lampe de chevet

Pour allumer la lampe de chevet, appuyez sur le bouton de la lampe de chevet du récepteur (9, fig. 1) ou de l'émetteur (6, fig. 3). La lampe peut être allumée et éteinte à partir de l'émetteur et du récepteur. Un nouvel appui sur le bouton éteint la lampe.

Mode berceuses, bruits et sons (8, fig. 1)

Appuyez sur ce bouton pour activer le mode de lecture des sons. Un nouvel appui sur le bouton change le son. Pour désactiver le mode, appuyez à nouveau sur le bouton et maintenez-le enfoncé.

Mode vibration

Appuyez sur ce bouton pour activer le mode vibration. Le récepteur se met à vibrer lorsque l'émetteur détecte un niveau sonore élevé. Ce mode fonctionne indépendamment du niveau de volume de l'appareil et constitue un autre moyen d'alerter la personne qui s'occupe de l'enfant. Pour désactiver le mode, appuyez à nouveau sur le bouton.

Changement d'unité de température

Appuyez sur le bouton d'augmentation du volume (5, fig. 1) et maintenez-le enfoncé pour changer l'unité de température à l'échelle Celsius, tandis qu'en appuyant sur le bouton de diminution du volume (6, fig. 1) et en le maintenant enfoncé, vous changerez l'unité de température à l'échelle Fahrenheit.

Fonction de conversation

Pour entamer une conversation avec votre enfant, appuyez sur le bouton Talk Back du récepteur et maintenez-le enfoncé (12, fig. 1).

Réglage du volume

Pendant la lecture, appuyez sur le bouton de volume - pour diminuer le volume ou sur le bouton de volume + pour l'augmenter.

Attention

Le volume par défaut du récepteur est le niveau 3 et le volume maximum est le niveau 5. Si le moniteur vidéo pour bébé émet un son aigu et grinçant pendant le fonctionnement,

assurez-vous que l'émetteur et le récepteur sont éloignés de plus d'un mètre ou réduisez le volume du récepteur.

Lorsque le volume atteint le réglage minimum ou maximum, le récepteur émet deux bips de tonalités différentes.

SONS D'ALARME DU RÉCEPTEUR

Pile faible – Deux bips toutes les 10 minutes lorsque le niveau de la pile est faible.

Déconnexion de l'émetteur – Double bip émis toutes les 10 secondes lorsqu'il n'y a pas de connexion entre l'émetteur et le récepteur, ou lorsque le récepteur est hors de portée de l'émetteur.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Problème	Solution possible
Le voyant lumineux ne s'allume pas.	Assurez-vous que l'appareil est connecté à l'alimentation électrique et qu'il a été allumé. N'oubliez pas de respecter la polarité lors de l'insertion des piles.
Interférences sonores.	Des sons indésirables peuvent se produire si le récepteur est utilisé à une distance inférieure à 1 mètre de l'émetteur. Dans ce cas : • Diminuez le volume du récepteur, • Augmentez la distance entre les appareils.
Problème d'appariage.	Assurez-vous que le récepteur et l'émetteur sont à portée. Appuyez simultanément sur le bouton marche/arrêt du récepteur et de l'émetteur et maintenez-le enfoncé pendant 8 secondes. Répétez la procédure deux fois de plus. Si le problème persiste, consultez un centre de service agréé.
La connexion est interrompue.	L'utilisation en intérieur peut être perturbée par des facteurs tels que des murs épais ou un trop grand nombre d'appareils électroniques.
Le moniteur vidéo pour bébé ne répond pas.	Réinitialisez l'appareil en l'éteignant et en le rallumant (pendant ce temps, le cordon d'alimentation doit être débranché et les piles retirées). Si le problème persiste, consultez un centre de service agréé.

Problème	Solution possible
Le récepteur n'émet aucun son.	Assurez-vous que les appareils sont appariés et que le volume du récepteur n'est pas trop faible.

Les photos sont fournies à titre d'illustration uniquement, l'apparence réelle des produits peut différer de celle montrée dans les images.

ES

Estimado Cliente:

Si tiene alguna pregunta o duda sobre el producto comprado, póngase en contacto con nosotros: help@lionelo.com

Fabricante:

BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręlewskiego 1, 61-248 Poznań, Polonia

Unidad del bebé:

Rango de frecuencia de funcionamiento: 2402 MHz- 2480 MHz
Potencia de salida RF: 0.58 dBm

Unidad de los padres:

Rango de frecuencia de funcionamiento: 2402 MHz- 2480 MHz
Potencia de salida RF: 5.34 dBm

INFORMACIÓN IMPORTANTE ATENCIÓN

1. Antes de usar el producto, lea el manual de instrucciones y guárdelo para futuras

consultas.

- 2.** Este dispositivo no es un juguete. No deje que los niños jueguen con él.
- 3.** El receptor y el transmisor son adecuados solo para su uso en lugares secos. No los use en superficies mojadas. El transmisor no debe utilizarse en exteriores.
- 4.** No toque el producto con las manos mojadas.
- 5.** Si el producto no funciona como debería o se ha caído o inundado, póngase en contacto con el servicio técnico del fabricante.
- 6.** No desmonte el producto por su propia cuenta.
- 7.** Se recomienda utilizar las baterías incluidas.
- 8.** Recomendamos utilizar una fuente de alimentación de 5,0 V CC y 1,0 A.
- 9.** No coloque el producto cerca de la cocina u otras fuentes de calor.
- 10.** Solo un adulto puede realizar el montaje.
- 11.** Mantenga las partes más pequeñas del conjunto lejos del niño.
- 12.** El vigilabebés electrónico no es un sustituto del cuidado y la atención adecuados de los padres.
- 13.** No coloque el producto ni sus cables en el parque de bebé o al alcance de la mano de su hijo. Colóquelos a una distancia de al menos 1 m.
- 14.** No coloque el producto cerca del agua o una fuente de fuego.
- 15.** No toque los contactos del enchufe con objetos afilados o metálicos.
- 16.** No utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados.
- 17.** Para desconectar el aparato de la fuente de alimentación, sostenga el enchufe, no el cable.
- 18.** Si no va a utilizar el producto durante un periodo prolongado, desenchúfelo y retire las baterías.

DESCRIPCIÓN DEL RECEPTOR (cerca de la madre o el padre, Fig. 1)

- | | |
|---|---|
| 1. Indicador visual de intensidad de sonido | de cuna, ruidos y sonidos de la naturaleza |
| 2. Pantalla LCD | 9. Botón de encendido / luz nocturna |
| 3. Indicador luminoso | 10. Botón para activar el modo de vibración |
| 4. Micrófono | 11. Clip giratorio para cinturón |
| 5. Botón para subir el volumen | 12. Botón Talk Back |
| 6. Botón para bajar el volumen | 13. Puerto USB-C |
| 7. Altavoz | 14. Compartimento de las baterías |
| 8. Botón para activar canciones | |

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA LCD (Fig. 2)

1. Icono de estado de la conexión
 - Aparece cuando el receptor está conectado al transmisor, pero parpadea cuando está desconectado.
2. Icono que indica la reproducción de canciones de cuna, ruidos o sonidos de la naturaleza
3. Icono del modo vibración
4. Icono de actividad de la luz nocturna
5. Icono del estado de la batería
 - Muestra el nivel actual de la batería y parpadea cuando está a punto de agotarse.
6. Indicador de humedad / Indicador de temperatura
 - La temperatura y la humedad de la unidad se detectan en tiempo real. Las lecturas se muestran alternativamente durante 5 segundos.
7. Indicador de la unidad de temperatura.

DESCRIPCIÓN DEL TRANSMISOR (debe colocarse junto al bebe, Fig. 3)

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. Micrófono | 6. Botón de la luz nocturna |
| 2. Indicador luminoso | 7. Puerto USB-C |
| 3. Botón para bajar el volumen | 8. Panel de la luz nocturna |
| 4. Botón para subir el volumen | 9. Altavoz |
| 5. Botón de encendido ON / OFF | |

INSTRUCCIONES DE USO:

Atención

Asegúrese de que el equipo esté colocado sobre una superficie plana y estable.

Alimentación y encendido del receptor del vigilabebés (fig. 1)

ATENCIÓN: Se recomienda cargar completamente el equipo antes de utilizarlo por primera vez.

1. Inserte las baterías incluidas en el compartimento de las baterías del receptor (14, fig.1) y, a continuación, conecte el enchufe del cable a la unidad y el otro extremo a la fuente de alimentación. Tenga en cuenta la polaridad correcta al insertar las baterías.
2. Mantenga pulsado el botón de encendido (9, fig.1) para encender el receptor. La unidad emitirá un pitido y el indicador luminoso parpadeará, indicando que la unidad ha entrado en el modo de emparejamiento.
3. Para apagar el receptor, mantenga pulsado el botón de encendido.

El receptor funciona con baterías y con la red eléctrica. Para vigilar continuamente a su hijo, utilice simultáneamente la batería y la alimentación de red. Solo con la batería, el receptor puede funcionar de forma inalámbrica durante un tiempo limitado.

Alimentación y encendido del transmisor del vigilabebés (fig. 3)

1. Conecte el cable de alimentación al receptor y el otro extremo a la fuente de alimentación.

2. El indicador luminoso se iluminará en rojo.
3. Mantenga pulsado el botón de encendido para encender el transmisor.
4. La unidad emitirá un pitido y el indicador luminoso parpadeará alternativamente en rojo y verde, indicando que la unidad ha entrado en modo de emparejamiento.
5. Para apagar el transmisor, mantenga pulsado el botón de encendido.

OPERACIÓN DEL VIGILABEBÉS

Emparejamiento de la unidad

Cuando el receptor y el transmisor del vigilabebés estén encendidos, se emparejarán automáticamente y la unidad lo notificará con una señal acústica.

Si la unidad no se empareja durante 10 minutos, saldrá automáticamente del modo de emparejamiento y se apagará.

Colocación y funcionamiento

Coloque el transmisor en cualquier lugar (por ejemplo, sobre una mesa) y oriéntelo hacia la dirección que desee vigilar. Cuando el transmisor detecta un sonido, aparece un mensaje en el receptor.

ATENCIÓN

No coloque el transmisor o los cables dentro de la cuna del niño o a su alcance (mín. 1 metro de distancia): ¡riesgo de lesiones o asfixia!

En caso de perturbación del sonido, coloque los aparatos en un lugar diferente y asegúrese de que no estén cerca de otros dispositivos eléctricos.

Rango

La cobertura de funcionamiento del vigilabebés es de hasta 400 metros en exteriores o 70 metros en interiores. La cobertura de funcionamiento puede variar en función de las condiciones ambientales y otras interferencias como paredes, puertas y otros obstáculos.

Modo de luz nocturna

Para activar la luz nocturna, pulse el botón de luz nocturna del receptor (9, fig. 1) o del transmisor (6, fig. 3). La luz puede activarse y desactivarse tanto desde el transmisor como desde el receptor. Si vuelve a pulsar el botón, la luz se apagará.

Modo canciones de cuna, ruidos y sonidos (8, fig. 1)

Pulse el botón para activar el modo de reproducción de sonido. Si vuelve a pulsar el botón, cambiará la grabación. Para desactivar el modo, vuelva a mantener pulsado el botón.

Modo vibración

Pulse el botón para activar el modo vibración. El receptor empezará a vibrar cuando el transmisor detecte un nivel sonoro elevado. Este modo funciona independientemente del nivel de volumen del aparato, proporcionando una forma alternativa de alertar al cuidador. Para desactivar el modo, pulse de nuevo el botón.

Cambio de unidad de temperatura

Mantenga pulsado el botón de aumentar volumen (5, fig. 1) para cambiar la unidad de temperatura a la escala Celsius, mientras que si mantiene pulsado el botón de bajar volumen (6, fig. 1) cambiará la unidad de temperatura a la escala Fahrenheit.

Función de conversación

Para iniciar una conversación con su hijo, mantenga pulsado el botón Talk Back del receptor (12, fig. 1).

Control de volumen

Durante la reproducción, pulse el botón de volumen – para bajar el volumen o el botón de volumen + para aumentarlo.

Nota

De forma predeterminada, el volumen del receptor es el nivel 3 y el volumen máximo es el nivel 5. Si el vigilabebés emite un chirrido agudo durante su funcionamiento, asegúrese de que el transmisor y el receptor estén a más de 1 metro de distancia o baje el volumen del receptor.

Cuando el volumen alcanza el ajuste mínimo o máximo, el receptor emite dos pitidos con tonos diferentes.

Sonidos de alarma del receptor

Batería baja: se emiten dos pitidos cada 10 minutos cuando el nivel de la batería es bajo.

Desconexión del transmisor: un doble pitido emitido cada 10 segundos cuando no

hay conexión entre el transmisor y el receptor o cuando el receptor está fuera del alcance del transmisor.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible solución
El LED no se enciende.	Asegúrese de que el aparato esté conectado a la red eléctrica y se haya puesto en marcha. Tenga en cuenta la polaridad correcta al insertar las baterías.
Interferencias sonoras.	Pueden producirse sonidos no deseados si el receptor se utiliza a una distancia inferior a 1 metro del transmisor. En este caso: • Baje el volumen del receptor, • Aumente la distancia entre dispositivos.
Problema al emparejar el aparato.	Asegúrese de que el receptor y el transmisor se encuentran dentro del radio de cobertura. Mantenga pulsada el botón de encendido / apagado del receptor y del transmisor simultáneamente durante 8 segundos. Repita el procedimiento dos veces más. Si el problema persiste, consulte a un centro de servicio autorizado.
La conexión se rompe.	El uso en interiores puede verse afectado por factores como paredes gruesas o demasiados dispositivos electrónicos.
El vigilabebés no responde.	Reinicie la unidad apagándola y encendiéndola (durante este tiempo, el cable de alimentación debe estar desconectado y las baterías retiradas). Si el problema persiste, consulte a un centro de servicio autorizado.
El receptor no emite ningún sonido.	Asegúrese de que los aparatos estén emparejados y de que el nivel de volumen del receptor no sea demasiado bajo.

Las fotos son para fines ilustrativos, la apariencia real de los productos puede diferir de la presentada en las fotos.

Geachte Klant!

Hebt u opmerkingen of vragen over het product, neem dan contact met ons op:
help@lionelo.com

Fabrikant:

BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręlewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

Baby-eenheid:

Werkfrequentiebereik: 2402 MHz- 2480 MHz
RF-uitgangsvermogen: 0.58 dBm

Ouder-eenheid:

Werkfrequentiebereik: 2402 MHz- 2480 MHz
RF-uitgangsvermogen: 5.34 dBm

BELANGRIJKE GEGEVENS**LET OP**

1. Lees deze handleiding aandachtig door voor gebruik en bewaar het voor toekomstig gebruik.
2. Het apparaat is geen speelgoed. Kinderen dienen niet met het apparaat te spelen.
3. De ontvanger en zender zijn alleen geschikt voor gebruik op droge plaatsen. Gebruik niet op een nat oppervlak. De zender mag niet buitenshuis worden gebruikt.
4. Raak het product niet met natte handen aan.
5. Als het product niet werkt of is gevallen of nat geworden, moet contact op met de serviceafdeling van de fabrikant worden genomen.
6. Demonteer het product niet zelf.
7. Het wordt aangeraden de meegeleverde batterijen te gebruiken.

8. Het wordt aangeraden 5.0V DC 1.0A adapter te gebruiken.
9. Plaats het product niet in de buurt van een kookplaat of andere warmtebronnen.
10. De installatie mag alleen door een volwassene worden uitgevoerd.
11. Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
12. De babyfoon is geen vervanging voor verantwoord toezicht door volwassenen.
13. Houd het product en de snoeren buiten het bereik van kinderen houden. Plaats ze op minstens 1 m afstand.
14. Plaats het product niet in de buurt van water of een vuurbron.
15. Raak de stekkercontacten niet aan met scherpe of metalen voorwerpen.
16. Gebruik het apparaat niet als de kabel of de stekker is beschadigd.
17. Om het apparaat van de stroomvoorziening los te koppelen de stekker en niet de kabel trekken.
18. Haal de stekker uit het stopcontact en verwijder de batterijen wanneer het apparaat niet wordt gebruikt.

OMSCHRIJVING ONTVANGER (bij de ouder) afb. 1)

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Visuele indicator voor geluidsterkte | natuurgeluiden |
| 2. LCD-scherm | 9. Aan/uit-knop / nachtlicht |
| 3. Lichtdiode | 10. Knop voor vibratiemodus |
| 4. Microfoon | 11. Draaibare riemklem |
| 5. Knop voor volume omhoog | 12. Talk Back knop |
| 6. Knop voor volume omlaag | 13. USB-C poort |
| 7. Luidspreker | 14. Batterijvakje |
| 8. Knop voor slaapliedjes, geluiden en | |

OMSCHRIJVING LCD-SCHERM (afb. 2)

1. Pictogram van de verbindingstatus
 - Toont wanneer de ontvanger op de zender is aangesloten, maar knippert wanneer deze is losgekoppeld.

2. Pictogram voor het afspelen van slaapliedjes, geluiden of natuurgeluiden
3. Pictogram vibratiemodus
4. Pictogram nachtlampje
5. Pictogram batterijstatus
 - Toont het actuele batterij-niveau en knippert als de batterij bijna leeg is
6. Vochtigheidsindicator / Temperatuurindicator
 - Temperatuur en vochtigheid in het apparaat worden in realtime gedetecteerd.
De metingen worden afwisselend gedurende 5 seconden weergegeven
7. Indicator temperatuureenheid.

OMSCHRIJVING ZENDER (bij het kind afb.3)

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Microfoon | 6. Knop nachtlampje |
| 2. Lichtdiode | 7. USB-C poort |
| 3. Knop voor volume omlaag | 8. Paneel nachtlampje |
| 4. Knop voor volume omhoog | 9. Luidspreker |
| 5. ON / OFF knop | |

GEBRUIKSAANWIJZING:

Let op

Zorg ervoor dat het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond staat.

De elektronische babyfoon aansluiten en activeren (afb.1)

LETOP: Het wordt aangeraden om het apparaat voor het eerste gebruik volledig op te laden.

1. Plaats de meegeleverde batterijen in het batterijvakje van de ontvanger (14, afb.1) en sluit de stekker van de kabel aan op het apparaat en het andere uiteinde op de stroomvoorziening. Zorg voor de juiste polariteit bij het plaatsen van de batterijen.
2. Druk op de aan/uit-knop (9, afb.1) en houd deze ingedrukt om de ontvanger in te schakelen. Het apparaat geeft een pieptoon en het lampje knipper om aan te geven dat de koppelingsstand is geactiveerd.

3. Druk op de aan/uit-knop en houd deze ingedrukt om de ontvanger uit te schakelen.

De ontvanger werkt op batterij en netspanning. Om het kind voortdurend te bewaken gelijktijdig batterij- en netvoeding gebruiken. Met de batterij kan de ontvanger slechts een beperkte tijd draadloos werken.

De zender aansluiten en activeren (afb.3)

1. Sluit de voedingskabel aan op de ontvanger en het andere uiteinde op de voedingsbron.
2. Het indicatorlampje licht rood op.
3. Druk op de aan/uit-knop en houd deze ingedrukt om de zender in te schakelen.
4. Het apparaat geeft een pieptoon en het lampje knippert rood en groen om aan te geven dat de koppelingsstand is geactiveerd.
5. Druk op de aan/uit-knop en houd deze ingedrukt om de zender uit te schakelen.

BABYFOON BEDIENEN

Het apparaat koppelen

Nadat de ontvanger en babyfoon zijn ingeschakeld, worden ze automatisch gekoppeld het apparaat geeft dit door met een geluidssignaal.

Als het apparaat gedurende 10 minuten niet wordt gekoppeld, verlaat het automatisch de koppelmodus en wordt uitgeschakeld.

Opstelling en bediening

Plaats de zender op een willekeurige plek (bv. op een tafel) en wijs deze in de richting waar u wilt monitoren. Als de zender geluid detecteert, wordt er een bericht op de ontvanger weergegeven.

LET OP

Plaats de zender of de kabels niet in of binnen het bereik van de wieg/het bedje van het kind (min. 1 meter afstand), het bestaat een risico dat het kind gewond of verstrikt raakt! Bij storing van geluid de apparaten verplaatsen en ervoor zorgen dat ze zich niet in de buurt van andere elektrische apparatuur bevinden.

Bereik

Het bereik van babyfoon is tot 400 meter buitenshuis of 70 meter binnenshuis. Het bereik kan variëren afhankelijk van de omgevingsomstandigheden en andere storingen d.i. muren, deuren en andere obstakels.

Nachtlichtstand

Druk op de knop voor het nachtlicht om het nachtlicht op de ontvanger (9, afb. 1) of de zender (6, afb. 3) te activeren. Het lampje kan zowel op de zender als op de ontvanger worden in- en uitgeschakeld. Door nogmaals op de knop te drukken, wordt het licht uitgeschakeld.

Slaap-, geluiden- en geluidsstand (8, afb. 1)

Druk hierop om de geluidswaargave te activeren. Door nogmaals op de knop te drukken wordt het geluid gewijzigd. Om de stand uit te schakelen, de knop opnieuw indrukken en ingedrukt houden.

Vibratiemodus

Druk hierop om de vibratiemodus te activeren. De ontvanger trilt als de zender een hoog geluidsniveau detecteert. Deze stand werkt onafhankelijk van het volumeniveau van het apparaat en biedt een alternatieve manier om de ouder te waarschuwen. Om de stand uit te schakelen, de knop opnieuw indrukken.

Temperatuureenheid wijzigen

Houd de knop volume omhoog (5, afb. 1) ingedrukt om de temperatuureenheid in Celsius te wijzigen, door de knop volume omlaag (6, afb. 1) ingedrukt te houden, wordt de temperatuureenheid in Fahrenheit-schaal gewijzigd.

Praatfunctie

Druk op de knop Talk Back op de ontvanger en houd deze ingedrukt als u met uw kind wilt praten (12, afb.1).

Volumeregeling

Druk tijdens weergave op de - volumeknop om het volume te verlagen of op de + volumeknop om het volume te verhogen.

Let op

Het standaardvolume van de ontvanger is stand 3 en het maximale volume is stand 5. Als de babyfoon een hoog piepend geluid produceert, zorg ervoor dat de zender en ontvanger meer dan 1 meter uit elkaar zijn of zet het volume van de hoofdeenheid zachter.

Als het volume de minimum- of maximumstand bereikt, geeft de ontvanger twee pieptonen van verschillende tonen.

ALARMGELUIDEN ONTVANGER

Batterij bijna leeg - Er klinkt elke 10 minuten twee keer een pieptoon als de batterij bijna leeg is.

Ontkoppeling met zender - Dubbele pieptoon om de 10 seconden als er geen verbinding is tussen de zender en de ontvanger, of als de ontvanger buiten het bereik van de zender is.

OPLOSSING VAN PROBLEMEN

Probleem	Mogelijke oplossing
LED licht niet op.	Zorg dat het apparaat is aangesloten op de voeding en is geactiveerd. Zorg voor de juiste polariteit bij het plaatsen van de batterijen.
Geluidsstoring.	Ongewenst geluid kan optreden wanneer de ontvanger wordt gebruikt op een afstand van minder dan 1 meter van de zender. In dat geval: • Verlaag het volume van de ontvanger, • Maak de afstand tussen apparaten groter.
Probleem met het koppelen van het apparaat.	Zorg ervoor dat de ontvanger en zender binnen bereik zijn. Druk en houd de aan/uit-knop op de ontvanger en de zender tegelijkertijd 8 seconden ingedrukt. Herhaal de procedure nog twee keer. Neem bij problemen contact op met een erkend servicecentrum.
De verbinding wordt verbroken.	Gebruik binnenshuis kan worden verstoord door factoren als dikke muren of te veel elektronische apparaten.
Babyfoon reageert niet.	Reset het apparaat door het uit en in te schakelen (in deze tijd moet de voedingskabel worden losgekoppeld en de batterijen worden verwijderd). Neem bij problemen contact op met een erkend servicecentrum.
Geen geluid van de ontvanger.	Zorg ervoor dat de apparaten gekoppeld zijn en dat het volume van de ontvanger niet te laag is.

De afbeeldingen dienen alleen ter illustratie, het werkelijke uiterlijk van de producten kan van het uiterlijk op de afbeeldingen verschillen.

Gerbiamas Kliente!

Jei turite pastabų ar klausimų dėl įsigyto produkto, susisiekite su mumis:

help@lionelo.com

Gamintojas:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań (Poznanė), Lenkija

Kūdikio vienetas:

Veikimo dažnių diapazonas: 2402 MHz- 2480 MHz

RF išėjimo galia: 0.58 dBm

Tėvų vienetas:

Veikimo dažnių diapazonas: 2402 MHz- 2480 MHz

RF išėjimo galia: 5.34 dBm

SVARBI INFORMACIJA:**DĖMESIO**

1. Prieš naudodami produktą, perskaitykite naudojimo instrukciją ir išsaugokite ją ateičiai.
2. Prietaisas nėra žaislas. Neleiskite vaikams su juo žaisti.
3. Imtuvas ir siųstuvas tinka naudoti tik sausose vietose. Nenaudokite ant šlapio paviršiaus. Siųstuvo negalima naudoti lauke.
4. Nelieskite produkto šlapiomis rankomis.
5. Jei produktas veikia neteisingai, buvo numestas ar apipiltas, kreipkitės į gamintojo priežiūros centrą.
6. Neardykite produkto patys.
7. Rekomenduojame naudoti komplekte esančias baterijas.

8. Rekomenduojame naudoti 5.0V DC 1.0A maitinimo adapterį.
9. Produkto negalima statyti šalia viryklės ar kitų šilumos šaltinių.
10. Montavimą turėtų atlikti suaugęs asmuo.
11. Mažesnius komplekto elementus laikykite toliau nuo vaiko.
12. Kūdikio monitorius nepakeičia tinkamos tėvų globos ir priežiūros.
13. Nedėkite produkto ir jo laidų manieže arba vaikui pasiekiamoje vietoje. Laikykite juos bent 1 m atstumu.
14. Nestatykite produkto šalia vandens ar ugnies šaltinio.
15. Nelieskite kištuko kontaktų aštriais ar metaliniais daiktais.
16. Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas laidas arba kištukas.
17. Norėdami atjungti prietaisą nuo elektros tinklo, laikykite už kištuko, o ne už laido.
18. Jei prietaisas nebus naudojamas ilgą laiką, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio ir išimkite akumuliatorius.

IMTUVO APRAŠYMAS (dedamas šalia tėvo, pav. 1)

- | | |
|---|--|
| 1. Vaizdinis garso intensyvumo indikatorius | triukšmą ir gamtos garsus |
| 2. LCD ekranas | 9. Įjungimo/išjungimo / naktinės lempos mygtukas |
| 3. Signalinis diodas | 10. Vibracijos režimo įjungimo mygtukas |
| 4. Mikrofonas | 11. Pasukamas diržo segtukas |
| 5. Garsumo didinimo mygtukas | 12. „Talk Back“ mygtukas |
| 6. Garsumo mažinimo mygtukas | 13. USB-C lizdas |
| 7. Garsiakalbis | 14. Baterijų skyrius |
| 8. Mygtukas, įjungiantis lopšines, | |

LCD EKRANO APRAŠYMAS (pav. 2.)

1. Ryšio būsenos piktograma
 - Rodoma, kai imtuvas prijungtas prie siųstuvo, bet mirksi, kai jis atjungtas.
2. Piktograma, informuojanti, kad atkuriamos lopšinės, triukšmas arba gamtos garsai

3. Vibracijos režimo piktograma
4. Naktinės lempos aktyvumo piktograma
5. Baterijos įkrovos lygio piktograma
 - Rodo esamą akumuliatoriaus įkrovos lygį ir mirksi, kai akumuliatorius išsikrovęs
6. Drėgmės indikatorius / Temperatūros indikatorius
 - Temperatūra ir drėgmė prietaise aptinkami realiu laiku. Rodmenys rodomi pakaitomis 5 sekundes
7. Temperatūros vieneto indikatorius.

SIŪSTUVO APRAŠYMAS (dedamas šalia vaiko, pav. 3)

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Mikrofonas | OFF) |
| 2. Signalinis diodas | 6. Naktinės lempos mygtukas |
| 3. Garsumo mažinimo mygtukas | 7. USB-C lizdas |
| 4. Garsumo didinimo mygtukas | 8. Naktinės lempos skydelis |
| 5. Įjungimo/išjungimo mygtukas (ON/ | 9. Garsiakalbis |

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:

Dėmesio

Įsitikinkite, kad prietaisai pastatyti ant plokščio ir stabilaus paviršiaus.

Elektroninės auklės maitinimas ir įjungimas (pav. 1)

DĖMESIO: Prieš pirmąjį naudojimą, prietaisą rekomenduojama visiškai įkrauti.

1. Į imtuvo baterijų skyrių (14, pav. 1) įdėkite komplekte esančius akumuliatorius, tada prijunkite laido kištuką prie prietaiso, o kitą galą prie maitinimo šaltinio. Įdėdami akumuliatorius, laikykitės teisingo poliškumo.
2. Paspauskite ir palaikykite įjungimo/išjungimo mygtuką (9, pav. 1), kad įjungtumėte imtuvą. Prietaisas skleis garsinį signalą, o signalinis diodas pradės mirksėti, o tai, reiškia, kad įjungtas susiejimo režimas.
3. Norėdami išjungti imtuvą, paspauskite ir palaikykite įjungimo/išjungimo mygtuką.

Imtuvas gali veikti iš akumulatoriaus ir elektros tinklo. Norėdami nuolat stebėti savo vaiką, vienu metu naudokite akumuliatorių ir elektros tinklą. Tik su akumuliatoriumi imtuvas gali veikti ribotą laiką.

Elektroninės auklės siųstuvo maitinimas ir įjungimas (pav. 3)

1. Prijunkite maitinimo laidą prie imtuvo, o kitą galą prie maitinimo šaltinio.
2. Signalinis diodas užsidegs raudonai.
3. Paspauskite ir palaikykite įjungimo/išjungimo mygtuką, kad įjungtumėte siųstuvą.
4. Prietaisas skleis garsinį signalą, o signalinis diodas pradės mirksėti pakaitomis raudona ir žalia spalva, o tai, reiškia, kad įjungtas susiejimo režimas.
5. Norėdami išjungti siųstuvą, paspauskite ir palaikykite įjungimo/išjungimo mygtuką.

ELEKTRONINĖS AUKLĖS NAUDOJIMAS

Prietaiso susiejimas

Įjungus elektroninės auklės imtuvą ir siųstuvą, jie bus automatiškai susieti ir prietaisas apie tai įspės garsiniu signalu.

Jei prietaisas nebus susietas per 10 minučių, jis automatiškai išeis iš susiejimo režimo ir išsijungs.

Nustatymas ir veikimas

Padėkite siųstuvą bet kurioje vietoje (pvz. ant stalo) ir nukreipkite jį norima stebėti kryptimi. Kai siųstuvas aptinka garsą, imtuve pasirodys pranešimas.

DĖMESIO

Nedėkite siųstuvo ar laidų vaiko lovelėje arba šalia jos (min. 1 metro atstumu), nes vaikas gali susižeisti arba uždusti!

Jei garsas sutrikdytas, perstatykite prietaisus ir įsitikinkite, kad šalia jų nėra kitų elektros prietaisų.

Veikimo nuotolis

Elektroninės auklės veikimo nuotolis yra iki 400 metrų lauke arba iki 70 metrų patalpose. Veikimo nuotolis gali skirtis priklausomai nuo aplinkos sąlygų ir kitų trikdžių, tokių kaip

sienos, durys ir kitos kliūtys.

Naktinės lempos režimas

Norėdami įjungti naktinę lempą, paspauskite naktinės lempos mygtuką ant imtuvo (9, pav. 1) arba ant siųstuvo (6, pav. 3). Lempą galima įjungti ir išjungti tiek iš siųstuvo, tiek iš imtuvo. Dar kartą paspaudus mygtuką, lempa išsijungs.

Lopšinių, triukšmo ir garsų režimas (8, pav. 1)

Paspauskite norėdami įjungti garsų atkūrimo režimą. Dar kartą paspaudus mygtuką, įrašas pasikeis. Norėdami išeiti iš režimo, dar kartą paspauskite ir palaikykite mygtuką.

Vibracijos režimas

Paspauskite, kad įjungtumėte vibracijos režimą. Imtuvas vibruos, kai siųstuvas aptiks aukštą garso lygį. Šis režimas veikia nepriklausomai nuo prietaiso garsumo lygio ir yra alternatyvus būdas įspėti prižiūrėtoją. Norėdami išjungti režimą, dar kartą paspauskite mygtuką.

Temperatūros vieneto keitimas

Paspauskite ir palaikykite garsumo didinimo mygtuką (5, pav. 1), kad pakeistumėte temperatūros vienetą į Celsijaus, o norėdami pakeisti į Farenheito vienetą paspauskite ir palaikykite garsumo mažinimo mygtuką (6, pav. 1).

Kalbėjimo funkcija

Norėdami pradėti pokalbį su vaiku, paspauskite ir palaikykite mygtuką Talk Back ant imtuvo (12, pav. 1).

Garsumo reguliavimas.

Atkūrimo metu paspauskite garsumo mygtuką –, norėdami sumažinti garsumą arba garsumo mygtuką +, norėdami padidinti garsumą.

Dėmesio

Numatytasis imtuvo garsumas yra 3, o didžiausias garsumas yra 5. Jei veikimo metu monitorius skleidžia aukštą cypimą, įsitikinkite, kad siųstuvas ir imtuvas yra didesniu nei 1 metro atstumu vienas nuo kito arba sumažinkite imtuvo garsumą.

Kai garsumas pasiekia minimalų arba maksimalų lygį, imtuvas skleidžia du skirtingus garsinius signalus.

IMTUVO PAVOJAUS SIGNALAI

Žemas baterijos įkrovos lygis – Kai baterijos įkrovos lygis yra žemas, garsinis signalas skleidžiamas du kartus kas 10 minučių.

Atjungimas nuo siųstuvo - Dvigubas garsinis signalas kas 10 sekundžių, kai nėra ryšio tarp siųstuvo ir imtuvo arba kai imtuvas yra už siųstuvo diapazono ribų.

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Problema	Galimas sprendimas
LED šviesos diodas nedega.	Išitikinkite, kad prietaisas prijungtas prie maitinimo šaltinio ir įjungtas. Įdėdami akumuliatorius, laikykitės teisingo poliškumo.
Garso trikdžiai.	Jei imtuvas naudojamas mažesniu nei 1 metro atstumu nuo siųstuvo, gali būti girdimas nepageidaujamas garsas. Tokiu atveju: • Sumažinkite imtuvo garsumą, • Padidinkite atstumą tarp prietaisų.
Problema, susiejant prietaisą.	Išitikinkite, kad imtuvas ir siųstuvas yra veikimo diapazone. Paspauskite ir 8 sekundes palaikykite įjungimo/ išjungimo mygtuką ant imtuvo ir siųstuvo vienu metu. Pakartokite procedūrą dar du kartus. Jei problema išlieka, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
Ryšys nutrūksta.	Veikimui patalpose gali trukdyti tokie veiksniai kaip storos sienos arba per daug elektroninių prietaisų.
Elektroninė auklė nereaguoja.	Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą (atjunkite maitinimo laidą ir išimkite akumuliatorius). Jei problema išlieka, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
Nėra garso iš imtuvo.	Išitikinkite, kad prietaisai yra susieti ir imtuvo garsumas nėra per mažas.

Nuotraukos yra tik iliustracinės, tikroji produktų išvaizda gali skirtis nuo pateiktos nuotraukose.

Vážený Zákazníku!

Máte-li jakékoli připomínky nebo dotazy k zakoupenému produktu, kontaktujte nás prosím: **help@lionelo.com**

Výrobce:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polsko

Dětská jednotka:

Provozní frekvenční rozsah: 2402 MHz- 2480 MHz

Výstupní výkon RF: 0.58 dBm

Rodičovská jednotka:

Provozní frekvenční rozsah: 2402 MHz- 2480 MHz

Výstupní výkon RF: 5.34 dBm

**DŮLEŽITÉ INFORMACE
POZNÁMKA**

1. Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití.
2. Toto zařízení není hračka. Nedovolte dětem, aby si s ním hrály.
3. Přijímač a vysílač jsou vhodné pouze pro použití v suchých místech. Nepoužívejte na mokrému povrchu. Vysílač nesmí být používán venku.
4. Nedotýkejte se výrobku mokrýma rukama.
5. Pokud výrobek nefunguje tak, jak má, nebo byl upuštěn či zaplaven, kontaktujte servisní oddělení výrobce.
6. Výrobek sami nerozebírejte.
7. Doporučujeme používat baterie, které jsou součástí sady.

8. Doporučujeme použít napájecí zdroj s parametry 5.0V DC 1.0A.
9. Zařízení neumísťujte do blízkosti sporáku nebo jiných zdrojů tepla.
10. Montáž smí provádět pouze dospělá osoba.
11. Menší části soupravy držte mimo dosah dítěte.
12. Elektronická chuťva nenahradí řádnou rodičovskou péči a pozornost.
13. Zařízení a jeho šňůry neumísťujte do ohrádky nebo do dosahu dítěte. Umísťte je nejméně 1 m od sebe.
14. Zařízení neumísťujte do blízkosti vody nebo zdroje ohně.
15. Nedotýkejte se kontaktů zástrčky ostrými nebo kovovými předměty.
16. Pokud je kabel nebo zástrčka poškozená, zařízení nepoužívejte.
17. Chcete-li zařízení odpojit od napájení, uchopte zástrčku, nikoli kabel.
18. Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, odpojte ho od sítě a vyjměte baterie.

POPIS PŘIJÍMAČE (umísťte vedle rodiče, obrázek 1)

- | | |
|--|---|
| 1. Vizuální indikátor intenzity zvuků. | zvuků a zvuků přírody |
| 2. LCD displej | 9. Tlačítko napájení / noční světlo |
| 3. Kontrolka | 10. Tlačítko pro aktivaci vibračního režimu |
| 4. Mikrofon | |
| 5. Tlačítko zvýšení hlasitosti | 11. Otočná spona na opasek |
| 6. Tlačítko snížení hlasitosti | 12. Tlačítko Talk Back |
| 7. Reprodukční | 13. Port USB-C |
| 8. Tlačítko pro aktivaci ukolébavek, | 14. Příhrádka na baterie |

POPIS LCD DISPLEJE (obr. 2)

1. Ikona stavu připojení
 - Zobrazuje se, když je přijímač připojen k vysílači, ale bliká, když je odpojen.
2. Ikona označující přehrávání ukolébavek, šumů nebo zvuků přírody
3. Ikona vibračního režimu
4. Ikona aktivity nočního světla

5. Ikona stavu baterie
 - Zobrazuje aktuální úroveň nabití baterie a bliká, když se blíží vybití
6. Indikátor vlhkosti / indikátor teploty
 - Teplota a vlhkost v jednotce jsou zjišťovány v reálném čase. Údaje se zobrazují střídavě po dobu 5 sekund
7. Indikátor jednotky teploty.

POPIS VYSÍLAČE (umístěte vedle dítěte, obrázek 3)

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. Mikrofon | 6. Tlačítko noční lampičky |
| 2. Kontrolka | 7. Port USB-C |
| 3. Tlačítko snížení hlasitosti | 8. Panel noční lampičky |
| 4. Tlačítko zvýšení hlasitosti | 9. Reproduktor |
| 5. Tlačítko napájení ON / OFF | |

NÁVOD K OBSLUZE:

Poznámka

Ujistěte se, že je zařízení umístěno na rovném a stabilním povrchu.

Napájení a zapnutí přijímače elektronické chůvy (obr. 1)

POZOR Před prvním použitím se doporučuje zařízení plně nabít.

1. Vložte dodané baterie do přihrádky pro baterie přijímače (14, obr. 1) a poté připojte zástrčku kabelu k zařízení a druhý konec ke zdroji napájení. Při vkládání baterií pamatujte na správnou polaritu.
2. Stisknutím a podržením tlačítka napájení (9, obr. 1) zapnete přijímač. Přístroj vydá zvukový signál a kontrolka LED začne blikat, což znamená, že přístroj vstoupil do režimu párování.
3. Chcete-li přijímač vypnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení.

Přijímač funguje na baterie a síťové napájení. Chcete-li dítě nepřetržitě sledovat,

používejte současně napájení z baterie i ze sítě. Pouze s baterií může přijímač fungovat bezdrátově pouze po omezenou dobu.

Napájení a zapnutí elektronické chůvy (obr. 3)

1. Připojte napájecí kabel k přijímači a druhý konec ke zdroji napájení.
2. Kontrolka se rozsvítí červeně.
3. Stisknutím a podržením tlačítka napájení zapnete vysílač.
4. Přístroj vydá zvukový signál a kontrolka LED bude střídavě blikat červeně a zeleně, což znamená, že přístroj vstoupil do režimu párování.
5. Chcete-li vysílač vypnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení.

PROVOZ ELEKTRONICKÉ CHŮVY

Párování zařízení

Po zapnutí přijímače a vysílače elektronické chůvy dojde k jejich automatickému spárování a zařízení na to upozorní zvukovým signálem.

Pokud není zařízení spárováno po dobu 10 minut, automaticky ukončí režim párování a vypne se.

Nastavení a provoz

Umístěte vysílač kamkoli (např. na stůl) a nasměrujte jej směrem, který chcete sledovat. Když vysílač detekuje zvuk, na přijímači se zobrazí zpráva.

POZOR

Neumísťujte vysílač ani kabely do dětské postýlky nebo v dosahu (vzdálenost min. 1 metr), protože hrozí nebezpečí zranění nebo uškrcení dítěte!

V případě rušení zvukem umístěte zařízení na jiné místo a ujistěte se, že se nenachází v blízkosti jiných elektrických spotřebičů.

Pokrytí

Operační dosah elektronické chůvy je až 400 metrů venku nebo 70 metrů uvnitř. Provozní rozsah se může lišit v závislosti na okolních podmínkách a dalších rušivých vlivech, jako jsou stěny, dveře a jiné překážky.

Režim nočního světla

Noční světlo aktivujete stisknutím tlačítka nočního světla na přijímači (9, obr. 1) nebo na vysílači (6, obr. 3). Světlo lze aktivovat a deaktivovat jak z vysílače, tak z přijímače. Dalším stisknutím tlačítka se světlo vypne.

Režim ukolébavek, šumů a zvuků (8, obr. 1)

Stisknutím aktivujete režim přehrávání zvuku. Dalším stisknutím tlačítka se nahrávka změní. Režim deaktivujete opětovným stisknutím a podržením tlačítka.

Vibrační režim

Stisknutím aktivujete vibrační režim. Přijímač začne vibrovat, když vysílač detekuje vysokou hladinu zvuku. Tento režim funguje nezávisle na úrovni hlasitosti zařízení a poskytuje alternativní způsob upozornění pečovatele. Chcete-li režim deaktivovat, stiskněte tlačítko znovu.

Změna jednotky teploty

Stisknutím a podržením tlačítka zvýšení hlasitosti (5, obr. 1) změníte jednotku teploty na stupnici Celsia, zatímco stisknutím a podržením tlačítka snížení hlasitosti (6, obr. 1) změníte jednotku teploty na stupnici Fahrenheita.

Funkce mluvení

Chcete-li zahájit konverzaci s dítětem, stiskněte a podržte tlačítko Talk Back na přijímači (12, obr. 1).

Ovládání hlasitosti

Během přehrávání stiskněte tlačítko – pro snížení hlasitosti nebo tlačítko + pro zvýšení hlasitosti.

Poznámka

Výchozí hlasitost přijímače je úroveň 3 a maximální hlasitost je úroveň 5. Pokud chůva během provozu vydává vysoký pískavý zvuk, ujistěte se, že jsou vysílač a přijímač od sebe vzdáleny více než 1 metr, nebo snižte hlasitost přijímače.

Když hlasitost dosáhne minimálního nebo maximálního nastavení, přijímač vydá dvě pípnutí s různými tóny.

ALARM PŘIJÍMAČE

Vybitá baterie — Dvakrát za 10 minut pípne, když je úroveň nabití baterie nízká.

Odpojení vysílače - Pokud nedojde ke spojení mezi vysílačem a přijímačem nebo pokud je přijímač mimo dosah vysílače, zazní po dobu 10 sekund dvojitý zvukový signál.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možné řešení
Nerozsvítla se kontrolka LED.	Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k napájení a zda je zapnuto. Při vkládání baterií pamatujte na správnou polaritu.
Rušení zvuku.	Pokud je přijímač používán ve vzdálenosti menší než 1 metr od vysílače, může docházet k nežádoucímu zvuku. V tomto případě: • Snižte hlasitost přijímače, • Zvětšete vzdálenost mezi zařízeními.
Problém se spárováním zařízení.	Zkontrolujte, zda jsou přijímač a vysílač v dosahu. Stiskněte a podržte současně tlačítko zapnutí/vypnutí na přijímači a vysílači po dobu 8 sekund. Postup opakujte ještě dvakrát. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.
Spojení je přerušeno.	Používání v interiéru může být narušeno faktory, jako jsou silné stěny nebo příliš mnoho elektronických zařízení.
Elektronická chuťva nereaguje.	Přístroj resetujte vypnutím a zapnutím (během této doby by měl být odpojen napájecí kabel a vyjmuty baterie). Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.
Z přijímače nevychází žádný zvuk.	Ujistěte se, že jsou zařízení spárována a že úroveň hlasitosti přijímače není příliš nízká.

Fotografie jsou pouze ilustrační, skutečný vzhled výrobku se může lišit od znázorněného na fotografiích.

Kedves Vásárló!

Ha bármilyen észrevétele vagy kérdése van a megvásárolt termékkel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk: help@lionelo.com

Gyártó:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Lengyelország

Babaegység:

Működési frekvenciatartomány: 2402 MHz- 2480 MHz

RF kimeneti teljesítmény: 0.58 dBm

Szülői egység:

Működési frekvenciatartomány: 2402 MHz- 2480 MHz

RF kimeneti teljesítmény: 5.34 dBm

FONTOS INFORMÁCIÓK**FIGYELEM**

1. A termék használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót és azt őrizze meg későbbi használatra.
2. Ez a készülék nem játék. Ne hagyja, hogy gyermekek játszanak a termékkel.
3. A vevő és az adó kizárólag száraz helyeken való használatra alkalmas. Ne használja nedves felületen. Az adót nem szabad szabadban használni.
4. Ne érintse meg a terméket nedves kézzel.
5. Ha a termék nem működik megfelelően, vagy leejtette, esetleg elázott, forduljon a gyártó szervizéhez.
6. Nem szabad önállóan szétszerelni a terméket.
7. A készlethez mellékelt elem használata javasolt.

8. 5,0V DC 1,0A paraméterű tápegység használata javasolt.
9. Ne helyezze a terméket tűzhely vagy más hőforrás közelébe.
10. A termék összeszerelését felnőtt személynek kell végrehajtania.
11. Tartsa távol a gyermektől a szett kisebb elemeit.
12. A bébiőr nem helyettesíti a megfelelő szülői gondoskodást és figyelmet.
13. Ne helyezze a terméket és annak kábeleit járókába vagy a gyermek számára is elérhető helyre. Helyezze legalább 1 m távolságra a gyermektől.
14. Ne helyezze a terméket víz vagy tűzforrás közelébe.
15. Ne érintse meg a dugvilla érintkezőit éles vagy fémes tárgyakkal.
16. Ne használja a készüléket sérült tápkábelrel vagy dugvillával.
17. A készülék áramtalanításakor a dugvillánál fogva kell kihúzni a készüléket a dugaljából. Nem szabad a tápkábelnél fogva kihúzni.
18. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, kapcsolja le az áramellátásról és vegye ki az elemet.

A VEVŐEGYSÉG BEMUTATÁSA (a szülő mellett lévő, 1. ábra)

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Vizuális hangerő jelzés | hangjait elindító gomb |
| 2. LCD kijelző | 9. Kapcsológomb / éjszakai fény gomb |
| 3. Jelzőfény | 10. Rezgés mód gomb |
| 4. Mikrofon | 11. Forgatható övcsipesz |
| 5. Hangerő növelő gomb | 12. Talk Back gomb |
| 6. Hangerő csökkentő gomb | 13. USB-C foglalat |
| 7. Hangszóró | 14. Elemtartó |
| 8. Altatódalokat, a természet zajait és | |

AZ LCD KIJELZŐ BEMUTATÁSA (2. ábra)

1. Kapcsolatállapot ikon
 - Világít, ha a vevőegység csatlakozott a jeladóhoz, villog, ha nincs csatlakoztatva.
2. Altatódalok, természeti zajok vagy hangok lejátszása ikon

3. Rezgő mód ikon
4. Bekapcsolt éjszakai fény ikon
5. Töltésállapot ikon
 - Megjeleníti az elem aktuális töltöttségi szintjét és villog, ha közel van a lemerüléshez.
6. Páratartalom jelző / Hőmérsékletjelző
 - A hőmérséklet és a páratartalom valós idejű érzékelése. Az értékek felváltva, 5 másodpercre jelennek meg
7. Hőmérséklet mértékegység jelző

A JELADÓ BEMUTATÁSA (a gyerek mellett lévő, 3. ábra)

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Mikrofon | 6. Éjszakai fény gomb |
| 2. Jelzőfény | 7. USB-C foglalat |
| 3. Hangerő csökkentő gomb | 8. Éjszakai fény panel |
| 4. Hangerő növelő gomb | 9. Hangszóró |
| 5. ON / OFF kapcsológomb | |

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:

Figyelem

Győződjön meg róla, hogy sík és stabil felületre helyezte a készülékeket.

A bébiőr vevőegységének tápellátása és bekapcsolása (1. ábra)

FIGYELEM: Első használat előtt ajánlott teljesen feltölteni a készüléket.

1. Helyezze be a termékhez mellékelte elemeket a vevőegység elemtartójába (14, 1. ábra), majd csatlakoztassa a tápkábel dugóját a készülékhez, a másik végét az áramforráshoz. Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra.
2. A vevőegység bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a kapcsológombot (9, 1. ábra). A készülék hangjelzést bocsát ki és a jelzőfény villogni kezd, jelezve, hogy a készülék párosítási üzemmódba lépett.

3. A vevőkészülék kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a kapcsológombot.

A vevőkészülék elemmel és hálózati árammal is működik. A gyermek folyamatos megfigyeléséhez egyszerre használja az elemet és a hálózati tápellátást. Csak elemes használat esetén csak korlátozott ideig biztosított a vevőegység vezeték nélküli működése.

A bébiőr jeladójának tápellátása és bekapcsolása (3. ábra)

1. Csatlakoztassa a tápkábelt a vevőegységhez, a másik végét az áramforráshoz.
2. A jelzőfény pirosan világít.
3. A jeladó bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a kapcsológombot.
4. A készülék hangjelzést bocsát ki és a jelzőfény pirosan és zölden felváltva villogni kezd, jelezve, hogy a készülék párosítási üzemmódba lépett.
5. A jeladó kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a kapcsológombot.

A BÉBIŐR HASZNÁLATA

A készülék párosítása

A bébiőr vevőegységének és jeladójának bekapcsolását követően megtörténik a készülékek automatikus párosítása, amit a készülék hangjelzéssel jelez.

Ha 10 percen keresztül nem sikerül a párosítás, a készülék automatikusan kilép a párosítási módból és kikapcsol.

Beállítás és használat

Helyezze a jeladót a kívánt helyre (pl. egy asztalra) és irányítsa a megfigyelni kívánt irányba. Amikor a jeladó hangot érzel, megjelenik egy értesítés a vevőegységen .

FIGYELEM

Ne tegye a jeladót vagy a kábeleket a babaágyba vagy a gyermek számára elérhető közelségbe (min. 1 méteres távolság) a gyermek sérülésének vagy a fulladásveszély kockázata miatt.

Hang interferencia esetén helyezze át a készülékeket egy másik helyre és győződjön meg róla, hogy nincs a közelben másik elektromos készülék.

Hatótávolság

A bébiőr hatótávolsága nyílt terepen 400 méter, illetve beltéren 70 méter. A hatótávolság a környezeti körülményektől és az egyéb zavaró tényezőktől, mint falak, ajtók és egyéb akadályoktól függően változhat.

Éjszakai fény üzemmód

Az éjszakai fény bekapcsolásához nyomja meg az éjszakai fény gombot a vevőegységen (9, 1. ábra) vagy a jeladón (6, 3. ábra). Az éjszakai fény a jeladóról, valamint a vevőegységről is bekapcsolható és kikapcsolható. A gomb ismételt megnyomása kikapcsolja a fényt. Altatódalok, természet zajai és hangjai üzemmód (8, 1. ábra)

Nyomja meg a gombot a hanglejátszás aktiválásához. A gomb ismételt megnyomásával átkapcsol a felvételek között. Az üzemmód kikapcsolásához nyomja meg újra és tartsa lenyomva a gombot.

Rezgés mód

Nyomja meg a rezgés mód bekapcsolásához. A vevőegység rezegni kezd, amikor a jeladó magas zajszintet érzékel. Ez az üzemmód a készülék hangerejétől függetlenül működik és alternatív módot biztosít a szülő/felügyelő figyelmeztetésére. Az üzemmód kikapcsolásához nyomja meg újra a gombot.

Hőmérséklet mértékegység átváltása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a hangerő növelő gombot (5, 1. ábra) a hőmérséklet mértékegységének Celsius skálára módosításához, míg a hangerő csökkentő gomb (6, 1. ábra) megnyomásával és lenyomva tartásával Fahrenheit skálára változtatja a hőmérséklet mértékegységét.

Beszélgetés funkció

Nyomja meg és tartsa lenyomva a vevőegységen a Talk Back gombot, ha beszélni szeretne a gyermekhez (12, 1. ábra).

Hangerő szabályozás

Lejátszás közben nyomja meg a - hangerőt a hangerő csökkentéséhez, vagy a + hangerőt a hangerő növeléséhez.

Figyelem

A vevőegység alapértelmezett hangereje a 3. szint, maximális hangereje az 5. szint. Ha a használat során a bébiőr magas, sipító hangot bocsát ki, győződjön meg arról, hogy az jeladó és a vevőegység legalább 1 méterre vannak egymástól, vagy csökkentse a vevőegység hangerejét. Amikor a hangerő eléri a minimális vagy a maximális beállítást, a vevőegység két különböző hangú hangjelzést bocsát ki.

A VEVŐEGYSÉG RIASZTÁSAI

Alacsony töltési szint — Az elem alacsony töltési szintjét 10 percenként kétszer kibocsátott hangjelzés jelzi.

Kapcsolat megszakadás - 10 másodpercenként kibocsátott dupla hangjelzés, ha nincs kapcsolat a jeladó és a vevőegység között, vagy ha a vevőegység a jeladó hatótávolságán kívül van.

PROBLÉMA MEGOLDÁS

Probléma	Lehetséges megoldás
A jelzőfény nem világít.	Győződjön meg róla, hogy csatlakoztatta a készüléket a tápforrásra, majd bekapcsolta. Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra.
Hang interferencia.	Akkor keletkezhetnek nemkívánatos hangok, ha a vevőegység és a jeladó közötti távolság kisebb 1 méternél. Ebben az esetben: • Csökkentse a vevőegység hangerejét, • Növelje a készülékek közötti távolságot.
Párosítási probléma.	Győződjön meg arról, hogy a vevőegység és a jeladó hatótávolságon belül vannak. Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre 8 másodpercig a vevőegység és a jeladó kapcsológombját. Ismételje meg a műveletet további két alkalommal. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon hivatalos szervizközponthoz.
A kapcsolat megszakadt.	A készülék beltéri használatát olyan tényezők befolyásolhatják, mint a vastag falak vagy a túl sok elektronikus eszköz.

Probléma	Lehetséges megoldás
A bébiőr nem reagál.	Indítsa újra a készüléket a készülék ki- és bekapcsolásával (húzza ki a tápkábelt és vegye ki az elemeket). Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon hivatalos szervizközponthoz.
A vevőegység nem bocsát ki hangot.	Győződjön meg arról, hogy a készülékek párosítva vannak és a vevőegység hangereje nincs túl alacsonyra állítva.

A képek csak tájékoztató jelleggel bírnak, a termékek tényleges kinézete eltérhet a képeken látottaktól.

RO

Dragă Clientule!

Dacă aveți comentarii sau întrebări despre produsul pe care l-ați cumpărat, vă rugăm să ne contactați: help@lionelo.com

Producător

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręlewskiego 1, 61-248 Poznań, Polska

Unitate pentru bebeluși:

Gama de frecvențe de operare: 2402 MHz- 2480 MHz

Putere de ieșire RF: 0.58 dBm

Unitate pentru părinți:

Gama de frecvențe de operare: 2402 MHz- 2480 MHz

Putere de ieșire RF: 5.34 dBm

INFORMAȚII IMPORTANTE

ATENȚIE:

- 1.** Înainte de a utiliza produsul, citiți manualul de instrucțiuni și păstrați-l pentru referințe ulterioare.
- 2.** Acest aparat nu este o jucărie. Nu lăsați copiii să se joace cu el.
- 3.** Receptorul și emițătorul sunt potrivite doar pentru utilizare în locuri uscate. Nu folosiți pe o suprafață umedă. Emițătorul nu trebuie folosit în exterior.
- 4.** Nu atingeți produsul cu mâinile umede.
- 5.** Dacă produsul nu funcționează așa cum ar trebui sau a fost scăpat pe jos sau inundat, contactați serviciul de service al producătorului.
- 6.** Nu dezasamblați singur produsul.
- 7.** Vă recomandăm să folosiți bateriile incluse în set.
- 8.** Vă recomandăm să utilizați o sursă de alimentare de 5,0 V c.c. 1,0 A.
- 9.** Nu așezați produsul în apropierea unui aragaz sau a altor surse de căldură.
- 10.** Instalarea trebuie să fie efectuată numai de către un adult.
- 11.** Păstrați bucățile mai mici ale setului departe de copil.
- 12.** Bona electronică nu este un substitut pentru îngrijirea adecvată și îngrijirea părintească.
- 13.** Nu așezați produsul și firele acestuia într-un țarc sau la îndemâna unui copil. Așezați-le la o distanță de cel puțin 1 m între ele.
- 14.** Nu așezați produsul în apropierea apei sau a unei surse de foc.
- 15.** Nu atingeți contactele cablului cu obiecte ascuțite sau metalice.
- 16.** Nu utilizați aparatul dacă cablul sau ștecherul sunt deteriorate.
- 17.** Pentru a deconecta aparatul de la sursa de alimentare cu energie electrică, prindeți ștecherul, nu cablul.
- 18.** Dacă aparatul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp, scoateți-l din priză și scoateți bateriile.

DESCRIEREA RECEPTORULUI (se plasează lângă părinte, fig. 1)

- | | |
|--|--|
| 1. Indicator vizual al intensității
sunetului | natură |
| 2. Afîșaj cu LCD-uri | 9. Buton de alimentare / lumină de
noapte |
| 3. Indicator luminos | 10. Buton pentru a activa modul de
vibrații |
| 4. Microfon | 11. Clemă rotativă pentru cureaua |
| 5. Buton de creșterea a volumului | 12. Butonul Talk Back |
| 6. Butonul de reducerea a volumului | 13. Port USB-C |
| 7. Difuzor | 14. Compartimentul bateriei |
| 8. Buton pentru a activa cântecele de
leagăn, zgomotele și sunetele din | |

DESCRIEREA ECRANULUI LCD (fig. 2)

1. Pictogramă stare conexiune
 - Afîșează atunci când receptorul este conectat la emițător și clipește atunci când emițătorul este deconectat.
2. Pictogramă care informează despre cântece de leagăn, zgomote sau sunete ale naturii
3. Pictogramă mod vibrație
4. Pictograma activitate a luminii de noapte
5. Pictograma stare a bateriei
 - Afîșează nivelul curent al bateriei și clipește când este aproape de golire
6. Indicator de umiditate / Indicator de temperatură
 - Temperatura și umiditatea din unitate sunt detectate în timp real. Citirile sunt afîșate alternativ timp de 5 secunde
7. Indicator de unități de temperatură.

DESCRIEREA EMITENTULUI (se plasează lângă copil, fig. 3)

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. Microfon | 6. Buton de lumină de noapte |
| 2. Indicator luminos | 7. Port USB-C |
| 3. Butonul de reducerea a volumului | 8. Panou lumină de veghe |
| 4. Buton de creștere a volumului | 9. Difuzor |
| 5. Butonul de alimentare ON / OFF | |

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Atenție

Asigurați-vă că dispozitivele sunt așezate pe o suprafață plană și stabilă.

Punerea sub tensiune și pornirea receptorului electronic pentru dădacă (fig. 1)

ATENȚIE: Se recomandă încărcarea completă a dispozitivului înainte de prima utilizare

1. Introduceți bateriile incluse în set în compartimentul pentru baterii al receptorului (14, fig. 1), apoi conectați fișa de cablu la dispozitiv și celălalt capăt la sursa de alimentare. Nu uitați polaritatea corectă atunci când introduceți bateriile.
2. Apăsăți și mențineți apăsat butonul de alimentare (9, fig. 1) pentru a porni receptorul. Dispozitivul va emite un semnal acustic, iar LED-ul de semnal va începe să clipească, indicând faptul că dispozitivul a intrat în modul de asociere.
3. Apăsăți și mențineți apăsat butonul de alimentare pentru a porni receptorul.

Receptorul funcționează cu alimentare de la baterie și de la rețea. Pentru a vă monitoriza în permanență copilul, utilizați în același timp atât bateria, cât și alimentarea de la rețea. Numai cu ajutorul bateriei, receptorul poate funcționa fără fir doar pentru o perioadă limitată de timp.

Punerea sub tensiune și pornirea transmițătorului electronic pentru dădacă (fig. 3)

1. Conectați cablul de alimentare la receptor și celălalt capăt la sursa de alimentare.
2. Indicatorul luminos se va aprinde în roșu.

3. Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare pentru a porni transmițătorul.
4. Dispozitivul va emite un semnal sonor, iar LED-ul indicator va clipi alternativ roșu și verde, indicând că unitatea a intrat în modul de asociere.
5. Pentru a opri emițătorul, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire.

OPERAREA BONEI ELECTRONICE

Împerecherea dispozitivului

Când receptorul și emițătorul monitorului pentru copii sunt pornite, acestea vor fi asociate automat, iar dispozitivul vă va notifica cu un semnal sonor.

Dacă dispozitivul nu este împerecheat timp de 10 minute, acesta va ieși automat din modul de împerechere și se va opri.

Configurare și funcționare

Așezați transmițătorul oriunde (de exemplu, pe o masă) și îndreptați-l în direcția pe care doriți să o monitorizați. Atunci când emițătorul detectează un sunet, pe receptor va fi afișat un mesaj.

ATENȚIE:

Nu așezați emițătorul sau cablurile în pătuțul copilului sau la îndemâna acestuia (min. 1 metru distanță), deoarece există riscul de rănire sau strangulare a copilului!

În caz de interferență fonică, vă rugăm să așezați dispozitivele într-un alt loc și să vă asigurați că nu se află în apropierea altor dispozitive electrice.

Acoperire

Raza de acțiune a bonei electronice este de până la 400 de metri în aer liber sau 70 de metri în interior. Intervalul de funcționare poate varia în funcție de condițiile ambientale și de alte interferențe, cum ar fi pereții, ușile și alte obstacole.

Mod lumină de veghe

Pentru a activa lumina de veghe, apăsați butonul pentru lumina de veghe de pe receptor (9, fig. 1) sau transmițător (6, fig. 3). Lumina poate fi activată și dezactivată atât de la emițător, cât și de la receptor. Dacă apăsați din nou pe buton, lumina se va stinge.

Modul cântec de leagăn, zgomot și sunet (8, fig. 1)

Apăsați pentru a activa modul de redare a sunetului. Apăsarea din nou a butonului va schimba înregistrarea. Pentru a dezactiva modul, apăsați și mențineți apăsat butonul din nou.

Modul de vibrații

Apăsați pentru a activa modul de vibrații. Receptorul va începe să vibreze atunci când transmitătorul detectează un nivel sonor ridicat. Acest mod funcționează indiferent de nivelul de volum al dispozitivului, oferind o modalitate alternativă de a alerta îngrijitorul. Pentru a dezactiva acest mod, apăsați din nou butonul.

Schimbarea unității de temperatură

Apăsați și mențineți apăsat butonul Creștere volum (5, fig. 1) pentru a schimba unitatea de temperatură la scara Celsius, în timp ce apăsați și mențineți apăsat butonul Reducere volum (6, fig. 1) va schimba unitatea de temperatură la scara Fahrenheit.

Funcția de vorbire

Pentru a începe o conversație cu copilul dvs., apăsați și mențineți apăsat butonul Talk Back de pe receptor (12 fig. 1).

Controlul volumului

În timpul redării, apăsați butonul volum pentru a reduce volumul sau butonul volum + pentru a crește.

Notă

Volumul implicit al receptorului este nivelul 3, iar volumul maxim este nivelul 5. Dacă bona emite un sunet puternic și scârțâitor în timpul funcționării, asigurați-vă că emițătorul și receptorul sunt la o distanță mai mare de 1 metru unul de celălalt sau reduceți volumul receptorului.

Atunci când volumul atinge valoarea minimă sau maximă, receptorul emite două semnale sonore cu tonuri diferite.

SUNET ALARMĂ RECEPTOR

Baterie descărcată — Un semnal sonor sună de două ori la fiecare 10 minute atunci

când bateria este descărcată.

Deconectare emițător - semnal acustic dublu emis timp de 10 secunde atunci când nu există nicio conexiune între emițător și receptor sau atunci când receptorul este în afara razei de acțiune a emițătorului.

SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR

Problemă	Soluție posibilă
LED-ul nu se aprinde.	Asigurați-vă că dispozitivul este conectat la sursa de alimentare și că a fost pornit. Nu uitați polaritatea corectă atunci când introduceți bateriile.
Interferențe audio.	Sunetul nedorit poate apărea atunci când se utilizează receptorul la o distanță mai mică de 1 metru de emițător. În acest caz: • Reduceți volumul receptorului, • Măriți distanța dintre dispozitive.
Probleme cu împerecherea dispozitivului.	Asigurați-vă că receptorul și transmițătorul sunt în raza de acțiune. Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire/oprire de pe receptor și transmițător simultan timp de 8 secunde. Repetați procedura de încă două ori. Dacă problema persistă, consultați un centru de service autorizat.
Conexiunea este întreruptă.	Utilizarea în interiorul unei clădiri poate fi întreruptă de factori precum pereții groși sau prea multe dispozitive electronice.
Bona electronică nu răspunde.	Reinițializați unitatea prin oprirea și pornirea acesteia (în acest timp, cablul de alimentare trebuie deconectat și bateriile trebuie scoase). Dacă problema persistă, consultați un centru de service autorizat.
Nici un sunet de la receptor.	Asigurați-vă că dispozitivele sunt asociate și că volumul receptorului nu este prea mic.

Fotografiile au scop ilustrativ, aspectul real al produselor poate diferi de cel prezentat în fotografii.

Bäste Kund!

Om du har några anmärkningar eller frågor om produkten, kontakta oss: **help@lionelo.com**

Tillverkare:

BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręlewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

Babyenhet:

Driftsfrekvensområde: 2402 MHz- 2480 MHz
RF utgångseffekt: 0.58 dBm

Föräldraenhet:

Driftsfrekvensområde: 2402 MHz- 2480 MHz
RF utgångseffekt: 5.34 dBm

VIKTIG INFORMATION**OBSERVERA**

1. Läs bruksanvisningen innan du använder produkten och spara den för framtida bruk.
2. Den här produkten är inte en leksak. Låt inte barn leka med den här produkten.
3. Mottagaren och sändaren är endast lämpliga för användning i torra miljöer. Använd inte på en våt yta. Sändaren får inte användas utomhus.
4. Rör inte produkten med blöta händer.
5. Om produkten inte fungerar som den ska, eller har tappats eller översvämmats, kontakta tillverkarens servicecenter.
6. Ta inte isär produkten själv.
7. Vi rekommenderar att du använder de batterier som ingår i setet.
8. Vi rekommenderar att du använder en strömkälla med parametrarna 5.0V DC 1.0A.

9. Placera inte produkten nära spisen eller andra värmekällor.
10. Produkten ska monteras av en vuxen.
11. Håll mindre delar borta från barnet.
12. Babyvakt ersätter inte omtanke och föräldravård.
13. Placera inte produkten och dess sladdar i barnets lekhage eller inom barnets räckhåll.
Placera den minst 1 m bort.
14. Placera inte nära vatten eller eldkällor.
15. Rör inte kontakterna med vassa eller metallföremål.
16. Använd inte produkten om sladden eller kontakten är skadade.
17. För att koppla bort produkten från elnätet, ta tag i kontakten, inte i sladden.
18. Om enheten inte ska användas under en längre tid, koppla bort den från strömmen och ta ur batterierna.

MOTTAGARBESKRIVNING (som placeras bredvid föräldern, fig. 1)

- | | |
|---|--|
| 1. Visuell indikator för ljudintensitet | och naturljud |
| 2. LCD-skärm | 9. Strömknapp / Nattljusknapp |
| 3. Signaldiod | 10. Knapp som aktiverar vibrationsläge |
| 4. Mikrofon | 11. Vridbar klämma för bältet |
| 5. Knapp för höjning av volymen | 12. Talk Back-knapp |
| 6. Knapp för minskning av volymen | 13. USB-C-port |
| 7. Högtalare | 14. Batterifack |
| 8. Knapp som aktiverar vaggvisor, brus | |

LCD-SKÄRMBESKRIVNING (fig. 2)

1. Ikon som indikerar anslutningsstatus
 - Visas när mottagaren är ansluten till sändaren och blinkar när den är frånkopplad.
2. Ikon som indikerar att vaggvisor, brus eller naturljud spelas
3. Ikon som indikerar att vibrationsläge är på
4. Ikon för nattljuset

5. Ikon som visar batterinivån
 - Visar den aktuella batterinivån och blinkar när den är låg.
6. Fuktindikator / Temperaturindikator
 - Temperaturen och fuktigheten i enheten detekteras i realtid. Avläsningarna visas växelvis i 5 sekunder
7. Temperaturenhetsindikator.

SÄNDARBESKRIVNING (som placeras bredvid barnet, fig. 3)

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| 1. Mikrofon | 6. Nattljusknapp |
| 2. Signaldiod | 7. USB-C-port |
| 3. Knapp för minskning av volymen | 8. Nattljuspanel |
| 4. Knapp för höjning av volymen | 9. Högtalare |
| 5. Strömknapp PÅ / AV | |

BRUKSANVISNING:

Observera

Se till att enheterna placeras på plan och stabil yta.

Strömförsörjning och slå på mottagaren (fig. 1)

OBSERVERA: Det rekommenderas att ladda enheten helt innan första användning

1. Sätt i de medföljande batterierna i mottagarens batterifack (14, fig. 1), anslut sedan kontakten till enheten och den andra änden till strömkällan. Tänk på korrekt polaritet när du sätter i batterierna.
2. Tryck och håll ned strömknappen (9, fig. 1) för att starta mottagaren. Enheten piper och indikatorlampan blinkar för att indikera att enheten har gått in i parningsläge.
3. För att stänga av mottagaren, tryck och håll ned strömknappen.

Mottagaren drivs med batteri och nätström. För att kontinuerligt övervaka ditt barn, använd batteriet och nätström samtidigt. Med bara batteriet kan mottagaren fungera

trådlöst bara under en begränsad tid.

Strömförsörjning och slå på sändaren (fig.3)

1. Anslut strömkabeln till mottagaren och den andra änden till en strömkälla.
2. Signaldioden kommer att lysa rött.
3. Tryck och håll ned strömknappen för att sätta på sändaren.
4. Enheten piper och indikatorlampan blinkar växelvis rött och grönt för att indikera att enheten har gått in i parningsläge.
5. För att stänga av sändaren, tryck och håll ned strömknappen.

ANVÄNDNING AV BABYVAKTEN

Parning av enheten

Efter att man har slagit på babyvaktens mottagare och sändare, kommer de automatiskt att paras ihop vilket indikeras av ett ljudsignal.

Om enheten inte är ihopparad på 10 minuter kommer den automatiskt att avsluta parningsläget och stängas av.

Placering och funktioner

Placera sändaren på en valfri plats (t.ex. på ett bord) och rikta den i den riktning du vill övervaka. När sändaren detekterar ljud visas ett meddelande på mottagaren.

OBSERVERA

Placera inte sändaren eller dess sladdar i barnets säng eller inom dess räckhåll (min. 1 meters avstånd) för att det finns risk för att barnet skadas eller kvävs.

Om ljudet störs, placera enheterna på en annan plats och se till att de inte är nära andra elektriska enheter.

Räckvidd

Räckvidden för babyvakten är upp till 400 meter utomhus eller 70 meter inomhus. Räckvidden kan variera beroende på miljöförhållanden och andra störningar såsom väggar, dörrar och andra hinder.

Nattljusläge

För att tända nattljuset, tryck på nattljusknappen på mottagaren (9, fig. 1) eller sändaren (6, fig. 3). Lampan kan tändas och släckas både från sändaren och mottagaren. Tryck på knappen igen för att släcka nattljuset.

Vaggvisor, brus och ljudläge (8, fig. 1)

Tryck för att slå på ljudläget. Tryck på knappen igen för att ändra inspelningen. För att stänga av läget, tryck och håll ned knappen.

Vibrationsläge

Tryck för att starta vibrationsläget. Mottagaren vibrerar när sändaren detekterar hög ljudnivå. Detta läge fungerar oavsett enhetens volymnivå, vilket ger ett alternativt sätt att varna vårdgivaren. För att stänga av läget, tryck på knappen igen.

Byte av temperaturenhet

Tryck och håll volym upp-knappen (5, fig. 1) för att ändra temperaturenheten till Celsius, och tryck och håll volym ner-knappen (6, fig. 1) för att temperaturenheten till Fahrenheit.

Prata genom babyvakten

För att prata med barnet, tryck och håll ned Talk Back-knappen på mottagaren (12, fig. 1).

Volymjustering

Under uppspelning, tryck på volymknappen – för att sänka volymen eller volymknappen + för att öka volymen.

Observera

Mottagarens standardvolym är nivå 3 och maxvolymen är nivå 5. Om babyvakten avger ett högt gnisslande ljud, se till att sändaren och mottagaren är mer än 1 meter från varandra eller sänk volymen på föräldraenhetsen.

När volymen når lägsta eller maximala nivån, kommer mottagaren att avge två olika tonsignaler.

MOTTAGARLARM LÅS

Låg batterinivå — Ljussignal två gånger var 10:e minut när batteriet är lågt.

Frånkoppling från sändaren - Dubbel ljussignal var 10:e sekund när det inte finns

någon anslutning mellan sändaren och mottagaren, eller när mottagaren är utanför sändarens räckvidd.

FELLÖSNING

Fel	Möjlig lösning
Lysdioden lyser inte.	Dubbelkolla ifall enheten är kopplad till en strömkälla och att den är på. Tänk på korrekt polaritet när du sätter i batterierna.
Ljdstörningar.	Oönskat ljud kan uppstå när du använder mottagaren på ett avstånd på mindre än 1 meter från sändaren. I sådant fall: • Sänk mottagarens volym, • Öka distans mellan enheterna.
Problem med parning av enheten.	Dubbelkolla ifall mottagaren och sändaren är inom räckvidd. Tryck och håll ned på/av knappen på mottagaren och sändaren samtidigt i 8 sekunder. Upprepa ovanstående steg två gånger. Om problemet kvarstår, kontakta auktoriserad servicecenter.
Anslutningen blir fränkopplad.	Användning inomhus kan störas av bl.a. tjocka väggar eller för många elektroniska enheter.
Babyvakten svarar inte.	Återställ enheten genom att slå av och på den (under denna tid ska strömkabeln kopplas bort och batterierna tas bort). Om problemet kvarstår, kontakta auktoriserad servicecenter.
Inget ljud från mottagaren.	Dubbelkolla ifall enheterna är ihopparade och mottagarens ljudvolym inte är för låg.

Foton är endast för referens, det verkliga utseendet på produkten kan skilja sig från det som presenteras på foton.

Kjære kunde!!

Hvis du har kommentarer eller spørsmål om det kjøpte produktet, vennligst kontakt oss: help@lionelo.com

Produsent:

BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręlewskiego 1, 61-248 Poznań, POLEN

Babyeenhet:

Driftsfrekvensområde: 2402 MHz- 2480 MHz
RF utgangseffekt: 0.58 dBm

Foreldreenhet:

Driftsfrekvensområde: 2402 MHz- 2480 MHz
RF utgangseffekt: 5.34 dBm

VIKTIG INFORMASJON**MERK FØLGENDE**

1. Før du bruker produktet, les bruksanvisningen og oppbevar den for fremtidig bruk.
2. Denne enheten er ikke et leketøy. Ikke la barn leke med den.
3. Mottakeren og senderen er kun egnet for bruk på tørre steder. Ikke bruk på en våt overflate. Senderen må ikke brukes utendørs.
4. Ikke berør produktet med våte hender.
5. Hvis produktet ikke fungerer som det skal eller har blitt falt eller oversvømmet, kontakt produsentens servicesenter.
6. Ikke demonter produktet selv.
7. Vi anbefaler å bruke batteriene som følger med settet.
8. Vi anbefaler å bruke en strømforsyning med parametere 5.0V DC 1.0A.

9. Ikke plasser produktet i nærheten av en komfyr eller andre varmekilder.
10. Montering må utføres av en voksen.
11. Hold mindre deler av settet unna barnet ditt.
12. En elektronisk barnevakt erstatter ikke passende omsorg og omsorg fra foreldrene.
13. Ikke plasser produktet og kablene i en lekegrind eller innenfor rekkevidde for barn.
Plasser dem minst 1 m fra hverandre.
14. Ikke plasser produktet i nærheten av vann eller en brannkilde.
15. Ikke berør pluggpinnene med skarpe eller metallgjenstander.
16. Ikke bruk enheten hvis ledningen eller støpselet er skadet.
17. For å koble fra enheten, ta tak i støpselet, ikke ledningen.
18. Hvis enheten ikke skal brukes over en lengre periode, koble dem fra strømforsyningen og ta ut batteriene.

BESKRIVELSE AV MOTTAKER (plassert ved siden av forelderen, fig. 1)

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Visuell lydintensitetsindikator | vuggesanger, lyder og naturlyder |
| 2. LCD-skjerm | 9. Strøm/nattlysknapp |
| 3. Signal diode | 10. Vibrasjonsmodus aktiveringsknapp |
| 4. Mikrofon | 11. Svingbar belteklips |
| 5. Volum opp-knapp | 12. Talkback -knapp |
| 6. Volum ned-knapp | 13. USB C-port |
| 7. Høytaler | 14. Batterirom |
| 8. En knapp som aktiverer | |

LCD BESKRIVELSE (Fig. 2)

1. Tilkoblingsstatusikon
 - Viser når mottakeren er koblet til senderen og blinker når den er frakoblet.
2. Ikon som indikerer at vuggeviser, statiske lyder eller naturlyder spilles
3. Vibrasjonsmodusikon
4. Aktivitetsikon for nattlys

5. Batteristatusikon
 - Viser gjeldende batterinivå og blinker når det er lavt
6. Fuktighetsindikator / Temperaturindikator
 - Temperaturen og fuktigheten i enheten registreres i sanntid. Avlesningene vises vekselvis i 5 sekunder
7. Temperaturenhetsindikator.

SENDERBESKRIVELSE (plassert ved siden av barnet, fig. 3)

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Mikrofon | 6. Nattlysknapp |
| 2. Signal diode | 7. USB C-port |
| 3. Volum ned-knapp | 8. Nattlyspanel |
| 4. Volum opp-knapp | 9. Høyttaler |
| 5. Strøm PÅ/AV-knapp | |

INSTRUKSJONER FOR BRUK:

Merk følgende!

Sørg for at enhetene er plassert på en flat og stabil overflate.

Slå på og på elektronisk barnevakt (fig. 1)

MERK FØLGENDE Det anbefales å lade enheten helt opp før første gangs bruk

1. Sett inn de medfølgende batteriene i mottakerens batterirom (14, fig. 1), og koble deretter kabelpluggen til enheten og den andre enden til strømkilden. Husk å observere riktig polaritet når du setter inn batteriene.
2. Trykk og hold inne strømknappen (9, fig. 1) for å slå på mottakeren. Enheten piper og indikatorlampen vil blinke for å indikere at enheten har gått inn i paringsmodus.
3. For å slå av mottakeren, trykk og hold inne strømknappen.

Mottakeren går på batteri og nettstrøm. For å overvåke babyen din kontinuerlig, bruk batteriet og vekselstrøm samtidig. Med kun batteriet kan mottakeren kun fungere

trådløst i en begrenset periode.

Slå på og på elektronisk barnevakt (fig. 3)

1. Koble strømledningen til mottakeren og den andre enden til en strømkilde.
2. Indikatorlampen blir rød.
3. Trykk og hold inne strømknappen for å slå på senderen.
4. Enheten piper og indikatorlampen blinker rødt og grønt vekselvis for å indikere at enheten har gått inn i paringsmodus.
5. For å slå av senderen, trykk og hold inne strømknappen.

BETJENING AV EN ELEKTRONISK BARNEVAKT

Parer enheten din

Etter at du har slått på mottakeren og senderen til babymonitoren, vil de automatisk pares og enheten vil varsle deg med et akustisk signal.

Hvis enheten ikke er sammenkoblet på 10 minutter, vil den automatisk avslutte sammenkoblingsmodus og slå seg av.

Innstilling og funksjon

Plasser senderen hvor som helst (f.eks. på et bord) og pek den i retningen du vil overvåke. Når senderen registrerer lyd, vil en melding vises på mottakeren.

MERK FØLGENDE

Ikke plasser senderen eller kablene i en barneseng eller innen rekkevidde (min. meters avstand), da det er fare for skade eller kvelning på barnet!

I tilfelle lydforstyrrelser, flytt enhetene og sørg for at de ikke er i nærheten av andre elektriske enheter.

Rekkevidde

Rekkevidden til babymonitoren er opptil 400 meter utendørs eller 70 meter innendørs. Driftsrekkevidden kan variere avhengig av miljøforhold og andre forstyrrelser som vegger, dører og andre hindringer.

Nattlampemodus

For å slå på nattlyset, trykk på nattlysknappen på mottakeren (9, fig. 1) eller senderen (6, fig. 3). Lampen kan slås av og på både fra sender og mottaker. Ved å trykke på knappen igjen vil lyset slås av.

Vuggeviser, lyder og lyder-modus (8, fig. 1)

Trykk for å aktivere lydavspillingsmodus. Trykk på knappen igjen for å endre opptaket. For å gå ut av modusen, trykk og hold nede knappen igjen.

Vibrasjonsmodus

Trykk for å aktivere vibrasjonsmodus. Mottakeren vil vibrere når senderen registrerer høye lydnivåer. Denne modusen fungerer uavhengig av enhetens volumnivå, og gir en alternativ måte å varsle omsorgspersonen på. For å gå ut av modusen, trykk på knappen igjen.

Bytte av temperaturenhet

Trykk og hold volum opp-knappen (5, fig. 1) for å endre temperaturenheten til Celsius, mens et trykk og hold nede volum ned-knappen (6, fig. 1) vil endre temperaturenheten til Fahrenheit.

Snakkefunksjon

For å starte en samtale med barnet ditt, trykk og hold nede Talk Back- knappen på mottakeren (12, fig. 1).

Volumkontroll

Under avspilling, trykk på volumknappen – for å redusere volumet eller volum +-knappen for å øke volumet.

Merk

Standard mottakervolum er nivå 3 og maksimalt volum er nivå 5.

Hvis babymonitoren produserer en høy hvinende lyd under drift, må du kontrollere at senderen og mottakeren er mer enn 1 meter fra hverandre eller senke mottakervolumet. Når volumet når minimums- eller maksimumsinnstillingen, vil mottakeren avgi to forskjellige tonepiper.

MOTTAKERALARM LYDER

Lavt batteri - piper to ganger hvert 10. minutt når batteriet er lavt.

Frakobling fra sender - Dobbeltpip høres i 10 sekunder når det ikke er noen forbindelse mellom sender og mottaker, eller når mottakeren er utenfor senderens rekkevidde.

FEILSØKING

Problem	Mulig løsning
LED-en lyser ikke.	Sørg for at enheten er koblet til strømforsyningen og slått på. Husk å observere riktig polaritet når du setter inn batteriene.
Lydforvrengning.	Uønsket lyd kan oppstå når mottakeren brukes nærmere enn 1 meter fra senderen. I dette tilfellet: • Reduser mottakervolumet, • Øk avstanden mellom enhetene.
Problem med enhetsparing.	Sørg for at mottakeren og senderen er innenfor rekkevidde. Trykk og hold på/av-knappen på mottakeren og senderen samtidig i 8 sekunder. Gjenta prosedyren to ganger til. Hvis problemet vedvarer, kontakt et autorisert servicesenter.
Tilkoblingen er frakoblet.	Innendørs bruk kan bli svekket av faktorer som tykke vegger eller for mange elektroniske enheter.
Elektronisk barnevakt reagerer ikke.	Tilbakestill enheten ved å slå den av og på (i løpet av denne tiden bør strømkabelen kobles fra og batteriene fjernes). Hvis problemet vedvarer, kontakt et autorisert servicesenter.
Ingen lyd fra mottakeren.	Sørg for at enhetene er sammenkoblet og at mottakervolumet ikke er lavt.

Bildene er kun for illustrasjonsformål, det faktiske utseendet til produktene kan avvike fra det som vises på bildene.

Kære Kunde!

Hvis du har bemærkninger eller spørgsmål til det produkt, du har købt, bedes du kontakte os: **help@lionelo.com**

Produceret af:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręlewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

Babyeenhed:

Driftsfrekvensområde: 2402 MHz- 2480 MHz

RF udgangseffekt: 0.58 dBm

Forældreenhed:

Driftsfrekvensområde: 2402 MHz- 2480 MHz

RF udgangseffekt: 5.34 dBm

VIGTIGE OPLYSNINGER**BEMÆRK**

1. Læs denne brugervejledning, før du tager produktet i brug og gem brugervejledningen til senere brug.
2. Denne enhed er ikke legetøj. Lad ikke børn lege med den.
3. Modtageren og senderen er kun egnet til brug på tørre steder. Brug ikke på en våd overflade. Senderen må ikke bruges udendørs.
4. Rør ikke ved produktet med våde hænder.
5. Hvis produktet ikke fungerer korrekt eller er faldet ned, blevet oversvømmet, kontakt producentens serviceafdeling.
6. Du må ikke selv adskille produktet.
7. Vi anbefaler at bruge batterier, der følger med sættet.

8. Vi anbefaler at bruge en 5.0V DC 1.0A strømforsyningsenhed.
9. Placer ikke produktet i nærheden af et komfur eller andre varmekilder.
10. Montering må kun udføres af en voksen.
11. Hold mindre dele af sættet væk fra barnet.
12. Den elektroniske babyalarm er ikke en erstatning for forældrenes omsorg og opmærksomhed.
13. Placer ikke produktet og dets ledninger i kravlegården eller inden for barnets rækkevidde. Placer dem mindst 1 m væk.
14. Anbring ikke produktet i nærheden af vand eller en ildkilde.
15. Rør ikke ved stikpropper med skarpe genstande eller metalgenstande.
16. Brug ikke enheden, hvis ledningen eller stikket er beskadiget.
17. Tag fat om stikket, ikke i ledningen, for at tage enheden ud af stikkontakten.
18. Tag stikket ud af stikkontakten og fjern batterierne, hvis enheden ikke skal bruges i en længere periode.

BESKRIVELSE AF MODTAGEREN (placeret i nærheden af forældrene, fig. 1)

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Visuel indikator for lydstyrke | lyde og naturlyde |
| 2. LCD-display | 9. Tænd/sluk-knap / nattelys-knap |
| 3. LED Indikatorlys | 10. Knap til aktivering af vibrationstilstand |
| 4. Mikrofon | 11. Drejelig bælteclips |
| 5. Knap til forhøjelse af lydstyrken | 12. Talk Back - knap |
| 6. Knap til reducere af lydstyrken | 13. USB-C port |
| 7. Højttaler | 14. Batteriskuffe |
| 8. Knap til aktivering af vuggeviser, | |

BESKRIVELSE AF LCD-DISPLAY (fig. 2)

1. Symbol for forbindelsesstatus
 - Vises, når modtageren er tilsluttet senderen, og blinker, når den er frakoblet.
2. Symbol, der angiver afspilning af vuggeviser, lyde eller naturlyde

3. Symbol for vibrationstilstand
4. Symbol for nattelys-aktivitet
5. Symbol for batteristatus
 - Viser det aktuelle batteriniveau og blinker, når det er tæt på at være tomt
6. Fugtighedsindikator / temperaturindikator
 - Enhedens temperatur og luftfugtighed registreres i realtid. Målingerne vises skiftevis i 5 sekunder
7. Indikator for temperaturenhed.

BESKRIVELSE AF SENDEREN (placeret i nærheden af barnet, fig. 3)

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 1. Mikrofon | 6. Nattelys-knap |
| 2. LED Indikatorlys | 7. USB-C port |
| 3. Knap til reducere af lydstyrken | 8. Nattelys-panel |
| 4. Knap til forhøjelse af lydstyrken | 9. Højttaler |
| 5. Tænd/sluk-knap ON/OFF | |

BRUGERVEJLEDNING:

Bemærk

Sørg for, at enhederne er placeret på en flad og stabil overflade.

Strømforsyning og tænding af modtageren af den elektroniske babyalarm (fig.1)

BEMÆRK: Det anbefales at oplade enheden helt før den tages i brug første gang

1. Indsæt de medfølgende batterier i modtagerens batterirum (14, fig.1), og tilslut derefter ledningens stik til enheden og den anden ende til strømkilden. Husk den korrekte polaritet, når du isætter batterierne.
2. Tryk på tænd/sluk-knappen (9, fig. 1) og hold den nede for at tænde modtageren. Enheden bipper og indikatorlyset blinker, hvilket indikerer, at enheden er gået i paringstilstand.
3. For at slukke for modtageren tryk på tænd/sluk-knappen og hold den nede.

Modtageren kører på batteri og netstrøm. Hvis du vil overvåge din baby hele tiden, brug både batteri og netstrøm samtidig. Med det genopladelige batteri alene kan modtageren kun fungere trådløst i en begrænset periode.

Strømforsyning og tænding af senderen af den elektroniske babyalarm (fig. 3)

1. Tilslut netledningen til modtageren og den anden ende til strømkilden.
2. Indikatorlyset vil lyse rødt.
3. Tryk på tænd/sluk-knappen og hold den nede for at tænde senderen.
4. Enheden bipper og indikatorlyset blinker skiftevis rødt og grønt, hvilket indikerer, at enheden er gået i parringstilstand.
5. For at slukke for senderen tryk på tænd/sluk-knappen og hold den nede.

BETJENING AF DEN ELEKTRONISKE BABYALARM

Parring af enheden

Når du tænder for modtageren og senderen af den elektroniske babyalarm, bliver de automatisk parret, og enheden giver dig besked med et bip.

Hvis enheden ikke er parret i 10 minutter, vil den automatisk forlade parringstilstand og slukke.

Opsætning og betjening

Placer senderen hvor som helst (f.eks. på et bord) og peg den i den retning, du vil overvåge. Når senderen registrerer lyd, vises der en besked på modtageren.

BEMÆRK

Anbring ikke senderen eller ledningerne i babyens seng eller inden for babyens rækkevidde (min. 1 meters afstand), da der er risikoen for kvæstelse eller kvælning af barnet!

I tilfælde af lydforstyrrelser placer enhederne et andet sted og sikr, at de ikke er i nærheden af andet elektrisk udstyr.

Rækkevidde

Rækkevidden for den elektroniske babyalarm er op til 400 meter udendørs eller 70 meter indendørs. Rækkevidden kan variere afhængigt af miljøforhold og andre forstyrrelser

såsom vægge, døre og andre forhindringer.

Nattelys-tilstand

For at aktivere nattelyset tryk på nattelys-knappen på modtageren (9, fig. 1) eller senderen (6, fig. 3). Lampen kan tændes og slukkes fra både senderen og modtageren. Hvis du trykker på knappen igen, slukkes lyset.

Vuggevis-, lyd- og naturlydtilstand (8, fig. 1)

Tryk for at aktivere lydafspilningstilstand. Hvis du trykker på knappen igen, ændres optagelsen. Tryk og hold knappen nede igen for at deaktivere tilstanden.

Vibrationstilstand

Tryk for at aktivere vibrationstilstand. Modtageren begynder at vibrere, når senderen registrerer et højt lydniveau. Denne tilstand fungerer uafhængigt af lydstyrken på enheden og er en alternativ til at alarmere plejeren. Tryk på knappen igen for at deaktivere tilstanden.

Ændring af temperaturenhed

Tryk og hold knappen til at skruer op for lyden (5, fig. 1) for at ændre temperaturenheden til Celsius-skalaen. Tryk og hold knappen til at skruer ned for lyden (6, fig. 1) for at ændre temperaturenheden til Fahrenheit-skalaen.

Talefunktion

For at starte en samtale med dit barn, tryk på Talk Back-knappen på modtageren og hold den nede (12, fig. 1).

Justering af lydstyrke

Under afspilning tryk på knappen til justering af lydstyrken - for at skruer ned for lyden eller på knappen til justering af lydstyrken + for at skruer op for lyden.

Bemærk

Modtagerens standardlydstyrke er niveau 3, og den maksimale lydstyrke er niveau 5. Hvis babyalarmen udsender en høj, knirkende lyd under brug, sørg for, at senderen og modtageren er mere end 1 meter fra hinanden eller reducer lydstyrken på forældreenheden. Når lydstyrken når minimums- eller maksimumsindstillingen, udsender modtageren to bip med forskellige toner.

MODTAGERENS ALARMLYDE

Lavt batteriniveau – Bipper to gange hvert 10. minut, når batteriniveauet er lavt.

Frakobling fra senderen - Bipper to gange hvert 10. sekund, når der ikke er forbindelse mellem senderen og modtageren, eller når modtageren er uden for senderens rækkevidde.

FEJLFINDING

Problem	Mulig løsning
LED'en lyser ikke.	Sørg for, at enheden er tilsluttet strøm, og at den er tændt. Husk den korrekte polaritet, når du isætter batterierne.
Lydforstyrrelser.	Der kan opstå uønsket lyd, når du bruger modtageren i en afstand på mindre end 1 fra meter senderen. I dette tilfælde: • Skru ned for lyden på modtageren, • Forøg afstanden mellem enhederne.
Problem med parring.	Sørg for, at modtageren og senderen er inden for rækkevidde. Tryk på tænd/sluk-knappen på modtageren og senderen samtidig og hold den nede i 8 sekunder. Gentag proceduren to gange mere. Hvis problemet fortsætter, kontakt et autoriseret servicecenter.
Forbindelsen afbrydes.	Indendørs brug kan påvirkes af faktorer som tykke vægge eller for mange elektroniske enheder.
Den elektroniske babyalarm reagerer ikke.	Nulstil enheden ved at slukke og tænde for den (i den tid skal netledningen afbrydes og batterierne fjernes). Hvis problemet fortsætter, kontakt et autoriseret servicecenter.
Ingen lyd fra modtageren.	Sørg for, at enhederne er parret og at modtagerens lydstyrke ikke er for lav.

Billederne er kun til illustrationsformål, og produkternes faktiske udseende kan afvige fra de viste billeder.

Hyvä asiakas!

Jos sinulla on kommentteja tai kysymyksiä ostamastasi tuotteesta, ota yhteyttä meihin: **help@lionelo.com**

Valmistaja:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręlewskiego 1, 61-248 Poznań, Puola

Vauvayksikkö:

Toiminta taajuusalue: 2402 MHz- 2480 MHz

RF lähtöteho: 0.58 dBm

Vanhempien yksikkö:

Toiminta taajuusalue: 2402 MHz- 2480 MHz

RF lähtöteho: 5.34 dBm

TÄRKEITÄ TIETOJA**HUOMIO**

1. Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.
2. Tämä laite ei ole lelu. Älä anna lasten leikkiä sillä.
3. Vastaanotin ja lähetin soveltuvat käytettäväksi vain kuivissa paikoissa. Älä käytä märällä pinnalla. Lähetintä ei saa käyttää ulkona.
4. Älä koske tuotteeseen märillä käsillä.
5. Jos tuote ei toimi niin kuin sen pitäisi tai jos se on pudonnut tai joutunut veden alle, ota yhteys valmistajan huoltoon.
6. Älä pura tuotetta itse.
7. Suosittelemme käyttämään sarjan mukana toimitettuja paristoja.
8. Suosittelemme käyttämään 5,0 V DC 1,0 A virtalähdettä.

9. Älä sijoita tuotetta lieden tai muiden lämmönlähteiden läheisyyteen.
10. Asennuksen saa suorittaa vain aikuinen.
11. Pidä pienemmät varusteet poissa lapsen ulottuvilta.
12. Sähköinen lastenhoitaja ei korvaa vanhempien huolenpitoa ja huomiota.
13. Älä aseta tuotetta ja sen johtoja leikkikehikkoon tai lapsen ulottuville. Aseta ne vähintään 1 metrin päähän toisistaan.
14. Älä sijoita tuotetta veden tai tulen lähelle.
15. Älä koske pistokkeen koskettimiin terävillä tai metallisilla esineillä.
16. Älä käytä laitetta, jos kaapeli tai pistoke on vaurioitunut.
17. Jos haluat irrottaa laitteen virtalähteestä, tartu pistokkeeseen, älä kaapeliin.
18. Jos et käytä laitetta pitkään aikaan, irrota se pistorasiasta ja poista paristot.

VASTAANOTTIMEN KUVAUS (sijoitetaan vanhemman viereen, kuva 1)

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Visuaalinen voimakkuuden ilmaisin | 8. Painike tuutulaulujen, äänien ja luontoäänien aktivoimiseksi |
| 2. LCD-näyttö | 9. Virtapainike / yövalo |
| 3. Merkkivalodiodi | 10. Painike tärinätilan aktivoimiseksi |
| 4. Mikrofoni | 11. Kääntyvä vyöklipsi |
| 5. Äänenvoimakkuuden nostopainike | 12. Puhu takaisin -painike |
| 6. Äänenvoimakkuuden vähennyspainike | 13. USB-C-portti |
| 7. Kaiutin | 14. Paristolokero |

LCD-NÄYTÖN KUVAUS (kuva 2)

1. Yhteyden tilan kuvake
 - Näyttää, kun vastaanotin on kytketty lähettimeen, mutta vilkkuu, kun se on irrotettu.
2. Kuvake, joka ilmaisee tuutulaulujen, äänien tai luontoäänien toistoa
3. Tärinätilan kuvake
4. Yövalon toimintakuvake

5. Akun tilakuvake
 - Näyttää akun nykyisen varaustason ja vilkkuu, kun se on lähes tyhjä
6. Kosteusindikaattori / Lämpötilaindikaattori
 - Lämpötila ja kosteus havaitaan laitteessa reaaliajassa. Lukemat näkyvät vuorotellen 5 sekunnin ajan
7. Lämpötilayksikön ilmaisin.

LÄHETTÄJÄN KUVAUS (sijoitetaan lapsen viereen, kuva 3)

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. Mikrofoni | 5. Virtapainike ON / OFF |
| 2. Merkkivalodiodi | 6. Yöpöydän lampun painike |
| 3. Äänenvoimakkuuden vähennyspainike | 7. USB-C-portti |
| 4. Äänenvoimakkuuden nostopainike | 8. Yöpöytävalaisimen paneeli |
| | 9. Kaiutin |

KÄYTTÖOHJEET:

Huomio

Varmista, että laitteet on sijoitettu tasaiselle ja vakaalle alustalle.

Sähköisen lastenhoitovastaanottimenvirran kytkeminen päälle (kuva 1)

HUOMIO: On suositeltavaa ladata laite täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.

1. Aseta mukana toimitetut paristot vastaanottimen paristolokeroon (14, kuva 1) ja kytkesitten kaapelin pistoke laitteeseen ja toinen pää virtalähteeseen. Muista oikea napaisuus, kun asetat paristot paikoilleen.
2. Kytke vastaanotin päälle painamalla virtapainiketta (9, kuva 1) ja pitämällä sitä painettuna. Laite antaa äänimerkin ja merkkivalo LED vilkkuu, mikä osoittaa, että laite on siirtynyt pariliitostilaan.
3. Sammuta vastaanotin painamalla virtapainiketta pitkään.

Vastaanotin toimii paristo- ja verkkovirralla. Jos haluat seurata vauvaa jatkuvasti, käytä sekä akkua että verkkovirtaa samanaikaisesti. Pelkällä akulla vastaanotin voi toimia langattomasti vain rajoitetun ajan.

Sähköisen lastenhoitolähetimenkäynnistäminen ja kytkeminen päälle (kuva 3)

1. Kytke virtajohto vastaanottimeen ja toinen pää virtalähteeseen.
2. Merkkivalo palaa punaisena.
3. Kytke lähetin päälle painamalla virtapainiketta ja pitämällä sitä painettuna.
4. Laite antaa äänimerkin ja merkkivalo vilkkuu vuorotellen punaisena ja vihreänä, mikä osoittaa, että laite on siirtynyt pariliitostilaan.
5. Sammuta lähetin painamalla virtapainiketta pitkään.

SÄHKÖISEN LASTENHOITAJAN TOIMINTA

Laitteen pariliitoksen muodostaminen

Kun vastaanotin ja sähköinen lastenhoitolähetin kytketään päälle, ne pariliitetään automaattisesti, ja laite ilmoittaa tästä äänimerkillä.

Jos laitetta ei pariteta 10 minuuttiin, se poistuu automaattisesti paritustilasta ja sammuu.

Asetukset ja toiminta

Aseta lähetin mihin tahansa (esim. pöydälle) ja suuntaa se siihen suuntaan, jota haluat seurata. Kun lähetin havaitsee äänen, vastaanottimessa näkyy viesti.

HUOMIO

Älä sijoita lähetintä tai kaapeleita vauvan pinnasänkyyn tai sen ulottuville (pidä se vähintään 1 metrin etäisyydellä), koska on olemassa lapsen loukkaantumis- tai kuristumisvaara! Jos ääneen kohdistuu häiriöitä, sijoita laitteet eri paikkaan ja varmista, että ne eivät ole muiden sähkölaitteiden läheisyydessä.

Kattavuus

Elektronisen lastenhoitajan toimintasäde on jopa 400 metriä ulkona tai 70 metriä sisätiloissa. Toiminta-alue voi vaihdella ympäristöolosuhteiden ja muiden häiriöiden, kuten seinien, ovien ja muiden esteiden, mukaan.

Yövalo-tila

Aktivoi yövalo painamalla vastaanottimen (9, kuva 1) tai lähettimen (6, kuva 3) yövalopainiketta. Valon voi kytkeä päälle ja pois päältä sekä lähettimestä että vastaanottimesta. Valo sammuu painamalla painiketta uudelleen.

Tuutulaulut, äänet ja äänet -tila (8, kuva 1)

Paina aktivoiaksesi äänen toistotilan. Painamalla painiketta uudelleen voit vaihtaa tallennuksen. Voit poistaa tilan käytöstä painamalla painiketta uudelleen ja pitämällä sitä painettuna.

Väriätila

Paina aktivoiaksesi väriätilan. Vastaanotin alkaa väristä, kun lähetin havaitsee korkean äänitason. Tämä tila toimii laitteen äänenvoimakkuuden tasosta riippumatta ja tarjoaa vaihtoehtoisen tavan hälyttää hoitaja. Voit poistaa tilan käytöstä painamalla painiketta uudelleen.

Lämpötilayksikön muutos

Pidä äänenvoimakkuuspainiketta (5, kuva 1) painettuna vaihtaaksesi lämpötilayksikön Celsius-asteikolle, kun taas äänenvoimakkuuspainikkeen (6, kuva 1) painaminen ja pitäminen painettuna vaihtaa lämpötilayksikön Fahrenheit-asteikolle.

Puhumistoiminto

Jos haluat aloittaa keskustelun lapsesi kanssa, paina ja pidä painettuna vastaanottimen Talk Back -painiketta (12, kuva 1).

Äänenvoimakkuuden säätö

Paina toiston aikana äänenvoimakkuuspainiketta – äänenvoimakkuuden vähentämiseksi tai äänenvoimakkuuspainiketta + äänenvoimakkuuden lisäämiseksi.

Huomautus

Vastaanottimen oletusäänenvoimakkuus on taso 3 ja enimmäisäänenvoimakkuus on taso 5. Jos lastenhoitajasta kuuluu korkea, vinkuva ääni käytön aikana, varmista, että lähetin ja vastaanotin ovat yli 1 metrin päässä toisistaan tai vähennä vastaanottimen äänenvoimakkuutta. Kun äänenvoimakkuus saavuttaa minimi- tai maksimiasetuksen, vastaanotin antaa kaksi eri äänimerkkiä.

VASTAANOTTIMEN HÄLYTYSÄÄNI

Akku vähissä – piippaa kahdesti 10 minuutin välein, kun akun varaustaso on alhainen.

Lähettimen yhteyden katkeaminen - Kaksospiippaus 10 sekuntia, kun lähettimen ja vastaanottimen välillä ei ole yhteyttä tai kun vastaanotin on lähettimen kantaman ulkopuolella.

ONGELMAN RATKAISU

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
LED ei syty.	Varmista, että laite on kytketty virtalähteeseen ja käynnistetty. Muista oikea napaisuus, kun asetat paristot paikoilleen.
Äänihäiriöt.	Ei-toivottua ääntä voi kuulua, jos vastaanotinta käytetään alle 1 metrin etäisyydellä lähetimestä. Tässä tapauksessa: • Vähennä vastaanottimen äänenvoimakkuutta, • Lisää laitteiden välistä etäisyyttä.
Ongelma laitteen pariliitoksen muodostamisessa.	Varmista, että vastaanotin ja lähetin ovat kantaman sisällä. Pidä vastaanottimen ja lähettimen virta päälle/pois-painiketta painettuna samanaikaisesti 8 sekunnin ajan. Toista toimenpide vielä kaksi kertaa. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Yhteys on katkennut.	Sisätilojen käyttöä voivat häiritä esimerkiksi paksut seinät tai liian monet elektroniset laitteet.
Sähköinen lastenhoitaja ei vastaa.	Nollaa laite kytkemällä se pois päältä ja päälle (tänä aikana virtajohto on irrotettava ja paristot poistettava). Jos ongelma jatkuu, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Vastaanotimesta ei kuulu ääntä.	Varmista, että laitteet on yhdistetty ja että vastaanottimen äänenvoimakkuus ei ole liian alhainen.

Kuvat ovat vain havainnollistavia, tuotteiden todellinen ulkonäkö voi poiketa kuvissa esitetystä.



EN: The product complies with the requirements of European Union directives.

In accordance with Directive 2012/19/EU, this product is subject to separate collection. The product should not be disposed of with municipal waste as it may pose a risk to the environment and human health. Return the used product to the recycling centre for electrical and electronic equipment.

PL: Produkt zgodny z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej.

Zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE, niniejszy produkt podlega zbiórce selektywnej. Produktu nie należy wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi, gdyż może stanowić on zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi. Zużyty produkt należy oddać do punktu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

DE: Das Produkt entspricht den Anforderungen der entsprechenden Richtlinien der Europäischen Union. Gemäß Richtlinie 2012/19/EU unterliegt dieses Produkt der getrennten Sammlung. Das Produkt darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden, da es eine Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen kann. Das gebrauchte Produkt soll der Recyclinganlage von elektrischen und elektronischen Geräten zugeführt werden.

RU: Продукт соответствует требованиям директив Европейского Союза.

В соответствии с Директивой 2012/19/ЕС этот продукт подлежит выборочному сбору. Изделие нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами, так как оно может представлять угрозу для окружающей среды и здоровья человека. Использованный продукт следует сдать в пункт утилизации электрических и электронных устройств.

IT: Il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'Unione Europea.

In conformità con la direttiva 2012/19/UE, questo prodotto è soggetto a raccolta differenziata. Il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti urbani, in quanto potrebbe rappresentare un rischio per l'ambiente e la salute umana. Il prodotto esausto deve essere restituito ad un punto di riciclaggio per apparecchiature elettriche ed elettroniche.

FR : Le produit est conforme aux exigences des directives de l'Union européenne.

Conformément à la directive 2012/19/UE, ce produit est soumis à une collecte séparée. Le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets municipaux, car il peut constituer une menace pour l'environnement et la santé humaine. Veuillez retourner votre ancien produit à un centre de recyclage des équipements électriques et électroniques.

ES: El producto cumple con los requisitos de las directivas de la Unión Europea.
De acuerdo con la Directiva 2012/19/UE, este producto está sujeto a una recogida separada. El producto no debe eliminarse junto con los residuos municipales, ya que puede suponer un riesgo para el medio ambiente y la salud humana. El producto usado debe devolverse al punto de reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

NL: Het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke Europese richtlijnen.
In overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EU moet dit product gescheiden worden ingezameld. Het product mag niet met normaal en huishoudelijk afval worden afgevoerd omdat het risico voor de gezondheid van mens of voor het milieu kan vormen. Het afgedankte product moet worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor elektrische en elektronische apparaten.

LT: Produktas atitinka Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus.
Pagal direktyvą 2012/19/ES, šis produktas renkamamas atskirai. Produkto negalima išmesti kartu su komunalinėmis atliekomis, nes tai gali kelti grėsmę aplinkai ir žmonių sveikatai. Panaudotą produktą reikia pristatyti į elektros ir elektroninių prietaisų perdirbimo punktą.

CS: Výrobek vyhovuje požadavkům směrníc Evropské unie.
V souladu se směrnicí 2012/19/EU podléhá tento výrobek tříděnému sběru. Výrobek nevyhazujte s komunálním odpadem, protože může představovat hrozbu pro životní prostředí a lidské zdraví. Použitý výrobek odevzdejte na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

HU: A termék megfelel az Európai Unió irányelvei követelményeinek.
A 2012/19/EU irányelvnek megfelelően ezt a terméket szelektív hulladékgyűjtés keretén belül kell ártalmatlanítani. A terméket nem szabad a kommunális hulladékkal együtt kidobni, mivel veszélyt jelenthet a környezetre és az emberi egészségre. Szolgáltatassa be az elhasznált terméket az elektromos és elektronikus berendezések begyűjtő pontjába.

RO: Produsul respectă cerințele directivelor Uniunii Europene.
În conformitate cu Directiva 2012/19/UE, acest produs face obiectul colectării selective. Produsul nu trebuie eliminat cu deșeurile municipale, deoarece poate prezenta un risc pentru mediu și sănătatea umană. Produsul utilizat trebuie returnat la punctul de reciclare a echipamentelor electrice și electronice.

SE: Produkten uppfyller kraven enligt Europeiska unionens direktiv.
Enligt direktivet 2012/19/EU ska produkten källsorteras. Produkten får inte kastas tillsammans med kommunalt avfall eftersom den kan vara farlig för miljön och människor. Förbrukat produkt ska återvinnas som elektrisk och elektronisk utrustning.

NO: Produktet oppfyller kravene i EU-direktiver.

I samsvar med direktiv 2012/19/EU er dette produktet gjenstand for selektiv innsamling. Produktet skal ikke kastes sammen med kommunalt avfall, da det kan utgjøre en trussel mot miljøet og menneskers helse. Det brukte produktet skal bringes til et gjenvinningspunkt for elektriske og elektroniske enheter.

DK: Dette produkt er i overensstemmelse med kravene i EU-direktiverne.

I overensstemmelse med direktiv 2012/19/EU er dette produkt underlagt separat innsamling. Produktet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald, da det kan udgøre en risiko for miljøet og menneskers sundhed. Det brugte produkt skal afleveres på en genbrugsstation for elektrisk og elektronisk udstyr.

FI: Tuote täyttää Euroopan unionin direktiivien vaatimukset.

Direktiivin 2012/19/EU mukaisesti tämä tuote kuuluu erilliskeräykseen. Tuotetta ei saa hävittää yhdyskuntajätteen mukana, koska se voi aiheuttaa riskin ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Palauta käytetty tuote sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyskeskukseen.

EN: Simplified EU declaration of conformity

BrandLine Group Sp. z o. o. hereby declares that the "BABYLINE 2.3" product complies with the directive: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive. Full content of EU declaration of conformity is available on the following website:

PL: Uproszczona deklaracja zgodności UE

BrandLine Group Sp. z o. o. niniejszym oświadcza, że produkt „BABYLINE 2.3” jest zgodny z dyrektywą: 2014/53/UE - Dyrektywa RED, 2011/65/UE - Dyrektywa RoHS. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

DE: Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

BrandLine Group Sp. z o.o (GmbH) erklärt hiermit, dass das Produkt "BABYLINE 2.3" der Richtlinie entspricht: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse erhältlich:

RU: Упрощенная декларация соответствия ЕС

Brandline Group настоящим заявляет, что продукт "BABYLINE 2.3" соответствует требованиям директивы: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive. Полный текст Декларации о соответствии ЕС / CE доступен по следующему веб-адресу:

IT: EU Dichiarazione di conformità semplificata

Con la presente la BrandLine Group Sp. z o. o. dichiara che il prodotto "BABYLINE 2.3" è conforme alla direttiva: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo del sito web:

FR: Déclaration de conformité UE simplifiée

BrandLine Group Sp. z o. o. déclare par la présente que le produit „BABYLINE 2.3” est conforme à la directive: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive. Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante:

ES: Declaración de conformidad simplificada de la UE

BrandLine Group Sp. z o. o. declara que el producto "BABYLINE 2.3" cumple con la directiva: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet:

NL: Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

BrandLine Group Sp. z o.o. verklaart hierbij dat het product "BABYLINE 2.3" in overeenstemming is met de richtlijn: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive. De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring is beschikbaar op de website:

LT: Supaprastinta ES atitikties deklaracija

"BrandLine Group Sp. z o. o." pareiškia, kad „BABYLINE 2.3” gaminys atitinka direktyvą: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo interneto adresu:

CS: Zjednodušené prohlášení o shodě EU

BrandLine Group Sp. z o. o. tímto prohlašuje, že výrobek „BABYLINE 2.3” vyhovuje směrnici: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

HU: Egyszerűsített EU/EK megfelelési nyilatkozat

A BrandLine Group So. z o. o. ezúton kijelenti, hogy a „BABYLINE 2.3” nevű termék megfelel a következő irányelveknek: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive. Az EU-megfelelési nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el:

RO: Declarație de conformitate UE/CE simplificată

BrandLine Group Sp. z o. o. prin prezenta declară că produsul „BABYLINE 2.3” este conform cu directiva: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet:

SE: Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

BrandLine Group Sp. z o. o. förklarar härmed att produkten "BABYLINE 2.3" uppfyller följande direktiv: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive. Fullständigt innehåll av EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgängligt på följande webbplats:

NO: Forenklet EU-samsvarserklæring

BrandLine Group Sp. z o. o. erklærer herved at produktet "BABYLINE 2.3" er i samsvar med følgende direktiver: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive. Fullstendig innhold av EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende nettside:

DK: Forenklet EU-overensstemmelseserklæring

BrandLine Group Sp. z o. o. erklærer hermed, at produktet "BABYLINE 2.3" overholder følgende direktiver: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive. Det fulde indhold af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængeligt på følgende hjemmeside:

FI: Yksinkertaistettu EU-vaatimustenmukaisuusilmoitus

BrandLine Group Sp. z o. o. vakuuttaa täten, että "BABYLINE 2.3" -tuote täyttää seuraavat direktiivit: 2014/53/EU - RED Directive, 2011/65/EU - RoHS Directive. EU-vaatimustenmukaisuusilmoituksen täydellinen sisältö on saatavilla seuraavalla verkkosivustolla:

www.lionelo.com/deklaracja_zgodnosci/BABYLINE_2.3.pdf

Szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na stronie:
Detailed warranty conditions are available on the website:
Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf der Website:
Подробные условия гарантии доступны на сайте:
Le condizioni di garanzia dettagliate sono disponibili sul sito web:
Les conditions de garantie détaillées sont disponibles sur le site:
Las condiciones de garantía detalladas están disponibles en el sitio web:
Gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschikbaar op de website:
Išsamias garantijos sąlygas rasite svetainėje:
Podrobné záruční podmínky jsou k dispozici na webových stránkách:
A részletes garanciális feltételek elérhetők a weboldalon:
Condiții detaliate de garanție sunt disponibile pe site:
Detaljerade garantivillkor finns tillgängliga på hemsidan:
Detaljerte garantibetingelser er tilgjengelige på hjemmesiden:
Detajerede garantibetingelser kan ses på hjemmesiden:
Yksityiskohtaiset takuuehdot on luettavissa verkkosivuilla:

www.lionelo.com

lionelo
care

www.lionelo.com