

HS-1044H

Posilovací věž



Kraftstation



Station de fitness



Training station



Atlas do ćwiczeń



Posilňovacia veža



Силова станція



Scan me
www.hop-sport.com

	ROZLOŽENÝ POHLED / EXPLOSIONSZEICHNUNG / SCHÉMA DÉMONTÉ / EXPLODED VIEW / WIDOK ROZSTRZELONY / ROZLOŽENÝ POHLAD / РОЗКЛАДЕНИЙ СТАН	1
	NÁVOD K POUŽITÍ	3
	BEDIENUNGSANLEITUNG	19
	INSTRUCTIONS D'UTILISATION	37
	INSTRUCTION	55
	INSTRUKCJA OBSŁUGI	73
	NÁVOD NA POUŽITIE	91
	ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	109











PŘED POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ SI POZORNĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY. USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.












1. Plnou bezpečnost a účinnost použití je možné dosáhnout za předpokladu, že zařízení je smontováno a používané v souladu s těmito pokyny. Nezapomeňte informovat všechny uživatele zařízení o omezeních, varováních a bezpečnostních opatřeních. Nejsme zodpovědní za problémy nebo zranění způsobené jednáním v rozporu s pravidly stanovenými v této příručce.
2. Výrobek se může používat pouze pro určený účel.
3. Zařízení je určeno pouze pro použití v domácnosti dospělými osobami. Nenechávejte zařízení na místě přístupném dětem. Během tréninky by děti měly být pod dohledem dospělých.
4. Přístroj by měl být skladován na suchém a teplém místě mimo přímého slunečního záření.
5. Zařízení není vhodné pro rehabilitační účely.
6. Zařízení může používat najednou jedna osoba.
7. Zařízení umístěte na rovný, stabilní a čistý povrch.
8. K ochraně podlahy pod zařízením se doporučuje použít koberec, podložku nebo jiný podklad.
9. Pod strojem v oblasti montáže položte vhodnou základnu (např. gumovou podložku, dřevěnou základnu atd.), aby nedošlo ke znečištění.
10. Před začájením tréninku zkонтrolujte, zda je zařízení kompletní a zda jsou všechny části na svém místě.
11. Pokud máte jakékoliv zdravotní problémy / chronická onemocnění nebo jde-li o vás první trénink na tomto typu vybavení, před zahájením cvičení se poraďte se svým lékařem. Nesprávný nebo nadměrný trénink může způsobit zranění.
12. Před použitím zařízení se zahřejte.
13. Pokud během cvičení na přístroji pocítíte bolest, nepravidelný srdeční rytmus, dušnost, závratě nebo nevolnost, okamžitě přestaňte cvičit. Před pokračováním v cvičení byste měli vyhledat lékařskou pomoc.
14. Nenoste dlouhé, volné oblečení, které by se mohlo zachytit v pohyblivých částech.
15. Zařízení použ 20957-1:2014-02 i vejte pouze tehdy, když je v pořádku z technické stránky. Pokud během používání zjistíte poškození některých komponentů nebo uslyšíte rušivý zvuk ze zařízení, přestaňte cvičit. Nepoužívejte zařízení, dokud se problém nevyřeší.
16. Neprovádějte žádné opravy zařízení kromě těch, které jsou popsány v této příručce. V případě jakýchkoliv problémů kontaktujte servis (kontaktní údaje jsou uvedeny dále v příručce).
17. Minimální volný prostor potřebný pro bezpečný provoz zařízení činí ne méně než dva metry.
18. Maximální povolená hmotnost uživatele je 150 kg.
19. Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 20957-1:2014-02.
















Seznam dílů

A Horní nosník	B Zadní základna	C Přední základna	D Hlavní svislý nosník 1
 1 ks.	 1 ks.	 2 ks.	 1 ks.
D1 Podpěra	D2 Hlavní svislý nosník 2	E Hlavní základna	F Blok na válečky
 1 ks.	 1 ks.	 1 ks.	 2 ks.
G Nosník lisu	H Držadlo	I Spojovací deska	J Horní hrazda
 1 ks.	 2 ks.	 1 ks.	 1 ks.
K Dolní hrazda	L Pravé rameno	M Levé rameno	N Kolejnice
 1 ks.	 1 ks.	 1 ks.	 2 ks.










O Hrazda na výběr závaží	P Horní závaží	Q Základna sedadla	R Pravá kladka
 1 ks.	 1 ks.	 1 ks.	 1 ks.
S Levá kladka	T Závěsná kladka	U Rám adaptéru na předkopávání	V1 Opěradlo
 1 ks.	 1 ks.	 1 ks.	 1 ks.
V2 Opěradlo	W Sedadlo	X Krátký prut na pěnový grip	XX Dlouhý prut na pěnový grip
 1 ks.	 1 ks.	 1 ks.	 1 ks.
Y Závaží	Z Pěnový grip	AA Pěnový grip	BB Základna bicepsové opěry
 11 ks.	 2 ks.	 2 ks.	 1 ks.







DD Pěnový grip	EE Bicepsová opěra	FF Horní/spodní část krytu štosu	GG Kryt štosu – síť
			
2 ks.	1 ks.	4 ks.	2 ks.
1 Šroub M10x75	2 Šroub M12x130	3 Šroub M10x65	4 Šroub M8x50
			
8 ks.	1 ks.	2 ks.	2 ks.
5 Šroub M5x60	6 Šroub M10x65	7 Šroub M10x50	8 Šroub M12x75
			
8 ks.	9 ks.	9 ks.	1 ks.
9 Šroub M12x85	10 Šroub M12x115	11 Podložka Ø17	12 Podložka – namontovaná na šroub M10
			
2 ks.	2 ks.	4 ks.	54 ks.



13 Podložka – namontovaná na šroub M8  8 ks.	14 Podložka – namontovaná na šroub M12  12 ks.	15 Matice – namontována na šroub M8  28 ks.	16 Matice – namontována na šroub M12  12 ks.
17 Matice – namontována na šroub M8 (4)  2 ks.	18 Kovová objímka  2 ks.	19 Váleček 90x9,6x30  8 ks.	20 Váleček 90x9,6x22  3 ks.
21 Kovová objímka 12,5x29x21x8  6 ks.	27 Gumový nárazník  2 ks.	28 Gumová objímka  2 ks.	29 Kolík  1 ks.
30 Blokáda  1 ks.	31 Závlačka  1 ks.	32 Karabinka  5 ks.	33 Krátký řetěz  1 ks.




33A Dlouhý řetěz  1 ks.	34 Dolní lanko  1 ks.	35 Střední lanko  1 ks.	36 Horní lanko  1 ks.
38 Plastová zátka  2 ks.	40 Objímka aplikovaná na šroub M12x115 (10)  2 ks.	41 Podložka  1 ks.	42 Šroub M8x65  6 ks.
43 Šroub M6x20  2 ks.	44 Podložk Ø6  2 ks.		




Montážní návod

1






2






3






4













5





6



5



1. Horní lanko (36)

Lanko vložte stranou bez kuličky přes váleček 1 a přetáhněte jej přes váleček 2. Potom jej stáhněte dolů pod váleček 3 v závěsném bloku (F), dále nahoru – nad válečkem 4. Vytáhněte lanko dolů a utáhněte šroub na jeho konci ke štosu závaží.

2. Dolní lanko (34)


Lanko vložte stranou bez kuličky pod váleček 5 a zatáhněte jej pod váleček 6. Potom lehce zatáhněte směrem nahoru, přejedte přes váleček 7 a poté dolů – pod váleček 8. Vytáhněte lanko nahoru přes váleček 9 v závěsném bloku (F), poté zatáhněte dolů. Připněte krátký řetěz (33) ke konci lanka a jeho druhý konec k hlavní základné pomoci karabinek (32). Změnou délky řetězu můžete upravit napětí lanka.

3. Střední lanko (35)

Připojte konec lanka k jednomu z rámů věže (L nebo M). Potom protáhněte druhý konec přes váleček 10, zatáhněte jej dolů k válečku ve závěsné kladce (T) a poté nahoru – přes váleček 11. Připojte druhý konec lanka k druhému ramenu věže.

7

5(M5x60)





Regulace závaží

Chcete-li změnit závaží, odstraňte závlačku (31) ze štosu závaží a umístěte ji do vhodné polohy.



Nastavení adaptéru na překopávání

Chcete-li nastavit výšku držadel nohou v adaptéru na překopávání, odstraňte pěnový grip na jedné straně držadla. Vložte hrazdu do zvolené díry a nasadte pěnový grip.



Nastavení výšky bicepsové opěry


Chcete-li upravit výšku bicepsové opěry, vyjměte otočný knoflík pro rychlé nastavení ze základny (14), upravte výšku bicepsové opěry a vložte otočný knoflík.







Přilepení nálepky*

1. Pro správnou aplikaci očistěte povrch, na který má být nálepka umístěna. Použijte k tomu jemný čisticí prostředek, vodu nebo speciální odmašťovací prostředek. Povrch osušte čistým, suchým hadříkem.



2. Odstraňte ochrannou vrstvu z nálepky. Umístěte nálepku na předem připravený povrch. Pomocí stěrky nálepku zarovnejte a odstraňte případné vzduchové bublinky.



3. Chcete-li nálepku trvale odstranit, použijte speciální odstraňovač nálepek.

*týká se produktů s nálepkami v sadě



Pravidelné používání zařízení prospěje vašemu zdraví. Zlepší fyzickou kondici, celkovou pohodu a posílí svaly. V kombinaci se správnou stravou může přispět k hubnutí.


1. Rozcvička

Tato fáze cvičení pomáhá zlepšit krevní oběh v celém těle a připravit svaly na zvýšenou fyzickou námahu. Snižuje také riziko křečí nebo poranění svalů. Doporučuje se provést několik protahovacích cvičení, jak je uvedeno níže. Každé cvičení by mělo trvat přibližně 30 sekund. Nezatěžujte svaly! Pokud pocítujete bolest, přestaňte cvičit nebo snižte rozsah pohybu.



2. Fáze tréninku

Tato fáze je hlavní fází tréninku. Měli byste cvičit vlastním, poměrně stabilním tempem, aby dosáhli srdeční rytmus odpovídající vašemu věku, jak je to znázorněno na grafu. Tato fáze by měla trvat minimálně 12 minut.



3. Relaxační fáze

Cílem této fáze je uvolnění svalů a kardiovaskulárního systému a vrácení všech „parametrů“ (krevní tlak, frekvence dýchání, srdeční frekvence a jiné) do stavu před cvičením. Toto je opakování rozcvíčky se sníženou rychlosťí pohybu. Tato fáze by měla být nejkratší – čas cvičení asi 5 minut. Během této fáze by se neměly namáhat svaly. Relaxační fázi by nemělo vynechat.



1. Zařízení vyžaduje pravidelnou údržbu. Měla by být provedena nejméně každých 20 hodin provozu zařízení.
2. Údržba zahrnuje kontrolu:
 - pohyblivé části zařízení, tj. kontrola, zda jsou správně namazané. Pokud ne, namažte je. Doporučuje se používat speciální maziva pro ložiska kol nebo pro fitness zařízení.
 - všechny části zařízení, tj. dotažení šroubů a matic,
 - napájecí kabely (pokud jsou v přístroji) kvůli poškození.
3. K čištění zařízení používejte měkký hadík mírně navlhčený vodou nebo případně vodou s mydlem. Nepoužívejte žádné silné čisticí prostředky a ani materiály, které mohou zařízení poškodit. Zvláštní pozornost je třeba věnovat plastovým komponentům.
4. Po každém použití odstraňte ze zařízení všechny stopy potu a nečistot.

CZ Řešení problémů



Problém	Řešení
Produkt je nestabilní.	Zkontrolujte, zda jsou všechny matice a šrouby správně utaženy.



Záruční podmínky

1. Zákazník má následující možnosti uplatnění reklamace:
 - prostřednictvím kroků na webové stránce: <https://hop-sport.cz/info/reklamace-zaruka/>
 - písemně na adresu:

Hegen Česko s.r.o.
Stavbařů 2201/36,
734 01 Karviná-Mizerov
Česká republika
• e-mailem: info@hop-sport.cz
2. Reklamace včetně odstranění vadby musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Pokud je třeba poslat produkt na opravu do zahraničí nebo dovezít náhradní díly ze zahraničí, oprava může trvat déle.
3. Použije se právo země, do které bylo zboží dodáno, včetně záručních ustanovení. Neplatí Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
4. Záruka se nevztahuje na poškození způsobená nesprávným používáním.

CZ Ochrana životního prostředí



Tento výrobek je dodáván v obalu, aby byl chráněn před možným poškozením během přepravy. Obaly jsou vyrobené ze surovin, které lze recyklovat. Tyto materiály vyhazujte podle jejich typu.



**VOR DEM GEBRAUCH LESEN SIE DIE GESAMTE BEDINGUNGSANLEITUNG AUFMERKSAM DURCH.
BEWAHREN SIE DIE ANLEITUNG ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.**











1. Die volle Sicherheit und Wirksamkeit bei Gebrauch kann erreicht werden, wenn das Gerät gemäß den Anweisungen zusammengebaut und verwendet wird. Denken Sie daran, die Benutzer des Geräts über alle Einschränkungen, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen zu informieren. Wir sind nicht verantwortlich für Probleme oder Verletzungen, die durch einen Verstoß gegen die in diesem Handbuch festgelegten Regeln verursacht werden.
2. Das Produkt darf nur für seine Bestimmung verwendet werden.
3. Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch durch Erwachsene bestimmt. Lassen Sie das Gerät nicht an einem für Kinder zugänglichen Ort. Während des Trainings sollten Minderjährige unter Aufsicht von Erwachsenen sein.
4. Das Gerät sollte an einem trockenen und warmen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung gelagert werden.
5. Das Gerät ist nicht für Rehabilitationszwecke geeignet.
6. Jeweils eine Person kann das Gerät benutzen.
7. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile, saubere und freie Oberfläche.
8. Es wird empfohlen, einen Teppich, eine Matte oder eine andere Unterlage zu verwenden, um den Boden unter dem Gerät zu schützen.
9. Legen Sie im Montagebereich eine geeignete Unterlage (z. B. eine Gummimatte, eine Holzunterlage usw.) unter das Gerät, um Verschmutzungen zu vermeiden.
10. Bevor Sie mit dem Training beginnen, vergewissern Sie sich, dass das Gerät vollständig und alle Teile vorhanden sind.
11. Wenn Sie gesundheitliche Probleme / chronische Krankheiten haben oder zum ersten Mal mit dieser Art von Gerät trainieren, konsultieren Sie vor dem Training einen Arzt oder Spezialisten. Falsches oder übermäßiges Training kann zu Verletzungen führen.
12. Wärmen Sie sich auf, bevor Sie das Gerät benutzen.
13. Wenn Sie während des Trainings Schmerzen, unregelmäßigen Herzschlag, Atemnot, Schwindel oder Übelkeit verspüren, brechen Sie das Training sofort ab. Bevor Sie das Trainingsprogramm fortsetzen, sollten Sie einen Arzt aufsuchen.
14. Tragen Sie keine langen, losen Kleidungsstücke, die sich in beweglichen Teilen verfangen könnten.
15. Verwenden Sie das Gerät nur, wenn es technisch einwandfrei ist. Wenn Sie während des Gebrauchs fehlerhafte Komponenten finden oder störende Geräusche vom Gerät hören, unterbrechen Sie das Training. Benutzen Sie das Gerät erst, wenn das Problem behoben ist.
16. Nehmen Sie nur die beschriebenen Einstellungen oder Änderungen am Gerät vor, die in diesem Handbuch beschrieben sind. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an den Service (Die Kontaktadressen finden Sie später im Handbuch).
17. Der für den sicheren Betrieb des Geräts erforderliche Mindestfreiraum beträgt mindestens zwei Meter.
18. Das maximal zulässige Benutzergewicht beträgt 150 kg.
19. Das Gerät wurde gemäß der Norm ISO 20957-1:2014-02 hergestellt.













Stückliste

A Oberer Rahmen	B Fuß hinten	C Fuß vorne	D Vertikaler Hauptrahmen 1
1 Stk.	1 Stk.	2 Stk.	1 Stk.
D1 Querrahmen	D2 Vertikaler Hauptrahmen 2	E Grundrahmen	F Seilrollenhalter
1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.	2 Stk.
G Butterflyarmaufnahme	H Handgriffe	I Verbindungsblech	J Obere Latzugstange
1 Stk.	2 Stk.	1 Stk.	1 Stk.
K Untere Latzugstange	L Butterflyarm rechts	M Butterflyarm links	N Gewichtsführung
1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.	2 Stk.



O Sicherungsstift für Gewichtsauswahl  1 Stk.	P Obere Gewichtsplatte  1 Stk.	Q Sitzträger  1 Stk.	R Seilrollenhalter rechts  1 Stk.
S Seilrollenhalter links  1 Stk.	T Doppelseilrohthalter  1 Stk.	U Beincurlerrahmen  1 Stk.	V1 Rückenpolster  1 Stk.
V2 Sitzpolster  1 Stk.	W Sitz  1 Stk.	X Kurze Polsteraufnahme  1 Stk.	XX Lange Polsteraufnahme  1 Stk.
Y Gewichtsblock  11 Stk.	Z Rundpolster  2 Stk.	AA Rundpolster  2 Stk.	BB Curlpultaufnahme  1 Stk.







DD Rundpolster  2 Stk.	EE Curnpult  1 Stk.	FF Obere/Untere Stapelabdeckung  4 Stk.	GG Stapelabdeckung – Gitter  2 Stk.
1 Schraube M10x75  8 Stk.	2 Schraube M12x130  1 Stk.	3 Schraube M10x65  2 Stk.	4 Schraube M8x50  2 Stk.
5 Schraube M5x60  8 Stk.	6 Schraube M10x65  9 Stk.	7 Schraube M10x50  9 Stk.	8 Schraube M12x75  1 Stk.
9 Schraube M12x85  2 Stk.	10 Schraube M12x115  2 Stk.	11 Unterlegscheibe Ø17  4 Stk.	12 Unterlegscheibe – auf Schraube M10  54 Stk.



13 Unterlegscheibe – auf Schraube M8 	8 Stk.	14 Unterlegscheibe – auf Schraube M12 	12 Stk.	15 Schraubenmutter – auf Schraube M8 	28 Stk.	16 Schraubenmutter – auf Schraube M12 	12 Stk.
17 Schraubenmutter – auf Schraube M8 (4) 	2 Stk.	18 Metallhülse 	2 Stk.	19 Seilrolle 90x9,6x30 	8 Stk.	20 Seilrolle 90x9,6x22 	3 Stk.
21 Metallhülse 12,5x29x21x8 	6 Stk.	27 Gummipuffer 	2 Stk.	28 Gummihülse 	2 Stk.	29 Sicherungsstift 	1 Stk.
30 Muffe für Gewichtsblock 	1 Stk.	31 Sicherungsstift 	1 Stk.	32 Karabinerhaken 	5 Stk.	33 Kurze Kette 	1 Stk.




33A Lange Kette  1 Stk.	34 Unteres Seil  1 Stk.	35 Mittleres Seil  1 Stk.	36 Oberes Seil  1 Stk.
38 Kunststoff-Endkappe  2 Stk.	40 Hülse auf Schraube M12x115 (10)  2 Stk.	41 Unterlegscheibe  1 Stk.	42 Schraube M8x65  6 Stk.
43 Schraube M6x20  2 Stk.	44 Unterlegscheibe Ø6  2 Stk.		




Montageanleitung

1






2






3






4














5



DE Montage



6



5



1. Oberes Seil (36)

Führen Sie das Seil mit der kugelfreien Seite über Seilrolle 1 ein und ziehen Sie es über Seilrolle 2. Als nächstes ziehen Sie es nach unten durch die Seilrolle 3 im Seilrollenhalter (F), weiter nach oben – über die Seilrolle 4. Ziehen Sie das Seil nach unten und bestätigen Sie die Schraube an ihrem Ende am Gewichtsblock.

2. Unterer Seil (34)


Führen Sie das Seil mit der kugelfreien Seite über Seilrolle 5 und ziehen Sie es unter die Seilrolle 6. Ziehen Sie es dann leicht nach oben, führen Sie es über die Seilrolle 7 und dann nach unten – unter die Seilrolle 8. Ziehen Sie das Seil über die Seilrolle 9 nach oben im Seilrollenhalter (F), dann nach unten ziehen. Befestigen Sie die kurze Kette (33) am Ende des Seils und das andere Ende an dem Grundrahmen mittels des Karabinerhaken (32). Durch Ändern der Kettenlänge können Sie die Spannung des Seils einstellen.

3. Mittleres Seil (35)

Befestigen Sie das Seilende an einem der Butterflyarme (L oder M). Führen Sie dann das andere Ende über die Seilrolle 10, ziehen Sie es zur Seilrolle in der hängenden Doppelseilrohthalterung (T) und dann nach oben – über die Seilrolle 11. Befestigen Sie das andere Ende des Seils am anderen Butterflyarm.

7

5(M5x60)





Lastregelung

Um die Last zu ändern, entfernen Sie den Sicherungsstift (31) vom Gewichtsblock und bringen Sie ihn in die entsprechende Position.



Beincurler einstellen

Um die Höhe des Beincurlers an Ihre Körpergröße anzupassen, entfernen Sie auf einer Seite des Beincurlers das Rundpolster. Versetzen Sie die Polsteraufnahme in das ausgewählte Loch und setzen Sie das Rundpolster wieder auf.



Curlpult einstellen


Um die Höhe des Curlpults einzustellen, entfernen Sie den Schnellverschlussknopf von der Curlpultaufnahme (14), stellen Sie die Höhe des Curlpults ein und setzen Sie den Knopf ein.







Anbringung des Aufklebers*

1. Für eine korrekte Anbringung muss die Oberfläche, auf der der Aufkleber angebracht werden soll, gereinigt werden. Verwenden Sie dazu ein mildes Reinigungsmittel, Wasser oder ein spezielles Entfettungsmittel. Trocknen Sie die Oberfläche mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.



2. Entfernen Sie die Schutzschicht von dem Aufkleber. Legen Sie den Aufkleber auf die vorbereitete Oberfläche. Verwenden Sie einen Rakel, um den Aufkleber auszurichten und eventuelle Luftblasen zu entfernen.



3. Um den Aufkleber dauerhaft zu entfernen, verwenden Sie einen speziellen Aufkleberentferner.

* gilt für Produkte mit Aufklebern im Set

DE Trainingsplan



Die regelmäßige Verwendung des Gerätes kommt Ihrer Gesundheit zugute. Es verbessert die körperliche Verfassung und das Wohlbefinden und stärkt die Muskeln. In Kombination mit einer richtigen Ernährung kann es zur Gewichtsreduktion beitragen.


1. Aufwärm-phase

Diese Trainingsphase verbessert die Durchblutung des Körpers und bereitet die Muskeln auf größere Anstrengungen vor. Es verringert auch das Risiko einer Muskelkontraktion oder eines Muskelbruchs. Es ist ratsam, einige Dehnübungen wie unten gezeigt durchzuführen. Jede Übung sollte ungefähr 30 Sekunden dauern. Überanstrengen Sie nicht Ihre Muskeln! Wenn Sie Schmerzen verspüren, unterbrechen Sie das Training oder verringern Sie den Bewegungsumfang.



2. Übungsphase

Diese Phase ist die Trainingsphase, in der Sie das Gerät verwenden. Sie sollten in Ihrem eigenen, ziemlich gleichmäßigen Tempo trainieren, damit Sie eine Ihrem Alter entsprechende Herzfrequenz erreichen, wie in der Grafik dargestellt. Diese Phase sollte mindestens 12 Minuten dauern.



3. Entspannungsphase

Diese Phase hat das Ziel, Ihre Muskeln und das Gefäßsystem zu entspannen und allen Parametern wie Blutdruck, Atmung und Herzfrequenz die Rückkehr in den Zustand vor der Belastung zu ermöglichen. Dies ist eine Aufwärmwiederholung mit verringertem Bewegungstempo. Diese Phase sollte die kürzeste unter den Trainingskomponenten sein und sollte ungefähr 5 Minuten dauern. Denken Sie daran, Ihre Muskeln nicht zu strapazieren. Die Entspannungsphase sollte nicht übersprungen werden.

DE Reinigung und Wartung



1. Warten Sie das Gerät regelmäßig. Dies sollte mindestens alle 20 Betriebsstunden durchgeführt werden.
2. Die Instandhaltung umfasst die Kontrolle von:
 - bewegliche Teile des Gerätes, d.H. auf ordnungsgemäße Schmierung achten. Falls diese nicht richtig vorhanden ist, fetten Sie sie ein.
Es wird empfohlen, spezielle Schmiermittel für Fahrradlager oder für Fitnessgeräte zu verwenden.
 - das Anziehen von Schrauben und Muttern,
 - Netzkabel (falls im Gerät vorhanden) auf Beschädigungen prüfen.
3. Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts ein weiches Tuch, das Sie leicht mit Wasser oder mit Seife und Wasser angefeuchtet haben.
Verwenden Sie keine starken Substanzen oder scharfen Reinigungsmittel, die das Gerät beschädigen können. Besondere Vorsicht ist bei Kunststoffteilen geboten.
4. Entfernen Sie nach jedem Gebrauch alle Schweiß- und Schmutzspuren vom Gerät.

DE Fehlerbehebung



Problem	Lösungsvorschlag
Das Produkt ist instabil.	Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Muttern richtig angezogen sind.



Gewährleistungsbedingungen

1. Sie haben folgende Möglichkeiten, um Ihre Reklamation zu melden:
 - via Reklamationsformular auf der Internetseite: www.hop-sport.de/reklamation/
 - schriftlich an folgende Adresse:

Hegen Deutschland GmbH
Papenreye 53
22453 Hamburg
Deutschland
 - via E-Mail: service@hop-sport.de
2. Mängel, die innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten, werden im Regelfall innerhalb von 14 Werktagen ab dem Zustelldatum des mangelhaften Artikels kostenlos beseitigt. Falls das Gerät zur Reparatur ins Ausland geschickt oder Ersatzteile aus dem Ausland beschafft werden müssen, kann die Reparatur länger dauern.
3. Es gilt das Recht des Landes, einschließlich der Gewährleistungsbestimmungen, in das die Ware geliefert wird. UN-Kaufrecht gilt nicht.
4. Die Gewährleistung gilt nicht für Schäden, die durch eine unsachgemäße Benutzung entstanden sind.



Dieses Produkt wird in einer Verpackung geliefert, um es vor möglichen Transportschäden zu schützen. Die Verpackung ist unverarbeitetes Rohmaterial und kann recycelt werden. Entsorgen Sie diese nach den geltenden Vorschriften der örtlichen Abfallentsorgung.











AVANT D'UTILISER L'APPAREIL, LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT.











1. Une sécurité et une efficacité d'utilisation maximales peuvent être obtenues, à condition que l'équipement soit assemblé et utilisé conformément aux instructions. N'oubliez pas d'informer les utilisateurs de l'équipement de toutes les restrictions, avertissements et précautions. Nous ne sommes pas responsables des problèmes ou blessures causés par une procédure contraire aux règles énoncées dans ce manuel.
2. Le produit ne peut être utilisé que pour l'usage auquel il est destiné.
3. L'appareil est destiné à un usage domestique uniquement, par des adultes. Ne laissez pas l'appareil dans un endroit accessible aux enfants. Pendant la formation, les mineurs doivent être sous la surveillance d'un adulte.
4. L'appareil doit être stocké dans un endroit sec et chaud à l'abri de la lumière directe du soleil.
5. L'équipement n'est pas adapté à des fins de réhabilitation.
6. Une personne peut utiliser l'équipement à la fois.
7. Placez l'équipement sur une surface horizontale, stable, plane, propre et libre.
8. Il est recommandé d'utiliser un tapis ou une autre base pour protéger le sol sous l'équipement.
9. Placez une base appropriée (par exemple un tapis en caoutchouc, une base en bois, etc.) sous l'appareil dans la zone de montage pour éviter les salissures.
10. Avant la formation, vérifiez que l'appareil est complet et que toutes les pièces sont en place.
11. Si vous souffrez de problèmes de santé / maladies chroniques, ou s'il s'agit de la première formation sur ce type d'équipement, avant de commencer la formation, consultez un médecin ou un spécialiste. Une formation incorrecte ou excessive peut provoquer des blessures.
12. Réchauffez-vous avant d'utiliser l'appareil.
13. Si vous ressentez de la douleur, un rythme cardiaque irrégulier, une respiration superficielle, des étourdissements ou des nausées pendant l'exercice sur l'appareil, arrêtez immédiatement l'exercice. Avant de continuer l'exercice, vous devriez consulter un médecin.
14. Ne portez pas de vêtements longs et amples qui pourraient se prendre dans les pièces mobiles.
15. N'utilisez l'appareil que lorsqu'il est techniquement solide. Si vous trouvez des composants défectueux ou entendez un son dérangeant provenant de l'appareil pendant l'utilisation, arrêtez de vous entraîner. N'utilisez pas l'appareil tant que le problème n'est pas résolu.
16. N'effectuez aucun réglage ou modification de l'appareil autre que ceux décrits dans ce manuel. En cas de problème, veuillez contacter le service (les coordonnées sont fournies plus loin dans le manuel).
17. L'espace libre minimum requis pour un fonctionnement sûr de l'appareil n'est pas inférieur que deux mètres.
18. Le poids maximum autorisé de l'utilisateur est 150 kg.
19. L'appareil a été fabriqué conformément à la norme ISO 20957-1:2014-02.













Liste de pieces

A Poutre supérieure	B Base arrière	C Base avant	D Poutre verticale principale 1
 1 pcs.	 1 pcs.	 2 pcs.	 1 pcs.
D1 Soutien	D2 Poutre verticale principale 2	E Base principale	F Bloc à rouleaux
 1 pcs.	 1 pcs.	 1 pcs.	 2 pcs.
G Poutre de presse	H Titulaire	I Plaque de connexion	J Barre supérieure
 1 pcs.	 2 pcs.	 1 pcs.	 1 pcs.
K Barre inférieure	L Bras droit	M Bras gauche	N Guidage
 1 pcs.	 1 pcs.	 1 pcs.	 2 pcs.











O Barre de sélection de charge	P Charge supérieure	Q Base de selle	R Poule droite
 1 pcs.	 1 pcs.	 1 pcs.	 1 pcs.
S Poule gauche	T Bloc à rouleaux suspendu	U Cadre de presse pour jambes	V1 Soutien
 1 pcs.	 1 pcs.	 1 pcs.	 1 pcs.
V2 Soutien	W Selle	X Tige éponge courte	XX Une longue tige pour les éponges
 1 pcs.	 1 pcs.	 1 pcs.	 1 pcs.
Y Charge	Z Éponge	AA Éponge	BB La base du pupitre
 11 pcs.	 2 pcs.	 2 pcs.	 1 pcs.







DD Éponge	EE Pupitre	FF Partie supérieure/ inférieure du couvercle	GG Cache pile – filet
 2 pcs.	 1 pcs.	 4 pcs.	 2 pcs.
1 Vis M10x75	2 Vis M12x130	3 Vis M10x65	4 Vis M8x50
 8 pcs.	 1 pcs.	 2 pcs.	 2 pcs.
5 Vis M5x60	6 Vis M10x65	7 Vis M10x50	8 Vis M12x75
 8 pcs.	 9 pcs.	 9 pcs.	 1 pcs.
9 Vis M12x85	10 Vis M12x115	11 Rondelle Ø17	12 Rondelle montée sur la vis M10
 2 pcs.	 2 pcs.	 4 pcs.	 54 pcs.



13 Rondelle montée sur la vis M8  8 pcs.	14 Rondelle montée sur la vis M12  12 pcs.	15 L'écrou montée sur la vis M8  28 pcs.	16 L'écrou montée sur la vis M12  12 pcs.
17 L'écrou montée sur la vis (4)  2 pcs.	18 Manchon en métal  2 pcs.	19 Rouleau 90x9,6x30  8 pcs.	20 Rouleau 90x9,6x22  3 pcs.
21 Manchon métallique 12,5x29x21x8  6 pcs.	27 Pare-chocs en caoutchouc  2 pcs.	28 Douille en caoutchouc  2 pcs.	29 Épinglette  1 pcs.
30 Blocage  1 pcs.	31 Goupille  1 pcs.	32 Mousquetons  5 pcs.	33 Chaîne courte  1 pcs.




33A Longue chaîne  1 pcs.	34 Conclusion  1 pcs.	35 Lien intermédiaire  1 pcs.	36 Lien supérieur  1 pcs.
38 Bouchon en plastique  2 pcs.	40 La douille monté sur la vis M12x115 (10)  2 pcs.	41 Rondelle  1 pcs.	42 Vis M8x65  6 pcs.
43 Vis M6x20  2 pcs.	44 Rondelle Ø6  2 pcs.		




Instruction d'installation

1






2






3






4














5



FR Installation



6



5



1. Câble supérieur (36)

Insérez le câble avec le côté sans boule au-dessus du rouleau 1 et tirez-le sur le rouleau. 2. Ensuite, tirez-le vers le bas sous le rouleau. 3 dans le bloc de suspension (F), plus haut – sur le rouleau. 4. Tirez le câble vers le bas et serrez le boulon à son extrémité sur la charge.

2. Câble inférieur (34)


Insérez le câble sans la boule sous le rouleau 5 et tirez-le sous le rouleau 6. Tirez ensuite légèrement vers le haut, passez-le sur le rouleau 7, puis vers le bas – sous le rouleau 8. Tirez le câble vers le haut sur le rouleau 9 dans le bloc de suspension (F), puis tirez vers le bas. Fixez la chaîne courte (33) à l'extrémité du câble et son autre extrémité à la base principale avec les mousquetons (32). En modifiant la longueur de la chaîne, vous pouvez régler la tension du câble.

3. Câble central (35)

Fixez l'extrémité du câble à l'un des bras de l'atlas (L ou M). Faites ensuite passer l'autre extrémité sur le rouleau 10, tirez-la vers le bas sur le rouleau dans la poulie suspendue (T), puis vers le haut – sur le rouleau 11. Fixez l'autre extrémité du câble à l'autre bras de l'atlas.

7

5(M5x60)





Régulation de charge

Pour modifier la charge, retirez la goupille fendue (31) de la pile de charge, puis placez-la dans la position appropriée.



Réglage de la presse à jambes

Pour régler la hauteur des porte-jambes dans la presse pour jambes, retirez l'éponge d'un côté de la poignée. Mettez la tige dans le trou choisi et mettez l'éponge.



Ajuster la hauteur du pupitre


Pour régler la hauteur du pupitre, retirez le bouton de déverrouillage rapide de la base (14), ajustez la hauteur du pupitre et insérez le bouton.







Application d'autocollant*

1. Pour une application correcte, nettoyez la surface où l'autocollant doit être placé. Utilisez pour cela un détergent doux, de l'eau ou un dégraissant spécial. Séchez la surface avec un chiffon propre et sec.



2. Retirez la couche protectrice de l'autocollant. Placez l'autocollant sur la surface préalablement préparée. Utilisez la raclette pour aligner l'autocollant et éliminer les éventuelles bulles d'air.



3. Pour retirer définitivement l'autocollant, utilisez un dissolvant d'autocollant spécial.

* concerne les produits avec des autocollants dans l'ensemble



L'utilisation régulière de l'équipement sera bénéfique pour votre santé. Il améliorera la condition physique et bien-être et renforcer les muscles. Associé à une alimentation appropriée, il peut contribuer à la perte de poids.


1. Échauffement

Cette phase d'exercice contribue à améliorer la circulation sanguine dans tout le corps et à préparer les muscles à un effort accru. Il réduit également le risque de contraction ou de l'entorsion. Il est conseillé de faire quelques exercices d'étirement comme indiqué ci-dessous. Chaque exercice devrait durer environ 30 secondes. Ne forcez pas vos muscles! Si vous ressentez de la douleur, arrêtez l'exercice ou réduisez l'amplitude des mouvements.



2. Phase d'exercice

Cette étape est la bonne phase de formation dans laquelle vous utilisez l'appareil. Vous devez vous entraîner à votre propre rythme, assez régulier, pour atteindre une fréquence cardiaque adaptée à votre âge (voir le tableau ci-dessous). Cette phase devrait durer au moins 12 minutes.



3. Phase de relaxation

Cette phase vise à détendre vos muscles et à permettre à tous les paramètres, tels que la pression artérielle, la respiration, la fréquence cardiaque de revenir à l'état avant l'effort. Il s'agit d'une reprise d'échauffement avec un rythme d'exercice réduit. Cette étape devrait être la plus courte parmi les composantes d'entraînement et durer environ 5 minutes. Il est important de se rappeler de ne pas forcer vos muscles. La phase de relaxation ne doit pas être sautée.

FR Nettoyage et entretien



1. Entretenez régulièrement l'appareil. Il doit être effectué au moins toutes les 20 heures de fonctionnement de l'équipement.
2. La maintenance comprend le contrôle:
 - les pièces mobiles de l'appareil, c'est-à-dire vérifier qu'elles sont correctement lubrifiées. Sinon, graissez-les. Il est recommandé d'utiliser des lubrifiants spéciaux pour les roulements de vélo ou pour les appareils de fitness.
 - toutes les pièces de l'appareil, c'est-à-dire les vis et les écrous de serrage,
 - cordons d'alimentation (s'ils sont présents dans l'appareil) pour tout dommage.
3. Pour nettoyer l'équipement, utilisez un chiffon doux et légèrement humidifié avec de l'eau ou éventuellement avec de l'eau et du savon. N'utilisez pas de substances fortes ou de produits de nettoyage agressifs pouvant endommager l'équipement. Un soin particulier doit être apporté aux composants en plastique.
4. Après chaque utilisation, retirez toute trace de sueur et de saleté de l'appareil.

FR La résolution des problèmes



Problème	Résolution
Le produit est instable.	Assurez-vous que tous les écrous et boulons sont correctement serrés.



Conditions de garantie

1. Le client a les possibilités suivantes pour signaler une réclamation:
 - via le formulaire de réclamation sur le site web : www.hop-sport.de/reklamation/
 - par écrit à l'adresse suivante:
Hegen Deutschland GmbH
Papenreye 53,
22453 Hambourg
Allemagne
 - par e-mail: service@hop-sport.de
2. Les défauts survenus pendant la période de garantie seront généralement réparés gratuitement dans un délai de 14 jours ouvrables à compter de la date de livraison du produit défectueux. Si l'envoi de l'appareil pour réparation à l'étranger ou l'importation de pièces de rechange de l'étranger est nécessaire, la réparation peut prendre plus de temps.
3. La loi du pays de livraison des marchandises s'applique, y compris les dispositions relatives à la garantie. La Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ne s'applique pas.
4. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une utilisation incorrecte.

FR Protection de l'environnement



Ce produit est fourni dans un emballage pour le protéger de tout dommage pendant le transport. L'emballage est une matière première non transformée et peut être recyclé. Jeter ces matériaux selon leur type.

GB Warnings











BEFORE USING THE EQUIPMENT, READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP THEM FOR FUTURE USE.

1. Full safety and effectiveness of use can be achieved by following the instructions for assembly and use of the equipment. Please, remember to inform all potential users of the equipment about restrictions and precautions. We don't take any responsibility for injuries of any kind caused by improper use of our equipment.
2. The equipment must be used only in accordance to the intended use.
3. Our products are designed for adult users and intended for home use only. Don't leave the equipment unattended if there are children nearby. Underage kids should only use the equipment under adult supervision.
4. The device should be stored in a dry and warm place away from direct sunlight.
5. Our equipment is not suitable for rehabilitation purposes.
6. The equipment should be used by only one person at a time.
7. Place your device on the horizontal and even surface. Make sure the location you choose is stable, clean and free of other items.
8. It is recommended to use carpet, mat or other pad under the device to protect the floor.
9. Put the proper base (e.g. rubber mat, wooden base etc.) under the device in assembly area to avoid mess.
10. Before training, check that the equipment is complete and that all parts are in the right places.
11. If you have any medical conditions or chronic illnesses, or if you are using this type of equipment for the first time, we recommend consulting a doctor or specialist. Incorrect or excessive training can damage your health.
12. Warm-up before using the device.
13. If you experience pain, an irregular heartbeat, shortness of breath, dizziness or nausea while using the device, stop training immediately. Seek medical advice before continuing using the device.
14. Avoid wearing long, loose clothing while using the device, as it can get caught in the moving elements of the equipment.
15. Use the device only when it's well-functioning. If you find faulty components or hear disturbing sound from the device during use, stop exercising. Do not use the device until the problem is resolved.
16. Do not make any adjustments or modifications to the device other than those described in these instructions. In case of any problems please contact the service provider (contact details are provided below).
17. The minimum space required for safe use of the device is no less than two meters.
18. The maximum permissible user weight is 150 kg.
19. The device was made in accordance with the ISO 20957-1:2014-02 standard.



List of parts












A Upper beam	B Rear base	C Frontal base	D Main vertical beam 1
 1 pcs.	 1 pcs.	 2 pcs.	 1 pcs.
D1 Bracket	D2 Main vertical beam 2	E Main base	F Rolls block
 1 pcs.	 1 pcs.	 1 pcs.	 2 pcs.
G Press beam	H Handle	I Connecting tile	J Upper bar
 1 pcs.	 2 pcs.	 1 pcs.	 1 pcs.
K Upper bar	L Right arm	M Left arm	N Runner
 1 pcs.	 1 pcs.	 1 pcs.	 2 pcs.

GB Assembly










O Weight adjustment bar 1 pcs.	P Upper weight 1 pcs.	Q Saddle base 1 pcs.	R Right block 1 pcs.
S Left block 1 pcs.	T Hanging rolls block 1 pcs.	U Leg press frame 1 pcs.	V1 Backrest 1 pcs.
V2 Backrest 1 pcs.	W Saddle 1 pcs.	X Short rod for sponges 1 pcs.	XX Long rod for sponges 1 pcs.
Y Weight 11 pcs.	Z Sponge 2 pcs.	AA Sponge 2 pcs.	BB Preacher curl base 1 pcs.







DD Sponge	EE Preacher curl	FF Upper/lower part of pile cover	GG Pile cover – web
 2 pcs.	 1 pcs.	 4 pcs.	 2 pcs.
1 Screw M10x75	2 Screw M12x130	3 Screw M10x65	4 Screw M8x50
 8 pcs.	 1 pcs.	 2 pcs.	 2 pcs.
5 Screw M5x60	6 Screw M10x65	7 Screw M10x50	8 Screw M12x75
 8 pcs.	 9 pcs.	 9 pcs.	 1 pcs.
9 Screw M12x85	10 Screw M12x115	11 Washer Ø17	12 Washer – put on M10 screw
 2 pcs.	 2 pcs.	 4 pcs.	 54 pcs.



13 Washer – put on M8 screw  8 pcs.	14 Washer – put on M12 screw  12 pcs.	15 Nut – put on M8 screw  28 pcs.	16 Nut – put on M12 screw  12 pcs.
17 Nut – put on M8 screw (4)  2 pcs.	18 Metal casing  2 pcs.	19 Roll 90x9,6x30  8 pcs.	20 Roll 90x9,6x22  3 pcs.
21 Metal casing 12,5x29x21x8  6 pcs.	27 Rubber bumper  2 pcs.	28 Rubber casing  2 pcs.	29 Peg  1 pcs.
30 Blockade  1 pcs.	31 Pin  1 pcs.	32 Carabiner  5 pcs.	33 Short chain  1 pcs.




33A Long chain  1 pcs.	34 Bottom cable  1 pcs.	35 Middle cable  1 pcs.	36 Upper cable  1 pcs.
38 Plastic plug  2 pcs.	40 Casing – put on M12x115 screw (10)  2 pcs.	41 Washer  1 pcs.	42 Screw M8x65  6 pcs.
43 Screw M6x20  2 pcs.	44 Washer Ø6  2 pcs.		




Assembly instruction

1






2






3






4














5





6



5

GB Assembly



1. Upper Cable (36)

Put the cable with side without ball over the roll 1 and drag it over the roll 2. Then pull it down under the roll 3 in the hanging block (F), then pull it up – over the roll 4. Pull the cable down and screw the screw on its end to the weights pile.

2. Bottom cable (34)


Pull the cable with side without ball under the roll 5 and drag it under the roll 6. Then pull it up, drag it over the roll 7, then pull it down – under the roll 8. Pull the cable up, over the roll 9 in hanging block (F), then pull it down. Strap the short chain (33) to the end of the cable and the other end of the chain to the main base using carabiners (32). You can adjust the cable tension by changing length of chain.

3. Middle cable (35)

Install the end of the cable to the one of atlas arms (L or R). Then drag the other end over the roll 10, pull it down to the roll in hanging block (T), then pull it up – over the roll 11. Install the other end of the cable to the other atlas arm.

7

5(M5x60)





Weight adjustment

To adjust the weight, take out the pin (31) from the weights pile, then put it in the proper position.



Leg press adjustment

To adjust the height of leg handles in leg press, take off the sponge of the one side of handle. Put the bar to the chosen slot and put on the sponge.



Preacher curl height adjustment


To adjust the height of preacher curl, take out the knob from the base (14), set the preacher curl height and put the knob back in.







Applying a sticker*

1. For proper application, clean surface where sticker should be placed. Use soft detergent, water, or special degreasing agent. Dry the surface with clean, dry cloth.



2. Remove the protective layer from the sticker. Place sticker on prepared surface. Use squeegee to align the sticker and to remove any air bubbles.



3. To remove the sticker, use a special sticker agent remover.

* applies to products with stickers in the set


GB Training plan



Regular use of the equipment will benefit your health. It will improve your physical condition, well-being and strengthen muscles. Combined with a proper diet, it can contribute to weight loss.


1. Warm-up

This phase of exercise helps to improve blood circulation throughout the body and prepare muscles for increased effort. It also reduces the risk of muscle contraction or rupture. It is advisable to do some stretching exercises as shown below. Each exercise should last about 30 seconds. Don't strain your muscles! If you feel pain, stop exercising or reduce the range of movement.



2. Training

This stage is the training phase in which you use the device. You should train at your own, fairly steady pace to reach a heart rate adequate to your age (see chart below). The minimum time for this phase is 12 minutes.



3. Relaxation

This phase is designed to relax your muscles and allow all parameters, such as blood pressure, breathing, heart rate to return to the state before exertion. This is a warm-up replay with a reduced pace of exercise. This stage should be the shortest among the training components and last about 5 minutes. It is important to remember not to strain your muscles. The relaxation phase should not be skipped.

GB Cleaning and maintenance



1. Regular maintenance of the device should be considered. It should be carried out at least every 20 hours of operation of the device.
2. Maintenance includes:
 - checking on moving parts of the equipment and keeping them greased. It is recommended to use bicycle bearing greases or multi-component greases for fitness equipment.
 - taking care of other parts of the device, i.e. tightening bolts and nuts,
 - checking power cords (if present in the device) for damage.
3. To clean the equipment it's recommended to use a soft cloth slightly moistened with water or possibly with soap and water. Do not use strong substances or sharp cleaning materials that can damage the equipment. Particular care should be taken with plastic components.
4. After each use, remove all traces of sweat and dirt from the device.

GB Troubleshooting



Problem	Possible solution
The product is unstable.	Make sure that all nuts and bolts are properly tightened.



Warranty conditions

1. Customer has the following options for submitting a complaint:
 - by filling the form on website: <https://www.hop-sport.de/reklamation/>
 - in writing to the correspondence address:

Hegen Deutschland GmbH
Papenreye 53
22453 Hamburg
Germany
 - by an email: service@hop-sport.de
2. Defects revealed during the warranty period will be removed free of charge within 14 working days from the date of delivery of device. If it is necessary to send product for repair abroad or to import spare parts from abroad, the repair period may be extended.
3. The law of the country to which the goods were delivered shall apply, including warranty rules. CISG does not apply.
4. The warranty does not cover damage caused by improper use.

GB Environmental protection



This item has been packaged to protect it from potential damage during shipping. The packaging can be recycled. Discard these materials according to their type.



**PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA, PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ.
ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI NA PRZYSZŁOŚĆ.**










1. Peine bezpieczeństwo i skuteczność użytkowania, może zostać osiągnięte, pod warunkiem złożenia i użytkowania sprzętu zgodnie z instrukcją. Pamiętaj, aby użytkownicy sprzętu zostali poinformowani o wszystkich ograniczeniach, ostrzeżeniami i środkach ostrożności. Nie ponosimy odpowiedzialności za problemy lub obrażenia spowodowane postępowaniem niezgodnym z zasadami określonymi w niniejszej instrukcji.
2. Produkt wolno stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
3. Urządzenie przeznaczone tylko do użytku domowego, przez osoby dorosłe. Nie pozostawiaj urządzenia w miejscu dostępnym dla dzieci. Podczas treningu niepełnoletni powinni przebywać pod nadzorem dorosłych.
4. Urządzenie należy przechowywać w suchym i cieplym miejscu, z dala od bezpośredniego promieniowania słonecznego.
5. Sprzęt nie jest odpowiedni do celów rehabilitacyjnych.
6. Ze sprzętu jednocześnie może korzystać jedna osoba.
7. Ustaw sprzęt na poziomej, stabilnej, równej, czystej i wolnej od innych przedmiotów powierzchni.
8. Zaleca się stosowanie pod sprzęt dywanu, maty lub innego podkładu ochraniającego na podłogę.
9. Umieść odpowiednią podstawę (np. gumową matę, drewnianą podstawę itp.) pod urządzeniem w obszarze montażu, aby uniknąć zabrudzenia.
10. Przed rozpoczęciem treningu, sprawdź, czy urządzenie jest kompletne oraz czy wszystkie jego części znajdują się na swoich miejscach.
11. Jeśli cierpisz na jakiekolwiek dolegliwości zdrowotne/choroby przewlekłe, albo jeśli jest to pierwszy trening na tego typu sprzęt, przed rozpoczęciem treningów, skonsultuj się z lekarzem lub specjalistą. Niewłaściwy lub nadmierny trening może spowodować uszczerbek na zdrowiu.
12. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, wykonaj rozgrzewkę.
13. Jeżeli podczas wykonywania ćwiczeń na urządzeniu odczuwasz ból, nieregularne bicie serca, płytka oddechu, zawroty głowy lub mdłości, natychmiast przestań ćwiczyć. Przed kontynuowaniem ćwiczeń, powinieneś zasiągnąć porady lekarza.
14. Nie zakładaj długich, luźnych ubrań, które mogłyby zostać wciągnięte przez ruchome elementy urządzenia.
15. Używaj urządzenia wyłącznie, gdy jest sprawne technicznie. Jeżeli znajdziesz wadliwe komponenty lub usłyszysz niepokojący dźwięk, dochodzący z urządzenia podczas użytkowania, przestań ćwiczyć. Nie używaj urządzenia, dopóki problem nie zostanie usunięty.
16. Nie dokonuj żadnych regulacji ani modyfikacji urządzenia, oprócz opisanych w niniejszej instrukcji. W razie problemów skontaktuj się z serwisem (dane kontaktowe podane są w dalszej części instrukcji).
17. Minimalna wolna przestrzeń wymagana do bezpiecznej pracy urządzenia wynosi nie mniej niż dwa metry.
18. Maksymalna dopuszczalna waga użytkownika wynosi 150 kg.
19. Urządzenie zostało wykonane zgodnie z normą ISO 20957-1:2014-02.














Lista części

A Górná belka 	B Tylna podstawa 	C Przednia podstawa 	D Główna belka pionowa 1
1 szt.	1 szt.	2 szt.	1 szt.
D1 Wspornik 	D2 Główna belka pionowa 2 	E Główna podstawa 	F Blok na rolki
1 szt.	1 szt.	1 szt.	2 szt.
G Belka prasy 	H Uchwyt 	I Płytki łączące 	J Drążek górny
1 szt.	2 szt.	1 szt.	1 szt.
K Drążek górny 	L Prawe ramię 	M Lewe ramię 	N Prowadnica
1 szt.	1 szt.	1 szt.	2 szt.










O Drążek wyboru obciążenia  1 szt.	P Górnne obciążenie  1 szt.	Q Podstawa siodełka  1 szt.	R Prawy bloczek  1 szt.
S Lewy bloczek  1 szt.	T Wiszący bloczek na rolki  1 szt.	U Rama prasy do nóg  1 szt.	V1 Oparcie  1 szt.
V2 Oparcie  1 szt.	W Siodełko  1 szt.	X Krótki pręt na gąbki  1 szt.	XX Długi pręt na gąbki  1 szt.
Y Obciążenie  11 szt.	Z Gąbka  2 szt.	AA Gąbka  2 szt.	BB Podstawa modlitewnika  1 szt.







DD Gąbka	EE Modlitewnik	FF Górnna/dolna część osłony stosu	GG Osłona stosu – siatka
 2 szt.	 1 szt.	 4 szt.	 2 szt.
1 Śruba M10x75  8 szt.	2 Śruba M12x130  1 szt.	3 Śruba M10x65  2 szt.	4 Śruba M8x50  2 szt.
5 Śruba M5x60  8 szt.	6 Śruba M10x65  9 szt.	7 Śruba M10x50  9 szt.	8 Śruba M12x75  1 szt.
9 Śruba M12x85  2 szt.	10 Śruba M12x115  2 szt.	11 Podkładka Ø17  4 szt.	12 Podkładka – założona na śrubę M10  54 szt.



13 Podkładka – założona na śrubę M8  8 szt.	14 Podkładka – założona na śrubę M12  12 szt.	15 Nakrętka – założona na śrubę M8  28 szt.	16 Nakrętka – założona na śrubę M12  12 szt.
17 Nakrętka – założona na śrubę M8 (4)  2 szt.	18 Tuleja metalowa  2 szt.	19 Rolka 90x9,6x30  8 szt.	20 Rolka 90x9,6x22  3 szt.
21 Tuleja metalowa 12,5x29x21x8  6 szt.	27 Gumowy odbojnik  2 szt.	28 Gumowa tulejka  2 szt.	29 Kołek  1 szt.
30 Blokada  1 szt.	31 Zawleczka  1 szt.	32 Karabińczyk  5 szt.	33 Krótki łańcuch  1 szt.




33A Długi łańcuch  1 szt.	34 Dolna linka  1 szt.	35 Środkowa linka  1 szt.	36 Górną linka  1 szt.
38 Plastikowa zatyczka  2 szt.	40 Tuleja nałożona na śrubę M12x115 (10)  2 szt.	41 Podkładka  1 szt.	42 Śruba M8x65  6 szt.
43 Śruba M6x20  2 szt.	44 Podkładka Ø6  2 szt.		




Schemat montażu

1






2






3






4
















5





6





1. Góra linka (36)

Wprowadzi linkę stroną bez kulki nad rolką 1 oraz przeciagnij ją nad rolką 2. Następnie pociagnij ją w dół pod rolkę 3 w wiszącym bloczku (F), dalej w górę – nad rolką 4. Pociagnij linkę w dół i przykręć śrubę znajdującą się na jej końcu do stosu obciążen.

2. Dolna linka (34)


Wprowadzi linkę stroną bez kulki pod rolkę 5 oraz przeciagnij ją pod rolką 6. Następnie pociagnij lekko do góry, przeprowadź ją nad rolką 7, dalej w dół – pod rolką 8. Pociagnij linkę do góry, nad rolką 9 w wiszącym bloczku (F), następnie pociagnij w dół. Przypnij krótki lańcuch (33) do końcówki linki oraz jego drugi koniec do głównej podstawy za pomocą karabińczyków (32). Zmieniając długość lańcucha, możesz regulować napięcie linki.

3. Środkowa linka (35)

Przymocuj koniec linki do jednego z ramion atlasu (L lub M). Następnie poprowadź drugi koniec nad rolką 10, pociagnij ją w dół do rolki w wiszącym bloczku (T), dalej w górę – nad rolką 11. Przymocuj drugi koniec linki do drugiego ramienia atlasu.

7

5(M5x60)





Regulacja obciążenia

Aby zmienić obciążenie, wyjmij zawleczkę (31) ze stosu obciążen, następnie umieść ją w odpowiedniej pozycji.



Regulacja prasy do nóg

Aby dopasować wysokość uchwytów na nogi w prasie do nóg, zdejmij gąbkę z jednej strony uchwytu. Przelóż drążek do wybranego otworu i załącz gąbkę.



Regulacja wysokości modlitewnika


Aby dopasować wysokość modlitewnika, wyjmij pokrętło szybkiego mocowania z podstawy (14), ustaw wysokość modlitewnika i włóż pokrętło.







Aplikacja naklejki*

1. W celu prawidłowej aplikacji, wyczyść powierzchnię, na której ma być umieszczona naklejka. Użyj do tego łagodnego detergentu, wody lub specjalnego środka do odłuszczania. OsuszM powierzchnię czystą, suchą szmatką.



2. Usuń z naklejki warstwę ochronną. Umieśń naklejkę na przygotowanej wcześniej powierzchni. Użyj rakli do wyrównania naklejki i usunięcia ewentualnych pęcherzyków powietrza.



3. Aby trwale usunąć naklejkę, użyj specjalnego preparatu do usuwania naklejek.

* dotyczy produktów z naklejkami w zestawie



Regularne użytkowanie sprzętu wpłynie korzystnie na Twój zdrowie. Poprawi kondycję fizyczną i samopoczucie oraz wzmacnimięśnie. W połączeniu z odpowiednią dietą, może przyczynić się do utraty wagi.


1. Rozgrzewka

Ta faza ćwiczeń pomaga poprawić krażenie krwi w całym ciele oraz przygotowaćmięśnie do wzmożonego wysiłku. Zmniejsza również ryzyko skurczu lub zerwaniamięśnia. Wskazane jest, by wykonać kilka ćwiczeń rozciągających, jak pokazano poniżej. Każde ćwiczenie powinno trwać około 30 sekund. Nie nadwyrężajmięśni! Jeżeli czujesz ból, przestań ćwiczyć lub zmniejsz zakres wykonywanego ruchu.



2. Faza ćwiczeń

Ten etap to właściwa faza treningu, w której korzystasz z urządzenia. Należy ćwiczyć we własnym, w miarę stałym tempie, tak by osiągnąć tleńo adekwatne do swojego wieku (wykres poniżej). Ta faza powinna trwać minimum 12 minut.



3. Faza odprężenia

Ta faza ma na celu odprężenie Twoichmięśni oraz umożliwienie powrotu wszystkich parametrów, takich jak ciśnienie krwi, oddech, częstotliwość skurczów serca, do stanu przed podjęciem wysiłku. Jest to powtórka rozgrzewki ze zmniejszonym tempem ćwiczeń. Ten etap powinien być najkrótszy spośród składowych treningu i trwać około 5 minut. Należy przy tym pamiętać, aby nie nadwyrężaćmięśni. Nie powinno się pomijać fazy odprężenia.

PL Czyszczenie i konserwacja



1. Należy regularnie dokonywać konserwacji urządzenia. Powinna być ona przeprowadzana nie rzadziej niż co 20 godzin pracy sprzętu.
2. Konserwacja obejmuje kontrolę:
 - ruchomych części urządzenia, tj. sprawdzenie, czy są one odpowiednio nasmarowane. Jeżeli nie, należy je nasmarować. Zaleca się stosowanie specjalnych smarów do łożysk rowerowych lub smarów przeznaczonych do sprzętów fitness.
 - pozostałych części urządzenia, tj. dokręcenie śrub i nakrętek,
 - przewodów zasilających (jeżeli występują w urządzeniu), pod kątem ewentualnych uszkodzeń.
3. Do czyszczenia sprzętu należy używać miękkiej ściereczki, delikatnie zwilżonej wodą lub ewentualnie wodą z mydłem. Nie należy używać silnych środków ani ostrych materiałów czyszczących, które mogą uszkodzić sprzęt. Szczególną ostrożność należy zachować przy elementach z tworzywa sztucznego.
4. Po każdym użytkowaniu należy usunąć z urządzenia wszelkie ślady potu i zanieczyszczeń.

PL Rozwiązywanie problemów



Problem	Możliwe rozwiązanie
Produkt jest niestabilny.	Upewnij się, czy wszystkie śruby i nakrętki są odpowiednio dokręcone.

PL Gwarancja



Warunki gwarancji

1. Klient ma następujące możliwości zgłoszenia reklamacji:
 - za pośrednictwem formularza reklamacyjnego na stronie internetowej: <https://www.hop-sport.pl/serwis/>
 - pisemnie na adres korespondencyjny:

Hegen Distribution Sp. z o.o.
ul. Sportowa 3a
32-080 Zabierzów
Polska
 - pocztą elektroniczną: serwis@hop-sport.com
2. Wady powstałe w okresie gwarancyjnym będą zazwyczaj usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia vadliwego produktu. W przypadku konieczności wysłania produktu do naprawy za granicę lub sprowadzenia części zamiennej z zagranicy, naprawa może potrwać dłużej.
3. Zastosowanie ma prawo kraju, do którego dostarczono towar, w tym przepisy dotyczące gwarancji. Konwencja CISG nie ma zastosowania.
4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem.

PL Ochrona środowiska



Ten produkt jest dostarczany w opakowaniu, by uchronić go od ewentualnych uszkodzeń podczas transportu. Opakowania są surowcami nieprzetworzonymi i mogą być recyklowane. Wyrzucaj te materiały według ich rodzaju.



PRED POUŽITÍM ZARIADENIA SI POZORNE PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY. USCHOVAJTE SI TIETO POKYNY PRE BUDÚCE POUŽITIE.

1. Plnú bezpečnosť a účinnosť použitia je možné dosiahnuť za predpokladu, že zariadenie je zmontované a používané v súlade s týmto pokynmi. Nezabudnite informovať všetkých používateľov zariadenia o všetkých obmedzeniach, varovaniach a bezpečnostných opatreniach. Nie sме zodpovední za problémy alebo zranenia spôsobené konaním v rozpore s pravidlami stanovenými v tejto príručke.
2. Výrobok sa môže používať iba na určený účel.
3. Zariadenie je určené iba na použitie v domácnosti dospelými osobami. Nenechávajte zariadenie na mieste prístupnom deťom. Počas tréningu by deť mali byť pod dohľadom dospelých.
4. Prístroj by mal byť skladaný na suchom a teplom mieste mimo priameho slnečného žiarenia.
5. Zariadenie nie je vhodné na rehabilitačné účely.
6. Zariadenie môže používať naraz jedna osoba.
7. Zariadenie umiestnite na rovný, stabilný a čistý povrch.
8. Pre ochranu podlahy pod zariadením odporúčame umiestniť koberec, rohož alebo inú podložku.
9. Aby ste zabránili znečisteniu v montážnej oblasti použite pod zariadením zodpovednú podložku (gumovú, drevenú a pod).
10. Pred začatím tréningu sa uistite, či je zariadenie kompletne a či sú všetky časti na svojom mieste.
11. Ak máte akékoľvek zdravotné problémy / chronické ochorenia alebo ak ide o váš prvý tréning na tomto type vybavenia, pred začatím cvičenia sa poraďte so svojim lekárom. Nesprávny alebo nadmerný tréning môže spôsobiť zranenie.
12. Pred použítiom zariadenia sa zahrejte.
13. Ak počas cvičenia na prístroji pocíujete bolesť, nepravidelný pulz, dýchavičnosť, závraty alebo nevoľnosť, okamžite prestaňte cvičiť. Pred pokračovaním v cvičení by ste mali vyhľadať lekársku pomoc.
14. Nenoste dlhé, volné oblečenie, ktoré by sa mohlo zachytiať v pohyblivých častiach.
15. Zariadenie používajte iba vtedy, keď je v poriadku z technickej stránky. Ak počas používania zistíte poškodenie niektorých komponentov alebo budete počuť rušivý zvuk zo zariadenia, prestaňte cvičiť. Nepoužívajte zariadenie, kým sa problém nevyrieši.
16. Nevykonávajte žiadne opravy zariadenia okrem tých, ktoré sú popísané v tejto príručke. V prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte servis (kontaktné údaje sú uvedené ďalej v príručke).
17. Minimálny voľný priestor potrebný na bezpečnú prevádzku zariadenia nie je menší ako dva metre.
18. Maximálna povolená hmotnosť používateľa je 150 kg.
19. Zariadenie bolo vyrobené v súlade s normou ISO 20957-1:2014-02.



Zoznam dielov

A Vrchný rám	B Zadná základňa	C Predná základňa	D Hlavný vertikálny rám 1
1 ks.	1 ks.	2 ks.	1 ks.
D1 Podpora	D2 Hlavný vertikálny rám 2	E Hlavná základňa	F Blok na kotúče
1 ks.	1 ks.	1 ks.	2 ks.
G Rám posilňovača nôh	H Držadlo	I Spojovacia doska	J Horný kolík
1 ks.	2 ks.	1 ks.	1 ks.
K Horná hrazda	L Pravé rameno	M Ľavé rameno	N Vodiaca koľajnica
1 ks.	1 ks.	1 ks.	2 ks.










O Kolík voľby zaťaženia	P Horné	Q Základňa sedadla	R Pravý blok
1 ks.	1 ks.	1 ks.	1 ks.
S Ľavý blok	T Závesný blok na kotúče	U Rám posilňovača nôh	V1 Operadlo
1 ks.	1 ks.	1 ks.	1 ks.
V2 Operadlo	W Sedadlo	X Krátká tyč	XX Dlhá tyč
1 ks.	1 ks.	1 ks.	1 ks.
Y Závažie	Z Pena	AA Pena	BB Základňa opierky na biceps
11 ks.	2 ks.	2 ks.	1 ks.



DD Pena	EE Opierka na biceps	FF Horná/spodná časť krytu stohu	GG Kryt stohu – siet'
2 ks.	1 ks.	4 ks.	2 ks.
1 Skrutka M10x75	2 Skrutka M12x130	3 Skrutka M10x65	4 Skrutka M8x50
8 ks.	1 ks.	2 ks.	2 ks.
5 Skrutka M5x60	6 Skrutka M10x65	7 Skrutka M10x50	8 Skrutka M12x75
8 ks.	9 ks.	9 ks.	1 ks.
9 Skrutka M12x85	10 Skrutka M12x115	11 Podložka Ø17	12 Podložka – pripojená na skrutku M10
2 ks.	2 ks.	4 ks.	54 ks.



13 Podložka – pripevnená na skrutku M8  8 ks.	14 Podložka – pripevnená na skrutku M12  12 ks.	15 Matica – pripevnená na skrutku M8  28 ks.	16 Matica – pripevnená na skrutku M12  12 ks.
17 Matica – pripevnená na skrutku M8 (4)  2 ks.	18 Kovová objímka  2 ks.	19 Kotúč 90x9,6x30  8 ks.	20 Kotúč 90x9,6x22  3 ks.
21 Kovová objímka 12,5x29x21x8  6 ks.	27 Gumový nárazník  2 ks.	28 Gumová objímka  2 ks.	29 Kolík  1 ks.
30 Blokáda  1 ks.	31 Závlačka  1 ks.	32 Karabína  5 ks.	33 Krátká reťaz  1 ks.




33A Dlhá reťaz	34 Spodné lanko	35 Prostredné lanko	36 Horné lanko
1 ks.	1 ks.	1 ks.	1 ks.
38 Plastová zátka	40 Objímka pripojená na skrutku M12x115 (10)	41 Podložka	42 Skrutka M8x65
2 ks.	2 ks.	1 ks.	6 ks.
43 Skrutka M6x20	44 Podložka Ø6		
2 ks.	2 ks.		




Návod na montáž

1






2






3






4













5





6




5



1. Horné lanko (36)
Lanko prevlečte nad kotúč 1 a pretiahnite ho nad kotúč 2. Potom ho potiahni-te dole pod kotúč 3 v závesnom bloku (F) a potom smerom hore – nad kotúč 4. Lanko po-tiahnite smerom dole a utiahnite skrutku, ktorá sa nachádza na jeho konci k stohu závaží.
2. Spodné lanko (34)
Lanko prevlečte pod kotúč 5 a potiahnite ho pod kotúč 6. Potom ho miernie potiahnite nahor, prevlečte ho cez kotúč 7, potom dole – pod kotúč 8. Potiahnite lanko hore, cez kotúč 9 v závesnom bloku (F), a následne ho potiahnite dole. Pomocou karabin (32) pripojením krátku retaz (33) na koniec lan-ka a jeho druhý koniec k hlavnej základni. Zmenou dĺžky reťaze môžete upraviť napnutie lanka.
3. Prostredné lanko (35)
Koniec lanka pripojený ku jednému z ramien posilňovacej veže (L alebo M). Potom prevlečte druhý koniec cez kotúč 10, potiahnite ho nadol ku kotúču v závesnom bloku (T) a potom smerom hore – cez kotúč 11. Pripojením druhý koniec lanka k druhému ramenu posilňovacej veže.

7

5(M5x60)





Regulácia zaťaženia

Ak chcete zmeniť zaťaženie, vyberte závlačku (31) zo zásobníka závaží a umiestnite ju do vhodnej polohy.



Nastavenie posilňovača nôh

Ak chcete upraviť výšku držiakov v posilňovači nôh, odstráňte penovú časť na jednej strane držiaka. Vložte tyc do zvolenej dierky a nasadte penovú časť.



Nastavenie výšky opierky pre biceps


Ak chcete upraviť výšku opierky pre biceps vytiahnite otočný gombík zo základne (14), nastavte výšku opierky pre biceps a vložte otočný gombík.







Prilepenie nálepky*

1. Pre správnu aplikáciu očistite povrch, na ktorý má byť nálepka umiestnená. Použite na to jemný čistiaci prostriedok, vodu alebo špeciálny odmašľovač. Povrch osušte čistou suchou handričkou.



2. Odstráňte ochrannú vrstvu z nálepky. Umiestnite nálepku na predtým pripravený povrch. Pomocou stierky zarovnajte nálepku a odstráňte všetky vzduchové bubliny.



3. Na trvalé odstránenie nálepky použite špeciálny odstraňovač nálepiek.


*týka sa produktov s nálepkami v súprave



Pravidelné používanie zariadenia prospeje Vášmu zdraviu. Zlepší fyzickú kondíciu, celkovú pohodu a posilní svaly. V kombinácii so správnou stravou môže prispieť k chudnutiu.


1. Rozcvička

Táto fáza cvičenia pomáha zlepšiť krvný obeh v celom tele a pripraviť svaly na zvýšenú fyzickú námahu. Znižuje tiež riziko krčov alebo poranenia svalov. Odporúča sa vykonať niekoľko strečingových cvičení, ako je uvedené nižšie. Každé cvičenie by malo trvať približne 30 sekúnd. Nezaťažujte svaly! Ak pocíťujete bolest, prestaňte cvičiť alebo znižte rozsah pohybu.



2. Fáza tréningu

Táto fáza je hlavnou fázou tréningu. Mali by ste cvičiť vlastným, pomerne stabilným tempom, aby ste dosiahli srdcový rytmus zodpovedajúci vášmu veku, ako je to znázornené na grafe. Táto fáza by mala trvať minimálne 12 minút.



3. Relaxačná fáza

Cieľom tejto fázy je uvoľnenie svalov a kardiovaskulárneho systému a vrátenie všetkých „parametrov“ (krvny tlak, frekvencia dýchania, srdcová frekvencia a iné) do stavu pred cvičením. Toto je opakovanie rozcvičky so zniženou rýchlosťou pohybu. Táto fáza by mala byť najkratšia – čas cvičenia asi 5 minút. Počas tejto fázy by sa nemali namáhať svaly. Relaxačnú fázu by sa nemalo vynechátať.



1. Zariadenie si vyžaduje pravidelnú údržbu. Mala by byť vykonaná najmenej každých 20 hodín prevádzky zariadenia.
2. Údržba zahrňa kontrolu:
 - pohyblivé časti zariadenia, tzn. kontrola, či sú správne namazané. Ak nie, namažte ich. Odporuča sa používať špeciálne mazívá pre ložiská bicyklov alebo pre fitness zariadenia.
 - všetky časti zariadenia, tzn. dotiahnutie skrutiek a matíc,
 - napájacie káble (ak sú v prístroji) kvôli poškodeniu.
3. Na čistenie zariadenia používajte mäkkú handričku mierne navlhčenú vodou alebo prípadne vodou s mydlom. Nepoužívajte žiadne silné čistiace prostriedky a ani materiály, ktoré môžu zariadenie poškodiť. Osobitnú pozornosť treba venovať plastovým komponentom.
4. Po každom použití odstráňte zo zariadenia všetky stopy potu a nečistôt.

SK Riešenie problémov



Problém	Možné riešenia
Produkt nie je stabilný.	Skontrolujte, či sú všetky matice a skrušky správne dotiahnuté.



Záručné podmienky

1. Zákazník má nasledujúce možnosti uplatnenia reklamácie:
 - prostredníctvom krokov na webovej stránke: <https://hop-sport.sk/info/zaruka-a-servis/>
 - písomne na adresu
Hegen Česko s. r. o.
Stavbařů 2201/36
734 01 Karviná-Mizerov
Česká republika
 - e-mailom: info@hop-sport.sk
2. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená a kupujúci o tom musí byť informovaný najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehotre. Ak je potrebné poslať produkt na opravu do zahraničia alebo doviezť náhradné diely zo zahraničia, oprava môže trvať dlhšie.
3. Použije sa právo krajiny, do ktorej bol tovar dodaný, vrátane záručných ustanovení. Neplatí Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.
4. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené nesprávnym používaním.



Tento produkt sa dodáva v obale, ktorý ho chráni pred možným poškodením počas prepravy. Obal je vyrobený zo surovín, ktoré je možné recyklovať. Tieto obaly vyhadzujte a triedte podľa ich typu.



ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЮ ІНСТРУКЦІЮ. ЗБЕРІГАЙТЕ ПОСІБНИК ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ.

1. Повна безпека та ефективність використання можуть бути досягнуті за умови зберігання та його використання відповідно до інструкції. Не забудьте повідомити користувачів обладнання про всі обмеження, застереження та запобіжні заходи. Ми не несемо відповідальністі за проблеми або травми, спричинені порушенням правил, викладених у даній інструкції.
2. Виріб можна використовувати лише за призначенням.
3. Пристрій призначений тільки для домашнього використання дорослими. Не залишайте пристрій у місці, доступному для дітей. Під час навчання неповнолітні повинні перебувати під наглядом дорослих.
4. Пристрій слід зберігати в сухому і теплому місці, подалі від прямих сонячних променів.
5. Обладнання не підходить для реабілітаційних цілей.
6. Користувається обладнанням одночасно може лише одна людина.
7. Поставте обладнання на рівну, стійку, пряму, чисту і вільну поверхню.
8. Рекомендуюмо ставити обладнання на килимок або будь-яке інше захисне покриття, щоб не пошкодити підлогу.
9. Покладіть відповідне покриття (наприклад, гумовий килимок, дерев'яне покриття тощо) під пристрій у зоні кріплення, щоб уникнути забруднення.
10. Перш ніж розпочати тренування, переконайтесь, що пристрій готовий, а всі деталі на своєму місці.
11. Якщо у вас є якісь проблеми зі здоров'ям / хронічні захворювання або якщо це ваш перший досвід роботи з таким обладнанням, перед початком тренування проконсультуйтесь з лікарем або фахівцем. Неправильне або надмірне навантаження може спричинити травму.
12. Зробіть розминку перед тренуванням.
13. Якщо під час заняття на обладнанні ви відчуваєте біль, нерегулярне серцевіття, задишку, запаморочення або нудоту, негайно припиніть тренування. Перш ніж продовжувати програму тренувань, слід звернутися до лікаря.
14. Не підбирайте для тренувань довгий вільний одяг, який може потрапити в рухомі частини.
15. Використовуйте пристрій лише тоді, коли він технічно справний. Якщо під час використання ви виявили несправні компоненти або чуете тривожний звук від пристрою, припиніть заняття. Не використовуйте пристрій, поки проблема не буде вирішена.
16. Не вносити жодних напаштувань чи модифікацій пристрою, за винятком описаних вище у даній інструкції. У разі виникнення проблем зверніться до сервісної служби (контактні дані надаються нижче в інструкції).
17. Щоб використання обладнання було безпечним, ви маєте мати вільний простір мінімум не менше двох метрів.
18. Максимально допустима вага користувача – 150 кг.
19. Обладнання виготовлено відповідно до стандарту ISO 20957-1:2014-02.



Список деталей

A Верхня балка	B Задня основа	C Передня основа	D Основна вертикальна балка 1
1 шт.	1 шт.	2 шт.	1 шт.
D1 Кронштейн	D2 Основна вертикальна балка 2	E Основа	F Блок для ролика
1 шт.	1 шт.	1 шт.	2 шт.
G Прес-балка	H Ручка	I Сполучна пластина	J Верхня тяга
1 шт.	2 шт.	1 шт.	1 шт.
K Верхня тяга	L Правий важіль	M Лівий важіль	N Направляюча
1 шт.	1 шт.	1 шт.	2 шт.










O Рейка для вибору навантаження 	P Верхній стек 	Q Основа сидіння 	R Правий блок
1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
S Лівий блок 	T Підвісний блок для ролика 	U Рама для фіксації ніг 	V1 Спинка
1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
V2 Спинка 	W Сидіння 	X Короткий стержень для валиків з піни 	XX Довгий стержень для валиків з піни
1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Y Стеки 	Z Валик з піни 	AA Валик з піни 	BB Основа парті
11 шт.	2 шт.	2 шт.	1 шт.



DD Валик з піні	EE Парта	FF Верхня/нижня основа сітки	GG Захисна сітка
2 шт.	1 шт.	4 шт.	2 шт.
1 Гвинт M10x75	2 Гвинт M12x130	3 Гвинт M10x65	4 Гвинт M8x50
8 шт.	1 шт.	2 шт.	2 шт.
5 Гвинт M5x60	6 Гвинт M10x65	7 Гвинт M10x50	8 Гвинт M12x75
8 шт.	9 шт.	9 шт.	1 шт.
9 Гвинт M12x85	10 Гвинт M12x115	11 Шайба Ø17	12 Накидна шайба на гвинт M10
2 шт.	2 шт.	4 шт.	54 шт.



13 Накидна шайба на гвинт M8  8 шт.	14 Накидна шайба на гвинт M12  12 шт.	15 Накидна гайка на гвинт M8  28 шт.	16 Накидна гайка на гвинт M12  12 шт.
17 Накидна гайка на гвинт M8 (4)  2 шт.	18 Втулка металева  2 шт.	19 Ролик 90x9,6x30  8 шт.	20 Ролик 90x9,6x22  3 шт.
21 Втулка металева 12,5x29x21x8  6 шт.	27 Гумова заглушка  2 шт.	28 Гумова втулка  2 шт.	29 Кілок  1 шт.
30 Блокада  1 шт.	31 Шплінт  1 шт.	32 Карабін  5 шт.	33 Короткий ланцюг  1 шт.




33A Довгий ланцюг	34 Нижній трос	35 Середній трос	36 Верхній трос
1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
38 Пластикова заглушка	40 Накидна втулка на гвинт M12x115 (10)	41 Шайба	42 Гвинт M8x65
2 шт.	2 шт.	1 шт.	6 шт.
43 Гвинт M6x20	44 Шайба Ø6		
2 шт.	2 шт.		




Схема монтажу

1






2






3






4















5





6



5



1. Верхній трос (36)

Закладіть трос стороною, що без кульки над роликом 1 і протягуйте його над роликом 2. Потім потягніть його вниз, під ролик 3 у підвісному блоці (F), далі вгору – над роликом 4. Протягніть трос вниз і затягніть болт, що розташований на його кінці до рейки для вибору вантажу.

2. Нижній трос (34)


Закладіть трос стороною, що без кульки під роликом 5 і протягніть його під ролик 6. Потім трохи підтягніть вгору, протягніть його над роликом 7, потім вниз – під ролик 8. Протягніть трос вверх над роликом 9 у підвісному блоці (F), а потім потягніть вниз. Прикріпіть короткий ланцюг (33) однією стороною до кінця тросу, а іншою до основи карабінами (32). Змінюючи довжину ланцюга, ви можете регулювати натяг тросу.

3. Середній трос (35)

Приєднайте один кінець тросу до одного з важелів (L або M). Потім протягніть інший кінець над роликом 10, протягніть його вниз до ролика в підвісному блоці (T), потім вгору – над роликом 11. Приєднайте інший кінець тросу до іншого важеля силової станції.

7

5(M5x60)





Регулювання навантаження

Щоб змінити навантаження, витягніть шплінт (31) з отвору між стеками, а потім поставте його у відповідне місце.



Регулювання фіксаторів для ніг

Щоб відрегулювати висоту тимачів для ніг на підставці для них, зніміть валик з піни з одного боку стержня. Вставте стержень у бажаний отвір і надіньте валик.



Регулювання висоти парті


Щоб відрегулювати висоту парті, витягніть ручку швидкої фіксації з основи (14), відрегулюйте висоту парті та вставте ручку.







Інструкція наклеювання наліпки*

- Для правильного нанесення очистіть поверхню, де буде розміщена наклейка. Для цього використовуйте м'який миючий засіб, воду або спеціальний знежирювач. Витріть поверхню чистою сухою тканиною.



- Зніміть захисний шар з наклейки. Розмістіть наклейку на попередньо підготовлену поверхню. За допомогою ракеля вирівняйте наклейку та видаліть бульбашки повітря.



- Щоб видалити наклейку назавжди, скористайтеся спеціальним засобом для зняття наклейок.


* стосується продуктів з наклейками у комплекті



Регулярне використання обладнання принесе користь вашому здоров'ю. Це поліпшить фізичний стан та самопочуття, та зміцнить м'язи. У поєднанні з правильним харчуванням це може сприяти схудненню.


1. Розминка

Ця частина тренування сприяє поліпшенню кровообігу у всьому тілі та підготує м'язи до посиленої активності. Це також знижує ризик розтягу або розриву м'язів. Бажано зробити кілька вправ на розтяжку, як показано нижче. Кожна вправа повинна тривати близько 30 секунд. Не напружуйте м'язи! Якщо ви відчуваєте біль, припиніть вправу або зменшіть амплітуду руху.



2. Фаза вправ

Це власне та частина тренування, в якомій ви використовуєте пристрій. Ви повинні тренуватися у власному, досить стійкому темпі, щоб досягти частоти серцевих скорочень, відповідних вашому віку (див. таблицю нижче). Ця частина повинна тривати мінімум 12 хвилин.



3. Фаза релаксації

Ця частина має на меті розслабити м'язи і відновити всі функції організму, такі як артеріальний тиск, дихання, серцебиття, повернутися до стану, що був перед навантаженням. Це повтор розминки зі сповільненим темпом вправ. Ця частина повинна бути найкоротшою серед всіх частин і тривати близько 5 хвилин. Важливо пам'ятати, не перенапружувати м'язи. Заключну частину не слід пропускати.



1. Регулярно перевіряйте пристрій. Це слід робити щонайменше кожні 20 годин роботи обладнання.
2. Технічне обслуговування повинно включати контроль за:
 - рухомими частинами пристрою, тобто перевірка їх належного змащення. Якщо є не змащені ділянки, змастіть їх. Рекомендується використовувати спеціальні мастила для підшипників велосипедів або для фітнес-обладнання.
 - всі запчастини обладнання, такі як затягуючі гвинти та гайки,
 - шнури живлення (якщо вони є в пристрой) на будь-які пошкодження.
3. Для очищення обладнання використовуйте м'яку тканину, трохи змочену водою або водою з мілом. Не використовуйте сильні речовини чи агресивні чистячі засоби, які можуть пошкодити обладнання. Особливо обережно слід поводитися із пластиковими компонентами.
4. Після кожного використання очищайте пристрій від часток поту чи бруду.

UA Вирішення проблем



Проблема	Можливе рішення
Пристрій видає тривожні звуки під час використання.	Перевірте, чи всі частини пристрою встановлені правильно. Затягніть гвинти.



Умови гарантії

1. Покупець має наступні варіанти подання скарги:
 - через форму заповнення рекламиаційного формулляру на сайті.
 - письмово на адресу:
електронною поштою: info@hop-sport.ua
або на сайті заповніть „РЕКЛАМАЦІЙНИЙ ФОРМУЛЯР”.
2. Дефекти або пошкодження товару, виявлені протягом гарантійного періоду, будуть усунені безкоштовно протягом 14 робочих днів з дати доставки товару до сервісу. Якщо потрібно привезти деталі з-за кордону, термін ремонту може бути продовжений.
3. Всі гарантійні умови виконуються за законодавством країни, куди було доставлено товар, включаючи гарантійні положення Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів не застосовується.
4. Гарантія не поширюється на пошкодження, що виникли внаслідок неналежного використання.



Цей виріб поставляється в упаковці, для захисту від можливих пошкоджень під час транспортування. Упаковка є необробленою сировиною і може бути перероблена. Позбудьтеся цих матеріалів відповідно до їх типу.



Scan me
www.hop-sport.com

Hergestellt in China



Hegen Deutschland GmbH
Papenreye 53
22453 Hamburg



DISTRIBUTION:

Hegen Distribution Sp. z o.o.
Sportowa 3A
32-080 Zabierzów



Hegen Česko s.r.o.
Stavbařů 2201/36
734 01 Karviná-Mizerov

IMPORTER:

Hegen Europe Sp. z o.o.
Sportowa 3A
32-080 Zabierzów