

Walkie Talkie

DECROSS DC43/44



EN DE FR ES RU PL

User's Manual

Rev.3

FCC Warning

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Safety Information for Radios

Your wireless handheld portable transceiver contains a low power transmitter. When the talk button is pushed, it sends out radio frequency (RF) signals. The device is authorized to operate at a duty factor not to exceed 50%. In August 1996, the Federal Communications Commissions (FCC) adopted RF exposure guidelines with safety levels for handheld wireless devices.

Important

FCC RF Exposure Requirements: For body-worn operation, this radio has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with accessories supplied or designated for this product. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines. Use only the supplied antenna. Unauthorized antennas, modifications or attachments could damage the transmitter and may violate FCC regulations.

Normal Position

Hold the transmitter approximately 25 mm from your face and speak in a normal voice, with the antenna pointed up and away.

ISED Warning

This product meets the applicable Industry Canada technical specifications. / Le présent matériel est conforme aux spécifications techniques applicables d'Industrie Canada.

This device complies with ISED license-exempt RSS standard (s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISED applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

ISED Radiation Exposure Statement

For face up operation, this model device has been tested and meets the ISED RF exposure guidelines when used with an accessory designated for this product or when used with an accessory that Contains no metal and that positions the handset a minimum of 25mm from the face.

For body worn operation, this model device has been tested and meets the ISED RF exposure guidelines when used with an accessory designated for this product or when used with an accessory that Contains no metal.

Pour une utilisation face vers le haut, ce modèle d'appareil a été testé et répond aux directives d'exposition RF ISED lorsqu'il est utilisé avec unaccessoire désigné pour ce produit ou lorsqu'il est utilisé avec unaccessoire qui ne contient pas de métal et qui positionne le combiné à au moins 25 mm du visage.

Pour une utilisation sur le corps, ce modèle d'appareil a été testé et répond aux directives d'exposition RF de la ISED lorsqu'il est utilisé avec un accessoire désigné pour ce produit ou lorsqu'il est utilisé avec un accessoire qui ne contient pas de métal.

Your wireless handheld portable transceiver contains a low power transmitter. When the talk button is pushed, it sends out radio frequency (RF) signals. The device is authorized to operate at a duty factor not to exceed 50%.

Votre émetteur-récepteur portable sans fil contient un émetteur de faible puissance. Lorsque le bouton de conversation est enfoncé, il envoie des signaux de radiofréquence (RF). L'appareil est autorisé à fonctionner avec un facteur d'utilisation ne dépassant pas 50%.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité l'équipement.

CAUTION:

Use the approved charger to charge the battery. The remaining lithium-ion battery is limited to 30% pursuant to the new lithium battery shipment regulation approved by International Air Transport Association (IATA). Before use, charge the battery. It is recommended that the radio remain powered off during charging.

Use of battery not recommend or replaced with incorrect type of battery may result in a risk of fire and explosion or personal injury.

Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.

Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

Maximum ambient temperature around the power supply equipment including charger must not exceed 40°C(104°F) and device operating temperature not exceed 55°C(131°F).

Simplified EU declaration of conformity

We hereby, declares that the product, is in compliance with Directives 2014/53/EU, 2011/65/EU, and 2012/19/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.decross.eu

European Union (EU) Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive:



The adjacent symbol of a crossed out dustbin on wheels indicates this product is subject to Directive 2012/19/EU. This directive states at the end of the life this product must not be disposed of through regular household refuse but must be returned to special collection sites, recycling depots or waste management companies.

INFORMATION CONCERNING SAR FOR CE

Max. SAR Level(s) Measured	Limit (Wt /Kg)
0.878 Wt/kg 10g Head SAR 0.975 Wt/kg 10g Body SAR	2.0Wt/Kg for the head and body;

CHANNEL AND FREQUENCIES

Channel	Frequency (MHz)	Max Power Output
1	446.00625	0.5 W
2	446.01875	0.5 W
3	446.03125	0.5 W
4	446.04375	0.5 W
5	446.05625	0.5 W
6	446.06875	0.5 W
7	446.08125	0.5 W
8	446.09375	0.5 W
9	446.10625	0.5 W
10	446.11875	0.5 W
11	446.13125	0.5 W
12	446.14375	0.5 W
13	446.15625	0.5 W
14	446.16875	0.5 W
15	446.18125	0.5 W
16	446.19375	0.5 W

Channels: 16 PMR (Note: only Channels 1 to 8 are available by default. Channels 9 to 16 need to be activated by user before they can be selected. Channels 9 to 16 should only be used in countries where these frequencies are allowed by government authorities. Channels 9 to 16 are not allowed in Russia)

OPERATION INTRODUCTION

EN


DE

FR

ES


RU

Key Functions



- ① Antenna
- ② Push To Talk (PTT)
- ③ Flashlight/
Keypad Lock Button
- ④ Call Tone /
Monitor Button
- ⑤ [▼] Button
- ⑥ Speaker
- ⑦ USB Type-C
Charging Jack
- ⑧ Microphone
- ⑨ Vox /
Scan Button
- ⑩ Menu / Power On,
Off Button
- ⑪ [▲] Button
- ⑫ Display
- ⑬ Lanyard hole
- ⑭ Flashlight

DISPLAY SCREEN GUIDE





VOX	Vox		Battery Meter
2CH	Dual Channel Monitor	SCAN	Scan
	Lock		Status (Transmit / Receive)
	Volume Mute		


GETTING STARTED

Installing the three 1.5V AAA alkaline or 1.2V AAA NiMH rechargeable batteries

1. With the back of the radio facing you, push and slide down to remove the cover.




- Installing the three AAA alkaline or NiMH battery with + and – polarity as shown inside.



Installing the three
AAA alkaline or NiMH
batteries.

- Close the battery cover firmly.



Close the battery cover firmly.

Radio Battery Meter

Battery full bars indicates battery high . When battery meter shows 1 bar, device is on low battery mode and will indicate low battery alert in the forms of alert tone and blinking bar display.

Note:

- Remove the battery from radio for storage purposes.
- Be careful when removing the batteries. Do not use sharp or conductive tools to remove either of these batteries.
- Remove the batteries before storing your radio for extended periods of time. Batteries corrode over time and may cause permanent damage to your radio.
- Do not mix old and new batteries and Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (ni-cad, ni-mh, etc.) batteries.

Battery Capacity Maintenance(Applicable to NiMH rechargeable batteries only)

1. Charge the NiMH batteries once every 3 months when not in use.
2. Before placing the radio in storage, remove the battery.
3. Store the NiMH batteries in temperature between -20 °C to 35 °C and in low humidity. Avoid damp conditions and corrosive materials.

Using the USB Type-C Charger(Applicable to NiMH rechargeable batteries only)

The USB Type-C charger is a handy port that allows you to conveniently charge your NiMH battery. Use certified adaptor(5V~1A). Do not attempt to charge alkaline batteries.

1. Make sure your radio is turned OFF.
2. Plug the USB Type-C cable into the USB Type-C charging port on your radio. Connect the other end of the USB Type-C charger to wall power outlet.
3. The battery meter on LCD will move to indicate the battery is charging.

Note:

- It is recommended to power OFF your radio while charging.
- When moving between hot and cold temperatures, do not charge the NiMH batteries until the battery temperature acclimates (usually about 20 minutes).
- For optimal battery life, remove the radio from the charger within 16 hours. Do not store the radio while connected to the charger.

Turning your Radio On and Off

1. Press and hold on the **【MENU/POWER】** button to turn your radio ON/OFF. In the ON position, the radio chirps and briefly shows all feature icons available on the radio.
2. The display screen then shows the current channel, code and all features that are enabled. The radio is in Two-Way mode.

Setting the Volume

1. First press either **【▲】** or **【▼】** to trigger volume change. You will see current volume level on screen.
2. Press **【▲】** to increase the volume. Press **【▼】** to decrease the volume.
3. When the volume reached level 0 the mute **🔇** icon appears permanently on screen.

Do not hold the radio close to your ear. If the volume is set to an uncomfortable level, it could hurt your ear.

RECEIVING AND TRANSMITTING

To communicate, all radios in your group must be set to the same channel and sub code.

1. To talk, press and hold the PTT button. When transmitting, the  icon is shown. Release the PTT button when you are finished talking. Do not use the radios closer than five feet apart.
2. When receiving, the  icon is shown.

For maximum clarity, hold the radio 2 to 3 centimeters away from your mouth and speak directly into the microphone. Do not cover the microphone while talking.

Talk Range

Your radio is designed to maximize performance and improve transmission range. Do not use the radios closer than five feet apart.

Monitor Button

Press and hold **【CALL/MON】** button for 3 seconds to enter monitor mode and listen for weak signals on the current channel.

You can also listen to the volume level of the radio when you are not receiving. This allows you to adjust the volume, if necessary.

Push-to-Talk Timeout Timer

To prevent accidental transmissions and save battery life, radio will stop transmitting if you press PTT button for 60 seconds continuously.

RECEIVING AND TRANSMITTING

Setting the Channel

The channel is the frequency of the radio uses to transmit.

1. Press the **【MENU/POWER】** button until the channel number starts to flash.
2. Press **【▲】** or **【▼】** button to change the channel number.
3. Press the PTT button to exit menu or **【MENU/POWER】** button to continue setup.

Selecting the Interference Eliminator Code

Sub-Codes help minimize interference by blocking transmission from unknown sources. Your radio has 121 Sub-Codes. To set the code for a channel:

1. Press the **【MENU/POWER】** button until the code number starts to flash.
2. Press **【▲】** or **【▼】** button to select code number.
3. Press the PTT button to exit menu or **【MENU/POWER】** button to continue setup.

Setting and Transmitting Call Tones

Your radio can transmit different call tones to other radios in your group when you pressed **【CALL/MON】** button. The radio has 5 call tones. To set a call tone:

1. Press **【MENU/POWER】** button until 'CA' appears. The current call tone setting flash.
2. Press **【▲】** or **【▼】** button to change and listen to the call tone.
3. Press the PTT button to exit menu or **【MENU/POWER】** button to continue setup.

VOX

Transmission is initiated by speaking into the microphone of the radio instead of pushing the PTT button.

1. Briefly press the **【VOX/SCAN】** button briefly to enter vox mode.
Press the button again to exit.
2. Press menu button until " vox "appears on display level(1-3 setting).
Press **【▲】** or **【▼】** button to select the sensitivity to change **【VOX/SCAN】** sensitivity.
3. Press the PTT button to exit menu.
L3=High Sensitivity / L2=Medium Sensitivity / L1=Low Sensitivity

Keypad Tones

Your radio emits a beep each time one of the buttons is pressed (except the PTT and call button).

Press and hold the **【▼】** button while turning the radio ON to switch the keypad tone ON/OFF.

Roger Tone

You can set your radio to transmit a unique tone when you finish transmitting. Press and hold the **【▲】** button while turning the radio ON to turn the Roger Beep ON. Repeat the step to turn Roger Beep OFF .

Keypad Lock

To avoid accidentally changing your radio settings:

1. To lock the radio, press and hold **【LAMP/LOCK】** button until the key lock indicator  icon on display appear.
2. To unlock the radio, press and hold **【LAMP/LOCK】** button until key lock indicator  icon on display disappear.

Note:

When radio in keypad lock mode, user can only turn the radio ON/OFF, receive/transmit, turn the flashlight ON/OFF, and monitor channels. All other functions are locked.

Scanning Channels

Use scan to search all channels for transmissions from unknown

parties, to find someone in your group who has accidentally changed channels or to quickly find unused channels for your own use. To Start Scanning:

1. Press and hold the **【VOX/SCAN】** button for 3 seconds to enter scan mode. The SCAN icon will appear in the display and the radio will begin to scroll through the channel and code combinations.
2. When the radio detects channel activity matching the channel and code combination, it stops scrolling and you can hear the transmission.
3. To respond and talk to the person transmitting, press the PTT button within 5 seconds after the end of the transmission.
4. The radio will resume scrolling through the channels five seconds after the end of any received activity.
5. To stop scanning, briefly press the **【VOX/SCAN】** button.

Scanning Notes

1. If you press the PTT button while the radio is scrolling through inactive channels, the transmission will be on the “home channel”. Scanning will resume 5 seconds after the end of your transmission. You may press the **【VOX/SCAN】** button to stop scanning at any time.
2. If the radio stops on an undesired transmission, you may immediately resume the scan by briefly pressing **【▲】** or **【▼】** button.
3. If the radio repeatedly stops on an undesired transmission, you may temporarily remove that channel from the scan list by pressing and holding **【▲】** or **【▼】** for 3 seconds. You may remove more than one channel in this way.
4. To restore the removed channel(s) to the scan list, turn the radio off and then turn back on, or exit and re-enter the scanning mode by pressing **【VOX/SCAN】** button.
5. You cannot remove the home channel from the scan list.

LED Lamp

Your radio has a built-in-LED Lamp.

Briefly press the **【LAMP/LOCK】** button once to ON the lamp, press again to OFF the lamp.

Automatic Power Save


For better battery life, your radio is designed to switch to Power Save mode when it has been no transmissions after 5 seconds. The radio can receive transmissions in this mode.

Dual Channel Monitor

Enable you to scan current channel and another channel alternately To set another channel and start Dual Watch.


1. Press **【MENU/POWER】** button until '2CH' appears on the display.
The current setting (OF, 1-16) will flash.
2. Press **【▲】** or **【▼】** to select channels.
3. Press the PTT button to exit menu or button to continue setup.
4. Press the PTT button or wait until the time out menu to activate Dual Watch. The screen will alternate between Home Channel and Dual Watch Channel. To end Dual Watch mode, re-enter Dual Watch menu to select the OFF setting.

Key Functions



-
- ① Antenne
 - ② Push To Talk (PTT)
 - ③ Taschenlampe / Tastatursperre
 - ④ Rufton / Monitor-Taste
 - ⑤ [▼] Taste
 - ⑥ Lautsprecher
 - ⑦ USB Type-C Jack Aufladen
-
- ⑧ Mikrofon
 - ⑨ Vox / Scan-Taste
 - ⑩ Menü / Ein / Aus-Taste
 - ⑪ [▲] Taste
 - ⑫ Anzeige
 - ⑬ Lanyard-Loch
 - ⑭ Taschenlampe

BILDSCHIRMANLEITUNG ANZEIGEN





VOX	Vox		Batterieanzeige
2CH	Zweikanal Monitor	SCAN	Scan
	Sperren		Status (Senden / Empfangen)
	Volume Mute Lock		


EINSTIEG

Installation der drei wiederaufladbaren 1.5V AAA Alkalien oder 1.2V AAA NiMH batterien

1. Drücken Sie mit der Rückseite des Radios auf Sie und schieben Sie nach unten entfernen Sie die Abdeckung.




2. Installieren der drei AAA-Alkali- oder NiMH-Batterien mit + und Polarität wie innen gezeigt.



Installieren Sie die drei AAA alkalisch oder NiMH Batterien.

3. Schließen Sie die Batterieabdeckung fest.



Schließen Sie die Batterie fest abdecken

Funkbatteriemessgerät

Die vollen Balken der Batterie zeigen an, dass die Batterie hoch ist . Wenn die Batterieanzeige angezeigt wird zeigt 1 bar an, das Gerät befindet sich im Energiesparmodus und zeigt einen niedrigen Batteriestand an Batteriealarm in Form eines Alarmtons und einer blinkenden Balkenanzeige.

Hinweis:

- Nehmen Sie den Akku zur Aufbewahrung aus dem Radio.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Batterien entfernen. Verwenden Sie nicht scharf oder leitfähige Werkzeuge zum Entfernen einer dieser Batterien.
- Entfernen Sie die Batterien, bevor Sie Ihr Radio länger aufbewahren Zeiträume. Batterien korrodieren mit der Zeit und können dazu führen bleibende Schäden an Ihrem Radio.
- Alte und neue Batterien nicht mischen und Alkali nicht mischen, Standard (Kohlenstoff-Zink) oder wiederaufladbar (Ni-Cad, Ni-mh usw.) Batterien.

Wartung der Batteriekapazität (gilt für NiMH nur wiederaufladbare Batterien)

1. Laden Sie die NiMH-Akkus alle 3 Monate auf, wenn sie nicht eingelegt sind benutzen.
2. Entfernen Sie den Akku, bevor Sie das Radio einlagern.
3. Lagern Sie die NiMH-Batterien bei einer Temperatur zwischen -20 °C und 35 °C und bei niedriger Luftfeuchtigkeit. Vermeiden Sie feuchte und ätzende Bedingungen Materialien

Verwenden des USB Type-C-Ladegeräts (gilt für NiMH nur wiederaufladbare Batterien)

Das USB Type-C - Ladegerät ist ein praktischer Anschluss, über den Sie Laden Sie Ihren NiMH-Akku bequem auf. Verwendung zertifiziert Adapter (5V ~ 1A). Versuchen Sie nicht, Alkalibatterien aufzuladen.

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Radio ausgeschaltet ist.
2. Stecken Sie das USB Type-C-Kabel in den USB Type-C-Ladeanschluss dein Radio. Schließen Sie das andere Ende des USB Type-C-Ladegeräts an an Wandsteckdose.
3. Die Batterieanzeige auf dem LCD bewegt sich, um anzuzeigen, dass die Batterie leer ist Laden.

Hinweis:

- Es wird empfohlen, das Radio während des Ladevorgangs auszuschalten.
- Laden Sie das Gerät nicht auf, wenn Sie zwischen heißen und kalten Temperaturen wechseln die NiMH-Batterien, bis sich die Batterietemperatur angepasst hat (normalerweise ungefähr 20 Minuten).
- Um eine optimale Akkulaufzeit zu erzielen, entfernen Sie das Radio aus dem Ladegerät 16 Stunden. Bewahren Sie das Radio nicht auf, während es an das Ladegerät angeschlossen ist.

Ein- und Ausschalten des Radios

1. Halten Sie die Taste **【MENU / POWER】** gedrückt, um Ihre Taste zu drehen Radio EIN / AUS. In der EIN-Position zwitschert das Radio und kurz zeigt alle im Radio verfügbaren Funktionssymbole an.
2. Der Bildschirm zeigt dann den aktuellen Kanal, Code und Alle Funktionen, die aktiviert sind. Das Radio befindet sich im Zwei-Wege-Modus.

Setting the Volume

1. Drücken Sie zuerst entweder **【▲】** oder **【▼】** , um die Lautstärkeänderung auszulösen. Sie Der aktuelle Lautstärkepegel wird auf dem Bildschirm angezeigt.
2. Drücken Sie **【▲】** , um die Lautstärke zu erhöhen. Drücken Sie zum Verringern **【▼】** decrease die Lautstärke.
3. Wenn die Lautstärke Stufe 0 erreicht hat, wird das Stummschaltungssymbol  angezeigt permanent auf dem Bildschirm.

Halten Sie das Radio nicht nahe an Ihr Ohr. Wenn die Lautstärke auf a eingestellt ist unangenehmes Niveau, es könnte Ihr Ohr verletzen.

EMPFANGEN UND SENDEN

Um zu kommunizieren, müssen alle Funkgeräte in Ihrer Gruppe auf eingestellt sein gleicher Kanal und Subcode.

1. Halten Sie zum Sprechen die PTT-Taste gedrückt. Bei der Übertragung, Das Symbol  wird angezeigt. Lassen Sie die PTT-Taste los, wenn Sie es sind fertig reden. Verwenden Sie die Funkgeräte nicht näher als zwei Meterein Teil.
2. Beim Empfang wird das Symbol  angezeigt. Halten Sie das Radio für maximale Klarheit 2 bis 3 Zentimeter entferntaus dem Mund und sprechen Sie direkt ins Mikrofon. Unterlassen Sie Decken Sie das Mikrofon ab, während Sie sprechen.

Gesprächsreichweite

Ihr Radio wurde entwickelt, um die Leistung zu maximieren und zu verbessern Übertragungsreichweite. Verwenden Sie die Funkgeräte nicht näher als zwei Meter ein Teil.

Monitor-Taste

Halten Sie die Taste **【CALL / MON】** 3 Sekunden lang gedrückt, um die Eingabe zu starten Überwachen Sie den Modus und achten Sie auf schwache Signale im Strom Kanal.

Sie können auch die Lautstärke des Radios hören, wenn Sie empfangen nicht. Auf diese Weise können Sie die Lautstärke einstellen, wenn notwendig.

Push-to-Talk-Timeout-Timer

Um versehentliche Übertragungen zu vermeiden und die Batteriebensdauer zu verlängern, Radio stoppt die Übertragung, wenn Sie die PTT-Taste 60 Sekunden lang drücken ständig.

EIGENSCHAFTEN

Kanal einstellen

Der Kanal ist die Frequenz, mit der das Radio sendet.

1. Drücken Sie die Taste **【MENU / POWER】** bis zur Kanalnummer beginnt zu blinken.
2. Drücken Sie die Taste **【▲】** oder **【▼】** , um die Kanalnummer zu ändern.
3. Drücken Sie die PTT-Taste, um das Menü zu verlassen, oder die Taste **【MENU / POWER】** , um das Menü zu verlassen Setup fortsetzen.

Auswahl des Interferenz-Eliminator-Codes

Subcodes helfen, Störungen zu minimieren, indem sie die Übertragung blockieren aus unbekannten Quellen. Ihr Radio hat 121 Subcodes. Einstellen der Code für einen Kanal:

1. Drücken Sie die Taste **【MENU / POWER】** bis zur Codenummer beginnt zu blinken.
2. Drücken Sie die Taste **【▲】** oder **【▼】** , um die Codenummer auszuwählen.
3. Drücken Sie die PTT-Taste, um das Menü oder **【MENU / POWER】** zu verlassen Taste, um das Setup fortzusetzen.

Einstellen und Senden von Ruftönen

Ihr Funkgerät kann verschiedene Ruftöne an andere Funkgeräte in Ihrer Gruppe senden, wenn Sie die Taste **【CALL/MON】** drücken. Das Funkgerät verfügt über 5 Ruftöne. So stellen Sie einen Rufton ein:

1. Drücken Sie die Taste **【MENEU/POWER】** bis 'CA' erscheint. Die aktuelle Rufton-Einstellung blinkt.
2. Drücken Sie die Taste **【▲】** oder **【▼】** , um den Rufton auszuwählen und zu hören.
3. Drücken Sie die Taste PTT, um das Menü zu verlassen, oder die Taste **【MENU/POWER】** , um die Einstellung fortzusetzen

VOX

Die Übertragung wird durch Sprechen in das Mikrofon des Radio anstatt die PTT-Taste zu drücken.

1. Drücken Sie kurz die Taste **【VOX/SCAN】** , um das Rufton Überwachungsmodus. Drücken Sie die Taste erneut, um den Vorgang zu beenden.
 2. Drücken Sie die Menütaste, bis "vox" auf Anzeigeebene (1-3) angezeigt wird Rahmen). Drücken Sie die Taste **【▲】** oder **【▼】** , um die Empfindlichkeit für auszuwählen **【VOX/SCAN】** Empfindlichkeit ändern.
 3. Drücken Sie die PTT-Taste, um das Menü zu verlassen.
- L3 = hohe Empfindlichkeit / L2 = mittlere Empfindlichkeit /
L1 = niedrige Empfindlichkeit

Tastentöne

Ihr Radio gibt jedes Mal einen Piepton aus, wenn eine der Tasten gedrückt wird (außer der PTT- und CALL-Taste). Halten Sie die Taste **【▼】** gedrückt, während Sie das Radio einschalten Schalten Sie den Tastaturton ein / aus.

Roger Tone

You can set your radio to transmit a unique tone when you finish transmitting. Press and hold the **【▲】** button while turning the radio ON to turn the Roger Beep ON. Repeat the step to turn Roger Beep OFF .

Tastensperre

So vermeiden Sie ein versehentliches Ändern Ihrer Radioeinstellungen:

1. Um das Radio zu sperren, halten Sie die Taste **【LAMP / LOCK】** bis gedrückt Das angezeigte Symbol für die Tastensperre  wird angezeigt.
2. Um das Radio zu entsperren, halten Sie die Taste **【LAMP / LOCK】** gedrückt bis das Symbol für die Tastensperre  auf dem Display verschwindet.

Hinweis:

Wenn sich das Radio im Tastatursperrrmodus befindet, kann der

Benutzer das Radio nur einschalten EIN / AUS, empfangen / senden, Taschenlampe ein- / ausschalten und Kanäle überwachen. Alle anderen Funktionen sind gesperrt.

Kanäle scannen

Verwenden Sie den Scan, um alle Kanäle nach Übertragungen von Unbekannten zu durchsuchen Parteien, um jemanden in Ihrer Gruppe zu finden, der versehentlich hat geänderte Kanäle oder um schnell unbenutzte Kanäle für Ihre zu finden Eigener Gebrauch. So starten Sie das Scannen:

1. Halten Sie die Taste **【VOX/SCAN】** 3 Sekunden lang gedrückt Rufen Sie den Scan-Modus auf. Das SCAN-Symbol wird im Display angezeigt und das Radio beginnt, durch den Kanal und den Code zu scrollen Kombinationen.
2. Wenn das Radio eine Kanalaktivität erkennt, die mit dem Kanal übereinstimmt und Codekombination, hört es auf zu scrollen und Sie können das hören Übertragung.
3. Um zu antworten und mit der sendenden Person zu sprechen, drücken Sie die PTT Taste innerhalb von 5 Sekunden nach dem Ende der Übertragung.
4. Das Radio blättert weiter durch die fünf Kanäle Sekunden nach dem Ende einer empfangenen Aktivität.
5. Um den Scanvorgang zu beenden, drücken Sie kurz die Taste **【VOX/SCAN】** .

Scannen von Notizen

1. Wenn Sie die PTT-Taste drücken, während das Radio durchblättert Bei inaktiven Kanälen erfolgt die Übertragung zu Hause Kanal". Der Scanvorgang wird 5 Sekunden nach dem Ende fortgesetzt Ihre Übertragung. Sie können die Taste **【VOX/SCAN】** drücken um das Scannen jederzeit zu beenden.
2. Wenn das Radio bei einer unerwünschten Übertragung stoppt, können Sie Setzen Sie den Scan sofort fort, indem Sie kurz **【▲】** oder **【▼】** drücken Taste.

3. Wenn das Radio bei einer unerwünschten Übertragung wiederholt stoppt, Sie können diesen Kanal vorübergehend aus der Scan-Liste entfernen, indem Sie Halten Sie **【▲】** oder **【▼】** 3 Sekunden lang gedrückt. Sie können Entfernen Sie auf diese Weise mehr als einen Kanal.
4. Um die entfernten Kanäle in der Scanliste wiederherzustellen, drehen Sie die Radio aus und dann wieder einschalten oder verlassen und wieder betreten Scanmodus durch Drücken der Taste **【VOX/SCAN】** .
- 5 .Sie können den Home-Kanal nicht aus der Scan-Liste entfernen.

LED-Lampe

Ihr Radio verfügt über eine eingebaute LED-Lampe. Drücken Sie kurz die Taste **【LAMP / LOCK】** , um die Lampe einzuschalten. Drücken Sie erneut, um die Lampe auszuschalten.

Automatische Energieeinsparung


Für eine bessere Akkulaufzeit ist Ihr Radio so ausgelegt, dass es auf Strom umschaltet Speichermodus, wenn nach 5 Sekunden keine Übertragung stattgefunden hat. Das Radio kann in diesem Modus Übertragungen empfangen.

Zweikanal-Monitor

Hiermit können Sie den aktuellen Kanal und einen anderen Kanal abwechselnd durchsuchen.Einen anderen Kanal einstellen und Dual Watch starten.

1. Drücken Sie die **【MENU / POWER】** -Taste, bis '2CH' im Display angezeigt wird. Die aktuelle Einstellung (OF, 1-16) blinkt.
2. Drücken Sie **【▲】** oder **【▼】** , um Kanäle auszuwählen.
3. Drücken Sie die PTT-Taste, um das Menü zu verlassen, oder die **【MENU / POWER】** -Taste, um die Einrichtung fortzusetzen.
4. Drücken Sie die PTT-Taste oder warten Sie bis zum Timeout-Menü, um Dual Watch zu aktivieren. Der Bildschirm wechselt zwischen Home Channel und Dual Watch Channel.Um den Dual Watch-Modus zu beenden, rufen Sie das Dual Watch-Menü erneut auf, um die Einstellung OFF auszuwählen.

Key Functions




- ① Antenne
- ② Pousser pour parler (PTT)
- ③ Lampe de poche / Bouton de verrouillage du clavier
- ④ Tonalité d'appel / Monitor
- ⑤ Bouton [▼]
- ⑥ Speaker
- ⑦ USB Type-C
Chargement

- ⑧ Microphone
- ⑨ Vox/ numérisation pour enfants
- ⑩ MENU / POWER ON, Bouton d'arrêt
- ⑪ Bouton [▲]
- ⑫ Affichage
- ⑬ Trou de lanière
- ⑭ Lampe de poche

Guide d'écran d'affichage

Nombre de canaux
Tonalité d'appel

NUMÉROS POUR
CODES





VOX	Vox		Mètre de Batterie
2CH	Moniteur Double Canal	SCAN	Analyse
	Fermer à Clé		Statut (Transmettre / Recevoir)
	Volume Muet		


COMMENCER

Installation des trois 1.5V AAA Alkaline ou 1.2V AAA NiMH rechargeable batteries

1. Avec le dos de la radio vous faisant face, poussez-la et glissez vers retirez le couvercle




2. Installation des trois batterie AAA alcaline ou NIMH avec + et - polarité comme indiqué à l'intérieur.



Installation des trois
Aaa alcaline ou nimh
batteries.

3. Fermez fermement le couvercle de la batterie.



Fermer la batterie
couvrir fermement.

Compteur de batterie radio

Battery full bars indicates battery high .When battery meter shows 1 bar, device is on low battery mode and will indicate low battery alert in the forms of alert tone and blinking bar display.

Noter:

- Retirez la batterie de la radio à des fins de stockage.
- Faites attention lorsque vous retirez les piles. N'utilisez pas de forte ou outils conducteurs pour éliminer l'une de ces piles.
- Retirez les piles avant de stocker votre radio pour une prolongation périodes. Les piles se corrodent au fil du temps et peuvent causer Dommages permanents à votre radio.
- Ne mélangez pas de piles anciennes et de nouvelles piles et ne mélangez pas alcalin, Standard (zinc carbone) ou rechargeable (NI-CAD, NI-MH, etc.) batteries.

Maintenance de la capacité de la batterie (applicable à NIMH piles rechargeables uniquement)

1. Chargez les piles NIMH une fois tous les 3 mois lorsqu'il n'est pas dans utiliser.
2. Avant de placer la radio au stockage, retirez la batterie.
3. Stockez les piles NIMH de la température comprise entre -20 °C à 35 °C et à faible humidité. Éviter les conditions humides et corrosif matériaux.

Utilisation du chargeur USB Type-C (applicable à NIMH piles rechargeables uniquement)

Le chargeur USB Type-C est un port pratique qui vous permet de Chargez facilement votre batterie NIMH. Utiliser certifié Adaptateur (5V ~ 1A). N'essayez pas de charger des piles alcalines.

1. Assurez-vous que votre radio est éteinte.
2. Branchez le câble USB Type-C dans le port de charge USB Type-C sur votre radio. Connectez l'autre extrémité du chargeur USB

Type-C à prise de courant murale.

3. Le compteur de batterie sur LCD se déplacera pour indiquer que la batterie est mise en charge

Noter:

- Il est recommandé d'éteindre votre radio pendant la charge.
- Lors du déplacement entre les températures chaudes et froides, ne facturez pas les batteries NIMH jusqu'à ce que la température de la batterie s'acclima (généralement environ 20 minutes).
- pour une durée de vie optimale de la batterie, retirez la radio du chargeur dans 16 heures. Ne stockez pas la radio pendant la connexion au chargeur.

Allumer et éteindre votre radio

1. Appuyez sur la touche enfoncée et maintenez-la enfoncée pour tourner votre radio **【marche / arrêt】** . En position ON, les chirps radio et brièvement Affiche toutes les icônes de fonctionnalité disponibles à la radio.
2. L'écran d'affichage affiche ensuite le canal actuel, le code et Toutes les fonctionnalités activées. La radio est en mode bidirectionnel.

Régler le volume

1. Appuyez d'abord sur **【▲】** ou **【▼】** pour déclencher le changement de volume. Toi verra le niveau de volume actuel à l'écran.
2. Appuyez sur **【▲】** pour augmenter le volume. Appuyez sur **【▼】** pour diminuer le volume.
3. Lorsque le volume atteint le niveau 0, l'icône MUTE **🔇** apparaît en permanence à l'écran. Ne tenez pas la radio près de votre oreille. Si le volume est réglé sur un Niveau inconfortable, cela pourrait blesser votre oreille.

Recevoir et transmettre

Pour communiquer, toutes les radios de votre groupe doivent être définies sur la même canal et sous-code.

1. Pour parler, maintenez enfoncé le bouton PTT. Lors de la transmission, L'icône  est affichée. Relâchez le bouton PTT lorsque vous êtes fini de parler. N'utilisez pas les radios plus près de cinq pieds une part.
2. Lors de la réception, l'icône  est affichée. Pour une clarté maximale, maintenez la radio de 2 à 3 centimètres de votre bouche et parlez directement dans le microphone. Ne pas couvrir le microphone en parlant.

Gamme de conversation

Votre radio est conçue pour optimiser les performances et améliorer plage de transmission. N'utilisez pas les radios plus près de cinq pieds une part.

Bouton de surveillance

Appuyez sur la touche **【CALL / MON】** pendant 3 secondes pour entrer Mode moniteur et écouter pour des signaux faibles sur le courant canal.

Vous pouvez également écouter le niveau de volume de la radio lorsque vous ne reçoivent pas. Cela vous permet d'ajuster le volume, si nécessaire.

Temps d'expiration de push-to-talk

Pour éviter les transmissions accidentelles et économiser la vie de la batterie, la radio arrêtera de transmettre si vous appuyez sur le bouton PTT pendant 60 secondes Continuellement

FONCTIONNALITÉS

Régler le canal

Le canal est la fréquence de la radio utilisé pour transmettre.

1. Appuyez sur la touche **【MENU / POWER】** jusqu'à ce que le numéro de canal commence à clignoter.
2. Appuyez sur la touche **【▲】** ou **【▼】** pour modifier le numéro de canal.
3. Appuyez sur la touche PTT pour quitter le menu ou le bouton de **【menu / Power】** pour Continuer la configuration.

Sélection du code d'éliminateur des interférences

Les sous-codes aident à minimiser les interférences en bloquant la transmission de sources inconnues. Votre radio a 121 sous-codes. Mettre en place le code pour une chaîne:

1. Appuyez sur la touche **【MENU / POWER】** jusqu'à ce que le numéro de code commence à clignoter.
2. Appuyez sur la touche **【▲】** ou **【▼】** pour sélectionner le numéro de code.
3. Appuyez sur la touche PTT pour quitter le menu ou le **【menu / Power】** bouton pour continuer la configuration.

Réglage et transmission des tonalités d'appel

Votre radio peut transmettre différentes tonalités d'appel aux autres radios de votre groupe lorsque vous avez appuyé sur le bouton **【CALL/MON】**. La radio dispose de 5 tonalités d'appel. Pour définir une tonalité d'appel :

1. Appuyez sur le bouton **【MENU/POWER】** jusqu'à ce que 'CA' apparaisse. Le réglage actuel de la tonalité d'appel clignote.
2. Appuyez sur le bouton **【▲】** ou **【▼】** pour modifier et écouter la tonalité d'appel.
3. Appuyez sur le bouton PTT pour quitter le menu ou sur le bouton **【MENU/ POWER】** pour poursuivre la configuration.

Vox

La transmission est initiée en parlant dans le microphone de la radio au lieu de pousser le bouton PTT.

1. Appuyez brièvement sur la touche **【VOX/SCAN】** Britannique pour entrer vox moniteur. Appuyez à nouveau sur le bouton pour quitter.
2. Appuyez sur la touche MENU jusqu'à ce que "vox" apparaisse au niveau d'affichage (1-3 réglage). Appuyez sur la touche **【▲】** ou **【▼】** pour sélectionner la sensibilité à Changer **【VOX/SCAN】** Sensibilité.
3. Appuyez sur la touche PTT pour quitter le menu.
L3 = Sensibilité élevée / L2 = sensibilité moyenne /
L1 = faible sensibilité

Tonalités du clavier

Votre radio émet un bip chaque fois que l'un des boutons est enfoncé. (sauf le bouton PTT et appel). Appuyez sur la touche **【▼】** enfoncée tout en tournant la radio sur Allumez la tonalité du clavier ON / OFF.

Ton roger

Vous pouvez définir votre radio pour transmettre un ton unique lorsque vous avez fini transmettre. Appuyez et maintenez la touche **【▲】** en tournant le radio pour transformer le bip Roger sur. Répétez l'étape pour tourner Roger Beep Off.

Verrouillage du clavier

Pour éviter de modifier accidentellement vos paramètres de radio:

1. Pour verrouiller la radio, maintenez enfoncé le bouton de la **【Lampe / verrouillage】** jusqu'à ce que L'icône  de l'indicateur de clé de verrouillage à l'écran apparait.
2. Pour déverrouiller la radio, maintenez enfoncé la touche **【Lampe / Lock】** jusqu'à ce que l'icône  de l'indicateur de verrouillage clé à l'écran disparaisse.

Noter:

Lorsque la radio en mode verrouillage du clavier, l'utilisateur ne peut que

transformer la radio. Marche / arrêt, recevoir / transmettre, tourner la lampe de poche On / Off et Surveiller les canaux. Toutes les autres fonctions sont verrouillées.

Canaux de numérisation

Utilisez Numérisation pour rechercher tous les canaux pour les transmissions d'un inconnu parties, pour trouver quelqu'un dans votre groupe qui a accidentellement canaux modifiés ou pour trouver rapidement des canaux inutilisés pour votre PROPRE UTILISATION. Pour commencer à numériser:

1. Appuyez sur la touche **【VOX / SCAN】** pendant 3 secondes pour Entrez le mode de numérisation. L'icône de numérisation apparaîtra à l'écran et la radio commencera à faire défiler la chaîne et le code combinaisons.
2. Lorsque la radio détecte l'activité du canal correspondant au canal et combinaison de code, il cesse de faire défiler et vous pouvez entendre la transmission.
3. Pour répondre et parler à la personne transmettant, appuyez sur le PTT. bouton dans les 5 secondes suivant la fin de la transmission.
4. La radio reprendra le défilement à travers les canaux cinq secondes après la fin de toute activité reçue.
5. Pour arrêter la numérisation, appuyez brièvement sur la touche **【VOX / Numérisation】**.

Notes de numérisation

1. Si vous appuyez sur la touche PTT pendant que la radio défile canaux inactifs, la transmission sera sur la "maison canal". Le balayage reprendra 5 secondes après la fin de votre transmission. Vous pouvez appuyer sur le bouton **【VOX / SCAN】** arrêter de balayer à tout moment.
2. Si la radio s'arrête sur une transmission indésirable, vous pouvez Reprend immédiatement le balayage en appuyant brièvement **【▲】** ou **【▼】** bouton.

3. Si la radio s'arrête à plusieurs reprises sur une transmission indésirable, Vous pouvez supprimer temporairement ce canal de la liste de numérisation par En appuyant sur et maintenir **【▲】** ou **【▼】** pendant 3 secondes. Vous pouvez Supprimer plus d'un canal de cette manière.
4. Pour restaurer le (s) canal (s) supprimé (s) à la liste de numérisation, tournez le radio éteint puis rallumez, ou sortez et entrez dans le Mode de numérisation en appuyant sur la touche **【VOX / Numérisation】** .
5. Vous ne pouvez pas supprimer le canal domestique de la liste de numérisation.

Lampe à LED

Votre radio a une lampe à LED intégrée. Appuyez brièvement sur la touche **【Lampe / Lock】** une fois sur la lampe, Appuyez à nouveau sur la lampe.

Économie automatique de puissance


Pour une meilleure durée de vie de la batterie, votre radio est conçue pour passer au courant. Enregistrer le mode quand il n'a été pas de transmission après 5 secondes. La radio peut recevoir des transmissions dans ce mode.

Moniteur à double canal

Vous permet de balayer le canal actuel et un autre canal alternativement. Pour définir un autre canal et démarrer la surveillance double.


1. Appuyez sur le bouton **【MENU / POWER】** jusqu'à ce que "2CH" apparaisse à l'écran. Le réglage actuel (OF, 1-16) clignotera.
2. Appuyez sur **【▲】** ou **【▼】** pour sélectionner les chaînes.
3. Appuyez sur le bouton PPT pour quitter le menu ou sur le bouton **【MENU / POWER】** pour continuer la configuration.
4. Appuyez sur le bouton PPT ou attendez que le menu de temporisation pour activer la double veille. L'écran alterne entre la chaîne de réception et la chaîne de surveillance double. Pour mettre fin au mode Double veille, entrez à nouveau dans le menu Double veille pour sélectionner le réglage OFF.

Key Functions



- ① Antena
- ② Pulse para hablar (PTT) Linterna
- ③ Botón de bloqueo del teclado
- ④ Tono de llamada/ Monitor
- ⑤ Botón [▼]
- ⑥ Altavoz
- ⑦ USB Type-C Jack de carga
- ⑧ Micrófono
- ⑨ Vox / escaneo para niños
- ⑩ Menú / Encendido, Apagado
- ⑪ Botón [▲]
- ⑫ Monitor
- ⑬ Agujero de cordón
- ⑭ linterna

Guía de pantalla de visualizaciónNumero di canali





VOX	Vox		Medidor de Batería
2CH	Monitor de Doble Canal	SCAN	Escanear
	Cerrar Con Llave		Estado (Transmitir / Recibir)
	Mudo de Volumen		



EMPEZANDO

Nstalando los tres alcalinos 1.5V AAA o 1.2V AAA NiMH recargable batidor

1. Con la parte posterior de la radio que se enfrenta, presiona y desliza hacia abajo a retire la cubierta.




2. Instalación de la batería Tres Alkaline o NiMH AAA con + y - polaridad como se muestra dentro.



Instalando los tres
Aaa alcalina o nimh
baterías

3. Cierre la cubierta de la batería firmemente.



Cerrar la batería
cubrir firmemente.

Medidor de batería de radio

Barras llenas de la batería Indica la batería alta. Cuando el medidor de la batería Muestra 1 bar, el dispositivo está en modo de batería baja e indicará baja Alerta de batería en las formas de tono de alerta y pantalla de barra de parpadeo.

Nota:

- Retire la batería de la radio para fines de almacenamiento.
- Tenga cuidado al retirar las baterías. No use afilado o Herramientas conductivas para eliminar cualquiera de estas baterías.
- Retire las baterías antes de almacenar su radio para extendida períodos de tiempo. Las baterías se corroen con el tiempo y pueden causar Daño permanente a su radio.
- No mezcle baterías antiguas y nuevas y no mezcle alcalino, Estándar (carbono-zinc) o recargable (NI-CAD, NI-MH, etc.) baterías.

Mantenimiento de la capacidad de la batería (aplicable a NIMH Solo baterías recargables)

1. Cargue las baterías NIMH una vez cada 3 meses cuando no esté en usar.
2. Antes de colocar la radio en almacenamiento, retire la batería.
3. Almacene las baterías NiMH en temperatura entre -20 °C a 35 °C y en baja humedad. Evitar las condiciones húmedas y el corrosivo. materiales.

Utilizando el cargador USB Type-C (aplicable a NIMH Solo baterías recargables)

El cargador USB Type-C es un puerto práctico que le permite Convenientemente cargue su batería NiMH. Uso certificado Adaptador (5V ~ 1A). No intente cargar las baterías alcalinas.

1. Asegúrese de que su radio esté apagada.
2. Conecte el cable USB Type-C en el puerto de carga USB Type-C en tu radio Conecte el otro extremo del cargador USB Type-C a Toma

de corriente de pared.

3. El medidor de batería en LCD se moverá para indicar que la batería está cargando

Nota:

- Se recomienda apagar su radio mientras se carga.
- Cuando se mueve entre las temperaturas frías y frías, no cobra Las baterías NiMH hasta que la temperatura de la batería se aclima. (generalmente unos 20 minutos).
- Para una duración óptima de la batería, retire la radio del cargador dentro de 16 horas. No almacene la radio mientras esté conectado al cargador.

Encendido y apagado de su radio

1. Mantenga presionado el botón **【MENU / POWER】** para convertir su Radio encendido / apagado. En la posición ON, los chirridos de radio y brevemente. Muestra todos los iconos de características disponibles en la radio.
2. La pantalla de visualización muestra el canal actual, el código y Todas las características que están habilitadas. La radio está en modo de doble sentido.

Configuración del volumen

1. Primero presione **【▲】** o **【▼】** para activar el cambio de volumen. Tú Verá el nivel de volumen actual en la pantalla.
2. Presione **【▲】** para aumentar el volumen. Presione **【▼】** para disminuir El volumen.
3. Cuando el volumen alcanzó el nivel 0 aparece el icono  de silencio permanentemente en la pantalla. No sostenga la radio cerca de su oreja. Si el volumen se establece en un Nivel incómodo, podría lastimar tu oído.

Recepción y transmisión

Para comunicarse, todas las radios de su grupo deben configurarse en el mismo canal y código secundario.

1. Para hablar, mantenga presionado el botón PTT. Al transmitir, Se muestra el icono . Suelte el botón PTT cuando esté Terminé de hablar. No use las radios más cerca de cinco pies. aparte.
2. Al recibir, se muestra el icono  Para mayor claridad, mantenga presionado la radio de 2 a 3 centímetros de distancia. De tu boca y habla directamente al micrófono. No hacer Cubra el micrófono mientras habla.

Rango de charlas

Su radio está diseñada para maximizar el rendimiento y mejorar. rango de transmisión. No use las radios más cerca de cinco pies. aparte.

Botón de monitor

Mantenga presionado el botón **【CALL / MON】** durante 3 segundos para ingresar Modo de monitor y escucha señales débiles en la corriente. canal.

También puede escuchar el nivel de volumen de la radio cuando no están recibiendo Esto le permite ajustar el volumen, si necesario.

Temporizador de tiempo de espera para hablar

Para evitar transmisiones accidentales y ahorre la vida útil de la batería, radio. dejará de transmitir si presiona el botón PTT durante 60 segundos continuamente.

CARACTERÍSTICAS

Configuración del canal

El canal es la frecuencia de los usos de radio para transmitir.

1. Presione el botón **【MENU / POWER】** hasta el número de canal comienza a flash.
2. Presione el botón **【▲】** o **【▼】** para cambiar el número de canal.
3. Presione el botón PTT para salir del menú o el botón **【MENU / POWER】** para Continuar la configuración.

Seleccionando el código de eliminador de interferencias

Los submodeos ayudan a minimizar la interferencia al bloquear la transmisión. de fuentes desconocidas. Su radio tiene 121 subdilugios.

Para establecer El código para un canal:

1. Presione el botón **【MENU / POWER】** hasta el número de código comienza a flash.
2. Presione el botón **【▲】** o **【▼】** para seleccionar el número de código.
3. Presione el botón PTT para salir del menú o **【MENÚ / POWER】** botón para continuar la configuración.

Configuración y transmisión de tonos de llamada

Su radio puede transmitir diferentes tonos de llamada a otras radios de su grupo cuando se pulsa el botón **【CALL/MON】** . La radio tiene 5 tonos de llamada. Para establecer un tono de llamada:

1. Presione el botón **【MENU/POWER】** hasta ver 'CA'. El ajuste del tono de llamada actual parpadea.
2. Presione el botón **【▲】** o **【▼】** para cambiar y escuchar el tono de llamada.
3. Presione el botón PTT para salir del Menú o el botón **【MENU/ POWER】** para continuar la configuración.

Vox

La transmisión se inicia hablando en el micrófono de la Radio en lugar de empujar el botón PTT.

1. Presione brevemente el botón **【VOX / SCAN】** brevemente para ingresar al vox de monitor. Presione el botón nuevamente para salir.
 2. Presione el botón **MENÚ** hasta "vox" aparece en el nivel de visualización (1-3 configuración). Presione el botón **【▲】** o **【▼】** para seleccionar la sensibilidad a Cambie **【Vox / Scan】** Sensibilidad.
 3. Presione el botón **PTT** para salir del menú.
- L3 = alta sensibilidad / L2 = sensibilidad media / L1 = baja sensibilidad

Los tonos del teclado

Su radio emite un pitido cada vez que se presiona uno de los botones (Excepto el botón **PTT** y Llamada). Mantenga presionado el botón **【▼】** mientras enciende la radio a Cambie el tono de encendido / apagado del teclado.

Tono roger

Puede configurar su radio para transmitir un tono único cuando termine transmitir. Presione y mantenga presionado el botón **【▲】** mientras gira el radio encendido para encender el pitido de Roger. Repite el paso para girar Roger pitido fuera

Bloqueo de teclado

Para evitar cambiar accidentalmente su configuración de radio:

1. Para bloquear la radio, presione y mantenga presionado el botón **【Lámpara / bloqueo】** hasta Aparece el  icono del indicador de bloqueo de llave en la pantalla.
2. Para desbloquear la radio, presione y mantenga presionado el botón **【Lámpara / Lock】** Hasta que el  icono del indicador de bloqueo de llave en la pantalla desaparece.

Nota:

Cuando la radio en el modo de bloqueo del teclado, el usuario solo puede girar la radio Encendido / apagado, Recibir / Transmitir, encender / apagar la linterna, y Monitorear los canales. Todas las demás funciones están bloqueadas.

Canales de escaneo

Utilice el escaneo para buscar todos los canales para transmisiones de desconocidos fiestas, para encontrar a alguien en su grupo que haya accidentalmente canales cambiados o para encontrar rápidamente los canales no utilizados para su Uso propio. Para comenzar a escanear:

1. Mantenga presionado el botón **【VOX / SCAN】** durante 3 segundos para Ingrese el modo de escaneo. El icono de escaneo aparecerá en la pantalla. y la radio comenzará a desplazarse por el canal y el código combinaciones.
2. Cuando la radio detecta la actividad del canal que coincida con el canal y combinación de código, deja de desplazarse y puedes escuchar el transmisión.
3. Para responder y hablar con la persona que transmite, presione el PTT botón dentro de los 5 segundos después del final de la transmisión.
4. La radio reanudará el desplazamiento de los canales cinco segundos después del final de cualquier actividad recibida.
5. Para detener el escaneo, presione brevemente el botón **【VOX / SCAN】** .

Notas de escaneo

1. Si presiona el botón PTT mientras la radio se está desplazando a través de Canales inactivos, la transmisión estará en la "casa. canal". El escaneo se reanudará 5 segundos después del final de su transmisión Puede presionar el botón **【VOX / SCAN】** para detener el escaneo en cualquier momento.
2. Si la radio se detiene en una transmisión no deseada, puede Inmediatamente reanude el análisis presionando brevemente **【▲】**

o **【▼】** botón.

3. Si la radio se detiene repetidamente en una transmisión no deseada, Puede eliminar temporalmente ese canal de la lista de escaneo por Presionando y sosteniendo **【▲】** o **【▼】** durante 3 segundos. Puedes Eliminar más de un canal de esta manera.
4. Para restaurar el (los) canal (s) eliminado a la lista de escaneo, gire el Radio apagado y luego vuelva a encenderlo o salir y volver a entrar en el Modo de escaneo presionando el botón **【VOX / SCAN】** .
5. No puede eliminar el canal de inicio de la lista de escaneo.

Lámpara led

Su radio tiene una lámpara de LED incorporada. Presione brevemente el botón **【Lámpara / Lock】** una vez en la lámpara, Presione de nuevo a la lámpara.

Ahorro automático de energía

Para una mejor duración de la batería, su radio está diseñada para cambiar a la alimentación. Guardar modo cuando no haya sido transmisiones después de 5 segundos. La radio puede recibir transmisiones en este modo.

Monitor de doble canal

Le permite escanear el canal actual y otro canal alternativamente. Para configurar otro canal y comenzar reloj dual.

1. Presione el botón **【MENU / POWER】** hasta que aparezca '2CH' en la pantalla. La configuración actual (OF, 1-16) parpadeará.
2. Presione **【▲】** o **【▼】** para seleccionar canales.
3. Presione el botón PTT para salir del menú o el botón **【MENU / POWER】** para continuar con la configuración.
4. Presione el botón PTT o espere hasta el menú de tiempo de espera para activar Dual Watch. La pantalla alternará entre Home Channel y Dual Watch Channel. Para finalizar el modo Dual Watch, vuelva a ingresar al menú Dual Watch para seleccionar la configuración OFF.

Предупреждение FCC

Любые изменения или модификации, не одобренные в явной форме стороной, ответственной за соответствие требованиям, могут привести к аннулированию права пользователя на эксплуатацию оборудования.

Это устройство соответствует части 15 Правил FCC. Эксплуатация осуществляется при соблюдении следующих двух условий:

(1) это устройство не должно создавать вредных помех, и (2) это устройство должно принимать любые получаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.

Примечание. Это оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех при использовании в жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно не установлено и не используется в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако нет гарантии, что в определённых условиях помехи не возникнут при обычной эксплуатации. Если это оборудование создает вредные помехи для радио- или телевизионного приема, что можно определить, выключив и включив оборудование, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

— Переориентировать или переместить приемное устройство или антенну.

- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключайте оборудование к розетке другой цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио/телевидению.

Информация по технике безопасности при работе с радиостанциями

Ваш портативный беспроводной трансивер содержит маломощный передатчик. Когда кнопка разговора нажата, он посылает радиочастотные (РЧ) сигналы. Устройство разрешено эксплуатировать при нагрузке не более 50% времени (приём/передача). В августе 1996 года Федеральная комиссия по связи (FCC) приняла рекомендации по радиочастотному излучению с указанием уровней безопасности для портативных беспроводных устройств.

Важно

Требования Федеральной комиссии связи по радиочастотному излучению. При ношении на теле эта радиостанция была протестирована и соответствует рекомендациям Федеральной комиссии по связи по радиочастотному излучению при использовании аксессуаров, поставляемых или предназначенных для этого продукта. Использование других принадлежностей может не гарантировать соответствие рекомендациям Федеральной комиссии по связи по радиочастотному излучению. Используйте только прилагаемую антенну. Несанкционированные антенны,

модификации или приспособления могут повредить передатчик и нарушить правила FCC.

Нормальное положение

Держите передатчик на расстоянии примерно 25 мм от лица и говорите нормальным голосом, направив антенну вверх и в сторону.

Предупреждение ISEDC

Этот продукт соответствует применимым техническим спецификациям Министерства промышленности Канады. Это устройство соответствует стандарту RSS без лицензии ISEDC.

Заявление ISEDC о воздействии высокочастотного излучения

Для работы в непосредственной близости от лица эта модель устройства была протестирована и соответствует рекомендациям ISED по радиочастотному излучению при использовании с аксессуаром, предназначенным для этого продукта, или при использовании с аксессуаром, который не содержит металла и который позиционирует устройство как минимум на 25 мм от лица. При ношении на теле эта модель устройства была протестирована и соответствует рекомендациям ISED по радиочастотному излучению при использовании с аксессуаром, предназначенным для этого продукта, или при использовании с аксессуаром, не содержащим металла.

Ваш портативный беспроводной трансивер содержит маломощный передатчик. Когда кнопка разговора нажата, он посылает радиочастотные (РЧ) сигналы. Устройство разрешено эксплуатировать не более 50% времени (приём/передача). Любые Изменения или модификации, не одобренные явным образом стороной, ответственной за соответствие требованиям, могут привести к аннулированию права пользователя на эксплуатацию оборудования.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Используйте утвержденное зарядное устройство для зарядки аккумулятора. Остаточный заряд литий-ионной батареи ограничен 30% в соответствии с новыми правилами перевозки литиевых батарей, утвержденными Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA). Перед использованием зарядите аккумулятор. Во время зарядки рекомендуется выключать радиостанцию. Использование неодобренного или замена аккумулятора неподходящим типом может привести к пожару, взрыву или травме. Сжигание батареи в огне или в горячей печи, а также механическое дробление или разрезание батареи, может привести к взрыву. Не оставляйте батарею в окружающей среде с чрезвычайно высокой температурой, это может привести к взрыву или утечке горючей жидкости или газа.

Если аккумулятор находится под воздействием крайне низкого давления воздуха, то это может привести к взрыву или утечке горючей жидкости или газа.

Максимальная температура окружающей среды вокруг устройства, источника питания, включая зарядное устройство, не должна превышать 40°C (104°F), а при использовании, окружающая температура не должна превышать 55°C (131°F).

Упрощенная декларация соответствия ЕС

Мы заявляем, что продукт соответствует Директивам 2014/53/ЕС, 2011/65/ЕС и 2012/19/ЕС.

Полный текст декларации о соответствии ЕС доступен по следующему адресу в Интернете: www.decross.eu

Директива Европейского союза (ЕС) об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE):



Этот символ перекрестного мусорного бака на колесах указывает на соответствие продукта

Директиве 2012/19/ЕС. Эта директива гласит, что по окончании срока службы данное изделие нельзя

утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами, а следует возвращать в специальные места сбора, на склады вторичной переработки или в компании, занимающиеся утилизацией отходов.

ИНФОРМАЦИЯ О SAR ДЛЯ СЕ

Макс. уровень SAR зарегистрированный	Предел (Вт/кг)
0.878 Вт/кг 10 г SAR перед лицом 0.975 Вт/кг 10 г SAR при ношении на теле	2.0 Вт/кг для головы и тела;


КАНАЛЫ И ЧАСТОТЫ

Канал	Частота (МГц)	Выходная мощность
1	446,00625	0,5 Вт
2	446,01875	0,5 Вт
3	446,03125	0,5 Вт
4	446,04375	0,5 Вт
5	446,05625	0,5 Вт
6	446,06875	0,5 Вт
7	446,08125	0,5 Вт
8	446,09375	0,5 Вт
9	446,10625	0,5 Вт
10	446,11875	0,5 Вт
11	446,13125	0,5 Вт
12	446,14375	0,5 Вт
13	446,15625	0,5 Вт
14	446,16875	0,5 Вт
15	446,18125	0,5 Вт
16	446,19375	0,5 Вт

Каналы: 16 PMR (Примечание: по умолчанию доступны только каналы с 1 по 8. Каналы с 9 по 16 должны быть активированы пользователем, прежде чем их можно будет выбрать. Каналы с 9 по 16 следует использовать только в странах, где эти частоты разрешены государственными органами. Каналы с 9 по 16 запрещены в России)

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ОБЗОР УСТРОЙСТВА




- 1 Антенна
- 2 Push To Talk (PTT)
- 3 Фонарик / Кнопка блокировки клавиатуры
- 4 Звуковой сигнал вызова/Кнопка мониторинга
- 5 [▼] Кнопка
- 6 Динамик
- 7 USB Type-C Гнездо для зарядки
- 8 Микрофон
- 9 Кнопка VOX / сканирования
- 10 Кнопка меню/вкл./выкл. питания
- 11 [▲] Кнопка
- 12 Дисплей
- 13 Отверстие для ремешка
- 14 Фонарик

ОПИСАНИЕ ДИСПЛЕЯ

Номер канала
Сигнал вызова

Номер кода




VOX	Голосовая активация передачи		Индикатор батареи
2CH	Двухканальный монитор	SCAN	Сканирование
	Блокировка громкости		Состояние (передача/прием)
	Отключение звука		


ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ

Установка трех щелочных батарей 1,5 В ААА или 1,2 В NiMH аккумуляторов

1. Повернув радиостанцию задней стороной к себе, нажмите и сдвиньте крышку батарейного отсека вниз, чтобы снять крышку.




2. Установка трех щелочных или никель-металлгидридных батарей с полярностью + и –, как показано внутри.



Установка трех щелочных или NiMH батарей типа AAA.

3. Плотно закройте крышку батарейного отсека.



Плотно закройте крышку аккумуляторного отсека.

Индикатор батареи

Полная шкала полосы индикатора указывает на высокий уровень заряда батареи . Когда индикатор заряда батареи показывает 1 полосу, устройство находится в режиме низкого заряда батареи и будет отображать предупреждение о низком заряде батареи в виде предупреждающего сигнала и мигающей полосы.

Примечание:

- Извлеките аккумулятор из радиостанции для хранения.
- Будьте осторожны при извлечении батареек. Не используйте острые или токопроводящие инструменты для извлечения любой из этих батарей.
- Извлекайте батарейки перед тем, как убрать радиостанцию на длительное хранение. Батареи со временем подвергаются коррозии и могут привести к необратимому повреждению вашего радио.
- Не смешивайте старые и новые батарейки и Не смешивайте щелочные, стандартные (угольно-цинковые) или перезаряжаемые (никель-кадмиевые, никель-металлогидридные и т. д.) батарейки.

Поддержание емкости батареи (применимо только к перезаряжаемым батареям NiMH)

1. Заряжайте батареи NiMH каждые 3 месяца, когда они не используются.
2. Перед помещением радиостанции на хранение извлеките аккумулятор.
3. Храните NiMH батареи при температуре от -20°C до 35°C и низкой влажности. Избегайте влажных условий и коррозионных материалов.

Использование зарядного устройства USB Type-C (применимо только к NiMH-аккумуляторам)

Зарядное устройство USB Type-C представляет собой удобный порт, позволяющий удобно заряжать NiMH-аккумулятор. Используйте сертифицированный адаптер (5 В ~ 1 А). Не пытайтесь заряжать щелочные батареи.

1. Убедитесь, что ваше радио выключено.
2. Подключите кабель USB Type-C к зарядному порту USB Type-C на радиостанции. Подключите другой конец зарядного устройства USB Type-C к сетевой розетке.
3. Индикатор батареи на ЖК-дисплее начнёт наполняться, показывая, что батарея заряжается.

Примечание:

- Во время зарядки рекомендуется выключать радиостанцию.
- При перемещении между из среды с высокой температурой в среду с низкой температурой и наоборот, не заряжайте никель-металлогидридные аккумуляторы до тех пор, пока температура аккумуляторов не стабилизируется (обычно около 20 минут).
- Для оптимального срока службы батареи извлеките радиостанцию из зарядного устройства в течение 16 часов. Не храните радиостанцию, когда она подключена к зарядному устройству.

Включение и выключение радиостанции

1. Нажмите и удерживайте кнопку **【MENU/POWER】**, чтобы включить/выключить радиостанцию. В положении ON радио издает звуковой сигнал и на короткое время показывает все значки функций, доступных на радио.
2. Затем на дисплее отобразится текущий канал, код и все включенные функции. Радио находится в обычном режиме эксплуатации.

Настройка громкости

1. Сначала нажмите **【▲】** или **【▼】** чтобы вызвать изменение громкости. Вы увидите текущий уровень громкости на экране.
2. Нажмите **【▲】** чтобы увеличить громкость. Нажмите **【▼】** чтобы уменьшить громкость.
3. Когда громкость достигает уровня 0,  на экране постоянно появляется значок отключения звука.

Не держите радиостанцию близко к уху. Если громкость установлена на высоком уровне, это может повредить ухо.

ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА

Для связи все радиостанции в вашей группе должны быть настроены на один и тот же канал и субкод.

1. Чтобы говорить, нажмите и удерживайте кнопку РТТ. При передаче отображается значок . Отпустите кнопку РТТ, когда закончите говорить. Не используйте радиостанции на расстоянии менее 1,5 м друг от друга.
2. При приеме отображается значок .

Для максимальной четкости держите радиостанцию на расстоянии 2–3 сантиметра от рта и говорите прямо в микрофон. Не закрывайте микрофон во время разговора.

Дальность связи

Ваша радиостанция предназначена для обеспечения максимальной производительности и дальности связи. Не используйте радиостанции на расстоянии менее 1,5 м друг от друга.

Кнопка мониторинга

Нажмите и удерживайте кнопку **【CALL/MON】** в течение 3 секунд, чтобы войти в режим мониторинга и прослушивать слабые сигналы

на текущем канале. Вы также можете проверить уровень громкости радио, когда вы не принимаете. Это позволяет при необходимости регулировать громкость.

Таймер отключения передачи

Для предотвращения случайных передач и экономии заряда батареи радиостанция прекратит передачу, если вы будете нажимать кнопку РТТ в течение 60 секунд.

ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА

Настройка канала

Канал – это радиочастота используемая для передачи.

1. Нажимайте кнопку **【MENU/POWER】** пока номер канала не начнет мигать.
2. Нажмите кнопку **【▲】** или **【▼】** чтобы изменить номер канала.
3. Нажмите кнопку РТТ, чтобы выйти из меню, или кнопку **【MENU/POWER】** чтобы продолжить настройку.

Выбор группового кода

Групповые коды помогают свести к минимуму помехи и блокируют передачу из неизвестных источников. Ваше радио имеет 121 субкод. Чтобы установить код для канала:

1. Нажмите кнопку **【MENU/POWER】** , пока номер кода не начнет мигать
2. Нажмите кнопку **【▲】** или **【▼】** чтобы выбрать номер кода.
3. Нажмите кнопку РТТ, чтобы выйти из меню, или кнопку **【MENU/POWER】** чтобы продолжить настройку.

Настройка и передача сигналов вызова

Ваша радиостанция может передавать различные сигналы вызова на другие радиостанции в вашей группе, когда вы нажимаете кнопку **【CALL/MON】**. Радио имеет 5 сигналов вызова. Чтобы установить сигнал вызова:

1. Нажимайте кнопку **【MENU/POWER】** пока не появится надпись «CA». Текущая настройка тона вызова мигает.
2. Нажмите кнопку **【▲】** или **【▼】** чтобы изменить и прослушать сигнал вызова.
3. Нажмите кнопку PTT, чтобы выйти из меню, или кнопку **【MENU/POWER】**, чтобы продолжить настройку.

VOX

Передача инициируется разговором в микрофон радиостанции вместо нажатия кнопки PTT.

1. Коротко нажмите кнопку **【VOX/SCAN】** чтобы войти в режим активации передачи голосом. Нажмите кнопку еще раз, чтобы выйти.
2. Нажимайте кнопку меню, пока на дисплее не появится «vox» (настройка 1-3). Нажмите кнопку **【▲】** или **【▼】** чтобы выбрать чувствительность для изменения чувствительности **【VOX/SCAN】**.
3. Нажмите кнопку PTT, чтобы выйти из меню.
 L3=Высокая чувствительность
 L2=Средняя чувствительность
 L1=Низкая чувствительность

Звуки клавиатуры

Ваша радиостанция издает звуковой сигнал при каждом нажатии одной из кнопок (кроме PTT и кнопки вызова).

Нажмите и удерживайте кнопку **【▼】** при включении радио, чтобы включить/выключить звук клавиатуры.

Сигнал окончания передачи (Роджер)

Вы можете настроить радиостанцию на передачу уникального тона, когда вы закончите передачу. Нажмите и удерживайте кнопку **【▲】** при включении радиостанции, чтобы включить звуковой сигнал. Повторите шаг, чтобы отключить этот звуковой сигнал.

Блокировка клавиатуры

Во избежание случайного изменения настроек радиостанции:

1. Чтобы заблокировать радиостанцию, нажмите и удерживайте кнопку **【LAMP/LOCK】** пока на дисплее не появится  значок индикатора блокировки клавиатуры.
2. Чтобы разблокировать радиостанцию, нажмите и удерживайте кнопку **【LAMP/LOCK】** пока  значок индикатора блокировки не исчезнет.

Примечание:

Когда радиостанция находится в режиме блокировки клавиатуры, пользователь может только включать/выключать радиостанцию, принимать/передавать, включать/выключать фонарь и контролировать каналы. Все остальные функции заблокированы.

Сканирование каналов

Используйте сканирование для поиска по всем каналам передач от неизвестных сторон, чтобы найти кого-то в вашей группе, кто случайно сменил каналы, или чтобы быстро найти неиспользуемые каналы для собственного использования. Чтобы начать сканирование:

1. Нажмите и удерживайте **【VOX/SCAN】** в течение 3 секунд, чтобы войти в режим сканирования. На дисплее появится значок **SCAN**, и рация начнет прокручивать комбинации каналов и кодов.

2. Когда радиостанция обнаруживает активность канала, совпадающую с комбинацией канала и кода, прокрутка прекращается и вы можете слышать передачу.
3. Чтобы ответить и поговорить с человеком, который ведет передачу, нажмите кнопку РТТ в течение 5 секунд после окончания передачи.
4. Радио возобновит прокрутку каналов через пять секунд после окончания любой принимаемой активности.
5. Чтобы остановить сканирование, кратковременно нажмите кнопку **【VOX/SCAN】** .

Примечания к режиму сканирования

1. Если вы нажмете кнопку РТТ, когда радио прокручивает неактивные каналы, передача будет осуществляться на «домашнем канале». Сканирование возобновится через 5 секунд после окончания передачи. Вы можете нажать кнопку **【VOX/SCAN】** , чтобы остановить сканирование в любое время.
2. Если радио останавливается на нежелательной передаче, вы можете немедленно возобновить сканирование, кратко нажав кнопку **【▲】** или **【▼】** .
3. Если радио постоянно останавливается на нежелательной передаче, вы можете временно удалить этот канал из списка сканирования, нажав и удерживая **【▲】** или **【▼】** в течение 3 секунд. Таким образом, вы можете удалить более одного канала.
4. Чтобы восстановить удаленный(е) канал(ы) в списке сканирования, выключите и снова включите радиостанцию или выйдите из режима сканирования и снова войдите в него, нажав кнопку **【VOX/SCAN】** .
5. Вы не можете удалить домашний канал из списка сканирования.

Светодиодная лампа

Ваша радиостанция оснащена встроенной светодиодной лампой. Коротко нажмите кнопку **【LAMP/LOCK】** один раз, чтобы включить лампу, нажмите еще раз, чтобы выключить лампу.

Автоматическое энергосбережение


Для увеличения срока службы батареи радиостанция переключается в режим энергосбережения при отсутствии передачи в течение 5 секунд. В этом режиме радио может принимать передачи.

Двухканальный монитор

Позволяет сканировать текущий канал и другой канал. Чтобы установить другой канал и начать наблюдение за 2-мя каналами.

1. Нажимайте кнопку **【MENU/POWER】** пока на дисплее не появится надпись «2CH». Текущая настройка (OF, 1-16) будет мигать.
2. Нажмите **【▲】** или **【▼】** , чтобы выбрать каналы.
3. Нажмите кнопку РТТ, чтобы выйти из меню или кнопку, чтобы продолжить настройку.
4. Нажмите кнопку РТТ или подождите, пока меню не исчезнет, чтобы активировать двойное прослушивание. На экране будут чередоваться домашний канал и выбранный канал. Чтобы выйти из режима двухканального мониторинга, снова войдите в меню двойного прослушивания и выберите настройку OFF.

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ




- 1 Antena
- 2 Naciśnij, aby mówić
- 3 Latarka / Przycisk blokady
- 4 Dzwonek / przycisk monitorowania
- 5 [▼] Przycisk
- 6 Głośnik
- 7 USB typu C
Gniazdo ładowania
- 8 Mikrofon
- 9 Przycisk VOX / skanowanie
- 10 Przycisk menu/włączania/
wyłączania zasilania
- 11 [▲] Przycisk
- 12 Wyświetlacz
- 13 Otwór na pasek
- 14 Latarka

OPIS WYŚWIETLACZA

Numer kanału
Sygnał wywołania

Numer kodu





VOX	Aktywacja głosowa transmisji		Wskaźnik baterii
2CH	Monitor dwukanałowy	SCAN	Skanowanie
	Blokada głośności		Stan (transmisja/odbiór)
	Wyciszenie		


WYJAZD DO PRACY

Instalacja trzech baterii alkalicznych 1,5 V AAA lub 1,2 V Akumulatory NiMH

1. Ustaw radio tyłem do siebie, naciśnij i przesunij pokrywę baterii w dół, aby ją zdjąć.




2. Instalacja trzech baterii alkalicznych lub niklowo-wodorkowych baterie z biegunowością + i -, jak pokazano wewnątrz.



Pasuje do trzech
baterii alkalicznych
AAA lub NiMH

3. Dokładnie zamknij pokrywę baterii.



Zamknij szczelnie pokrywę
baterii

Wskaźnik baterii

Pełna skala paska wskaźnika oznacza wysoki poziom ładowania akumulatora . Gdy wskaźnik naładowania baterii wskazuje 1 urządzenie znajduje się w trybie niskiego poziomu naładowania baterii i будет отображать предупреждение о низком заряде батареи в виде wyświetli ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii w postaci.

Uwaga:

- Wyjmij akumulator z radiotelefonu na czas przechowywania.
- Podczas wyjmowania baterii należy zachować ostrożność. Nie używaj ostrych lub przewodzących narzędzi do wyjmowania tych baterii.
- Przed dłuższym przechowywaniem radiotelefonu należy wyjąć z niego baterie. Baterie z czasem korodują i mogą spowodować trwałe uszkodzenie radiotelefonu.
- Nie należy mieszać starych i nowych baterii ani baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) lub akumulatorów (NiCd, NiMH itp.).

Utrzymanie pojemności akumulatora (dotyczy tylko akumulatorów NiMH)

1. Nieużywane akumulatory NiMH należy ładować co 3 miesiące.
2. Przed przechowywaniem radiotelefonu należy wyjąć akumulator.
3. Akumulatory NiMH należy przechowywać w temperaturze od -20 °C do 35 °C i niskiej wilgotności. Unikać wilgotnych i korozyjnych warunków

Korzystanie z ładowarki USB typu C (dotyczy tylko akumulatorów NiMH)

Ładowarka USB typu C to wygodny port, który umożliwia wygodne ładowanie akumulatora NiMH. Należy używać certyfikowanego adaptera (5 V ~ 1 A). Nie należy ładować baterii alkalicznych.

1. Upewnij się, że radio jest wyłączone.
2. Podłącz kabel USB typu C do portu ładowania USB typu C w radiu. Podłącz drugi koniec ładowarki USB typu C do gniazdka ściennego.
3. Wskaźnik baterii na wyświetlaczu LCD zacznie się wypełniać, wskazując, że bateria jest ładowana.

Uwaga:

- Zaleca się wyłączenie radia podczas ładowania.
- Podczas przemieszczania się między środowiskiem o wysokiej temperaturze a środowiskiem o niskiej temperaturze i odwrotnie, nie należy ładować akumulatorów NiMH, dopóki temperatura akumulatorów nie ustabilizuje się (zwykle około 20 minut).
- Aby zapewnić optymalną żywotność akumulatora, należy odłączyć radiotelefon od ładowarki w ciągu 16 godzin. Nie należy przechowywać radiotelefonu podłączonego do ładowarki.

Włączanie i wyłączanie radia

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, **【MENU/POWER】**, aby włączyć/ wyłączyć radio. W pozycji ON radio wyemituje sygnał dźwiękowy i krótko wyświetli wszystkie ikony funkcji dostępne w radiu.
2. Na wyświetlaczu pojawi się bieżący kanał, kod i wszystkie włączone funkcje. Radio znajduje się w trybie normalnym

Ustawienie głośności

1. Najpierw naciśnij **【▲】** lub, **【▼】** aby zmienić poziom głośności. Na ekranie zostanie wyświetlony bieżący poziom głośności.
2. Naciśnij, **【▲】** aby zwiększyć głośność. Naciśnij, **【▼】** aby zmniejszyć głośność.
3. Gdy głośność osiągnie 0, **🔇** ikona wyciszenia pojawi się na stałe na ekranie.

Nie należy trzymać radia blisko ucha. Ustawienie wysokiego poziomu głośności może spowodować uszkodzenie ucha.

ODBIÓR I TRANSMISJA

Aby się komunikować, wszystkie radiotelefony w grupie muszą być dostrojone do tego samego kanału i podkodów.

1. Aby rozmawiać, naciśnij i przytrzymaj przycisk PTT. Podczas nadawania wyświetlana jest ikona **🗣️**. Po zakończeniu rozmowy zwolnij przycisk PTT. Nie należy używać radiotelefonów oddalonych od siebie o mniej niż 1,5 metra.

2. Podczas odbierania wyświetlana jest ikona **👂**.

Aby uzyskać maksymalną czystość dźwięku, trzymaj radio w odległości 2-3 centymetrów od ust i mów bezpośrednio do mikrofonu. Nie zasłaniaj mikrofonu podczas mówienia.

Zasięg komunikacji

Radiotelefon został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu maksymalnej wydajności i zasięgu. Nie należy używać radiotelefonów oddalonych od siebie o mniej niż 1,5 metra.

Przycisk monitorowania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **【CALL/MON】** przez 3 sekundy,

na bieżącym kanale. Możesz również sprawdzić poziom głośności radia, gdy nie odbierasz. Umożliwia to dostosowanie głośności w razie potrzeby.

Wyłącznik czasowy transmisji

Aby zapobiec przypadkowym transmisjom i oszczędzać energię akumulatora, radiotelefon przestanie nadawać po naciśnięciu przycisku PTT przez 60 sekund.

ODBIÓR I TRANSMISJA

Ustawienie kanału

Kanał to częstotliwość radiowa używana do transmisji.

1. Naciskaj przycisk **【MENU/POWER】**, aż zacznie migać numer kanału.
2. Naciśnij lub, **【▲】** aby **【▼】** zmienić numer kanału.
Naciśnij przycisk PTT, aby wyjść z menu lub naciśnij przycisk, **【MENU/POWER】** aby kontynuować strojenie.

Wybieranie kodu grupy

Kody grupowe pomagają minimalizować zakłócenia i blokować transmisje z nieznanego źródła. Radiotelefon ma 121 kodów podrzędnych. Aby ustawić kod dla kanału:

1. Naciskaj przycisk, **【MENU/POWER】**, aż zacznie migać numer kodu
2. Naciśnij przycisk lub, **【▲】** aby **【▼】** wybrać numer kodu.
3. Nacisnąć przycisk PTT, aby wyjść z menu, lub nacisnąć przycisk **【MENU/POWER】**

Konfigurowanie i przesyłanie sygnalizacji połączeń

Po naciśnięciu przycisku radiotelefon może wysyłać różne dźwięki wywołania do innych radiotelefonów w grupie. **【CALL/MON】** Radiotelefon ma 5 dźwięków wywołania. Aby ustawić dźwięk dzwonka:

1. Naciskaj przycisk , **【MENU/POWER】** aż na wyświetlaczu pojawi się "CA". Bieżące ustawienie sygnału połączenia miga.
2. Naciśnij lub , **【▲】** aby **【▼】** zmienić i odsłuchać dźwięk dzwonka.
3. Naciśnij przycisk PTT, aby wyjść z menu lub naciśnij przycisk , **【MENU/POWER】** aby kontynuować strojenie.

VOX

Transmisja jest inicjowana przez mówienie do mikrofonu radiotelefonu zamiast naciskania przycisku PTT.

1. Naciśnij krótko przycisk , **【VOX/SCAN】** aby przejść do trybu aktywacji głosowej. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyjść.
2. Naciskaj przycisk menu, aż na wyświetlaczu pojawi się "vox" (ustawienie 1-3). Naciśnij przycisk lub **【▲】** aby **【▼】** wybrać czułość w celu jej zmiany **【VOX/ SCAN】**
3. Naciśnij przycisk PTT, aby wyjść z menu.
 - L3=Wysoka czułość
 - L2= Średnia czułość
 - L1=Niska czułość

Dźwięki klawiatury

Radiotelefon emituje sygnał dźwiękowy po każdym naciśnięciu jednego z przycisków (z wyjątkiem PTT i przycisku wywołania). Naciśnij i przytrzymaj przycisk **【▼】** podczas włączania radia, aby

Sygnal zakończenia transmisji (Roger)

Istnieje możliwość ustawienia radiotelefonu tak, aby nadawał unikalny sygnał dźwiękowy po zakończeniu nadawania. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **【▲】** po włączeniu radiotelefonu, aby aktywować sygnał dźwiękowy.

Powtórz ten krok, aby wyłączyć sygnał dźwiękowy.

Blokada klawiatury

Aby uniknąć przypadkowej zmiany ustawień radia:

1. Aby zablokować radio, naciśnij i przytrzymaj przycisk **【LAMP/LOCK】** aż na wyświetlaczu pojawi się ikona  wskaźnika blokady klawiatury.
2. Aby odblokować radio, naciśnij i przytrzymaj przycisk **【LAMP/LOCK】** aż ikona  wskaźnika blokady zniknie.

Uwaga:

Gdy radiotelefon znajduje się w trybie blokady klawiatury, użytkownik może jedynie włączać/wyłączać radiotelefon, odbierać/nadawać, włączać/wyłączać latarkę i monitorować kanały. Wszystkie inne funkcje są zablokowane.

Skanowanie kanałów

Użyj skanowania, aby przeszukać wszystkie kanały w poszukiwaniu transmisji od nieznanymi osób, znaleźć osobę w grupie, która przypadkowo zmieniła kanał lub szybko znaleźć nieużywane kanały do własnego użytku. Aby rozpocząć skanowanie:

1. Naciśnij i przytrzymaj przez **【VOX/SCAN】** 3 sekundy, aby przejść do trybu skanowania. Na wyświetlaczu pojawi się ikona **SCAN**, a radio rozpocznie przewijanie kombinacji kanałów oraz

2. Gdy radiotelefon wykryje aktywność na kanale pasującym do kombinacji kanału i kodu, przewijanie zostanie zatrzymane i będzie można usłyszeć transmisję.
3. Aby odebrać i porozmawiać z osobą, która nadaje, naciśnij przycisk PTT w ciągu 5 sekund od zakończenia nadawania.
4. Radio wznowi przewijanie kanałów pięć sekund po zakończeniu odbieranej aktywności.
5. Aby zatrzymać skanowanie, naciśnij krótko przycisk **【VOX/SCAN】**

Uwagi dotyczące trybu skanowania

1. Jeśli naciśniesz przycisk PTT, gdy radio przewija nieaktywne kanały, transmisja zostanie przeprowadzona na "kanale głównym". Skanowanie zostanie wznowione 5 sekund po zakończeniu transmisji. Możesz nacisnąć przycisk, **【VOX/SCAN】**, aby zatrzymać skanowanie w dowolnym momencie.
2. Jeśli radio zatrzyma się na niechcianej transmisji, można natychmiast wznowić skanowanie, naciskając krótko przycisk **【▲】** lub **【▼】**
3. Jeśli radio zatrzymuje się na niechcianym programie, można tymczasowo usunąć ten kanał z listy skanowania, naciskając i przytrzymując przycisk **【▲】** lub **【▼】** przez 3 sekundy. W ten sposób można usunąć więcej niż jeden kanał.
4. Aby przywrócić usunięte kanały do listy skanowania, wyłącz i włącz ponownie radio lub wyjdź i ponownie wejdź w tryb skanowania, naciskając przycisk **【VOX/SCAN】**.

Lampa LED

Radio jest wyposażone w zintegrowaną lampę LED. Naciśnij krótko przycisk 【LAMP/LOCK】 raz, aby włączyć lampę, naciśnij ponownie, aby ją wyłączyć.

Automatyczne oszczędzanie energii

Aby maksymalnie wydłużyć czas pracy akumulatora, radiotelefon przełącza się w tryb oszczędzania energii, gdy przez 5 sekund nie jest prowadzona żadna transmisja. W tym trybie radiotelefon może odbierać transmisje.

Monitor dwukanałowy

Umożliwia skanowanie bieżącego i innego kanału. Aby ustawić inny kanał i rozpocząć monitorowanie 2 kanałów.

1. Naciśnij przycisk 【MENU/POWER】 aż na wyświetlaczu pojawi się "2CH". Bieżące ustawienie (OF, 1-16) będzie migać.
2. Naciśnij 【▲】 lub 【▼】 aby wybrać kanały.
3. Naciśnij PTT, aby wyjść z menu lub naciśnij , aby kontynuować strojenie.
4. Naciśnij przycisk PTT lub poczekaj, aż menu zniknie, aby aktywować podwójne nasłuchiwanie. Ekran będzie wyświetlał na przemian kanał główny i wybrany kanał. Aby wyjść z trybu monitorowania dwóch kanałów, należy ponownie wejść do menu podwójnego nasłuchu i wybrać ustawienie OFF.