

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

DISPLAY REFRIGERATOR

MODEL:XCW-100L XCW-120LS XCW-160LS

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

MODEL:XCW-100L、XCW-120LS、XCW-160LS



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to
contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	CORRECT DISPOSAL This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

General

1. Top brand fully enclosed compressor is used on the desk-top refrigerator. The refrigerant R600a or R290 is of an environmentally friendly agent. It features a rational configuration of refrigeration system with blower forced air cooling. The temperature is quite even inside the refrigerator.



2. Double hollow transparent glasses are used on door and body. It features an artistic and elegant appearance, perfect perspective and easy access.






3. It has a wide application in department store and house as well as the meeting room and sitting room

Structure and Parts



Handle and Erection


Handle with care Unplug the wall socket first. Never tilt it over 45 degree during handling	
Dry place Always locate the refrigerator at a dry place.	
Sufficient space The distance from both sides and back of refrigerator to wall or other substance must be not less than 10cm. The refrigeration capability might be decreased if its surround space is too small to circulate air.	

Well ventilation Always locate the refrigerator at a place with fine ventilation. For the first time use, wait for 2 hours after handling and then plug the wall socket and start it.	
Far from heat source Never place the refrigerator directly under the sunshine .Never locate it nearby any heat source or heater to prevent it from reducing refrigeration capability.	
No heavy load Never put any heavy load on the top of the refrigerator.	
No hole making Never make hole on the refrigerator. Never install other matter on the refrigerator.	
Stable location Unpacking and locate the refrigerator on a flat and solid place.	

Preparation and Power Supply


Exclusive power socket

Normally, the power supply voltage should be consistent with the nameplate requirements. The power receptacle must have a reliable earth connection.




No share on socket

Never let the refrigerator share the common socket with other appliance, otherwise the cable becomes hot and fire might be resulted.



Protect cables

Never break or damage the cables otherwise current leakage and fire might be resulted.




No water flushing

Never give the refrigerator surface a flush otherwise current leakage might be resulted.




Prevent from flammables and explosive

Never put any flammable or explosive inside the refrigerator such as ether, gasoline, alcohol, adhesive and explosive. Never put dangerous product nearby the refrigerator.




No spray

To spray the flammables such as paint or coating nearby the refrigerator is not allowed, otherwise fire might be resulted



After power break

After power break or unplugging the refrigerator, always wait at least 5 minutes and then you may plug the refrigerator and start it again.



No medicine

No medicine is allowed to keep inside the refrigerator.





Use and Caution

1. Before use:

Plug the refrigerator on exclusive socket.After the refrigerator running,put hand on the air suction to confirm it is sufficient cold. Then you may put food inside the cold box.

2. Digital Temperature controller



Refrigerant LED (Red circle)	Status	Meaning
	Solid on	The compressor is working, refrigeration begins.
	Flashing	The compressor is not working, no refrigeration.

When the power is just turned on or after a power outage , the compressor will have a 5-minute delay to start, at this time, the refrigerant LED is flashing, the compressor is not working, and there is no refrigeration. When the refrigerant LED is solid on, the compressor starts to work and refrigeration begins.

Features Of Function

- It is a mini-sized and integrated intelligent controller and applicable to the compressor of one Hp.

The main functions are: Temperature Display/Temperature Control/Manual, automatic defrost by burning off/Illumination Control/Value Storing/self Testing/parameter Locking

Front Panel Operation

1. Set temperature

Press  button, the set temperature is displayed. Press  or 

button to modify and store the displayed value. Press  button to exit the adjustment and display the cold-room temperature. Temperature setting range: 2~6°C (35.6~42.8°F)

2. If no more button is pressed within 10 seconds, the cold-room temperature will be displayed.

3. Illumination: Press  button, it lights; Press again, it stops.

Manual start/stop defrost: Press  button and hold for 6 seconds to defrost or stop defrost.

4. Refrigerant LED: During refrigeration, the LED is on; When the cold room temp. is constant, the LED is off; During the delay start, the LED flashes.

5. Defrost LED: during defrosting, the LED is on; When it stops defrosting, the LED is off, During the delay display of defrost, the LED flashes.

6. "Turbo" function: long press  for 3 seconds, the compressor is forced to start for 2 hours, directly enter the defrost after 2 hours; under the forced cooling state, long press  for 3 seconds to exit forced cooling.

3. Cautions

- Shorten the door open time and reduce open frequency is good to keep a cold temperature inside the refrigerator.

- Never block the air suction and outlet. Keep air circulation and refrigeration capability.
- Do not make food congested as it will influence the cooling effect. Adjust the rack height for proper food storage.
- Cool the hot food down to room temperature before you put it into the refrigerator.
- Try to reduce the open times and keep refrigerator inside cold in case the power is cut off.
- Only skilled service man is allowed to repair the damaged power cable with special tools.
- Never touch compressor to avoid from scald.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The operation manual are not suitable for the persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge.
- The maximum loading of the Shelf does not exceed 10 kg.
- The climatic class of the appliance is 4, the Units are suggested to be used at 16°C-32°C ambient temperature.

WARNING

- Keep clear of obstruction all ventilation openings in the appliance enclosure or in the structure for building-in.
- Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- Do not damage the refrigerant circuit.
- Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

Maintenance

1.Notice

Often keep the refrigerator clean and periodical maintenance is necessary.

Always unplug the socket before maintenance

Never use damaged plug or loose socket to prevent from electric shock or short circuit.

Never flush the refrigerator. Never use alkali detergent, soap, gasoline, acetone or brush.

2.Clean outside

Dip soft cloth in neutral detergent(tableware detergent) to clean the outside of the refrigerator and then wipe it with dry soft cloth.

3.Clean inside

Take rack out for cleaning with water

4.Shut down refrigerator for a long time

Take all food out and unplug the wall socket.

Clean both inside and outside of the refrigerator thoroughly and open the door for sufficient dry.

The glass breaks easily. Keep the glass far from children.

Clean the condensate tray and wipe it dry.

Trouble Shooting

Trouble	Cause and Remedy
No refrigeration	Is the plug in socket well? Is the fuse broken? Is there no power?

Unsatisfactory refrigeration	Is it under the sunshine? Is there any heat source nearby? Is the surrounding ventilation bad? Does the door close well? Does door open for a long time? Is the door seal strip deformed or damaged? Is food congested or too much? Does food block the air suction or outlet? Regulate the temperature controller.
Much noise	The refrigerator does not level. The refrigerator contacts wall or other matter. There is loose part in refrigerator.
Contact local service agent for help if simple trouble shooting does not solve the problems.	

Note:

Following phenomena are not troubles

The murmur of water is heard when the refrigerator is working. It is a normal phenomenon as the coolant is circulating in the system.

In wet season, condensation might be found on the outside of the refrigerator. It is not a trouble, which is caused by high humidity. Simply use cloth to wipe it.

Packing List

No.	Item	Qty	Remark
1	Display Refrigerator	1 set	
2	Manual	1 pcs	

Note:

1. The electric circuit diagram and parameters on the product name plate are final ones if they have been changed.

- 2.The design might be improved without notice.
- 3.The product is serve as a counter for transactions between sales personnel and customers, the door is in the back of the appliance and needs to be used by the sales staff, so that the sales staff can provide goods to consumers.
- 4.If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

	During using, service and disposal the appliance, please pay attention to symbol similar as left side, which is located on rear of appliance (rear panel or compressor) and with yellow or orange color. It's risk of fire warning symbol. There are flammable materials in refrigerant pipes and compressor. Please be far away fire source during using, service and disposal.
--	---

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

PRÉSENTATION RÉFRIGÉRATEUR

MODÈLE : XCW-100L XCW-120LS XCW-160LS

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BALANCE D'EXPÉDITION

MODÈLE : XCW-100L, XCW-120LS, XCW-160LS



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à

Contactez-nous:

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation.

L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

	Avertissement : Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	ÉLIMINATION CORRECTE Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères normales, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.



Général






1. Un compresseur entièrement fermé de marque supérieure est utilisé sur le réfrigérateur de bureau. Le réfrigérant R600a ou R290 est un agent respectueux de l'environnement. Il présente une configuration rationnelle du système de réfrigération avec refroidissement à air pulsé par soufflante. La température est assez homogène à l'intérieur du réfrigérateur.
2. Des verres transparents doubles creux sont utilisés sur la porte et le corps. Il présente une apparence artistique et élégante, une perspective parfaite et facile accéder.
3. Il a une large application dans les grands magasins et les maisons ainsi que dans les salles de réunion et les salons.

Structure et pièces



Poignée et montage


Manipuler avec soin Débranchez d'abord la prise murale. Ne l'inclinez jamais à plus de 45 degrés lors de la manipulation	
Endroit sec Placez toujours le réfrigérateur dans un endroit sec.	
Espace suffisant La distance des deux côtés et l'arrière du réfrigérateur au mur ou à toute autre substance ne doit pas être inférieure à 10 cm. La capacité de réfrigération peut être diminuée si l'espace environnant est trop petit pour faire circuler l'air.	

Puits de ventilation Placez toujours le réfrigérateur dans un endroit bien ventilé. Lors de la première utilisation, attendez 2 heures après manipulation puis branchez la prise murale et démarrez-la.	
Loin de la source de chaleur Ne placez jamais le réfrigérateur directement au soleil. Ne le placez jamais à proximité d'une source de chaleur ou d'un radiateur pour éviter qu'il ne réduise la capacité de réfrigération.	
Pas de charge lourde Ne placez jamais de charge lourde sur le dessus du réfrigérateur.	
Pas de perçage Ne faites jamais de trou sur le réfrigérateur. N'installez jamais d'autres objets sur le réfrigérateur.	
Emplacement stable Déballez et placez le réfrigérateur sur un endroit plat et solide.	

Préparation et alimentation


Prise de courant exclusive

Normalement, la tension d'alimentation doit être conforme aux exigences de la plaque signalétique. La prise de courant doit avoir une connexion à la terre fiable.




Pas de partage sur socket

Ne laissez jamais le réfrigérateur partager la prise commune avec un autre appareil, sinon le câble devient chaud et un incendie pourrait se produire.



Protéger les câbles

Ne jamais casser ou endommager les câbles, sinon une fuite de courant et un incendie pourraient en résulter.




Pas de rinçage à l'eau

Ne jamais rincer la surface du réfrigérateur, sinon une fuite de courant pourrait se produire.




Prévenir les produits inflammables et explosifs Ne mettez

jamais de produits inflammables ou explosifs à l'intérieur du réfrigérateur, tels que de l'éther, de l'essence, de l'alcool, de l'adhésif et des explosifs. Ne placez jamais de produit dangereux à proximité du réfrigérateur.




Pas de pulvérisation

Il est interdit de pulvériser des produits inflammables tels que de la peinture ou du revêtement à proximité du réfrigérateur, sinon un incendie pourrait se produire.



Après une coupure de

courant Après une coupure de courant ou après avoir débranché le réfrigérateur, pleurez toujours pendant au moins 5 minutes, puis vous pourrez brancher le réfrigérateur et le redémarrer.



Pas de médicament

Aucun médicament ne doit être conservé au réfrigérateur.





Utilisation et prudence

1. Avant utilisation :

Branchez le réfrigérateur sur une prise exclusive. Une fois le réfrigérateur en marche, mettez Main sur l'aspiration d'air pour confirmer qu'il est suffisamment froid. Ensuite, vous pouvez mettre nourriture à l'intérieur de la glacière.

2. Contrôleur de température numérique



LED réfrigérant (Cercle rouge)	Statut	Signification
	Solide sur	Le compresseur fonctionne, la réfrigération commence.
	Clignotant	Le compresseur ne fonctionne pas, pas de réfrigération.

Lorsque l'appareil vient juste d'être allumé ou après une panne de courant, le compresseur aura un délai de 5 minutes pour démarrer, à ce moment-là, la LED du réfrigérant est clignote, le compresseur ne fonctionne pas et il n'y a pas de réfrigération. Quand la LED du réfrigérant est allumée fixe, le compresseur commence à fonctionner et la réfrigération commence.

Caractéristiques de la fonction

- Il s'agit d'un contrôleur intelligent de taille mini et intégré et applicable au compresseur d'un Hp.


Les fonctions principales sont : affichage de la température/contrôle de la température/dégivrage manuel et automatique par combustion/contrôle de l'éclairage/stockage de la valeur/auto

Test/verrouillage des paramètres

Fonctionnement du panneau avant

1. Régler la température

Presse  , la température réglée s'affiche. Presse



bouton pour modifier et stocker la valeur affichée. Presse



bouton pour quitter

le réglage et l'affichage de la température de la chambre froide. Réglage de la température

plage : 2 ~ 6 (35,6 ~ 42,8)

2. Si aucun bouton n'est enfoncé dans les 10 secondes, la chambre froide

la température sera affichée.

3. Éclairage : appuyez sur le bouton , il s'allume ; Appuyez à nouveau, ça s'arrête.

Dégivrage manuel marche/arrêt : appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant 6 secondes pour dégivrer ou arrêter le dégivrage.

4. LED du réfrigérant : pendant la réfrigération, la LED est allumée ; Quand la chambre froide temp. est constant, la LED est éteinte ; Pendant le départ différé, la LED clignote.

5. LED de dégivrage : pendant le dégivrage, la LED est allumée ; Quand le dégivrage s'arrête, la LED est éteinte, Pendant l'affichage du retard du dégivrage, la LED clignote.

6. Fonction « Turbo » : appui long  pendant 3 secondes, le compresseur est forcé

pour démarrer pendant 2 heures, entrez directement dans le dégivrage après 2 heures ; sous la contrainte

état de refroidissement, appui long  pendant 3 secondes pour sortir du refroidissement forcé.

3. Précautions

• Raccourcir le temps d'ouverture de la porte et réduire la fréquence d'ouverture est une bonne chose pour conserver un température froide à l'intérieur du réfrigérateur.

- Ne bloquez jamais l'aspiration et la sortie d'air. Maintenir la circulation de l'air et capacité de réfrigération.

- Ne pas encombrer les aliments car cela influencerait l'effet de refroidissement. Ajuster la hauteur du support pour un stockage adéquat des

- aliments.
- Refroidissez les aliments chauds à température ambiante avant de les mettre dans le réfrigérateur.

Essayez de réduire les temps d'ouverture et gardez le réfrigérateur froid au cas où le courant est coupé.

- Seul un technicien de maintenance qualifié est autorisé à réparer le câble d'alimentation endommagé. avec des outils spéciaux.

- Ne touchez jamais le compresseur pour éviter les brûlures.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et leurs connaissances, à moins qu'ils n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de sa sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le appareil.
- Le

manuel d'utilisation ne convient pas aux personnes (y compris les enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et la connaissance.

La charge maximale de l'étagère ne dépasse pas 10 kg.

- La classe climatique de l'appareil est 4, il est suggéré que les unités soient utilisé à une température ambiante de 16 -32 .

AVERTISSEMENT

- Gardez dégagées de toute obstruction toutes les ouvertures de ventilation de l'appareil. enceinte ou dans la structure pour encastrement.

- N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autre que ceux recommandés par le fabricant.
- N'endommagez pas le circuit frigorifique.
- N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments du l'appareil, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.

Entretien

1. Avis

Gardez souvent le réfrigérateur propre et un entretien périodique est nécessaire.

Débranchez toujours la prise avant l'entretien

N'utilisez jamais une fiche endommagée ou une prise desserrée pour éviter tout choc électrique ou court-circuit.

Ne jetez jamais la chasse d'eau du réfrigérateur. N'utilisez jamais de détergent alcalin, de savon, d'essence, d'acétone ou de brosse.

2. Nettoyer à l'extérieur

Trempez un chiffon doux dans un détergent neutre (détergent pour vaisselle) pour nettoyer l'extérieur du réfrigérateur, puis essuyez-le avec un chiffon doux et sec.

3. Nettoyer l'intérieur

Retirer le support pour le nettoyer à l'eau

4. Arrêtez le réfrigérateur pendant une longue période

Retirez tous les aliments et débranchez la prise murale.

Nettoyez soigneusement l'intérieur et l'extérieur du réfrigérateur et ouvrez le porte pour un séchage suffisant.

Le verre se brise facilement. Gardez le verre loin des enfants.

Nettoyez le bac à condensats et essuyez-le.

Dépannage

Inquiéter	Cause et remède
Non réfrigération	La prise de courant est-elle bien ? Le fusible est-il cassé ? Il n'y a pas de courant ?

Insatisfaisant réfrigération	Est-ce sous le soleil ? Y a-t-il une source de chaleur proche? La ventilation environnante est-elle mauvaise ? La porte ferme-t-elle bien ? La porte s'ouvre-t-elle longtemps ? La bande d'étanchéité de la porte est-elle déformée ou endommagée ? La nourriture est-elle encombrée ou trop abondante ? Les aliments bloquent-ils l'aspiration ou la sortie d'air ? Réglez le contrôleur de température.
Beaucoup de bruit	Le réfrigérateur n'est pas de niveau. Le réfrigérateur entre en contact avec un mur ou un autre objet. Il y a une pièce détachée dans le réfrigérateur.
Contactez un agent de service local pour obtenir de l'aide si un simple dépannage ne fonctionne pas. résoudre les problèmes.	

Note:

Les phénomènes suivants ne sont pas des problèmes

Le murmure de l'eau se fait entendre lorsque le réfrigérateur fonctionne. C'est un phénomène normal car le liquide de refroidissement circule dans le système.

En saison humide, de la condensation peut se former à l'extérieur du réfrigérateur. Ce n'est pas un problème causé par une humidité élevée. Utilisez simplement chiffon pour l'essuyer.

Liste de colisage

Non.	Article	Qté 1	Remarque
1	Réfrigérateur d'affichage	ensemble	
2	Manuel	1 PCS	

Note:

1. Le schéma du circuit électrique et les paramètres sur la plaque signalétique du produit sont définitifs s'ils ont été modifiés.

2. La conception peut être améliorée sans préavis.
3. Le produit sert de compteur pour les transactions entre les ventes personnel et les clients, la porte se trouve à l'arrière de l'appareil et doit être utilisé par le personnel de vente, afin que le personnel de vente puisse fournir biens aux consommateurs.
4. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant. son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.



Pendant l'utilisation, l'entretien et l'élimination de l'appareil, veuillez faites attention au symbole similaire à celui du côté gauche, qui est situé à l'arrière de l'appareil (panneau arrière ou compresseur) et de couleur jaune ou orange.

C'est un symbole d'avertissement de risque d'incendie. Il y a des produits inflammables matériaux dans les tuyaux de réfrigérant et le compresseur.

Veuillez être loin de la source d'incendie pendant l'utilisation, l'entretien et élimination.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

KÜHLSCHRANK MIT DISPLAY

MODELL: XCW-100L XCW-120LS XCW-160LS

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.
„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei der Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VERSANDWAAGE

MODELL: XCW-100L, XCW-120LS, XCW-160LS



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Benötigen Sie technische Unterstützung?

kontaktiere uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	KORREKTE ENTSORGUNG Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. So gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.



Allgemein






1. Im Tischkühlschrank wird ein vollständig geschlossener Kompressor einer Topmarke verwendet. Das Kühlmittel R600a oder R290 ist umweltfreundlich. Es verfügt über eine rationale Konfiguration des Kühlsystems mit Gebläse-Umluftkühlung. Die Temperatur im Kühlschrank ist ziemlich gleichmäßig.
2. An Tür und Korpus werden doppelte hohle transparente Gläser verwendet. Es zeichnet sich durch ein künstlerisches und elegantes Erscheinungsbild, perfekte Perspektive und einfache Zugang.
3. Es hat eine breite Anwendung in Kaufhaus und Haus sowie den Konferenzraum und Wohnzimmer

Aufbau und Teile



Handhabung und Erektion


Mit Vorsicht behandeln Ziehen Sie zuerst den Stecker aus der Steckdose. Neigen Sie das Gerät während der Handhabung niemals über 45 Grad	
Trockener Ort Stellen Sie den Kühlschrank immer an einem trockenen Ort auf.	
Ausreichend Platz Der Abstand von beiden Seiten und Der Abstand zwischen der Rückseite des Kühlschranks und der Wand oder einem anderen Gegenstand muss mindestens 10 cm. Die Kühlleistung kann sich verringern, wenn der umgebende Raum für die Luftzirkulation zu klein ist.	

Brunnenlüftung Stellen Sie den Kühlschrank immer an einem gut belüfteten Ort auf. Warten Sie bei der ersten Inbetriebnahme nach der Handhabung 2 Stunden, stecken Sie ihn dann in die Steckdose und schalten Sie ihn ein.	
Weit entfernt von der Wärmequelle Stellen Sie den Kühlschrank niemals direkt in die Sonne und niemals in die Nähe einer Wärmequelle oder Heizung, damit die Kühlleistung nicht nachlässt.	
Keine schweren Lasten. Legen Sie niemals schwere Lasten auf den Kühlschrank.	
Keine Löcher machen Machen Sie niemals ein Loch in die Kühlschrank. Installieren Sie niemals andere Gegenstände auf dem Kühlschrank.	
Stabiler Standort Packen Sie den Kühlschrank aus und stellen Sie ihn auf einen ebenen und festen Untergrund.	

Vorbereitung und Stromversorgung


Exklusive Steckdose

Normalerweise sollte die Versorgungsspannung den Angaben auf dem Typenschild entsprechen. Die Steckdose muss über eine zuverlässige Erdung verfügen.




Kein Share auf dem Socket

Lassen Sie den Kühlschrank niemals die gemeinsame Steckdose mit anderen Geräten teilen, da sonst das Kabel heiß wird und es zu einem Brand kommen kann.



Schützen Sie die

Kabel. Brechen oder beschädigen Sie niemals die Kabel, da es sonst zu Stromlecks und Bränden kommen kann.




Kein Spülen mit

Wasser. Spülen Sie die Kühlschrankoberfläche niemals ab, da es sonst zu Stromlecks kommen kann.




Vermeiden Sie brennbare und explosive Stoffe.

Lagern Sie niemals brennbare oder explosive Stoffe wie Äther, Benzin, Alkohol, Klebstoffe oder Sprengstoffe in den Kühlschrank. Lagern Sie niemals gefährliche Produkte in der Nähe des Kühlschranks.




Kein Spray

Das Versprühen von brennbaren Stoffen wie Farbe oder Beschichtung in der Nähe des Kühlschranks ist nicht gestattet, da sonst ein Brand entstehen kann.



Nach einem Stromausfall

Warten Sie nach einem Stromausfall oder dem Herausziehen des Kühlschranks immer mindestens 5 Minuten, dann können Sie den Kühlschrank wieder einstecken und neu starten.



Keine Medizin

Es dürfen keine Arzneimittel im Kühlschrank aufbewahrt werden.




Verwendung und Vorsicht

1. Vor dem Gebrauch:

Schließen Sie den Kühlschrank an eine separate Steckdose an. Nachdem der Kühlschrank läuft, Hand auf die Luftansaugung, um zu bestätigen, dass es ausreichend kalt ist. Dann können Sie Lebensmittel in der Kühlbox.

2. Digitaler Temperaturregler



Kältemittel-LED (Roter Kreis)	Status	Bedeutung
	Solide auf	Der Kompressor arbeitet, die Kühlung beginnt.
	Blinkt	Der Kompressor funktioniert nicht, keine Kühlung.

Wenn der Strom gerade eingeschaltet wird oder nach einem Stromausfall, der Kompressor wird eine 5-minütige Verzögerung zum Starten haben, zu diesem Zeitpunkt ist die Kältemittel-LED blinkt, der Kompressor funktioniert nicht und es erfolgt keine Kühlung. Wenn Die LED für das Kältemittel leuchtet dauerhaft, der Kompressor beginnt zu arbeiten und Die Kühlung beginnt.

Funktionsmerkmale


- Es handelt sich um einen kleinen, integrierten intelligenten Controller, der für die Kompressor mit einem PS.

Die Hauptfunktionen sind: Temperaturanzeige/Temperaturregelung/Manuell, automatisches Abtauen durch Abbrengen/Beleuchtungssteuerung/Wertspeicherung/Selbst Prüfung/Parametersperre

Bedienung der Vorderseite

1. Temperatur einstellen

Drücken Sie  Taste, die eingestellte Temperatur wird angezeigt. Drücken Sie



Taste zum Ändern und Speichern des angezeigten Wertes. Drücken Sie



Taste zum Beenden

die Einstellung und Anzeige der Kühlraumtemperatur. Temperatureinstellung

Bereich: 2–6 °C (35,6–42,8 °F)

2. Wenn innerhalb von 10 Sekunden keine weitere Taste gedrückt wird, wird der Temperatur wird angezeigt.

3. Beleuchtung: Drücken Sie  die Taste, sie leuchtet auf, drücken Sie sie erneut, sie erlischt.

Manuelles Starten/Stoppen des Abtauens: Drücken Sie  die Taste und halten Sie sie 6 Sekunden lang gedrückt, um Abtauen oder Abtauen stoppen.

4. Kältemittel-LED: Während der Kühlung leuchtet die LED; Wenn der Kühlraum Temp. ist konstant, die LED ist aus; Während der Startverzögerung blinkt die LED.

5. Abtau-LED: Während des Abtauens leuchtet die LED. Wenn das Abtauen beendet ist, die LED ist aus. Während der Verzögerungsanzeige der Abtauung blinkt die LED.

6. „Turbo“-Funktion: lange drücken  für 3 Sekunden wird der Kompressor gezwungen

für 2 Stunden zu starten, direkt in die Abtauung nach 2 Stunden; unter der erzwungenen

Abkühlzustand, lange drücken  für 3 Sekunden, um die Zwangskühlung zu beenden.

3. Vorsichtsmaßnahmen

- Verkürzen Sie die Türöffnungszeit und reduzieren Sie die Öffnungsfrequenz, um eine kalte Temperatur im Kühlschrank.

- Blockieren Sie niemals die Luftansaugung und den Luftauslass. Halten Sie die Luftzirkulation und Kühlleistung.
- Lassen Sie

Lebensmittel nicht zu viel lagern, da dies die Kühlwirkung beeinträchtigt. Passen Sie die Höhe des Rosts für eine ordnungsgemäße Lagerung

der Lebensmittel.- Kühlen Sie die heißen Lebensmittel auf Zimmertemperatur ab, bevor Sie sie in den

- Versuchen

Sie, die Öffnungszeiten zu verkürzen und halten Sie den Kühlschrank innen kühl, falls das Die Stromversorgung

ist unterbrochen.- Nur ein qualifizierter Servicetechniker darf das beschädigte Netzkabel reparieren. mit Spezialwerkzeugen.

- Berühren Sie den Kompressor niemals, um Verbrühungen zu

vermeiden.- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) bestimmt. mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder angewiesen

über die Verwendung des Geräts durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person.- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem

Gerät.- Die

Bedienungsanleitung ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) geeignet

mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen.- Die

maximale Belastung des Regals beträgt nicht mehr als 10 kg.- Die Klimaklasse des Geräts ist 4, die Einheiten sollten

Wird bei einer Umgebungstemperatur von 16–32 °C verwendet.

WARNUNG

- Halten Sie alle Lüftungsöffnungen im Gerät frei

Gehäuse oder in der Struktur zum Einbau.- Verwenden

Sie keine mechanischen Geräte oder andere Mittel zur Beschleunigung der

Abtauverfahren, die vom Hersteller nicht empfohlen werden.- Beschädigen Sie den Kältemittelkreislauf nicht.
- Verwenden Sie keine Elektrogeräte in den

Lebensmittelfächern des

das Gerät, es sei denn, sie sind vom Typ, der vom Hersteller empfohlen wird. Hersteller.

Wartung

1. Hinweis

Halten Sie den Kühlschrank häufig sauber und es sind regelmäßige Wartungsarbeiten erforderlich.

Vor Wartungsarbeiten immer den Stecker ziehen

Benutzen Sie niemals beschädigte Stecker oder lose Steckdosen, um Stromschläge oder Kurzschluss.

Spülen Sie den Kühlschrank niemals. Verwenden Sie niemals alkalisches Reinigungsmittel, Seife, Benzin, Aceton oder Bürsten.

2. Außen reinigen

Tauchen Sie ein weiches Tuch in ein neutrales Reinigungsmittel (Geschirrspülmittel), um die Außenseite zu reinigen des Kühlschranks und wischen Sie ihn anschließend mit einem trockenen, weichen Tuch ab.

3. Innen reinigen

Nehmen Sie den Korb zum Reinigen mit Wasser heraus

4. Kühlschrank für längere Zeit ausschalten

Nehmen Sie alle Lebensmittel heraus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

Reinigen Sie den Kühlschrank innen und außen gründlich und öffnen Sie die

Tür für ausreichendes Trocknen.

Das Glas zerbricht leicht. Bewahren Sie das Glas außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Reinigen Sie die Kondensatwanne und wischen Sie diese trocken.

Fehlerbehebung

Problem	Ursache und Abhilfe
NEIN Kühlung	Sitzt der Stecker gut in der Steckdose? Ist die Sicherung kaputt? Gibt es keinen Strom?

Ungenügend Kühlung	Liegt es in der Sonne? Gibt es eine Wärmequelle? nahe? Ist die Umgebungsbelüftung schlecht? Schließt die Tür gut? Lässt sich die Tür lange öffnen? Zeit? Ist die Türdichtung verformt oder beschädigt? Ist das Essen verstopft oder zu viel? Blockieren Nahrungsmittel die Luftansaugung oder den Luftauslass? Regulieren Sie die Temperatur mit dem Temperaturregler.
Viel Lärm	Der Kühlschrank steht nicht waagerecht. Der Kühlschrank berührt eine Wand oder einen anderen Gegenstand. Im Kühlschrank befindet sich ein loses Teil.
Wenn die einfache Fehlerbehebung nicht zum Erfolg führt, wenden Sie sich an den Kundendienst vor Ort. Die Probleme lösen.	

Notiz:

Folgende Phänomene sind kein Problem

Das Rauschen des Wassers ist zu hören, wenn der Kühlschrank in Betrieb ist. Es ist ein normales Phänomen, da das Kühlmittel im System zirkuliert.

In der Regenzeit kann sich Kondenswasser an der Außenseite des

Kühlschranks. Es ist kein Problem, das durch hohe Luftfeuchtigkeit verursacht wird. Verwenden Sie einfach Tuch zum Abwischen.

Packliste

NEIN.	Artikel		Anmerkung
1	Kühlschrank-Display	Menge 1 Satz	
2	Handbuch	1 Stück	

Notiz:

1. Der elektrische Schaltplan und die Parameter auf dem Typenschild des Produkts sind endgültig, sofern sie geändert wurden.

2. Das Design kann ohne Vorankündigung verbessert werden.

3. Das Produkt dient als Zähler für Transaktionen zwischen Verkäufen

Personal und Kunden, die Tür befindet sich auf der Rückseite des Gerätes und muss vom Verkaufspersonal genutzt werden, damit das Verkaufspersonal Waren an Verbraucher.

4. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller ersetzt werden.

von seinem Kundendienstvertreter oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.



Bitte beachten Sie bei der Nutzung, Wartung und Entsorgung des Gerätes achten Sie auf das Symbol ähnlich wie auf der linken Seite, das ist befindet sich auf der Rückseite des Gerätes (Rückwand oder Kompressor) und mit gelber oder oranger Farbe.

Es ist ein Warnsymbol für Brandgefahr. Es gibt brennbare Materialien in Kältemittelleitungen und Kompressoren.

Halten Sie sich während der Nutzung, Wartung und Instandhaltung von offenen Feuerquellen fern. Entsorgung.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

FRIGORIFERO ESPOSITIVO

MODELLO:XCW-100L XCW-120LS XCW-160LS

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SCALA DI SPEDIZIONE

MODELLO:XCW-100LXCW-120LSXCW-160LS



HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Sentiti libero di

Contattaci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	CORRETTO SMALTIMENTO Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che nell'Unione Europea il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti. Ciò vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici




Generale






1. Sul frigorifero da tavolo viene utilizzato un compressore completamente chiuso della migliore marca. Il refrigerante R600a o R290 è un agente ecologico. Presenta una configurazione razionale del sistema di refrigerazione con raffreddamento ad aria forzata tramite ventilatore. La temperatura è abbastanza uniforme all'interno del frigorifero.
2. Sulla porta e sul corpo vengono utilizzati doppi vetri trasparenti cavi. Presenta un aspetto artistico ed elegante, una prospettiva perfetta e facile accesso.
3. Ha un'ampia applicazione nei grandi magazzini e nelle case, nonché nelle sale riunioni e nei salotti

Struttura e parti



Maniglia ed erezione

Maneggiare con cura Scollegare prima la presa a muro. Non inclinarlo mai oltre i 45 gradi durante la movimentazione	
Luogo asciutto Posizionare sempre il frigorifero in un luogo asciutto.	
Spazio sufficiente La distanza da entrambi i lati e parte posteriore del frigorifero rispetto al muro o ad altra sostanza non deve essere inferiore a 10 cm. La capacità di refrigerazione potrebbe diminuire se lo spazio circostante è troppo piccolo per far circolare l'aria.	


Bene ventilazione Posizionare sempre il frigorifero in un luogo ben ventilato. Per il primo utilizzo, attendere 2 ore dopo l'uso, quindi collegare la presa a muro e avviarlo.	
Lontano da fonti di calore Non posizionare mai il frigorifero direttamente sotto la luce del sole. Non posizionarlo mai vicino a fonti di calore o riscaldatori per evitare che riduca la capacità di refrigerazione.	
Nessun carico pesante Non posizionare mai alcun carico pesante sulla parte superiore del frigorifero.	
Nessuna creazione di fori Non fare mai buchi sul frigorifero. Non installare mai altri oggetti sul frigorifero.	
Posizione stabile Disimballare e posizionare il frigorifero su una superficie piana e solida.	

Preparazione e alimentazione

Presa di corrente esclusiva


Normalmente, la tensione di alimentazione deve essere coerente con i requisiti della targa.

La presa di alimentazione deve avere un collegamento a terra affidabile.




Nessuna condivisione sul socket

Non lasciare mai che il frigorifero condivida la presa comune con altri elettrodomestici, altrimenti il cavo si surriscalda e potrebbe verificarsi un incendio.



Proteggere i cavi

Non rompere o danneggiare mai i cavi altrimenti potrebbero verificarsi perdite di corrente e incendi.




Nessun lavaggio con

acqua Non sciacquare mai la superficie del frigorifero, altrimenti potrebbero verificarsi perdite di corrente.




Prevenzione di sostanze infiammabili ed esplosive

Non mettere mai sostanze infiammabili o esplosive all'interno del frigorifero come etere, benzina, alcool, adesivi ed esplosivi. Non mettere mai prodotti pericolosi vicino al frigorifero.




Niente spruzzo

Non è consentito spruzzare sostanze infiammabili come vernici o rivestimenti nelle vicinanze del frigorifero, altrimenti potrebbe verificarsi un incendio



Dopo un'interruzione

della corrente Dopo un'interruzione della corrente o dopo aver scollegato il frigorifero, attendere sempre almeno 5 minuti, quindi collegare il frigorifero e riavviarlo.



Nessuna medicina

Non è consentito tenere alcun medicinale nel frigorifero.




Uso e cautela

1. Prima dell'uso:

Collegare il frigorifero alla presa esclusiva. Dopo che il frigorifero è in funzione, inserire tenere l'aspirazione dell'aria per verificare che sia sufficientemente fredda. Allora potresti mettere cibo all'interno della cella frigorifera.

2. Termoregolatore digitale



LED refrigerante (Cerchio rosso)	Stato	Senso
	Acceso fisso	Il compressore funziona, inizia la refrigerazione.
	Lampeggiante	Il compressore non funziona, nessuna refrigerazione.

Quando l'alimentazione è appena accesa o dopo un'interruzione di corrente, il compressore avrà un ritardo di 5 minuti per avviarsi, in questo momento il LED del refrigerante sarà acceso lampeggiante, il compressore non funziona e non c'è refrigerazione. Quando il LED del refrigerante è acceso fisso, il compressore inizia a funzionare e inizia la refrigerazione.

Caratteristiche della funzione

- È un controller intelligente mini-dimensionato e integrato e applicabile a compressore da un Hp.

Le funzioni principali sono: Visualizzazione della temperatura/Controllo della temperatura/Sbrinamento manuale e automatico mediante spegnimento/Controllo dell'illuminazione/Memorizzazione dei valori/Auto Test/Blocco parametri

Operazioni dal pannello frontale

1. Impostare la temperatura

Premere  pulsante viene visualizzata la temperatura impostata. Premere



pulsante per modificare e memorizzare il valore visualizzato. Premere



pulsante per uscire

la regolazione e visualizzare la temperatura della cella frigorifera. Impostazione della temperatura intervallo: 2~6°C(35,6~42,8°C)

2. Se non si preme più alcun pulsante entro 10 secondi, la cella frigorifera verrà visualizzata la temperatura.

3. Illuminazione: premere il  pulsante per accenderlo; Premi di nuovo, si ferma.

Avvio/arresto manuale dello sbrinamento: tenere premuto il  pulsante per 6 secondi sbrinare o interrompere lo sbrinamento.

4. LED Refrigerante: Durante la refrigerazione il LED è acceso; Quando la cella frigorifera temp. è costante, il LED è spento; Durante la partenza ritardata il LED lampeggia.

5. LED Sbrinamento: durante lo sbrinamento il LED è acceso; Quando smette di sbrinare, il led è spento, Durante la visualizzazione del ritardo dello sbrinamento il led lampeggia.

6. Funzione "Turbo": premere a lungo  per 3 secondi il compressore viene forzato

per iniziare per 2 ore, entrare direttamente nello sbrinamento dopo 2 ore; sotto il forzato

stato di raffreddamento, pressione prolungata  per 3 secondi per uscire dal raffreddamento forzato.

3. Avvertenze

- È bene mantenere una riduzione del tempo di apertura della porta e della frequenza di apertura temperatura fredda all'interno del frigorifero.

- Non bloccare mai l'aspirazione e l'uscita dell'aria. Mantenere la circolazione dell'aria e capacità di refrigerazione. •

Non congestionare il cibo poiché ciò influenzerebbe l'effetto di raffreddamento. Regolare l'altezza del ripiano per una corretta conservazione

degli alimenti. • Raffreddare il cibo caldo a temperatura ambiente prima di inserirlo frigorifero. •

Cercare di ridurre i tempi di apertura e di mantenere il frigorifero all'interno freddo nel caso in cui l'alimentazione viene

interrotta. • Solo un tecnico qualificato può riparare il cavo di alimentazione danneggiato con strumenti speciali.

- Non toccare mai il compressore per evitare scottature. •

Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini)

con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza

e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni

riguardanti l'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della sua sicurezza. • I

bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con

apparecchio.

- Il manuale operativo non è adatto a persone (inclusi i bambini)

con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza

e conoscenza. • Il

carico massimo dello scaffale non supera i 10 kg. • La classe climatica

dell'apparecchio è 4, le unità consigliate lo sono

utilizzato a una temperatura ambiente compresa tra 16 °C e 32 °C.

AVVERTIMENTO

- Mantenere libere da ostruzioni tutte le aperture di ventilazione dell'apparecchio

recinzione o nella struttura da incasso. • Non utilizzare

dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il

processo di scongelamento diverso da quelli consigliati dal produttore. • Non danneggiare il circuito

del refrigerante. • Non utilizzare apparecchi elettrici

all'interno degli scomparti per la conservazione degli alimenti

l'apparecchio, a meno che non siano del tipo consigliato dal

produttore.

Manutenzione

1. Avviso

Mantenere spesso il frigorifero pulito ed è necessaria una manutenzione periodica.

Scollegare sempre la presa prima della manutenzione

Non utilizzare mai una spina danneggiata o una presa allentata per evitare scosse elettriche o corto circuito.

Non lavare mai il frigorifero. Non utilizzare mai detergenti alcalini, sapone, benzina, acetone o spazzole.

2. Pulire l'esterno

Immergere un panno morbido in un detergente neutro (detersivo per stoviglie) per pulire l'esterno del frigorifero, quindi pulirlo con un panno morbido e asciutto.

3. Pulire l'interno

Estrarre la griglia per pulirla con acqua

4. Spegner il frigorifero per un lungo periodo

Togliere tutto il cibo e scollegare la presa a muro.

Pulire accuratamente sia l'interno che l'esterno del frigorifero e aprire il porta per un'asciugatura sufficiente.

Il vetro si rompe facilmente. Tenere il bicchiere lontano dalla portata dei bambini.

Pulire il vassoio della condensa e asciugarlo.

Risoluzione dei problemi

Guaio	Causa e rimedio
NO refrigerazione	La presa di corrente è in buone condizioni? Il fusibile è rotto? Non c'è potere?

Insoddisfacente refrigerazione	È sotto il sole? C'è qualche fonte di calore nelle vicinanze? La ventilazione circostante è cattiva? La porta si chiude bene? La porta si apre a lungo tempo? La guarnizione della porta è deformata o danneggiata? Il cibo è congestionato o eccessivo? Il cibo blocca l'aspirazione o l'uscita dell'aria? Regolare il regolatore di temperatura.
Molto rumore	Il frigorifero non si livella. Il frigorifero entra in contatto con una parete o altro. C'è una parte allentata nel frigorifero.
Contattare l'agente di assistenza locale per assistenza se la semplice risoluzione dei problemi non funziona risolvere i problemi.	

Nota:

Seguire i fenomeni non è un problema

Quando il frigorifero è in funzione si sente il mormorio dell'acqua. È un fenomeno normale poiché il liquido refrigerante circola nel sistema.

Nella stagione delle piogge, è possibile che si formi della condensa all'esterno del frigorifero. Non è un problema causato dall'elevata umidità. Usalo semplicemente panno per pulirlo.

Lista imballaggio

NO.	Articolo		Osservazione
1	Vetrina frigorifero	Quantità 1 set	
2	Manuale	1 pz	

Nota:

1. Lo schema del circuito elettrico e i parametri sulla targhetta del prodotto sono definitivi se sono stati modificati.

2. Il design potrebbe essere migliorato senza preavviso.

3. Il prodotto funge da contatore per le transazioni tra le vendite

personale e clienti, la porta si trova nella parte posteriore dell'apparecchiatura e deve essere utilizzato dal personale di vendita, in modo che il personale di vendita possa fornirlo beni ai consumatori.

4. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal proprio agente di servizio o da persone similmente qualificate per evitare pericoli.



Durante l'utilizzo, la manutenzione e lo smaltimento dell'apparecchio, si prega di prestare attenzione al simbolo simile al lato sinistro, che è situato sul retro dell'apparecchio (pannello posteriore o compressore) e con colore giallo o arancione.

È un simbolo di pericolo di incendio. Ci sono sostanze infiammabili materiali nei tubi del refrigerante e nel compressore.

Si prega di tenere lontano la fonte di fuoco durante l'uso, la manutenzione e disposizione.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

REFRIGERADOR DE PANTALLA

MODELO:XCW-100L XCW-120LS XCW-160LS

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas principales y no necesariamente significa cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

MODELO:XCW-100LXCW-120LSXCW-160LS



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? Por favor, siéntase libre de

Contáctenos:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdón que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

	Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	ELIMINACIÓN CORRECTA Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor con ruedas tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de basura en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no podrán desecharse con la basura doméstica normal, sino que deberán llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.




General






1. En el refrigerador de escritorio se utiliza un compresor completamente cerrado de primera marca. El refrigerante R600a o R290 es un agente respetuoso con el medio ambiente. Presenta una configuración racional del sistema de refrigeración con enfriamiento por aire forzado por soplador. La temperatura es bastante uniforme dentro del frigorífico.
2. Se utilizan vidrios transparentes de doble hueco en la puerta y el cuerpo. Presenta una apariencia artística y elegante, una perspectiva perfecta y fácil acceso.
3. Tiene una amplia aplicación en grandes almacenes y casas, así como en salas de reuniones y salas de estar.

Estructura y piezas



Mango y erección

Tratar con cuidado Desenchufe primero el enchufe de la pared. Nunca lo incline más de 45 grados durante el manejo.	
Lugar seco Ubique siempre el frigorífico en un lugar seco.	
Espacio suficiente La distancia de ambos lados y La parte posterior del refrigerador a la pared u otra sustancia no debe estar a menos de 10cm. La capacidad de refrigeración puede verse disminuida si el espacio circundante es demasiado pequeño para que circule el aire.	

Buena ventilación Ubique siempre el frigorífico en un lugar con buena ventilación. Para el primer uso, espere 2 horas después de la manipulación y luego enchufe el enchufe y enciéndalo.	
Lejos de la fuente de calor Nunca coloque el refrigerador directamente bajo la luz del sol. Nunca lo ubique cerca de una fuente de calor o calentador para evitar que reduzca la capacidad de refrigeración.	
Sin cargas pesadas Nunca coloque cargas pesadas encima del refrigerador.	
Sin hacer agujeros Nunca haga agujeros en el refrigerador. Nunca instale otros materiales en el refrigerador.	
Ubicación estable Desempaque y ubique el refrigerador en un lugar plano y sólido.	

Preparación y suministro de energía


Toma de corriente exclusiva

Normalmente, el voltaje de la fuente de alimentación debe ser consistente con los requisitos de la placa de identificación. El receptáculo de energía debe tener una conexión a tierra confiable.




No compartir en el socket

Nunca permita que el refrigerador comparta el enchufe común con otro electrodoméstico, de lo contrario el cable se calentará y podría producirse un incendio.



Proteja los cables

Nunca rompa ni dañe los cables, de lo contrario podría producirse una fuga de corriente y un incendio.




No enjuague con agua

Nunca enjuague la superficie del refrigerador, de lo contrario podría producirse una fuga de corriente.




Evite el uso de productos inflamables y explosivos.

Nunca coloque ningún producto inflamable o explosivo dentro del refrigerador, como éter, gasolina, alcohol, adhesivos y explosivos. Nunca coloque productos peligrosos cerca del frigorífico.



Sin spray

No se permite rociar productos inflamables como pintura o revestimiento cerca del refrigerador, de lo contrario podría producirse un incendio.



Después de un corte de

energía Después de un corte de energía o de desenchufar el refrigerador, espere siempre al menos 5 minutos y luego podrá enchufar el refrigerador y encenderlo nuevamente.



Sin medicina

No se permite conservar ningún medicamento dentro del frigorífico.





Uso y precaución

1. Antes de usar:

Enchufe el refrigerador en un enchufe exclusivo. Después de que el refrigerador esté funcionando, colóquelo Mano en la succión de aire para confirmar que esté lo suficientemente frío. Entonces puedes poner comida dentro de la caja fría.

2. Controlador de temperatura digital



LED de refrigerante (Circulo rojo)	Estado	Significado
	Sólido encendido	El compresor está funcionando, comienza la refrigeración.
	Brillante	El compresor no funciona, no hay refrigeración.

Cuando recién se enciende la energía o después de un corte de energía, el compresor tendrá un retraso de 5 minutos para comenzar, en este momento, el LED de refrigerante está parpadea, el compresor no funciona y no hay refrigeración. Cuando El LED de refrigerante está encendido fijo, el compresor comienza a funcionar y comienza la refrigeración.

Características de la función

- Es un controlador inteligente integrado de tamaño mini y aplicable a la compresor de un Hp.


Las funciones principales son: Visualización de temperatura/Control de temperatura/Manual, descongelación automática por combustión/Control de iluminación/Almacenamiento de valor/auto

Prueba/bloqueo de parámetros

Operación del panel frontal

1. Establecer la temperatura

Prensa , se muestra la temperatura establecida. Prensa



para modificar y almacenar el valor mostrado. Prensa



botón para salir

El ajuste y visualización de la temperatura de la cámara fría. Ajuste de temperatura.

rango: 2 ~ 6 (35,6 ~ 42,8)

2. Si no se presiona más botón dentro de 10 segundos, la cámara frigorífica

Se mostrará la temperatura.

3. Iluminación: Presione el botón , se enciende; Presione nuevamente, se detiene.

Inicio/parada del descongelamiento manual: presione el botón  y manténgalo presionado durante 6 segundos para descongelar o detener el descongelamiento.

4. LED de refrigerante: durante la refrigeración, el LED está encendido; Cuando la habitación fría temperatura es constante, el LED está apagado; Durante el inicio diferido, el LED parpadea.

5. LED de descongelación: durante el descongelamiento, el LED está encendido; Cuando deja de descongelarse, el LED está apagado. Durante la visualización del retardo de descongelación, el LED parpadea.

6. Función "Turbo": pulsación larga  durante 3 segundos, el compresor se fuerza

para comenzar durante 2 horas, ingrese directamente al descongelamiento después de 2 horas; bajo la fuerza

estado de enfriamiento, pulsación larga  durante 3 segundos para salir del enfriamiento forzado.

3. Precauciones

- Acortar el tiempo de apertura de la puerta y reducir la frecuencia de apertura es bueno para mantener un Temperatura fría dentro del frigorífico.

- Nunca bloquee la succión y salida de aire. Mantener la circulación del aire y capacidad de refrigeración. •

No congestione los alimentos ya que esto influirá en el efecto refrescante. Ajustar la altura de la rejilla para un almacenamiento

adecuado de los alimentos. • Enfríe la comida caliente a temperatura ambiente antes de colocarla en el refrigerador. •

Trate de reducir los tiempos de apertura y mantenga frío el interior del frigorífico en caso de que se corta la energía.

- Sólo el personal de servicio cualificado puede reparar el cable de alimentación dañado. con herramientas

- especiales. • Nunca toque el compresor para evitar quemaduras.

- Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños)

con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción

sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. • Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con el

aparato. • El

manual de funcionamiento no es adecuado para las personas (incluidos los niños)

con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y el conocimiento. •

La carga máxima del estante no supera los 10 kg. • La clase climática del aparato es 4, se sugiere que las unidades sean

utilizado a una temperatura ambiente de 16 -32 .

ADVERTENCIA

- Mantenga libres de obstrucciones todas las aberturas de ventilación del aparato.

cerramiento o en la estructura para empotrar. • No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el

proceso de descongelación, distintos a los recomendados por el fabricante. • No dañe el circuito frigorífico. • No utilice aparatos eléctricos dentro de

los compartimentos de almacenamiento de alimentos del

el aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

Mantenimiento

1.Aviso

A menudo se mantiene limpio el frigorífico y es necesario un mantenimiento periódico.

Desenchufe siempre el enchufe antes del mantenimiento.

Nunca utilice un enchufe dañado o un enchufe suelto para evitar descargas eléctricas o cortocircuito.

Nunca enjuague el refrigerador. Nunca utilice detergente alcalino, jabón, gasolina, acetona o cepillo.

2.Limpiar el exterior

Sumerja un paño suave en detergente neutro (detergente para vajilla) para limpiar el exterior. del refrigerador y luego límpielo con un paño suave y seco.

3.Limpiar el interior

Saque la rejilla para limpiarla con agua.

4.Apagar el frigorífico durante mucho tiempo.

Saque toda la comida y desenchufe el enchufe de la pared.

Limpie a fondo el interior y el exterior del frigorífico y abra la puerta.

puerta para que se seque lo suficiente.

El cristal se rompe con facilidad. Mantenga el vaso lejos del alcance de los niños.

Limpie la bandeja de condensado y séquela.

Solución de problemas

Problema	Causa y remedio
No refrigeración	¿Está bien el enchufe? ¿Está roto el fusible? ¿No hay poder?

Insatisfactorio refrigeración	¿Está bajo el sol? ¿Hay alguna fuente de calor? ¿cercano? ¿La ventilación circundante es mala? ¿La puerta cierra bien? ¿La puerta se abre por mucho tiempo? ¿tiempo? ¿Está deformada o dañada la tira selladora de la puerta? ¿La comida está congestionada o en exceso? ¿Los alimentos bloquean la succión o salida de aire? Regule el controlador de temperatura.
Mucho ruido	El frigorífico no se nivela. El refrigerador hace contacto con la pared u otra materia. Hay una pieza suelta en el refrigerador.
Comuníquese con el agente de servicio local para obtener ayuda si la simple solución de problemas no funciona. resuelve los problemas.	

Nota:

Los siguientes fenómenos no son problemas.

Se escucha el murmullo del agua cuando el frigorífico está funcionando. Es un Fenómeno normal ya que el refrigerante circula en el sistema.

En la temporada de lluvias, es posible que se encuentre condensación en el exterior del refrigerador. No es un problema causado por la alta humedad. Simplemente use paño para limpiarlo.

Lista de embalaje

No.	Artículo		Observación
1	Refrigerador de exhibición	Cantidad 1 juego	
2	Manual	PC 1	

Nota:

1.El diagrama del circuito eléctrico y los parámetros en la placa de identificación del producto. son definitivos si han sido modificados.

- 2.El diseño podría mejorarse sin previo aviso.
- 3.El producto sirve como contador para transacciones entre ventas.
personal y clientes, la puerta está en la parte trasera del aparato y
debe ser utilizado por el personal de ventas, para que el personal de ventas pueda proporcionar
bienes a los consumidores.
- 4. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante.
su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar riesgos.

	Durante el uso, mantenimiento y eliminación del aparato, por favor preste atención al símbolo similar al del lado izquierdo, que es ubicado en la parte trasera del aparato (panel trasero o compresor) y con color amarillo o naranja. Es un símbolo de advertencia de riesgo de incendio. hay inflamables materiales en tuberías de refrigerante y compresor. Manténgase alejado de la fuente de fuego durante el uso, servicio y desecho.
--	---

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

ŁODÓWKA WYSTAWOWA

MODEL: XCW-100L XCW-120LS XCW-160LS

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie. „Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SKALA WYSYŁKI

MODELE: XCW-100L, XCW-120LS, XCW-160LS



POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Proszę, czuj się swobodnie by

Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie — aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA Ten produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki śmieci na terenie Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych jako takie nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Ogólny

1. W lodówce stołowej zastosowano całkowicie zabudowany kompresor najlepszej marki. Czynnik chłodniczy R600a lub R290 jest czynnikiem przyjaznym dla środowiska. Charakteryzuje się racjonalną konfiguracją układu chłodniczego z wymuszonym chłodzeniem powietrzem za pomocą dmuchawy. Temperatura wewnątrz lodówki jest dość wyrównana.




2. Na drzwiach i korpusie zastosowano podwójne, puste, przezroczyste szyby. Charakteryzuje się artystycznym i eleganckim wyglądem, doskonałą perspektywą i łatwością dostępu.






3. Ma szerokie zastosowanie w domu towarowym i domu, a także w sali konferencyjnej i salonie

Struktura i części



Uchwyt i montaż


Ostrożnie Najpierw odłącz gniazdko ściennie. Nigdy nie przechylaj go pod kątem większym niż 45 stopni podczas przenoszenia	
Suche miejsce Zawsze umieszczaj lodówkę w suchym miejscu.	
Wystarczająca przestrzeń Odległość z obu stron i odległość tyłu lodówki od ściany lub innej substancji nie może być mniejsza niż 10cm. Wydajność chłodnicza może zostać zmniejszona, jeśli przestrzeń wokół urządzenia jest zbyt mała, aby zapewnić cyrkulację powietrza.	

Dobra wentylacja Zawsze umieszczaj lodówkę w miejscu z dobrą wentylacją. Przy pierwszym użyciu odczekaj 2 godziny po obsłudze, a następnie podłącz gniazdko ściennie i uruchom je.	
Daleko od źródła ciepła Nigdy nie umieszczaj lodówki bezpośrednio pod słońcem. Nigdy nie umieszczaj jej w pobliżu źródła ciepła lub grzejnika, aby zapobiec zmniejszeniu wydajności chłodzenia.	
Żadnych ciężkich ładunków Nigdy nie kładź żadnego ciężkiego ładunku na górze lodówki.	
Bez robienia dziur Nigdy nie rób dziury w lodówce. Nigdy nie instaluj innych przedmiotów na lodówce.	
Stabilna lokalizacja Rozpakuj i umieść lodówkę na płaskim i stabilnym miejscu.	

Przygotowanie i zasilanie


Ekskluzywne gniazdo zasilania

Zwykle napięcie zasilania powinno być zgodne z wymaganiami z tabliczki znamionowej. Gniazdo zasilania musi mieć niezawodne uziemienie.




Brak udziału w gnieździe

Nigdy nie pozwalaj, aby lodówka korzystała ze wspólnego gniazdka z innym urządzeniem, w przeciwnym razie kabel nagrzeje się i może dojść do pożaru.



Chroń kable Nigdy

nie łam ani nie uszkodzaj kabli, gdyż może to spowodować upływ prądu i pożar.




Zakaz splukiwania wodą

Nigdy nie splukuj powierzchni lodówki, gdyż może to spowodować upływ prądu.




Zapobiegaj umieszczaniu w lodówce materiałów

łatwopalnych i wybuchowych. Nigdy nie wkładaj do lodówki żadnych łatwopalnych lub wybuchowych substancji, takich jak eter, benzyna, alkohol, kleje i materiały wybuchowe. Nigdy nie umieszczaj niebezpiecznych produktów w pobliżu lodówki.




Bez sprayu

Niedozwolone jest rozpylanie w pobliżu lodówki materiałów łatwopalnych, takich jak farba lub powłoka, gdyż może to spowodować pożar



Po przerwie w dostawie

prądu Po przerwie w dostawie prądu lub odłączeniu lodówki od prądu zawsze należy odczekać co najmniej 5 minut, a następnie można podłączyć lodówkę i uruchomić ją ponownie.



Żadnego leku

Żadnego leku nie wolno przechowywać w lodówce.





Używaj i zachowaj ostrożność

1. Przed użyciem:

Podłącz lodówkę do specjalnego gniazdka. Po uruchomieniu lodówki podłącz ją ręką na zasysanym powietrzu, aby upewnić się, że jest wystarczająco zimne. Wtedy możesz umieścić jedzenie w chłodni.

2. Cyfrowy regulator temperatury



Dioda czynnika chłodniczego (Czerwone koło)	Status	Oznaczający
	Włączone	Sprężarka działa, rozpoczyna się chłodzenie.
	Błyskowy	Sprężarka nie działa, brak chłodzenia.

Gdy zasilanie jest właśnie włączone lub po przerwie w dostawie prądu, sprężarka Start będzie opóźniony o 5 minut. W tym momencie świeci się dioda LED czynnika chłodniczego miga, sprężarka nie działa i nie ma chłodzenia. Gdy dioda LED czynnika chłodniczego świeci światłem ciągłym, sprężarka rozpoczyna pracę i rozpoczyna się chłodzenie.

Cechy funkcji

- Jest to niewielki, zintegrowany inteligentny kontroler, który można zastosować w...
sprężarka o mocy jednego KM.


Główne funkcje to: wyświetlanie temperatury/kontrola temperatury/ręczne, automatyczne odszranianie poprzez
wypalenie/kontrola oświetlenia/zapisywanie wartości/samodzielne

Testowanie/blokowanie parametrów

Obsługa panelu przedniego

1. Ustaw temperaturę

Naciskać  przycisku wyświetli się ustawiona temperatura. Naciskać



przycisk umożliwiający modyfikację i zapisanie wyświetlanej wartości. Naciskać  przycisk, aby wyjść

regulację i wyświetlanie temperatury w chłodni. Ustawianie temperatury

zakres: 2 ~ 6 °C (35,6 ~ 42,8 °F)

2. Jeśli w ciągu 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, komora chłodnicza
zostanie wyświetlona temperatura.

3. Podświetlenie: naciśnij przycisk ; zaświeci się; Naciśnij ponownie, zatrzyma się.

Ręczne rozpoczęcie/zatrzymanie odszraniania: Naciśnij  i przytrzymaj przycisk przez 6 sekund, aby
rozmrzać lub zatrzymać rozmrażanie.

4. Dioda LED czynnika chłodniczego: Podczas chłodzenia dioda LED świeci; Kiedy zimny pokój
temp. jest stała, dioda LED jest wyłączona; Podczas opóźnionego startu dioda LED miga.

5. Dioda rozmrażania: podczas rozmrażania dioda świeci się; Kiedy zakończy się rozmrażanie,
dioda LED jest wyłączona. Podczas wyświetlania opóźnienia odszraniania dioda LED miga.

6. Funkcja „Turbo”: długie naciśnięcie  przez 3 sekundy, sprężarka jest wymuszona

aby rozpocząć rozmrażanie na 2 godziny, bezpośrednio po 2 godzinach włącz odszranianie; pod przymusem

stan chłodzenia, długie naciśnięcie  przez 3 sekundy, aby zakończyć wymuszone chłodzenie.

3. Przestrogi

• Dobrze jest skrócić czas otwarcia drzwi i zmniejszyć częstotliwość otwierania
niska temperatura wewnątrz lodówki.

- Nigdy nie blokuj wlotu i wylotu powietrza. Zachowaj cyrkulację powietrza i zdolność chłodniczą.
- Nie należy zagęszczać żywności, ponieważ może to mieć wpływ na efekt chłodzenia. Regulować wysokość stojaka zapewniająca prawidłowe przechowywanie żywności.
- Przed włożeniem gorącej żywności do temperatury pokojowej ostudź ją lodówka.
- Spróbuj skrócić czas otwarcia i utrzymuj chłodne wnętrze lodówki na wypadek, gdyby zasilanie jest odcięte.
- Uszkodzony kabel zasilający może naprawiać wyłącznie wykwalifikowany pracownik serwisu za pomocą specjalnych narzędzi.
- Nigdy nie dotykaj sprężarki, aby uniknąć poparzenia.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi możliwościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi albo brakiem doświadczenia i wiedzy, chyba że zapewniono im nadzór lub instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
- Instrukcja obsługi nie jest przeznaczona dla osób (w tym dzieci) z ograniczonymi możliwościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi albo brakiem doświadczenia i wiedzy.
- Maksymalne obciążenie półki nie przekracza 10 kg.
- Klasa klimatyczna urządzenia wynosi 4, zgodnie z sugerowanymi jednostkami stosowanymi w temperaturze otoczenia 16°C-32°C.

OSTRZEŻENIE

- Nie zasłaniaj wszystkich otworów wentylacyjnych urządzenia obudowie lub w konstrukcji do wbudowania.
- Nie używaj urządzeń mechanicznych ani innych środków przyspieszających rozmrażania inny niż zalecany przez producenta.
- Nie uszkodź obwodu czynnika chłodniczego.
- Nie używaj urządzeń elektrycznych w komorach do przechowywania żywności.
- urządzenie, chyba że są typu zalecanego przez producent.

Konserwacja

1. Uwaga

Często utrzymuj lodówkę w czystości i konieczna jest okresowa konserwacja.

Zawsze odłączaj wtyczkę z gniazdka przed konserwacją

Nigdy nie używaj uszkodzonej wtyczki lub luźnego gniazdka, aby zapobiec porażeniu prądem lub zwarcie.

Nigdy nie spłukuj lodówki. Nigdy nie używaj alkalicznego detergentu, mydła, benzyny, acetonu ani szczotki.

2. Wyczyść na zewnątrz

Zanurz miękką szmatkę w neutralnym detergencie (detergencie do naczyń), aby wyczyścić zewnętrzną część lodówki, a następnie wytrzyj ją suchą, miękką szmatką.

3. Wyczyść wewnątrz

Wyjmij stojak do czyszczenia wodą

4. Wyłącz lodówkę na dłuższy czas

Wyjmij całe jedzenie i odłącz gniazdko ściennie.

Dokładnie wyczyść lodówkę zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, a następnie otwórz ją

drzwi, aby zapewnić wystarczającą suchość.

Szkoło łatwo pęka. Trzymaj szklankę z dala od dzieci.

Wyczyść tackę na skropliny i wytrzyj ją do sucha.

Rozwiązywanie problemów

Kłopoty	Przyczyna i lekarstwo
NIE chłodzenie	Czy wtyczka jest dobrze włożona do gniazdka? Czy bezpiecznik jest uszkodzony? Czy nie ma mocy?

Niedostateczny chłodzenie	Czy jest wystawione na działanie promieni słonecznych? Czy jest jakieś źródło ciepła w pobliżu? Czy wentylacja otoczenia jest zła? Czy drzwi dobrze się zamykają? Czy drzwi otwierają się na długo czas? Czy uszczelka drzwi jest zdeformowana lub uszkodzona? Czy jedzenie jest zatłoczone lub za dużo? Czy żywność blokuje wlot lub wylot powietrza? Wyreguluj regulator temperatury.
Dużo hałasu	Lodówka nie jest wypoziomowana. Lodówka styka się ze ścianą lub innym przedmiotem. W lodówce znajduje się luźna część.
Jeśli proste rozwiązanie problemu nie pomoże, skontaktuj się z lokalnym agentem serwisowym rozwiązać problemy.	

Notatka:

Następujące zjawiska nie stanowią problemu

Gdy lodówka pracuje, słysząc szmer wody. To jest normalne zjawisko związane z cyrkulacją płynu chłodzącego w układzie.

W porze deszczowej na zewnątrz może wystąpić kondensacja lodówka. Nie jest to kłopotliwe, spowodowane dużą wilgotnością. Po prostu użyj szmatki, aby ją wytrzeć.

Lista rzeczy do spakowania

NIE.	Przedmiot	Ilość	Uwaga
1	Wystawa lodówki	1 zestaw	
2	podręcznik	1 szt	

Notatka:

1.Schemat obwodu elektrycznego i parametry na tabliczce znamionowej produktu są ostateczne, jeżeli uległy zmianie.

2. Projekt może zostać ulepszony bez powiadomienia.
3. Produkt służy jako licznik transakcji pomiędzy sprzedawcami personelu i klientów, drzwi znajdują się z tyłu urządzenia i musi być używany przez personel sprzedaży, aby personel sprzedaży mógł zapewnić towarów konsumentom.
4. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, producent musi go wymienić, swojego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.

	Podczas użytkowania należy serwisować i utylizować urządzenie zwrócić uwagę na symbol podobny do lewej strony, czyli znajduje się z tyłu urządzenia (panel tylny lub sprężarka) oraz w kolorze żółtym lub pomarańczowym. Jest to symbol ostrzegawczy dotyczący zagrożenia pożarowego. Są łatwopalne materiały w rurach czynnika chłodniczego i sprężarce. Podczas użytkowania, serwisowania i konserwacji należy znajdować się z dala od źródła ognia sprzedaż.
--	--

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

DISPLAY-KOELKAST

MODEL: XCW-100L XCW-120LS XCW-160LS

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

'Bespaar de helft', 'Halve prijs' of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle aangeboden categorieën gereedschappen dekken. door ons. U wordt er vriendelijk aan herinnerd om, wanneer u een bestelling bij ons plaatst, zorgvuldig te verifiëren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VERZENDSCHAAL

MODEL: XCW-100L, XCW-120LS, XCW-160LS



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Voel je vrij om

Neem contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

	Waarschuwing-Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de handleiding zorgvuldig lezen.
	CORRECTE VERWIJDERING Dit product valt onder de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat het product in de Europese Unie een aparte afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig gemarkeerd zijn, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten naar een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten worden gebracht

Algemeen

1. Op de bureaukoelkast wordt een volledig gesloten compressor van het beste merk gebruikt. Het koudemiddel R600a of R290 is een milieuvriendelijk middel. Het beschikt over een rationele configuratie van het koelsysteem met geforceerde luchtkoeling door een ventilator. De temperatuur in de koelkast is redelijk gelijkmatig.
2. Op de deur en de carrosserie worden dubbele holle transparante glazen gebruikt. Het beschikt over een artistieke en elegante uitstraling, perfect perspectief en gemakkelijk toegang.
3. Het heeft een brede toepassing in warenhuizen en huizen, maar ook in de vergaderruimte en zitkamer


Structuur en onderdelen



Handvat en erectie

Breekbaar

Haal eerst de stekker uit het stopcontact.
 Kantel hem tijdens het hanteren nooit meer dan 45 graden




Droge






plaats Plaats de koelkast altijd op een droge plaats.



Voldoende ruimte

De afstand van beide kanten en achterkant van de koelkast tot muur of andere substantie mag niet minder zijn dan 10 cm. Het koelvermogen kan afnemen als de omringende ruimte te klein is om lucht te laten circuleren.




Goed ventilatie Plaats de koelkast altijd op een plaats met goede ventilatie. Wacht bij het eerste gebruik 2 uur na gebruik, steek dan de stekker in het stopcontact en start hem.	
Ver van warmtebron Plaats de koelkast nooit direct in de zon. Plaats hem nooit in de buurt van een warmtebron of verwarming om te voorkomen dat deze de koelcapaciteit vermindert.	
Geen zware last Plaats nooit zware lasten op de bovenkant van de koelkast.	
Geen gaten maken Maak nooit een gat in de koelkast. Installeer nooit andere zaken op de koelkast.	
Stabiele locatie Uitpakken en de koelkast op een vlakke en stevige plaats plaatsen.	

Vorbereiding en voeding


Exclusief stopcontact

Normaal gesproken moet de voedingsspanning overeenkomen met de vereisten op het typeplaatje. Het stopcontact moet een betrouwbare aardaansluiting hebben.




Geen aandeel op socket

Laat de koelkast nooit het gemeenschappelijke stopcontact delen met andere apparaten, anders wordt de kabel heet en kan er brand ontstaan.



Bescherm kabels

Breek of beschadig de kabels nooit, anders kan er stroomlekken en brand ontstaan.




Er wordt geen water

doorgespoeld. Spoel het oppervlak van de koelkast nooit door, anders kan er stroom gaan lekken.




Voorkom ontvlambare en explosieve stoffen Plaats

nooit ontvlambare of explosieve stoffen in de koelkast, zoals ether, benzine, alcohol, lijm en explosieven. Plaats nooit gevaarlijke producten in de buurt van de koelkast.




Geen spray

Het is niet toegestaan om brandbare stoffen, zoals verf of coating, in de buurt van de koelkast te spuiten, omdat er anders brand kan ontstaan



Na een stroomonderbreking

Wacht na een stroomonderbreking of na het loskoppelen van de koelkast altijd minimaal 5 minuten, waarna u de stekker van de koelkast weer in het stopcontact kunt steken en opnieuw kunt opstarten.



Geen medicijn

Er mogen geen medicijnen in de koelkast bewaard worden.




Gebruik en voorzichtigheid

1. Vóór gebruik:

Sluit de koelkast aan op een exclusief stopcontact. Nadat de koelkast is ingeschakeld, plaatst u deze hand op de luchtaanzuiging om te bevestigen dat het voldoende koud is. Dan mag je zetten voedsel in de koelbox.

2. Digitale temperatuurregelaar



Koelmiddel-LED (Rode cirkel)	Toestand	Betekenis
	Stevig aan	De compressor werkt, de koeling begint.
	Knipperend	De compressor werkt niet, geen koeling.

Wanneer de stroom net wordt ingeschakeld of na een stroomstoring, schakelt de compressor uit heeft een vertraging van 5 minuten om te starten. Op dit moment brandt de koelmiddel-LED knippert, de compressor werkt niet en er is geen koeling. Wanneer de koelmiddel-LED brandt continu, de compressor begint te werken en de koeling begint.

Kenmerken van functie

- Het is een mini-formaat en geïntegreerde intelligente controller en toepasbaar op de compressor van één pk.

De belangrijkste functies zijn: temperatuurweergave/temperatuurregeling/handmatig, automatisch ontdooien door uitbranden/verlichtingsregeling/waardeopslag/zelf

Testen/parametervergrendeling

Bediening op het voorpaneel

1. Stel de temperatuur in

druk op  knop, de ingestelde temperatuur wordt weergegeven. druk op  of 

knop om de weergegeven waarde te wijzigen en op te slaan. druk op  knop om af te sluiten

de aanpassing en weergave van de temperatuur in de koelruimte. Temperatuurstelling bereik: 2 ~ 6 °C (35,6 ~ 42,8 °C)

2. Als er binnen 10 seconden geen knop meer wordt ingedrukt, gaat de koelcel verder temperatuur zal worden weergegeven.

3. Verlichting: druk op de  knop, deze licht op; Druk nogmaals en het stopt.

Handmatig starten/stoppen met ontdooien: Houd de  knop 6 seconden ingedrukt ontdooien of stoppen met ontdooien.

4. Koelmiddel-LED: Tijdens het koelen brandt de LED; Wanneer de koude kamer temperatuur. is constant, de LED is uit; Tijdens de uitgestelde start knippert de LED.

5. Ontdooi-LED: tijdens het ontdooien brandt de LED; Wanneer het ontdooien stopt, de LED is uit. Tijdens de vertragingweergave van de ontdooiing knippert de LED.

6. "Turbo" -functie: lang indrukken  gedurende 3 seconden wordt de compressor geforceerd

om 2 uur te starten, ga na 2 uur direct in de ontdooiing; onder de gedwongen

koelstatus, lang indrukken  gedurende 3 seconden ingedrukt om de geforceerde koeling te verlaten.

3. Waarschuwingen

• Het is goed om de open tijd van de deur te verkorten en de open frequentie te verlagen koude temperatuur in de koelkast.

- Blokkeer nooit de luchtaanzuiging en -uitlaat. Houd de luchtcirculatie en

- koelvermogen. • Zorg ervoor

dat het voedsel niet verstopt raakt, omdat dit het koeleffect zal beïnvloeden. Aanpassen de rekhoogte voor een juiste opslag van voedsel. •

Koel het hete voedsel af tot kamertemperatuur voordat u het in de oven plaatst koelkast. •

Probeer de open tijden te verkorten en houd de koelkast binnen koud voor het geval dat de stroom wordt

afgesloten. • Alleen ervaren servicemonteurs mogen de beschadigde stroomkabel repareren met speciaal

- gereedschap. • Raak de compressor nooit aan om

- brandwonden te voorkomen. • Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen)

- met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring

- en kennis, tenzij zij toezicht of instructie hebben gekregen

- betreffende het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun

- veiligheid. • Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met de spelen apparaat. •

De gebruikershandleiding is niet geschikt voor personen (inclusief kinderen)

met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring

- en kennis. • De

- maximale belasting van de plank bedraagt niet meer dan 10 kg. • De

- klimaatklasse van het apparaat is 4. Er wordt voorgesteld dat de eenheden dat zijn gebruikt bij omgevingstemperatuur 16ÿ-32ÿ.

WAARSCHUWING

- Houd alle ventilatieopeningen in het apparaat vrij van obstakels

- behuizing of in de constructie voor inbouw. • Gebruik

- geen mechanische apparaten of andere middelen om de snelheid te versnellen

- ontdooiprocès, anders dan aanbevolen door de fabrikant. • Beschadig het koelcircuit niet. •

- Gebruik geen elektrische apparaten in de

- voedselbewaarvakken van

- het apparaat, tenzij ze van het door de fabrikant aanbevolen type zijn

- fabrikant.

Onderhoud

1. Opmerking

Vaak houd je de koelkast schoon en is periodiek onderhoud noodzakelijk.

Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert

Gebruik nooit een beschadigde stekker of een los stopcontact om een elektrische schok te voorkomen kortsluiting.

Spoel de koelkast nooit door. Gebruik nooit alkalische schoonmaakmiddelen, zeep, benzine, aceton of een borstel.

2. Maak de buitenkant schoon

Doop een zachte doek in een neutraal schoonmaakmiddel (servieswasmiddel) om de buitenkant schoon te maken van de koelkast en veeg deze vervolgens af met een droge, zachte doek.

3. Maak de binnenkant schoon

Rek eruit halen om met water schoon te maken

4. Schakel de koelkast voor langere tijd uit

Haal al het voedsel eruit en haal de stekker uit het stopcontact.

Maak de koelkast zowel van binnen als van buiten grondig schoon en open de koelkast deur voor voldoende droog.

Het glas breekt gemakkelijk. Houd het glas uit de buurt van kinderen.

Maak de condensbak schoon en veeg deze droog.

Probleemoplossen

Probleem	Oorzaak en remedie
Nee koeling	Zit de stekker goed in het stopcontact? Is de zekering kapot? Is er geen stroom?

Onbevredigend koeling	Staat het in de zon? Is er een warmtebron in de buurt? Is de omringende ventilatie slecht? Sluit de deur goed? Gaat de deur lang open? tijd? Is de deurafdichtstrip vervormd of beschadigd? Is het voedsel overvol of te veel? Blokkeert voedsel de luchtaanzuiging of -uitlaat? Regel de temperatuurregelaar.
Veel geluid	De koelkast staat niet waterpas. De koelkast maakt contact met een muur of een ander voorwerp. Er zit een los onderdeel in de koelkast.
Neem contact op met uw plaatselijke serviceagent voor hulp als eenvoudige probleemoplossing niet lukt los De problemen op.	

Opmerking:

De volgende verschijnselen zijn geen problemen

Het geruis van water is te horen wanneer de koelkast werkt. Het is een

Dit is een normaal verschijnsel wanneer de koelvloeistof in het systeem circuleert.

In het natte seizoen kan er condensatie optreden aan de buitenkant van het water koelkast. Het is geen probleem, dat wordt veroorzaakt door een hoge luchtvochtigheid. Gewoon gebruiken doek om het af te vegen.

Paklijst

Nee.	Item		Opmerking
1	Display koelkast	Aantal 1 set	
2	Handmatig	1 stuk	

Opmerking:

1. Het elektrische schakelschema en de parameters op het typeplaatje van het product zijn definitief als ze zijn gewijzigd.

2. Het ontwerp kan zonder voorafgaande kennisgeving worden verbeterd.
3. Het product dient als loket voor transacties tussen verkopen personeel en klanten, de deur bevindt zich aan de achterkant van het apparaat en moet worden gebruikt door het verkooppersoneel, zodat het verkooppersoneel kan voorzien goederen aan consumenten.
4. Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant worden vervangen. een serviceagent of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.

	Tijdens het gebruik, onderhoud en verwijdering van het apparaat, alstublieft let op het symbool dat lijkt op de linkerkant, namelijk bevindt zich aan de achterkant van het apparaat (achterpaneel of compressor) en met gele of oranje kleur. Het is een risico op brandwaarschuwingssymbool. Er zijn ontvlambare stoffen materialen in koelmiddelleidingen en compressor. Zorg ervoor dat u ver weg bent van de brandhaard tijdens gebruik, service en onderhoud beschikbaarheid.
--	--

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

DISPLAY KYLSKÅP

MODELL: XCW-100L XCW-120LS XCW-160LS

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du verkligen sparar hälften i jämförelse med de främsta varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FRAKTSKALA

MODELL: XCW-100L, XCW-120LS, XCW-160LS



BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Du får gärna
kontakta oss:

**Teknisk support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual.

Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna noggrant.
	KORREKT AVFALLSHANTERING Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EC. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater




Allmän






1. Helt slutna kompressor av högsta märke används på skrivbordsskylskåpet. Köldmediet R600a eller R290 är av ett miljövänligt medel. Den har en rationell konfiguration av kylsystem med fläkt forcerad luftkylning. Temperaturen är ganska jämn inne i kylskåpet.
2. Dubbla ihåliga transparenta glas används på dörr och kaross. Den har ett konstnärligt och elegant utseende, perfekt perspektiv och lätt tillgång.
3. Den har en bred tillämpning i varuhus och hus samt mötesrum och vardagsrum

Struktur och delar



Handtag och erektion


Hanteras varsamt Koppla först ur vägguttaget. Luta den aldrig över 45 grader under hantering	
Torr plats Placera alltid kylskåpet på en torr plats.	
Tillräckligt utrymme Avståndet från båda sidor och baksidan av kylskåpet till väggen eller annat ämne får inte vara mindre än 10 cm. Kylkapaciteten kan minska om dess omgivningsutrymme är för litet för att cirkulera luft.	

Brunnsventilation Placera alltid kylskåpet på en plats med bra ventilation. För första gången, vänta i 2 timmar efter hantering och sätt sedan i vägguttaget och starta det.	
Långt från värmekälla Placera aldrig kylskåpet direkt under solskenet. Placera det aldrig i närheten av någon värmekälla eller värmeelement för att förhindra att det minskar kylkapaciteten.	
Ingen tung last Lägg aldrig någon tung last ovanpå kylskåpet.	
Ingen håltagning Gör aldrig hål på kylskåp. Installera aldrig annat material på kylskåpet.	
Stabilt läge Packa upp och placera kylskåpet på en plan och stadig plats.	

Förberedelse och strömförsörjning


Exklusivt eluttag

Normalt bör strömförsörjningsspänningen överensstämma med kraven på märkskylten. Strömuttaget måste ha en tillförlitlig jordanslutning.




Ingen del på uttaget

Låt aldrig kylskåpet dela det gemensamma uttaget med andra apparater, annars blir kabeln varm och det kan orsaka brand.



Skydda kablar Bryt

eller skada aldrig kablarna, annars kan strömläckage och brand uppstå.




Ingen vattenspolning

Spola aldrig kylvtan, annars kan strömläckage uppstå.




Förhindra från brandfarliga och explosiva ämnen.

Placera aldrig brandfarliga eller explosiva ämnen inuti kylskåpet såsom eter, bensen, alkohol, lim och explosiva ämnen. Placera aldrig farliga produkter i närheten av kylskåpet.




Ingen spray

Det är inte tillåtet att spraya brandfarliga ämnen som färg eller beläggning i närheten av kylskåpet, annars kan brand uppstå



Efter strömavbrott

Efter strömavbrott eller när du kopplat ur kylskåpet ska du alltid gråta minst 5 minuter och sedan kan du koppla in kylskåpet och starta det igen.



Ingen medicin

Ingen medicin får förvaras i kylan.




Använd och försiktighet

1. Före användning:

Anslut kylskåpet till exklusivt uttag. Efter att kylskåpet är igång, sätt handen på luftsuet för att bekräfta att det är tillräckligt kallt. Då kan du lägga mat i kylboxen.

2. Digital temperaturregulator



Köldmedium LED (Röd cirkel)	Status	Menande
	Fast på	Kompressorn fungerar, kylningen börjar.
	Blinkande	Kompressorn fungerar inte, ingen kylning.

När strömmen precis slås på eller efter ett strömavbrott, kommer kompressorn komma att ha en fördröjning på 5 minuter att starta, vid denna tidpunkt lyser köldmedielampan blinkar, kompressorn fungerar inte och det finns ingen kylning. När köldmedielampan lyser med fast sken, kompressorn börjar fungera och kylningen börjar.

Funktioner

- Det är en integrerad intelligent styrenhet i ministorlek och tillämplig på kompressor på en hk.

Huvudfunktionerna är: Temperaturvisning/Temperaturkontroll/Manuell, automatisk avfrostning genom förbränning/Belysningskontroll/Värdelagring/självt

Testning/parameter Låsning

Användning av frontpanelen

1. Ställ in temperaturen

Tryck  knappen visas den inställda temperaturen. Tryck



för att ändra och lagra det visade värdet. Tryck



knappen för att avsluta

justeringen och visa kylrumstemperaturen. Temperaturinställning

område: 2~6°C (35,6~42,8°C)

2. Om ingen mer knapp trycks in inom 10 sekunder kommer kylrummet temperatur kommer att visas.

3. Belysning: Tryck på knappen , den tänds; Tryck igen, det stannar.

Manuell start/stopp av avfrostning: Tryck på knappen  och håll den intryckt i 6 sekunder för att avfrostning eller stoppa avfrostning.

4. Kylmedels-LED: Under kylning lyser LED-lampan; När kylrummet temp. är konstant, lysdioden är släckt; Under fördröjd start blinkar lysdioden.

5. Defrost LED: under avfrostning lyser LED; När den slutar avfrosta, lysdioden är släckt. Under fördröjningsvisningen av avfrostning blinkar lysdioden.

6 "Turbo"-funktion: långt tryck  i 3 sekunder tvingas kompressorn

för att starta i 2 timmar, gå direkt in i avfrostning efter 2 timmar; under den påtvingade

kyltillstånd, lång tryckning  i 3 sekunder för att avsluta forcerad kylning.

3. Varningar

- Förkorta dörröppningstiden och minska öppningsfrekvensen är bra att hålla en kall temperatur inne i kylskåpet.

- Blockera aldrig luftsug och utlopp. Håll luftcirkulationen och kylförmåga.
- Gör inte maten överbelastad eftersom det påverkar kyleffekten. Justera hyllhöjden för korrekt matförvaring.
- Kyl ner den varma maten till rumstemperatur innan du lägger den i kylskåp.

Försök att minska öppettiderna och förvara kylskåpet kallt i fall det strömmen är

avstängd.

- Endast utbildad servicepersonal får reparera den skadade strömkabeln med specialverktyg.

- Rör aldrig kompressorn för att undvika skållning.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de inte har fått handledning eller instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparat.

- Bruksanvisningen är inte lämplig för personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap.
- Den maximala belastningen på hyllan överstiger inte 10 kg.
- Klimatklass för apparaten är 4, enheterna föreslås vara används vid 16-32 °C omgivningstemperatur.

VARNING

- Håll alla ventilationsöppningar i apparaten fria från hinder kapsling eller i konstruktionen för inbyggnad.
- Använd inte mekaniska anordningar eller andra medel för att accelerera avfrostning, annan än de som rekommenderas av tillverkaren.
- Skada inte köldmediekretsen.
- Använd inte elektriska apparater inuti matförvaringsfacken på apparaten, såvida de inte är av den typ som rekommenderas av tillverkare.

Underhåll

1. Observera

Håll ofta kylskåpet rent och regelbundet underhåll är nödvändigt.

Dra alltid ur vägguttaget innan underhåll

Använd aldrig skadad kontakt eller löst uttag för att förhindra elektriska stötar eller kortslutning.

Spola aldrig kylskåpet. Använd aldrig alkaliskt rengöringsmedel, tvål, bensin, aceton eller borste.

2. Rengör utsidan

Doppa mjuk trasa i neutralt rengöringsmedel (diskmedel) för att rengöra utsidan av kylskåpet och torka sedan av det med en torr mjuk trasa.

3. Rengör insidan

Ta ut gallret för rengöring med vatten

4. Stäng av kylskåpet under en längre tid

Ta ut all mat och dra ur vägguttaget.

Rengör både insidan och utsidan av kylskåpet noggrant och öppna dörren för tillräckligt torr.

Glaset går lätt sönder. Håll glaset långt från barn.

Rengör kondensbehållaren och torka den torr.

Felsökning

Problem	Orsak och åtgärd
Nej kylning	Är kontakten i uttaget bra? Är säkringen trasig? Finns det ingen ström?

Otillfredsställande kylning	Är det under solskenet? Finns det någon värmekälla närliggande? Är den omgivande ventilationen dålig? Stängs dörren bra? Går dörren öppen länge tid? Är dörrtätningslisten deformerad eller skadad? Är maten överbelastad eller för mycket? Blockerar maten luftsuget eller utloppet? Reglera temperaturregulatorn.
Mycket ljud	Kylskåpet planar inte. Kylskåpet kommer i kontakt med vägg eller annat. Det finns en lös del i kylskåpet.
Kontakta lokal serviceagent för hjälp om enkel felsökning inte gör det lösa problemen.	

Notera:**Följande fenomen är inga problem**

Mumlet av vatten hörs när kylskåpet fungerar. Det är en normalt fenomen då kylvätskan cirkulerar i systemet.

Under den regniga säsongen kan kondens förekomma på utsidan av den kylskåp. Det är inte ett problem, som orsakas av hög luftfuktighet. Använd helt enkelt trasa för att torka av det.

Packlista

Nej.	Artikel		Anmärkning
1	Display Kylskåp	Antal 1 set	
2	Manuell	1 st	

Notera:

1. Det elektriska kretsschemat och parametrarna på produktens namnskylt är slutliga om de har ändrats.

2. Designen kan förbättras utan föregående meddelande.
3. Produkten fungerar som en disk för transaktioner mellan försäljningar personal och kunder, dörren är på baksidan av apparaten och behöver användas av säljarna, så att säljarna kan tillhandahålla varor till konsumenter.
4. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceombud eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.



Under användning, service och kassering av apparaten, vänligen uppmärksamma symbol som liknar vänster sida, vilket är placerad på baksidan av apparaten (bakpanelen eller kompressorn) och med gul eller orange färg.

Det är risk för brand varningssymbol. Det finns brandfarliga material i köldmedierör och kompressor.

Vänligen var långt borta från brandkällan under användning, service och förfogande.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support