









<p><b>A</b></p>  <p>Cam Lock 10Pcs + 2 extra Pcs</p>	<p><b>B</b></p>  <p>Klix Cam 10Pcs + 2 extra Pcs</p>	<p><b>C</b></p>  <p>Dowel 9Pcs + 1 extra Pc</p>	<p><b>D</b></p>  <p>Adjustable Glide 4Pcs</p>	<p><b>E</b></p>  <p>6 Hole L-Bracket 5Pcs</p>	<p><b>F</b></p>  <p>Screw #4 x 5/8" 30Pcs+ 4 extra Pcs</p>	<p><b>G</b></p>  <p>Cam Cover 10Pcs+ 2 extra Pcs</p>
---	---	--	--	---	---	---


**STEP1**

Install Cam Locks and Dowel in hole positions provided. There should be four each installed



**IMPORTANT:**


**FUNCTION OF KLIX CAM**



1/4 RIGHT TURN FOR LOCKING


MAKE SURE THE ARROW IS POINTING UPWARDS BEFORE INSERTING INTO THE PANEL'S HOLE.

**STEP2**





Insert all necessary Dowels and Cam Locks in proper position.

Use Cam Cover (G) to cover Klix Cam (B)










**COMPLETED ASSEMBLY**




**IMPORTANT NOTE:**

- Place all laminated parts on a clean and smooth surface such as a rug or carpet to avoid the parts from being scratched.
- Check to make sure that you have all parts and hardware.
- Remove all wrapping materials, including staples and packaging straps before your start to assemble.
- Do not tighten all screws/bolts until pieces are completely assembled.
- Keep all hardware parts out of children's reach.
- It is recommended for 2 persons to complete this assembly.


<p><b>A</b></p>  <p>Verrou à came 10mcx + 2 pcs supplémentaires</p>	<p><b>B</b></p>  <p>Came Klix 10mcx + 2 pcs supplémentaires</p>	<p><b>C</b></p>  <p>Cheville 9mcx + 1 pc supplémentaire</p>	<p><b>D</b></p>  <p>Patin ajustable 4mcx</p>	<p><b>E</b></p>  <p>Support en L à 6 trous 5mcx</p>	<p><b>F</b></p>  <p>Vis #4 x 5/8" 30mcx + 4 pcs supplémentaires</p>	<p><b>G</b></p>  <p>Roue montée 10mcx + 2 pcs supplémentaires</p>
--	--	--	---	---	--	--

## ÉTAPE 1

Insérez les verrous à came et les chevilles dans les positions prévues. Quatre de chaque doivent être installés




**IMPORTANT :**  
Fonctionnement de la came Klix



1/4 de tour dans le sens horaire pour bloquer


Assurez-vous que la flèche pointe vers le haut avant l'insertion dans le trou du panneau.

## ÉTAPE 2




Insérez tous les verrous à came et les chevilles nécessaires dans les positions appropriées.

À l'aide de la couvrir d'une roue-monté (G) pour couvrir les roues montées avec tête (B)










## ASSEMBLAGE COMPLÉTÉ




### NOTE IMPORTANT :

- Déposez toutes les pièces laminées sur une surface propre et douce comme sur une carpepe ou un tapis afin d'éviter l'éraflure des pièces.
- Vérifiez pour vous assurer que vous avez toutes les pièces et toute la quincaillerie.
- Enlevez tout le matériel d'emballage, incluant les agrafes et les courroies d'emballage avant de débiter l'assemblage.
- Ne serrez pas aucun des boulons/vis avant d'avoir assemblé toutes les pièces.
- Gardez toutes les pièces de quincaillerie hors de portée des enfants.
- Il est recommandé que 2 personnes effectuent cet assemblage.

<b>A</b>  Seguro de ajuste 10 pza + 2 pzas. extras	<b>B</b>  Leva 10 pza + 2 pzas. extras	<b>C</b>  Taquete 9 pza + 1 pza. extra	<b>D</b>  Riel ajustable 4 pza	<b>E</b>  Soporte de escuadra de 6 orificios 5 pza	<b>F</b>  Tornillos #4 x 5/8" 30 pza + 4 pzas. extras	<b>G</b>  Rueda montada 10 pza + 2 pzas. extras
---	---	---	--	--	--	--

**PASO 1**

Instale los seguros de ajuste y los taquetes en los orificios indicados. Se deben instalar cuatro juegos.



**IMPORTANTE:**

Funcionamiento de las Levas




Gire 1/4 de vuelta a la derecha para cerrar.

Asegúrese de que la flecha apunta hacia arriba antes de insertarla en el orificio del tablero.

**ENSAMBLE COMPLETO****PASO 2**

Inserte todos los Taquetes y Seguros de ajuste en la posición adecuada.

Usar la tapa de rueda montada (G) para cubrir la rueda montada con cabeza (B)

**NOTA IMPORTANTE:**

- Coloque todas las partes laminadas sobre una superficie limpia y uniforme (como un tapete o la alfombra) para evitar que se rayen.
- Asegúrese de tener todas las partes y la ferretería.
- Antes de empezar a ensamblar remueva todos los materiales de empaque, incluyendo grapas y cintas.
- No apriete todos los tornillos o pernos hasta haber ensamblado todas las piezas.
- Mantenga toda la ferretería fuera del alcance de los niños.
- Se recomienda que dos personas realicen este ensamble.



## Instructions

### **CALL US FIRST! DO NOT RETURN TO STORE.**

For immediate help with assembly or product information call our toll-free number: **1-888-598-7316** Mon. - Fri. 7am to 7 pm CST  
Our staff is ready to provide assistance. Damaged or missing parts ship from our facility in 1-2 business days.

Please provide the following information:

1. Full Name
2. Physical Address – do not include P.O. Box as our carriers cannot deliver to P.O. Boxes
3. Phone Number
4. Model Number
5. Part Number
6. Invoice #
7. Date of Purchase

Note: Our policy is to send all parts requests via normal ground transportation. If your requirements are to have these parts via overnight/next day, please provide your designated carrier and account number. Replacement panels are not available. If any damage has occurred during shipment please return the entire unit to place of purchase for credit and replacement. Original invoice may be required.

Before you begin:

Open, identify and count all parts prior to assembly. Lay out the parts on a non-abrasive surface such as carpet or blanket.

## Instructions

### **APPELEZ-NOUS D'ABORD! NE REVENEZ PAS AU MAGASIN.**

Pour obtenir une aide immédiate concernant l'assemblage ou des informations sur les produits, appelez notre numéro sans frais : **1-888-598-7316** Lun. - vend. 7h à 19 h CST Notre personnel vous attend pour vous offrir son aide.  
Les pièces endommagées ou manquantes sont expédiées de nos locaux sous 1 à 2 jours ouvrables.

Veuillez inclure les informations suivantes :

1. Nom complet
2. Adresse physique – ne pas inclure de boîte postale, car nos porteurs ne peuvent pas livrer à ces boîtes.
3. Numéro de téléphone
4. Numéro de modèle
5. Numéro de pièce
6. Numéro de facture
7. Date d'achat

Remarque : Notre politique est d'envoyer toutes les pièces demandées par transport terrestre normal. Si vous voulez recevoir ces pièces le jour suivant, indiquez votre porteur désigné ainsi qu'un numéro de compte. Nous ne fournissons pas de panneaux de rechange. En cas d'endommagement en cours de transport, renvoyez l'unité entière au lieu d'achat pour recevoir un crédit ou un échange. La facture originale vous sera peut-être demandée.

Avant de commencer:

Ouvrez, identifiez et comptez toutes les pièces avant l'assemblage. Disposez à plat les pièces sur une surface non abrasive comme un tapis ou une couverture.

## Instrucciones

### **¡LLÁMENOS PRIMERO! NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA.**

Para recibir ayuda inmediata con el ensamble o información del producto, llame a nuestro número gratuito: **1-888-598-7316**  
De lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m., hora del Centro. Nuestro personal está preparado para brindarle asistencia.  
Las partes dañadas o faltantes saldrán de nuestras instalaciones en el transcurso de 1 a 2 días hábiles.

Recuerde proporcionar la siguiente información:

1. Nombre completo
2. Domicilio físico – No incluya apartados postales debido a que no podemos realizar entregas en un apartado postal.
3. Número telefónico
4. Número de modelo
5. Número de parte
6. Número de factura
7. Fecha de compra

Nota: Nuestra política es enviar todas las solicitudes de partes por transporte terrestre regular. Si usted solicitó el envío de estas partes durante la noche o con entrega al día siguiente, proporcione el nombre de su compañía de mensajería y su número de cuenta. Los paneles de repuesto no están disponibles. Si ocurrió algún daño durante el envío, devuelva la unidad completa al lugar de compra para su devolución o reposición. Es posible que le pidan la factura original.

Antes de iniciar:

Abra, identifique y cuente todas las partes antes del ensamble. Coloque todas las partes en una superficie no abrasiva, como una alfombra o sábana.