

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

SOCCER REBOUND NET

MODEL: XH-04

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SOCCER REBOUND NET

MODEL: XH-04



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	Not suitable for children under 36 months
	Do not use when suffering from high blood pressure!

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

Thank you for using this product. In order to make sure that you can operate the machine correctly, read this instruction carefully before operation and keep it properly for future reference. Please be sure to read the precautions and safety rules in this page to ensure your safe use. This manual will outline safety warnings and precautions, operating, maintenance and cleaning. The warnings and instructions reviewed in this manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. Caution and common sense are not built into this product, since we believe that the uses will comply with these codes.

Please read ALL the instructions before using your machine.

1. Assemble needs to follow these instructions. Incorrect assembly can be a hazard. Wear heavy-duty work gloves during assembly.
2. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
3. Weight and elastic and other product properties are only applicable to correctly and completely assembled products.
4. Keep the assembly area clean and well-lit.
5. Keep bystanders out of the area during assembly.
6. This is a sports training equipment, not a toy, it needs to be used under the guidance of a coach. Do not allow children and pets to play alone or approach this item. Can't Climb Products.
7. Use as intended only. Do not sit or stand on the product.
8. Inspect before every use. Do not use it if parts are loose or damaged.
9. People or objects hanging on the product will cause the product to fall.

10. Pay attention to pedestrians and vehicles when using.
11. Do not apply this unit to any other purposes than the indicated usage.
12. The rebound net cannot place items to avoid damage.
13. Do not use it for commercial purposes.
14. DO NOT CLEAN IT WITH ANY ABRASIVE MATERIAL.
15. Never leave it unattended while in use.
16. Pet urine and feces can damage the product, please keep away.
17. Fireworks, cigarettes, flares, and other items can ignite the product. Please stay away from them
18. The product should be placed on a flat surface. And it should be installed in an open and safe place, avoiding places near windows, roads, railways, rivers, etc.
19. Sports equipment (soccer boots, football gloves, etc.) should be worn during use. Do not place it in a damp environment.

 WARNING:

- 20. Ground nails must be used to fix the product on the ground (to ensure the reliability of the ground itself) to prevent it from falling.**
- 21. This appliance is not intended for use by young or infirm persons unless supervised by a responsible person to ensure that they can use the appliance safely. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the product. Pets should stay away from the product. Do not use outdoors in rainy and cloudy days, avoid lightning strikes and falls. People or pets hanging on the product will cause injury or death.**




ASSEMBLY STEPS

1. Please dispose of all plastic bags carefully and keep them away from children and pet.
2. Check all components provided according to the list in this manual. Make sure you have all of the parts listed.
3. Although paying particular attention when manufacturing this product, you must be careful during the assembly process to avoid being scratched by sharp edges.
4. Wear protective gloves, during assembly and using.
5. The product should be placed on a flat surface.

6. The product requires two people to assemble.


7. The product requires the use of a hammer and a Phillips screwdriver (Hammer and cross screwdriver need to be purchased by oneself).

Attention: Ground nails must be used to fix the product on the ground (to ensure the reliability of the ground itself) to prevent it from falling.


Parts No.	Picture	Qty	Parts No.	Picture	Qty
1		2PCS	7		2 PCS
2		2PCS	8		4PCS
3		2PCS	9		1 PCS
4		1 PCS	10		2PCS
5		1PCS	11		4PCS
6		2PCS	12		24PCS

Note: the quantity of parts shown in the manual is the actual usage and the unused parts are spare parts. Please pay attention to the number label on the surface of the packaging.

STEP 1



STEP 2



Attention: Ground nails must be used to fix the product on the ground (to ensure the reliability of the ground itself) to prevent it from falling.

CLEANING AND STORAGE

1. Wipe with a soft, dry cloth. Never use an abrasive cleanser or harsh pad. Do not clean with water or other liquids. Be sure to keep the product dry
2. Children are **not allowed** to wipe the product to avoid tipping and falling injuries.
3. After the product is disassembled, please put the parts and accessories together.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

FILET DE REBOND POUR FOOTBALL

MODÈLE : XH-04

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.


« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FILET DE REBOND POUR FOOTBALL

MODÈLE : XH-04



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?
N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire les instructions Lisez attentivement le manuel.
	Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois
	Ne pas utiliser en cas d'hypertension artérielle !

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Nous vous remercions d'avoir utilisé ce produit. Afin de vous assurer que vous pouvez utiliser le produit correctement, lisez attentivement ces instructions avant de les utiliser et conservez-les. Pour utiliser correctement la machine, lisez attentivement ces instructions avant de les utiliser et conservez-les. correctement pour référence ultérieure. Assurez-vous de lire les précautions et les consignes de sécurité règles de cette page pour assurer votre utilisation en toute sécurité. Ce manuel décrira les avertissements de sécurité et précautions, fonctionnement, entretien et nettoyage. Les avertissements et les instructions examinées dans ce manuel ne peuvent pas couvrir toutes les conditions et situations qui peuvent survenir. La prudence et le bon sens ne sont pas intégrés dans ce produit, car nous pensons que les utilisations seront conformes à ces codes.

Veillez lire TOUTES les instructions avant d'utiliser votre machine.

1. L'assemblage doit suivre ces instructions. Un assemblage incorrect peut être un Danger. Portez des gants de travail résistants pendant le montage.
2. Ne vous assemblez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou médicament.
3. Le poids, l'élasticité et les autres propriétés du produit ne s'appliquent qu'aux produits correctement et des produits entièrement assemblés.
4. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
5. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
6. Il s'agit d'un équipement d'entraînement sportif, pas d'un jouet, il doit être utilisé sous la conseils d'un entraîneur. Ne laissez pas les enfants et les animaux jouer seuls ou s'approcher de cet article. Produits impossibles à grimper.
7. N'utilisez le produit que pour l'usage auquel il est destiné. Ne vous asseyez pas et ne vous mettez pas debout sur le produit.
8. Inspectez l'appareil avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas si des pièces sont desserrées ou endommagées.
9. Les personnes ou les objets suspendus au produit provoqueront la chute du produit.

10. Faites attention aux piétons et aux véhicules lors de l'utilisation.
11. N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles indiquées.
12. Le filet de rebond ne peut pas placer d'objets pour éviter tout dommage.
13. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales.
14. NE LE NETTOYEZ PAS AVEC UN MATÉRIAU ABRASIF.
15. Ne le laissez jamais sans surveillance pendant son utilisation.
16. L'urine et les excréments d'animaux domestiques peuvent endommager le produit, veuillez les tenir à l'écart.
17. Les feux d'artifice, les cigarettes, les fusées éclairantes et autres objets peuvent enflammer le produit. Veuillez

Reste loin d'eux

18. Le produit doit être placé sur une surface plane. Et il doit être installé dans un endroit ouvert et sûr, en évitant les endroits proches des fenêtres, des routes, des voies ferrées, des rivières, etc.
19. Des équipements sportifs (chaussures de football, gants de football, etc.) doivent être portés pendant utilisation. Ne pas placer dans un environnement humide.



AVERTISSEMENT:

20. Des clous de sol doivent être utilisés pour fixer le produit au sol (pour assurer la fiabilité du sol lui-même) pour éviter qu'il ne tombe.
 21. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes jeunes ou infirmes, sauf si supervisés par une personne responsable pour s'assurer qu'ils peuvent utiliser le
- Utilisez l'appareil en toute sécurité. Les jeunes enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils
- Ne jouez pas avec le produit. Les animaux domestiques doivent rester à l'écart du produit.
- Ne pas utiliser à l'extérieur par temps pluvieux et nuageux, éviter la foudre et
- chutes. Les personnes ou les animaux domestiques suspendus au produit peuvent causer des blessures ou la mort.

ÉTAPES D'ASSEMBLAGE

1. Veuillez jeter tous les sacs en plastique avec précaution et les garder hors de portée des enfants.



et animal de compagnie.

2. Vérifiez tous les composants fournis selon la liste de ce manuel. Assurez-vous vous avez toutes les pièces répertoriées.
3. Bien que vous accordiez une attention particulière lors de la fabrication de ce produit, vous devez Soyez prudent lors du processus d'assemblage pour éviter d'être rayé par des bords tranchants.
4. Portez des gants de protection pendant le montage et l'utilisation.
5. Le produit doit être placé sur une surface plane.

6. Le produit nécessite deux personnes pour l'assembler.

7. Le produit nécessite l'utilisation d'un marteau et d'un tournevis cruciforme (marteau et un tournevis cruciforme doivent être achetés par soi-même).


Attention : Des clous de sol doivent être utilisés pour fixer le produit au sol (pour assurer la fiabilité du sol lui-même) pour éviter qu'il ne tombe.

Pièces n°	Image	Quantité	Pièces n°	Image	Quantité
1		2 pièces	7		2 pièces
2		2 pièces	8		4 pièces
3		2 pièces	9		1 pièce
4		1 pièce	10		2 pièces
5		1 pièce	11		4 pièces
6		2 pièces	12		24PCS


Remarque : la quantité de pièces indiquée dans le manuel correspond à l'utilisation réelle et à la quantité non utilisée.

les pièces sont des pièces de rechange. Veuillez prêter attention à l'étiquette numérotée sur la surface de la conditionnement.

ÉTAPE 1



ÉTAPE 2



Attention : Des clous de sol doivent être utilisés pour fixer le produit au sol (pour assurer la fiabilité du sol lui-même) pour éviter qu'il ne tombe.

NETTOYAGE ET STOCKAGE

1. Essuyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez jamais de nettoyeur abrasif ou de tampon agressif. Ne nettoyez pas avec de l'eau ou d'autres liquides. Veillez à garder le produit au sec.
2. Les enfants ne sont pas autorisés à essuyer le produit pour éviter tout basculement ou blessure par chute.
3. Une fois le produit démonté, veuillez assembler les pièces et les accessoires.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Fußball-Rebound-Netz

MODELL: XH-04


Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Fußball-Rebound-Netz

MODELL: XH-04



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

	Warnung - Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Anweisungen lesen Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch.
	Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
	Nicht anwenden bei Bluthochdruck!

SICHERHEITSHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt verwenden. Um sicherzustellen, dass Sie das

Maschine richtig, lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise und Hinweise sorgfältig durch.

Regeln auf dieser Seite, um Ihre sichere Verwendung zu gewährleisten. Dieses Handbuch enthält Sicherheitswarnungen

und Vorsichtsmaßnahmen, Bedienung, Wartung und Reinigung. Die Warnungen und

Die in diesem Handbuch beschriebenen Anweisungen können nicht alle möglichen Bedingungen abdecken und

Situationen, die auftreten können. Vorsicht und gesunder Menschenverstand sind hier nicht eingebaut

Produkt, da wir davon ausgehen, dass die Verwendung diesen Vorschriften entspricht.

Bitte lesen Sie ALLE Anweisungen, bevor Sie Ihre Maschine verwenden.

1. Die Montage muss diesen Anweisungen folgen. Eine falsche Montage kann ein

Gefahr. Tragen Sie während der Montage schwere Arbeitshandschuhe.

2. Montieren Sie nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder
Medikamente.

3. Gewicht und elastische und andere Produkteigenschaften sind nur anwendbar auf richtig
und komplett montierte Produkte.

4. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.

5. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Zuschauer vom Bereich fern.

6. Dies ist ein Sporttrainingsgerät, kein Spielzeug, es muss unter den

Anleitung eines Trainers. Lassen Sie Kinder und Haustiere nicht alleine spielen oder sich diesem nähern
Artikel. Produkte, die nicht erklimmen können.

7. Nur bestimmungsgemäß verwenden. Nicht auf dem Produkt sitzen oder stehen.

8. Vor jedem Gebrauch überprüfen. Nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

9. Personen oder Gegenstände, die am Produkt hängen, können dazu führen, dass das Produkt herunterfällt.

10. Achten Sie bei der Benutzung auf Fußgänger und Fahrzeuge.
11. Verwenden Sie dieses Gerät nicht für andere als die angegebenen Zwecke.
12. Das Rückprallnetz kann keine Gegenstände platzieren, um Schäden zu vermeiden.
13. Verwenden Sie es nicht für kommerzielle Zwecke.
14. REINIGEN SIE ES NICHT MIT SCHLEIFENDEN MATERIALIEN.
15. Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt.
16. Urin und Kot von Haustieren können das Produkt beschädigen. Bitte halten Sie es fern.
17. Feuerwerkskörper, Zigaretten, Fackeln und andere Gegenstände können das Produkt entzünden.

halte dich von ihnen fern

18. Das Produkt sollte auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden. Es sollte in einem offener und sicherer Ort, vermeiden Sie Orte in der Nähe von Fenstern, Straßen, Eisenbahnen, Flüssen usw.
19. Sportausrüstung (Fußballschuhe, Fußballhandschuhe usw.) sollte getragen werden während Verwendung. Stellen Sie es nicht in eine feuchte Umgebung.



WARNUNG:

20. Zur Befestigung des Produkts am Boden müssen Bodennägel verwendet werden (um sicherzustellen, die Zuverlässigkeit des Bodens selbst), um ein Herunterfallen zu verhindern.

21. Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch junge oder gebrechliche Personen bestimmt, es sei denn, einer verantwortlichen Person beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie das Gerät sicher benutzen. Kleine Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie Spielen Sie nicht mit dem Produkt. Haustiere sollten sich vom Produkt fernhalten.

Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien bei Regen oder bewölktem Himmel, vermeiden Sie Blitzeinschläge und Stürze. Personen oder Haustiere, die sich an das Produkt hängen, können Verletzungen oder den Tod verursachen.



MONTAGEANLEITUNG

1. Bitte entsorgen Sie alle Plastiktüten sorgfältig und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf. und Haustier.
2. Überprüfen Sie alle mitgelieferten Komponenten anhand der Liste in diesem Handbuch. Sie haben alle aufgelisteten Teile.
3. Obwohl Sie bei der Herstellung dieses Produkts besondere Sorgfalt walten lassen, müssen Sie Gehen Sie bei der Montage vorsichtig vor, um Kratzer durch scharfe Kanten zu vermeiden.
4. Tragen Sie bei der Montage und Verwendung Schutzhandschuhe.
5. Das Produkt sollte auf einer ebenen Fläche platziert werden.

6. Für die Montage des Produkts sind zwei Personen erforderlich.


7. Das Produkt erfordert die Verwendung eines Hammers und eines Kreuzschlitzschraubendrehers (Hammer und Kreuzschraubendreher müssen selbst erworben werden).

Achtung: Zur Befestigung des Produktes am Boden müssen Bodennägel verwendet werden (um Stellen Sie sicher, dass der Boden selbst zuverlässig ist), um ein Herunterfallen zu verhindern.


Teile-Nr.	Bild	Menge	Teile-Nr.	Bild	Menge
1		2 STK	7		2 STK
2		2 STK	8		4 STK
3		2 STK	9		1 STK
4		1 STK	10		2 STK
5		1 STÜCK	11		4 STK
6		2 STK	12		24 Stück S

Hinweis: Die in der Anleitung angegebene Anzahl von Teilen entspricht der tatsächlichen Nutzung und den unbenutzten Teile sind Ersatzteile. Bitte beachten Sie das Nummernschild auf der Oberfläche des Verpackung.

SCHRITT 1



SCHRITT 2



Achtung: Zur Befestigung des Produktes am Boden müssen Bodennägel verwendet werden (um Stellen Sie sicher, dass der Boden selbst zuverlässig ist), um ein Herunterfallen zu verhindern.

REINIGUNG UND LAGERUNG

1. Mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen. Verwenden Sie niemals ein Scheuermittel oder scharfe Pads. Reinigen Sie nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Achten Sie darauf, das Produkt trocken zu halten. 2. Kinder dürfen das Produkt **nicht** abwischen, um Verletzungen durch Umkippen und Stürze zu vermeiden.
3. Nachdem das Produkt zerlegt wurde, setzen Sie bitte die Teile und das Zubehör zusammen.



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

RETE DI RIMBALZO PER CALCIO

MODELLO: XH-04


Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RETE DI RIMBALZO PER CALCIO

MODELLO: XH-04



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere le istruzioni manuale con attenzione.
	Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi
	Non utilizzare in caso di pressione alta!

AVVERTENZE E PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Grazie per aver utilizzato questo prodotto. Per assicurarti di poter utilizzare il macchina correttamente, leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservarle correttamente per riferimento futuro. Si prega di assicurarsi di leggere le precauzioni e le norme di sicurezza regole in questa pagina per garantire un utilizzo sicuro. Questo manuale delineerà le avvertenze di sicurezza e precauzioni, funzionamento, manutenzione e pulizia. Le avvertenze e le istruzioni esaminate in questo manuale non possono coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che possono verificarsi. La cautela e il buon senso non sono incorporati in questo prodotto, poiché riteniamo che gli utilizzi saranno conformi a tali codici.

Si prega di leggere TUTTE le istruzioni prima di utilizzare la macchina.

1. Il montaggio deve seguire queste istruzioni. Un montaggio non corretto può essere un pericolo. Indossare guanti da lavoro resistenti durante il montaggio.
2. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaco.
3. Il peso, l'elasticità e le altre proprietà del prodotto sono applicabili solo a quelli corretti e prodotti completamente assemblati.
4. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
5. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.
6. Questa è un'attrezzatura per l'allenamento sportivo, non un giocattolo, deve essere utilizzata sotto la guida di un allenatore. Non permettere ai bambini e agli animali domestici di giocare da soli o di avvicinarsi a questo articolo. Prodotti non scalabili.
7. Utilizzare solo come previsto. Non sedersi o stare in piedi sul prodotto.
8. Ispezionare prima di ogni utilizzo. Non utilizzarlo se le parti sono allentate o danneggiate.
9. Persone o oggetti appesi al prodotto possono causarne la caduta.

10. Prestare attenzione ai pedoni e ai veicoli durante l'utilizzo.
11. Non utilizzare l'unità per scopi diversi da quelli indicati.
12. La rete di rimbalzo non può posizionare oggetti per evitare danni.
13. Non utilizzarlo per scopi commerciali.
14. NON PULIRLO CON ALCUN MATERIALE ABRASIVO.
15. Non lasciarlo mai incustodito durante l'uso.
16. L'urina e le feci degli animali domestici possono danneggiare il prodotto, tenerli lontani.
17. Fuochi d'artificio, sigarette, razzi e altri oggetti possono incendiare il prodotto. Si prega di stai lontano da loro
18. Il prodotto deve essere posizionato su una superficie piana. E deve essere installato in un luogo aperto e sicuro, evitando luoghi vicino a finestre, strade, ferrovie, fiumi, ecc.
19. Durante l'attività fisica è obbligatorio indossare attrezzature sportive (scarpe da calcio, guanti da calcio, ecc.) utilizzare. Non posizionarlo in un ambiente umido.



AVVERTIMENTO:

20. Per fissare il prodotto al terreno è necessario utilizzare chiodi da terra (per garantire l'affidabilità del terreno stesso) per impedirne la caduta.

21. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone giovani o inferme, a meno che supervisionati da una persona responsabile per garantire che possano utilizzare l'apparecchio in modo sicuro. I bambini piccoli devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giocare con il prodotto. Gli animali domestici devono stare lontani dal prodotto. Non utilizzare all'aperto in giornate piovose e nuvolose, evitare fulmini e cadute. Persone o animali domestici appesi al prodotto possono causare lesioni o morte.

FASI DI MONTAGGIO

1. Si prega di smaltire con cura tutti i sacchetti di plastica e tenerli lontano dalla portata dei bambini.



e animale domestico.

2. Controllare tutti i componenti forniti secondo l'elenco riportato nel presente manuale. Assicurarsi hai elencato tutte le parti.
3. Pur prestando particolare attenzione durante la fabbricazione di questo prodotto, è necessario fare attenzione durante il montaggio per evitare di farsi graffiare dai bordi taglienti.
4. Indossare guanti protettivi durante il montaggio e l'uso.
5. Il prodotto deve essere posizionato su una superficie piana.

6. Il montaggio del prodotto richiede due persone.


7. Il prodotto richiede l'uso di un martello e di un cacciavite a croce (Hammer e il cacciavite a croce devono essere acquistati autonomamente).

Attenzione: Per fissare il prodotto al suolo è necessario utilizzare chiodi da terra (per garantire l'affidabilità del terreno stesso) per impedirne la caduta.


Numero di parte	Immagine	Quantità	Numero di parte	Immagine	Quantità
1		2 PZ	7		2 PZ
2		2 PZ	8		4 PZ
3		2 PZ	9		1 PZ
4		1 PZ	10		2 PZ
5		1 PZ	11		4 PZ
6		2 PZ	12		24 pz. S

Nota: la quantità di parti indicata nel manuale è quella effettivamente utilizzata e non utilizzata le parti sono pezzi di ricambio. Si prega di prestare attenzione all'etichetta numerica sulla superficie del confezione.

PASSO 1



PASSO 2



Attenzione: Per fissare il prodotto al suolo è necessario utilizzare chiodi da terra (per garantire l'affidabilità del terreno stesso) per impedirne la caduta.

PULIZIA E CONSERVAZIONE

1. Pulire con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare mai detergenti abrasivi o spugnette ruvide. Non pulire con acqua o altri liquidi. Assicurarsi di mantenere il prodotto asciutto.
2. Ai bambini **non è consentito** pulire il prodotto per evitare lesioni da ribaltamento e caduta.
3. Dopo aver smontato il prodotto, rimettere insieme le parti e gli accessori.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

RED DE REBOTE DE FÚTBOL

MODELO: XH-04


Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RED DE REBOTE DE FÚTBOL

MODELO: XH-04



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer las instrucciones. Lea el manual con cuidado.
	No apto para niños menores de 36 meses.
	¡No lo use si sufre de presión arterial alta!

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Gracias por utilizar este producto. Para garantizar que pueda utilizarlo

máquina correctamente, lea atentamente estas instrucciones antes de utilizarla y consérvelas

correctamente para futuras referencias. Asegúrese de leer las precauciones y las instrucciones de seguridad.

En esta página encontrará reglas para garantizar un uso seguro. Este manual describirá las advertencias de seguridad.

y precauciones, funcionamiento, mantenimiento y limpieza. Las advertencias y

Las instrucciones revisadas en este manual no pueden cubrir todas las condiciones posibles y

situaciones que pueden ocurrir. La precaución y el sentido común no están incluidos en este

producto, ya que creemos que los usos cumplirán con estos códigos.

Lea TODAS las instrucciones antes de utilizar su máquina.

1. Para el montaje, siga estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede ser un problema.

Peligro. Use guantes de trabajo resistentes durante el montaje.

2. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamento.

3. El peso, la elasticidad y otras propiedades del producto solo son aplicables a productos que cumplan con las especificaciones correctas. y productos completamente ensamblados.

4. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.

5. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.

6. Este es un equipo de entrenamiento deportivo, no un juguete, debe usarse bajo la supervisión de un adulto.

guía de un entrenador. No permita que los niños y las mascotas jueguen solos o se acerquen a este

Artículo. No se pueden escalar productos.

7. Utilícelo únicamente para el fin previsto. No se sienta ni se pare sobre el producto.

8. Inspeccione el producto antes de cada uso. No lo utilice si hay piezas sueltas o dañadas.

9. Las personas u objetos que cuelguen del producto pueden provocar que este se caiga.

10. Preste atención a los peatones y vehículos durante su uso.
11. No utilice esta unidad para ningún otro fin que el uso indicado.
12. La red de rebote no puede colocar objetos para evitar daños.
13. No lo utilice con fines comerciales.
14. NO LO LIMPIE CON NINGÚN MATERIAL ABRASIVO.
15. Nunca lo deje desatendido mientras esté en uso.
16. La orina y las heces de las mascotas pueden dañar el producto, manténgalas alejadas.
17. Los fuegos artificiales, los cigarrillos, las bengalas y otros elementos pueden encender el producto.

Mantente alejado de ellos

18. El producto debe colocarse sobre una superficie plana y debe instalarse en un lugar
Lugar abierto y seguro, evitando lugares cercanos a ventanas, carreteras, vías férreas, ríos, etc.
19. Se debe usar equipo deportivo (botas de fútbol, guantes de fútbol, etc.) durante

Uso. No lo coloque en un ambiente húmedo.

ADVERTENCIA:

20. Se deben utilizar clavos para fijar el producto al suelo (para asegurar
la fiabilidad del propio terreno) para evitar que se caiga.
21. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas jóvenes o enfermas a menos que
supervisados por una persona responsable para garantizar que puedan utilizar el
aparato de forma segura. Los niños pequeños deben ser supervisados para asegurarse de que
No juegue con el producto. Las mascotas deben mantenerse alejadas del producto.
No lo utilice al aire libre en días lluviosos o nublados, evite los rayos y
Caídas. Las personas o mascotas que se cuelgan del producto pueden causar lesiones o la muerte.



PASOS DE MONTAJE

1. Deseche todas las bolsas de plástico con cuidado y manténgalas fuera del alcance de los niños.
y mascota.
2. Verifique todos los componentes provistos de acuerdo con la lista de este manual. Asegúrese
Tienes todas las piezas enumeradas.
3. Aunque se debe prestar especial atención al fabricar este producto, se debe
Tenga cuidado durante el proceso de montaje para evitar rayarse con bordes afilados.
4. Utilice guantes protectores durante el montaje y el uso.
5. El producto debe colocarse sobre una superficie plana.

6. El producto requiere dos personas para su montaje.

7. El producto requiere el uso de un martillo y un destornillador Phillips (Hammer y el destornillador de cruz debe comprarlos uno mismo).


Atención: Para fijar el producto al suelo se deben utilizar clavos rectificados (para garantizar la fiabilidad del propio terreno) para evitar su caída.

Nro. de piezas	Imagen	Cantidad	Nro. de piezas	Imagen	Cantidad
1		2 piezas	7		2 piezas
2		2 piezas	8		4 piezas
3		2 piezas	9		1 pieza
4		1 pieza	10		2 piezas
5		1 piezas	11		4 piezas
6		2 piezas	12		24 piezas S


Nota: la cantidad de piezas que se muestra en el manual es la cantidad real de uso y la cantidad no utilizada.

Las piezas son de repuesto. Preste atención a la etiqueta con el número en la superficie de la embalaje.

PASO 1



PASO 2



Atención: Para fijar el producto al suelo se deben utilizar clavos rectificados (para garantizar la fiabilidad del propio terreno) para evitar su caída.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

1. Limpie con un paño suave y seco. Nunca utilice un limpiador abrasivo ni una almohadilla áspera. No limpie con agua ni otros líquidos. Asegúrese de mantener el producto seco.
2. No se permite que los niños limpien el producto para evitar lesiones por caídas y vuelcos.
3. Después de desmontar el producto, vuelva a colocar las piezas y los accesorios juntos.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

SIATKA DO ODBICIA PIŁKI NOŻNEJ

MODEL: XH-04

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.


„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SIATKA DO ODBICIA PIŁKI NOŻNEJ

MODEL: XH-04



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

	Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję instrukcję uważnie.
	Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36 miesięcy.
	Nie stosować w przypadku wysokiego ciśnienia krwi!

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Dziękujemy za korzystanie z tego produktu. Aby mieć pewność, że możesz go obsługiwać, przed przystąpieniem do użytkowania maszyny należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją właściwie do wykorzystania w przyszłości. Upewnij się, że przeczytałeś środki ostrożności i zasady bezpieczeństwa zasady na tej stronie, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie. W tym podręczniku przedstawiono ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i środki ostrożności, obsługa, konserwacja i czyszczenie. Ostrzeżenia i instrukcje zawarte w tym podręczniku nie mogą obejmować wszystkich możliwych warunków i sytuacji, które mogą wystąpić. Ostrożność i zdrowy rozsądek nie są w tym przypadku wbudowane produktu, ponieważ uważamy, że jego użytkowanie będzie zgodne z tymi przepisami. Przed użyciem urządzenia należy przeczytać WSZYSTKIE instrukcje.

1. Montaż musi być zgodny z poniższymi instrukcjami. Nieprawidłowy montaż może być zagrożenie. Podczas montażu należy nosić solidne rękawice robocze.
2. Nie należy gromadzić się, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub lek.
3. Waga, elastyczność i inne właściwości produktu mają zastosowanie wyłącznie do prawidłowego i produkty całkowicie zmontowane.
4. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
5. Podczas montażu nie dopuszczaj osób postronnych na teren montażu.
6. To sprzęt sportowy, a nie zabawka, należy go używać zgodnie z przeznaczeniem. pod opieką trenera. Nie pozwalaj dzieciom i zwierzętom bawić się samemu lub zbliżyć się do tego miejsca. element. Nie można wspiąć się na produkty.
7. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie siadać ani nie stawać na produkcie.
8. Przed każdym użyciem sprawdź. Nie używaj, jeśli części są luźne lub uszkodzone.
9. Zawieszenie się osób lub przedmiotów na produkcie może spowodować jego upadek.

10. Podczas korzystania z samochodu zwracaj uwagę na pieszych i pojazdy.
11. Nie należy stosować tego urządzenia do celów innych niż wskazane.
12. Siatka odbijająca nie może być używana do umieszczania przedmiotów, aby uniknąć uszkodzeń.
13. Nie należy używać go w celach komercyjnych.
14. NIE CZYŚCIĆ ŻADNYMI MATERIAŁAMI ŚCIERNYMI.
15. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania.
16. Mocz i odchody zwierząt domowych mogą uszkodzić produkt, dlatego należy trzymać je z daleka.
17. Fajerwerki, papierosy, race i inne przedmioty mogą zapalić produkt. Proszę trzymaj się od nich z daleka
18. Produkt należy umieścić na płaskiej powierzchni. Należy go zainstalować w otwarte i bezpieczne miejsce, unikając miejsc w pobliżu okien, dróg, linii kolejowych, rzek itp.
19. Podczas gry należy nosić sprzęt sportowy (buty piłkarskie, rękawice piłkarskie itp.). używać. Nie umieszczać w wilgotnym środowisku.



OSTRZEŻENIE:

20. Do przymocowania produktu do podłoża należy użyć gwoździ gruntowych (aby zapewnić (niezawodność samego podłoża), aby zapobiec jego upadkowi.
21. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby młode lub niedołążne, chyba że: nadzorowane przez osobę odpowiedzialną, aby zapewnić, że mogą korzystać z urządzenia bezpiecznie. Małe dzieci powinny być pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie baw się produktem. Zwierzęta powinny trzymać się z dala od produktu. Nie używać na zewnątrz w deszczowe i pochmurne dni, unikać uderzeń piorunów i upadki. Ludzie lub zwierzęta domowe wiszące na produkcie mogą spowodować obrażenia lub śmierć.



KROKI MONTAŻU

1. Prosimy o ostrożne wyrzucanie wszystkich plastikowych toreb i trzymanie ich w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierzęcia.
2. Sprawdź wszystkie dostarczone komponenty zgodnie z listą w tej instrukcji. Upewnij się, masz wszystkie wymienione części.
3. Mimo zachowania szczególnej ostrożności podczas produkcji tego produktu, należy zachować ostrożność podczas montażu, aby nie zarysować się ostrymi krawędziami.
4. Podczas montażu i użytkowania należy nosić rękawice ochronne.
5. Produkt należy umieścić na płaskiej powierzchni.

6. Do montażu produktu potrzebne są dwie osoby.

7. Do montażu produktu wymagane jest użycie młotka i śrubokręta krzyżakowego (Młotek i śrubokręt krzyżakowy należy zakupić we własnym zakresie).


Uwaga: Do mocowania produktu do podłoża należy używać gwoździ gruntowych (do (aby zapewnić niezawodność samego podłoża) i zapobiec jego opadnięciu).

Numer części	Zdjęcie	Ilość	Numer części	Zdjęcie	Ilość
1		2 SZT.	7		2 SZT.
2		2 SZT.	8		4 SZT.
3		2 SZT.	9		1 szt.
4		1 szt.	10		2 SZT.
5		1 SZT.	11		4 SZT.
6		2 SZT.	12		24 szt. S


Uwaga: ilość części podana w instrukcji dotyczy rzeczywistego wykorzystania i nieużywania.

części są częściami zamiennymi. Proszę zwrócić uwagę na etykietę z numerem na powierzchni Opakowanie.

KROK 1



KROK 2



Uwaga: Do mocowania produktu do podłoża należy używać gwoździ gruntowych (do
(aby zapewnić niezawodność samego podłoża) i zapobiec jego opadnięciu.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

1. Przecierać miękką, suchą ściereczką. Nigdy nie używać ściernego środka czyszczącego ani szorstkiej gąbki. Nie czyścić wodą ani innymi płynami. Należy upewnić się, że produkt jest suchy.
2. Dzieciom nie wolno wycierać produktu, aby uniknąć przewrócenia i upadku.
3. Po rozmontowaniu produktu należy ponownie złożyć części i akcesoria.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

VOETBAL REBOUND NET

MODEL: XH-04

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij


herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VOETBAL REBOUND NET

MODEL: XH-04



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

	Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de instructies lezen handleiding zorgvuldig door.
	Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden
	Niet gebruiken bij hoge bloeddruk!

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMaatregelen

Bedankt voor het gebruiken van dit product. Om er zeker van te zijn dat u de machine correct gebruikt, lees deze instructie zorgvuldig door voordat u de machine bedient en bewaar deze voor toekomstige referentie. Zorg ervoor dat u de voorzorgsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen leest regels op deze pagina om uw veilige gebruik te garanderen. Deze handleiding zal veiligheidswaarschuwingen schetsen en voorzorgsmaatregelen, bediening, onderhoud en reiniging. De waarschuwingen en De instructies die in deze handleiding worden besproken, kunnen niet alle mogelijke omstandigheden dekken en situaties die zich kunnen voordoen. Voorzichtigheid en gezond verstand zijn niet ingebouwd in deze product, omdat wij ervan overtuigd zijn dat de toepassingen aan deze codes zullen voldoen.

Lees ALLE instructies voordat u uw apparaat gebruikt.

1. Assembleer volgens deze instructies. Onjuiste montage kan een gevaar. Draag stevige werkhandschoenen tijdens de montage.
2. Kom niet bijeen als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicatie.
3. Gewicht en elasticiteit en andere producteigenschappen zijn alleen van toepassing op correct en compleet geassembleerde producten.
4. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
5. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
6. Dit is een sporttrainingsapparaat, geen speelgoed. Het moet onder de juiste omstandigheden worden gebruikt. begeleiding van een coach. Laat kinderen en huisdieren niet alleen spelen of in de buurt van deze item. Kan geen producten beklimmen.
7. Gebruik alleen zoals bedoeld. Ga niet op het product zitten of staan.
8. Inspecteer voor elk gebruik. Gebruik het niet als onderdelen los of beschadigd zijn.
9. Mensen of voorwerpen die aan het product hangen, kunnen ervoor zorgen dat het product valt.

10. Let op voetgangers en voertuigen bij gebruik.
11. Gebruik dit apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is aangegeven.
12. Er kunnen geen voorwerpen op het reboundnet worden geplaatst om schade te voorkomen.
13. Gebruik het niet voor commerciële doeleinden.
14. **MAAK HET NIET SCHOON MET SCHURENDE MATERIALEN.**
15. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het in gebruik is.
16. Urine en ontlasting van huisdieren kunnen het product beschadigen, houd het daarom uit de buurt.
17. Vuurwerk, sigaretten, fakkels en andere voorwerpen kunnen het product doen ontbranden.
blijf uit hun buurt
18. Het product moet op een vlakke ondergrond worden geplaatst. En het moet op een
Open en veilige plek, vermijd plekken in de buurt van ramen, wegen, spoorwegen, rivieren, etc.
19. Sportuitrusting (voetbalschoenen, voetbalhandschoenen, enz.) moet tijdens de wedstrijd worden gedragen.
Gebruik. Plaats het niet in een vochtige omgeving.



WAARSCHUWING:

20. **Om het product op de grond te bevestigen, moeten grondnagels worden gebruikt (om ervoor te zorgen dat het product stevig op de grond staat). de betrouwbaarheid van de grond zelf) om te voorkomen dat deze valt.**
21. **Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door jonge of zwakke personen, tenzij onder toezicht van een verantwoordelijke persoon om ervoor te zorgen dat zij de apparaat veilig gebruiken. Jonge kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze speel niet met het product. Huisdieren moeten uit de buurt van het product blijven. Niet buiten gebruiken op regenachtige en bewolkte dagen, blikseminslagen vermijden en vallen. Mensen of huisdieren die aan het product hangen, kunnen letsel of de dood veroorzaken.**

MONTAGESTAPPEN



1. Gooi alle plastic zakken zorgvuldig weg en houd ze buiten bereik van kinderen.
en huisdier.
2. Controleer alle meegeleverde componenten volgens de lijst in deze handleiding. Zorg ervoor
Je hebt alle onderdelen op een rijtje.
3. Hoewel u bij de vervaardiging van dit product bijzondere aandacht moet besteden, moet u:
Wees voorzichtig tijdens het montageproces om krassen door scherpe randen te voorkomen.
4. Draag beschermende handschoenen tijdens de montage en het gebruik.
5. Het product moet op een vlakke ondergrond worden geplaatst.

6. Het product is door twee personen in elkaar te zetten.

7. Voor het product is het gebruik van een hamer en een kruiskopschroevendraaier (hamer) nodig.

en kruisschroevendraaier dient men zelf aan te schaffen).


Let op: Om het product op de grond te bevestigen, moeten grondnagels worden gebruikt (om (zorg voor de betrouwbaarheid van de grond zelf) om te voorkomen dat deze valt.

Onderdeelnr.	Afbeelding	Hoeveelheid	Onderdeelnr.	Afbeelding	Hoeveelheid
1		2 STUKS	7		2 STUKS
2		2 STUKS	8		4 STUKS
3		2 STUKS	9		1 STUKS
4		1 STUKS	10		2 STUKS
5		1 STUKS	11		4 STUKS
6		2 STUKS	12		24PCS


Let op: de hoeveelheid onderdelen die in de handleiding wordt weergegeven, is het daadwerkelijke gebruik en de ongebruikte hoeveelheid.

onderdelen zijn reserveonderdelen. Let op het nummerlabel op het oppervlak van de verpakking.

STAP 1



STAP 2



Let op: Om het product op de grond te bevestigen, moeten grondnagels worden gebruikt (om (zorg voor de betrouwbaarheid van de grond zelf) om te voorkomen dat deze valt.

REINIGING EN OPSLAG

1. Veeg af met een zachte, droge doek. Gebruik nooit een schurend reinigingsmiddel of een ruwe pad. Reinig niet met water of andere vloeistoffen. Zorg ervoor dat het product droog blijft.
2. Kinderen **mogen het product niet** afvegen om te voorkomen dat het kantelt of valt.
3. Nadat het product is gedemonteerd, kunt u de onderdelen en accessoires weer in elkaar zetten.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

FOTBOLL REBOUND NET

MODELL: XH-04


Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FOTBOLL REBOUND NET

MODELL: XH-04



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-**

garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna handbok noggrant.
	Ej lämplig för barn under 36 månader
	Använd inte när du lider av högt blodtryck!

SÄKERHETSVARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Tack för att du använder den här produkten. För att vara säker på att du kan använda maskinen korrekt, läs denna instruktion noggrant före användning och behåll den korrekt för framtida referens. Var noga med att läsa försiktighetsåtgärderna och säkerheten regler på denna sida för att säkerställa din säkra användning. Denna handbok kommer att beskriva säkerhetsvarningar och försiktighetsåtgärder, drift, underhåll och rengöring. Varningarna och instruktioner som granskas i denna handbok kan inte täcka alla möjliga förhållanden och situationer som kan uppstå. Försiktighet och sunt förnuft är inte inbyggt i detta produkt, eftersom vi tror att användningarna kommer att följa dessa koder.

Läs ALLA instruktioner innan du använder din maskin.

1. Montering måste följa dessa instruktioner. Felaktig montering kan vara en fara. Använd kraftiga arbetshandskar vid montering.
2. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicin.
3. Vikt och elastiska och andra produkttegenskaper är endast tillämpliga på korrekt och färdigmonterade produkter.
4. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
5. Håll åskådare borta från området under monteringen.
6. Detta är en sport träningsutrustning, inte en leksak, den måste användas under vägledning av en tränare. Tillåt inte barn och husdjur att leka ensamma eller närma sig detta punkt. Kan inte klättra på produkter.
7. Använd endast på avsett sätt. Sitt eller stå inte på produkten.
8. Inspektera före varje användning. Använd den inte om delar är lösa eller skadade.
9. Människor eller föremål som hänger på produkten gör att produkten faller.

10. Var uppmärksam på fotgängare och fordon vid användning.
11. Använd inte denna enhet för andra ändamål än den angivna användningen.
12. Rebound-nätet kan inte placera föremål för att undvika skador.
13. Använd den inte för kommersiella ändamål.
14. RENGÖRA DEN INTE MED NÅGOT SLIPANDE MATERIAL.
15. Lämna den aldrig utan uppsikt när den används.
16. Urin och avföring från husdjur kan skada produkten, håll undan.
17. Fyrverkerier, cigaretter, bloss och andra föremål kan antända produkten. Behåll dig borta från dem
18. Produkten ska placeras på en plan yta. Och den bör installeras i en öppen och säker plats, undvik platser nära fönster, vägar, järnvägar, floder etc.
19. Sportutrustning (fotbollsskor, fotbollshandskar, etc.) bör bäras under användning. Placera den inte i en fuktig miljö.



WARNING:

20. Jordspikar måste användas för att fixera produkten på marken (för att säkerställa markens tillförlitlighet) för att förhindra att den faller.

21. Denna apparat är inte avsedd att användas av unga eller handikappade personer om inte övervakas av en ansvarig person för att säkerställa att de kan använda apparaten säkert. Små barn bör övervakas för att säkerställa att de inte lek med produkten. Husdjur bör hållas borta från produkten.

Använd inte utomhus under regniga och molniga dagar, undvik blixtnedslag och faller. Människor eller husdjur som hänger på produkten kommer att orsaka skada eller dödsfall.



MONTERINGSSEG

1. Kassera alla plastpåsar försiktigt och förvara dem borta från barn och husdjur.
2. Kontrollera alla komponenter som tillhandahålls enligt listan i denna manual. Se till du har alla delar listade.
3. Även om du är särskilt uppmärksam när du tillverkar denna produkt, måste du vara försiktig under monteringsprocessen för att undvika att bli repad av vassa kanter.
4. Använd skyddshandskar vid montering och användning.
5. Produkten ska placeras på en plan yta.

6. Produkten kräver två personer för att montera.


7. Produkten kräver användning av en hammare och en stjärnskruvmejsel (Hammer och korsskruvmejsel måste köpas själv).

Observera: Slipade spikar måste användas för att fixera produkten på marken (till säkerställa tillförlitligheten hos själva marken) för att förhindra att den faller.


Delar nr.	Bild	Antal	Delar nr.	Bild	Antal
1		2 st	7		2 st
2		2 st	8		4 st
3		2 st	9		1 st
4		1 st	10		2 st
5		1 st	11		4 st
6		2 st	12		24 st S

Obs: mängden delar som visas i manualen är den faktiska användningen och de oanvända delar är reservdelar. Var uppmärksam på nummeretiketten på ytan av förpackning.

STEG 1



STEG 2



Observera: Slipade spikar måste användas för att fixera produkten på marken (till säkerställa tillförlitligheten hos själva marken) för att förhindra att den faller.

RENGÖRING OCH FÖRVARING

1. Torka av med en mjuk, torr trasa. Använd aldrig ett slipande rengöringsmedel eller en hård pad. Rengör inte med vatten eller andra vätskor. Se till att hålla produkten torr 2. Barn **får inte** torka av produkten för att undvika tipp- och fallskador.
3. Efter att produkten har tagits isär, sätt ihop delarna och tillbehören.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support