


QUADRON®185POWER - Größe 00

NH-Sicherungs-Lasttrennleiste
 NH in-line fuse switch-disconnector
 Seccionadores verticales para fusibles NH
 réglette interrupteur-sectionneur-fusibles DIN
 base sezion. verticale per fusibili NH
 NH-条形熔断器式负荷隔离开关



V1

V2

Achtung: Vor Installations- oder Servicearbeiten Stromversorgung unterbrechen, um Unfälle zu vermeiden. Die Geräte müssen in einem passenden Gehäuse eingebaut und gegen Verschmutzung geschützt werden. Inbetriebsetzung und Wartung nur durch Fachpersonal!

Attention: To prevent electrical shock, disconnect from power source before installing or servicing. Install in suitable enclosure. Keep free from contaminants. To be commissioned and maintained only by qualified personnel!


Atención: Con el objeto de evitar accidentes, hay que desconectar la alimentación eléctrica antes de realizar el montaje y la puesta en marcha. Debe instalarse en una caja o armario apropiado. Debe protegerse el producto de los ambientes agresivos. La puesta en marcha y el mantenimiento ha de hacerlo exclusivamente por personal especializado!

Attention: Avant le montage et la mise en service, couper l'alimentation secteur afin d'éviter tout accident. Prévoir une mise en coffret ou armoire appropriée, protéger le produit contre les environnements agressifs. Mise en service en entretien: seulement par du personnel spécialisé!




Attenzione: Per prevenire infortuni, togliere tensione prima dell'installazione o manutenzione. Installare in custodia idonea. Tenere lontano da contaminanti. Messa in servizio e manutenzione solo da personale specializzato!




注意: 安装前或检修前应切断电源, 以防事故。开关应安装在适合的箱体内, 同时应做好防污染保护。只有专业人员才能做运行、维护、保养的工作。

1. Schienensystem Busbar system









2. Montage QUADRON®185Power Assembly








3. Anschlüsse Connections






4. Anschlüsse oben Connection up








Abdeckung immer verwenden Always use the cover




5. Sicherung einsetzen Insert the fuse




6. Abschließbarkeit Locking the fuse holder




7. Plombieren Sealing





8. Spannungsprüfung Voltage test




9. Zubehör - Stromwandler, Einbau und Kabelverlegung
 Accesories - Current transformer, assembly and cable routing




10. Abstützwinkel Angle brackets




11. Meldeschalter-Einbau Pilot switch-assembly




11.A Meldeschalter-Kabelverlegung innen
Pilot switch-cable rotuing inside






11.B Meldeschalter-Kabelverlegung außen
Pilot switch-cable rotuing outside





12. Doppeladapter Double adapter



SW 18
 
 M12, 35 Nm
 315 lb.in



SW 13
 
 M8, 12 Nm
 110 lb.in

13. Stromwandler Current Transformer

