



Instructions

CALL US FIRST!

DO NOT RETURN TO STORE.

For immediate help with assembly or product information call our toll-free number: **1-888-598-7316**
Mon. - Fri. 7am to 7 pm CST

Our staff is ready to provide assistance. Damaged or missing parts ship from our facility in 1-2 business days.

Please provide the following information:

1. Full Name
2. Physical Address – do not include P.O. Box as our carriers cannot deliver to P.O. Boxes
3. Phone Number
4. Model Number
5. Part Number
6. Invoice #
7. Date of Purchase

Note: Our policy is to send all parts requests via normal ground transportation. If your requirements are to have these parts via overnight/next day, please provide your designated carrier and account number. Replacement panels are not available. If any damage has occurred during shipment please return the entire unit to place of purchase for credit and replacement. Original invoice may be required.

Before you begin:

Open, identify and count all parts prior to assembly.
Lay out the parts on a non-abrasive surface such as carpet or blanket.

Instructions

APPELEZ-NOUS D'ABORD!

NE REVENEZ PAS AU MAGASIN.

Pour obtenir une aide immédiate concernant l'assemblage ou des informations sur les produits, appelez notre numéro sans frais :

1-888-598-7316 Lun. - vend. 7h à 19 h CST
Notre personnel vous attend pour vous offrir son aide.
Les pièces endommagées ou manquantes sont expédiées de nos locaux sous 1 à 2 jours ouvrables.

Veuillez inclure les informations suivantes :

1. Nom complet
2. Adresse physique – ne pas inclure de boîte postale, car nos porteurs ne peuvent pas livrer à ces boîtes.
3. Numéro de téléphone
4. Numéro de modèle
5. Numéro de pièce
6. Numéro de facture
7. Date d'achat

Remarque : Notre politique est d'envoyer toutes les pièces demandées par transport terrestre normal. Si vous voulez recevoir ces pièces le jour suivant, indiquez votre porteur désigné ainsi qu'un numéro de compte. Nous ne fournissons pas de panneaux de rechange. En cas d'endommagement en cours de transport, renvoyez l'unité entière au lieu d'achat pour recevoir un crédit ou un échange. La facture originale vous sera peut-être demandée.

Avant de commencer:

Ouvrez, identifiez et comptez toutes les pièces avant l'assemblage. Disposez à plat les pièces sur une surface non abrasive comme un tapis ou une couverture.

Instrucciones

¡LLÁMENOS PRIMERO!

NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA.

Para recibir ayuda inmediata con el ensamble o información del producto, llame a nuestro número gratuito: **1-888-598-7316**

De lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m., hora del Centro. Nuestro personal está preparado para brindarle asistencia.

Las partes dañadas o faltantes saldrán de nuestras instalaciones en el transcurso de 1 a 2 días hábiles.


Recuerde proporcionar la siguiente información:

1. Nombre completo
2. Domicilio físico – No incluya apartados postales debido a que no podemos realizar entregas en un apartado postal.
3. Número telefónico
4. Número de modelo
5. Número de parte
6. Número de factura
7. Fecha de compra

Nota: Nuestra política es enviar todas las solicitudes de partes por transporte terrestre regular. Si usted solicitó el envío de estas partes durante la noche o con entrega al día siguiente, proporcione el nombre de su compañía de mensajería y su número de cuenta. Los paneles de repuesto no están disponibles. Si ocurrió algún daño durante el envío, devuelva la unidad completa al lugar de compra para su devolución o reposición.
Es posible que le pidan la factura original.

Antes de iniciar:


Abra, identifique y cuente todas las partes antes del ensamble. Coloque todas las partes en una superficie no abrasiva, como una alfombra o sábana.



Carefully unpack all parts and identify them with the parts list before attempting to assemble the chair.

1. Assemble the wooden legs (A&B) to the ironed holes at the bottom of the chair.
2. Fix Washer (D) & Lock Washer (E) into the holes of wooden legs (A&B) by using Screws (C) and Allen Wrench (F).

<i>Description</i>	<i>Parts List</i>	<i>Quantity</i>
A. Front Legs		2
B. Back Legs		2
C. Screw (M8 × 60mm)		8
D. Washer (16mm × 8.5mm)		8
E. Lock Washer (13mm × 8.5mm)		8
F. Allen Wrench		1



Déballer soigneusement toutes les pièces en les identifiant avec la liste de pièces avant d'essayer d'assembler le fauteuil.


1. Assemblez les pieds en bois (A & B) aux trous en métal en dessous du fauteuil.
2. Placez la rondelle (D) et la rondelle d'arrêt (E) à l'intérieur des trous des pieds en bois (A & B) en utilisant les vis (C) et la clé Allen (F).

Description

Liste des pièces

Quantité

A. Pieds avant	2
B. Pieds arrière	2
C. Vis (M8 x 60 mm)	8
D. Rondelle (16 mm x 8,5 mm)	8
E. Rondelle d'arrêt (13 mm x 8,5 mm)	8
F. Clé Allen	1



Desempaque con cuidado todas las partes e identifíquelas con la lista de partes antes de comenzar el ensamble del sillón.

1. Inserte las patas de madera (A y B) en los orificios que se encuentran en la parte inferior del sillón.
2. Coloque la Arandela (D) y la Arandela de seguridad (E) sobre los orificios de las patas de madera (A y B) utilizando los Tornillos (C) y una Llave Allen (F).

Descripción

Lista de Partes

Cantidad

A. Patas delanteras	2
B. Patas traseras	2
C. Tornillo (M8 x 60 mm)	8
D. Arandela (16 x 8.5 mm)	8
E. Arandela de seguridad (13 x 8.5 mm)	8
F. Llave Allen	1