

Checklista för montage av SubFloor



Gällande montageanvisningar ska följas, se även nästa sida för förklaring av kontrollpunkter.

2017-11-08

OBJEKT

FÖRETAGSNAMN

MONTÖR

PROJEKT NR

ÅTGÄRD	OK	SIGNATUR
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Tilläggskontroller vid montage utav ventilation enl nedan. Planera montering enl ventilationsritning.(Projektsunik eller generella anvisningar i broschyr) Vid eventuella förändringar skall Prästängens support och berörda hantverkare kontaktas.

8		
9		
10		
11		
12		

UNDERSKRIFT

DATUM

NAMNFÖRTYDLIGANDE

FÖRKLARING TILL PUNKTER PÅ FÖREGÅENDE SIDA

1 Ev. ingjutna träklotsar/reglar borttages. Underlag rengöres från organiskt material, spackelrester, limrester och dylikt. Sista rengöringen (dammsugning) utförs direkt innan golvskivan läggs.

2 Tätning utmed alla ytterväggar med rekommenderad metod. Ev. rörgravar, rörgenomförningar, sprickor och skador i betongplatta eller vägg skall tätas. Likaså skarvar mellan HD/F bjälklag. Fogar mellan övergolv och vägg tätas, otätheter upp i mellanväggar skall tätas likaså rörgenomförningar och dylikt genom golvskivan.

SubFloor tätningsmaterial eller likvärdigt typgodkänt material skall genomgående användas. Vid rörgenomförningar genom brandvägg görs tätning/isolering med godkänd metod.

3 SubFloor reglarna skall vara fristående ifrån varandra och från syll/ vägg. Reglarna i ramen runt rummet skall i de flesta fall vara 20-60 mm från vägg. Där golvdon skall monteras skall avståndet från vägg vara min 30 mm.

4 Kräver att man projekterar med hänsyn till där punktlaster med lång varaktighet kan uppkomma. Montera dubbla ramreglar c/c 300 vid vägg där man kan förvänta sig bokhylla etc.

5 Min 34 mm av plastskruven skall finnas i träregeln (30 mm för stålregeln). Kontrollera att samtliga skruvar är hela och sitter ordentligt fast mot underlaget. Överskjutande del av SubFloorskruven kapas längs med regelns överkant med en såg eller skärande verktyg. Slå ej av skruven med hammare.

6 För att eliminera rörelse i golvet vid användandet av art.nr 21300, skall stödskruv typ art. nr 21100 anbringas horisontellt i ramreglarna, (ca 2 st per regel) alternativt fogar rumshörn mellan vägg och golvspånskiva 30-40 cm. Drages dikt mot vägg utan att spänna, (utan infästning). Vid gipsvägg skall stödskruv monteras där gipsskivan är monterad i väggregeln.

7 Isolerskivor skall ligga på isoleringsbärare och ej vara i kontakt med betongytan. Isolerskivans belagda sida skall vara neråt. Varje skiva skall bäras upp av minst 6 st isoleringsbärare. Skall luftspalten ventileras kontrollera att isoleringen inte hindrar luftflödet.

8 Säkerställ att all montering gällande golvventilationen är utförd innan golvspånskivan monteras. Kontrollera att luftfördelningsband och ventilationsrören är monterade enligt ventilationsritning/enligt generella monteringsanvisningar samt att ventilationsrören är fast förankrade mot underlaget med till exempel håll band, alla rörskarvar ordentligt fastsatta samt att ändlock är monterade. Kontrollera att håll är utförda i ventilationsrören enligt ritning och/ eller med inbördes avstånd enl separat hållsystem. Kontrollera att rören ligger med hålen riktade parallellt eller snett ned mot bottenplattan och att hålen har fritt utrymme från isolering etc. Kontrollera att eventuella avgränsningar/cellindelningar är utförda.

9 Luftspalten skall vara minst 10 mm. Om luftspalten blir mindre tag kontakt med Prästängen support för rådgivning. Inga hinder för ventilationsflödet får förekomma, rör i golvet kan till exempel kilas upp med plastkilar. Kontrollera mot ventilationsritningen att erforderliga kommunikationshål i mellanväggar är utförda. Hålen i ventilationsrören får ej blockeras av isolering, regler eller dylikt. Avsluta om nödvändigt isoleringen en bit från den hålade rörsträckan. Ingen isolering skall monteras i luftfördelarkanalen, alltså mellan den regel som LF-bandet monteras på och väggen. Tätningar utförs kring golvskivans anslutningar mot väggar, trösklar, genomföringar mm.

10 Säkerställ att golvdon är monterade enligt ventilationsritning. Oftast monteras luftfördelarbandet och golvdon av samma företag/ person som monterar regelsystemet och golvspånskivan. Montering av fläkt och rörsystem utförs oftast av annat företag, det förekommer att allt montage utförs av ett och samma företag.

11 Kontrollera att fläkten ej kommer att störa (ljud) mot sovrum, vilorum etc. Åtgärda eventuellt genom att montera isolerskivor mot dessa utrymnen. Kontrollera även att avluften ej kommer nära öppningsbara fönster eller vid uteplats där ljud/lukter kan bli störande. Alla skarvar mellan plåtdetaljerna ska vara popnitade. Fläkt och kanaler på kalla utrymnen skall isoleras, (kondens). Placera reglerutrustningen (trafo) på barnsäker höjd eller meddela att installationsutrymmet skall vara oåtkomligt för barn. Om fläkt byggs in i skåp måste lucka finnas så att hela fläkten är åtkomligt för service/utbyte samt spjäll och ca 10 cm av kanaler under spjäll (mät punkt för flödesmätningar).

12 När golvspånskivan och golvdon är monterade skall ventilationsaggregatet startas med full hastighet och alla spjäll skall vara öppna. Meddela Prästängen eller annan anlitad entreprenör att ventilationsystemet är klart för injustering. Detta utförs med fördel innan ytskikten läggs.