

KARTA GWARANCYJNA

Drzwi stalowe wejściowe

Wypełnia punkt sprzedaży:

Data

Zakupu

Numer

Faktury

Pieczęć i podpis punktu handlowego

Wypełnia Firma montująca:

Data

Montażu

Pieczęć i podpis firmy montującej

Akceptuję warunki gwarancji

.....

Podpis klienta

UWAGA!

Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z instrukcją oraz warunkami gwarancji

WARUNKI GWARANCJI

1. Usługi gwarancyjne są świadczone tylko po przedstawieniu dowodu zakupu i prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej.
2. Montaż wykonany przez wyspecjalizowane osoby zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
3. Drzwi należy stosować zgodnie z ich przeznaczeniem, z uwagi na niekorzystne działanie promieni słonecznych zalecamy stosowanie zadaszenia drzwi zewnętrznych. Zadaszenie to zapobiegnie nadmiernemu nagrzeniu się powierzchni drzwi pod wpływem słońca oraz zaleganiu w zagłębieniach zamarzniętej wody lub śniegu. Wyeliminowanie tych niekorzystnych zjawisk wpłynie w sposób zasadniczy na znaczące przedłużenie czasu bezproblemowej eksploatacji drzwi. **Stosowanie zadaszenia w drzwiach montowanych na zewnątrz jest obowiązkowe, jego brak powoduje utratę gwarancji.**
4. Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić jakość i kompletność dostarczonego towaru oraz czy wielkość, kierunek otwierania się skrzydła i ościeżnica są zgodne z życzeniem klienta.
5. Sprzedawca nie odpowiada za wady towaru, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy sprzedaży o tej wadzie wiedział lub oceniając rozsądnie powinien był wiedzieć.
6. Dokonanie zakupu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków gwarancji.
7. GWARANCJA TRACI WAŻNOŚĆ W PRZYPADKU:
 - a) niewłaściwego montażu (odbiorca zobowiązany jest do złożenia ościeżnicy wraz ze skrzydłem przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z demontażem starych drzwi lub przed wmontowaniem ich w miejsce docelowe)
 - b) niewłaściwego przechowywania lub transportu i stosowania niezgodnie z przeznaczeniem
 - c) stosowania przeróbek (dopuszcza się możliwość dopiłowania otworów zaczepowych w ościeżnicy, regulacji zawiasów, oraz skracania od 7 do 16cm. w zależności od rodzaju skrzydła)
 - d) uszkodzeń powstałych poza punktem sprzedaży
 - e) uszkodzeń powierzchni foliowanej nie zgłoszonych w chwili zakupu (należy dokonać oględzin zewnętrznych czy nie ma jakichkolwiek uszkodzeń zewnętrznych)

8. Gwarancja co do jakości rzeczy sprzedanej, obejmuje w razie wątpliwości, że gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym.
9. W przypadku wymiany wadliwych elementów na nowe odbiorca zobowiązany jest do wydania reklamowanych elementów z chwilą otrzymania towaru wolnego od wad.
10. Kto wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji, powinien dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady. Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie czternastu dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji, oraz dostarczyć mu rzecz na swój koszt.
11. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta kosztami związanymi z całą procedurą reklamacyjną.
12. Termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. Niniejsza Gwarancja obowiązuje na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Przed przystąpieniem do montażu należy:
 - rozpakować bezpiecznie drzwi
 - sprawdzić czy drzwi zostały dostarczone zgodnie z zamówieniem oraz czy nie posiadają widocznych wad jakościowych i konstrukcyjnych.
2. Aby drzwi prawidłowo funkcjonowały montaż należy przeprowadzić w poniższy sposób:
 - ościeże powinny być właściwie przygotowane pod montaż drzwi z zachowaniem odpowiednich wymiarów oraz pionów i poziomu.
3. Ustawić kompletne drzwi w świetle ościeży tak, aby otwierały się zgodnie z życzeniem klienta i aby szczelina pomiędzy ościeżem, a ościeżnicą była jednakowej szerokości. Zaleca się, aby ościeżnica licowała z murem od strony na którą się otwierają. Zapobiega to ewentualnemu wyłamaniu się skrzydła.
4. Przy pomocy klinów lub pneumatycznych poduszek montażowych oraz wypór (min 3 szt.) ustawić pion ościeżnicy. Stosowanie wypór jest zbędne w przypadku kołków montażowych.
5. Przy pomocy kołków rozporowych przymocować ościeżnicę do ściany (3 szt. na każdy słupek ościeżnicy na wysokości zawiasów).
6. Wyregulować szczelinę pomiędzy ościeżnicą, a skrzydłem za pomocą wykręcania i wkręcania zawiasów.
7. Domknąć drzwi i sprawdzić czy zamek domyka się bez zacinania, tzn. czy rygle trafiają centralnie w przeznaczone do tego otwory.
8. Szczeliny pomiędzy murem, a ościeżnicą należy odkurzyć ssawką odkurzacza i przetrzeć wilgotną gąbką powierzchnię muru i ościeżnicy.
9. Zabezpieczyć ościeżnicę przed zabrudzeniem naklejając taśmę malarską na boczne powierzchnie części ościeżnicy.

10. Wypełnić szczelinę między murem, a ościeżnicą pianą montażową zgodnie z instrukcją jej zastosowania. Piankę należy nakładać za pośrednictwem pistoletu.
11. Po utwardzeniu pianki należy usunąć kliny (poduszki) i uzupełnić ubytki.
12. Nadmiar wypełnienia wyrównać z linią ościeżnicy i zerwać taśmę ochronną.
13. Zamontować próg z uszczelką.
14. Usunąć folię ochronną zabezpieczającą powierzchnię wierzchnią skrzydła.
15. Zamontować wkładki, szyldy, klamki.
16. Po zakończeniu montażu należy posprzątać stanowisko pracy pozostawiając je w czystości.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA

Drzwi należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczając je przed opadami atmosferycznymi, w pozycji pionowej. Podłogi w pomieszczeniach powinny być utwardzone i równe. Drzwi należy ustawiać nie mniej niż 1 metr od czynnych urządzeń grzewczych.

Podczas układania należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie drzwi przed mechanicznym uszkodzeniem, np. porysowaniem, wgnieceniem, zbieciem szyb itp. Zaleca się przekładanie drzwi miękkim materiałem np. styropianem, oraz układanie naprzemiennie lewych z prawymi w celu mijania się zamontowanych okuć.

EKSPLOATACJA

Drzwi myjemy miękką szmatką z zastosowaniem delikatnych, nieagresywnych środków myjąco – czyszczących.

Zabrania się stosowania preparatów myjąco – czyszczących agresywnych, w postaci proszków oraz rozpuszczalników.

Okresowo raz na rok dbać i smarować elementy ruchome w drzwiach. Okresowo co pół roku zabezpieczyć wszystkie uszczelki odpowiednim preparatem przed wodą oraz osadzaniem się zanieczyszczeń.

GADOT Piotr Nowakowski

NIP: 5671740353

REGON: 381778402

polskie.drzwi@wp.pl

Ciemniewo 6

09-110 Sochocin

tel. 502 489 692

www.gadot.pl

