

Instrukcja obsługi - Kłódka na odcisk palca

Rejestracja pierwszych 2 odcisków palców

Przed rejestracją kłódka może zostać odblokowana dowolnym odciskiem.

1. Przyłóż palec do czujnika i trzymaj, aż zapali się niebieskie światło.
2. Odsuń palec i przyłóż go ponownie w różnych pozycjach około 10 razy, aż zapali się zielone światło.

(Jeśli przyłożysz palec 2 razy w tej samej pozycji, zapali się czerwone światło – spróbuj ponownie).

3. Po zapaleniu się zielonego światła powtórz te same kroki dla drugiego odcisku.

Rejestracja kolejnych odcisków palców

1. Odblokuj kłódkę i nie zdejmuj palca, aż zapali się niebieskie światło.
2. Przyłóż nowy palec kilka razy, aż zgaśnie niebieskie światło.

Jeśli rejestracja nie powiedzie się, należy powtórzyć kroki.

Ustawienie awaryjnego kodu Morse'a

1. Po zapisaniu odcisków odblokuj kłódkę i nie zdejmuj palca, aż zapali się białe światło, następnie zdejmij palec. Światło zmieni się na zielone.
2. Gdy światło jest zielone, ustaw pierwszą cyfrę kodu Morse'a – np. 5 naciśnieć oznacza cyfrę 5. Po ustawieniu poczekaj na zmianę światła na niebieskie.
3. Gdy światło zmieni się na niebieskie, ustaw drugą cyfrę kodu, np. 6 naciśnieć oznacza cyfrę 6. Po ustawieniu poczekaj, aż światło zgaśnie.
4. Zapamiętaj zapisane cyfry – to Twój awaryjny kod.

Użycie awaryjnego kodu Morse'a

1. Jeśli żaden odcisk palca nie działa, przyłóż dowolny palec do kłódki i trzymaj, aż zapali się białe światło. Po jego zwolnieniu światło zmieni się na zielone.
2. Wprowadź pierwszą cyfrę kodu Morse'a. Poczekaj na zmianę światła na niebieskie i wprowadź drugą cyfrę.
3. Jeśli kod jest niepoprawny, światło zaświeci się na czerwono i zacznie migać.

Wprowadź kod ponownie.

4. Po poprawnym wprowadzeniu kodu kłódka odblokuje się i powróci do ustawień fabrycznych.

5. Domyślny kod Morse'a to 3-3 (zielone światło – 3 naciśnięcia, niebieskie światło – 3 naciśnięcia).

Przywrócenie ustawień fabrycznych

1. Odblokuj kłódkę i nie zdejmuj palca, aż zapali się czerwone światło.

2. Gdy czerwone światło się zapali, zdejmij palec – wszystkie zapisane odciski i kod Morse'a zostaną usunięte. Kłódka wróci do ustawień fabrycznych.