

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Urządzenie rozruchowe / Booster Powerbank + Kompresor (2w1)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

- Urządzenie rozruchowe (booster, powerbank, kompas)
- Przewody rozruchowe (Z krokodylkami)
- Kompresor
- Igła i końcówki do pompowania
- Kabel USB z końcówkami: microUSB, USB-C, Lightning
- Walizka transportowa

FUNKCJE URZĄDZENIA ROZRUCHOWEGO:

- **Booster (rozruch awaryjny)**
- **Bateria 99800 mAh**
- **Latarka LED z trybami: stałym, stroboskop, SOS**
- **Wyświetlacz LCD – poziom naładowania, napięcie**
- **Kompas**

FUNKCJE KOMPRESORA:

- **Kompresor (do 150 PSI)**

1. ŁADOWANIE URZĄDZENIA

- Czas ładowania zależny od źródła – ok. 4–6 h (z sieci).

2. URUCHAMIANIE POJAZDU (BOOSTER)

Uwaga: urządzenie może być używane do silników benzynowych i diesla – do 6.0L.

1. Podłącz **czzerwony zacisk** do plusa (+), **czarny zacisk** do minusa (–) akumulatora.
2. Upewnij się, że urządzenie jest naładowane min. w 60%.
3. Włącz przełącznik ON.
4. Przekręć kluczyk i uruchom silnik – nie trzymaj rozruchu dłużej niż 5 sekund.
5. Po uruchomieniu odłącz zaciski w odwrotnej kolejności.

3. KOMPRESOR – POMPOWANIE OPON I NIE TYLKO

1. Podłącz przewód kompresora do zaworu opony/piłki/etc.
2. Podłącz kompresor do urządzenia rozruchowego
3. Wybierz odpowiednią końcówkę (w zestawie).
4. Włącz kompresor przełącznikiem (I/O) – pompuj maks. **8 minut ciągiem**, potem przerwa.
5. Maksymalne ciśnienie: **150 PSI (10 bar)**

4. POWERBANK / ŁADOWANIE URZĄDZEŃ

1. Wybierz odpowiednią końcówkę USB.
2. Podłącz telefon / tablet itp. do wyjścia USB (5V/2A).
3. Ładowanie rozpocznie się automatycznie.

5. LATARKA LED

- Przytrzymaj przycisk latarki, aby ją włączyć.
- Naciśnij ponownie, aby zmienić tryb (stały / migający / SOS).
- Przytrzymaj ponownie, aby wyłączyć.

 WAŻNE UWAGI:

- **Nie rozładowuj urządzenia do zera – doładowuj po każdym użyciu.**
- **Nie używaj w ekstremalnych warunkach pogodowych (deszcz, śnieg).**
- **Nie zostawiaj podłączonego do akumulatora po uruchomieniu pojazdu.**
- **Nie uruchamiaj silnika więcej niż 3 razy z rzędu – odczekaj 30 sek. przed kolejną próbą.**