

Użytkownik inteligentnej bransoletki podręcznik



Przed użyciem należy dokonać pełnego naładowania.

APLIKACJA: FitCloudPro

Pobierz aplikację

1.1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz Home, aby włączyć.

1.2 Zeskanuj poniższy kod QR, aby zainstalować aplikację FitCloudPro lub pobierz „FitCloudPro” z App Store, Google Player, a następnie zainstaluj.



Zgodny system: Android 4.4 i nowszy, iOS 8.0 i nowszy

Połączenie wersji BT Calling

Krok 1: Włącz Bluetooth w telefonie komórkowym Krok 2:

Otwórz aplikację „FitCloudPro”, dotknij „Dodaj urządzenie”, aby się połączyć.

Krok 3: Włącz menu telefonu na zegarku.



Krok 4: Sprawdź w menu zegarka „about” adres MAC, ostatnie cztery cyfry, np. „6326”, a następnie przejdź do telefonu komórkowego „setting-bluetooth”, aby wyszukać tę samą nazwę Bluetooth z ostatnimi 4 numerami „6326”, aby zakończyć połączenie BT, jak pokazano poniżej.



2. Funkcje inteligentnej bransoletki

2.1. Interfejs czasowy

2.1.1 Włącz zasilanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk OPEN przez 3 sekundy.

2.2.2 Wyłączenie zasilania, Na interfejsie czasu naciśnij przycisk boczny „OPEN” na 3 sekundy, a następnie kliknij ikonę „√” , aby wyłączyć

2.2.3 Przełącz tarczę zegarka`Naciśnij i przytrzymaj ekran w oparciu o główną tarczę zegarka, 4 opcje interfejsu i 4 pokrętło może ręcznie zastąpić zdefiniowane przez użytkownika obrazy lub zdjęcia w aplikacji

2.2. Menu Funkcje

2.2.1. Rejestr aktywności (Rekordy kroków)

2.2.2. Monitor snu

Okres monitorowania snu: od 20:00 do 10:00.

Upewnij się, że nosisz bransoletkę

2.2.3. Ćwiczenie



2.2.4. Monitor tętna

2.2.5.Wykrywanie ciśnienia krwi

2.2.6.Wykrywanie tlenu we krwi



2.2.7. Pogoda (przesuwany ekran umożliwia sprawdzenie informacji o pogodzie w tym tygodniu)



2.2.8.Gracz(Wprowadź muzykę BT, kliknij środkową ikonę, aby wstrzymać lub kontynuować, dotknij lewej ikony, aby odtworzyć ostatni utwór, dotknij prawej ikony, aby odtworzyć następny utwór)



2.2.9. Powiadomienia push (Włącz aplikację społecznościową FitCloudPro „Powiadomienia”, np Facebook, Twitter, Skype itp.,

Zwróć uwagę na konfigurację telefonu komórkowego z systemem Android: Aplikacja FitCloudPro/powiadomienie/ dostępność do włączenia „FitCloudPro”

3. Wyskakujące menu (Przesuń ekran w dół z głównej tarczy zegarka)



3.1. Telefon

3.2. O

3.3. Widok menu

3.4. Tryb wibracji lub wyciszenia

3.5. Regulacja jasności

3.6 Ustawienie

4. Funkcje aplikacji FitCloudPro

4.1.Synchronizacja danych

Wszystkie zmierzone dane z inteligentnej bransoletki zostaną zsynchronizowane z aplikacją FitCloudPro na telefonie komórkowym, np.: krok, monitor snu, tętno, krew ciśnienie, zawartość tlenu we krwi i inne dane jak poniżej.

Interfejs połączenia inteligentnej bransoletki 4.2

4.2.1 Tarcze zegarka(użytkownicy mogą ręcznie zastępować obrazy lub zdjęcia zdefiniowane przez użytkownika)



4.2.2 Powiadomienia (Włącz wysyłanie wiadomości w aplikacjach społecznościowych, takich jak We Chat, Facebook, Whats'App, Twitter itp.)

4.2.3.Alarmy (3 opcje)



4.2.4.Przesłona

4.2.5.Inne (Znajdź moją inteligentną bransoletkę, formaty czasu, ustawienie czasu bez przeszkadzania, siedzący tryb życia przypomnienie, cały dzień częstotliwość słuchania

monitor, ekran szybkiego podglądu, pogoda, przypomnienie o piciu wody, przypomnienie o cyklu fizjologicznym)

A.Włącz tryb „Znajdź moją bransoletkę”. Bransoletka wibruje, gdy Bluetooth zostanie pomyślnie nawiązany pomiędzy telefonem komórkowym a inteligentną bransoletką.

B.Format czasu(2 opcje systemu 12- i 24-godzinnego)

C.Format czasu(2 opcje systemu 12- i 24-godzinnego)

D.Ustawianie trybu nie przeszkadzania

E. Przypomnienie o siedzącym trybie życia(obowiązuje

w godzinach 10:00-22:00)

F. Całodniowy monitor pracy serca(Włącz, aby wykryć tętno przez cały dzień)

G. Ekran szybkiego podglądu:obudź ekran (włącz go i wybierz ważny okres)

H.Przypomnienie o piciu wody

I.Pogoda(Włącz pogodę, wybierz żądane miasto lub automatyczną lokalizację, opaska pokaże pogodę dla zlokalizowanego miasta)

J.Przypomnienie o cyklu fizjologicznym

(Uwagi: Uprzejmie proszę pamiętać, że powyższe funkcje działają w oparciu o aktywowaną i zapisaną odpowiednią konfigurację)

5. Ciepłe nuty

5.1 Połącz Bluetooth:

5.1.1 Przed połączeniem włącz telefon Bluetooth i inteligentną bransoletkę Bluetooth;

5.1.2 Przed podłączeniem upewnij się, że Twoja inteligentna bransoletka nie połączyła się z innym telefonem; 5.1.3 Trzymaj inteligentną bransoletkę blisko siebie podczas łączenia.

5.2 Proszę włączyć powiadomienia na telefonie komórkowym i zezwól na działanie uprawnień w tle, jeśli Twój Mobile ma zainstalowany „Menedżer mobilny” lub inną podobną aplikację, w przeciwnym razie nie będziesz otrzymywać wiadomości.

5.3 Ładowanie baterii: zasilacz: 5 V

0,5~1A

Zastrzeżenie

Ostrzeżenie: ten produkt nie jest wyrobem medycznym.

Inteligentna opaska i jej aplikacje nie powinny być stosowane w diagnostyce, leczeniu lub jako profilaktyka chorób i dolegliwości.

Proszę wcześniej skonsultować się z lekarzem

zmiana nawyku ćwiczeń lub nawyku snu, którego należy unikać poważne obrażenia. Producent zastrzega sobie prawo do modyfikowania i ulepszania wszelkich funkcji opis w tej instrukcji obsługi i ciągły aktualizacja nowej zawartości bez dalszych ogłoszenie. Niniejsza instrukcja obsługi ma wyłącznie charakter informacyjny sprzedaż inteligentnej opaski podlega finałowi produkt.

Ostrzeżenie:

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 ustawy FCC Zasady. Operacja podlega dwóm następującym zasadom warunki: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwe zakłócenia oraz

(2) To urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia odbieranych, łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądana operacja.

Zmiany lub modyfikacje nie wyrażnie zatwierdzony przez stronę odpowiedzialną za zgodność może unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługiwać sprzęt. Ten sprzęt ma zostały przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15

Regulaminu FCC. Limity te mają na celu zapewniają rozsądną ochronę przed szkodliwym działaniem ingerencja w instalację mieszkalną. Ten sprzęt generuje zastosowania i może emitować fale radiowe energię częstotliwościową oraz, jeśli nie jest zainstalowana i używana zgodnie z instrukcją, może spowodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednakże nie ma na to żadnej gwarancji zakłócenia nie wystąpią w konkretnym przypadku instalacja. Jeśli ten sprzęt powoduje szkodliwe zakłócenia w radiu lub telewizji odbiór, który można określić obracając urządzenie jest wyłączone i włączone, użytkownik jest zachęcamy do podjęcia próby skorygowania zakłóceń poprzez jeden lub więcej z następujących środków:

- - Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- - Zwiększ odstęp między sprzęt i odbiornik.
- - Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego na obwód inny niż ten, do którego podłączony jest odbiornik jest połączone.

- - Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczoną osobą

technik radiowo-telewizyjny o pomoc.ct.

Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełnienia ogólnych wymagań

dotyczących ekspozycji na fale radiowe.