



Katadyn BeFree™ Vodný filtračný systém s aktívnym uhlíkom 0,5 l, 1,0 l



1. Silikónový náustok
2. Flip Cap
3. Aktívne uhlíkové vlákna
4. Držiak
5. EZ-Clean Membrane™ (duté vlákno)
6. SoftFlask™

Katadyn Products Inc.

Präfigerstrasse 37
8310 Kempthal
Switzerland
Phone: +41 44 839 21 11
customerservice@katadyn.ch

Katadyn North America, Inc.

130 Cyber Court, Rocklin, CA 95765 U.S.A.
Tel +1 800-755-6701
outdoor@katadyn.com

Katadyn Deutschland GmbH

Hessenring 23
64546 Mörfelden-Walldorf
Germany
+49 61 05 45 67 89
eu@katadyngroup.co

REGISTRÁCIA PRODUKTU

Venujte, prosím, chvíľu registrácii svojho nového produktu Katadyn vyplnením krátkého online registračného formulára. <https://www.katadyngroup.com/de/en/productregistration>



NA ČO SA POUŽÍVA KATADYN BEFREE™

Účelom filtračnej fľaše BeFree je redukcia množstva baktérií a prvokových cýst bežne sa vyskytujúcich v zdrojoch sladkej vody tak, aby túto vodu bolo možné bezpečnejšie konzumovať; predpokladom však je, že filter bude používaný v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode. BeFree redukuje tiež mikroplasty a spĺňa štandardy mikrobiologickej čistoty vody podľa US Environmental Protection Agency pre redukciu baktérií (99,999 % Klebsiella terrigena), cýst prvokov (99,9 % Giardia a Cryptosporidium). Aktívny uhlíkový postfilter zlepší chuť, vôňu a čírosť vody. BeFree je ideálny pre pešiu turistiku, kempovanie v divočine alebo cestovanie v mestských alebo vidieckych oblastiach, kde existujú pochybnosti o kvalite a bezpečnosti vody.

Definícia pojmu voda použitá v tomto návode:

Sladká voda = neupravená voda (jazerá, rieky, potoky, studne, kohútiky atď.), ale nie slaná alebo brakická voda
Prefiltrovaná sladká voda = pitná voda
Upravená voda = upravená voda z vodovodu, chemicky dezinfikovaná voda alebo prevarená voda

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Pred použitím Katadyn BeFree™ si POZORNE PREČÍTAJTE A DODRŽUJTE VŠETKY tu uvádzané pokyny a varovania

Nesprávne používanie Katadyn BeFree™ alebo pitie neupravenej vody môže mať za následok vystavenie škodlivým mikroorganizmom a zvýšené riziko ochorenia. Tieto riziká aktívne znížuje tým, že sa budete riadiť varovaniami a pokynmi uvedenými v tomto návode a samostatne sa poudíte o prevencii chorôb pri cestovaní.

STE ZODPOVEDNÍ ZA SVOJU VLASTNÚ BEZPEČNOSŤ A BEZPEČNOSŤ SVOJEJ SKUPINY. POUŽÍVAJTE, PROSÍM, ZDRAVÝ ROZUM.

Nesprávne použitie Katadyn BeFree™ alebo použitie poškodeného alebo kontaminovanej EZ-Clean Membrane™ vás vystavuje škodlivým mikroorganizmom a zvyšuje riziko ochorenia tráviaceho traktu

- Katadyn BeFree™ neodstraňuje vírusy. Pokiaľ existuje riziko prítomnosti vírusov vo vode, použite v kombinácii s Katadyn BeFree™ registrovaný dezinfekčný prostriedok, ako je Micropur Forte MF 1T (poznámka: Dodržujte všetky pokyny pre správne použitie Micropuru a požadovanú dobu pôsobenia prípravku) alebo vodu prevarte (po dobu min. 3 minút).
- Nenechajte EZ-Clean Membrane™ zamrznúť, aby nedošlo k jej poškodeniu.
- Nesprávne naskrutkovanie uzáveru na SoftFlask™ môže spôsobiť únik tekutiny, a teda aj ochorenie.
- Pri styku s kontaminovanou vodou venujte pozornosť hygiene, aby ste znížili riziko nepriamej infekcie.
- Pri manipulácii s filtrom nepoužívajte žiadne nástroje, mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu.
- Neoplachujte EZ-Clean Membrane™ pod priamo tečúcou vodou – mohlo by dôjsť k zničeniu dutých vlákien. Možnosti čistenia nájdete v časti „Tipy pre výkon, kroky EZ-Clean (trasenie, pretrepanie).“
- Nedotýkajte sa dutých vlákien žiadnym nástrojom ani prstami.
- Pokiaľ Katadyn BeFree™ spadol do sladkej vody, riadne sa pokynmi pre dlhodobé skladovanie, aby ste filter pred použitím úplne vydezinfikovali. Ak je Katadyn BeFree™ poškodený alebo kontaminovaný, nepoužívajte ho.
- Nedovoľte, aby zdrojová voda kontaminovala výstupné časti (pitko, výstup z filtra)
- Nefiltrujte cez Katadyn BeFree™ nič iné ako sladkú vodu, pretože by sa EZ-Clean Membrane™ mohla poškodiť alebo kontaminovať.
- Filtračný systém žiadnym spôsobom neupravuje.
- Ak vám Katadyn BeFree™ spadne a máte podozrenie, že je poškodený, navštívte našu webovú stránku, kde sa dozviete, ako vykonať test neporušenosti filtra.

UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Pred prvým použitím prefiltrujte a vylejte 1 liter vody, aby ste prepláchli EZ-Clean Membrane™. Ak chcete použiť uhlíkový filter, odskrutkujte flip uzáver z EZ-Clean Membrane™. Umiestnite uhlíkovú kartúšu do držiaka a naskrutkujte späť trysku. Po otvorení držiaka uhlíkového filtra alebo opätovnom vložení uhlíkového filtra vždy prefiltrujte a vylejte 1 liter vody, aby ste vypláchli a odstránili neškodné častice a prach.

Poznámka: Aktívny uhlík obmedzuje prietok vody, ale odstraňuje zápach a pachuť vody a chlór.

BEŽNÉ POUŽÍVANIE FILTRA

1. Otvorte systém pridržením hornej časti SoftFlask™ a odskrutkujte EZ-Clean Membrane™ proti smeru hodinových ručičiek.
2. Naplňte SoftFlask™ sladkou vodou (nie slanou alebo brakickou z najlepšieho dostupného zdroja vody (ako sú priezračné jazerá, rieky, potoky alebo vodovodné kohútiky a picie fontány)) DÔLEŽITÉ: Pred pitím utrite zdrojovú vodu z vonkajšej strany SoftFlask™.
3. Uzavrite systém naskrutkovaním filtra v smere hodinových ručičiek na SoftFlask™. Riadne utiahnite a dajte pozor, aby nedošlo k prekriženiu závitov.
4. Otvorte vyklápací kryt.
5. Jemne stlačte SoftFlask™ alebo pite priamo z trysky (pre najlepšiu výkon otočte a ľahko stlačte SoftFlask™).

TIPY NA DOSIAHNUTIE ČO NAJLEPŠIEHO VÝKONU

- Ak chcete predĺžiť životnosť membrány EZ-Clean Membrane™, vždy používajte najlepší dostupný zdroj čerstvej vody. Čistý zdroj vody = dlhšia životnosť. Vyhňte sa stojatej vode alebo vode v oblastiach intenzívne využívaných ľuďmi alebo zvieratami.
- Ak sa prietok vody spomalí alebo je ťažké SoftFlask™ stlačiť, použite JEDEN z krokov EZ-Clean (trasenie, pretrepanie). Predĺžte životnosť filtra tým, že budete postupovať podľa týchto krokov po prefiltrovaní každých 5 litrov.
- **Trasenie:** Naplňte SoftFlask™ čerstvou vodou a zatraste s ňou.
- **Pretrepanie:** Vyberte filter a opláchnite (pretrepte ho) akýmkoľvek zdrojom čerstvej vody. (Poznámka: NEDOVOLTE, aby sa náustok a horná časť filtra dostali do kontaktu so zdrojovou vodou).

Pokiaľ žiadny z vyššie uvedených spôsobov čistenia nepomôže, kartúša je zrejme už vyčerpaná (upchata), vymeňte EZ-Clean Membrane™.

-> Na dlhšie cesty si vezmite so sebou náhradný EZ-Clean Membrane™.

- Vzduch zachytený v EZ-Clean Membrane™ môže tiež znížiť prietok. Naplňte polovicu SoftFlask™ čerstvou vodou, zatvorte, pretrepte, zatuchnu. Pokiaľ voda systémom nepreteká, naplňte SoftFlask™ vodou a nechajte systém nasaknúť aspoň jednu hodinu.
- Pokiaľ znížený prietok pretrváva (napr. po dlhodobom skladovaní), nechajte systém namočený aspoň jednu hodinu.

PRÁVIDELNÁ ÚDRŽBA (POČAS VÝLETU) A DLHODOBÉ SKLADOVANIE (PO SKONČENÍ VÝLETU)

Dezinfikujte svoj Katadyn BeFree™ mesačne alebo po každých 100 l použiti alebo pred uskladnením, aby ste zabránili mikrobiologickému rastu v EZ-Clean Membrane™.

1. Naplňte nádobu filtrovanou alebo upravenou vodou a pridajte 1 tabletu Micropur Forte MF 1T (ak nie je k dispozícii, použite 4 kvapky neperfumovaného, bezfarebného roztoku chlórnanu sodného známeho ako bežné bieliadlo pre domácnosť).
2. Vyberte uhlíkový filter.
3. Nalejte roztok do SoftFlask™ a uzavrite.
4. Vytláčajte celé množstvo vody cez EZ-Clean Membrane™.
5. Pred opätovným zostavením filtra nechajte všetky súčasti úplne vyschnúť na vzduchu.

Poznámka: Pri opätovnom použití Katadyn BeFree™ po dlhodobom skladovaní prepláchnite systém 1 litrom filtrovanej alebo upravenej vody, aby ste odstránili všetok prach, častice alebo zatuchlinu. Pokiaľ voda systémom nepreteká, naplňte SoftFlask™ vodou a nechajte systém nasaknúť aspoň hodinu.

KAPACITA FILTRA A NÁHRADNÉ DIELY

Životnosť EZ-Clean Membrane™ a aktívneho uhlíka závisí na kvalite zdrojovej vody. Ak chcete predĺžiť životnosť vašej EZ-Clean Membrane™, pravidelne ju čistite. Pre optimálny výkon vymeňte EZ-Clean Membrane™ po 1000 litroch alebo 264 galónoch (alebo ak sa prietok vody spomalí alebo zastavil) a vymeňte aktívny uhlík po 200 litroch alebo 3 mesiacoch po prvom použití (prečítajte si tipy na výkon, aby ste zaisťovali najlepší výkon produktu).

Náhradné diely: EZ-Clean Membrane™, aktívne uhlíkové vlákno, uzáver, silikónový náustok. Dostupné u predajcu, u ktorého ste Katadyn BeFree™ zakúpili.

OBMEDZENÁ ZÁRUKA KATADYN BEFREE™ www.katadyngroup.com/warranty