

KARTA PRODUKTU

Opis produktu

Kółko obrotowe z hamulcem przeznaczone do **wózków, mebli, regałów oraz sprzętu warsztatowego i magazynowego**.

Dzięki solidnej konstrukcji ze stali oraz bieżni z poliuretanu zapewnia **wysoką wytrzymałość oraz płynne i ciche toczenie**.

Mechanizm obrotowy oparty na łożyskowaniu kulkowym umożliwia **obrót 360°**, co zapewnia łatwe manewrowanie.

Produkt przeznaczony do pracy pod obciążeniem – gwarantuje stabilność oraz niezawodność.

Specyfikacja techniczna

- **Średnica koła:** 100 mm (4")
- **Szerokość koła:** 32 mm
- **Wysokość całkowita:** 135 mm
- **Długość płytki montażowej:** 100 mm
- **Materiał:** stal + poliuretan
- **Typ:** obrotowe
- **Hamulec:** tak
- **Maksymalne obciążenie:** 100 kg (1 kółko)
- **Waga produktu:** 720 g

Zestaw zawiera

- kółko obrotowe z hamulcem 100 mm

Informacje bezpieczeństwa

- Używać zgodnie z przeznaczeniem.
 - Nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia.
 - Sprawdzać stan mocowania przed użyciem.
 - Nie używać uszkodzonego kółka.
 - Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
-

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do:

- wózków transportowych
 - mebli mobilnych
 - regałów i skrzyń
 - sprzętu warsztatowego
 - zastosowań magazynowych
-

2. Przygotowanie

1. Przygotować powierzchnię montażową.
 2. Ustawić kółko w odpowiednim miejscu.
 3. Dopasować otwory montażowe.
-

3. Użytkowanie

1. Zamocować kółko za pomocą śrub (brak w zestawie).
 2. Sprawdzić stabilność montażu.
 3. Używać zgodnie z przeznaczeniem.
 4. Regularnie kontrolować stan mocowania.
-

4. Konserwacja

- Czyścić kółko z zabrudzeń.
 - Usuwać kurz i zanieczyszczenia z mechanizmu.
 - Przechowywać w suchym miejscu.
 - W razie potrzeby smarować elementy ruchome.
-

Blok prawny (UE / PL)

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją.

Ostrzeżenie

Nieprawidłowy montaż lub przeciążenie może prowadzić do uszkodzenia produktu.

Informacja o zgodności

Produkt przeznaczony do użytku domowego i warsztatowego.
