

★ Myjka Ultradźwiękowa Do Okularów Biżuterii Kosmetyczna Mycia Części 30L ★



Myjka do usuwania **silnych** zabrudzeń z trudno dostępnych miejsc. **Czyszczenie odbywa się** poprzez wprowadzenie płynu w stan **wibracji**. **Nie powoduje żadnych uszkodzeń** podczas mycia.

Technologia mycia/sterylizacji za pomocą ultradźwięków zapewnia szybkie i dokładne czyszczenie nawet najtrudniejszych kształtów.

Dzięki kawitacji, która polega na generowaniu w roztworze myjącym dużej ilości fal ciśnieniowych - spowodowanych implozją pęcherzyków powietrza pod wpływem fal ultradźwiękowych - zanieczyszczenia są łatwo oddzielane od każdej powierzchni. Ta metoda czyszczenia pomaga uniknąć mechanicznych uszkodzeń czyszczonych przedmiotów, jednocześnie zapewniając ich idealną czystość.



✓ Do czego służy myjka ultradźwiękowa?

Stosowanie **myjek** ultradźwiękowych (tzw. ultrasonic cleaner) umożliwia czyszczenie trudno dostępnych powierzchni takich jak głowice do wykonywania mikrodermabrazji diamentowej lub narzędzia o skomplikowanym kształcie

✓ Przy zastosowaniu odpowiedniego płynu myjki ultradźwiękowe nadają się do dezynfekcji każdego rodzaju przedmiotów!

✓ Czym myć w myjce ultradźwiękowej?

W myjce ultradźwiękowej należy stosować tylko środki czyszczące przeznaczone do czyszczenia ultradźwiękowego. Środki takie są niepalne i najczęściej stanowią roztwory wodne

✓ Właściwości urządzenia:

- myjka ma pojemność 800ml
- myjka posiada funkcję grzania
- możliwość ustawienia czasu pracy
- Posiada kosz wraz z uchwytem amortyzującym wstrząsy i pokrywę wyciszającą hałas Wyświetlacz LCD wraz z panelem kontrolnym

✓ Wyświetlacz LCD

Wszystkie parametry są wyświetlane na ekranie LCD. Obsługa całego urządzenia jest **prosta i intuicyjna**. Myjka posiada również przetwornikami izolującymi, które zapewniają dodatkową ochronę czyszczonych produktów.

✓ Przetworniki o dużej średnicy zapewniają lepsze rezultaty czyszczenia oraz zwiększenie wydajności urządzenia.

✓ Urządzenie wykonane jest z czystej jakości stali.

✓ Polecana przez nas myjka posiada możliwość regulacji czasu zapewniając pełną kontrolę procesu czyszczenia.



rzemysłowa myjka ultradźwiękowa to specjalistyczny sprzęt stosowany w warsztatach i fabrykach. Czyszczenie ultradźwiękowe sprzętu i jego podzespołów nie zajmuje dużo czasu – **myjki przemysłowe usprawniają pracę w każdym biznesie.** Skuteczności metody ultradźwiękowej nie można porównać z czyszczeniem mechanicznym, które często wymaga dużo czasu, wysiłku i cierpliwości. Używając myjek ultradźwiękowych do czyszczenia, możesz skupić się na swoich celach (zamiast martwić się o zanieczyszczone części) i poprawić jakość swoich produktów i usług. **Ich użyteczność coraz częściej doceniają firmy przemysłowe, warsztaty samochodowe itp.** Są również niezastąpione przy renowacji elementów historycznych. **Dzięki temu zyskujesz komfort osobisty, a także komfort swoich klientów.**



✓ Specyfikacja techniczna:

- **Materiał wykonania zbiornika:** stal nierdzewna
- **Pojemność:** 800mL
- **Wyświetlacz:** LED
- **Zasilanie:** 220 ~ 240V
- **Częstotliwość ultradźwięków:** 40 kHz
- **Moc ultradźwięków:** 35W
- **Rozmiar pojemnika:** 150x85x65mm (dł. x szer. x wys.)

✓ Skład zestawu:

1. Myjka ultradźwiękowa SONICCO ULTRA-008
2. Przewód zasilający
3. Koszyk

★ **GRATIS 2L płynu koncentratu** ★

- **Rozpuszcza sole nierozpuszczalne w zwykłej wodzie** (m.in. wodorotlenki, węglany, siarczki)
- Zawiera jonowe nieorganiczne środki kompleksujące
- **Usuwa zaśniedziałe tlenkowe osady na metalach**
- Nie zawiera agresywnych wodorotlenków. (odczyn zasadowy PH ok.10-11)
- **Jest bezpieczny** - w zalecanych stężeniach nie jest żrący dla skóry metali, tworzyw i innych materiałów.
- Produkt jest **biodegradowalny i samoemulgujący**.
- Zawiera inhibitor korozji (**zmniejsza szybkość postępowania korozji**)

★ **SPOSÓB UŻYCIA:**

- Sporządzić roztwór z wodą destylowaną / przegotowaną w stosunku min 1:50-1:20.
- Silnie zanieczyszczone przedmioty czyścić roztworem 1:10.
- Twarde zanieczyszczenia można przemywać / spryskiwać koncentratem.
- Bardzo mocno przywarte zanieczyszczenia można czyścić koncentratem. Zalecana temperatura stosowania 20 – 60C Optymalna temperatura stosowania 40C
- Po myciu czyszczone elementy i wannę wypłukać w czystej wodzie