

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Inteligentne Okulary AI z Kamerą Full HD

Dziękujemy za wybór inteligentnych okularów AI. Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją, aby w pełni wykorzystać możliwości urządzenia oraz zapewnić jego długą i bezproblemową pracę.

1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Inteligentne okulary AI

Magnetyczny kabel USB do ładowania i transferu danych

Ściereczka z mikrofibry do czyszczenia

Instrukcja obsługi

2. BUDOWA URZĄDZENIA

Okulary zostały zaprojektowane z myślą o wygodnej i intuicyjnej obsłudze.

Elementy urządzenia:

Przedni przycisk fizyczny – znajduje się bliżej frontu oprawki

Tylny przycisk fizyczny – umieszczony z tyłu zauszniaka

Prawy panel dotykowy – sterowanie muzyką i funkcjami smart

Kamera HD – wbudowana w przednią część oprawki

Dioda LED / lampa błyskowa – sygnalizacja pracy urządzenia

Magnetyczny port ładowania – wewnętrzna część zauszniaka

Wbudowany mikrofon – do rozmów i poleceń głosowych

3. PIERWSZE URUCHOMIENIE

► Włączanie urządzenia

Naciśnij i przytrzymaj przedni przycisk przez około 2 sekundy.

Włączenie zostanie potwierdzone komunikatem głosowym.

Wyłączanie urządzenia

Naciśnij i przytrzymaj przedni przycisk przez około 5 sekund.

Automatyczne wyłączenie

Jeśli okulary nie są połączone z telefonem, urządzenie może wyłączyć się automatycznie po około 5 minutach bezczynności.

4. ŁADOWANIE BATERII

1. Podłącz magnetyczny kabel do portu ładowania.
2. Podłącz drugi koniec kabla do portu USB.

Sygnalizacja ładowania:

Czerwone światło – trwa ładowanie

Niebieskie światło – bateria w pełni naładowana

Ważne:

Przed podłączeniem kabla sprawdź, czy port ładowania jest czysty i suchy.

5. PAROWANIE Z TELEFONEM (BLUETOOTH)

Aby korzystać z funkcji smart, połącz okulary ze smartfonem.

Instrukcja parowania:

1. Włącz okulary.
2. W telefonie uruchom Bluetooth.
3. Wyszukaj urządzenie na liście dostępnych sprzętów.
4. Wybierz odpowiedni model okularów.
5. Potwierdź połączenie.

Aplikacja mobilna

Dla pełnej funkcjonalności (np. tłumacz AI, ustawienia, aktualizacje) pobierz aplikację HeyCyan ze sklepu Google Play lub App Store.

Automatyczne łączenie

Po pierwszym sparowaniu okulary automatycznie połączą się z zapamiętanym telefonem.

6. OBSŁUGA MUZYKI

Sterowanie odbywa się za pomocą prawego panelu dotykowego.

- Odtwarzanie / Pauza – kliknij dwukrotnie
- Następny utwór – przytrzymaj panel
- Poprzedni utwór – kliknij trzykrotnie
- Zwiększenie głośności – przesun palcem do przodu
- Zmniejszenie głośności – przesun palcem do tyłu

Funkcja Auto-Pauza

Po zdjęciu okularów muzyka może zostać automatycznie zatrzymana.

7. OBSŁUGA POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH

- Odbierz połączenie – kliknij raz przedni przycisk
- Odrzuć połączenie – kliknij dwa razy
-  Zakończ rozmowę – kliknij raz podczas rozmowy

8. KAMERA I NAGRYWANIE

Zdjęcia

Krótko naciśnij przedni przycisk, aby wykonać zdjęcie.

Nagrywanie wideo

- Start nagrywania – kliknij dwa razy przedni przycisk
- Pauza / Zapis – kliknij raz podczas nagrywania

Nagrywanie dźwięku (dyktafon)

- Start – przytrzymaj tylny przycisk
- Zapis / Pauza – kliknij raz tylny przycisk

9. FUNKCJE AI

Tłumacz AI

Po połączeniu z aplikacją mobilną okulary umożliwiają korzystanie z funkcji tłumaczenia rozmów w czasie rzeczywistym.

Asystent głosowy

Naciśnij tylny przycisk lub użyj komendy głosowej:

Hey Cyan

Rozpoznawanie obrazu AI

Kliknij dwukrotnie tylny przycisk, aby uruchomić inteligentne rozpoznawanie otoczenia.

10. SYGNAŁY LED

- Niebieskie światło – urządzenie aktywne
- Czerwone światło – wyłączanie lub ładowanie
- Migające niebieskie – brak połączenia Bluetooth
- Stałe niebieskie – pełne naładowanie
- Błysk lampy – zdjęcie / aktywacja funkcji AI
- Stałe światło – nagrywanie wideo

11. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Czyść okulary miękką ściereczką z mikrofibry
- Przechowuj w suchym miejscu
- Unikaj upadków i silnych uderzeń
- Chroń przed wodą i wysoką temperaturą
- Nie używaj alkoholu ani agresywnych środków chemicznych

Uwaga:

- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
- Nie myj elementów elektronicznych w myjkach ultradźwiękowych.

12. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- ⚠ Nie używaj urządzenia w sposób rozpraszający podczas prowadzenia pojazdów.
- ⚠ Nie patrz bezpośrednio w słońce.
- ⚠ Produkt nie jest sprzętem ochronnym BHP.
- ⚠ Nie demontuj urządzenia samodzielnie.

 W razie uszkodzenia skontaktuj się z serwisem.

13. DANE TECHNICZNE

Modele: M02S / M02C / M02D

Typ soczewek: fotochromowe

Łączność: Bluetooth

Kamera: HD / Full HD

Wbudowany mikrofon: Tak

Sterowanie dotykowe: Tak

Ładowanie: magnetyczne USB

Kompatybilność: Android / iOS

14. WSKAZÓWKA KOŃCOWA

Aby korzystać ze wszystkich możliwości urządzenia, zaleca się połączenie okularów z aplikacją mobilną oraz regularne ładowanie baterii.

Życzymy wygodnego użytkowania i satysfakcji z nowoczesnej technologii!