

Corvett

Środek do mycia gruntownego płytek gresowych

- ▲ Silnie alkaliczny środek do mycia gruntownego do mikroporowatych płytek podłogowych
- ▲ Wnika głęboko w pory
- ▲ Doskonałe właściwości transportowania brudu
- ▲ Wyjątkowo nisko pianotwórczy, co minimalizuje pienienie nawet przy wysokich stężeniach



Obszar zastosowania

Do mycia gruntownego alkalicznej i wodoodpornej płytek podłogowych o gładkiej, szorstkiej lub mikroporowatej powierzchni, np. płytki gresowe lub płytki bezpieczeństwa. Nie stosować do wykładzin gumowych i linoleum oraz do podłóg kamiennych zawierających wapń, takich jak marmur i beton poddany obróbce!


Sposób użycia

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność materiału na działanie produktu. Należy zabezpieczyć powierzchnie graniczne lub przedmioty.

Mycie gruntowne (maszynowe mycie na mokro):

W zależności od zanieczyszczenia 100–800 ml do 8 L zimnej wody.

Rozprowadzić roztwór roboczy na podłodze, pozostawić na chwilę, wyszorować, zebrać brudny roztwór, dokładnie spłukać wodą. W razie nadmiernego pienienia się zastosować odpieniacz w zbiorniku na brudną wodę. Zużycie: 3,0–22,0 ml/m².



Wskazówki

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu! Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Skład produktu (wg 648/2004/WE)

Niejonowy środek powierzchniowo czynny < 5%, środki anionowe powierzchniowo czynne 5–15%, barwniki, aromaty.
wartość pH (koncentratu) : ok. 13 wartość pH (roztworu roboczego): ok. 11

Oznakowanie

Oznakowanie (w koncentracji): GHS05, Niebezpieczeństwo. H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P308+P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawiera: Isopropanolamine (INC)

Art.-Nr.	Opakowanie jednostkowe	Liczba opakowań jednostkowych na palecie
j250901	6/1 L PCR-butelki (karton)	84
j250910	10 L kanister	60
j250972	200 L beczka	2