

W przypadku powierzchniowych zarysowań

Krok po kroku do perfekcyjnego rezultatu

1/6 - SPRAW, ABY SZYBA W TWOIM SAMOCHODZIE WYGLĄDAŁA NA CAŁKIEM NOWĄ

Jak odnowić porysowaną szybę samochodową



Czy wiesz, że istnieje możliwość odrestaurowania szkła? Zamiast wymieniać zniszczoną szybę boczną lub tylną samochodu na nową i kosztowną, możesz ją odnowić za pomocą rozwiązania do szlifowania szkła firmy Mirka. Pozwoli Ci to zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze. Mirka oferuje unikalne, kompleksowe rozwiązanie do kilku rodzajów szkła. Prosty, wykonywany krok po kroku proces opracowany przez Mirkę jest łatwy w realizacji na każdym etapie - od czyszczenia, poprzez szlifowanie, aż po polerowanie.

Możesz tutaj obejrzeć cały film lub sprawdzić wymienione na liście praktyczne szczegóły tego wieloetapowego procesu.

Procedurę zaczynamy od materiału ściernego Abralon. Mówimy tu o zarysowaniach powierzchniowych, a więc łatwych do usunięcia za pomocą delikatniejszego, droбноziarnistego materiału, takiego jak właśnie Abralon.

Zacznij szlifowanie od materiału Abralon 360



Aby usunąć rysy na szkłe zacznij szlifowanie używając materiału Abralon P360 oraz polerki obrotowej Mirka® PS 1437 lub Mirka® RPS300CV. Szlifuj na sucho lub na mokro. Staraj się utrzymać jak najmniejszy obszar szlifowania, gdyż w każdym kolejnym etapie będzie się on powiększać. Przed kolejnym etapem wytrzyj powierzchnię do czysta.

Szlifowanie przy użyciu materiału Abralon 500



Użyj do szlifowania materiału Abralon P500 oraz polerki obrotowej Mirka PS 1437 lub Mirka RPS300CV. Szlifuj na sucho lub na mokro. Zacznij szlifowanie od krawędzi obszaru, na którym użyłeś materiału z poprzednią gradacją. Przed kolejnym etapem wytrzyj powierzchnię do czysta.

Szlifowanie przy użyciu materiału Abralon 600



Użyj do szlifowania materiału Abralon P600 oraz polerki obrotowej Mirka PS 1437 lub Mirka RPS300CV. Szlifuj na sucho lub na mokro. Przed kolejnym etapem wytrzyj powierzchnię do czysta.

Szlifowanie przy użyciu materiału Abralon 1000



Użyj do szlifowania materiału Abralon P1000 oraz polerki obrotowej Mirka PS 1437 lub Mirka RPS300CV. Przed kolejnym etapem wytrzyj powierzchnię do czysta.

Polerowanie za pomocą środka polerskiego Polarshine E3 Glass



Użyj polerki obrotowej Mirka PS 1437 lub Mirka RPS300CV oraz białego filcowego padu polerskiego Mirka. Pamiętaj, aby trzymać polerkę płasko nad powierzchnią i polerować z niską prędkością, aby nie rozgrzać szkła zbyt szybko. Nie dopuść do tego, aby środek polerski wysechł na szkłe, w razie potrzeby dodaj go więcej. Przetrzyj szkło i sprawdź, czy rysy są jeszcze widoczne. Użyj do przetrarcia szkła miękkiej szmatki z mikrofibry oraz płynu do czyszczenia szkła. Poleruj szybę do momentu, aż osiągniesz oczekiwany rezultat.
