

Instrukcja użytkowania i konserwacji produktu V-Light Hair Extensions

Witamy w instrukcji użytkowania i konserwacji produktu **V Light Hair Extensions**. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić długotrwałe i bezpieczne korzystanie z naszego produktu.

Środki ostrożności przy użytkowaniu i pielęgnacji produktu:

- **Sprawdzenie zasilania:** Przed użyciem sprawdź, czy zasilanie odbiornika włosów jest naładowane. Zielona dioda oznacza pełne naładowanie, czerwona oznacza konieczność ładowania.
- **Bezpieczeństwo:** Nie patrz bezpośrednio na światło urządzenia. Nie narażaj skóry na długotrwałe działanie urządzenia. Osoby uczulone na promienie UV powinny używać z ostrożnością.
- **Kontakt z klejem:** Nie dopuszczaj, aby klej miał bezpośredni kontakt ze skórą głowy lub oczami przed utwardzeniem. W przypadku kontaktu natychmiast spłucz obficie czystą wodą.
- **Przechowywanie kleju:** Po użyciu kleju zakręć butelkę i przechowuj w chłodnym i suchym miejscu.

Cechy produktu:

- **Urządzenie do usuwania przedłużeń** – 1 szt.
- **Lampa UV** – 1 szt.
- **Klej żywiczny czarny** – 1 szt.
- **Klej żywiczny przeźroczysty** – 1 szt.
- **Removal** płyn do usuwania przedłużeń – 1 szt.
- **Bransoletka** – 1 szt.
- **Kabel USB** – 1 szt.
- **Rzepy fryzjerskie** – 2 szt.
- **Tarcza AntyGlere (czarna)** chroniąca włosy przed UV – 1 szt.
- **Tarcza AntyGlere (pomarańczowa)** chroniąca oczy przed UV – 1 szt.
- **Szczoteczki** do nakładania kleju – 2 szt.

Przenośna maszyna do przedłużania włosów LED to zaawansowane urządzenie do utwardzania kleju żywicznego, które wykorzystuje technologię wielochipową LED zgodnie z zasadami optyki liniowej. Jest zaprojektowana specjalnie do pracy z przedłużeniami włosów, oferując następujące kluczowe cechy:

1. **Łatwa obsługa i przenoszenie** – kompaktowa, prosta w użyciu i łatwa do transportu.
2. **Wtyczka i możliwość ładowania** – urządzenie jest zasilane poprzez port USB i może być ładowane w dowolnym momencie.
3. **Długi czas pracy** – po pełnym naładowaniu urządzenie pracuje przez co najmniej 2 godziny, a przy niskim poziomie baterii wyłącza się automatycznie.
4. **Szybkie utwardzanie** – klej utwardza się w ciągu zaledwie 10 sekund, co przyspiesza cały proces przedłużania włosów.
5. **Delikatna formuła kleju** – po utwardzeniu klej tworzy naturalną i matową powierzchnię styku.
6. **Ochrona przed światłem UV** – wyposażona w pomarańczową osłonę, która filtruje odbite światło UV chroniąc oczy oraz czarną osłonę blokującą promieniowanie, które może uszkodzić skórę.

Instrukcje użytkowania:

Ważne: Te instrukcje nie zastępują pełnego szkolenia online lub samouczków wideo. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem obejrzyj wideo instruktażowe. W razie pytań skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta.

Przygotowanie urządzenia V-Light:

1. Naładuj urządzenie przed każdym użyciem, korzystając z ładowarki o parametrach 5V, 2A.
2. Przed pierwszym użyciem usuń folię ochronną z pomarańczowej osłony przeciwodblaskowej i zamontuj ją na urządzeniu. Osłona powinna być umieszczona tak, aby grubsza część była skierowana w stronę logo V.
3. Po podłączeniu smyczy ustaw urządzenie na **ON**. Aby rozpocząć pracę, naciśnij biały przycisk. Urządzenie automatycznie wyłączy się po 10 sekundach.

Przygotowanie włosów klienta:

Przygotuj włosy klienta, myjąc je szamponem oczyszczającym i dokładnie wysusz. Włosy muszą być całkowicie suche, zanim zostaną nałożone przedłużenia.

Stosowanie kleju:

1. Odkręć nakrętkę kleju V-Light i usuń folię ochronną za pomocą pęsety lub małych nożyczek.
2. Przykręć nasadkę igły dozującej, a klej będzie gotowy do użycia.
3. Po aplikacji kleju utwardzaj go światłem V-Light przez 10 sekund.

Pielęgnacja po przedłużaniu:

Po zakończeniu przedłużania nie używaj szamponów ani produktów do stylizacji na bazie alkoholu, unikaj gorących źródeł, pływania i wysokotemperaturowych zabiegów. Po umyciu włosów, susz je natychmiast. Unikaj suszenia skalpu w wysokiej temperaturze

Usuwanie przedłużeń:

1. Nałóż roztwór do usuwania V-Light Removal na łączony obszar i odczekaj minutę.
2. Włącz urządzenie i ustaw temperaturę w zakresie 120–170°C. Po osiągnięciu odpowiedniej temperatury delikatnie usuń przedłużenia.

Uwaga: Im dłużej klej był używany, tym łatwiej go usunąć. Świeżo nałożony klej jest trudniejszy do usunięcia, a nadmiar kleju może utrudnić proces.

Specyfikacje produktu

Lampa UV:

- **Liczba lamp:** 8 x 50 mm
- **Moc:** 15W
- **Długość fali:** 395 nm
- **Odległość utwardzania:** 5-10 mm
- **Napięcie ładowania:** 5V, 2A
- **Czas pracy:** 2 godziny
- **Materiał obudowy:** Stop aluminium
- **Zakres temperatury pracy:** 5-40°C
- **Wilgotność:** 20-85%

Klej:

- **Składniki:** żywica bazowa, monomer, fotoinicjator
- **Okres przydatności:** 1 rok dla kleju przezroczystego, 6 miesięcy dla kleju czarnego
- **Waga:** 20g

Urządzenie do usuwania włosów:

- **Napięcie:** AC 100-240V
- **Moc znamionowa:** 25W

- **Waga:** 200g

Roztwór do usuwania:

- **Składniki:** gliceryna, ekstrakt saponinowy, olej roślinny, środek bakteriostatyczny, środek powierzchniowo czynny
- **Waga:** 20g
- **Okres przydatności:** 3 lata

Ważne instrukcje bezpieczeństwa:

1. **Przed każdym użyciem sprawdź urządzenie** – upewnij się, że działa prawidłowo i nie jest uszkodzone.
2. **Używaj oryginalnych akcesoriów** – stosowanie nieoryginalnych części może prowadzić do uszkodzenia urządzenia.
3. **Ostrożność przy używaniu UV** – nigdy nie patrz bezpośrednio na źródło światła UV i chroń skórę przed bezpośrednim kontaktem z promieniowaniem.
4. **Ostrzeżenie:** Podczas pracy urządzenia nie wolno go nigdy przykrywać, gdyż może to spowodować niebezpieczny wzrost temperatury. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub temperatur przekraczającej 30 stopni Celsjusza. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów złego samopoczucia tj.: dyskomfort, ból głowy itp. należy przerwać zabieg natychmiast.

Rekomendacje:

- Ta metoda nie jest zalecana do pełnego przedłużania włosów. Może być używana z innymi konwencjonalnymi typami przedłużeń włosów, takimi jak siatki, K tip, przedłużenia z taśmą lub dedykowane przedłużenia V-Light. Skutecznie kompensuje wady innych typów przedłużeń włosów.
- Zaleca się przeprowadzanie konserwacji urządzenia co 2-4 tygodnie.
- Nakładanie kleju punktowo (bez użycia grzebienia) może sprawić, że przedłużenia będą mocniejsze, utrzymując wielkość połączeń w granicach 0.6 cm.