

בסיס I Base Advance

הוראות שימוש וטיפול

חשוב: שמרו לשימוש עתידי

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש, ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד. אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

היצרן: China Bambino Prezioso, סין.

היבואן: במבינו קינג בע"מ, ת.ד. 224 טמרה 3081103, טלפון 04-6620866

אזהרות!

בסיס מושב זה מיועד לילדים מלידה ועד משקל 13 ק"ג.

יש לסלק את כל אריזות הניילון על מנת למנוע חנק.

אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

בזמן הרכבה או התאמת המוצר יש לוודא שחלקים ניידיים לא יבוא במגע עם הילד.

השימוש בבסיס זה מיועד למושב רכב בעל 3 נקודות חגירה שאינו מתקפל או פונה הצידה.

אין לחבר את הבסיס למושב רכב המצויד בכרית אויר פעילה.

יש לעגן את הסלקל או בסיסו רק באמצעות חגורת הבטיחות של הרכב.

יש לוודא שהבסיס מתאים לדגם הסלקל.

אין לחבר את הבסיס למושב רכב שמשענת הגב שלו אינה מאובטחת במקומה.

אין להניח בין בסיס הסלקל למושב הרכב חפצים כלשהם. בעת תאונה הם עלולים לפגוע בבטיחות ילדכם.

אין להושיב יותר מילד אחד במושב.

לפני כל נסיעה יש לוודא שהסל קל והבסיס במצב תקין ומאובטח היטב גם אם לא מושיבים בו ילד.

לאחר שהמושב או בסיס זה חשוף לשמש, יש לוודא שחלקי הפלסטיק והמתכת לא חמים מדי, ורק אז להושיב את הילד.

אין להשתמש בבסיס הסלקל כאשר רצועות הבטיחות לא תקינות (קרועות, חסרות וכו').

אין להוסיף אביזרים לסל קל או/ו לבסיס הסלקל, שלא אושרו על ידי היצרן או המפיץ.

אין להשאיר דברים רופפים ברכב. בזמן בלימה או תאונה חפצים אלה ישתחררו ויסכנו את נוסעי הרכב.

**אין להניח חפצים כבדים על הבסיס בזמן אחסנתו.
לאחר תאונה, אין להשתמש בסל קל או/ו בבסיס הסלקל.
אסור להשתמש בסלקל או בבסיסו אם הם פגומים או שבורים. אין להשתמש
בהם לאחר שעברו תאונה.**

בסיס הסלקל זה מתאים לתקן האירופאי ECE R129/00 I Size אוניברסלי / חצי אוניברסלי לקבוצת גיל 0+ עד למשקל של 13 ק"ג, לילד שגובהו בין 40 ס"מ ל-85 ס"מ. מספר האישור מוצמד לאחורי הכיסא ואין להסירו.

בסיס הסלקל מתאים למושב רכב ללא כרית אויר פעילה, בעלי חגורת בטיחות עם 3 נקודות עגינה. יש לוודא שבסיס הסלקל מתאים לשימוש בדגם הרכב, על פי הוראות יצרן הרכב.

חיבור הסלקל עם הבסיס למושב הרכב:

1. הוצא את רגלית הבסיס מתא האחסון שלה (6).
2. התאם את מכסי האיזופיקס על גבי העוגנים שבמושב הרגב (7).
3. סובב את מחברי האיזופיקס כך שהם יותאמו למכסי האיזופיקס (8).
4. השחל את מחברי האיזופיקס דרך המכסים עד שהם ינעלו בעוגני האיזופיקס ותישמע נקישה (9). וודא שנשמעה נקישה בחיבור כל אחד מהמחברים ושהמחוון הפך לירוק (9-1). נסה למשוך את הבסיס כדי לוודא שהוא מקובע במקומו.
5. לאחר מיקום הבסיס על מושב הרכב, לחץ על כפתור התאמת הרגלית, עד אשר הרגלית תיגע ברצפת הרכב (10). אם מציין גובה הרגלית מראה ירוק, סימן שהרגלית מותקנת כהלכה, צבע אדום פירושו שההתקנה לא כשירה (10-1). לרגלית ישנם 24 מצבים וכשמציין גובה הרגלית באדום, סימן שהרגלית במצב לא נכון. וודא שהרגלית מאובטחת על ידי לחיצה על קידמת הבסיס.
6. הבסיס המורכב על מושב הרכב מתואר באיור 11.
7. לחץ את הסלקל לתוך הבסיס (12). אם הסלקל מאובטח, המציין שלו יראה ירוק, אם לא הוא יראה אדום (13). נסה למשוך את הסלקל כדי לוודא שהוא אכן מאובטח במקומו.
8. הסלקל המותקן יהיה מקביל לכביש עליו עומד הרכב.
9. על מנת לשחרר את הסלקל יש להרימו תוך כדי לחיצה על כפתור השחרור שבבסיס (14).
10. לניתוק הבסיס מהמושב יש לדחוף אותו לאחור תוך לחיצה על כפתורי מחברי האיזופיקס (15).
11. לחץ על כפתורי השחרור של האיזופיקס כדי לקפל את המחברים (15).