



ref. 17605

LÍQUIDO PARA LIMPIEZA DE ULTRASONIDOS

Descripción

Diseñado para limpiar y desengrasar piezas con gran cantidad de suciedad por contaminación externa. Su naturaleza permite el uso en máquinas de alta presión o máquinas de baño de ultrasonidos. Limpia y saponifica suciedad grasienta, y no afecta juntas o gomas.

Diluir en un 20-30% en agua.

ATENCIÓN: Líquido no apto para limpieza de piezas de aluminio

Producto corrosivo.

Ventajas

- ✓ Soluble en agua
- ✓ Múltiples aplicaciones
- ✓ Respetuoso con juntas y gomas
- ✓ Envase de gran capacidad 20L



Composición

Contiene: hidróxido de potasio, Isotridecaneol etoxilado, 7-15 EO, etilendiaminotetraacetato de tetrasodio.

Precauciones

Aclarar con agua el artículo a limpiar después de cada uso.

Asegurar suficiente ventilación/aspiración en el puesto de trabajo.

Evitar la formación de aerosoles. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

Utilizar mascarilla para exposiciones breves, o un aparato de respiración para exposiciones más prolongadas.

Utilizar guantes de protección y gafas de cierre hermético adecuados.

Consejos de prudencia

P260 No respirar polvos o nieblas.



FICHA TÉCNICA

P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación.

P280 Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos.

P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la

ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].

P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente

durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P321 Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).

P405 Guardar bajo llave.

P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.