

IQOS
ILUMA



This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential physical injury hazards.

ENGLISH

SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS

PLEASE READ ALL SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS BEFORE USE TO AVOID INJURY.

These safety warnings and instructions cannot cover all possible conditions that could occur and users should exercise care and caution.

KEEP THESE SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE AS THEY CONTAIN IMPORTANT INFORMATION.

Intended Users

- IQOS ILUMA ONE™ and SMARTCORE STICKS™ are for adult use only
- IQOS ILUMA ONE™ and SMARTCORE STICKS™ are for adults who would otherwise continue to use tobacco or nicotine-containing products.
- Children and adolescents should never use IQOS ILUMA ONE™ or SMARTCORE STICKS™ under any circumstances.
- This product should not be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of knowledge unless they have been given supervision or instruction to use the product in a safe way and understand the hazards involved.

Tobacco and Nicotine

- SMARTCORE STICKS™ contain nicotine, which is addictive.
- IQOS ILUMA ONE™ and SMARTCORE STICKS™ are not risk-free. The best way to reduce tobacco-related health risks is to quit tobacco and nicotine use altogether.
- Some users may experience abdominal pain, chest pain, choking sensation, cough, difficulty breathing, dizziness, dry mouth, dry throat, gingivitis, headache, malaise, nasal stuffiness, nausea, mouth irritation, palpitations, throat irritation, and vomiting.
- Nicotine-containing products should not be used by people who have or are at risk of heart diseases, are diabetic, or are epileptic or are experiencing seizures.
- Nicotine-containing products should not be used during pregnancy or while breast-feeding. If you are pregnant, breast-feeding or think you may be pregnant, you should quit tobacco and nicotine use altogether.
- Stopping smoking or switching to IQOS ILUMA ONE™ and SMARTCORE STICKS™ or other nicotine-containing products may require the adjustment of the dosing of certain medicines (e.g. theophylline, clozapine, ropinirole).

- If you have questions about whether you should use IQOS ILUMA ONE™ or SMARTCORE STICKS™ given an existing health condition, you should consult a health care professional.

⚠ IMPORTANT SAFETY INFORMATION

⚠ WARNING Choking, Ingestion and Handling Hazard

- Keep IQOS ILUMA ONE™ and SMARTCORE STICKS™ out of reach of children and pets at all times.
- CHOKING HAZARD — SMARTCORE STICKS™ contain small metal parts with sharp edges.
- INGESTION HAZARD
 - Swallowed SMARTCORE STICKS™ can cause serious injury to internal organs due to small metal parts with sharp edges.
 - Swallowed SMARTCORE STICKS™ can pose a risk of nicotine intoxication.
 - If SMARTCORE STICKS™ are swallowed, seek medical attention immediately.
- HANDLING HAZARD — Do not take apart SMARTCORE STICKS™ as they contain small metal parts with sharp edges. Always dispose of SMARTCORE STICKS™ immediately after use according to local waste disposal regulations.

⚠ WARNING Electronic and Battery Hazards

Electrical Risks

Failure to follow these Safety Warnings and Instructions could result in fire, explosion, electric shock, injury, or damage to the product or other property:

- Only Intended Users should use IQOS ILUMA ONE™.
- Do not use IQOS ILUMA ONE™ where the use of electronic devices is prohibited.
- Do not charge or use IQOS ILUMA ONE™ or accessories if damaged, tampered with or broken.
- Do not use IQOS ILUMA ONE™ if the battery appears to be leaking.
- Only charge IQOS ILUMA ONE™ indoors, as indicated by symbol , using a manufacturer-approved Charging Cable (supplied in the box) and Power Adaptor (supplied in the box), for charging purposes. Do not use accessories not approved by manufacturer. Refer to 'Technical Data' section and www.iqos.com for details.

- This product must only be charged using Safety Extra Low Voltage. Refer to the Technical Data section of this User Guide for details.
- Do not use, charge, or store IQOS ILUMA ONE™ in places with high temperatures (such as inside a car in summer, or near heat sources such as radiators or fires).
- Do not use IQOS ILUMA ONE™ where flammable materials, liquids and gases are present.
- IQOS ILUMA ONE™, Power Adaptor and Charging Cable should not be exposed to any liquid. Do not touch them if they become wet or have been immersed in any liquid.
- Do not clean the device with any cleaning agent.
- Clean the USB charging port of the IQOS ILUMA ONE™ periodically to avoid accumulation of foreign materials (such as dust particles), and inspect USB port for foreign materials before using USB connector.
- Close cap of the device after use to avoid accumulation of foreign materials (such as dust particles) in the heating chamber, and inspect the heating chamber for foreign materials before using SMARTCORE STICKS™.
- Handle with care. Do not drop IQOS ILUMA ONE™ or subject it to strong shock.
- This product contains no user-serviceable parts. Do not attempt to open, modify, service, disassemble or repair any component of IQOS ILUMA ONE™ or to replace any of the components or batteries.
- Do not use this product if it has been exposed to excessive cold, heat or moisture.

- Do not touch IQOS ILUMA ONE™ and/or its accessories if they overheat, spark, fume, ignite, or burn. If applicable and possible, use caution to shut off or disconnect power supply.
- Do not attempt to insert any object in the heating chamber other than SMARTCORE STICKS™.
- Device can only be operated at temperatures $>0^{\circ}\text{C}/<40^{\circ}\text{C}$.
- SMARTCORE STICKS™ are single use only and should never be re-used, lit with a match, lighter or any other flame source.

Battery Risks

IQOS ILUMA ONE™ is powered with sealed Lithium-ion (Li-ion) batteries. Under normal conditions of use, the battery is sealed. If you notice that battery fluid leaks, follow these precautions:

- If fluid from leaked battery is swallowed, seek medical attention immediately. Do not induce vomiting or ingest food or drink.
- If vapor from leaked battery is inhaled, get fresh air and seek medical attention.
- If fluid from battery is in contact with skin, wash the affected area, including hands and do not touch eyes.
- If fluid from leaked battery is in contact with eyes, immediately flush with clean running water for at least 15 minutes and seek medical attention.

⚠ CAUTION Thermal Burn Risk

Failure to follow these Safety Warnings and Instructions could result in thermal burns:

- Store IQOS ILUMA ONE™ and SMARTCORE STICKS™ in a clean, dry, and cool place.
- Do not expose IQOS ILUMA ONE™ and SMARTCORE STICKS™ to high humidity conditions or direct sunlight.
- Do not use SMARTCORE STICKS™ that have been exposed to excessive heat or moisture.
- Do not remove SMARTCORE STICK™ while in use.

⚠ CAUTION Allergic Reaction Risk

- Using IQOS ILUMA ONE™ and SMARTCORE STICKS™ could cause an allergic reaction, such as swelling of the face, lips, tongue, gums, throat, or body, difficulty breathing, or wheezing.
- Stop using IQOS ILUMA ONE™ and SMARTCORE STICKS™ and seek medical attention immediately if you experience any of the symptoms above as they may indicate a serious allergic reaction.

Use of SMARTCORE STICKS™

- Only use IQOS ILUMA ONE™ with SMARTCORE STICKS™ specifically designed for IQOS ILUMA ONE™ devices.
- Never use IQOS ILUMA ONE™ with a cigarette or similar products.
- Do not use SMARTCORE STICKS™ with previous IQOS device generations (IQOS 3 DUO™ or earlier).
- Do not modify SMARTCORE STICKS™ in any way or add any substance to SMARTCORE STICKS™. Doing so may cause injury.

Storage

- Device must be stored in a clean, dry, and cool place. Do not store in temperatures above 60°C.
- Store in a place inaccessible to children.

Reporting of adverse events or incidents

- If you experience any unwanted health effect when using IQOS ILUMA ONE™ and/or SMARTCORE STICKS™, consult a health care professional.
- You can report any adverse event or incident directly by contacting your local Customer Care (details can be found in the Customer Care & Warranty booklet). By reporting side effects, you can help provide more information on the safety of this product.
- For more information please go to www.iqos.com

TECHNICAL DATA

Device:

IQOS ILUMA ONE™

Model M0004

Battery type: Li-ion rechargeable battery

Input: 5 V  2 A

Bluetooth® 5.0

The IQOS ILUMA ONE™ is marked with the symbol  followed by "SxxAxx," which indicates the IQOS ILUMA ONE™ can only be charged using one of the approved Power Adaptor models listed below.

Power Adaptor:

Model: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46

Input: 100 V-240 V~50-60 Hz 0.3 A

Output: 5 V  2 A

Output power: 10.0 W

Average active efficiency: 79.0%

No load power consumption: <0.09 W

Use with Charging Cable

INFORMATION FOR DISPOSING OF IQOS ILUMA ONE™

Valid across European Union and EEA



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product and its individual parts (including batteries) must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by bringing it to a

designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. In addition, waste batteries can be returned free of charge at the point of sale. The separate collection and recycling of your waste equipment (including batteries) at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. Disposing of waste equipment as unsorted municipal waste (e.g. by waste incineration or land filling) can have negative effects on the environment and human health. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your local household waste disposal service or the shop where you purchased the product. The local importer of the product will provide for the financing of the treatment and recycling of waste equipment returned through these designated collection points in accordance with local requirements.

BATTERY REMOVAL INSTRUCTIONS (FOR DISPOSAL AND RECYCLING)

Batteries must not be removed by the consumer. At end of product life, only an authorized recycler may safely remove batteries by following the steps below.

IQOS ILUMA ONE™ Device:

Step 1: The device should be fully discharged before disassembling it.

Step 2: Remove the cover and screws at the bottom of the device.

Step 3: Slide the assembly out from housing.

Step 4: Remove screws from the USB bracket and lift the FPC.

Step 5: Disconnect the battery connector and lift it up.

Step 6: Using a wide flat, non-sharp tool remove battery by pushing from the opening behind the engine frame to disengage the battery from the adhesive.

Step 7: Dispose of according to local regulations.

Confirmation of Compliance

Hereby, Philip Morris Products S.A. declares that IQOS ILUMA ONE™ is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The official Declaration of Conformity may be found at: www.pmi.com/declarationofconformity

IQOS ILUMA ONE™ operates within 2.402 – 2.480GHz frequency band with a maximum RF output power below 10.0 dBm.

This device complies with the RF exposure limits and has been evaluated in compliance with portable exposure condition according to the EN 62311:2008. Designed and manufactured under the authority of Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Switzerland.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Philip Morris Products S.A. and its affiliates is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Further information regarding the firmware license for IQOS ILUMA ONE™ is available on www.iqos.com.

© 2021 Copyright Philip Morris Products S.A.



IQOS
ILUMA

ΕΛΛΗΝΙΚΑ



Αυτό είναι το σύμβολο προειδοποίησης για την ασφάλεια που υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ.

Οι παρούσες προειδοποιήσεις ασφάλειας και οι οδηγίες δεν δύνανται να καλύψουν όλες τις συνθήκες που μπορεί να προκύψουν και οι χρήστες πρέπει να επιδείξουν προσοχή και επιμέλεια.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

Χρήστες

- Η συσκευή IQOS ILUMA ONE™ και οι ράβδοι καπνού SMARTCORE STICKS™ προορίζονται για χρήση μόνο από ενήλικες.
- Τα προϊόντα IQOS ILUMA ONE™ και SMARTCORE STICKS™ προορίζονται για ενήλικες που διαφορετικά θα συνέχιζαν να χρησιμοποιούν προϊόντα καπνού ή προϊόντα που περιέχουν νικοτίνη.
- Παιδιά και έφηβοι δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τα προϊόντα IQOS ILUMA ONE™ και SMARTCORE STICKS™ σε καμία περίπτωση.
- Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα μειωμένης κινητικής, αισθητηριακής ή νοητικής ικανότητας ή με έλλειψη γνώσεων και εμπειρίας, εκτός αν εποπτεύονται ή καθοδηγούνται για την ασφαλή χρήση του και κατανοούν τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση του.

Καπνός και νικοτίνη

- Οι ράβδοι SMARTCORE STICKS™ περιέχουν νικοτίνη, η οποία είναι εθιστική.
- Τα προϊόντα IQOS ILUMA ONE™ και SMARTCORE STICKS™ ελλοχεύουν κινδύνους. Ο καλύτερος τρόπος για να μειωθούν οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τον κάπνο είναι να διακοπεί εντελώς η χρήση προϊόντων καπνού και νικοτίνης.
- Ορισμένοι χρήστες ενδέχεται να εμφανίσουν κοιλιακό άλγος, πόνο στο στήθος, αίσθημα πνιγμού, βήχα, δυσκολία στην αναπνοή, ζάλη, ξηροστομία,

ξηρολαιμία, ουλίτιδα, κεφαλαλγία, δυσφορία, ρινική συμφόρηση, ναυτία, ερεθισμό στο στόμα, αίσθημα παλμών, ερεθισμό στον λαιμό και εμετό.

- Τα προϊόντα που περιέχουν νικοτίνη δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από άτομα που έχουν ή κινδυνεύουν να αποκτήσουν καρδιακά προβλήματα, είναι διαβητικά, επιληπτικά ή εκδηλώνουν επιληπτικές κρίσεις.
- Τα προϊόντα που περιέχουν νικοτίνη δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από εγκύους ή κατά την περίοδο της γαλουχίας. Αν είστε έγκυος, θηλάζετε ή έχετε την υποψία ότι είστε έγκυος, σταματήστε τη χρήση καπνού και νικοτίνης.
- Η διακοπή του καπνίσματος ή η μετάβαση στη συσκευή IQOS ILUMA ONE™ και τις ράβδους SMARTCORE STICKS™ ή άλλα προϊόντα που περιέχουν νικοτίνη ενδεχομένως να απαιτεί τη ρύθμιση της δοσολογίας ορισμένων φαρμάκων (π.χ. θεοφυλλίνη, κλοζαπίνη, ροπινιρόλη).
- Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με το αν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα IQOS ILUMA ONE™ ή SMARTCORE STICKS™ δεδομένου ενός υπάρχοντος προβλήματος υγείας, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος πνιγμού, κατάποσης και επικίνδυνος χειρισμός

- Να φυλάσσετε πάντα τα προϊόντα IQOS ILUMA ONE™ και SMARTCORE STICKS™ μακριά από παιδιά και κατοικίδια.
- ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ — Οι ράβδοι SMARTCORE STICKS™ περιέχουν μικρά μεταλλικά εξαρτήματα με αιχμηρές άκρες.
- ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ
 - Η κατάποση μιας ράβδου SMARTCORE STICKS™ μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό στα εσωτερικά όργανα λόγω των μικρών μεταλλικών εξαρτημάτων με αιχμηρές άκρες που περιέχουν.
 - Η κατάποση μιας ράβδου SMARTCORE STICKS™ ελλοχεύει κίνδυνο δηλητηρίασης από τη νικοτίνη.
 - Αν κάποιος καταπιεί μια ράβδο SMARTCORE STICKS™, θα πρέπει να αναζητήσει αμέσως ιατρική βοήθεια.
- ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ — Να μην αποσυναρμολογείτε τις ράβδους SMARTCORE STICKS™ καθώς περιέχουν μικρά μεταλλικά εξαρτήματα με αιχμηρές άκρες. Να απορρίπτετε πάντα τις ράβδους SMARTCORE STICKS™ αμέσως μετά τη χρήση βάσει τον τοπικών κανονισμών σχετικά με τη διάθεση απορριμάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνοι από ηλεκτρονική συσκευή και μπαταρίες

Κίνδυνοι από ηλεκτρονική συσκευή

Εάν δεν τηρήσετε αυτές τις προειδοποιήσεις ασφάλειας και τις οδηγίες, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά, έκρηξη, ηλεκτροπληξία, τραυματισμός ή βλάβη στο προϊόν ή σε άλλο περιουσιακό στοιχείο:

- Μόνο οι χρήστες στους οποίους απευθύνεται η συσκευή IQOS ILUMA ONE™ πρέπει να τη χρησιμοποιούν.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή IQOS ILUMA ONE™ όπου απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών.
- Μην φορτίζετε ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή IQOS ILUMA ONE™ ή τα αξεσουάρ της αν έχουν υποστεί βλάβη, ανοιχτεί ή σπάσει.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή IQOS ILUMA ONE™ αν υπάρχει διαρροή στη μπαταρία.
- Να φορτίζετε τη συσκευή IQOS ILUMA ONE™ μόνο σε εσωτερικό χώρο, όπως υποδηλώνει το σύμβολο , χρησιμοποιώντας ένα εγκεκριμένο από τον κατασκευαστή Καλώδιο Φόρτισης (παρέχεται στο κουτί) και Μετασχηματιστή (παρέχεται στο κουτί). Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν είναι εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή. Ανατρέξτε στην ενότητα των Τεχνικών Χαρακτηριστικών και στον ιστότοπο www.iqos.com για λεπτομέρειες.
- Το προϊόν αυτό μπορεί να φορτιστεί μόνο υπό πολύ χαμηλή τάση. Ανατρέξτε στην ενότητα των Τεχνικών Χαρακτηριστικών στις παρούσες Οδηγίες Χρήσης για λεπτομέρειες.
- Μην χρησιμοποιείτε, φορτίζετε ή αποθηκεύετε τη συσκευή IQOS ILUMA ONE™ σε μέρη με υψηλές θερμοκρασίες (όπως μέσα στο αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή δίπλα σε πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ ή τζάκια).

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή IQOS ILUMA ONE™ κοντά σε εύφλεκτα υλικά, υγρά και αέρια.
- Το IQOS ILUMA ONE™, ο Μετασχηματιστής και το Καλώδιο Φόρτισης δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με υγρά. Μην τα αγγίζετε αν έχουν βραχεί ή βυθιστεί σε οποιοδήποτε υγρό.
- Μην καθαρίζετε τη βάση με οποιοδήποτε εργαλείο καθαρισμού.
- Περιστασιακά να καθαρίζετε τη θύρα φόρτισης USB του IQOS ILUMA ONE™ για την αποφυγή συσσώρευσης ξένων ουσιών (όπως σωματίδια σκόνης) και να επιθεωρείτε τη θύρα USB για την ύπαρξη ξένων υλικών προτού χρησιμοποιήσετε τον καλώδιο του USB.
- Να κλείνετε το καπάκι της συσκευής μετά τη χρήση για την αποφυγή συσσώρευσης ξένων ουσιών (όπως σωματίδια σκόνης) στον θάλαμο θέρμανσης και να επιθεωρείτε τον θάλαμο θέρμανσης για την ύπαρξη ξένων υλικών προτού χρησιμοποιήσετε μια ράβδο SMARTCORE STICKS™.
- Χειριστείτε τη συσκευή με προσοχή. Μην υποβάλετε τη συσκευή IQOS ILUMA ONE™ σε ισχυρά τραντάγματα, χτυπήματα ή πτώση.
- Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει εξαρτήματα που δεν επιδέχονται επισκευή. Μην προσπαθήσετε να ανοίξετε, τροποποιήσετε, επισκευάσετε ή αποσυναρμολογήσετε οποιοδήποτε εξάρτημα της συσκευής IQOS ILUMA ONE™ ή να αντικαταστήσετε οποιοδήποτε εξάρτημα ή τις μπαταρίες.

- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εάν έχει εκτεθεί σε συνθήκες υπερβολικού κρύου, υπερβολικής ζέστης ή υγρασίας.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή IQOS ILUMA ONE™ ή/και τα αξεσουάρ της αν υπερθερμαίνονται, βγάζουν σπινθήρες, καπνό, αναφλέγονται ή καίγονται. Εάν ισχύει και είναι εφικτό, απενεργοποιήστε ή αποσυνδέστε το τροφοδοτικό ρεύματος με προσοχή.
- Μην προσπαθήσετε να εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο στον θάλαμο θέρμανσης, εκτός από τις ράβδους SMARTCORE STICKS™.
- Η συσκευή λειτουργεί μόνο σε θερμοκρασίες $>0^{\circ}\text{C}/<40^{\circ}\text{C}$.
- Οι ράβδοι SMARTCORE STICKS™ είναι μιας χρήσης και δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται, ούτε να ανάβονται με σπίρτα, αναπτήρες ή άλλους τρόπους ανάφλεξης.

Κίνδυνοι από την μπαταρία

Η συσκευή IQOS ILUMA ONE™ λειτουργεί με σφραγισμένες μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-ion). Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, η μπαταρία είναι σφραγισμένη. Εάν παρατηρήσετε διαρροή υγρών μπαταρίας, εφαρμόστε τις ακόλουθες προφυλάξεις:

- Σε περίπτωση κατάποσης υγρού μπαταρίας, αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια. Μην προκαλέσετε εμετό και μην καταναλώσετε φαγητό ή ποτό.
- Σε περίπτωση εισπνοής ατμού από υγρό μπαταρίας, βγείτε στον καθαρό αέρα και αναζητήστε ιατρική βοήθεια.
- Σε περίπτωση που υγρό μπαταρίας έρθει σε επαφή με το δέρμα, πλύνετε την προσβεβλημένη περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των χεριών σας, και μην αγγίζετε τα μάτια σας.
- Σε περίπτωση που υγρό μπαταρίας έρθει σε επαφή με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό τρεχούμενο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά και αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος θερμικού εγκαύματος

Η μη τήρηση αυτών των προειδοποιήσεων ασφαλείας και οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε θερμικά εγκαύματα:

- Αποθηκεύστε τη συσκευή IQOS ILUMA ONE™ και τις ράβδους SMARTCORE STICKS™ σε καθαρό, ξηρό και δροσερό μέρος.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή IQOS ILUMA ONE™ και τις ράβδους SMARTCORE STICKS™ σε συνθήκες υψηλής υγρασίας ή άμεσο ηλιακό φως.
- Μην χρησιμοποιείτε τις ράβδους SMARTCORE STICKS™ που έχουν εκτεθεί σε υπερβολική ζέστη ή υγρασία.
- Μην αφαιρέσετε τη ράβδο SMARTCORE STICK™ κατά τη διάρκεια της χρήσης.

▲ ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος αλλεργικής αντίδρασης

- Η χρήση της συσκευής IQOS ILUMA ONE™ και των ράβδων SMARTCORE STICKS™ μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση, όπως πρήξιμο στο πρόσωπο, τα χείλη, τη γλώσσα, τα ούλα, τον λαιμό ή το σώμα, δυσκολία στην αναπνοή ή συριγμό.
- Σταματήστε τη χρήση της συσκευής IQOS ILUMA ONE™ και των ράβδων SMARTCORE STICKS™ και αναζητήστε άμεση ιατρική βοήθεια αν εμφανίσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω συμπτώματα, καθώς ενδεχομένως υποδηλώνουν σοβαρή αλλεργική αντίδραση.

Χρήση των ράβδων SMARTCORE STICKS™

- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή IQOS ILUMA ONE™ μόνο με τις ράβδους SMARTCORE STICKS™ που είναι ειδικά σχεδιασμένες για τις συσκευές IQOS ILUMA ONE™.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή IQOS ILUMA ONE™ με τσιγάρα ή παρόμοια προϊόντα.
- Μην χρησιμοποιείτε τις ράβδους SMARTCORE STICKS™ με συσκευές IQOS προηγούμενης γενιάς (IQOS 3 DUO™ ή προγενέστερες).
- Μην τροποποιήσετε τις ράβδους SMARTCORE STICKS™ με οποιονδήποτε τρόπο και μην προσθέσετε οποιαδήποτε ουσία στις ράβδους SMARTCORE STICKS™, γιατί μπορεί να τραυματιστείτε.

Αποθήκευση

- Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται σε καθαρό, ξηρό και δροσερό μέρος. Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμοκρασίες άνω των 60°C.
- Να φυλάσσεται σε μέρος στο οποίο δεν έχουν πρόσβαση παιδιά.

Αναφορά παρενέργειών ή συμβάντων

- Εάν αισθανθείτε κάποια παρενέργεια κατά τη χρήση των προϊόντων IQOS ILUMA ONE™ ή/και SMARTCORE STICKS™, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.
- Μπορείτε να αναφέρετε οποιαδήποτε παρενέργεια ή συμβάν στην Εξυπηρέτηση Πελατών της εταιρείας (λεπτομέρειες στο εγχειρίδιο Εξυπηρέτηση Πελατών & Εγγύηση). Υποβάλλοντας αναφορά για τις παρενέργειες, μας βοηθάτε να δίνουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια αυτού του προϊόντος.
- Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.iqos.com

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συσκευή:

IQOS ILUMA ONE™

Μοντέλο M0004

Τύπος μπαταρίας: Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου

Είσοδος: 5 V  2 A

Bluetooth® 5.0

Η συσκευή IQOS ILUMA ONE™ φέρει το σύμβολο  ακολουθούμενο από το "SxxAxx," το οποίο υποδηλώνει ότι η συσκευή IQOS ILUMA ONE™ μπορεί να φορτιστεί μόνο με τη χρήση ενός από τα εγκεκριμένα μοντέλα Μετασχηματιστών που αναφέρονται παρακάτω.

Μετασχηματιστής:

Μοντέλο: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46

Είσοδος: 100 V-240 V-50-60 Hz 0.3 A

Έξοδος: 5 V  2 A

Ισχύς εξόδου: 10.0 W

Μέση ενεργή απόδοση: 79,0%

Κατανάλωση ενέργειας χωρίς φορτίο: <0.09 W

Χρήση με Καλώδιο Φόρτισης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ IQOS ILUMA ONE™

Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΕΟΧ



Αυτό το σύμβολο, που εμφανίζεται στο προϊόν ή τη συσκευασία του, υποδηλώνει ότι η συσκευή και τα μεμονωμένα εξαρτήματα αυτής (συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών) δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Αντιθέτως, αποτελεί ευθύνη σας, να μεταφέρετε τα απόβλητα ηλεκτρονικού εξοπλισμού σας σε ένα από τα επιλεγμένα σημεία συλλογής για ανακύκλωση αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Επιπροσθέτως, οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες μπορούν να επιστραφούν δωρεάν στο σημείο πώλησης. Η ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού σας (συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών) συμβάλλει στην εξοικονόμηση των φυσικών πηγών και διασφαλίζει ότι τα απόβλητα ηλεκτρονικού εξοπλισμού ανακυκλώνονται κατά τρόπο που προστατεύει τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Η απόρριψη των αποβλήτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού ως αδιαχώριστα αστικά απόβλητα (π.χ. με καύση ή υγειονομική ταφή) μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να φέρετε τα απόβλητα ηλεκτρονικού εξοπλισμού σας για ανακύκλωση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου σας, την υπηρεσία καθαριότητας ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο τοπικός εισαγωγέας του προϊόντος θα μεριμνήσει για τη χρηματοδότηση της επεξεργασίας και ανακύκλωσης των αποβλήτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού που θα επιστραφούν στα παραπάνω σημεία συλλογής, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ)

Οι μπαταρίες δεν πρέπει να αφαιρούνται από τον καταναλωτή. Στο τέλος της διάρκειας ζωής του προϊόντος, οι μπαταρίες μπορούν να αφαιρεθούν με ασφάλεια μόνο από εξουσιοδοτημένο υπεύθυνο ανακύκλωσης, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

Συσκευή IQOS ILUMA ONE™:

Βήμα 1: Η συσκευή πρέπει να αποφορτιστεί πλήρως πριν από την αποσυναρμολόγηση.

Βήμα 2: Αφαιρέστε το κάλυμμα και τις βίδες που βρίσκονται στο κάτω μέρος της συσκευής.

Βήμα 3: Σύρετε το πλαίσιο έξω από το περίβλημα.

Βήμα 4: Αφαιρέστε τις βίδες από την εσοχή του USB και σηκώστε το εύκαμπτο τυπωμένο κύκλωμα (FPC).

Βήμα 5: Αποσυνδέστε τον σύνδεσμο της μπαταρίας και ανασηκώστε την.

Βήμα 6: Χρησιμοποιώντας ένα πλατύ, επίπεδο, μη αιχμηρό εργαλείο, αφαιρέστε τη μπαταρία πιέζοντας από το άνοιγμα πίσω από το πλαίσιο του κινητήρα για να αποσπάσετε τη μπαταρία από το υλικό συγκόλλησης.

Βήμα 7: Απορρίψτε βάσει των τοπικών κανονισμών.

Επιβεβαίωση της συμμόρφωσης

Δια της παρούσης, η Philip Morris Products A.E. υπευθύνως δηλώνει ότι η συσκευή IQOS ILUMA ONE™ συμμορφούται με τις βασικές προϋποθέσεις και τους σχετικούς όρους της Οδηγίας 2014/53/EU. Η επίσημη Δήλωση Συμμόρφωσης είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα: www.pmi.com/declarationofconformity

Η συσκευή IQOS ILUMA ONE™ λειτουργεί στη ζώνη συχνοτήτων 2.402 – 2.480 GHz με μέγιστη ραδιοσυχνότητα εξόδου κάτω των 10.0 dBm.

Η παρούσα συσκευή συμμορφούται με τα όρια έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες και έχει αξιολογηθεί με δοκιμές σε συνθήκες έκθεσης σε φορητές συσκευές βάσει του προτύπου EN 62311:2008.

Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από την Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Ελβετία.



Το λογότυπο και η εμπορική ονομασία Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc., η δε Philip Morris Products A.E. και οι θυγατρικές της έχουν λάβει σχετική άδεια για τη χρήση τους. Τα λοιπά εμπορικά σήματα και οι ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα λοιπά εμπορικά σήματα και οι ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

Περαιτέρω πληροφορίες για την άδεια του υλικολογισμικού για τη συσκευή IQOS ILUMA ONE™ διατίθενται στον ιστότοπο www.iqos.com.

© 2021 Copyright Philip Morris Products S.A.





